




Aufbau



- A Delete (Löschen)-Taste
- B Grüne LED „Öffnungsbereitschaft“
- C Gelbe LED „Tastenbestätigung“
- D Rote LED „Eingabeabweisung / Sperrzeit / Batterie“
- E Enter (Eingabe)-Taste

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Tresor der Favor-Serie aus dem Hause BURG-WÄCHTER entschieden haben. Dieser Tresor bietet Ihnen einen Basisschutz für Ihre Wertgegenstände, etc.
Wichtig: Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Programmierung beginnen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Favor-Tresor.
Ihre BURG-WÄCHTER KG

Wichtige Hinweise

Achten Sie bitte darauf, dass der Code nicht in unbefugte Hände gerät. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, so dass er nur berechtigten Personen zugänglich ist. Falls der Code verloren geht, dann muss das Schloss auf einen neuen Code umgestellt werden.

- Zusätzlich zum Elektronischs Schloss verfügt dieser Tresor über ein mechanisches Notschloss.
- Der Benutzercode ist zu programmieren, sobald der Tresor in Betrieb genommen wird.
- Einfache Codes, die leicht zu erraten sind (z. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6) dürfen nicht verwendet werden.
- Persönliche Daten (z. B. Geburtstage) oder andere Daten, auf die bei Kenntnis über den Tresorinhaber geschlossen werden könnte, dürfen nicht als Code benutzt werden.
- Der Notschlüssel muss an einem gesicherten und geheimen Ort aufbewahrt werden.

Achtung: Alle Änderungen des Benutzercodes sind bei geöffneter Tür des Wertbehältnisses durchzuführen! Nachdem das Schließsystem auf einen neuen Code umgestellt wurde, muss es bei offener Tür mehrmals mit dem neuen Code betätigt werden.

Allgemeines

Ist eine Aktion erfolgreich durchgeführt worden, so leuchtet am Ende die grüne LED über dem Ikon „Öffnungsbereitschaft“, das Leuchten der roten LED über dem Ikon „Eingabeabweisung / Sperrzeit / Batterie“ zeigt an, dass die Aktion fehlerhaft ist. In diesem Fall bleiben die ursprünglichen Einstellungen erhalten. Das Blinken der gelben LED signalisiert eine Tasteneingabe.

Technische Daten

Anzahl Codes	1
Codelänge	3 – 8 stellig
Sperrzeiten	Nach 3 x falscher Codeeingabe 5 Minuten
Stromversorgung	4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE
Zulässige Umgebungsbedingungen	-15°C bis + 50°C bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Signaltöne

- 1 x Tastenbetätigung
- 2 x Code richtig, Eintritt in den Programmiermodus
- 7 x Code falsch

Inbetriebnahme / Programmierung des Benutzercodes

Entfernen Sie die Schrauben des Batteriefachdeckels mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel (Größe 1,5) und schieben Sie den Deckel mit dem Favor-Logo nach unten. Stecken Sie nun den Notschlüssel in das Schloss und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Drehen Sie den Drehknopf eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Tür. Legen Sie nun die im Tresor befindlichen Batterien ein (4 Stück, LR6 / AA / 1.5V / Alkaline), achten Sie hierbei auf die richtige Polung. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. Drücken Sie den roten Knopf auf der Innenseite der Tresortür (die gelbe LED blinkt zweimal zusammen mit 2 hohen Signaltönen) Während des Programmiervorgangs leuchtet die gelbe LED. Geben Sie den neuen Öffnungscode (3-8 stellig) ein und drücken Sie auf „Enter“. Eine erfolgreiche Codeänderung wird mit 2 hohen Tönen zusammen mit zweimaligem Blinken der grünen LED bestätigt.

Codeänderung

- Eingabe des gültigen Öffnungscode
- Drücken Sie „Enter“ und drehen Sie den Drehknopf eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn.
- Öffnen Sie den Tresor und warten Sie solange, bis die grüne LED über dem Ikon Öffnungsbereitschaft erloschen ist. Drücken Sie den roten Knopf auf der Innenseite der Tresortür (die gelbe LED blinkt zweimal zusammen mit 2 hohen Signaltönen)
- Während des Programmiervorgangs leuchtet die gelbe LED. Geben Sie den neuen Öffnungscode (3-8 stellig) ein und drücken Sie auf „Enter“. Eine erfolgreiche Codeänderung wird mit 2 hohen Tönen zusammen mit zweimaligem Blinken der grünen LED bestätigt.

Öffnen mit dem Benutzercode

- Geben Sie den korrekten Benutzercode ein
- Drücken Sie die Enter-Taste und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn

Öffnen mit dem Notschloss

- Entfernen Sie die Schrauben am Batteriefach und schieben Sie den Batteriefachdeckel nach unten.
- Entfernen sie die Batterien.
- Stecken Sie nun den Notschlüssel in das Schloss und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Drehen Sie den Drehknopf eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Tür.

Montagevorschrift

Der Tresor erreicht seine vorgesehene Schutzfunktion erst nach der Befestigung an einem massiven Gebäudeteil.
Bitte verwenden Sie die vorgesehenen Verankerungspunkte, um die notwendige, ortsfeste Verbindung herzustellen.

Gewährleistung

BURG-WÄCHTER Produkte werden entsprechend den zum Produktionszeitpunkt geltenden technischen Standards und unter Einhaltung unserer Qualitätsstandards produziert. Die Gewährleistung beinhaltet ausschließlich Mängel welche nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zum Verkaufszeitpunkt zurückzuführen sind. Die Gewährleistung endet nach zwei Jahren, weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Entstandene Mängel und Schäden durch z.B. Transport, Fehlbedienung, unsachgemäße Anwendung, Verschleiß, etc. sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Batterie ist von der Gewährleistung ausgenommen. Festgestellte Mängel müssen schriftlich, inkl. Original-Kaufbeleg, Code und Notschlüssel und kurzer Fehlerbeschreibung, bei Ihrem Verkäufer eingereicht werden. Nach Prüfung, innerhalb einer angemessenen Zeit, entscheidet der Gewährleistungsgeber über eine mögliche Reparatur oder einen Austausch.

Entsorgung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde, bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche man recyceln kann.



Wir weisen darauf hin, dass derart gekennzeichnete Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien, nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt / Gemeinde nach Sammelstellen für Batterien und Elektromüll.




Hiermit erklärt die BURG-WÄCHTER KG, dass das vorliegende Gerät den Richtlinien 2014/30/EU, (EMC), und der 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.burg.biz abrufbar.

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.



Structure



- A Delete button
- B Green LED „Opening readiness“
- C Yellow LED „Button confirmation“
- D Red LED „Refused entry / Blocking time / Battery“
- E Enter button

Dear customer,

Thank you for deciding for a safe from the Favor series manufactured by BURG-WÄCHTER. This safe provides a basic protection for objects of value. Important: Please read the entire User Manual before you start programming.

We hope you enjoy your new safe.
Your BURG-WÄCHTER KG

Important notes

Please take care that the code do not fall into the wrong hands. Therefore, store it at a safe location so that it can only be accessed by authorised persons. In case you loose a code, the lock must be converted to a new code.

- Beside the electronic lock, this safe has an integrated mechanical emergency lock mechanism.
- The factory code must be set as soon as the safe is commissioned.
- Simple codes that are easy to guess (e. g. 1, 2, 3, 4, 5, 6) must not be used.
- Personal data (e. g. birthday) or other data that may be concluded with knowledge of the safe owner must not be used as code.
- The emergency key must be stored in a secure and secret location.

Attention: Any changes of the administrator code and of the user codes shall be made with the safe door opened! When the locking system has been reset to another code, this new code should be repeatedly used with the safe door opened.

Generally

When an action has been successfully performed, the green LED under the "Opening readiness" icon goes on when it is completed, the activation of the red LED under the "Refused entry / Blocking time / Battery" icon indicates that the action has failed. In such case the original settings are retained. A flashing yellow LED indicates entry using a button.

Technical data

Number of codes	1
Code length	3 to 8 digits
Blocking times	After 3 wrong code entries 5 minutes
Power supply	4 x MIGNON LR6/AA/ALKALINE
Permissible ambient conditions	-15°C bis + 50°C up to 95 % rel. air humidity (nocondensing)

Signal tones

- 1 x Button pressed
- 2 x Code correct, start of programming
- 7 x Code incorrect

Commissioning / setting user code

Remove the screws of the battery compartment cover using the attached hex key (size 1.5) and move the cover with the Favor logo downwards. Then insert the emergency key into the lock and turn it as far as the stop counterclockwise. Turn the knob by a quarter clockwise and open the door. Then insert the batteries from the safe (4 pcs, LR6/AA/1.5/alkaline, Pay attention to the correct polarity) and screw the battery compartment cover back on. Press the red button on the inner side of the safe door (the yellow LED flashes twice together with 2 high signal tones). The yellow LED lights up during the programming process. Enter the new opening code (3 to 8 digits) and press "Enter". A successful code change is confirmed by 2 high tones together with the green LED flashing twice.

Change code

- Enter the valid opening code
- Press "Enter" and turn the knob by a quarter clockwise.
- Open the safe and wait until the green LED above the opening readiness icon turns off. Press the red button on the inner side of the safe door (the yellow LED flashes twice together with 2 high signal tones).
- The yellow LED lights up during the programming process. Enter the new opening code (3 to 8 digits) and press "Enter". A successful code change is confirmed by 2 high tones together with the green LED flashing twice.

Opening using the opening code

- Enter the valid opening code
- Press "Enter" and turn the knob by a quarter clockwise.

Opening with the emergency lock

- Remove the screws of the battery compartment cover and move the battery compartment cover downwards.
- Remove the batteries.
Then insert the emergency key into the lock and turn it as far as the stop counterclockwise.
- Turn the knob by a quarter clockwise and open the door.

Assembly instructions

The safe must be securely anchored for it to achieve its approved protection function. In order to ensure permanent fixing use anchor points as indicated.

Guarantee

BURG-WÄCHTER products comply with the technical standards in force at the time of production and adhere to our own quality standards.

The guarantee only covers defects which can be proved to have resulted from production or material defects at the time of purchase. The guarantee expires after two years; further claims are excluded.

A short description of any defects identified must be made in writing and the device returned to the place it was bought, together with the original packaging, code and emergency key. After the device has been tested, and within an appropriate period of time, the guarantor will decide whether or not to repair or exchange the item.

Any defects or damage which may have resulted from transport, inappropriate or improper use, wear and tear etc. are not included in the guarantee.

The battery is not included in the guarantee

Disposal

Dear Customer,

Please help us avoid unnecessary waste. Should you intend to dispose of this device at any time, please remember that many components of this device contain valuable materials, which can be recycled.



Please be aware that electrical and electronic equipment and batteries shall not be disposed of as household waste, but rather collected separately. Please obtain information on the collecting points for electrical waste from the responsible authority of you municipality.



BURG-WÄCHTER KG hereby declares that this device complies with Directive 2014/30/EU, (EMC) 2011/65/EU (RoHS) and (2014/35/EU).

The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on www.burg.biz.

Subject to technical changes without notice. Errors excepted.