

Gebruiksaanwijzing bureaustoel: Drabert Salida



1. Zithoogte: verstelling

Algemeen: Ga diep in de stoel zitten. Voeten plat op de grond. Zet de stoel op de juiste hoogte zodat je benen een hoek van 90° - 110° vormen.

Bediening: drukknop rechts, voor armlegger (onder zitting)



Lager: knop indrukken en op gewenste hoogte loslaten

Hoger: sta op, knop indrukken en op gewenste hoogte loslaten

2. Zitdiepte: verstelling

Algemeen: Stel nu de zitdiepte in. Er moet een handbreedte (4 vingers) tussen je knieholte en de rand van je zit kunnen.

Bediening: hendel rechts, achter armlegger (onder zitting)



Kleiner: hendel omhoog trekken en de zitting naar achter schuiven

Groter: hendel omhoog trekken en de zitting naar voor schuiven

3. Rugleuning: hoogteverstelling lendensteun

Algemeen: Stel de hoogte van de rugleuning in. Hij moet zo ingesteld zijn dat je de hele dag van een perfecte lumbale (lage rug) steun kunt genieten. Dit wil zeggen dat het bolle stuk van de rugleuning steun geeft op ceintuurhoogte.

Bediening: linker- en rechterknop aan zijkant rugleuning




Lager: linker- en rechterknop gelijktijdig naar beneden schuiven

Hoger: linker- en rechterknop gelijktijdig naar boven schuiven

4. Zitting/rugleuning: openingshoek

Algemeen: Stel de gewenste openingshoek tussen de zitting en de rugleuning in. Men raadt aan om regelmatig actief te zitten (zonder rugleuning) door de zitting naar voor te kantelen.

Bediening: 2 hendels links en rechts achteraan onder zitting (aanpasbaar in 3 posities)




Openingshoek vergroten (bekken naar voor gekanteld): beide hendels gelijktijdig naar boven bewegen

Openingshoek verkleinen (bekken naar achter gekanteld): beide hendels gelijktijdig naar boven bewegen

5. Synchroon-dynamische beweging

Algemeen: Je kan de stoel zo instellen dat hij je in elke zithouding een optimale ondersteuning geeft. Indien gewenst, kan je de zitstand ook blokkeren. Men raadt echter een dynamische zithouding aan.

Bediening: knop links vooraan, onder stoel



Blokkeren: knop indrukken en loslaten in gewenste positie (vergrendelbaar in 5 posities)

Vrije stand: knop indrukken en rugleuning belasten

6. Automatische gewichtsinstelling

Algemeen: Wanneer je de rugleuning in vrije stand zet, kan de weerstand van de stoel aangepast worden aan je gewicht. De stoel moet soepel en comfortabel aanvoelen wanneer je naar achter leunt.

Bediening: traploos regelbaar met draaiknop, in het midden onder de zitting



Minder weerstand: knop naar rechts draaien

Meer weerstand: knop naar links draaien

7. Armleggers: hoogteverstelling

Algemeen: Stel de armlegger in zodat je armen een hoek van 90° vormen.

Bediening: drukknop aan binnenkant stang armlegger



Lager: knop indrukken en de armlegger omlaag duwen

Hoger: knop indrukken en de armlegger omhoog trekken

8. Armleggers: breedteverstelling

Algemeen: Stel de armlegger zo in dat je armen zich loodrecht onder je schouders bevinden. Zorg voor ontspannen schouders.

Bediening: hendel links en rechts onder armlegger



Smaller: hendel naar beneden drukken, ruimte tussen armleggers smaller maken en hendel weer naar boven trekken

Breder: hendel naar beneden drukken, ruimte tussen armleggers breder maken en hendel weer naar boven trekken

9. Armleggers: diepte- en draaihoekverstelling

Algemeen: Stel de armlegger op de gewenste diepte in. Draai hem in de gewenste positie.

Bediening: armlegger



Naar voor/achter: oefen lichte druk uit op de armlegger en schuif hem naar voor/achter

Naar buiten/binnen: oefen lichter druk uit op de armlegger en draai hem naar buiten/binnen