

ZINN SMART



Beweeg de hendel omhoog om de gasveer te activeren.

ZITHOOGTEVERSTELLING

Zithoogte instellen waarbij onder en bovenbeen een hoek van 90° tot 100° maakt. De druk op de bovenbenen is zo het minst groot waardoor er een betere doorbloeding is.



Druk de knop in om de zitting naar voren of achteren te bewegen.

ZITDIEPTEVERSTELLING

Zitdiepte instellen waarbij tussen de zitting en knieholtes een ruimte van ongeveer een vuist overblijft. De druk op de bovenbenen is zo het minst groot waardoor er een betere doorbloeding is.



Beweeg de lendensteun aan de achterkant van de rugleuning omhoog of omlaag.

LENDENSTEUNVERSTELLING

Instellen op die hoogte dat de lendensteun zich bevindt t.h.v. de broekriem (net iets onder de holling van de rug en net boven het bekken). Zorgt voor de juiste ondersteuning van de (onder)rug.

SYNCHROONMECHANISME

Het gebruik maken van het synchroonmechanisme zorgt voor dynamiek tijdens het zitten. Het voorkomt statische overbelasting en helpt om klachten die langdurig zitten met zich mee kan brengen te voorkomen. Het advies is daarom ook om de stoel altijd in de beweegmodus te laten staan.

Uitgangspositie:

Rugleuning staat vast

(draaiknop volledig naar achter gedraaid)



- Synchroonmechanisme aanzetten:
Draaiknop één stand naar voren draaien.
- Synchroonmechanisme met actieve zitneig aanzetten:
Draaiknop twee standen naar voren draaien.
- Rugleuning vastzetten:
- Draaiknop helemaal naar achter draaien.



Draai deze hendel naar achteren om de weerstand te verkleinen en naar voor om te vergroten.



