






## POTENZIATORE DI CARICA CC D050S

Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso e di seguirne le indicazioni.  
Conservare questo manuale per riferimenti futuri.



## MANUALE D'USO

Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso e di seguirne le indicazioni.  
Conservare questo manuale per riferimenti futuri.



## GUIDA RAPIDA

### a Porta di ingresso XT90-M

Utilizzare la fonte di alimentazione appropriata, collegare il cavo ① o il cavo ② per ottenere la **ricarica solare** e la **ricarica dell'auto**. La carica aggiuntiva della batteria (pacchi batteria B230 o B300) richiede un cavo di prolunga della batteria ulteriore.

### b Spina 7909-F

Spina per alimentare la centrale elettrica

## SPECIFICHE GENERALI



Peso netto

0,75 kg/1,65 libbre



Dimensioni

234 x 117 x 60 mm  
(9,2 x 4,6 x 2,3 pollici)



Protezione ingresso LV

IP20



CC

x1

12-60 V CC,  
10 A MAX



Temperatura dell'ambiente di stoccaggio

-20-40°C/  
-4-104°F



Temperatura di esercizio

-10-40°C/  
14-104°F



Umidità dell'ambiente di lavoro

10%-85%

## USCITA



CC

x1

16-58,8 V CC,  
8,2 A MAX,  
500 W MAX



Protezione da sovraccarico

Sì



Protezione da cortocircuito

Sì



Tensione di protezione da sovratensione

Sì


## ISTRUZIONI

Si prega di osservare le seguenti istruzioni per garantire un uso sicuro:

- 01 Non smontare o modificare mai questo prodotto.
- 02 Tenere D050S lontano da fonti di calore come termosifoni e caloriferi.
- 03 Si consiglia di utilizzare solo cavi originali per D050S.
- 04 NON toccare il prodotto con le mani bagnate.
- 05 Si prega di inserire i requisiti post-vendita come scheda di garanzia scritta al venditore presso cui si ordina il prodotto.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

### Accessori standard



①  
D050S



②  
Cavo di ricarica solare  
(da XT90-F a MC4)



③  
Cavo di ricarica per automobile  
(da XT90-F a presa accendisigari)



④  
Manuale  
d'uso



⑤  
Scheda di  
garanzia



⑥  
Certificato

### Opzioni aggiuntive




⑦  
Cavo di ricarica batteria al piombo  
XT90 al morsetto rosso nero

**ULTERIORI METODI PER CARICARE, DIVERTIMENTO EXTRA**

ABILITA PIÙ METODI DI RICARICA PER INGRESSO CC DA 8 MM (DC7909)




**Auto**



**Batteria al piombo**




**Solare**  
(12-60 V, 10 A MAX)




**Batterie Bluetti**  
(B230 o B300)

INGRESSO 12 - 60 VCC




**BLUETTI D050S**

USCITA



**AC200/AC200P/  
AC200MAX**  
Solare extra o  
capacità tramite  
DC7909



**EB150/EB240**  
Ingresso auto,  
ingresso batteria  
tramite DC7909




**AVVISO**

Prima di utilizzare questo potenziatore di ricarica CC, assicurarsi che i dispositivi possano ricevere una tensione di ingresso CC superiore a 58,8 V, altrimenti ciò potrebbe causare danni irreversibili.





## KIT POTENCIADOR DE CARGA CC D050S

Lea este manual antes de usar el equipo y siga sus instrucciones.  
Guarde este manual para futuras consultas.



## MANUAL DE USUARIO

Lea este manual antes de usar el equipo y siga sus instrucciones.  
Guarde este manual para futuras consultas.



## GUÍA RÁPIDA

### a Puerto de entrada XT90-M

Para enchufar a la fuente de alimentación elegida: el cable ① (carga solar) o el cable ② (carga de automóvil). Para cargar una batería adicional (B230 o B300) se necesita un cable de expansión de la batería.

### b Clavija 7909-F

Para enchufar de forma fácil a la estación de energía.

## ESPECIFICACIONES GENERALES



### Peso neto

0,75 kg (1,65 libras)



### Dimensiones

234 x 117 x 60 mm  
(9,2 x 4,6 x 2,3 pulgadas)



### Protección contra penetración LV

IP20



### CC x1

De 12 a 60 V de CC,  
10 A máx.



### Temperatura en el entorno de almacenamiento

De -20 a 40 °C  
De -4 a 104 °F



### Temperatura de funcionamiento

De -10 a 40 °C  
De 14 a 104 °F



### Humedad del entorno de funcionamiento

10%-85%

## SALIDA



### CC x1

De 16 a 58,8 V de CC,  
8,2 A máx.,  
500 W máx.



### Protección contra sobrecargas de energía

Sí



### Protección contra cortocircuitos

Sí



### Protección contra sobretensión

Sí

## INSTRUCCIONES

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar la seguridad al utilizar el producto:


- 01 No desmonte ni modifique nunca este producto.
- 02 Mantenga el D050S alejado de fuentes de calor como los radiadores y los calefactores.
- 03 Solo se recomienda el uso de cables originales con el D050S.
- 04 NO toque el producto con las manos mojadas.
- 05 Conserve el recibo de la venta como tarjeta de garantía para el proveedor al que solicitó el producto.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

### Accesorios del paquete estándar



① D050S



② Cable de carga solar (XT90-F a MC4)



③ Cable de carga para coche (Cable XT90-F a toma de mechero)



④ Manual de usuario



⑤ Tarjeta de garantía



⑥ Certificado


### Opciones adicionales




⑦ Cable de carga de batería de plomo ácido (XT90 a pinzas roja y negra)

**MÁS FORMAS DE CARGAR, MÁS DIVERSIÓN**


HABILITAR OTROS MÉTODOS DE CARGA PARA LA ENTRADA DE CC DE 8 mm (DC7909)


**Coche**

**Batería de plomo-ácido**

**Energía solar**  
(De 12 a 60 V, 10 A máx.)

**Baterías Bluetti**  
(B230 o B300)


ENTRADA de 12 a 60 V de CC

FUENTES DE ENERGÍA



**D050S de BLUETTI**

ESTACIONES DE ENERGÍA

SALIDA


**AC200/AC200P/AC200MAX**

Energía solar adicional o expansión de capacidad con DC7909


**EB150/EB240**

Puerto de entrada de coche, puerto de entrada de batería con DC7909


**ADVERTENCIA**

Asegúrese de que sus dispositivos admiten un voltaje de entrada de CC superior a 58,8 V antes de usar este potenciador de carga de CC, ya que, de lo contrario, podrían producirse daños irreversibles en el equipo.