


ETOE



Projector A1171 User Manual

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. N'apportez pas de modifications non décrits dans ce manuel. Toute blessure corporelle, perte de données ou dommage causé par le non-respect des instructions ci-dessous n'est pas couvert par la garantie.

Installateur

- Pour réduire le risque d'incendie et/ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.
- Ne placez pas votre appareil sur des surfaces molles telles que des nappes ou des tapis, car cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne placez pas votre appareil dans une zone sensible à la poussière et à la saleté excessives ou à proximité d'un appareil qui génère un fort champ magnétique.
- Pour éviter la surchauffe, ne bloquez pas les trous de ventilation. Ne placez jamais l'appareil dans un espace confiné. Laissez toujours suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation.
- Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil, des températures élevées, des fluctuations de température et de l'humidité.
- Lorsque l'appareil fonctionne pendant une longue période et que la surface devient chaude, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Les opérations ne peuvent pas être reprises tant que l'appareil n'a pas refroidi.
- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec précaution. Évitez de toucher l'objectif.
- Ne placez jamais d'objets lourds ou tranchants sur l'appareil ou le cordon d'alimentation. Pour éviter les chocs électriques, ne pas démonter.
- Seuls les annexes ou accessoires spécifiés par le fabricant doivent être utilisés. Évitez les vibrations extrêmes. Il peut endommager les pièces internes. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil sans surveillance
- Une couche d'humidité peut apparaître à l'intérieur de l'appareil dans les situations suivantes, ce qui peut provoquer des dysfonctionnements:
 - a) si l'équipement est déplacé d'une zone froide vers une zone chaude;
 - b) après le chauffage de la chambre froide;
 - c) lorsque l'appareil est placé dans une pièce humide. Pour éviter l'humidité, scellez l'appareil dans un sac en plastique avant de le transférer dans une autre pièce et attendez une à deux heures avant de le retirer.

Alimentation électrique

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Avant de retirer l'alimentation de la prise, éteignez l'appareil.
- Protégez les cordons d'alimentation contre les marches ou les compressions, en particulier dans les prises, les prises de commodité et à la prise d'où ils proviennent de l'appareil.
- Débranchez cet appareil s'il y a un orage ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Si la fiche d'alimentation ou le coupleur de l'appareil est utilisé comme sectionneur, l'unité de déconnexion doit rester facile à utiliser.
- Avant d'établir ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les périphériques sont déconnectés d'une prise de courant.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation ou le connecteur d'alimentation avec une main mouillée.

Sécurité auditive

Pour éviter la perte auditive, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant de longues périodes. Réglez le volume à un niveau sûr.

Nettoyage

- Avant de nettoyer la surface, éteignez l'appareil et retirez-le du bloc d'alimentation.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez jamais de liquides, de gaz ou de nettoyants inflammables (tels que des sprays, des abrasifs, des vernis et de l'alcool). Essuyez doucement la surface. Veillez à ne pas gratter la surface.
- Ne nettoyez pas l'objectif avec un nettoyant liquide, car elles pourraient endommager le revêtement protecteur de l'objectif. Utilisez du papier nettoyant pour nettoyer l'objectif du projecteur.






Réparation

- N'effectuez aucune réparation de l'appareil vous-même. Votre appareil ne peut être réparé que par un centre de service agréé.
- Un mauvais entretien peut entraîner des blessures ou des dommages à l'équipement.
- Veuillez laisser tous les travaux de réparation à du personnel d'entretien qualifié.

Attention


- Ne fixez pas la poutre de travail. Une forte lumière peut blesser vos yeux.

Ce qui est inclus




Généralités

Vue de face



1. Lentille
2. Ventilation de l'air (sortie)

Vue arrière




3. Entrée DC
4. Port USB 2.0
5. Port HDMI 1.4
6. Voyant LED
7. Receveur IR
8. Port AUX 3.5mm



Remarque:


- Ne regardez pas directement la lentille pour éviter les dommages oculaires.
- Veuillez ne pas bloquer l'évent de ventilation (sortie).

Vue de dessus



9. Bouton d'alimentation
10. Bouton de réglage de la distance focale


Vue du bas



11. Tampons
12. Trou de vis à tripied

Télécommande


- 1
 - Appuyez une fois sur le bouton: allumez
 - Appuyez deux fois sur le bouton: coupez l'alimentation
- 2
 - Réglage du projecteur
- 3
 - Source du signal
- 4
 - Naviguez dans le menu ou ajustez la sélection
- 5 **OK**
 - Appuyez sur confirmer pour sélectionner ou entrer
- 6
 - Retournez au menu précédent
- 7
 - Accédez à plus d'options pendant la lecture (selon la source)
- 8
 - Ouvrir la page d'accueil
- 9 **F+ F-**
 - Correction verticale
- 10 **+ / -**
 - Augmentez / baissez le son
- 11
 - Désactivez le son du projecteur



Commencer



Placement

- ① Placez le projecteur vers la surface de projection pour obtenir une image rectangulaire.
- ② La distance entre le projecteur et la surface de projection détermine la taille de l'image.
- ③ Vérifiez la distance de projection et la taille de l'écran de la section de spécification.




Préparation de la télécommande

Installez les batteries de la télécommande (batteries non incluses).



- ① Appuyez sur le bouton et ouvrez le couvercle de la batterie, comme le montre la figure.
- ② Installez deux piles AAA. Assurez-vous que les électrodes positives et négatives sont correctement positionnées, comme le montre la figure.
- ③ Remettez le couvercle de la batterie en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Mise sous tension




- ④ • Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer la machine.
- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre la machine.

Mise au point

- ① Faites face au projecteur vers la surface de projection ou le mur approprié et ajustez la distance pour obtenir une image de taille appropriée.
- ② Faites défiler le **[bouton de réglage de la distance focale]** vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image soit clairement visible.


Choisissez votre langue

Lorsque vous démarrez le projecteur pour la première fois, vous serez guidé à une page pour choisir la langue, utilisez ▲ ou ▼ sur la télécommande pour choisir votre langue. Et puis appuyez sur le bouton droit ► pour choisir « Terminer » pour entrer dans la page suivante.



Guide rapide et aide

Guide rapide et aide fournit des conseils et de l'aide.



Paramètres

Lorsque vous allumez le projecteur pour la première fois, terminez le processus de configuration.

Projection

Mode de projection



Projection frontale du bureau



Projection frontale au plafond



Rétroprojection de bureau



Projection arrière au plafond


Zoomer/ dézoomer

Utilisez la télécommande pour régler la taille d'image de 50% à 100% sans déplacer le projecteur.


Correction de clé

- Correction de Distorsion Trapézoïdale

Si l'image projetée est sensiblement plus large d'un côté. Allez à la page d'accueil, sélectionnez [Paramètres] -> [Projection] -> [Correction verticale] / [Correction horizontale], appuyez sur le bouton gauche ou droit de la télécommande pour régler.



Correction verticale




Correction Horizontale

• Correction de Quatre Points

Si l'image projetée est étirée ou déformée le long des deux axes en raison de l'angle de projection, accédez à [Paramètres] -> [Projection] -> [Correction à quatre points], choisissez le coin souhaité et appuyez sur le bouton gauche ou droit de l'écran. télécommande à régler.

Correction de Quatre Points



• Réinitialisation de la Correction de Distorsion Trapézoïdale

Pour restaurer les paramètres par défaut, choisissez la **Réinitialisation de la Correction de Distorsion Trapézoïdale** et appuyez sur « OK ».

Réseau

Le projecteur peut être connecté à Internet via sans fil (Wi-Fi).

1. Allez au menu principal, sélectionnez [Paramètres] > [Réseau] et appuyez.
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la connexion réseau.

Bluetooth



Mode de projecteur

Connectez-vous à un haut-parleur Bluetooth externe/casque Bluetooth.

- ① Retournez à la page d'accueil.
- ② Sélectionnez « Bluetooth ».
- ③ Connectez votre appareil Bluetooth.

Mode de haut-parleur Bluetooth

Le projecteur fonctionne comme un haut-parleur Bluetooth

- ① Appuyez sur le bouton .
- ② Choisissez le « Haut-parleur Bluetooth »  et restez sur cette page.
- ③ Activez le Bluetooth du téléphone/tablette/PC et cliquez sur « LED_Projector_xxxx » pour la connexion.
- ④ Vous pouvez éteindre l'écran. Appuyez sur un bouton quelconque sur la télécommande pour rallumer l'écran.

Gestionnaire d'application

Voir les applications installées. Après avoir choisi l'application, cliquez sur le bouton « OK » pour voir les informations de base de l'application ou choisir « Supprimer le mémoire cache » ou « Désinstaller ».

Langue & clavier

Sélectionnez une langue d'affichage à l'écran et gérez les claviers.

Date et heure

Réglez la date et l'heure. Choisissez la **Obtention automatique** pour obtenir la date et l'heure lors de la connexion à Internet.

Autres paramètres

Signal d'entrée par défaut

[HDMI]/ [USB]/ [Off]

Sélectionnez la source de signal d'affichage par défaut à partir de la page d'accueil HDMI/USB/Projecteur.

Economiseur d'écran

L'économiseur d'écran démarre automatiquement chaque fois que votre projecteur reste inactif dans l'heure pré-réglée. Vous pouvez modifier l'heure pré-réglée ou la désactiver.

Arrêt du délai d'attente de l'économiseur d'écran

Réglez le temps d'arrêt automatique à l'état inactif. Vous pouvez modifier l'heure par défaut ou la désactiver.

Restaurez les paramètres de l'usine

Réinitialisez votre appareil et restaurez les paramètres d'usine.

Propos

Vérifiez les informations du produit et mettez à jour le micrologiciel.

Sélectionnez la Mise à Jour en Ligne pour vérifier si un nouveau logiciel est disponible.

Gestion des applications

Veillez aller à [Paramètres] -> [Réseau] pour connecter à Internet avant l'utilisation.

Installation

- ① Allez à la [Page d'accueil], sélectionnez le [Magasin d'applications].
- ② Cliquez sur la « Recherche » **Q** pour entrer le nom d'application ou voir la « catégorie » pour trouver l'application que vous voulez installer.
- ③ Choisissez l'application et cliquez sur « OK » pour entrer dans la page de téléchargement.
- ④ Choisissez « Télécharger gratuitement » et appuyez sur « OK » pour télécharger l'application.
- ⑤ Ne quittez pas la page pendant le téléchargement de l'APP.

Ouvrir

- ① Allez à la [Page d'accueil].
- ② Choisissez le [Gestionnaire d'application].
- ③ Sélectionnez l'application que vous voulez ouvrir.

Désinstaller l'application

- ① Allez à la [Page d'accueil]->[Paramètres] -> [Gestionnaire de l'application].
- ② Sélectionnez l'application que vous voulez supprimer.
- ③ Cliquez sur « OK » et choisissez Désinstaller l'application.

Connexions

Assurez-vous que votre appareil a été connecté au même réseau Wi-Fi que le projecteur.

Connexions sans fil

Pour les appareils Android :

- ① Appuyez sur le bouton ↶ pour aller à la page d'accueil du projecteur et choisissez **WiFi-Projection**.
- ② Appuyez sur le bouton Screen Cast de votre appareil et choisissez "LED_Projector_xxxx".




Pour les appareils iOS :

- ① Appuyez sur le bouton ↶ pour aller à la page d'accueil du projecteur, choisissez le Gestionnaire d'application.
- ② Ouvrez **AirPin (PRO)**.
- ③ Appuyez sur le bouton Screen Mirroring de votre appareil et choisissez "ATVxxxx".



Connexions filaires



Se connecter à un périphérique de lecture HDMI

Le projecteur prend en charge la connectivité à une variété de périphériques de lecture HDMI tels que les PC, les clés TV, les boîtiers TV, les lecteurs DVD, les décodeurs (STB), les consoles de jeux ou d'autres appareils.

1. Connectez ce projecteur au périphérique de lecture HDMI à l'aide d'un câble HDMI.
2. Appuyez sur le bouton de la source de signal (📺) sur la télécommande ou sélectionnez **[HDMI]** à la page d'accueil. (Veuillez régler l'appareil connecté à la sortie HDMI sur le panneau de contrôle du son si vous souhaitez que le son provient du projecteur).

Connecté à une clé USB

projecteur, vous pouvez jouir de la musique, des vidéos et des images qui sont stockés dans l'appareil de stockage USB.

1. Branchez la clé USB.
2. Appuyez sur le bouton de la source de signal (📺) sur la télécommande ou choisissez **[USB]** à la page d'accueil.
3. Choisissez le fichier que vous envisagez de lire et puis appuyez sur **[OK]**.

Connectez-vous aux écouteurs via un câble auxiliaire

Vous pouvez également connecter vos écouteurs ou haut-parleurs à votre projecteur ETOE via un câble auxiliaire.

1. Branchez le connecteur de câble auxiliaire de 3,5 mm dans le port auxiliaire du projecteur ETOE.
2. Branchez un autre connecteur du câble auxiliaire de 3,5 mm dans vos écouteurs ou haut-parleur.
3. Lisez les médias sur le projecteur.

Menu des raccourcis

- Appuyez de longue durée sur le bouton  pour faire apparaître le menu des raccourcis.

Mode d'image	Standard	Assurer les couleurs d'apparence naturelle avec un équilibre entre les tons chauds et froids
	Léger	Fournir plus de détails de l'image et la netteté de la couleur
	Doux	Fournit des tons chauds avec une lumière inférieure.
	Personnel	Régler manuellement la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté et la teinte.
Température de couleur	Froid	Fournit une température de couleur froide
	Normale	Fournit une température normale froide
	Chaude	Température chaude froide
	Personnel	Réglez manuellement le rouge, le vert et le bleu
Mode de son	Standard	Fournit des tonalités standard
	Musique	Fournit une tonalité plus détaillée
	Film	Fournit un son de style home cinéma
	Personnel	Régler manuellement le son de chaque bande de fréquence
Réglage de projection	Zoomer/dézoomer	Zoomer ou dézoomer l'image de projection
	Correction verticale	Effectuer la correction trapézoïdale
	Correction horizontale	
	Correction à quatre points	
	Réinitialisation de la correction trapézoïdale	Réinitialiser la correction trapézoïdale

Caractéristiques

Caractéristiques

Système: Android 9

Alimentation électrique: DC 19V 3A

Résolution native: 1920x 1080

Rapport de projection: 1.22

Rapport de contraste : 3000:1

Rapport d'aspect: 16: 9 / 4: 3 adaptatif

Port de connexion: HDMI*1; USB*1; Auxiliaire*1;

Taille de l'image de projection :40"-150"

Pilotes de haut-parleurs: 2 x 3 W

Température ambiante recommandée: 41 °F à 95 °F / 5 °C à 35 °C

Humidité relative: 15% ~ 85% (sans condensation)

Garanties

30-Day Money-Back Guarantee for Any Reason

Garantie de remboursement de 30 jours pour quelque raison que ce soit. Vous pouvez retourner le produit et l'emballage non endommagés dans les 30 jours suivant l'achat pour un remboursement complet pour quelque raison que ce soit.

Pour les réclamations de garantie qui ne sont pas liées à la qualité, l'acheteur est responsable des frais d'expédition.

Garantie de 12 mois sur les problèmes liés à la qualité

Chaque produit ETOE a une période de couverture d'un an pour les problèmes liés à la qualité. Si vous soumettez une réclamation à notre e-mail d'assistance, ETOE devra, à sa discrétion :

1. Remplacez le produit ETOE par un produit de remplacement du même modèle et payez les frais d'expédition de retour.
2. Échangez des produits ETOE contre un remboursement du prix d'achat.

Distance de projection et taille de l'écran

Taille de l'écran (pouces)	Largeur (pouces)	Largeur (cm)	Hauteur (pouces)	Hauteur (cm)	Distance (pied)	Distance (cm)
40	34.9	88.6	19.6	49.8	3.5	108.0
60	52.3	132.8	29.4	74.7	5.3	162.1
80	69.7	177.1	39.2	99.6	7.1	216.1
100	87.2	221.4	49.0	124.5	8.9	270.1

FCC Notice

This device complies with the FCC rules, Part 15. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF Exposure Warning Statements

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.