




ComfyBumpy

BASCULE POUR BÉBÉ COMFYBUMPY



IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT ET
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas le produit si des pièces sont brisées ou manquantes
- **Balancement puissant** : assurez-vous que les enfants plus âgés ne balancent pas le bébé trop vigoureusement
- Ne laissez JAMAIS le bébé sans surveillance



Bascule (max. 20 lb/9 kg) :

- Cessez d'utiliser la bascule quand votre enfant est assez grand pour s'asseoir par lui-même, sans aide
- Gardez le jouet hors de la portée des enfants lorsqu'il n'est pas fermement fixé au produit

! ATTENTION

RISQUE DE CHUTE : des bébés ont subi des fractures du crâne en tombant de la bascule

- Utilisez **UNIQUEMENT** la bascule sur le sol. Il est dangereux de l'utiliser sur une surface surélevée, p. ex. : une table
- Les mouvements de l'enfant pourraient déplacer la bascule
- **NE** soulevez ou déplacez **JAMAIS** le bébé lorsqu'il est à l'intérieur de la bascule ou derrière la barre jouet

RISQUE DE SUFFOCATION : des bébés ont suffoqué après que la bascule se soit renversée sur une surface souple

- N'utilisez **JAMAIS** le produit sur un lit, un coussin ou sur une autre surface souple
- Ne laissez **JAMAIS** le bébé sans surveillance
- Les mouvements de l'enfant pourraient déplacer la bascule

Pour éviter les chutes et la suffocation :

- Utilisez **TOUJOURS** la ceinture de sécurité. Serrez-lade façon ajustée.
- **CESSEZ** d'utiliser la bascule quand le bébé commence à essayer de se lever par lui-même ou lorsqu'il a atteint 20 lb, selon la première éventualité.

Chaise (max. 29 lb/13 kg) :

- Utilisez le produit en guise de chaise lorsque votre enfant peut marcher ou s'asseoir par lui-même
- N'utilisez pas le système de retenue (ceinture)

! ATTENTION

RISQUE D'AMPUTATION : la chaise peut se plier ou se replier sur elle-même si le système de verrouillage n'est pas complètement enclenché. Les pièces mobiles pourraient amputer les doigts de l'enfant.

Gardez les doigts de l'enfant éloignés des pièces mobiles. Dépliez complètement la chaise et enclenchez complètement les verrous avant de permettre à l'enfant de s'asseoir dans la chaise. Ne permettez jamais à l'enfant de plier ou de déplier la chaise.



IMPORTANT!

Avant chaque utilisation, inspectez le produit afin de déceler la présence de pièces endommagées, de raccords mal fixés, de pièces manquantes ou de rebords tranchants. N'utilisez **PAS** le produit si des pièces sont manquantes ou brisées. Contactez ComfyBumpy™ pour obtenir des pièces de rechange ainsi que les instructions si nécessaire. Ne substituez jamais les pièces vous-mêmes.

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser le produit.

Les caractéristiques et décorations du produit pourraient varier de celles qui sont présentées sur les photos.

La bascule pour bébé de ComfyBumpy

Cette bascule a été ergonomiquement conçue pour fournir à votre enfant le soutien approprié de la tête et du dos au cours des premières années de son développement

Jusqu'à ce que votre enfant ait appris à s'asseoir et à marcher par lui-même, utilisez ce produit en tant que bascule (min. 8 lb/3,5 kg)



Lorsque votre enfant a atteint le poids de 29 lb/13 kg ou l'âge d'environ deux (2) ans, le tissu peut être retourné pour convertir le produit en chaise ComfyBumpy

Veuillez lire le reste de ce manuel pour tirer parti des nombreuses caractéristiques amusantes de cette bascule

PASSER DU MODE BASCULE AU MODE CHAISE

Mode bascule - Bascule (max. 20 lb/9 kg)

- Utilisez ce mode jusqu'à ce que votre bébé arrive à se lever par lui-même, sans aide
- Assurez-vous de toujours utiliser la ceinture de sécurité et que les deux boutons soient bien enclenchés lorsque le produit est en utilisation
- Assurez-vous que les bandes élastiques soient fixées au cadre de plastique inférieur en tout temps



Passer du mode bascule au mode chaise - Chaise (max. 29 lb/13 kg)

Utilisez ce mode quand votre enfant est en mesure de marcher et de s'asseoir par lui-même. Il est facile de convertir la bascule en chaise : retournez simplement le tissu

Étape par étape :

1. Détachez les bandes élastiques du bas de la base en plastique
2. Retirez le tissu du cadre en métal
3. Retournez le tissu (du côté opposé de la ceinture de sécurité) et placez-le sur le cadre en métal



Note : afin d'assurer que les bandes de caoutchouc situées au-dessous de la bascule conservent leurs propriétés antidérapantes, nettoyez-les occasionnellement avec un linge humide.

DIRECTIVES DE LAVAGE

POUR LAVER LE TISSU

Pour laver le tissu du siège, desserrez les deux boucles élastiques dans le bas et retirez le tissu. Lavez-le séparément à l'eau tiède (40°C). Ne pas sécher à la machine.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids :
1.9 kg

Hauteur/Longueur/Largeur :
Position la plus élevée : 58 x 39 x 65 cm

Mode transport :
39 x 89 x 10 cm

Tissu :
100% Polyester



Filet :
100% Polyester



N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'accessoires autres que ceux qui ont été approuvés par le fabricant

MODE TRANSPORT

Pour plier la bascule à des fins de transport ou d'entreposage, le dispositif de positionnement doit être en position A ou B. Tirez le verrou de sécurité vers l'arrière et placez le dispositif de positionnement en mode transport : D.




POSITIONS

Placez la bascule en face de vous et pliez le siège jusqu'à ce qu'il se soit encliqueté. C'est tout!

La bascule a quatre (4) positions différentes, telles que résumées ci-dessous :

Positions A et B	Position C	Position D
Convient davantage lorsque l'enfant est en mesure de tenir sa tête et son dos droits quand la bascule est dans cette position	Recommandée pour les nouveau-nés	Mode transport de la bascule



MODE TRANSPORT

Quand le produit est utilisé en tant que bascule, le poids maximal est de 20 lb/9 kg tel que prescrit par la norme européenne EN12790:2009. Ainsi, nous recommandons les poids maximaux suivants par position :

A	Position la plus élevée	Jeu	Jusqu'à 20 lb/9 kg
B	Position médiane	Repos	Jusqu'à 20 lb/9 kg
C	Position la plus basse	Sommeil	Jusqu'à 15.5 lb/7 kg.
D	Mode transport	Quand le produit n'est pas en utilisation.	

Quand le produit est utilisé en tant que chaise, nous recommandons les poids maximaux suivants par position :

A	Position la plus élevée	Jeu	Jusqu'à 29 lb/13 kg
B	Position médiane	Repos	Jusqu'à 22 lb/10 kg
C	Position la plus basse	Sommeil	Jusqu'à 15.5 lb/7 kg.
D	Mode transport	Quand le produit n'est pas en utilisation.	

Ce produit ne remplace pas un berceau. Si votre enfant a besoin de sommeil, il devrait être déplacé pour pouvoir dormir à un endroit approprié.



ComfyBumpy

Merci!

Enlacez votre bébé de notre part à tou•te•s chez ComfyBumpy. 😊

Si nous sommes en mesure de vous aider avec quoi que ce soit, nous le ferons. Que vous ayez besoin d'aide avec un produit ou que vous passiez simplement une mauvaise journée, nous adorons discuter avec nos client•e•s.

Psst! En passant : si vous avez de jolies photos de votre tout•e-petit•e dans l'un de nos produits, nous aimerions beaucoup les voir!

www.ComfyBumpy.com

info@comfybumpy.com

ComfyBumpy inc.,

1321 Upland Dr., bureau 9871, Houston, TX 77043, É.-U.