

リエージュワッフル(6枚)

■ 材料

強力粉	200g	スキムミルク	10g	水	75ml
砂糖	45g	バター	50g	ドライイースト	6g
塩	2g	卵(S1個)	50g		

■ 準備

- バターは1cm角に切っておきます。

■ 作りかた

- 1 ボールに強力粉、砂糖、塩、スキムミルクを入れ、軽く混ぜます。
- 2 イーストを加えた水と、溶きほぐした卵を合わせ、少しづつ加えながら滑らかになるまで混ぜます。
- 3 バターを加えひとまとめになるまでこねます。
- 4 ボールにラップをかけ、30℃で約30分、一次発酵させます。
- 5 6等分してそれぞれ丸め、10分休ませます。
- 6 熱しておいたワッフルメーカーに生地を入れて焼きます。
- 7 プレートから取り出し、好みでメープルシロップやはちみつをかけていただきます。

アメリカンワッフル(約8枚)

■ 材料

薄力粉	200g	はちみつ	20g	バター	60g
ベーキングパウダー	10g	塩	2g	牛乳	200ml
砂糖	40g	卵(S2個)	100g		

■ 準備

- 薄力粉、ベーキングパウダーを合わせふるっておきます。
- バターは1cm幅に切って溶かしておきます。

■ 作りかた

- 1 ボールにふるっておいた粉に砂糖、はちみつ、塩を加えて混ぜます。
- 2 溶きほぐした卵、牛乳を加えながら、泡立て器で滑らかになるまで混ぜ合わせます。
- 3 溶かしバターを加えて混ぜ合わせます。熱しておいたワッフルプレートに生地(お玉の8分目約80mlが適量)を流し入れて焼きます。
- 4 好みで柔らかめのホイップクリーム、ラズベリーソースを添えます。

万一不具合がございましたら、お買い上げの販売店、または当社お客様ご相談窓口までお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

株式会社ゼリックコーポレーション・サービスセンター

フリーダイヤル **0120-779-702**

受付時間 月～金 午前9時～午後5時
(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)


*販売店

*お買い上げ日

年 月 日

Vitantonio[®]

ワッフルプレート2枚組 取扱説明書 PVWH-10-WF



このたびはワッフルプレートをお買い上げいただきまことにありがとうございました。
このプレートは、当社下記製品に取り付けてワッフルを焼くことができます。

対応機種

品番がVWHから始まる製品。	例) VWH-1,100,4000~
品番がVSWから始まる製品。(VSW-4)は除く。	例) VSW-400,410,420~
品番がPWSから始まる製品。	例) PWS-1000~
重量(約)	370g/枚
寸法(約)	幅245X奥行き137X高さ23mm
主材料	フッ素樹脂加工アルミダイキャスト
原産国	中国

非対応機種※本プレートは当社の下記製品にはご使用できません。

品番	品名	本体色	発売開始時期	廃番時期
VSW-4	ビタントニオ ワッフル&ホットサンドベーカー	黒	2001年1月	2004年9月
V2-WS	V2 ワッフル&ホットサンドベーカー	黒	2005年2月	2007年11月

●お手持ちの製品の取扱説明書に従い、プレートを取り付けてください。

知っておいていただきたいこと はじめてお使いの際はプレートを台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、よく水ですすぎ洗いをし、乾かしてからご使用ください。

プレートは消耗品です。

プレートにはフッ素樹脂加工を施しておりますので、焦げにくく、またお手入れもしやすくなっていますが、長らくご使用いただきますと、フッ素樹脂加工が薄れ、焼きムラができたり、焦げ付きやすくなります。また、ご使用により、プレートのツメが緩み、外れやすくなることがあります。緩んだツメは危険ですので、そのような場合新しいプレートをお買い求めいただくか、当社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。

プレートのフッ素樹脂加工を長持ちさせるために

- ナイフやフォーク、金串など鋭利なものでこすらない。
- お手入れの際、磨き粉やナイロンたわし、金属たわしなど使用しない。
- プレートの表面、裏面に汚れが付着したまま放置しない。

お手入れのしかた

ご使用ごとにお手入れをしてください。電源プラグをコンセントから抜き、本体を開けた状態で放置して、冷めてからお手入れをします。

- 毛先の柔らかいクッキングブラシなどで、凸凹部分に残った食材のかすを取り払います。
- 台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、良く水ですすぎ洗いをし、乾いた布巾でふき取ります。
- プレートにこびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから、スポンジで洗い取ってください。
※お手入れの際に磨き粉やナイロンたわしなど、鋭利なものは使用しない。

△ 注意

🚫	食器洗い洗浄機や食器乾燥機、熱湯は使用しない。	故障の原因
	長時間の連続使用はしない。	1時間程度ご使用されたら一旦電源プラグを抜いて本体を休ませてください。
	プレートを鋭利な金属でこすらない。	プレート損傷の原因
	プレートに生地を多量に入れない。	生地の破裂によりけが・やけどの原因
⚠	取り付け前にプレートにツメが付いていることを確認する。	けがの原因 ツメが付いていない場合、当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
	突起部をしっかりと差し込む。	けが・故障の原因
	1回焼くごとにプレートに付着した糖分やかすなどをきれいにふき取る。	プレートの損傷・焼きムラ・こびりつき・故障の原因 キッチンペーパー等を使用し、木製のはしでふき取ってください。
	遮熱板、ヒーター部に油分・食材が付着しているときは、電源を抜き本体・プレートが冷めてからふき取る。	火災・やけど・故障の原因
!	プレートの取り付け・取り外しは本体・プレートが十分に冷めてから行う。	けが・やけど・プレート損傷の原因

ワッフルの焼きかた

ブリュッセルワッフル（約8枚）

■ 材料

強力粉	100g	卵(M2個)	110g
薄力粉	100g	牛乳	200ml
砂糖	60g	ドライイースト	6g
はちみつ	30ml	牛乳	60ml
塩	2g	バター	50g

■ 準備


- 強力粉、薄力粉を合わせてふるっておく。
- バターは1cm幅に切って溶かしておく。
- 牛乳60mlを人肌に温めドライイーストを加えておく。

■ 生地の作りかた

- 1 ボールにふるっておいた粉、砂糖、はちみつ、塩、溶きほぐした卵を入れ、泡立て器で混ぜます。
- 2 牛乳、イーストを加えた牛乳を加え、泡立て器でよく混ぜます。
- 3 粉っぽさがなくなったらバターを流し入れ、全体に混ぜます。
- 4 ラップをかけ、30℃のところで約40分発酵させます。


■ 焼きかた

- 1 ワッフルプレートをしっかりと取り付けます。電源プラグをコンセントに差し込み、予熱を与えます。



- 2 適温ランプが点灯したら、本体を開け上下のプレートに溶かしバター、またはサラダ油を均等にぬります。

※適温ランプは通電後、約5分後に点灯します。




- 3 生地をプレートの縁からあふれないように流し込みます。

※1枚分(プレート半分)で約80mlが適量です。生地を入れすぎるとプレートからあふれ出ることがあります。入れすぎに注意してください。

- 4 本体を閉じハンドルロックをします。ときどき本体を開け、焼き具合を確認します。焼き上がり時間の目安は約3~4分です。

※本体の開閉にはミトンなどを使用し、必ずハンドルを持って行ってください。


※このとき生地に含まれる水分により蒸気が出ることがあります。やけどのご注意ください。



- 5 焼き上がったワッフルは木製のはしや、竹串などで取り出します。連続焼きする場合は、さらにプレートにバターを塗り、生地を入れて焼きます。ご使用が終りましたら電源プラグをコンセントから抜きます。

⚠ 注意

- 本体、プレートは高温になっています。やけどのご注意ください。
- 金属製のフォークやヘラを使わないでください。プレート表面の傷や劣化の原因になります。
- 長時間の連続使用はおやめください。故障の原因になります。



※本レシピの焼き上がり時間の目安は、品番がVWHから始まり、その後の数字が3桁の製品(VWH-100、110等)を用いた場合です。焼き上がり時間は生地の材料の成分や分量によって異なります。時々本体を開け焼き具合を確認してください。本体の開閉にはミトンを使用し、必ずハンドルを持って行ってください。

[ご使用上の注意]

- 生地の中にザラメ、砂糖やチョコレートチップなどを混ぜてご使用になる場合や、砂糖を增量してご使用になる場合など、糖分が多いものを焼く場合は焦げやすくなるのでご注意ください。
- 焼きあがったワッフルに砂糖、はちみつ、シロップなどをかけて焼き直すことはおやめください。プレートの損傷や故障の原因になります。
- 一回焼くごとにプレートに付着した糖分やかすなどをきれいにふき取ってから、次の生地を焼いてください。これを怠りますと、プレートの損傷、焼きむら、こびりつきの原因になります。
- プレートと遮熱板のすき間から、油分や食材などが入り込むことがあります。遮熱板やヒーターに油分や食材などが付着しているときは、十分に冷めてからきれいにふき取ってください。