

Manuel d'utilisation




SCAN for more
詳しくはこちら
Nach mehr SUCHEN
SCANNEZ pour plus
ESCANEAR para más
Cerca altro
Görüntülemek için tarayın



A I I A B O U T P A S S I O N


Fonction des boutons




Icônes

Description des icônes

 État du signal GPS/Icône clignotante signifie l'acquisition de signaux satellites


 Signaux satellites disponibles


 Pas de signal satellite

 Niveau de la batterie


 En pause

 Pause automatique


 Capteur de cadence : L'icône est allumée lorsque le capteur est connecté/L'icône clignote lorsque le capteur est déconnecté ou en cours de recherche.

 Capteur de vitesse : L'icône est allumée lorsque le capteur est connecté/ L'icône clignote lorsque le capteur est déconnecté ou en cours de recherche.

Description des icônes

 Compteur de puissance : L'icône est allumée lorsque le capteur est connecté/L'icône clignote lorsque le capteur est déconnecté ou en cours de recherche.

 Moniteur de fréquence cardiaque : L'icône est allumée lorsque le capteur est connecté/L'icône clignote lorsque le capteur est déconnecté ou en cours de recherche.

 Il est possible de faire défiler la page vers le haut et vers le bas en appuyant sur le bouton

 Il n'est pas possible de faire défiler la page vers le haut ou vers le bas en appuyant sur le bouton.


 Accessoire Bluetooth

 Accessoire ANT+

Accessoires standard




Dispositif principal x1



Câble micro-USB x1



Manuel d'utilisation x1



Support de vélo pour l'extérieur x1



Patin en caoutchouc pour le support avant extérieur x2



Support standard pour vélo x1



Coussinet en caoutchouc pour support vélo standard x1




Anneau en caoutchouc de grande taille x2
Anneau en caoutchouc de petite taille x2




Clé à molette x1

Procédure d'installation


a Montage standard




Installez le tampon en caoutchouc sur le support




Fixez le support sur la barre à l'aide des anneaux en caoutchouc.




Fixez le support



Installez l'appareil principal sur le support




Faites pivoter le dispositif principal de 90 degrés




Installation terminée


b Installation d'un support frontal extérieur




Installez le tampon en caoutchouc sur le guidon




Dévissez la vis du montage




Installez le support sur le guidon sur le tampon en caoutchouc, serrez la vis.



Installez l'appareil principal sur le support




Faites pivoter le dispositif principal de 90 degrés



Installation terminée

Chargement

- 1 Veuillez charger l'appareil avant la première utilisation.
- 2 Veuillez utiliser un adaptateur de courant DC 5V pour le chargement.
- 3 Pendant la charge, l'icône de la batterie clignote jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.






Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Ne jetez pas le produit au feu. Veuillez choisir un adaptateur qui correspond à la tension nominale de l'appareil pour charger celui-ci et éviter de l'endommager.

Configuration initiale


- 1 Pour la première utilisation, veuillez sélectionner la langue avant de commencer.



- 2 Réglage du profil de l'utilisateur (Pour que le calcul de l'exercice soit plus précis, veuillez régler le profil de l'utilisateur correctement).



3 Réglage du profil du vélo




Distance totale : Sélectionnez et confirmez pour réinitialiser la distance totale

Spd Source : Définit la priorité de la source de la vitesse

Taille et circonférence des roues courantes (taille de la roue L (mm))

<u>12 × 1.75 935mm</u>	<u>24 × 2.00 1925mm</u>	<u>26 × 1.40 2005mm</u>	<u>700 × 18C 2070mm</u>
<u>14 × 1.5 1020mm</u>	<u>24 × 2.125 1965mm</u>	<u>26 × 1.50 2010mm</u>	<u>700 × 19C 2080mm</u>
<u>14 × 1.75 1055mm</u>	<u>26 × 1.75 2023mm</u>	<u>27 × 1 2145mm</u>	<u>700 × 20C 2086mm</u>
<u>16 × 1.5 1185mm</u>	<u>26 × 1.95 2050mm</u>	<u>27 × 1-1/8 2155mm</u>	<u>700 × 23C 2096mm</u>
<u>16 × 1.75 1195mm</u>	<u>26 × 2.00 2055mm</u>	<u>27 × 1-1/4 2161mm</u>	<u>700 × 25C 2105mm</u>
<u>18 × 1.5 1340mm</u>	<u>26 × 2.10 2068mm</u>	<u>27 × 1-3/8 2169mm</u>	<u>700 × 28C 2136mm</u>
<u>18 × 1.75 1350mm</u>	<u>26 × 2.125 2070mm</u>	<u>27.5×1.75 2114mm</u>	<u>700 × 30C 2170mm</u>
<u>20 × 1.75 1515mm</u>	<u>26 × 2.35 2083mm</u>	<u>27.5×2.125 2174mm</u>	<u>700 × 32C 2155mm</u>
<u>20 × 1-3/8 1615mm</u>	<u>26 × 3.00 2170mm</u>	<u>27.5×1.5 2074mm</u>	<u>700C Tubular 2130mm</u>
<u>22 × 1-3/8 1770mm</u>	<u>26 × 7/8 1920mm</u>	<u>27.5×1.95 2146mm</u>	<u>700 × 35C 2168mm</u>
<u>22 × 1-1/2 1785mm</u>	<u>26 × 1(59) 1913mm</u>	<u>29×2.1 2288mm</u>	<u>700 × 38C 2180mm</u>
<u>24 × 1 1753mm</u>	<u>26 × 1(65) 1952mm</u>	<u>29×2.2 2298mm</u>	<u>700 × 40C 2200mm</u>
<u>24×3/4 Tubular 1785mm</u>	<u>26 × 1.25 1953mm</u>	<u>29×2.3 2326mm</u>	<u>700 × 42C 2224mm</u>
<u>24 × 1-1/8 1795mm</u>	<u>26 × 1-1/8 1970mm</u>	<u>650× 35A 2090mm</u>	<u>700 × 44C 2235mm</u>
<u>24 × 1-1/4 1905mm</u>	<u>26 × 1-3/8 2068mm</u>	<u>650 × 38A 2125mm</u>	<u>700 × 45C 2242mm</u>
<u>24 × 1.75 1890mm</u>	<u>26 × 1-1/2 2100mm</u>	<u>650 × 38B 2105mm</u>	<u>700 × 47C 2268mm</u>

Autres paramètres



Zone:

Définissez la valeur de chaque zone de fréquence cardiaque, zone de puissance et zone de cadence.

Alarme:

Réglez l'alarme pour la fréquence cardiaque, la puissance et la cadence. L'appareil émet un signal sonore s'il atteint la valeur prédéfinie, et un message d'avertissement s'affiche pendant le cyclisme.

Pause intelligente:

Lorsque cette fonction est activée, l'enregistrement du cycle est automatiquement interrompu lorsque la vitesse est de 0. Il reprend lorsque la vitesse est détectée.

Altitude:

Réglez les chiffres ici pour calibrer l'altitude actuelle.

Tour de piste intelligent:

Définissez l'emplacement ou la distance utilisée pour le comptage intelligent des tours.

Tonalité:

Régler la tonalité des touches et la tonalité d'avertissement.

Feu arrière:

Définissez le mode d'extinction du rétroéclairage et la luminosité.

Unité:

Réglez l'unité sur le système métrique ou le système impérial. - 11 -

Zeit: Zeitformat 12/24 einstellen; Zeitzoneneinstellung.

Sprache : Stellen Sie die Sprache ein.


Speicher : Daten überschreiben einstellen ; Verlauf löschen.

Werkdaten zurücksetzen : Werkdaten zurücksetzen und alle Daten löschen.

Info : Überprüfen Sie Ant+ ID, Firmware- et Hardwareversion.


Paramètres de page

- 1 Définissez le contenu de l'affichage dans la mise en page.





Le paramètre auto-défini peut être dans les pages de données 1~5

2 Le contenu à afficher dans la page auto-définie.




Connexion des capteurs


Assurez-vous que les capteurs sont en mode de réveil (par exemple, le moniteur de fréquence cardiaque doit être porté correctement, pour le capteur de cadence, de vitesse et de puissance, faites tourner la manivelle ou la roue pour le réveiller).



Vous pouvez définir 3 vélos pour la sélection du capteur



Sélectionnez le type de capteur de connexion Vélo1



sélectionner les capteurs scannés à jumeler avec le capteur

Connexion terminée

Bike 1	
Activate	On
HeartRate	
Speed	
Cadence	ID 1234567
Spd&Cad	
Power	

Ajouter un nouveau capteur et éteindre l'ancien capteur


Sélectionnez le capteur souhaité, puis sélectionnez pour connecter nouveau capteur ou désactiver l'ancien l'ancien capteur dans la fenêtre qui s'ouvre.

Activate	On
HeartRate	
Speed	
Cadence	ID 1234567
Spd&Cad	
Power	




Calibrage de la puissance

Sélectionnez Alimentation, puis Calibrer dans la fenêtre qui s'affiche.



L'étalonnage de la puissance ne fonctionnait que dans le wattmètre ANT+, le wattmètre Bluetooth ne prennent pas en charge cette fonction.


Commencer une course



Locating for
the first time


Connect with
phone
sync time first

Une fois que l'appareil est allumé, il recherchera automatiquement les signaux satellites, cela peut prendre 15~90 secondes pour la réception du signal. Veuillez vous assurer d'acquérir le signal satellite avant la première utilisation.



Display and Button

Défilement vers ▲ ▼
le haut et
vers le bas
dans l'affichage



État de la connexion des accessoires. (L'icône clignote lorsque l'accessoire est déconnecté, elle apparaît lorsque l'accessoire est connecté).

ⓘ Pendant la course, appuyez sur cette touche pour marquer le tour.

|| Pendant le cycle, appuyez sur cette touche pour faire une pause

Voir l'historique

12:35 28°C		
Cycling	Table	Bike
User	Sensor	History
Sync	GPS	Setting

History	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
Page 1/7	Total 45

2019/10/21 16:35	
Details	
Lap Data	
Delete	

2019/01/06 14:36 Page 1/2	
Move Time	00:02:36
Distance	98.5 km
Heart Rate	Avg 125 bpm Max 185 bpm
Speed	Avg 39km/h Max 76km/h
Candence	Avg 35 rpm Max 65 rpm
Power	Avg 125 w Max 650 w


▲|▼
Appuyez sur le bouton
pour faire défiler vers le
haut et vers le bas

Données de synchronisation

Connexion USB

- 1 Activez la fonction de synchronisation de l'appareil “connexion USB” (appuyez longuement sur le bouton de veille en bas à droite pour accéder rapidement à la fonction de synchronisation USB);
- 2 Connectez l'appareil à l'ordinateur avec un câble USB.
- 3 L'ordinateur reconnaît l'appareil comme un nouveau disque, puis trouve le dossier “fit activity”, et copie les fichiers du dossier sur l'ordinateur.
- 4 Téléchargez le fichier d'activité (.fit) sur www.strava.com pour visualiser les données.

Appuyez longuement sur le bouton de veille pour accéder rapidement à la synchronisation USB



Connexion Bluetooth

- 1 Télécharger CoospoRide dans Google Play ou App Store.



Compatible avec





Version iOS 7.0 et supérieure, iPhone 4s et supérieur.



Android 4.3 et supérieur, et avec Bluetooth 4.0.

- 2 Activez la fonctionnalité de synchronisation de la connexion Bluetooth du compteur du vélo (appuyez longuement sur le bouton de veille en haut à droite pour accéder rapidement à la fonctionnalité de synchronisation Bluetooth) ;
- 3 Ouvrez l'application CoospoRide, accédez à l'étape de connexion du compteur et sélectionnez le compteur nommé BC200 dans la liste des périphériques pour connecter ce dernier (le téléphone portable doit activer la fonction Bluetooth et autoriser la connexion Bluetooth) ;
- 4 Cliquez pour connecter le compteur du vélo ;
- 5 Sélectionnez l'enregistrement d'exercice que vous voulez synchroniser et cliquez sur le bouton de synchronisation.



Paramètre de base

Affichage	LCD, 2,6 in	Rétroéclairage	Oui
Capacité de la batterie	1.300 mAh	Paramètres affichés sur chaque page	2~9
		GPS	GPS & BDS & Glonass
Transmission sans fil	ANT+ & BLE	Langue de travail	spagnolo/russo/tedesco portoghese/francese turco/inglese/Korean/Dutch
Affichage auto-défini	5 pages	Paramètre Diplayed	70+
Taille	60 x 88 x 20 mm	Comptage des tours	Oui
Étanchéité	IP67	Alerte de zone	Oui
Format de stockage	Fichier .fit	Autonomie de la batterie	Activez le GPS pour 36 heures d'utilisation continue
Transfert de fichiers	USB (stockage sur disque), Bluetooth (compatible avec l'application spécifiée)		
Appareils pris en charge	ANT+ & BLE : Moniteur de fréquence cardiaque, Capteur de vitesse, Capteur de cadence, Capteur de vitesse et de cadence 2 en 1, Power Meter		

Attentions

Le niveau de résistance à l'eau du compteur de vélo est IP67. Il peut être utilisé sous la pluie si vous fermez bien la housse de protection à l'arrière. Il est recommandé de démonter le compteur de vélo et de le mettre dans un sac étanche en cas de fortes pluies.

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce manuel ne sont données qu'à titre indicatif. Le produit décrit ci-dessus peut être sujet à des modifications en raison des plans de recherche et de développement continus du fabricant, sans faire d'annonce préalable.

Nous n'endosserons aucune responsabilité légale pour tout dommage direct ou indirect, accidentel ou spécial, toute perte et toute dépense découlant de ou en rapport avec ce manuel ou le produit contenu.