

¡BIENVENIDO A BIKE CLUB!

Muchas gracias por unirse a las más de 60.000 familias de toda Europa que se mantienen activas al aire libre mientras enseñan a sus hijos una valiosa habilidad para toda la vida. Estamos encantados de que formes parte de la familia Bike Club, que está revolucionando el ciclismo infantil.

Este pack de bienvenida ha sido diseñado para guiarte en la rápida instalación de tu nueva bicicleta y para ayudar a tu hijo a empezar a montar lo más fácilmente posible. Para que toda la familia pueda comenzar nuevas aventuras juntos.

Bike Club fue creado y está dirigido por padres que entienden perfectamente lo importante que es para los niños pasar tiempo activo con sus familias.



Creemos que todos los niños deberían tener la mejor oportunidad posible de enamorarse del ciclismo y de crear recuerdos para toda la vida con sus familias sobre dos ruedas. Estamos aquí para ayudar a crear esos momentos en familia.

Queremos inspirar a la próxima generación y hacer del mundo un lugar mejor, y tú nos estás ayudando a conseguir ese objetivo. Gracias por unirse al club. Estamos ansiosos de ver adónde te llevan tus aventuras.

James Symes
Co-fundador y CEO



PASO 1. AJUSTE DEL MANILLAR





1 ¿ESTÁN LOS FRENOS EN LA POSICIÓN CORRECTA?

¡Muy importante! Compruebe que los frenos (en naranja) están colocados delante de la potencia (o Vástago) y no atrás. Una posición incorrecta hará que la conducción de la bicicleta no sea segura.

2 MANILLAR

Manteniendo la rueda delantera fija entre las piernas, como se muestra en la imagen principal, gire el manillar 90 grados para que los cables queden adelante.



3 APRIETE LOS TORNILLOS LATERALES

Con una llave Allen, apriete los tornillos laterales de la potencia. No ajuste el perno de la parte superior de la potencia. Este ha sido preajustado a la tensión correcta por nuestros mecánicos.

Escanee el código QR para ver la guía en vídeo




PASO 2. CONFIGURACIÓN DEL PEDAL

1 IDENTIFIQUE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

Tenga en cuenta que los pedales no son idénticos. Encontrará una L (izquierda) y una R (derecha) grabadas en cada pedal.

Instalar un pedal en el lado equivocado hará que se afloje con el tiempo y podría salirse al montar. También dañará tanto el pedal como la biela.



2 INSTALACIÓN DE LOS PEDALES

El pedal izquierdo está en el lado de la bicicleta sin la cadena y se aprieta en el sentido contrario a las agujas del reloj.

El pedal derecho está en el lado de la bicicleta con la cadena y se aprieta en el sentido de las agujas del reloj.

La colocación de los pedales debe hacerse a mano. Debe ser muy fácil y suave, por lo que si nota alguna resistencia, no fuerce el pedal en la biela.

3 APRIETE LOS PEDALES

Una vez apretados los pedales con la mano, fíjelos con una llave. No es necesario apretarlos demasiado, lo ideal es que queden bien ajustados.

Escanee el código QR para ver la guía en vídeo



PASO 3. COMODIDAD EN LA CONDUCCIÓN

bikeclub




1 POSICIÓN DEL PIE EN EL PEDAL

Cuando coloque el pie de su hijo en el pedal, asegúrese de que la parte delantera del pie esté sobre el pedal.

2 POSICIÓN DE CONDUCCIÓN

Cuando esté sentado en la bicicleta, con el pedal más cerca del suelo, debe haber una ligera flexión en la pierna.



3 AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO

Muy importante. Asegúrese de que el sillín esté a la altura correcta. Abra la palanca de cierre rápido para ajustar la altura del sillín. Si no hay palanca, debe aflojar el tornillo con una llave Allen de 5 ó 6 mm.



Escanee el código QR para ver la guía en vídeo

CONTACTANOS

Si necesitas ayuda o tienes algún comentario sobre estas instrucciones, nos encantaría que nos lo digas.

Correo electrónico: info@bikeclub.es
Teléfono: 518 89 80 60
Phone: 020 3608 2017