



CREST

CR-5

クイックスタートガイド

ボタン説明：

- | | | |
|---------|------------------------|------------|
| ①バックライト | バックライトスイッチ | オン/オフ/常時オン |
| ②戻る | 戻る/電源 | |
| ③アップ | 上に選択移動 | |
| ④モード | メニュー/確定/一時停止(スポーツモード時) | |
| ⑤ダウン | 下に選択移動 | |

充電方法：

- CR-5を充電する際はまず付属のUSBケーブルと充電クリップを接続し、安全なUSBアダプターに接続の上、本体に充電クリップを接続してください。正しい位置に充電クリップが接続できれば、CR-5本体に充電アイコンと電池残量が表示されます。

注意事項：

- 当製品を使用してスクーバダイビングを行うにあたっては、国際的に認知されている潜水指導団体の学科講習及び実技講習を必ず受けてください。安全性の見地から、各団体が発行するCカード(講習終了認定証)を取得していない方の当製品の使用を禁止いたします。
- 全てのダイバーは、ダイブコンピュータあるいはその他の方法によって、減圧症から完全に身を守ることは不可能であると認識する必要があります。すなわち、ダイバーの生理的差異は、一人一人、その日その日、あるいはその時その時で異なるためです。ダイバーは、自分の安全は自分自身で責任を持たなければなりません。
- スクーバダイビングを行う際には、必ず良好な健康状態で行ってください。少しでも、寒気を感じたり、疲れていたり、気分が悪かったりする場合には、絶対に無理を避け、ダイビングを中止してください。
- スクーバダイビングを行う前には、アルコール類の摂取はもちろんのこと、薬品類(特に点鼻薬やかぜ薬など)の服用も避け、体調の悪い方や持病のある方は必ず事前に医師の診断を受けてください。

当製品をご使用になる前にQRコードをスキャンして、必ず取扱説明書をよく読み、取り扱い方法と危険、警告及び注意事項を完全に理解するようにしてください。



ボタンと機能

①バックライト>バックライト点灯

②戻る

③アップ >Compass (コンパス) >Temp (気温) >Altitude (高度) >Barometer (気圧)

④モード/確定>DIVING(ダイビング) -Scuba(スキューバ) -Free(フリー) -Gauge(ゲージ) -Plan(プラン)
 Sports(スポーツ) -Run(ランニング)-Hiking(ハイキング)-Bike(バイク) -Swim(スイム)
 -Triathlon(トライアスロン)-Triathlon(ワークアウト)
 Setting(設定) -Set Dive(ダイブ設定) -Set Sports(スポーツ設定) -Set System(システム設定)
 -Set User(ユーザー設定) -Delete(削除) -Reset(リセット)

Logs(ログ)

Timer(タイマー) -Count Down (カウトンダウン) -Stop Watch (ストップウォッチ) -Alarm Clock (アラーム時計)

HR watch(心拍計)

⑤ダウン >LAST DIVE (最終潜水) >SCUBA HISTORY (スキューバヒストリー) >FREE HISTORY (フリーヒストリー)



CREST

CR-5

クイックスタートガイド

