

ALLY Clock - Horloge Calendrier Digital

Mise en route

Pour commencer, retirez délicatement le film protecteur qui recouvre l'écran. Ensuite, connectez l'horloge à une prise électrique à l'aide de l'adaptateur secteur via la prise « DC IN ». Une fois cela fait, l'horloge s'allumera automatiquement. Les autres ports ne sont utilisés que pour la fabrication.

Configuration

Le bouton MENU, se trouvant derrière l'écran, vous permet d'accéder aux différents réglages de l'appareil. Utilisez les flèches ↑ et ↓ pour naviguer entre les différentes options. Après un réglage, appuyez sur MENU pour revenir à l'écran principal.

Règlage de la langue

Cliquer sur MENU, puis rendez-vous sur la valeur à modifier *Réglage de la langue* en vous aidant des flèches ↑ et ↓. Dès que celle-ci est surlignée en jaune, vous pourrez modifier la langue en cliquant sur le bouton ►||.

Une fois terminé, cliquer sur le bouton MENU pour sauver la modification.

Règlage de l'heure

Cliquer sur MENU, puis rendez-vous sur la valeur à modifier *Réglage de l'heure* en vous aidant des flèches ↑ et ↓. Dès que celle-ci est surlignée en jaune, vous pourrez la modifier en cliquant sur le bouton ►|| jusqu'à ce que l'heure soit soulignée d'un trait blanc. A ce moment-là, aidez-vous des flèches ↑ et ↓ pour changer l'heure puis utiliser les flèches ← et → pour vous déplacer sur les minutes ou les secondes.

Procéder de la même manière pour modifier les minutes ou les secondes.

Une fois que vous aurez terminé, cliquer sur le bouton ►|| pour sauver la modification.

Réglage de la date

Cliquer sur MENU, puis rendez-vous sur la valeur à modifier *Réglage de la date* en vous aidant des flèches ↑ et ↓. Dès que celle-ci est surlignée en jaune, vous pourrez la modifier en cliquant sur le bouton ►|| jusqu'à ce que le jour soit souligné d'un trait blanc. A ce moment-là, aidez-vous des flèches ↑ et ↓ pour changer la date du jour puis utiliser les flèches ← et → pour vous déplacer sur le mois et l'année.

Procéder de la même manière pour modifier le mois et l'année.

Une fois que vous aurez terminé, cliquer sur le bouton ►|| pour sauver le changement.

Affichage de l'heure (24h ou 12h)

Cliquer sur MENU, puis rendez-vous sur la valeur à modifier *Mode horloge* en vous aidant des flèches ↑ et ↓. Dès que celle-ci est surlignée en jaune, vous pourrez le modifier soit par 24heures soit par 12heures en cliquant sur les flèches ← et →.

Une fois terminé, cliquer sur le bouton MENU pour sauver la modification.

Mode date (format de la date)

Cliquer sur MENU, puis rendez-vous sur la valeur à modifier *Mode date* en vous aidant des flèches ↑ et ↓. Dès que celle-ci est surlignée en jaune, vous pourrez la modifier soit en Jour-Mois-Année soit Mois-Jour-Année en cliquant sur les flèches ← et →.

Une fois terminé, cliquer sur le bouton MENU pour sauver la modification.

Atténuation automatique (luminosité de l'écran)

Cliquer sur MENU, puis rendez-vous sur la valeur à modifier *Atténuation automatique* en vous aidant des flèches ↑ et ↓. Dès que celle-ci est surlignée en jaune, vous pourrez la modifier en choisissant entre les modes suivants en cliquant sur les flèches ← et → :

- Automatique (conseillé)
- Arrêt
- Moyen
- Faible

Une fois terminé, cliquer sur le bouton MENU pour sauver la modification.

Volume

Cliquer sur MENU, puis rendez-vous sur la valeur à modifier *Volume* en vous aidant des flèches ↑ et ↓. Dès que celle-ci est surlignée en jaune, vous pourrez le modifier en cliquant sur les flèches ← et → pour choisir un volume entre 0 à 30.

Une fois terminé, cliquer sur le bouton MENU pour sauver la modification.

Alarme

Cliquer sur MENU, puis rendez-vous sur la valeur à modifier *Alarme* en vous aidant des flèches ↑ et ↓. Dès que celle-ci est surlignée en jaune, cliquer sur le bouton ►► afin de pouvoir ajouter des alarmes.

Les alarmes sont configurées sur un mode de 12 heures. Lorsqu'il est indiqué à côté de l'heure AM, il s'agit du matin. En revanche, PM indique l'après-midi ainsi que la soirée.

Alarme 1

-Temps : Cliquer sur ►► et lorsque l'heure sera soulignée par un trait blanc, cliquez sur les flèches ↑ et ↓ pour sélectionner l'heure d'alarme souhaitée. Puis passer sur les minutes en vous aidant des flèches ← et →. Une fois que les minutes seront soulignées d'un trait blanc, modifiez les minutes à l'aide des flèches ↑ et ↓.

Dès que vous aurez terminé, cliquer sur le bouton ►► pour sauvegarder l'heure et continuer par la date en cliquant sur la flèche ↓.

-Date : Lorsque la date sera sélectionnée en jaune, vous pourrez choisir entre les différents jours de semaine pour que l'alarme se mette à sonner en cliquant sur les flèches ← et → :

- Lundi à vendredi
- Samedi à dimanche
- Lundi à dimanche
- Fermer (l'alarme sera désactivée en choisissant ce mode)

Dès que vous aurez terminé, cliquer sur le bouton ►► pour sauvegarder l'heure et continuer par la date en cliquant sur la flèche ↓.

-Durée : Lorsque la durée du réveil sera sélectionnée en jaune, vous pourrez choisir entre 30 secondes, 45 secondes ou 60 secondes en cliquant sur les flèches ← et →.

Dès que vous aurez terminé, cliquer sur le bouton MENU 2 fois pour sauvegarder la durée et revenir sur l'écran principal.

Rappel de médication

Cliquer sur MENU, puis rendez-vous sur la valeur à modifier *Rappel de médication* en vous aidant des flèches ↑ et ↓. Dès que celle-ci est surlignée en jaune, vous pourrez le modifier en cliquant sur le bouton

Les rappels de médication sont configurés sur un mode de 12 heures. Lorsqu'il est indiqué à côté de l'heure AM, il s'agit du matin. En revanche, PM indique l'après-midi ainsi que la soirée.

Choisissez si vous souhaitez un rappel de médication du matin, de l'après-midi ou du soir et rendez-vous sur la case afin de pouvoir sélectionner l'heure de rappel, le statut ainsi que la durée.

-Temps : Cliquer sur ►► et lorsque l'heure sera soulignée par un trait blanc, cliquez sur les flèches ↑ et ↓ pour sélectionner l'heure de rappel souhaitée. Puis passer sur les minutes en vous aidant des flèches ← et →. Une fois que les

minutes seront soulignées d'un trait blanc, modifiez les minutes à l'aide des flèches ↑ et ↓.

Dès que vous aurez terminé, cliquer sur le bouton ►|| pour sauvegarder l'heure et continuer par le statut en cliquant sur la flèche ↓.

-*Statut* : Lorsque le statut sera sélectionné en jaune, vous pourrez choisir entre *Marche* ou *Arrêt* en cliquant sur les flèches ← et →.

Dès que vous aurez terminé, cliquer sur le bouton ►|| pour sauvegarder le statut et continuer par la durée en cliquant sur la flèche ↓.

-*Durée* : Lorsque la durée du réveil sera sélectionnée en jaune, vous pourrez choisir entre 30 secondes, 45 secondes ou 60 secondes en cliquant sur les flèches ← et →.

Dès que vous aurez terminé, cliquer sur le bouton MENU 2 fois pour sauvegarder la durée et revenir sur l'écran principal.

Sauvegarde de la configuration

L'horloge ALLY Clock est dotée d'une petite batterie qui conserve les réglages même lorsque l'alimentation est coupée. Vous pouvez donc la débrancher et la déplacer sans avoir à reconfigurer l'horloge.

Positionnement

Vous pouvez choisir de suspendre l'horloge (matériel non fourni) ou de la poser debout. Si vous optez pour la position debout, vous pouvez utiliser le petit support mobile fourni pour la maintenir en place.

Modes disponibles

En appuyant sur le bouton ►|| vous pouvez passer d'un mode d'affichage à un autre. Voici les différents modes disponibles :

- Fond avec trois couleurs
- Fond noir
- Horloge analogique

