

6.設置

空気が良く循環する、屋内の安定した場所に設置して下さい。
周辺空気になじむまで（約1時間）正しい測定結果が得られません。

⚠ 移動した場合、温度差が大きい程、なじむまでの時間が必要です。
手に持ったままの測定は、手のぬくもりの影響で正しい測定結果が得られません。

つぎのような場所へ設置・保管しないで下さい


- 屋外・自動車の車内等・冷蔵庫等
- 本体の周囲温度が10℃以下または60℃以上の場所。
- 温室・浴室などの高温・多湿になる場所。熱のこもりやすい狭い場所。
- 冷暖房器具、加・除湿器具、火気・熱器具などの近く。
- 強い磁気のある場所。例えば大型モーターの近く等。
- 振動の激しい場所や衝撃を受ける場所。
- 水や、液状のものがかかる場所。結露・凍結の恐れがある場所。
- 塵埃・塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- 化学物質やガスが発散しているところ。消毒液・薬剤などがかかる場所。
- 直射日光(照り返し含む)のあたる場所・熱を発生するライトなどの光がある場所。
- 万が一外れた場合を想定し周囲にこわれやすい物がある場所・高所など。

⚠ 設置する場所の選定及びご使用はおお客様の判断と責任でおこなって下さい。
落下により生じる故障、損害などについては、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承下さい。

スタンド
スタンドが本体裏面にあります。ご使用の際はゆっくりと開きます。

⚠ 無理な力がかかると破損します。

スタンドを使用しないときは元の位置に収納して下さい。




保証書	
保証規定の内容により無償で修理および、調整を行うことをお約束するものです。	
機種名: シュクレ・イルミー	保証期間:お買い上げ日より本体6ヶ月間
お買い上げ日:	お電話番号:
お客様名:	販売店名:
ご住所:	

■保証規定
1.説明書の注意に従った正常なご使用状態で、万が一故障した場合は、お買い上げ後6ヶ月間、無償で修理いたします。なお、故障の内容によりましては、修理に代わって同等品と交換させていただくことがあります。
2.修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えてお買い上げ店、または弊社サービスセンターへご持参、またはご送付下さい。
3.保証期間内でも次の場合は、有償修理となります。
●誤用・乱用・および、扱い不注意による故障
●火災・地震・水害および、盗難等の災害による故障
●不当な修理や改造および、異常電圧に起因する故障
●使用中に生じたキズなどの外観上の変化
●消耗品および、付属品の交換
●本保証書の提示が無い場合および、必要事項(お買い上げ日、販売店名等)の記入が無い場合
※上記有償修理の場合、送料はおお客様の負担となります。
4.当製品の故障、またはその使用上生じた損害について、当社はその責に任じません。
5.保証規定により修理を実施した場合は、修理報告書により修理内容をご報告します。
6.本保証書は日本国内においてのみ有効です。また、本保証書は再発行しませんので、大切に保管して下さい。
This warranty is valid only in Japan
※本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証書に記入されたお客様の個人情報、製品の修理・交換の製品発送のみに使用します。また、弊社からの各種情報提供のために使用する場合があります。それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ありません。

7.温度・湿度の表示

温度・湿度の見方
設定操作の必要はありません。電池が入ると温度(℃)、相対湿度(%RH)を表示します。

測定範囲外の場合



最高・最低の見方
電池を入れてから最高最低温度・湿度を記録します。

最高 温度・湿度
MIN/MAXボタンを押すと画面にMAXが表示され、最高温度・湿度が表示されます。

最低 温度・湿度
3秒以内にもう一度MIN/MAXボタンを押すと画面にMINが表示され、最低温度・湿度が表示されます。

最高・最低のリセット

最高 (MAX) 又は最低 (MIN) が表示されているときにMIN/MAXボタンを3秒間長押しすると記録がリセットされます。
最高 (MAX) ・最低 (MIN) それぞれ個別にリセットします。
※電池交換すると最高 (MAX) ・最低 (MIN) 共にリセットされます。



8.主な仕様

商品名称	デジタル温湿度計シュクレ・イルミー
機能	湿度・温度、タッチライト、最高温度・湿度記録表示
電源	CR2032 x 1 コイン形リチウム電池
電池寿命	約1年 (目安)
表示単位	温度計: 0.1℃ 湿度計: 1%
計測間隔	30秒
測定温度範囲	-20~70℃ (範囲外はLL,LL℃、HH,H℃の表示)
測定湿度範囲	20~95%RH (19%以下は19%、96%以上は96%の表示)
測定温度精度	±1℃以内(0~45℃に於いて) ±2℃以内 (左記以外)
測定湿度精度	±5%RH以内(45~70%RHに於いて)±8%RH以内(左記以外)
材質	本体: ABS樹脂 カバー: アクリル樹脂
寸法	約52 x 33 x 16 mm
重量	約22g (電池含む)

9.日常のお手入れ

柔らかい布でやさしく乾拭きして下さい。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔らかい布を浸し、よくしぼってから拭き取り、乾拭きをして下さい。

⚠ ●化学薬品・ミカキ粉など使用しない。
シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナーなどの有機溶剤は使わないで下さい。また殺虫剤や洗剤 などかからないようにご注意下さい。劣化する場合があります。
●化学雑巾を使用する場合は表記の注意事項を必ず守って下さい。

10.保証とアフターサービスについて

■故障かなとおもったら

次のページの「相談窓口」にご連絡下さい。
保証期間でも有料になることがありますので、保証規定をよくお読み下さい。

■補修部品の保存機能

この製品の補修部品の保存期間は製造打ち切り後5年間で、補修部品とは製品の機能を維持するために不可欠な本体部品です。

■保証期間中は

保証書をご提示下さい。保証規定に従って修理をさせていただきます。まずは次のページの「相談窓口」にご連絡下さい。

■保証期間が過ぎているときは

修理できる場合はご要望により修理させていただきます。次のページの「相談窓口」にご連絡下さい。修理可能な期間は、ご使用条件により著しく異なるため、精度などが元通りにならない場合がありますのでご了承下さい。

■贈答品や転居後についてお困りの場合

お客様相談室へご相談下さい。


■あらかじめご承知いただきたいこと

修理のとき、必要な部品や付属品などは一部代替品を使用させて頂く事もありますので、ご了承下さい。

年月日	修理内容	確認印

2.各部の名称

図は説明用です。実際の製品とは異なることがあります。



①MINマーク 最低温度・湿度表示の際に点灯
②MAXマーク 最高温度・湿度表示の際に点灯
③ライト点灯タッチ位置 指でタッチすると表示部がブルーライトで点灯します。
④温度 単位の%RHは相対湿度を表します。
⑤MIN/MAXボタン 最高温度・最低温度の表示とリセットをします。
⑥スタンド 引き出すと置用スタンドになります。

11.相談窓口

個人情報のお取り扱い

お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送に使用します。又、弊社からの各種情報提供のために使用する場合があります。それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ありません。

■使い方などの相談窓口

☎050-3784-5591 ■お掛け間違いのないようにご注意下さい。
平日9:00~12:00/13:00~16:30
(土日祝日、年末年始・GW・夏期休暇など弊社の休日は除く)

エンペックス気象計株式会社 お客様相談室

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル

E-mail でのご相談 弊社ホームページよりお問い合わせ下さい。

ホームページ <http://www.empex.co.jp>

■修理などの相談窓口

☎0197-22-2853 ■お掛け間違いのないようにご注意下さい。
平日9:00~12:00/13:00~16:30
(土日祝日、年末年始・GW・夏期休暇など弊社の休日は除く)

エンペックス気象計株式会社 サービスセンター

〒023-0001 岩手県奥州市水沢区御町3番地16

ご連絡いただきたい内容。

◇お客様名 ◇製品名 ◇ご購入された時期、ご購入店
◇お客様住所 (シュクレ・イルミー) ◇故障状況(できるだけ詳しく具体的に)
◇お電話番号(ご連絡先) ◇保証書の有無(保証期間内の場合)
◇E-mailアドレス(お持ちの場合) ◇有償修理となる場合見積必要の有無

3.電池のセット・交換

⚠ 電池交換すると最高・最低温度の記録はリセットされます。

①電池ぶたを外す
電池ぶたを左回転にゆっくりと止まる位置まで回して、電池ぶたを外します。

②電池を取り出す
図のくぼみ部分に細い棒を入れて古い電池を取出します。

⚠ ●金属製のクリップ、ドライバー等使用しない。
●内部の金属部分には手や金属で触れない。
●爪楊枝など先端が折れて内部に入らないように注意する。
●子供など誤飲や怪我のないように十分注意する。
●取り出した電池は、すぐにセロハンテープ等の絶縁テープで巻き付けるなど覆って絶縁する。

③電池を使用
未使用・使用推奨期限内のCR2032(市販品)を準備します。

④電池を入れる
電池のプラス面を上にして、矢印の方向から電池の片端を接点の下に潜り込むように先ずおき、矢印の方向からスライドさせるように入れます。

⚠ ●電池を接点の真上から押さない。
※接点に変形し、作動しなくなる恐れがあります。
●電池を接点や金属でショートさせたり、キズを付けない。●無理な力で押さない。

⑤電池ぶたを閉じる
電池ぶたのツメを本体のミゾに合わせて、電池ぶたを開め、右回転にゆっくりと止まる位置まで回します。

⚠ ●しっかりと閉める。
※電池ぶたと電池が落下する恐れがあります。



EMPEX 家庭用

シュクレ・イルミー 取扱説明書

保証書付 お買い上げ日・販売店名などの記入を確かめ、レシートと共に大切に保管して下さい。

温度計・湿度計

このたびは、エンペックス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。なお、この説明書はお使いになる方が、いつでも見られるところに必ず保管して下さい。

免責事項
●この取扱説明書は、将来予告なく変更することがあります。 ●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
●高度な信頼性を必要とする用途での使用は意図されておりません。よって厳密な管理をおこなう用途には適していません。製品の特性をよくご理解の上、 目安 としてご使用下さい。
●精度誤差などにより生じる二次災害や損害などについては、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承下さい。
●火災、地震など天災による故障、事故、その他記載内容を守らなかったことにより生じた損害は、弊社では一切の責任を負いません。

4.はじめてのご使用

①絶縁テープを外します
電池ぶたを外し、絶縁テープを引き抜きます。(3.電池のセット・交換参照)

②保護シールを外します
表面に貼ってある透明保護シールをはがします。

③設置します
設定の必要はありません。測定を開始します。(6.設置参照)

⚠ ●周辺空気になじむまで(約1時間)正しい測定結果が得られません。
●付属の電池はお試用です。長くはご使用いただけません。早めに新しい電池をご用意下さい。

5.ライト

ライト点灯タッチ位置あたりに触れると表示部にブルーのバックライトが点灯します。離すと約3秒後に自動消灯します。

