

MANUAL DEL PROPIETARIO | INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA PARRILLA DE GAS AL AIRE LIBRE

28" PLANCHA

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	02
ACTIVA TU GARANTÍA	03
GUÍA DE MONTAJE.....	04
USANDO SU BLACKSTONE.....	08
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	14

IMPORTANTE:

Use solo al aire libre.

Lea las instrucciones antes de usar el aparato.

Conserve este manual para futuras referencias.

Si tiene alguna pregunta sobre el montaje o el funcionamiento, consulte a su distribuidor o a la empresa de gas LPG.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

POR TU SEGURIDAD
Si huele a gas: 1. Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas. 2. Extinguir todas las llamas desnudas; no opere ningún aparato eléctrico. 3. Ventile el área. 4. Compruebe si hay fugas como se detalla en este manual. 5. Si el olor persiste, comuníquese con su distribuidor o proveedor de gas de inmediato.

PRECAUCIONES
1. Haga una prueba de fugas en todas las conexiones después de cada recarga del tanque. 2. Nunca verifique si hay fugas con una llama abierta, use siempre una solución de agua jabonosa. 3. No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este aparato. 4. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este o cualquier otro aparato.



SI SE IGNORAN LAS INSTRUCCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR INCENDIOS O EXPLOSIONES PELIGROSOS.

Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el electrodoméstico esté debidamente ensamblado, instalado y cuidado. El incumplimiento de las instrucciones de este manual podría provocar lesiones y/o daños a la propiedad.

MODELO/TIPO NO.	2145EU			CE
ENTRADA DE CALOR TOTAL:	9.7 Kw (713 g/h)			
CATEGORÍA DE GAS:	I3+(28~30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(50)	
TIPOS DE GASES:	Butano (G30)	Propano (G31)	G30, G31 o sus mezclas	
PRESION DEL GAS:	(28-30) mbar	37mbar	(28-30) mbar	50 mbar
CÓDIGO PIN:	2531DN-0117			
I3+(28~30/37)	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR			
I3b/p(30)	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR			
I3b/p(50)	DE, AT, CH, SK			
Use solo al aire libre.				
Lea las instrucciones antes de usar el aparato.				
⚠ ADVERTENCIA: las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga alejados a los niños pequeños.				
Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.				
No mueva el aparato durante su uso.				
Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas después de su uso.				
NO MODIFIQUE el aparato.				

⚠ ADVERTENCIA

El uso de un regulador o manguera incorrectos no es seguro; Siempre verifique que tenga los artículos correctos antes de operar el aparato.

Este aparato sólo es apto para su uso con gas butano o propano a baja presión o mezclas de GLP, equipado con el regulador de baja presión adecuado a través de un tubo flexible. La esperanza de vida del regulador y la manguera se estima en 2 años.

REQUISITOS DEL REGULADOR Y LA MANGUERA

- Utilice únicamente reguladores y mangueras aprobados para gas LP a las presiones anteriores. La manguera utilizada debe cumplir con la norma pertinente del país de uso.
- Utilice un regulador adecuado que esté certificado según BSEN 12864 o EN 16129. Asegúrese de que el regulador y la manguera flexible cumplan con el código local.
- La longitud de la manguera flexible no debe exceder los 1,5 m. En Finlandia, la longitud no excederá de 1,2 m. La manguera debe estar certificada según la norma EN aplicable y cumplir con el código local.

Consulte a su distribuidor de GLP para obtener información sobre un regulador adecuado para el cilindro de gas.



ACTIVA TU GARANTÍA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GARANTÍA

North Atlantic Imports, el fabricante, garantizará durante dos años desde la compra todas las piezas, la mano de obra y los acabados. Será opción del fabricante reparar o reemplazar cualquiera de los elementos anteriores. Todas las garantías se limitan únicamente al comprador original. Esta garantía no cubre ninguna responsabilidad por parte de North Atlantic Imports, sus agentes o empleados, por daños indirectos o consecuentes por incumplimiento de la garantía. El comprador debe seguir las instrucciones de uso del fabricante. Bajo ninguna circunstancia, el fabricante es responsable de los daños causados por la falta de operación adecuada de la estación de cocción. Es responsabilidad del comprador establecer el período de garantía verificando la fecha de compra original con el recibo de compra original.



MODIFICACIÓN DE PRESIÓN ACEPTABLE

- Las piezas selladas por el fabricante o su representante no deben ser alteradas por el usuario.
- NO SE deben realizar modificaciones en ninguna parte de este aparato.
- Las reparaciones y el mantenimiento solo deben ser realizados por un ingeniero de servicio registrado.

Haga que un profesional haga estas modificaciones.

PASO 01 Retire los tornillos para separar los quemadores.

PASO 02 Retire las boquillas de combustible (B) para países de baja presión. (28-30 mbar) (La boquilla tiene rosca a la izquierda).



TAMAÑO DE LA BOQUILLA (ORIFICIO)

- (A) 29mbar (1.08 mm)
- (B) 50mbar (1.10 mm)

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA GARANTÍA

North Atlantic Imports LLC garantiza al propietario que el producto cubierto por este acuerdo está libre de defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio para el que fue diseñado si, pero solo si, ha sido operado de acuerdo con North Atlantic Imports LLC instrucciones exclusivamente para uso doméstico, y no para club privado o público, instituciones o fines comerciales.

La obligación de North Atlantic Imports LLC en virtud de esta garantía se limita a reemplazar o reparar, sin cargo, cualquier pieza o piezas que, a satisfacción de North Atlantic Imports LLC, puedan resultar defectuosas bajo el uso y servicio doméstico normal dentro de los siguientes períodos establecidos de tiempo a partir de la fecha de compra; durante dos años a partir de la compra, todas las piezas, el acabado y la mano de obra. En caso de que se manifieste alguna falta de conformidad con esta garantía durante los períodos de garantía aplicables mencionados anteriormente, el comprador original debe notificar a North Atlantic Imports LLC sobre el incumplimiento de la garantía dentro del período de garantía aplicable.

North Atlantic Imports LLC, previa notificación y cumplimiento por parte del comprador original de dichas instrucciones, corregirá dicha falta de conformidad mediante la reparación o el reemplazo de la pieza o piezas defectuosas.

La corrección en la forma prevista anteriormente constituirá el cumplimiento de todas las obligaciones de North Atlantic Imports LLC con respecto a la calidad del producto.


North Atlantic Imports LLC no garantiza que este equipo cumpla con los requisitos de ningún código de seguridad de ningún estado, municipio u otra jurisdicción, y el comprador original asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten del uso del mismo, ya sea que se use de acuerdo con North Atlantic Imports Instrucciones de LLC o de otra manera.

Esta garantía no cubre y pretende excluir cualquier responsabilidad por parte de North Atlantic, sus agentes, empleados o empleados, ya sea en virtud de esta garantía o implícitos por ley, por cualquier daño indirecto o consecuente por incumplimiento de cualquier garantía. El comprador debe establecer todos los períodos de garantía aplicables de conformidad con esta garantía al verificar la fecha de compra original al presentar el recibo de compra fechado. Esta garantía NO SE aplicará a este producto ni a ninguna otra parte del mismo que haya sido objeto de accidente, negligencia, alteración, abuso o mal uso, o que haya sido reparado o alterado sin el consentimiento por escrito de North Atlantic, fuera de la fábrica de North Atlantic Imports LLC. La garantía completa del fabricante no es válida para planchas compradas a revendedores externos sin licencia, compradas con descuento debido a piezas faltantes o dañadas, o compradas como modelo de piso; a discreción de North Atlantic Imports.

North Atlantic Imports LLC no ofrece garantía alguna con respecto a los accesorios o piezas que NO SE suministren con él. Esta garantía se aplicará únicamente dentro de los límites de Europa. Esta garantía otorga derechos específicos al comprador original, y el comprador original también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.




GUÍA DE MONTAJE

VISTA EN DESPIECE ORDENADO



LISTA DE PARTES

PIEZAS	CTD
1.1a Panel de control	1
1.1b Biseles de las perillas de control	2
1.2 Panel de fondo	1
1.3a Encendedor	1
1.3b Escudo térmico	1
1.3c Botón de encendido	1
1.4 Riel de gas	1
1.5 Agujas de encendido	2
1.6 Quemadores H	2
1.7 Montaje de la pierna izquierda	1
1.8 Montaje de la pierna derecha	1

1 Cuerpo (1 pieza) 	2 Plancha superior (1 pieza) 
3 Soporte de pierna (1 pieza) 	4 Estante lateral (1 pieza) 
5 Asa lateral (1 pieza) 	6 Copa de grasa (1 pieza) 
7 Ruedas (2 piezas) 	8 Espiga de manguera (1 pieza) 



9 Paquete de hardware (1 pieza)

- a. Perillas de control (2 piezas)
- b. Tornillos M6x12 (2 piezas)
Repuestos (2 piezas)
- c. Tornillos de mariposa pequeños (2 piezas)
- d. Tornillo de mano grande (1 pieza)
- e. Tornillo de mariposa mediano (1 pieza)



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.
Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar.

⚠ ATENCIÓN
Bordes afilados. Use guantes durante el montaje.

⚠ ATENCIÓN
Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.


ESPAÑOL



NO INCLUIDO:
Pila AA

HERRAMIENTA NECESARIA:
Destornillador de cabeza Phillips


PASO 01 Con la ayuda de otra persona, retire el cuerpo de la plancha del empaque y colóquelo boca abajo sobre una superficie lisa y plana. Desenganche y despliegue las patas a su posición vertical, luego use dos (2) tornillos pequeños [c.] para sujetar las dos (2) ruedas a los extremos del conjunto de la pata izquierda.



PASO 02 ① Utilice un (1) tornillo de mano grande [d.] para sujetar el soporte de la pata al conjunto de la pata derecha.

② Utilice un (1) tornillo de mariposa mediano [e.] para sujetar el soporte de la pata al conjunto de la pata izquierda.


Nota: Esta abrazadera es parte integral de la estabilidad del aparato mientras está en uso.




PASO 03 Con la ayuda de otra persona, levante el cuerpo de la plancha y colóquelo sobre sus ruedas.

Instale las dos (2) perillas de control [a.] empujándolas en su lugar en la posición APAGADO.

[a.] x 2




PASO 04 Use los cuatro (4) tornillos preinstalados en el lado derecho del cuerpo de la plancha para sujetar la manija lateral al cuerpo de la plancha.



PASO 05 Afloje los dos (2) tornillos M6x12 del lado derecho del cuerpo de la plancha.

Enganche un (1) estante lateral en estos tornillos y use dos (2) tornillos M6x12 [b.] para asegurar el estante lateral al lado derecho del cuerpo de la plancha. Apriete los cuatro tornillos.


[b.] x 2






PASO 06 Cuelgue el recipiente para grasa en la ranura en la parte posterior del cuerpo de la plancha.


Con la ayuda de otra persona, coloque la parte superior de la plancha sobre el cuerpo principal alineando los 4 pasadores con los orificios del cuerpo.



Asegúrese de que los pasadores delanteros estén completamente asentados en los orificios, luego empuje la parte superior de la parrilla hacia atrás para bloquear la parrilla en su lugar.



PASO 07 Continúe con **USANDO SU BLACKSTONE.**



⚠ ATENCIÓN

El mango se calentará mientras el aparato esté en uso.
No toque el mango mientras el aparato esté caliente.

AVISO

- El peso máximo en el estante lateral es de 10 libras (4,5 kg).
- El estante lateral puede calentarse mientras el aparato está en uso.


USANDO SU BLACKSTONE

PREPARÁNDOSE PARA COCINAR COMPROBAR QUEMADORES

Antes de la conexión, asegúrese de que no haya residuos atrapados en la cabeza del cilindro de gas, el regulador, el quemador y los puertos del quemador.

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

Consulte el capítulo Solución de problemas para obtener instrucciones de limpieza del quemador.



⚠ ADVERTENCIA
Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato. El quemador debe retirarse y limpiarse una vez al año o siempre que se encuentren grandes acumulaciones o nidos de insectos o arácnidos.


CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE

ESTE APARATO SOLO DEBE USARSE AL AIRE LIBRE.

- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

MANTENGA LAS DISTANCIAS ADECUADAS DEL MATERIAL COMBUSTIBLE:

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.
- NO OPERE este electrodoméstico a menos de 36 pulgadas (1 m) de los lados y la parte posterior del electrodoméstico.



⚠ ATENCIÓN

Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y manoplas/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

LA TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO ES DE 0 °F (-18 °C).

LAVADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA ANTES DEL PRIMER USO

AVISO

El jabón arruinará una plancha experimentada. Esta es la única vez que debe usar jabón en la superficie de cocción de la plancha.

PASO 01 Lave la superficie de cocción de la plancha con agua caliente y jabón.


PASO 02 Enjuague y seque completamente.

ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.



b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.



c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.






COLOCACIÓN DEL CILINDRO DE COMBUSTIBLE

COLOCACIÓN DEL REGULADOR

PASO 01 El regulador y la manguera deben estar conectados correctamente al aparato. Se debe utilizar una llave para apretar la tuerca en la rosca de conexión.

Si usa una abrazadera de combustible, conecte la lengüeta de la manguera al riel de gas.

(La lengüeta es rosca izquierda).



PASO 02 Si se reemplaza la manguera, debe asegurarse al aparato y a las conexiones del regulador con abrazaderas para manguera.

EVITE TORCER EL TUBO FLEXIBLE CUANDO EL APARATO ESTÉ EN USO.

- Asegúrese de que la manguera no esté obstruida, doblada o en contacto con cualquier parte del aparato que no sea su conexión.
- La manguera desgastada o dañada debe ser reemplazada.
- Revise la junta tórica de goma en el extremo del regulador del conjunto de la manguera al menos una vez al año. Si parece desgastado o agrietado, reemplácelo.
- Desconecte el regulador del cilindro (según las instrucciones provistas con el regulador) cuando el aparato no esté en uso.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

PASO 01 Prepare de 2 a 3 onzas líquidas de solución de detección de fugas mezclando una parte de detergente líquido con 3 partes de agua.

PASO 02 Cierre el suministro de gas en la válvula del cilindro de gas.

PASO 03 Asegúrese de que la válvula de control esté "APAGADA".

PASO 04 Conecte el regulador al cilindro y la válvula ON/OFF al quemador, asegúrese de que las conexiones estén seguras y luego abra el gas.


PASO 05 Cepille el agua jabonosa sobre la manguera y todas las juntas. Si aparecen burbujas, tiene una fuga, que debe corregirse antes de su uso. Vuelva a probar después de corregir la falla.

PASO 06 Cierre el suministro de gas en el contenedor de gas después de su uso.

Si se detecta una fuga nuevamente y NO SE puede rectificar, NO INTENTE curar la fuga; consulte a su distribuidor de gas.

REQUISITOS DEL CILINDRO DE GLP

- Su aparato puede utilizarse con bombonas de gas de entre 11 kg y 15 kg.
- El tamaño máximo del cilindro de gas debe ser: Dia. 320mm, Altura: 600 mm (regulador incluido).
- Siga la información técnica que se indica en el manual de instrucciones y consulte con su proveedor local de gas para tener un cilindro de gas adecuado para su electrodoméstico.



SEGURIDAD DE CILINDROS DE GAS

- El cilindro de gas no debe dejarse caer ni manipularse bruscamente.
- Si el aparato no está en uso, el cilindro debe estar desconectado.
- Vuelva a colocar la tapa protectora en el cilindro después de desconectar el cilindro del aparato.
- El cilindro de gas debe colocarse fuera del cuerpo del aparato.
- Siempre conecte o reemplace el cilindro en un área bien ventilada y lejos de cualquier fuente de ignición, nunca en presencia de una llama, chispa o fuente de calor.
- Los cilindros deben almacenarse al aire libre en posición vertical y fuera del alcance de los niños. El cilindro nunca debe almacenarse donde las temperaturas puedan alcanzar más de 50°C. No almacene el cilindro cerca de llamas, luces piloto u otras fuentes de ignición. NO FUME.
- Asegúrese de que el compartimiento del cilindro de gas (si lo hay) no esté obstruido, manténgalo ventilado y limpio.
- Deberá reparar o reemplazar el cilindro cada diez años. La fecha del último servicio debe estar estampada en el cuello de la botella.
- Cuando se utilice en el suelo, coloque siempre el aparato y el cilindro sobre un suelo plano y nivelado.

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

PASO 01 Gire la perilla a la posición de APAGADO.


PASO 02 Empuje la perilla y suelte. La perilla debe retroceder. Si las perillas no retroceden, reemplace el ensamblaje de la válvula antes de usar el aparato.

PASO 03 Gire la perilla a BAJO y luego vuelva a APAGADO. La perilla debe girar suavemente.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula del cilindro de GLP abierta, el gas continuará saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente o sin darse cuenta con riesgo de lesiones.

Asegúrese de que el gas esté cerrado en la válvula de cierre del suministro antes de revisar las válvulas de los aparatos.




2. ENCENDIDO ALIMENTADO POR BATERÍA

⚠ NO SE incline sobre el aparato mientras lo enciende.

PASO 01 Inserte una (1) batería AA (no incluida) debajo del botón de encendido.

Atornille el botón en su lugar sobre el terminal positivo.



PASO 02

1 Gire la perilla de control a APAGADO.


ABRA el gas en el cilindro de GLP girando la rueda manual del OPD de 1 a 3 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende, apague la perilla de control (hacia la derecha) y también cierre la válvula del cilindro. Espere cinco minutos antes de intentar volver a encender con la secuencia de encendido.

PASO 03

- 2 Mantenga presionado el botón de encendido.
- 3 Empuje y gire la perilla de control en sentido antihorario a ALTO. (Suelte el botón de encendido cuando se encienda el quemador).
- 4 Ajuste la temperatura al nivel deseado.




3. VERIFIQUE LA LLAMA DEL QUEMADOR

Siempre revise la llama del quemador antes de usar.

PASO 01 Encienda los quemadores y gire las perillas de ALTO a BAJO.


PASO 02 Mire debajo de la superficie de cocción para ver los quemadores. Cuando la perilla está en ALTO, las llamas deben ser más grandes que cuando la perilla está en BAJO.

PATRÓN DE LLAMA DE QUEMADOR SALUDABLE



- 1 Parpadeos de color amarillo.
- 2 Color azul oscuro.
- 3 Azul vibrante.


LAS LLAMAS DEL QUEMADOR SON AMARILLAS O IRREGULARES



Si hay una caída repentina o un problema de llama baja, consulte el capítulo Solución de problemas.




INSTRUCCIONES PARA SAZONAR LA PLANCHA



¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.



VIDEOTUTORIAL

Cómo sazonar una nueva plancha Blackstone
[youtube.com/watch?v=VspmdVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmdVnj2pl&t=3s)

PASO 01 Limpie cualquier residuo de la parte superior de la plancha.



PASO 02 Configura tu plancha a fuego alto hasta que la parte superior de la plancha cambie de color. (~10 minutos)



PASO 03 Use pinzas para sostener una toalla de papel o un paño de algodón y extienda 2-3 cucharadas de su aceite de condimento en toda la parte superior de la plancha. Cuando sazone la parte superior de su plancha, recuerde usar una capa delgada y uniforme de aceite: cuanto más delgada sea la capa de aceite, más fácil será quemarla.



PASO 04 La parte superior de la plancha está lista para otra capa de aceite cuando deja de humear. Repita el **PASO 03** 3-4 veces, o hasta que la superficie de la plancha esté negra.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDIMENTOS HAY UN RESIDUO MARRÓN EN LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA:

POSIBLES CAUSAS

- Se usó demasiado aceite.
- Apagaste la calefacción demasiado pronto.

SOLUCIÓN

PASO 01 Encienda su plancha a temperatura alta y déjela calentarse durante 10-15 minutos.

PASO 02 Raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialmente cocido que pueda.

PASO 03 Vuelva a sazonar con una capa muy fina de aceite.

LOS BORDES DE LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA NO SON NEGROS:

Después de usar su plancha para cocinar varias veces, el condimento se nivelará y mejorará.

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO

Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, está agregando condimentos, lo que hace que la oxidación sea menos probable.

AVISO

Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.

Si aparece óxido en la superficie de la plancha, frótelo con lana de acero, papel de lija de grano bajo o **Blackstone Pumice Stone** y vuelva a secar la superficie.



VIDEOTUTORIAL

Recuperación de la tapa de su plancha Blackstone
[youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil)

COCINAR EN TU BLACKSTONE

⚠ PELIGRO

Los artículos inflamables pueden entrar en combustión espontáneamente si se colocan cerca del aparato.

No coloque artículos inflamables como envases de aerosol, toallas aceitosas o grasientas cerca de la superficie de cocción.

Mantenga el área del aparato de gas para cocinar al aire libre despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

AVISO

No guarde ningún artículo a menos de 8 cm (3 pulgadas) de la superficie de cocción mientras está en uso.

SI GOTEA GRASA U OTRO MATERIAL CALIENTE SOBRE LA VÁLVULA, LA MANGUERA O EL REGULADOR:

PASO 01 Cierre el suministro de gas inmediatamente.

PASO 02 Determine la causa y corríjala.

PASO 03 Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador.

PASO 04 Realice una prueba de fugas. (Consulte las instrucciones de prueba de fugas en la **USANDO SU BLACKSTONE**).

VÍDEO RECETAS

Encuentre recetas y consejos de cocina en:

🌐 [BlackstoneProducts.com/blogs/recipes](https://blackstoneproducts.com/blogs/recipes)



📺 youtube.com/c/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)



TORTITAS DE FRESAS Y CREMA
Desayuno

HAMBURGUESA DE CEBOLLA FRITA DE OKLAHOMA
Almuerzo



TACOS BORRACHOS
Cena

LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE SU PLANCHA

Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

- NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.
- El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.



VIDEOTUTORIAL

HCómo limpiar su plancha Blackstone

📺 youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

PASO 01 Empuje los restos de comida sueltos en el recipiente para la grasa con una espátula o un raspador de metal recto.



PASO 02 Limpie la parte superior de la plancha con una toalla de papel.



PASO 03 Aplique unas cuantas cucharadas de agua a la superficie de la plancha, luego raspe el agua y los residuos en el recipiente para la grasa. (Para los residuos de comida pegados, use un poco de sal gruesa).



PASO 04 Limpie nuevamente con una toalla de papel y seque completamente.



PASO 05 Aplique una fina capa de aceite de cocina para mantener la sazón y proteger la parte superior de la plancha.





LIMPIEZA DE SU ELECTRODOMÉSTICO

⚠ ADVERTENCIA

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y con el suministro de combustible APAGADO en el cilindro de GLP.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.

PIEZAS DE PLÁSTICO Y SUPERFICIES PINTADAS:

Lave con agua jabonosa tibia y seque con un paño no abrasivo.

AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos ni limpiadores concentrados en las piezas de plástico. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS

⚠ ADVERTENCIA

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a 115°F (45°C) antes de moverlo o almacenarlo.

El almacenamiento de un electrodoméstico en el interior solo está permitido si el suministro de gas está desconectado y retirado del electrodoméstico.

GUÍA DE AJUSTE DE LA CUBIERTA

Siempre cubra su electrodoméstico cuando lo guarde al aire libre.



Para encontrar una cubierta que se ajuste a su electrodoméstico, visite BlackstoneProducts.com/support.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENCENDIDO

EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE:

Si NO SE enciende en 5 segundos:

PASO 01 Apague la perilla de control del quemador.

PASO 02 Espere 5 minutos.

PASO 03 Repita el procedimiento de encendido.


Si esto no funciona, para determinar la causa, intente encender su aparato con una cerilla.

INSTRUCCIONES PARA ENCENDER FÓSFOROS

Antes de comenzar, compruebe si hay fugas de gas. Abra el capó (si corresponde).

PASO 01 Gire la perilla de control a la posición APAGADO.

PASO 02 Encienda un fósforo (o un encendedor largo) de no menos de 11 pulgadas de largo.



PASO 03 Coloque la llama en el lado derecho o izquierdo del quemador.

PASO 04 Presione y gire la perilla de control para que empiece a fluir el gas. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.


SI PUEDE ENCENDER SU ELECTRODOMÉSTICO CON UN FÓSFORO:

POSIBLES CAUSAS

Cable de encendido desalineado.

SOLUCIÓN

Asegúrese de que la aguja del encendedor esté colocada entre 3 a 7 mm del quemador y alineada con los orificios del quemador.



Daños en el sistema de encendido.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

SI NO PUEDE ENCENDER SU APARATO CON UN FÓSFORO:

POSIBLES CAUSAS

Los tubos de los quemadores no reciben combustible.

SOLUCIÓN

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FLUJO DE GAS

LAS LLAMAS DEL QUEMADOR SON AMARILLAS O IRREGULARES:

- El aparato no alcanzará una temperatura alta o calentará de manera desigual.
- Las llamas del quemador comienzan con fuerza, luego bajan inmediatamente a nivel bajo incluso cuando el quemador está en la posición alta.
- La altura de la llama desciende cuando se enciende un segundo quemador.
- Las llamas NO SE extienden por toda la longitud del quemador, o solo corren por un lado del quemador.
- Las llamas del quemador son inconsistentes.

POSIBLES CAUSAS

Obstrucciones en el quemador, chorros de gas o riel de combustible.

El cilindro de GLP está vacío o bajo.

Se activó el dispositivo limitador de caudal del regulador.

SOLUCIÓN

Limpie el quemador, los surtidores y la manguera de gas.

Rellene o reemplace el cilindro de GLP.

Restablecer el sistema de seguridad:

PASO 01 Apague el aparato, cierre la válvula del cilindro de GLP y desconecte el regulador del cilindro de GLP.


PASO 02 Espere cinco minutos para permitir que se disipe la presión, luego vuelva a conectar el regulador al cilindro de GLP y abra lentamente el volante OPD media vuelta.

PASO 03 Encienda su electrodoméstico.

Regulador atascado en posición de seguridad.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

UNA LLAMA SALE DE LA PUERTA DE AIRE:



POSIBLES CAUSAS

Algo está bloqueando el venturi en el tubo del quemador.

SOLUCIÓN

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.



LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Para reducir la posibilidad de “retroceso de llama”, se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.



VIDEOTUTORIAL

Cómo limpiar el tubo de su quemador
 ▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

PASO 01 Separe el conjunto del regulador del cilindro de GLP girando la tuerca de acoplamiento rápido en el sentido de las agujas del reloj.

- Retire la parte superior de la plancha.
- Retire el quemador tirando del clip del quemador. Utilice un destornillador o unos alicates de punta fina.

PASO 02 Levante con cuidado el quemador y sepárelo del orificio de la válvula de gas.

PASO 03 Limpiar el interior del quemador:

- Pase un cepillo angosto para botellas a través de cada tubo de quemador varias veces. (NO use cepillos de alambre)
- Pase un alambre rígido doblado en un pequeño gancho a través de cada tubo de quemador varias veces.
- Use aire comprimido para soplar a través del tubo del quemador y sacar los puertos del quemador. Verifique que el aire sople a través de cada orificio. (Use protección para los ojos)



PASO 04 Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.



PASO 05 Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



PASO 06 Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.



⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la apertura del quemador.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para todas las preguntas, consultas o atención al cliente, comuníquese con:

Griddle Masters Europe ApS
Blackstone Europe
 Tel. +45 2424 7709
 Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk
 Denmark
www.blackstone-europe.com



Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes. Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents

FABRICANTE: NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC 1073 W 1700 N LOGAN, UT 84321 EE. UU. | BLACKSTONE EST ES UNA MARCA REGISTRADA DE NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC
IMPORTADO POR GRIDDLE MASTERS, NORDRE STRANDVEJ 119, 3150 HELLEBAEK, DENMARK