

## LV Gaisa kondicionēšanas iekārta ar siltumsūkni un WiFi pieslēgumu FORECLIMA 9500

Mēs pateicamies Jums par veikto pirkumu  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
Vispārējie drošības noteikumi

- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un noglabājet to drošā vietā kopā ar čeku un, ja iespējams, kartona kārtā ar iesaņojamo materiālu. Ja nodosiet ierīci lietošanā citai personai, pievienojet lietošanas instrukciju.

- Izmantojiet ierīci tikai lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem un norādītajā veidā. Ierīce **nav paredzēta komerciālai izmantošanai**. Neizmantojiet ierīci arpus telpām (izņemot tās ierīces, kas paredzētas ārā apstākļiem). Sargājiet ierīci no karstuma, tiešiem saulē stariem, mitruma un asemē triecieniem. Nekad neievērojiet ierīci ūdeni vai kādā citā skādrumā. Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām. Ja ierīce norasojusi vai samirkusi, izveikot kontaktāku no rozes, neievērojiet atvienojiet to no elektrotīkla.

- Iki kreis pirms tīrīšanas, piederumu pievienošanas vai ierīces pārvietošanas, izslēdziet to no elektrotīkla no elektrotīkla (velciet kontaktāku, nevis kabeli). Atvienojiet ierīci pēc lietošanas vai pirms piederumu demontažas.

- Neatstājiet ierīci pret uzraudzību. Ja nepieciešams iziet no telpas, izslēdziet ierīci vai izņemiet kontaktāku no rozes.

- Lai pasargāt bērnu no elektrotīkram, pēc lietošanas satiniet kabeli un novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

- Regulāri apskaitiet ierīci un kabeli. Ja ir redzami bojājumi, neievērojiet ierīci elektrotīkam.

Neremontējiet ierīci paši, bet uzticiet šo darbu pilnvarotiem speciālistiem. Drošības apsvērumi dēļ, kabeļi maiju pret līdzvērtīgu var veikt izgatavotārūpniecība, mūsu servisa darbībā vai atbilstošās kvalifikācijas speciālistiems.

- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

- Lūdzu ievērojiet sadāļā "Speciālie drošas lietošanas norādījumi šai ierīcei" apraksto.

### BRĪDINĀJUMI: Alīzīšanās, nosmakšanas risks!

- Neļaujiet bērniem rotātājiem ar iesaņojuma materiāliem (putuplastu, plēvi, kartonu u.c.).

- Uzmanīt, lai bērni nespēlētos ar ierīci.

### Speciālie drošas lietošanas norādījumi šai ierīcei

### BRĪDINĀJUMI:

- Šo ierīci var lietot 8. gadsunā un personas ar samazinātām fiziskām, sajūtu vai garīgām spējām vai personas bez pieredes vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti un instruēti par ierīces drošu izmantošanu un saprot iesaņotīšos riskus.

- Bērni ar ierīci nedrīkst spēlēties.

- Tīrīšanai un **lietošanas apkopī** nedrīkst veikt bērni, ja viņi nav vecāki par 8 gadiem un neliek uzraudzīti.

- Ierīci un tās vadu turiet vietā, kas nav aizsniedzama bēniem - jaunākiem par 8 gadiem.

### BRĪDINĀJUMS: Ugunsbīstamība!

Ierīce satur viegli uzailesmojošu aukstumnesējū!

- Ierīci drīkst izglabāt un darbināt tikai telpās bez pastāvīga aizdegšanās avota (piemēram, atvērtas liesmas, aktivitāses gāzes iekārtas vai elektriskā sildītāja).

- Ierīci drīkst darbināt tikai telpās, kas lielākas par 7m<sup>2</sup>.

### BRĪDINĀJUMS:

- Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci tālāk norādītajās atrašanās vietās:  
- Vieta, kur var izšķķīties ūdens vai eļja.  
- Vieta, kas pakļauta tiešiem saulē stariem.

- Vannas istabā, velas mažgāšanas telpā vai blakus peldbaseinam.

### UZMANĪBU: Pārkāpanas risks!

- Turiet ventilācijas atveres brīvā!  
- Neaizsedziet ierīci.  
- R290 ir aukstumagens, kas atbilst Eiropas direktīvas vides prasībām.

- Nebojājiet aukstumagenta kontūru.  
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.  
- Ierīce jāuzglabā tā, lai tā nesabojājas.

- Ja rodas divinai troksni, izplūst smakas un/vai dūmi, atvienojiet strāvas kontaktāku no kontaktnīcas.

- Darbiniet ar pārveidotāju ierīci tikai stāvus pozīcijā.  
- Nodrošiniet vismaz 50 cm attālumu starp ierīci un sienām vai citiem priekšmetiem, lai nodrošiniet pietiekamu gaisa cirkulāciju darbības laikā.

- Nekad neizmantojiet ierīci bez filtra.  
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības standām ilgi bez uzraudzības. Neatstājiet savas mājas, kamēr ierīce atrodas darbībā.

- Šī ierīce ir paredzēta dzivojamā telpu gaisa kondicionēšanai, un to nedrīkst izmantojiet citiem mērķiem.

- Nedarbīni ierīci telpās, kur ir gāze, degviela, eļja vai citi viegli uzailesmojoši skādrumi.

- Neizmantojiet aerosolus, piemēram, krāsas, pesticīdus vai citus viegli uzailesmojošus materiālus šajā telpā.

- Neaparāvietojiet ierīci, ja strāvas kabelis savienots ar sienas kontaktāzdu.

- Viennem visspirme izslēdziet ierīci ar POWER pogu pirms kontaktāku atvienošanās.

- Ja darbība ir pārtraukta, pagaidiet apm. 3 minūtes pirms ierīces atkārtotas iedarbīšanās, lai dzesēšanas sistēmas spiediens samazinātos.

- Ja tālvadības pulsi neizmantsiet ilgu laiku, izņemiet no tās baterijas, lai novērstu elektroīstu ("nopliudi").

- Neizmēriet baterijas kopā ar saudzīves atrikumiem. Izlietotās baterijas nogādājiet attiecīgās savākšanas vietās vai暮azmugrītājām.

### PIRMS LIETOŠANAS

Noņemiet produktu no kastes.  
Noņemiet visu iepakojumu materiālu. Saglabājiet oriģinālo iepakojumu.  
Pārleciniet, vai visas daļas un komponenti ir iekļauti komplektā un ir labā stāvoklī.

Ja ir redzami bojājumi, nekavējoties sazinieties ar Tehniskā atbalsta dienestu.

### Piegādes komplekts

1 Gaisa kondicionēšanas iekārta

1 Tālvadības pulsts

1 Logu komplekts

Instrukcijas

### 1. SASTĀVDAĻAS UN TO NOZĪME

(skat. attēlus rāzojāja instrukcijas lappusēs 202. - 205.)

Attēls 1 (Fig.1)

1. Augšējais vāks

2. Vadības panelis

3. Gaisa izvads/zalūzījums

4. Riteņi

5. Priekšējais korpus

Attēls 2 (Fig.2)

1. Aizmugurējais korpus

2. Filtrs

3. Nepārtrauktas drenāžas caurums

4. Kabeļa turētājs

5. Gaisa izvads

6. Drenāžas caurums

Attēls 3 (Fig.3)

1. Gaisa izplūdes caurule

2. Logu bīlvējuma plāksne

Vadības panelis

Attēls 4 (Fig.4)

1. Laika/temperatūras pauāgstīnāšana

2. Iesiņētgs/zlsēgt

3. Laika/temperatūras pazemināšana

4. Miega režīms

5. Ventilatora ātruma samazināšana

6. Ventilatora ātruma palielināšana

7. Apsildes režīms

8. Ventilatora režīms

9. Mitruma nonemšanas režīms

10. Dzesēšanas režīms

11. Svārstības

12. Pilnas tvertnes indikators

13. Taimeris

14. displejs

15. WiFi

Tālvadības pulsts

Attēls 5 (Fig.5)

1. Iesiņētgs/zlsēgt

2. Taimeris

3. Laika/temperatūras pazemināšana

4. Režīma izvēle

5. Laika/temperatūras pauāgstīnāšana

6. Ventilatora ātruma iestāšana

7. Miega režīma iestāšana

8. Svarsītības

PIEZĪME:

Attēli šajā rokasgrāmatā ir shematiķiski un var precīzi neatbilst produkta.

### 2. PIEZĪMES PAR LIETOŠANU

#### △ UZMANĪBU! Svarīgi sākotnējās ekspluatācijas laikā vai pēc transportēšanas!

Pirms pirmās ekspluatācijas ierīci jāatrada vertikālā stāvoklī vismaz 3 stundas, lai dzesēšanas reāgents nogrimtu. Pretējā gadījumā kompresors līks bojāts.

#### △ UZMANĪBU!

• Kad pārtraukāt darbību ar POWER pogu, pagaidiet vismaz 3 minūtes, pirms atkal iestēdziet ierīci.

• Ja vēlaties iestēt ierīci uz citu vietu, vispirms izsprīdot ierīci tārti!

• Ierīce visefektīvāk darbojas telpās 30m<sup>2</sup>.

• Elastīgā izplūdes šļauciņi un adapteri ir ražoti iepriekš šajā ierīcē. Lai izvairītos no nepareizes darbības, nenominēt komplektā esošo gaisa cauruli ar citu cauruli.

• Izplūdes cauruli var pagarināt līdz 150cm. Neizmantojiet nevienu pagarinājumu.

• Nodrošiniet brīvu gaisa plūsmu. Pārliecinieties, vai izplūdes caurule nav salocišta vai sapiešta. Jekurš aizstropzīmēs var izraisīt ierīces pārkāpāšanu.

• Aizveriet visus pārējos logus un durvis, lai novērstu ārā gaisa nokļūšanu telpā un tādējādi [ajut ierīci efektīvāk darboties.

### 3. SAGATAVOŠANA

Atrašanās vieta

• Uzstādot ierīci, noteikti ievērojiet attālumu vismaz 50 cm starp ierīci un sienām vai citiem priekšmetiem.

• Virsmā jābūt līdzīgai un sausaai.

Izplūdes caurules montāža

PIEZĪME:

Būdāmēni logiem vai ārējam rullo žalūzījām varat izmantot komplektācijā iekļauto logu izplūdes gaisa komplektu vertikālā vai horizontālā orientācijā. Pieļāgojiet bīlvējuma plāksni garumā pēc vēlēšanas.

1. Pievienojiet adaptēri lokānai vertikālai ventīlācijas caurulei. Ievietojiet cauruli tādā veidā, ka pirms caurules riba atrodas vītnēs. Pievelciet adaptēri pagriežot to pulksteņrādītā virzienā.

2. Leħbiadaptēt adaptēri savienotājā ierīces aizmugurē. Iespiediet adaptēri no labās pusēs vadoties līdz galam.

3. Pastiprējot pagarināt cauruli līdz vajadzīgajam garumam.

4. Uzskrūvējiet logu izplūdes gaisa komplektu adaptēri uz izplūdes gaisa caurules.

5. Ja logu nav rullu slēgu un tas nav bitāms logs, rikojieties šādi:

a) Samontējiet (atsevišķi legādāto) izplūdes gaisa komplektu un ievietojet logā,

b) Aizveriet logu cik vien iespējams.

6. Ja logam ir rullo žalūzījas vai logs ir bīdāms, rikojieties šādi:

a) Logam pareizā izplūdes gaisa komplekts ir jāuzstāda tā, lai gludā puse būtu vērta uz ierīci.

PIEZĪME:

Uzstādot ar rullo slēgiem, pievienojiet izplūdes gaisa komplekta adaptēri logam tā, lai izliktētā daļa būtu vērta uz leju.

Bateriju ieviešotā tālvadības pulsts

1. Atbrīdot bateriju nodalījuma vācīnu tālvadības pulsts aizmugurē.

2. Ievērojot pareizu polaritāti "+" / "-", ievietojiet divas R03 "AAA" 1,5V tipa baterijas (skaitāk markējumi nodalījuma apakšpusē!)

3. Iestipriniet vācīnu.

Elektriskais savienojums

1. Pārleciniet, vai elektrotīkla spriegums atbilst norādītajai informācijai uz ierīces etiketes.

2. Pievienojiet ierīci pareizi uzstādītai, izzemtai kontaktligzdi. Atskanēs signāls, kas norādīs ierīcei gaidīšanas režīmā. Dispējs parāda pašreizējo telpas temperatūru.

Kompresora drošības ierīce

Ja darbība tiek pārtraukta, kompresora drošības ierīce tiek aktivizēta. Tas neļau kompresoram darboties apm. 3 minūtes, lai samazinātu spiedienu dzesēšanas kontūrā. Ja darbības režīmā nav ierīces darbības traucējums, tāpēc pagaidiet vismaz 3 minūtes, pirms atkārtot ierīci.

### 4. IERĪCES LIETOŠANA

Tālāk norādītās funkcijas var aktivizēt no vadības paneļa vai tālvadības pulsts.

○ Iesiņētgs/zlsēgt

Kad ierīce tiek iesiņēta, tā iepirkstas un pāriet gaidīšanas režīmā. Nospiediet pogu ○, lai iesiņētu vai izņemtu ierīci.

■ Dzesēšanas režīms

Vienreiz nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos dzesēšanas režīmu. Šajā režīmā kompresorā varat ievērtēt mitruma nonemšanas režīmu.

▲ Apsildes režīms

Nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos apsildes režīmu.

● Ventilatora ātruma režīms

Vienreiz nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos ventilatora ātruma samazināšanas režīmu.

○ Režīms parādīšanai

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Nospiediet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

Izmantojiet ierīci, lai iestādotās režīmās varētu ievērtēt ierīces iestāšanas un izstāšanas laikus. Izstāšanas laikus no 1 līdz 24 stundām.

■ Režīms iestāšanas

</

**SERVISA PIETEIKUMS**

Pirms izstrādājuma nosūtīšanas uz servisa centru servisa pieteikumā jāieraksta nepieciešamie dati.

**APTARNAVIMO UŽSAKYMAS**

Priēs siunčiant gaminji aptarnavimo centrā, būtina j prekēs aptarnavimo užsakymā ierašyti visus reikalingus duomenis.

**TEENINDUSE VALDUS**

Enne artikli teenindusse saņamtis, peabavalduisse sisestama tarvilkud andmed.

Pirkuma dokumenta Nr.:	
Pirkimo dokumento Nr.:	
Ostudokumenti Nr.:	
Pārdošanas datums:	
Pardavimo data:	
Mūgiķupāvē:	
Veikala nosaukums / tālr. Nr.:	
Parduotuvēs pavadinimas / tel. Nr.:	
Kaupluse nimetus / tel. nr.:	
Modeļa nosaukums:	
Modeļio pavadinimas:	
Modeļi nimetus:	
Kad pierņemt pārbaudei:	
Kada priimta prekē patikrinimui:	
Kontrollimiseks vastu vētotu:	
Pretenzijas apraksts:	
Pretenzijos aprašy whole:	
Pretenziooni kirjeldus:	
Pircēja vārds / tālr. Nr.:	
Pirkējo vārda / tel. Nr.:	
Ostja ees- ja perekonnameni / tel. nr.:	
Pieteikumu aizpildīja:	
Užsakymu užpildē:	
Vormi tālīja:	
Servisa centra piezīmes:	
Aptarnavimo centro atzīmos:	
Teeninduskeskuse mārkused:	

## Taimeira funkcijas izmantošana automātiskai izslēgšanai

- Priesiediet pogu, lai iestēgtu ierīci.
- Darbības laikā nosiediet pogu . Stundu cipari sāks mirgot.
- Ar pogām un varat iestāt vēlamo stundu skaitu.

No iestāšanas režīma tiek automātiski izziets pēc apm. 5 sekundēm.

**Sārsības**

Nosiediet šo pogu, lai iestēgtu gaisa svārstību režīmu.

**Drenāžas norādījumi**

Kad gaisa kondicionieris pārstāj darboties, jo ūdens tvertnē ir pilna, pilnas tvertnes indikatori - sāk mirgot. Ierīce nedarbosis, kamēr ūdens tvertnē nav iztukšota. Izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un iztukšojiet ūdens tvertni.

**Manuālā drenāža.** Attēls Fig.10

- Novietojiet trauku ūdens izplūdes atveres korpusa aizmugurē.
- Noskrūvējiet drenāžas vāciņu un atvienojiet ūdens aizbāzni. Ūdens automātiski ieplūdis no tvertnes.

**PIEZĪME:**

- Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai ūdens neizslāktos no ūdens tvertnes.
- Turiet pareizi drenāžas vāciņu un ūdens aizbāzni.
- Drenāžas laikā korpusu var nedaudz sagāzēt uz aizmuguri.
- Ja ūdens savākšanas trauks pliks, pirms ūdens tvertnē ir iztukšota, aiztaisnot ūdens izvadu ar aizbāzni pēc spējās ātrāk, lai novērtu ūdens noplūdi un gādījumi kondensāta ūdeni no ierīces noplūdus uz grīdas vai paklāja.
- Kad ūdens ir iztukšots, vērnez ierījet aizbāzni un uzskrūvējiet iztukšošanas vāciņu.
- Restartējiet ierīci pēc tam, kad ir ievietots aizbāznis un uzskrūvēts vāciņš, pretējā gadījumā kondensāta ūdeni no ierīces noplūdus uz grīdas vai paklāja.

**Nepārtraukta drenāža.** Attēls Fig.11

- Noskrūvējiet drenāžas vāciņu un atvienojiet ūdens aizbāzni.
- Leviņtojiet drenāžas cauruli ūdens izplūdes atverē.
- Ielevējot ierījet drenāžas šaucīgas galu spāni vai lielākā trauku.

**Aizsardzības iepāšības:****Funkcija "Aizsardzības pret salu"**

Dzesēšanas un mitruma samazināšanas režīmos, ja izvaičētāja izplūdes caurules temperatūra ir pārāk zema, ierīce automātiski pārēja aizsardzības režīmā, lai novērtu ierīces izvaičētāja bojājumus. Ierīce tiks restartēta, kad temperatūra tiks atjaunoata līdz normalajām vērtībām.

**Kondensāta ūdens applūšanas aizsardzības funkcija**

Kad ūdens līmenis pārsniedz maksimālo līmeni, ko pieļauj drošības boja, ierīce izslēdzies un vadības paneli aktivizēs FULL indikatoru. Lai restartētu ierīci, ūdens no ierīces bijs jāiztukšo caur apakšējo iztukšošanas aizbāzni (parādīts detalizēti sadalītā drenāžas norādījums). Kad ūdens ir iztukšots, ierīce tiks restartēta.

**Automātiska atkausēšana**

Šī gaisa kondicionētājam ir automātiska atkausēšanas funkcija.

**Kompresora aizsardzības funkcija**


Lai palīelinātu kompresora kalpošanas laiku, tam ir 3 minūšu aizkavēšanas aizsardzības funkcija pēc kompresora izslēgšanas.

**5. WI-FI SAVIENOJUMS UN MOBILĀ LIETOTNE**


Ieslēdziet ierīci ar pogu . Gaisa kondicionieris pārēja gaidīšanas režīmā. Jums jāpārveido savas režīmi, ja vien ierīce nav iestēta. Pēc tam nosiediet Wi-Fi pogu un turiet apmēram 5 sekundes, Wi-Fi indikators sāks mirgot. Ja indikators lēni mirgo, šī darbība ir jāatkārto.

**Lietotnes iestāšana****1. Iegūstiet lietotni**

Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu bezmaksas lietotni Robert Smart App

**2. Izveidojiet savu kontu**

Pēc lietotnes lejupielādes reģistrējieties, izmantojot savu e-pastu



Pēc konta izveidošanas varat sākt pieslēgt ierīces un izmantot lietotni Robert Smart App.

**Ierīces savienošana****1. Pārliecībieties, vai jūsu viedtālrunis**

- Ir savienots ar Wi-Fi 2,4 GHz tīklu
- Tam ir iestēts Bluetooth savienojums

**2. Iestādēziet ierīci****3. Atveriet lietotni**

- Pieskarieties pie "+"
- Pieskarieties pie "Add Device"

**4. Lai pabeigtu iestāšanu, izpildiet ekrānā redzamos soļus**

Jāsavienojums nav veiksmīgs, skenējiet QR kodu uz produkta iepakojuma, lai saņemtu detalizētu norādījumu

**5. Pārdēvējiet ierīci**

Jūsu ērtībai iestākā ierīci pārdēvēt. Lūdzu, izvēlieties viegli saprotamu aprakstu

**6. TĪRŠANA UN APKOPE**

- Pirms ierīces tīrīšanas vai remonta izslēdziet un atvienojiet no to strāvas padeves.

- Tīrīšanai izmantojiet mikstu, sausu (vai nedaudz mitru) drānu ar neitrālu tīrīšanas līdzekli izstrādājumu ārpusei un novērtu putekļu un netīrumu uzkrāšanos.

- Ja ierīce netiks lietota ilgu laiku, uzglabājiet to drošā un labi vēdināmā vietā.

- Neizmantojiet magzāšanas līdzekļus, tīrīšanas spilventīnus, ķīmiski apstrādātas drānas, benzīnu, acetonu, spiritu vai citus šķīdinātājus, jo tie var saskrāpēt un sabojāt tvertni un izraisīt ūdens noplūdi.

- Nemērciet ierīci ūdeni vai citos šķīdumos.

**Filtre tīrīšana** Attēls Fig.12

- Ja filtrs ir aizseřejis ar putekļiem, gaisa kondicionēšanas efektivitāte samazināsies. Noteikti iztīriet filtrus reizi dienā nedēļās.

- Augšējā un apakšējā filtra tīrīšana

- Nopiediet filtru rāmī meklīt un izņemiet filtru.

- Leviņtojiet filtru rāmī meklīt un izņemiet filtru.

- Leviņtojiet filtru atpakaļ ierīces aizmugurē un stingri piespiediet, lai tie kārtīgi iegultos savās līdzīgās.

- Leviņtojiet filtru atpakaļ ierīces aizmugurē un stingri piespiediet, lai tie kārtīgi iegultos savās līdzīgās.

**Bateriju nomaiņa**

Tālvadības pulti darbina divas AAA baterijas. Ja tālvadības pulti nereagē, nomainiet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti "+/-".

**Uzglabāšana**

- Glabājiet ierīci labi vēdināmā vietā.

- Noskrūvējiet drenāžas vāciņu, izņemiet ūdens aizbāzni un izlejiet ūdeni no tvertnes kādā traukā.

- Iestādēziet ierīci, noregulējiet to vāja vēja ventilācijas režīmā un uzturiet šo stāvokli līdz drenāžas caurule kļūs sausa. Tādā veidā jūs saglabāsiet korpusa iekšpusi sausa stāvokli un novēršiet pelējuma veidošanos.

- Izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas kontaktāku un aptiniet strāvas vadu ap ierīces vada turētājiem.

- Leviņtojiet ūdeni izvadītā ūdens aizbāzni un uzskrūvējiet vāciņu.

- Nopiediet izplūdes cauruli un uzglabājiet to pareizi stāvoklī bez asiem liekumiem.

- Pārkāpjiet gaisa kondicionāru ar plastmasas maisījumu. Novietojiet gaisa kondicionāru sausā vietā, glabājiet to bēriem nepieejamā vietā.

- Izņemiet tālvadības pulti baterijas un uzglabājiet tās pareizi.

**Apkope**

Ikvienai personai, kas ir iesaistīta darbā pie aukstumāgenta kēdes vai iejaukšanos tajā, ir jābūt ar pašreiz spēkā esošu sertifikātu no nozāre akreditētās novērtēšanas iestādes, kas atlauj droši rīkoties ar aukstumāgentiem saskaņā ar nozāre atzīto novērtējuma specifikāciju.

**Problēmu novēršana****Problēma****Iestādēziet lietotni****Risinājums**

Problēma	Iestādēziet lietotni	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Nav barošanas avota.	Pārbaudiet strāvas savienojumu.
Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta.	Ierīci ieteicams lietot apkārtējā vidē Ar temperatūru 7~35°C (44~95°F).	
Ierīcei ir defekts.	Sazinieties ar mūsu servisa nodaujā vai speciālistu. Lūdzu, nemiet vērā pievienoto apkopes instrukciju.	

**Ierīce nepieciešami atdzīsējumi****Ierīce ir paklauta tiešiem saules stariem.****Logi vai durvis ir atvērtas.****Ir pārāk daudz cilvēku vai citi siltuma avoti telpā.****Filtrs ir netīrs.****Gaisa iepļudes vai izplūdes atvere bloķēta.****Ierīce darbības laikā ir pārāk trošķaina.****Ierīce neatrodas vertikālā stāvoklī.****Ūdens tvertnē ir pilna.****Izvēlējiet strāvas kontaktāku.****Tālvadības pulti nedarbojas.****Atvērti pārāk lieli ierīces pārējās ūdens ietekas.****Ierīce neatrodas vertikālā stāvoklī.****Novietojiet ierīci uz ūdens virsmas.****Izvēlējiet strāvas kontaktāku.****Ierīce neatrodas vertikālā stāvoklī.****Ierīce neatrodas vertikālā stāvoklī.**

## Oro kondicionierius su šilumos siurbliu ir belaidžiu ryšiu FORECLIMA 9500

Dėkojame Jums už pirkinį

NAUDODIMO INSTRUKCIJA

Bendrosios saugos taisyklės

- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje kartu su kacos čekiu, ir, jeigu manomą, kartonine dėžute su išpakavimo medžiaga.  
- Naudotink įrenginių tik naudojimo instrukcijoje numatytais tikslais ir nurodytu būdu. Aparatas pritaikytas naudoti buitelyje (nekomerciniuose naudojimui). Nenaudokite aparato laukę (išskyrus tuos aparatus, kurie pritaikyti tokiomis sąlygomis). Saugokite įrenginių naujų karščio, tiesioginių saulės spinduliu, drėgmėmis (nėra nemerkite jo į vandenį ar kita skysti) - sumiūgi į aistrus kampus. Nesileiskite prie aparato drėgnomis rankomis. Jeigu įrenginys yra aprasojęs ar sudrėkės, nedelsdami išjunkite ji iš elektros tinklo.

- Kaskart prieš valymą, priedų montavimą ar aparato perkėlimą, išjunkite jo kištuką iš elektros tinklo (traukite kištuką, o ne laidą). Po naudojimo ar prieš priedų montavimą įrenginių išjunkite.

- Nepalaukiti įjungto elektros prietaiso be priežiūros. Jeigu reikia išeiti, išjunkite aparatu arba ištraukite iš lizdo kištuką (traukite kištuką, o ne laidą).

- Norėdami apsaugoti vaikus nuo elektros traumų, supyniokite laidą ir padėkite įrenginių vaikams nepasiekiamuoje vietoje.

- Reguliarai apžiūrėkite aparatą ir kabelį. Jeigu pastebėjote pažeidimą, aparato nejunkite.

Neremontuokite aparato patrys, patikėkite šį darbą vos srities specialistams. Saugumo sumetimas keisti kabelį į gyvaverį gali gamintojas, techninio aptarnavimo centras ar atlikimams kvalifikacijos specialistas.

- Naudokite tik originalias atsarginės dalis.

- Prasome perskaityti skyrelį "Specialios saugos naudojimo taisyklės šiam prietaisui".

### ISPĖJIMAS! Užspėrimo, uždusimo rizika!

- Neleiskite vaikams žaisti su pakuimo medžiagomis (putplastu, plėvele, kartonu ir pan.).

- Žiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

### Specialieji saugos įtaiso naudojimo nurodymai

#### ISPĖJIMAI:

- Šis prietaisas skirtas naudoti 8 metų ir vyresniems vaikams ir asmenims su ribotomis fiziniemis, jutimo ar protinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems palirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ir instruktuoti, kaip saugiai naudotis šiuo prietaisu.

- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

- Jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai be priežiūros neturėtų atlikti valymo ir priežiūros.

- Prietaisai ir jų laidai laikyti vaikams iki 8 metų nepasiekiamomoje vietoje.

#### ISPĖJIMAS: Gaisro pavojus!

Prietaisai yra degaus šaldymo skyriu!

• Prietaisai turi būti laikomas ir eksploatuojamas tik patalpose, kuriose nėra nuolatinio užsiziegiimo šalinimo (pvz., atviro liepsnos, įjungto dujino prietaiso ar elektrinio šildytuvo).

• Prietaisai galima naudoti tik didesnėse nei 7 m<sup>2</sup> patalpose.

#### ISPĖJIMAS:

• Nenaudokite ir nelaišykite prietaiso toliau nurodytose vietose:

- Vietoje, kuriuje gali išsišlieti vanduo arba nafta.

- Tiesioginių saulės spinduliu veikiamoje vietoje.

- Vonios kambariye, skalbykloje arba prie baseino.

#### DĖMESIO: Perkaitimų pavojus!

• Ventiliacijos angas palikite laisvas!

• Neuzdenkite prietaiso!

• R290 yra šaldymo skyrius, atitinkantis Europos direktyvoje nustatytus aplinkosaugos reikalavimus.

• Nepažeiskite šaldymo skydio kontūro.

• Prietaisais skirtas naudoti tik patalpose.

• Prietaisais turi būti laikomas taip, kad nesugestę.

• Jei girdite keistus garsus, kvapus ar (arba) dūmus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

• Prietaisais naudokite arba perkelkite tik vertikaloje padėtyje.

• Užtinkrinke bent 50 cm atstumą tarp prietaiso ir sienų ar kitų objektų, kad būtų užtinkrana pakankama oro cirkuliacija darbu metu.

• Niekada ne naudokite prietaiso be filtro.

• Nepalikite prietaiso be priežiūros kelias valandas. Neišeikite iš namų, kol prietaisais veikia.

• Šis prietaisas skirtas gaminamų namų oro kondicionavimui ir negali būti naudojamas kitais tikslais.

• Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose yra duju, degalu, alvyos ar kitų degu skysčių.

Šioje patalpoje nenaudokite aerozolių, pavysdžiu, dažų, pesticidų ar kitų degu medžiagų.

• Nejudinkite prietaiso, kai maitinimo kabelis prijungtas prie sieninio lizdo.

• Prieš įjungdami prietaisą nuo elektros tinklo, visada pirmiausia išjunkite POWER mygtuką.

• Jei operacija nutraukiamai, palaukite maždaug 3 minutes prieš įjungdami prietaisą, kad sumažintumėte slėgi aušinimo sistemoje.

• Jei nuolatinio valymo pulso nenaudosite ilga laiką, išsimkite baterijas, kad išvengtumėte elektrolito "netekėjimo".

• Neišmeskite baterijų kartu su būtinėmis atliekomis. Panaudotas baterijas nuneškite į atitinkamą surinkimo punktą arba mažmenininkui.

#### PRIEŠ NAUDOJANT

Išsiųkite gaminių iš déžutės.

Nuimkite visas pakavimo medžiagas. Saugokite originalią pakuotę.

Jisitinkinkite, ar komplekto esančių visų dalii ir komponentų būklę yra gera.

Pastebėjus pažeidimui, nedelsiant kreipkitis į Techninės pagalbos tarnybą.

#### Pristatymo rinkinys

1 oro kondicionierius

1 nuolatinio valymo pultas

1 langų rinkinys

Nurodymai

#### 1. SUDEDAMOSIOS DALYS IR JU REIKŠMĘ

(žr. gamintojo instrukcijos paveikslius 202–205 psl.)

1 pav. (Fig.1)

1. Viršutinis danglis

2. Valymo skydelis

3. Oro išvadas / žaliuzės

4. Ratai

5. Priekinis korpusas

2 pav. (Fig.2)

1. Galinis korpusas

2. Filtras

3. Nuolatinio vandens išleidimo anga

4. Kabelio laikiklis

5. Oro išvadas

6. Vandens išleidimo anga

3 pav. (Fig.3)

1. Oro išleidimo vanzdis

2. Langų sandarinimo plokštė

#### Valymo skydelis

4 pav. (Fig.4)

1. Laiko / temperatūros didinimas

2. Jungti / išjungti

3. Laiko / temperatūros mažinimas

4. Miego režimas

5. Ventiliatorius greičio mažinimas

6. Ventiliatorius greičio didinimas

7. Šildymo režimas

8. Ventiliatorius režimas

9. Drėgmės šalinimo režimas

10. Vésinimo režimas

11. Svyravimas

12. Pilno bako indikatorius

13. Laikmatis

14. Ekranas

15. WiFi

#### Nuolatinio valymo pultelis

5 pav. (Fig.5)

1. Ijungti / išjungti

2. Laikmatis

3. Laiko / temperatūros mažinimas

4. Režimo pasirinkimas

5. Laiko / temperatūros didinimas

6. Ventiliatorius greičio nustatymas

7. Miego režimo nustatymas

8. Svyravimas

#### PASTABA:

Šioje instrukcijoje pateikiti paveikslieliai yra bendro pobūdžio ir gali tiksliai neatitinkti gaminiu.

#### 2. PASTABOS DĒL NAUDOJIMO

#### △ DĒMESIO! Svarbu eksploatuojant pirmą kartą arba po transportavimo!

Prieš naudojant pirmą kartą, prietaisais turi būti pastatytas vertikaloje padėtyje bent 3 valandas, kad šaldymo reagentas nusėstu. Priešingu atveju kompresorius bus sugadintas.

#### △ DĒMESIO!

• Sustabde prietaisą mygtuku POWER, prieš įjungdami prietaisą palaukite bent 3 minutes.

• Jei norite perkelti prietaisą į kitą vietą, pirmiausia ištuštininkite vandens rezervuarą!

• Prietaisais perkelti prietaisą nuo vienos vienos į kitą vienodai į 30 m<sup>2</sup> patalpose.

• Lankstai išleidimai žarna ir adapteris pagaminti specialiai šiam prietaisui. Kad išvengtumėte gedimui, nekeisite pateikioto oro vamzdžio kitu.

• Išleidimo vamzdis galima paleigti iki 150 cm. Nenaudokite jokių plėtinimų.

• Užtinkrinke oru srautą, išsitinkinkite, kad išleidimo vamzdis nėra susisukęs ar suspaustas.

• Dėl bet kokių užsikrimimo prietaisais gali perkasti.

• Uždarykite visus kitus langus ir duris, kad į patalpą nepatektų lauko oro ir prietaisais veikiantių.

#### 3. PARUOŠIMAS

##### Vietą

• Montuodami prietaisą išsitinkinkite, kad tarp prietaiso ir sienų ar kitų objektų yra ne mažesnis kaip 50 cm atstumas.

• Pavarës turi būti lygius ir sausas.

##### Išmetimo vamzdžio montavimas

#### PASTABA:

stumdomiesi langams arba išorinėms žaliuzėms galite naudoti komplekte priedama langų išleidimo arba rinkinių vertikaloje arba horizontalioje padėtyje. Pritaikykite sandarinimo plokštės ilgi pagal pageidavimą.

• Prijunkite adapterį prie lankstaus vamzdinio vamzdžio. Įstatykite vamzdžį taip, kad pirmoji vamzdžio brauna būtų sriegyje. Sukdami adapterį pagal laikrodžio rodyklę, priveržkite į.

• Įsisiųkite adapterį į prietaiso gale esančią jungtį. Įstumkite adapterį iki galio į dešinės esančias kreipiamasi.

• Ištempijami pratekės vamzdžių įkori norimo ilgio.

• Prisukite langų išleidimo oro rinkinio adapterį prie išmetimo oro vamzdžio.

• Jei langas neturi roletų ir nėra stumdomas, atlikite šiuos veiksmus:

a) sumontuokite (atskirai išsiųta) išleidimo oro komplektą į išstatykite į langą,

b) kuo stipriau uždarykite langą.

6. Jei langas turi roletus arba žaliuzės, atlikite šiuos veiksmus:

a) Langą skirtas išleidimo oro komplektas turi būti sumontuotas lygia puse į virų.

#### ■ PASTABA:

Montuodami su roletais, oro išmetimo rinkinio adapteri prie lango prijunkite taip, kad išlenkti dalių būtų žemyn.

#### Baterijų idėjimas į nuolatinio valymo pultelį

1. Aitiraikite baterijų skyrius danglelije, esančių nuolatinio valymo pulto galinėje dalyje.

2. Įdėkite dvi R03 "AAA" 1,5 V baterijas (žr. etiketę skyrius apačioje), laikydami tinkamo polišimo "+" "-"

3. Uždėkite dangtelį.

#### Elektrros jungtis

1. Išsitinkinkite, kad tinklo įtampa atitinka etiketėje pateiktą informaciją.

2. Prietaisai jungite prie tinkamai įrengto lizdo su žemėliniu. Pasigirsta signalas, rodantis, kad prietaisai paruoštas naudoti.

Įrenginys veikia budėjimo režimu. Ekrane rodoma esama kambario temperatūra.

#### Kompresoriaus saugos įtaisais

Jei veikimas nustatytas, suveikia kompresoriaus saugos įtaisas. Tai neleidžia kompresoriui veikti maždaug 3 minutes, kai sumažėja slėgis aušinimo kontūre. Tai nėra prietaiso gedimas. Todėl prieš vėl įjungdami prietaisą palaukite bent 3 minutes.

#### 4. PRIETAISO NAUDOJIMAS

Toliai nurodytas funkcijas galima įjungti per valymo skydelį arba nuolatinio valymo pultelį.

#### 5. PRIJUNGIMAS

Kad pasirinktumėte vésinimo režimą, vieną kartą paspauskite režimo mygtuką.

#### 6. Įjungimas įsijungimas

Kai prietaisais įsijungiamas, pasigirsta garsinis signalas pereina į budėjimo režimą.

Norėdami įsijungti prietaisą įrengimui, išjunkite išleidimo lizdą.

7. Išjungimas įsijungimas

Kad išjungtumėte prietaisą įrengimui, išjunkite išleidimo lizdą.

8. Automatinis išjungimas

Kai prietaisais įrengimui, išjungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

9. Išjungimas įsijungimas

Kai prietaisais įsijungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

10. Automatinis išjungimas

Kai prietaisais įrengimui, išjungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

11. Išjungimas įsijungimas

Kai prietaisais įsijungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

12. Automatinis išjungimas

Kai prietaisais įrengimui, išjungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

13. Išjungimas įsijungimas

Kai prietaisais įsijungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

14. Automatinis išjungimas

Kai prietaisais įrengimui, išjungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

15. Išjungimas įsijungimas

Kai prietaisais įsijungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

16. Automatinis išjungimas

Kai prietaisais įrengimui, išjungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

17. Išjungimas įsijungimas

Kai prietaisais įsijungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

18. Automatinis išjungimas

Kai prietaisais įrengimui, išjungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

19. Išjungimas įsijungimas

Kai prietaisais įsijungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

20. Automatinis išjungimas

Kai prietaisais įrengimui, išjungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

21. Išjungimas įsijungimas

Kai prietaisais įsijungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

22. Automatinis išjungimas

Kai prietaisais įrengimui, išjungiamas, išjungimo signalas pereina į budėjimo režimą.

## Irenginio prijungimas

### 1. Jisitinkite, kad jūs išmanusis telefonas

- Yra prijungtas prie "Wi-Fi" 2.4 GHz tinklo
- Jame įjungta "Bluetooth" funkcija

### 2. Jūsų irenginys įjungtas

### 3. Atidarykite programėlę

- Paspauskite "+"
- Paspauskite "Add Device"



### 4. Alikite ekrane pateiktus veiksmus, kad užbaigtumėte programėlės nustatymą

Jei prisijungti nepavyksta, nuskaitykite ant gaminio pakuočės pateiktą QR kodą ir gaukite išsamias instrukcijas

### 5. Irenginio pervadinimas

Jūsų patogumui primygtiniai rekomenduojame dabar pervadinti irenginį. Pasižinkite intuityvą aprašymą

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamis ar taisydami prietaisą, išjunkite ji iš elektros tinklo.
- Valykite minkštą, sausa (arba šiek tiek drėgna) šluoste su neutraliu plovikiu gaminio išorę ir neleiskite kaupti dulkėms bei nešvarumams.
- Jei prietaiso ilgai nenaudotis, laikykite jį saugioje ir gerai védinamoje vietoje.
- Nenaudokite plovikių, švietimo priemonių, chemiškai apdorotų šluosčių, benzino, acetono, spirito ar kitų tirpiklių, nes jie gali subražyti ir pažeisti baką bei sukelti vandens nuotekę.
- Nejermekite prietaiso i vandenį ar kitą skystį.

### Filtro valymas 12 pav.

- Jei filtras užsikimšęs dulkėmis, oro kondicinieriaus efektyvumas sumažės.
- Kas dieną savaiteis būliniai išvalykite filtrus.
- Viršutinio ir apatinio filtro valymas
- Paspauskitė filtro remo spragutką ir išsimkite filtrą.
- Idėkite filtro tinkleli į žemyn vandenį su neutraliu plovikiu (apie 40 °C) ir nuplove išžiūvinkite pašvytę. Prieš vėl sumontuodami išsitinkite, kad jis visiškai išžiūvo.
- Idėkite filtrus atgal į prietaiso galinę dalį ir tvirtai paspauskite, kad jie gerai priglustum prie lizdu.

### Baterijų keitimas

Nuotolinio valdymo pultelis veikia su dvimi AAA tipo baterijomis. Jei nuotolinio valdymo pultelis nereaguoją, pakeiskite baterijas atsižvelgdami į jų poliškumą "+/-".

### Saugojimas

- Laikykite prietaisą gerai védinamoje vietoje.
- Atnaukite vandens išleidimo dangtelį, nuimkite vandens kamšlį ir išpilkite vandenį iš bako į koks nors indą.
- Junkite prietaisą, nustatykite silpno pūtimo vėdinimo režimą ir palaiykite jį tol, kol išleidimo vamzdžis bus sausas. Taip korpuso vidus išliks sausas ir tame neatnirsas pelėsio.
- Išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros tinklo ir apvyniokite maitinimo laidą aplink laido laikiklius.
- Jokiui vandenio išleidimo kamštui ir užsukite dangtelį.
- Nuimkite išleidimo vamzdį ir laikykite jį tinkamoje padėtyje, stipriai resulenktą.
- Oro kondicinierius uždenkite plastikiniu maišu. Oro kondicinieriu laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamioje vietoje.
- Išminkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio ir tinkamai jas laikykite.

### Priežiūra

Bet kuris su šaltinėlio kontūru dirbtinius asmuo privalo turėti galiojančių akredituotus vertinimo ištaigos išduotą pažymėjimą, suteikiantį teisę saugiai dirbti su šaltinėliais.

### Gedimų žalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Nėra maitinimo šaltinio.	Patirkrinkite maitinimo jungtį.
	Aplinkos temperatūra yra per žema arba per didelę.	Irenginį rekomenduojama naudoti aplinkos. Kai temperatūra yra 7-35 °C (44-95 °F).
Irenginys turi defektą.	Susisiekite su mūsų servisu ar specialistu. Atkreipkite dėmesį į pridedamas techninės priežiūros instrukcijas.	

Nepakankamas aušinimas.	Irenginys yra veikiamas tiesioginiu Saulės spinduliu.	Pasirinkite kitą vietą arba uždenkite langus.
	Langai arba durys yra atidaryti.	Uždarykite visus langus arba duris.
	Yra per daug žmonių ar kitų šilumos šaltinių pataipojė.	Pašalinkite arba išjunkite šilumos šaltinius.
	Filtras yra nešvarus.	Išvalykite filtrą.
	Oro išsurbimo arba išmetimo anga užblokuota.	Pašalinkite užsikimšimą. Laikykite vėdinimo angas taip, kad jose nebūtų klūčių.
Ekspluatavimo metu prietaisas per daug triukšmingas.	Prietaisas nėra vertikaliuose padėtyje.	Padėkite irenginį ant lygaus paviršiaus. Venkite vibracijos.
Prietaisas išsijungia veikimo metu. Indikatorius FULL šviečia.	Vandens bakas yra pilnas.	Ištraukite maitinimo kištuką. Ištušinkite vandens indą per apatinį vandens išvestį. Tada vėl galite naudoti prietaisą.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.	Atstumas iki irenginio yra didelis.	Priekite arčiau prietaiso.
	Nuotolinio valdymo pulto jūs nesate nukreipę į prietaiso jungiklį.	Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip, kad jis būtų nukreiptas į jungiklį. Išsitinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir jungiklio nėra klūčių.
	Baterijos yra išsikrovusios.	Pakeiskite baterijas.
Irenginio ekrane: "E 1" Prietaiso ekrane: "E 2"	Temperatūros jungiklis sugedęs.	Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą arba prietaiso pardavėją.

Jei susidurėsite su lentelėje nenurodytomis problemomis arba jei rekomenduojamas sprendimas neveikia, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą arba savo pardavėją.

### Techniniai duomenys

#### Modelis:

ForceClima 9500 Soundless Heating Connected

#### Maitinimas:

220-240V~, 50 Hz

#### Vésinimo galia:

9000 BTU/h (2.64 kW)

#### Šildymo galia:

7000 BTU/h (2.05 kW)

#### Naudojama galia (vésinimas):

1010W

#### Naudojama galia (šildymas):

850W

#### Naudojama galia, kai termostatas veikia budėjimo režimu:

4.4A

#### Naudojama galia (šildymas):

3.8A

#### Naudojama galia prietaisui veikiant

160W

#### Naudojama galia prietaisui veikiant

< 1W

#### Šaltinėlis / masė / GWP:

R290 / 195 g / 3.3

#### CO2 ekvivalentas:

0.64

Galimi techniniai pakeitimai. Techniniai pakeitimai galimi be išankstinio pranešimo!

### ES atitinkies deklaracija

CECOTEC deklaruoja, kad irenginys išlaikę visus patikros bandymus ir atitinka reikiamus Europos Sajungos CE direktyvų saugos standartus.

### Saugokite aplinką!

Saugokite aplinką: neišmeskite elektros prietaisų kartu su butinėmis šiukslišems.



Nebenaudojant elektros įrangą prašome atiduoti ją tam skirtus surinkimo punktus, kur jis bus deramai apdrobtoti.

Tai padės išvengti grėsmės, kylančios aplinkai ir žmonių sveikatai, netinkamai išmetus tokias šiuksles.

Tokiu būdu prisižiėsime prie elektros ir elektroninės įrangos perdibrimo ir kitų pakartotinio naudojimo formų.

Dėl informacijos, kur galima pristatyti nebenaudojamą įrangą, kreipkitės į vietos valdžią.

Šios instrukcijos dauginimas komerciniuose tikslais yra draudžiamas.

Gamintojas: CECOTEC, Hispaania

Platinotojas: TNR Kaunas

Draugystės 15, Kaunas, Lietuva,

kaunas@tnr.eu

EE	Soojuspumba ja WiFi-ühendusega kliimaseade FORECLIMA 9500
----	---

### Taname Teid ostu eest!

### KASUTUSJUHEND

### Üldised ohutusjuhised

- Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see koos kassatseki ja võimaluse korral ka pappkasti ning pakematerjaliga kindlas kohas alles.

- Kasutage seadet ainult ettenähtud otslarbel. Seade ei ole ettenähtud kommersiaalseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet väljas (välja avatud nei seadmeid, mis on ettenähtud väljas kasutamiseks). Kaitske seadet kuumuse, otseste pääkesevalguse, niiskeuse (ärge kunaagi kastike seadet vette või mõnda muusude vedelikku) ja läbikide eest vastu teravaid nurki.

- Ärge korda enne seadme puhasustamist, osade külge vaheldamiseks (tömmake pistikust, mitte juhtimest).

- Iga kord enne seadme puhasustamist, osade külge vaheldamiseks (tömmake pistikust, mitte juhtimest).

- Ärge jätkate töötavat seadet järelevalvet. Kui peate ära minema, lülitage seade välja või eemaldata pistik elektrivõrgust (tömmake pistikust, mitte juhtimest).

- Lastele ja laste seadmeid ei soovi kasutada.

- Kontrollige seadet ja kaablit regulaarselt. Kui märkate kahjustusi, ärge lülitage seadet sisse.

- Ärge parandage seadet ise, vaid usaldage see töö volitatud spetsialistidele. Turvakaalustel laske seadme juhet rõivdaväärse vastu vahetada ainult seadme tuotund tehesel, meie edutavatest kliensest või kvalifitseeritud spetsialistil.

- Kasutage ainult originaalvarustus.

- Palun pidage kinni peatükis "Seadme ohutu kasutamise erijuhisid" välja toodust.

### HOIATUSED: Allaneelamise, lämbumise oht!

- Ärge lubage lastel pakematerjalidega mängida (vahikumm, kile, kartong jm).

- Veenduge, et lapsed ei saa seadme mängida.

### Seadme ohutu kasutamise erijuhisid

### HOIATUS: Tuletochtlik

Seade sisaldab tuletochtlikku külmutusagensit!

- See seade on ette nähtud kasutamiseks 8-aastastele või vanematele lastele ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogenemuse ja teadmiste puudumisega inimestele, eeldusel, et neid jälgitakse ja juhutatakse seadme ohutu kasutamist.

- Lapse tuleb jälgida, et nad seadmele ei mängiks.

- Puhasustamist ei soovi alati 8-aastastele lastele kättesaamusat kohas.

### HOIATUS: Tuletochtlik

Seade sisaldab tuletochtlikku külmutusagensit!

- Seeadet tohib hoida ja kasutada ainult ruumides, kus ei ole alalist süüteallikat (nt lahtine tuli, et see ei saa eksaamist).

- Seadet välti kasutada, et see ei saa kahjustada.

- Kui kuleutite kumulisi, hääli, tunnete imelikke lõhnu ja/või suitsu, tömmake toitepistik pistikupesast välja.

- Kasutage välja liigutage seadet ainult püstises asendis.

- Tagage seadme ja seinte või muude esemete valehmall 50 cm kaugus, et tagada piisav õhuringlus töö ajal.

- Ärge kunagi kasutage seadet ülmila filtrita.

- Ärge jätkate seadet pikadeks tundideks järelevalvet. Ärge lahkuge kodust sellal, kui seade töötab.

- See seade on mõeldud eluruumide kliimaseadmete jaoks ja seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel.

- Ärge kasutage seadet kohtades, kus on gaasi, kütust, öli või muuid tuletochtlike vedellike.

- Ärge kasutage seelus ruumis selliseid aerosole nagu värvid, pestitsiidid ega muid tuletochtlike materjale.

- Ärge liigutage seadet, kui toitejuhe on ühendatud pistikupessaga.

- Enne volvõrgust lahti ühendage seade alati kõigepealt toitenupust POWER välja.

- Kui toimim katkestatakse, oodake 3 minutit enne seadme taaskäivitamist, et juhutusseemne röhk väheneks.

- Kui te ei kasutu kaugjuhutismispulti pikka aega, eemaldata sellest patareid, et vältida elektrolüülide nr leket.

- Ärge visake patareisid ärä koos olmejäätmetega. Viige kasutatud patareid vastavasse kogumispunktui või jämujuurile.

### ENNE KASUTAMIST

Võtke toode karbist välja.

Eemaldata kogu pakend. Hoidke originaalkakend alles.

Veenduge, et kõik osad ja komponendid on kaasas ja heas korras. Kui on nähtavad kahjustused, võtke koheselt ühendust tehnilise toega.

### Tarnekomplekt

1 kliimaseade

1 kaugjuhutispult

1 aknacomplekt

Juhised

## 1. KOOSTISOSAD JA NENDE TÄHENDUS

(vt joonisestid tootja juhindist, lk 202-205.)

### 1. joonis (Fig. 1)

### 1. Ulemine kate

### 2. Juhtpaneel

### 3. Ohuväljalasake/ruulod

### 4. Raitad

### 5. Eesmine korpus

### 2. joonis (Fig. 2)

### 1. Tagumine korpus

### 2. Filter

### 3. Pideva drenaazi avaus

### 4. Kaabilihoidja

### 5. Ohu väljalasake

### 6. Drenaaziavaus

### 3. joonis (Fig. 3)

### 1. Ohu väljakasketorú

### 2. Akna

### 3. Akna thindusplaat

### Juhtpaneel

### 4. joonis (Fig. 4)

### 1. Ajat/temperatuuri suurendamine

### 2. Sisse/välja lülitamine

### 3. Ajat/temperatuuri vähendamine

### 4. Unerežiliim

### 5. Ventilaatori kiiruse vähendamine

### 6. Ventilaatori kiiruse suurendamine

### 7. Soojenduse/režiim

### 8. Ventilaatori režiim

### 9. Niiskuse eemaldamise režiim

### 10. Juhutusrežiim

### 11. Kökikumised

### 12. Tais paagi indikaator

### 13. Taimer

### 14. Eksraan

### 15. WiFi

### Kaugjuhutismispult

### 5. joonis (Fig. 5)

### 1. Sisse/välja lülitamine

### 2. Taimer

### 3. Ajat/temperatuuri vähendamine

### 4. Režiliim

### 5. Ajat/temperatuuri suurendamine

### 6. Ventilaatori kiiruse seadistamine

### 7. Unerežiliim

### 8. Ventilaatori režiim

### 9. Niiskuse eemaldamise režiim</h3

## Elektrühendus

1. Veenduge, kas vörugunge vastab sildil esitatud teabele.
2. Ühendage õigesti paigaldatud (maandatud pistikupesaga) seadmega. Signaal annab märku, et seade on kasutusvalmis.
- Seade on ooterežiimis. Eakraanil kuvatakse ruumi praeagine temperatuur.
- Kompressori turvaseade
- Kui töö katketatakse, aktiveerub kompressori turvaseade. See ei lase kompressoril töötada u 3 minutit, et vähendada jahutuskonturi rõhk. Tegemist ei ole seadme talitusühareiga. Seeftüüd odakate vähemalt 3 minutit, enne kui lülitate seadme uuesti sisse.

## 4. SEADME KASUTAMINE

Järgmisi funktsioone saab aktiveerida juhpaneelilt või kauguhiimispuldist.

### ○ Sisse lülitatakse Välja lülitatud

Kui seade lülitatakse sisse, annab see helisignaliga ja läheb ooterežiimi. Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu

Seade on ooterežiimis. Eakraanil kuvatakse praeagine toatemperatuur.

### ● Jahutusrežiim

Jahutusrežiimi valimiseks vajutage üks kord režiiminuppu.

Selles režiimis saate soovikohaselt reguleerida ventilaatori kiirst ja temperatuuri.

### ■ MÄRKUSED:

- Seadme kompressoriga kälmiseks peab seadistatud temperatuur olema madalam kui praeagine ruumitemperatuur.
- Seade vajab jaheda õhu puuhimuse alustamiseks vähemalt paar minutit aega.

### ● Niiskuse eemaldamise režim

Vajutage režiimi nuppu, et valida kuvatuserežiim.

### ● Ventilaatori režiim

Ventilaatori režiimi valimiseks vajutage üks kord režiiminuppu.

### ● Soojendusrežiim

Vajutage üks kord režiiminuppu, et valida soojendusrežiimi.

**Märkus:** kui seade on jahutus- ja kuvatuserežiimi, toimub kondensaadi ärvool kondensaati ülemise väljutusava kaudu. Kui seade on soojendusrežiimil, juhitakse kondensaatsi ära kondensaadi alumise väljutusava kaudu.

**Märkus:** soojendusrežiimil mõnede muule režiimile või vastupidi ümberlülitamine võtab aega, et režiimid vahetaks. Võib minna paar minutit, kuni seade hakkab tööle valitud režiimi.

### ● Unirežiim

Et aktiveerida unurežiimi, vajutage jahutusrežiimi suurendamis- või vähenemispuuli. Seade töötab valikelt ja sästab energiat.

### △ ▽ Ajat/temperatuuri suurendamine ja vähendamine

Ned nuppu kasutage temperatuuri ja aja suurenemiseks või vähendamiseks. Temperatuuri ei saa suurenendada ega vähendada ventilaatori- või kuvatuserežiimis.

### ● Ventilaatori kiiruse suurendamine ja vähendamine

Vajutage jahutusrežiimi nuppu, et valida tuule suur või väike kiirus.

See valik ei ole niiskuse vähendamise režiimis saadaval.

### ● MÄRKUS:

Teatud tingimustel (sulatamine) ei pruugi see valitud kiirusele töötada.

### ● Traadita internet

Vajutage ja hoidke seda nuppu all sellal, kui seade on ooterežiimis, kuni nupp hakkab seitsme vilkuma. Kui see toimub, vadake ühenduse loomise viisi 5. punktist, "Wi-Fi ühendus ja mobiilirakendus".

### ○ Taimer (automaatne taimer)

Kasutage taimeri funktsiooni, et määramata seadme sisse- ja väljalülitamise aeg. Valige aeg vahemikus 1 kuni 24 tunnid.

### ● MÄRKUS:

- Kui soovite taimeri deaktiviseerida, vajutage uesti nuppu. Indikaator (1) kustub.
- Samuti saate taimerifunktsiooni igal ajal tühistada, vajutades seadme sisse/välja lülitamiseks nuppu

Taimeri funktsiooni kasutamine automaatseks sisselülitamiseks

1. Vajutage nuppu , et seade sisse lülitata.

2. Valige töörežiim, temperatuur ja ventilaatori kiirus, millega hakkab seade tööle siis, kui see lülitatakse sisse eelnevalt asetatud ajal.

3. Vajutage nuppu , et seade välja lülitata.

4. Vajutage nuppu Tunnumbrivid hakkavad vilkuma.

5. Soovitud tunidise arvu saate määramata nuppuide ja .

Seadistusrežiimist väljutakse automaatsest pärast u 5 sekundit.

Taimer on aktiveeritud ja indikaator (1) süttib.

### ● MÄRKUS:

Pärast lülide seadistamist ärge vajutage nuppu , sest kui te seda vajutate, ei salvestata taimeri tööandmeid.

Taimeri funktsiooni kasutamine automaatseks väljalülitamiseks

1. Vajutage nuppu , et seade sisse lülitata.

2. Vajutage töö ajal nuppu Tunnumbrivid hakkavad vilkuma.

3. Soovitud tunidise arvu saate määramata nuppuide ja .

Seadistusrežiimist väljutakse automaatsest pärast u 5 sekundit.

### ○ Köökumised

Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse õhu köökumisrežiimi.

### Drenaaziühised

Kui kliimaseade lakkab töötamast, sest veepaak on täis, hakkab täis paagi indikaator (FULL) vilkuma. Seade ei haka enne tööle, kui paagis leidub vesi on ära kallatud. Lülitage seade välja, ühendage see vooluvõrgust lahti ja tühjendage veepaak.

### Manualne drenaazi.

10. joonis (Fig. 10)

1. Asetage mahuti tagaküljel asuva vee väljalaskevause alla.

2. Keerake drenaaziorki mahha ja ühendage veevork lahti. Vesi voolab paagist automaatsest välja.

### ● MÄRKUS:

- Liigutage seadet ettevaatlustikult, et vesi veepaagist välja ei pritsiks.

- Hoidke ärvavoluorku ja veevorki õigesti kinni.

- Tühjendamise ajal võib korpus veidi tahapoole kallatuda.

- Kui veekogumismihul saab tais enne veepaagi tühjendamist, sulgege vee väljalaskeava vöimalikult kiresti korgiga, et vältida vee sattumist pörandale või baibile.

- Kui vesi on välja lastud, asetage kork tagasi ja keerake ärvavoluorkork kinni.
- Käivitage seade uestest, kui kork on sisestatud ja peale keeratud, vastasel juhul leibk seadmet kondensaattavt pörandale või baibile.

### Pidev drenaazi.

1. Keerake drenaaziorki mahha ja ühendage veevork lahti.
2. Sisestage drenaaziavaas vee väljalaskeavasse.
3. Sisestage drenaaziööliku ots ämbrisest või suuremassesse mahutisse.

### Kaitseomadused:

#### Külmakaitse funktsioon

Kui jahutus- ja kuvatuserežiimidel on aurusti väljalasketemperatuur liiga madal, lülitub seade automaatselt kaitseréžiimi, et vältida seadme aurusti kahjustamist. Seade käävitub uestest, kui temperatuur on taastunud normaalsetele väärtustele.

#### Kondensaadi üleujutuse kaitsefunktsioon

Kui veetab ületab ohutuspoli puhul lubatud maksimaalse taseme, siis seade lülitub välja ja aktiveerib juhpaneelli olevi indikaatori FULL. Seadme taaskävitamiseks, tuleb vesi sisestada välja lasta, tehes seda läbi alumise tühjendusavaase (näidatud üksikasjalikult drenaaziühisti jaotises). Kui vesi on välja lastud, käävitub seade uestest.

#### Automaatne sulatamine

Sellel kliimaseadmel on automaata sulatamisfunktsioon.

#### Kompressori kaitsefunktsioon

Kompressori eluea pikendamiseks on pärast kompressori väljalülitamist sellel 3-minutile viivitusega kaitsefunktsioon.

### 5. WI-FI-ÜHENDUS JA MOBILIRAKENDUS

Lülitage seade sisse nupuga

Konditsioneer laheb ooterežiimi.

Veenduge, et ei ole valitud ühtegi töörežiimi.

Seejärel vajutage ja hoidke ümbritsev 5 sekundit all Wi-Fi nuppu ning Wi-Fi indikaator hakkab vilkuma. Kui indikaator vilgub aeglaselt, tuleb seda toimingut korraldada.

### Rakenduse seadistamine


#### 1. Hankige rakendus

Skaneerge Robert Smart App rakenduse tasuta allalaadimiseks QR-kood.



#### 2. Loo konto

Kui olete rakenduse alla laadinud, registreerige end e-posti teel.



### Seadme ühendamine

#### 1. Veenduge, et teie nutitelefoni

- On ühendatud Wi-Fi 2.4 GHz võrkku


- Bluetooth on aktiveeritud

#### 2. Seadme sisselülitamine

#### 3. Avage rakendus

- Puudutage valikut "+"

- Puudutage valikut "Add Device" (Lisa seade)



#### 4. Järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvataavad samme

Kui ühendamine ei õnnestu, skannige üksikasjalike juhist saamiseks toote pakendil olev QR-kood.

#### 5. Seadme ümberlindamine

Teie mugavuse huvides soovitame seade nüüd tungivalt ümber nimetada. Palun valige intuitiivne kirjeldus.

## 6. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust lahti.

- Puhastamiseks kasutage pehmet, kuiva (või kergelt niisket) lappi neutraalse pesuvahendiga.

kasutades seda toote väliskülje;

- Kui seadet ei kasutata pikka aega, hoidke seda ohutus ja hästi ventileeritud kohas.

- Ärge kasutage puhastusvahendeid, -lappe, keemiliselt töödetud lappi, bensiini,

atsetooni, alkoholi ega muud lahusteid, kuna need võivad paaki krimustada ja kahjustada ning põhjustada veeliket.

- Ärge leotage seadet vees ega muudesse vedelikes.

### Filtri puhastamine 12. joonis (Fig. 12)

Puhastage filtreid kindlasti igale nädala tagant.

- Ülemise ja alumise filtri puhastamine

- Vajutage filtriraami päästikule ja eemaldage filter.

- Asetage filtrisaal neutraalse pesuvahendiga sooga vette (umbes 40 °C) ja

pärast loputamist kuvatage see varjulises kohas ära. Enne tagasipanekut

veenduge, et see on täiesti kuivanud.

Asetage filtrid tagasi seadme tagaküljele ja vajutage tugevalt, et nad sobituks korralikult oma pesadesse.

### Patarei vahetamine

Filtri puhastamine 12. joonis (Fig. 12)

Patarei filter on tolmu täis, väheneb kliimaseadme töhusus.

Puhastage filtreid kindlasti igale nädala tagant.

- Ülemise ja alumise filtri puhastamine

- Vajutage filtriraami päästikule ja eemaldage filter.

- Asetage filtrisaal neutraalse pesuvahendiga sooga vette (umbes 40 °C) ja

pärast loputamist kuvatage see varjulises kohas ära. Enne tagasipanekut

veenduge, et see on täiesti kuivanud.

Asetage filtrid tagasi seadme tagaküljele ja vajutage tugevalt.

### Hoiustamine

Hoiustamine

- Hoidke seadet hästi ventileeritud kohas.

- Keerake drenaaziorki lahti, eemaldage veevork ja valage vesi paagist välja mahutisse.

- Lülitage seade sisse, seadke see vähese tuulega ventiliatsiooni režiimile ja hoidke seda oletuk, kuni drenaaziavas ära kuivab. See hoib korpus sisemuse kuivana ja vähildab hällitustekete.

- Lülitage seade välja, tömmake toitepistik välja ja keerake toitejuhe juhendihoidikutele.

Sisestage vee väljalaskeava pistik ja keerake kork peale.

- Eemaldage veevork ja ladustage see õiges asendis ilma teravate keerdudeta.

- Katke kliimaseade kilekotiga. Asetage kliimaseade kuiva, lastele kättesaamatusse kohta.

- Eemaldage patareid kauguhiimispuldist ja hoidke neid nõuetekohaselt.

### Hoolitus

Kõigil isikutel, kes tegelevad külmaaineahelaga või on sellega seotud, peab olema kehtiv sertifikaat, mille on väljanastud tööstusvaldkonna akrediteeritud hindamisasutus, mis lubab kulumustasainete ohutut käitlemist vastavalt tööstusvaldkonna tunnustatud hindamisspetsialistidele.

Hoolitus

Kõigil isikutel, kes tegelevad külmaaineahelaga või on sellega seotud, peab olema kehtiv sertifikaat, mille on väljanastud tööstusvaldkonna akrediteeritud hindamisasutus, mis lubab kulumustasainete ohutut käitlemist vastavalt tööstusvaldkonna tunnustatud hindamisspetsialistidele.

CO2-ekvivalent:

160W

Tarbijamine ooterežiimis:

< 1W

Külmutusaine/kaal/GWP:

0.64

CO2-ekvivalent:

0.64

## Kaugjuhtimispult ei tööta.

Kaugus seadmost on liiga suur.

## Te ei hoiata kauguhiimispulti anduri poole.

Hoidke kauguhiimispulti nii, et see on sunnitud seadme anduri poole.

## Patarei on tühjad.

Vahetage patareid välja.

## Seadme ekaanil: E 1

Seadme ekaanil: E 2

## Temperatuuriandur on defektne.

Võtke ühendust meie klienditeenindusega või tootja müüjaga.

## Tehnilised andmed

Model:

ForceClima 9500 Soundless Heating Connected

Elektrotoide:

220-240V~, 50 Hz

Jahutusvõimsus:

9000 BTU/h (2,64 kW)

Soojendusvõimsus:

7000 BTU/h (2,05 kW)

Elektrotriaani tarbimine (jahutus):

1010W

Elektrotriaani tarbimine (soojendus):

850W

Elektrotriaani tarbimine (jahutus):

4.4 A

Elektrotriaani tarbimine (soojendus):

3.8 A

Tarbimine, kui termostaat on välja lülitatud:

160W

Tarbijamine ooterežiimis:

< 1W

Külmutusaine/kaal/GWP:

R290 / 195 g / 3.3

CO2-ekvivalent:

0.64

Tehnilised muudatused on võimalikud. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi sellistel eelnevalt ette teatamat!

## CE Li vastavusdeklaratsioon

CECOTEC kinnitab, et seade on läbinud kõik katsed ja vastab Euroopa

Liidu CE-direktiivide vastavatele ohutusstandarditele.

## Hoiame ümbrisevat keskkonda!

Kaitske ümbrisevat keskkonda: ärge visake elektroonikaseadmeid olmeprügi hulka. Palun viige kõik elektroonikaseadmed, mida ei enam ei kasuta, nende hävitamiseks.

Sel viisil on võimalik ära hoida vääre seadmete põrgutamiseks.

Informatsiooni kohtaoleku, kus on võimalik seadmeid ära anda, saate kohalikest omavalitsustest.

Käesoleva kasutusöpetuse paljundamine ärialistel eesmärkidel on keelatud.</p