

# CUCHEEN

## 쿠첸 전기압력밥솥 사용설명서

- 쿠첸 전기압력밥솥을 바르게 사용하기 위해 사용 전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

Looks Good 

Easy 

Smart 



본 제품 이미지는 성능향상을 위해 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.

E-F101-GF-NS4-V1


저희 쿠첸 전기압력밥솥을 사용해 주셔서 감사합니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 사용설명서를 참고하시기 바랍니다.

※ 제품 밑에 스테인레스판, 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지, 철 종류 및 알루미늄 소재의 쟁반 등을 놓고 사용하지 마십시오,

화재 및 고장의 원인이 됩니다.

※ 밥솥을 가전제품(김치냉장고, 식기세척기, 전자렌지, 냉장/냉동고 등) 위에 놓고 사용하지 마십시오.

제품 화재 및 변형이 발생할 수 있습니다.



※ 지정된 메뉴 이외에 기타 음식물(콩, 팥, 토마토, 밀가루 등)을 임의로 삶거나 조리하지 마십시오.  
- 자동 증기 배출구의 막힘으로 인해 폭발 및 화상의 위험이 있습니다.

## 제품규격

제품명	전기압력밥솥 FD10 Series
정격전압 및 주파수	120 V~, 60 Hz
정격 소비전력	1245 W
최대취사용량	1.8 L (10인분)
조정장치 압력 / 안전장치 압력	81.06 kPa / 166.7 kPa
제품크기 (길이 X 폭 X 높이)	422 x 302 x 303 mm
중량	7.5 kg (BOX 포장 중량 8.5 kg)

제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

## 사용 중에



주의

내솅 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오. 내솅 손잡이를 잡고 제품을 들어 올릴 경우 뚜껑이 열릴 위험이 있습니다.

제품의 고장 및 파손, 상해의 원인이 됩니다.

제품 외관(특히 금속부분) 및 클린커버 청소 시 거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등을 사용하여 청소하지 마십시오.

제품손상 및 변형의 원인이 됩니다.

요리(영양찜, 슬로우쿡 기능을 이용한 요리) 후에는 반드시 청소하십시오.

요리 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다. 내솅, 내솅 뚜껑, 압력 패킹 등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.

쌀통 및 다용도 선반에 놓고 사용하실 경우는 취사 시 선반을 빼내어 사용하십시오.

증기 배출 시 쌀통 및 선반 손상의 원인이 됩니다.

제품 내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우는 고객상담실로 문의해 주십시오.

내솅을 본체에 넣을 때 본체의 홈과 내솅의 손잡이 부분을 맞추어 넣으십시오.

고장의 원인이 됩니다.

내솅을 본체에 넣을 때 내솅 바깥 면에 밥알, 이물질이 있는 상태에서 넣지 마십시오.

열판 과열 등 고장의 원인이 됩니다.

내솅이 없는 상태로 클린커버, 금속성 물질 등을 넣어서 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품을 물 또는 다른 액체에 담그거나 씻지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품주위를 늘 청결히 하십시오.

바퀴벌레 및 벌레로 인한 고장에 대해서는 수리 비용이 발생 될 수 있습니다.

취사, 보온 및 요리 시 클린커버를 반드시 장착하십시오.

취사 상태가 좋지 않거나 보온 시 밥에서 냄새가 날 수 있습니다.

인공심장 박동기 및 전기 의료 보조장치를 사용하시는 분은 본 제품을 사용하기 전에 반드시 의사와 상담하여 주십시오.

본 제품이 작동할 때 인공심장 박동기 및 전기 의료 보조기구의 동작에 영향을 미칠 경우가 있습니다.

실외에서는 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

PE BAG 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하십시오.

머리에 쓰는 행위 등으로 코와 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

자동온도센서는 이물질(밥알, 기타 음식물등) 및 물기가 없도록 항상 깨끗하게 유지하십시오.

부정확한 온도감지를 통해 내솅이 이상가열 되어 화재의 위험이 있습니다. 제품 사용 전 반드시 이물질을 여부를 확인하고 사용하십시오.

뚜껑 손잡이를 잠금 위치에 놓은 후, 내솅을 넣고 뚜껑을 닫지 마십시오.

잠금 장치 및 내솅의 변형, 파손으로 인한 증기누설 및 폭발의 위험이 있습니다.

플라스틱이나 나무 소재의 주걱 이외에 금속성 소재의 주걱이나 숟가락 등으로 밥을 푸지 마십시오.

내솅 코팅의 손상 및 변형이 될 수 있습니다.

칼, 가위, 집게등의 날카로운 금속성 주방 도구를 내솅에 넣어 보관하지 마십시오.

내솅 코팅의 손상 및 변형이 될 수 있습니다.

이물질이나 음식물이 내솅에 말라붙어 제거가 되지 않을 경우에는 물에 충분히 불려서 제거해 주십시오.

갈비찜과 같이 뼈가 있는 음식을 조리 시에는 별도 용기에서 양념하여 옮겨 담아 주십시오.

내솅 코팅의 손상 및 변형이 될 수 있습니다.

흰밥 이외의 변질되기 쉬운 식품(팥밥, 혼식, 크로켓, 그라탱 등)은 보온을 삼가해 주십시오.

지정된 메뉴 이외의 기타 음식물(콩, 팥, 토마토 등)을 임의로 삶거나 조리하지 마십시오.

자동 증기 배출구의 막힘으로 인해 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.

<찜판 별도 구매>  
오사용 시 제품 및 찜판에 변형이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

# 각 부분의 이름 및 기능

## 전면 / 내부 이름

### 압력추

내솥 내부의 압력을 일정하게 조절하여 줍니다.

### 뚜껑 결합 손잡이

취사 시 손잡이 표시가 "잠금(●)" 위치로 되어야 작동이 됩니다.

### 뚜껑 열림버튼

버튼을 눌러 뚜껑을 엽니다.

### 클린커버

분리하여 씻을 수 있습니다.

### 클린커버 패킹

### 내솥 손잡이

### 클린커버 손잡이

### 내솥

특수 코팅으로 쉽게 벗겨지지 않고 잘 눌러 붙지 않습니다.

### 조작부/표시부

제품의 모든 기능을 조작하는 버튼이 있습니다.

### 자동온도센서

취사나 보온 시 온도를 감지합니다.  
 풍미 있고 맛있는 밥을 지으려면 자동온도센서에 물기나 이물질이 없도록 항상 깨끗하게 유지하세요.

### 스팀캡

### 자동증기조절장치(증기배출구)

자동증기배출 장치가 내장되어 있어 내솥의 증기를 자동으로 배출시켜 줍니다.

### 압력 패킹

내솥 내부의 증기가 밖으로 새지 않게 밀폐시켜 줍니다. 압력 패킹의 수명은 1년이므로 주기적으로 교체하여 사용하는 것이 좋습니다.

압력 패킹은 소모품으로 반드시 A/S 고객센터 또는 대형마트에서 구입 후 교체하여 주십시오.

### CLEAN STAINLESS (클린 스테인리스)

### 안심 센서

내솥 내부의 온도를 감지합니다.

### 물받이

취사 후 물을 자주 비우고 물받이를 분리하여 깨끗하게 청소하여 주십시오.

### 전원 플러그

### 열판

열 손실을 최소화한 열판으로 열판탄동장치가 장착되어 있습니다.


## 부속품



사용설명서



계량컵




주걱

## 조작부 / 표시부



조작부/표시부는 휘발성분(알코올, 아세톤 등)이 함유된 것으로 청소하지 마십시오. 변색 또는 인שה가 지워질 수 있습니다.



번호	버튼	이름	기능
1		[보온/재가열]	<ul style="list-style-type: none"> <li>보온이나 재가열을 할 때 사용합니다.</li> <li>버튼을 한 번 누르면 보온 기능이 작동하고 두 번 연속 누르면 재가열 기능이 작동합니다.</li> </ul>
2		[예약]	<ul style="list-style-type: none"> <li>취사를 예약할 경우에 사용합니다.</li> <li>절약보온을 설정할 경우에 사용합니다.</li> </ul>
3		[자동세척]	<ul style="list-style-type: none"> <li>자동세척을 할 때 사용합니다.</li> <li><b>!</b> 자동세척 기능에 대한 자세한 설명은 116 쪽을 참조하세요.</li> </ul>
4		[밥맛]	<ul style="list-style-type: none"> <li>백미 메뉴의 밥맛을 조절할 때 사용합니다.</li> <li><b>!</b> 밥맛 조절 기능에 대한 자세한 설명은 105 쪽을 참조하세요.</li> </ul>
5		[설정]	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재 시간 설정, 언어/음성 설정, 보온 온도 및 가열량 조절, 미세 밥맛 조절 모드 진입 시 사용합니다.</li> </ul>

## 각 부분의 이름 및 기능

번호	버튼	이름	기능
6		[취소]	<ul style="list-style-type: none"> <li>모든 기능의 취소 시 사용합니다.</li> </ul>
7		[취사/확인]	<ul style="list-style-type: none"> <li>다음 단계로 넘어갈 때 사용합니다.</li> <li>각 메뉴의 취사 시작 시 사용합니다.</li> <li>쾌속 취사 진행 시 사용합니다.               <ul style="list-style-type: none"> <li>백미, 잡곡 메뉴에서 버튼을 두 번 연속 누르면 쾌속 취사로 작동해 밥 짓는 시간이 단축됩니다.</li> </ul> </li> </ul>
8		다이얼	<ul style="list-style-type: none"> <li>메뉴를 선택할 때 사용합니다.</li> <li>현재시간, 예약시간, 음성을 설정하거나 이유식, 영양짬, 슬로우쿡 메뉴 및 절약보온 시간을 설정할 때 사용합니다.               <ul style="list-style-type: none"> <li>오른쪽으로 돌리면 시간 증가</li> <li>왼쪽으로 돌리면 시간 감소</li> </ul> </li> <li>미세 밥맛을 조절할 때 사용합니다.</li> <li>보온 온도 및 가열량을 조절할 때 사용합니다.</li> </ul>
9		패킹 교체 시기 알림	<ul style="list-style-type: none"> <li>패킹 교체 시기가 되면 표시됩니다.</li> </ul>

### 절전 모드 기능

밥솥의 대기 상태에서의 대기 전력을 최소화하기 위한 기능입니다.

- 대기 상태에서 버튼의 입력 없이 1분이 경과하면 절전 모드로 진입합니다.
- 절전 모드로 진입하면 초록색 표시등이 켜집니다.
- 취사, 예약취사, 보온 및 자동세척 중에는 절전모드로 진입하지 않습니다.
- 절전 모드 중 버튼을 조작하거나 뚜껑 결합 손잡이를 조작하면 절전 모드가 해제됩니다.

### 음성 네비게이션 기능 및 음성 조절 기능

취사 시작, 취사 완료, 증기 배출 등 제품의 작동 상태를 음성으로 알려주며, 다음 조작 방법까지 알려 줍니다.


# 제품 손질 방법

## 클린커버 청소 방법


클린커버를 세척한 후에는 반드시 건조하여 뚜껑에 장착하세요.

- 청소를 하지 않으면 보온 중에 냄새가 나는 원인이 됩니다.(반드시 전원 플러그를 빼고 본체에 열이 식고 난 후 청소하세요.)
- 본체 및 뚜껑은 물기를 제거한 행주로 닦으세요. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 사용 중 클린커버 및 뚜껑, 내솥 내부에 밥물이 묻어 전분 막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.
- 취사 중 내부 수분의 증발로 인해 뚜껑의 측면부로 미세 증기가 나올 수 있습니다.


- ❶ 클린 커버 손잡이를 잡고 화살표 방향대로 당기면 뚜껑에서 쉽게 분리되어 세척이 가능합니다.



- ❷ 클린 커버 세척 시 클린 커버 뒷면의 손잡이부의 날개를 잡고 살짝 당겨서 클린 커버 손잡이를 분리하고, 외측의 패킹도 분리합니다.



- ❸ 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.




# 제품 손질 방법


- 4 클린커버 뒷면에서 클린커버 손잡이 중앙부를 화살표 방향으로 눌러서 끼워 주십시오.



- 5 클린커버 외측 패킹을 장착시킬 경우 클린커버의 글자가 똑바로 보이게 하여 외측 한 부분(①)부터 패킹의 홈을 클린커버에 끼운 후 ② 방향으로 한 바퀴 돌리면서 패킹을 장착합니다. (패킹 전면부(앞면)에는 '전면'이라는 글씨가 아래 위로 표시되어 있습니다.)



- 6 압력뚜껑에 클린커버를 장착 시에는 클린커버 손잡이를 잡고 화살표 방향으로 압력뚜껑 중앙의 홀더에 맞춘 후 힘 주어 눌러 주십시오.




### 클린커버 조립 시 주의사항

- 클린커버의 앞면과 뒷면을 반드시 확인하십시오.
- 클린커버의 구멍에 나사 및 다른 이물질을 넣지 마십시오.

#### [클린커버 앞 모습]

글자가 똑바로 적혀 있고, 클린커버 손잡이가 앞에 보이며, 패킹부의 전면이라는 글자가 클린커버 글자의 중앙으로 위치해야 합니다.



#### [클린커버 뒷 모습]


글자가 반대로 적혀 있습니다.





## 압력패킹 교체 방법

- 패킹은 김이 새는 것을 방지하기 위하여 잘 빠지지 않도록 되어 있으나, 손으로 잡고 힘주어 당기면 뺄 수 있으며 필요시 빼서 청소하시면 됩니다.
- 패킹은 소모품입니다. 김이 썰 경우는 패킹을 빼내어 청소를 하시고 아래와 같은 방법으로 패킹을 끼우신 후 확인해 주십시오. 그 이후에도 김이 썰 때는 대리점 및 서비스 센터에서 패킹을 구입 하셔서 교환하시기 바랍니다.
- 패킹의 교환주기는 1년 입니다. 1년에 한번씩 교환하여 사용하십시오. (패킹은 실리콘으로 되어 있습니다.)

① 압력패킹을 그림과 같이 손으로 잡아 당겨서 제거해 주십시오.




② 압력패킹 맞춤 표시부와 압력 뚜껑 맞춤 표시부를 그림과 같이 맞추어 삽입하여 주십시오.




- ① 외측 안착 돌기
  - ② 내측 안착 돌기
- 압력패킹 삽입순서
- ① → ②

③ 맞춤 표시부 4곳을 삽입한 상태입니다. 번호순으로 맞춰 주십시오.



# 제품 손질 방법

- 4 뚜껑이 있는 펜을 이용하여 압력패킹의 누름부(A→B 순서)를 그림의 화살표 방향으로 문질러 삽입을 완료해 주십시오.



- 5 정상적으로 부착이 완료 된 상태 입니다.




## 바르게 조립된 경우

! 압력 패킹이 원형 형상을 유지



## 잘못 조립된 경우



- 잘못 부착을 하였을 경우 사용 중 증기누설에 의하여 밥이 설익거나 화상의 우려가 있습니다. 바르게 부착되었는지 확인 후 사용하시기 바랍니다.

! 주의 : 패킹은 청소 후 위 내용을 지켜야 증기 누설을 방지할 수 있습니다.

## 제품 청소 방법



- 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.
- 청소를 깨끗이 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다.

### 1 내솥

거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등은 사용하지 마십시오. 내솥 내외측의 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천이나 스폰지로 닦으세요.

**!** 특히 내솥 표면의 광택을 내기 위하여 연마제, 치약, 기타 광택제 등을 사용하여 닦지 마십시오. 변색이나 코팅이 벗겨질 수 있습니다.



### 3 본체 내부

내솥을 들어내고 바닥 면의 이물질은 반드시 제거한 후 사용하세요. 자동 온도 센서나 열판에 이물질이 끼어 있으면 온도감지를 못하여 밥이 안되거나 제품의 이상 작동 및 화재의 원인이 됩니다. 물을 꼭 짰 행주로 닦고 자동 온도 센서가 손상되지 않게 주의하세요.


**!** 취사나 보온 직후는 만지지(청소하지) 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.



### 2 CLEAN STAINLESS, 압력 패킹


행주를 더운 물에 적셔 물기를 짰 다음 이물질을 닦으세요. 압력 패킹의 청결은 제품의 성능을 유지시켜주며, 냄새 발생을 억제합니다.

**!** 압력 패킹은 가능한 분리하지 말고 깨끗한 행주로 닦으세요.




### 4 물받이

물받이를 분리하여 깨끗하게 청소하세요. 분리된 물받이를 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗하게 세척합니다.



### 5 부속품

부속품을 깨끗이 손질하여 건조시킨 후 잘 보관하세요.



# 제품 손질 방법

**압력 노즐 막힘 청소 방법** ⚠️ 주의 : 취사 직후에는 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

압력추/압력조절노즐  
물이 고여있는 경우에는  
물을 꼭 짰 행주로 닦으세요.

스팀캡




⚠️ 그림과 같이 압력조절노즐의  
패킹이 이탈되어 있는 경우  
증기가 누설될 수 있으니 패킹을  
노즐에 안착하세요.

증기배출구


- 자동세척 모드를 이용하여 증기배출 장치의 이물질 제거 및 세척할 수 있습니다. (116 쪽을 참조하세요.)

**스팀캡 청소방법** ⚠️ 주의 : 취사 직후에는 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

- ① 스팀캡을 그림과 같이 떼어 냅니다.




- ② 측면에 있는 손잡이를  
① 방향으로 누른 후 ②  
방향으로 분리하여 자주  
세척하세요.



- ③ 스팀캡을 조립하여 끼울  
때에는 ①의 홈부분을 맞춘  
후, ② 방향으로 눌러 확실히  
끼우세요.



- ④ 제품에 스팀캡을 장착할  
때는 뚜껑부에 스팀캡을  
안착한 후 화살표 부분을  
눌러 단단히 고정하세요.




# 맛있는 밥을 지으려면

## ● 맛있는 밥은 알맞은 물 조절로부터!

쌀의 종류	물 조절
묵은쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 많게
햅쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
불린 쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
된밥을 지을 때	눈금보다 적게
진밥을 지을 때	눈금보다 많게

! 무세미로 밥을 지을 때에는 인분 수에 따라 기준 물 눈금에 맞추세요.  
(무세미: 씻어져 나온 쌀)



## ● 보온 시 냄새가 날 때

- 청소를 자주 하세요. 특히, 뚜껑부의 청소 상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온 시 냄새가 날 수 있습니다.
- 내솥 및 부속품 등을 세척하지 않고 그대로 사용할 경우, 변질된 밥의 박테리아가 번식하여 냄새가 나게 됩니다. 이런 경우에는 내솥에 물과 식초 배합물을 넣고, 자동세척을 실시한 후 깨끗이 씻으세요.  
(배합비율 : 자동세척 눈금의 물, 식초 1 큰술)
- 탕이나 찜 등의 요리를 한 후 깨끗이 씻어내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다.

! 클린커버의 결합 상태를 반드시 확인하세요.




## ● 묵은 쌀로 밥을 지었을 때 냄새를 없애려면

오래 묵은 쌀일수록 밥을 지으면 냄새가 나며, 보온 시 더욱 심합니다. 이럴 때는 아침밥을 지을 쌀을 그 전날 저녁에 미리 꺼내어 식초 한 방울을 떨어뜨린 물에 담갔다가 씻은 후 다음 날 아침밥을 지을 때 한번 더 미지근한 물로 헹군 뒤 밥을 지으면 냄새가 나지 않습니다.



## ● 쌀 보관 방법 (쌀의 보관 방법이 밥맛을 좌우합니다.)

	좋은 곳	피해야 할 곳
보관장소	- 온도가 낮고 서늘한 곳 - 습기가 적고 통풍이 잘 되는 곳	- 보일러 배관이 지나가는 뜨거운 곳 - 직사광선을 받는 곳 - 개수대(싱크대) 아래
쌀 구입량 보관기간	쌀은 소포장 단위(5~10 kg)로 구입하는 것이 좋으며, 쌀 봉지를 개봉한 후 2주 이내로 사용하는 것이 좋습니다.	



! 참고

- 오래 보관한 쌀 또는 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀로 밥을 지으면, 밥이 퍼석하거나 설익고 보온 시 냄새가 빨리 날 수 있습니다.
- 도정하지 오래되지 않은 햅쌀이라도 보관상의 부주의로 쌀의 수분이 줄어들면 쌀이 말라 마른 쌀이 됩니다.
- 쌀에 벌레가 생기지 않게 하려면 쌀통에 마늘을 넣어 둡니다.

# 현재 시간 맞추는 방법

## 오전 9시 30분으로 현재 시간을 설정할 경우

- 1 대기 상태에서 [설정] 버튼을 한 번 눌러 시간 설정 모드로 진입하세요.



- 2 다이얼을 돌려 '시'를 맞추세요.
  - 오른쪽으로 다이얼을 돌리면 숫자가 올라갑니다.
  - 왼쪽으로 다이얼을 돌리면 숫자가 내려갑니다.


**!** '시'를 맞출 때는 오전, 오후를 확인하세요.



- 3 [취사/확인] 버튼을 누르세요.
  - '분' 설정으로 넘어갑니다.



- 4 다이얼을 돌려 '분'을 맞추세요.



- 5 [취사/확인] 버튼을 눌러 설정을 완료하세요.
  - '분'을 설정한 후 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 설정이 완료됩니다.



### 정전 보상 기능

쿠첸 전기압력밥솥은 정전이 일어날 때 정전 이전의 상태를 기억하는 기능이 있어 정전 후에 다시 전기가 들어오면 정상적으로 작동하게 됩니다.

### 리튬 이온 배터리

쿠첸 전기압력밥솥에는 시간 설정을 기억하고 정전 보상 기능을 위해 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리의 수명은 제품 성능에 따라서 차이가 날 수 있습니다.

# 밥 짓는 방법

## 기본 취사 방법


### 1 전원플러그를 꽂은 후 뚜껑을 닫으세요.

- 자동온도센서에 물기 및 이물질이 묻어 있으면 반드시 제거하세요.  
(자동온도센서를 항상 청결하게 유지하면 언제나 풍미있고 맛있는 밥을 지을 수 있습니다.)
- 내솥 주위의 물기 및 이물질을 완전히 제거한 후 내솥을 본체에 넣으세요.
- 압력 패킹이 바르게 끼워졌는지 확인하세요.

**!** 뚜껑을 닫기 전에 클린 커버가 장착되어 있는지 확인하세요.


### 2 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 잠금(●)에 맞추세요.

- 압력추가 수평인지 항상 확인하세요.
- 잠금(●)으로 맞추지 않고 [취사/확인] 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.



### 3 다이얼을 돌려 메뉴를 선택하세요.

- 백미 ↔ 백미쾌속 ↔ 잡곡 ↔ 잡곡쾌속 ↔ 현미 ↔ 슬로우룩  
↔ 영양찜 ↔ 누룽지 ↔ 이유식 ↔ 건강죽 ↔ 백미 순으로  
반복됩니다.



### 4 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 취사가 시작되면 남은 예상 시간이 표시됩니다.

**!** 최대 인분으로 밥짓기를 할 경우에는 압력추가 회전하지 않을 수 있으며 제품의 이상은 아닙니다.

**!** 취사가 완료되어 뜸을 들이는 단계에서는 경과되는 시간에 따라 원 표시가 줄어듭니다.



- 취사가 완료되면 보온으로 자동 전환됩니다.
- 밥 짓기가 끝나는 즉시 골고루 잘 섞어 주세요.



증기가 배출되기 전에 "이제부터 증기가 배출됩니다. 안전에 유의하여 주십시오."라는 음성 안내가 나온 다음 증기가 자동 배출되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하세요.

# 밥 짓는 방법

## 메뉴별 취사 시간

메뉴명	구분	취사량	취사시간	요리종류
백미	찰진밥	2인분 ~ 10인분	약25분 ~ 약47분	쌀밥, 감자 흑임자밥, 취나물 새송이밥, 단호박찰밥, 콩나물밥, 해물술밥
	기타	2인분 ~ 8인분	약35분 ~ 약50분	쌀밥, 낙지 덮밥, 나물비빔밥, 카레라이스, 쇠고기 불고기 덮밥, 유부 초밥, 김밥, 김치 볶음밥
백미쾌속		2인분 ~ 6인분	약18분 ~ 약28분	쌀밥
잡곡		2인분 ~ 6인분	약35분 ~ 약45분	공밥, 오곡밥
잡곡쾌속		2인분 ~ 6인분	약29분 ~ 약40분	
현미		2인분 ~ 6인분	약45분 ~ 약55분	현미밥
누룽지		2인분 ~ 10인분	약30분 ~ 약50분	누룽지
건강죽		0.5인분 ~ 2인분	약시간 10분 ~ 약시간 30분	흰죽, 잣죽, 전복죽, 울무죽, 해삼죽, 오복죽, 팔죽
이유식	메뉴별 상세 요리 방법은 요리 안내를 참조하세요.			고구마사과죽, 감자당근죽, 채소쌀미음
영양찜				수육, 갈비찜, 삼계탕, 구운달걀, 찐고구마, 찐감자
슬로우쿡				대추차

- 취사량은 요리 종류에 따라 다를 수 있습니다.
- 백미쾌속, 누룽지의 물 높이는 백미 눈금으로 맞추세요.
- 잡곡쾌속의 물 높이는 잡곡 눈금으로 맞추세요.
- 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출 시 밥물이 뿔어져 나올 수 있습니다.
- 밥맛 조절 기능 사용 시 취사 시간이 달라질 수 있습니다.
- 쾌속취사 시 기준 물 눈금 이상으로 물을 넣으면 취사 시간이 늘어날 수 있습니다.
- 이유식, 영양찜, 슬로우쿡 기능 이용 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다.

### 잡곡쾌속 메뉴

잡곡을 20분대에 빠르게 취사할 수 있습니다.

- 잡곡 메뉴에서 [취사/확인] 버튼을 연속해서 두 번 누르면 쾌속취사로 작동하며 밥 짓는 시간이 단축됩니다.
- 잡곡쾌속 취사 시 2인분에서 20분대 취사가 가능합니다.
- 잡곡쾌속은 6인분 이하를 권장하며 정상 취사보다 잡곡이 익은 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 충분히 불린 서리태나 팥 등을 잡곡으로 취사 시 잡곡밥이 질어지는 현상이 발생 할 수 있습니다. 이때 잡곡쾌속 취사를 이용하면 질어지는 현상이 호전될 수 있습니다.
- 잡곡 비율, 수온, 물양 과다 등으로 인하여 취사 시간이 달라질 수 있습니다.


### 쾌속 취사

- 밥 짓는 시간을 단축하려면 백미쾌속 또는 잡곡쾌속 메뉴를 다이얼로 선택합니다.
- 백미 또는 잡곡 메뉴에서 [취사/확인] 버튼을 연속해서 두 번 누르면 백미쾌속 또는 잡곡쾌속으로 취사가 시작됩니다.
- 쾌속 취사는 6인분 이하를 권장하며, 정상 취사보다 밥 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 쾌속 취사는 백미/잡곡 메뉴에서만 가능합니다.

# 밥맛 조절 방법

## 밥맛 조절 기능

밥맛을 조절하는 기능으로 백미 메뉴의 밥맛을 조절할 수 있습니다.



**주의** 밥맛 조절을 하여 취사하는 도중 증기배출현상이 나타나는 것은 내솥의 내부 압력을 맞추기 위한 정상적인 작동입니다.



**참고** 메뉴별 특징을 위해 멜라노이징 현상 또는 눌음이 발생할 수 있습니다.  
(멜라노이징 현상: 밥을 짓는 과정에서 바닥 부분이 갈변되면서 구수한 향과 맛을 내는 것을 의미합니다.)


# 밥맛 조절 방법

## 밥맛 조절하기 (백미 메뉴의 백미찰진밥 밥맛을 선택했을 때)

- 1 대기 상태에서 [밥맛] 버튼을 누르세요.
    - 3단 압력 밥맛 조절은 백미 메뉴에서만 가능합니다.
- !** 취사가 진행 중일 때에는 밥맛 조절 기능을 사용할 수 없습니다.



- 2 [밥맛] 버튼을 눌러 원하시는 밥맛을 선택하세요.
  - [밥맛] 버튼을 누르면 백미찰진밥 → 백미중간밥 → 백미일반밥 → 백미찰진밥 순으로 반복됩니다.
  - 밥맛 조절은 입맛에 맞게 선택하세요.



- 3 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하세요.
  - 밥맛은 밥맛 설정 후 취사 완료 시 기억됩니다.
  - 이후, 취사 및 예약 취사 시 백미 메뉴는 설정된 밥맛으로 진행됩니다.



# 미세 밥맛 조절 방법

## 미세 밥맛 조절 기능

기본적으로 설정되어 있는 불림 시간이나 가열 온도를 조절해 취향에 맞게 밥맛을 조절할 수 있습니다.

**!** 미세 밥맛 조절 기능은 백미, 잡곡, 현미, 누룽지 메뉴에만 사용할 수 있습니다.

## 미세 밥맛 조절하기

1 대기 상태에서 [설정] 버튼을 네번 누르세요.



2 다이얼을 돌려 메뉴를 선택하고 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 다이얼을 돌리면 백미 → 잡곡 → 현미 → 누룽지 → 백미 순으로 반복됩니다.



3 다이얼을 돌려 불림 시간을 선택하고 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 다이얼을 돌리면 0 분 → 2 분 → 4 분 → 6 분 → 8 분 → 0 분 순으로 반복됩니다.
- 기본 설정되어 있는 불림 시간으로 취사할 때는 0분으로 선택하고, 불림 시간을 늘리고 싶을 때는 2, 4, 6, 8분 중 하나를 선택합니다.

**!** 불림 시간을 늘리면 쌀의 수분 흡수를 도와 밥이 부드러워집니다.

**!** 불림 시간을 늘리면 취사 시간이 길어지며 수용성 전분이 용출되어 가라앉아 갈변 현상이 일반 취사보다 심하게 나타날 수 있습니다.




## 미세 밥맛 조절 방법

### 4 다이얼을 돌려 가열 온도를 선택하세요.

- $-2^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 0^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 2^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 4^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -2^{\circ}\text{C}$  순으로 반복됩니다.
- 기본 설정되어 있는 가열 온도로 취사할 때는  $0^{\circ}\text{C}$ 를 선택하고 가열 온도를 높일 때는  $2^{\circ}\text{C}$  또는  $4^{\circ}\text{C}$ 를, 낮출 때는  $-2^{\circ}\text{C}$ 를 선택합니다.
- 구수한 밥맛을 원할 경우  $2^{\circ}\text{C}$  또는  $4^{\circ}\text{C}$ 를 선택하여 가열 온도를 높입니다.
- 구수한 밥맛을 원하지 않을 경우에는  $-2^{\circ}\text{C}$ 를 선택하여 가열 온도를 낮춥니다.

**!** 가열 온도를 높이면 갈변 현상이 일반 취사보다 심하게 나타날 수 있습니다.



### 5 [취사/확인] 버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

- 가열 온도를 설정하고 15초가 경과하면 자동으로 설정이 저장되고 대기 모드로 이동합니다.
- [취사/확인] 버튼을 눌러 설정을 완료하면 설정된 값으로 취사가 시작됩니다.
- 설정된 불림 시간 및 가열 온도는 한 번 취사가 완료된 다음에도 계속 기억됩니다.



미세 밥맛을 설정한 메뉴는 이후 해당 메뉴 취사 시에 적용됩니다.



**참고**

- 부드러운 정도(불림 시간)를 조정할 경우 예상 취사 시간이 변경됩니다.
- 취사 시간과 조리 상태는 쌀의 상태나 수온, 물 양 등에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다.

### 멜라노이징 현상

쿠첸 전기압력밥솥은 밥의 밑부분이 눌게 되면서 옅은 갈색으로 변할 수 있습니다. "멜라노이징 현상"이라고 하는데 향기있고 풍미있는 즉, 밥의 구수한 향기와 맛을 내는 것을 의미합니다. 참고로 예약취사의 경우 쌀알이 오랜 시간 가라앉아 있을 때에는 내솥 밑부분에 미세 전분이 가라앉아 일반취사보다 멜라노이징 현상이 심하게 나타날 수 있습니다.

# 예약취사 방법



- 현재 시간이 맞지 않으면 예약 시간도 틀려지므로 정확히 맞추세요.
- 현재 시간이 맞는지 확인하세요. 현재 시간을 맞추는 방법은 102 쪽을 참조하세요.

## 예약 취사하기 (현재 시간이 오후 8시이고 백미 메뉴를 오전 8시로 예약 시)

1 대기 상태에서 뚜껑 손잡이를 잠금으로 맞추고 [예약] 버튼을 누르세요.


! 뚜껑 손잡이를 잠금으로 맞추지 않고, [예약] 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.



2 다이얼을 돌려 예약 시간을 설정하세요.

- 예약 시간은 취사가 완료되는 시간입니다.
- 다이얼 방향 오른쪽: 10분씩 증가
- 다이얼 방향 왼쪽: 10분씩 감소

! 시간을 설정할 때는 오전, 오후를 확인하세요.



3 메뉴를 변경하려면 [설정] 버튼을 누르고 다이얼을 돌려 선택하세요.

- 다이얼을 돌리면 백미 → 잡곡 → 현미 → 누룽지 → 건강죽 → 백미 순으로 반복됩니다.
- [설정] 버튼을 다시 누르면 예약 시간 설정 모드로 돌아옵니다.



4 [취사/확인] 또는 [예약] 버튼을 누르세요.

- 예약취사가 시작되면 예약취사 완료 시간이 표시됩니다.
- 예약취사가 완료된 후에는 마지막으로 설정한 예약 시간이 기억됩니다.

! 예약취사가 완료되는 시간은 밥의 양이나 메뉴에 따라 약 30분 정도 차이가 날 수 있습니다.



# 예약취사 방법

## 메뉴별 예약 가능 시간

예약 가능 메뉴	예약 가능 시간
백미 찰진밥	31분 후 ~ 13시간까지
백미 중간밥, 누룽지	36분 후 ~ 13시간까지
백미 일반밥, 잡곡	41분 후 ~ 13시간까지
현미	51분 후 ~ 13시간까지
건강죽	1시간 21분 후 ~ 13시간까지



- 백미쾌속, 잡곡쾌속, 이류식, 영양찜, 슬로우쿡 메뉴는 예약취사가 되지 않습니다.
- 예약 시간은 최대 13시간까지 가능합니다. 13시간을 초과해 예약 시 현재 시간에서 13시간 후로 자동으로 재설정됩니다.
- 백미는 밥맛 메뉴에 따라 예약 가능 시간이 달라질 수 있습니다.



### 예약취사 시 주의사항

- 여름철에는 쌀이 쉼 수가 있으므로 예약 시간을 10시간이 초과되지 않도록 예약하십시오.
- 쌀이 개봉된지 오래되었거나 많이 말라버린 경우에는 증밥 또는 싸라기 밥이 되는 수도 있습니다.
- 밥이 설익은 경우에는 물을 표시된 눈금보다 반 정도 더 넣어 주십시오.
- 밥을 지은 후 밥솥 내부가 뜨거운 상태에서 예약 취사를 하면 쌀이 쉼 수가 있으므로 충분히 열을 식힌 후 예약하십시오.
- 기온과 식재료의 종류 및 상태에 따라 변질될 수 있으니 장시간 예약 설정은 피해 주십시오.
- 쌀알이 오랜 시간 가라앉아 있을 때에는 내솥 밑부분에 미세 전분이 가라앉아 일반취사보다 멜라노이징 현상(갈변)이 심하게 나타날 수 있습니다.

# 이유식/영양찜/슬로우쿡 취사 방법


## 영양찜 40분으로 취사할 경우

- 1 대기상태에서 다이얼을 돌려 이유식, 영양찜, 슬로우쿡 중에 원하시는 메뉴를 선택하세요.



- 2 [설정] 버튼을 누르고 다이얼을 돌려 시간을 설정하세요.

	이유식/영양찜	슬로우쿡
시간 설정	15~90분	1시간~12시간 50분
다이얼 오른쪽	5분씩 증가	10분씩 증가
다이얼 왼쪽	5분씩 감소	10분씩 감소



- 3 [취사/확인] 버튼을 누르면 취사가 시작됩니다.
  - 취사가 시작되면 남은 시간이 표시됩니다.




# 보온 및 재가열하기

## 보온하기

취사가 완료되면 보온으로 자동 전환됩니다. 또는 대기 상태에서 [보온/재가열] 버튼을 누르면 보온이 시작됩니다.

- 보온으로 전환되면 현재시간 대신 보온 경과 시간이 표시됩니다.
  - 59분까지는 분단위로 표시되며 이후부터는 1시간 단위로 199시간까지 표시됩니다.
  - 199시간에서 시간이 넘어갈 경우 199에서 시간 표시가 정지됩니다.



## 재가열하기

보온 중인 밥을 새로 한 밥과 같이 따끈따끈한 밥으로 만들어 줍니다.

보온 중 [보온/재가열] 버튼을 누르면 재가열이 시작됩니다.

- 재가열은 보온 중에만 작동됩니다.
- 재가열이 끝나면 보온 상태로 전환됩니다.
- 재가열 진행 중 [보온/재가열] 버튼을 다시 누르면 재가열이 취소되고, 보온으로 전환됩니다.



### 참고

- 재가열이 끝나면 곧바로 밥을 드시는 것이 좋습니다.
- 백미 이외의 메뉴(잡곡, 현미 등)는 취사 후 바로 드시는 것이 좋으며 재가열을 하면 밥 색깔이 변하거나 냄새가 날 수 있습니다.
- 재가열 기능을 너무 자주 사용하면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다.
- 뚜껑 결합 손잡이가 잠금(●) 위치에 있을 때만 재가열이 진행되며, 열림(○) 위치에 있을 때는 경고음이 울린 후 보온이 계속 진행됩니다.

### 보온할 때 주의사항

- 밥을 섞어 가운데로 모아 주십시오.
  - 내솥의 주변에 있는 밥의 건조를 막기 위해 밥을 아래 위로 잘 섞어서 밥을 가운데로 모아 주십시오.
  - 밥이 내솥 뚜껑에 닿지 않도록 하십시오.
- 보온 시 주걱을 넣어두지 마십시오.
  - 주걱을 넣어둔 채로 보온을 하게 되면 밥이 굳고 변색이 되며 냄새가 날 수 있습니다.
  - 나무주걱 등은 세균을 발생 시켜 냄새의 원인이 됩니다.
- 보온은 12시간 이내가 적합합니다.
  - 12시간 이상 보온하면 밥의 풍미가 없어지며, 변색 또는 냄새가 날 우려가 있습니다.
  - 보온 시 뚜껑을 확실하게 닫아 주십시오.
  - 백미만 보온해 주십시오. 잡곡밥, 현미 등은 가급적 보온하지 말고 취사 후 바로 드시기 바랍니다.
- 보온 및 재가열 시에는 항상 클린커버를 장착하여 주십시오.

# 보온 중에

## 절약보온을 할 경우 (오전 7시 30분으로 절약보온 설정 시)

절약보온은 밥을 다음에 다시 먹을 시간에 맞추어 시간 설정을 하면 밥을 저온 상태로 유지하다가 그 시간에 맞춰 다시 따뜻하게 가열해서 밥의 변색과 마름을 억제하여 밥맛을 좋게 하며, 전기를 절약하는 기능입니다.

1 현재 시간이 맞는지 확인합니다.

2 보온 중에 [예약] 버튼을 1초 이상 누르면 절약보온 설정 모드로 진입합니다.


- 대기 상태에서는 [보온/재가열] 버튼을 누른 후 [예약] 버튼을 1초 이상 누르면 절약보온 설정 모드로 진입합니다.



3 다이얼을 돌려 절약보온 시간을 설정합니다.

- 다이얼 방향 우 : 10분 증가
- 다이얼 방향 좌 : 10분 감소

**!** 시간을 설정할 때는 오전, 오후를 확인하세요.



4 [보온/재가열] 또는 [취사/확인] 버튼을 누르거나 버튼 입력 없이 15초가 지나면 자동으로 절약보온을 시작합니다.

- 절약보온 완료시간을 잘못 입력하셨을 경우 [취소] 버튼을 누른 후 처음부터 다시 시작하십시오.



- 절약보온이 완료되거나 [취소] 버튼을 누르면 절약보온 설정이 해제됩니다.
- 절약보온 중에는 밥이 저온으로 유지되고 있으므로 만약 절약보온 중간에 식사를 하시려면 [취소] 버튼을 눌러 절약보온을 취소하고 재가열을 하여 드시기 바랍니다.
- 절약보온 중간에는 밥의 온도가 낮게 유지되므로 뚜껑에 물이 생길 수 있습니다.
- 절약보온은 되도록 6인분 이하에서 사용하십시오.
- 절약보온은 최대 8시간까지 설정됩니다.(8시간을 초과하여 설정하면 자동으로 8시간으로 재설정된 후 절약보온을 시작합니다.)
- 절약보온이 완료되면 일반보온으로 전환됩니다.

# 보온 온도 및 가열량 조절하기

1 대기 상태에서 [설정] 버튼을 세 번 누르세요.



2 다이얼을 돌려 온도를 설정하세요.

- 69°C ↔ 70°C ↔ 71°C ↔ 72°C ↔ 73°C ↔ 74°C ↔ 75°C ↔ 76°C ↔ 77°C ↔ 78°C ↔ 69°C 순으로 반복됩니다.
- 기본 설정 온도는 74°C입니다.
- 밥이 차갑거나 쉰 냄새가 날 때에는 기본 온도보다 2에서 3°C 높이세요.
- 밥이 누렇게 변하면 기본 온도보다 2에서 3°C 낮추세요.



3 [보온/재가열] 또는 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 온도가 설정되고 가열량 설정 단계로 넘어갑니다.
- 온도를 설정한 후 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 다음 단계로 넘어갑니다.



4 다이얼을 돌려 가열량을 선택하세요.

- -2 ↔ -1 ↔ 0 ↔ 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ -2 순으로 반복됩니다.
- 기본 설정 가열량은 0입니다.
- 뚜껑에 물 맺힘이 많을 경우 가열량을 1에서 4로 선택하세요.
- 내솥 테두리의 밥 퍼짐이 심하거나 쉰 냄새가 날 경우 가열량을 -2에서 -1로 선택하세요.



5 [보온/재가열] 또는 [취사/확인] 버튼을 누르면 보온 온도 및 가열량 조절이 완료됩니다.

- 가열량을 설정한 후 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 보온 온도 및 가열량 조절이 완료됩니다.



# 언어 및 음량 설정 방법

1 대기 상태에서 [설정] 버튼을 두 번 누르세요.



2 다이얼을 돌려 언어 및 음량을 선택하세요.

- 0:00 ↔ 1:01 ↔ 1:02 ↔ 1:03 ↔ 1:04 ↔ 2:01 ↔ 2:02 ↔ 2:03 ↔ 2:04 ↔ 3:01 ↔ 3:02 ↔ 3:03 ↔ 3:04 ↔ 0 :00 순으로 반복됩니다. 숫자의 의미는 다음과 같습니다.

앞자리	언어	뒷자리	음량
0	음성 안내 끄기	00	0
1	한국어	01	1단
2	중국어	02	2단
3	영어	03	3단
		04	4단



3 [취사/확인] 버튼을 누르면 언어 및 음량 설정이 완료됩니다.

- 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 언어 및 음량 설정이 완료됩니다.



# 자동세척 방법

## 자동세척 기능

자동세척 모드를 이용하면 뚜껑 내부의 증기가 배출되는 통로를 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 이물질 제거하여 이물질로 인해 발생할 수 있는 악취를 없애주고 세균 발생을 억제하는 기능입니다.

## 자동세척 기능 사용하기



주의


- 증기 배출구로 고온, 고압의 증기가 배출되니 주의하십시오.
- 물 이외의 세제, 비누, 기타 약품 등은 절대 넣지 마십시오.

1 계량컵을 이용하여 내솥의 자동세척 물 눈금에 맞춰 물을 넣어 주세요.



2 내솥을 밥솥에 넣은 후, 뚜껑을 닫고 손잡이를 돌려 잠금(●)에 맞추세요.

! 뚜껑 손잡이를 잠금으로 맞추지 않고, [자동세척] 버튼을 누르면 자동세척 기능이 작동하지 않습니다.



3 대기 상태에서 [자동세척] 버튼을 누르세요.

- 자동세척은 20분 동안 진행됩니다.
- 자동세척이 종료되면 대기 상태로 전환됩니다.




# 패킹 교체 시기 알림

## 패킹 교체 시기 알림 기능

밥솥을 일정 시간 사용 후 패킹 교체 시기가 되면 “패킹 교체 시기 알림“ 표시등((ⓘ))이 점등됩니다. 표시등이 점등되면 패킹을 교체 후 사용해 주시기 바랍니다.



- 패킹 교체는 97쪽을 참조하세요.
- 패킹 교체를 제때 하지 않으면 증기 누설이 발생 할 수 있습니다.



## 패킹 교체 알림 시기

취사를 약 730회 진행한 이후에 패킹 교체 알림이 표시됩니다. 다섯 번째 취사 후 500일 경과 시점 이후에 패킹 교체 알림이 표시됩니다.

- ❗ 취사를 5회 이상 하셨다면, 밥솥을 사용하지 않아도 500일 경과 후에 패킹 교체 알림이 표시됩니다.
- ❗ 패킹 교체 알림이 표시되어도 취사나 보온 기능은 정상 동작 합니다.

## 패킹 교체 알림 해제 방법

97쪽의 방법 안내에 따라 패킹 교체를 완료 하신 후에 다음과 같이 “패킹 교체 알림 ” 을 해제 합니다.

- 대기 상태에서 [취소] 버튼을 5초 이상 눌러 주시기 바랍니다.
- “패킹 교체 시기 알림“ 표시등 ((ⓘ))이 소등되었는지 확인해 주세요.



- 패킹 교체 램프 표시 이전에 패킹을 교환하실 경우, 반드시 패킹 교체 후 [취소] 버튼을 5초간 눌러주십시오. (패킹 교체 알림 초기화 진행)
- [취소] 버튼을 5초간 누르지 않을 경우, 패킹 교체 시기 이전에 패킹 교체 알림이 표시됩니다.

# 요리안내



쌀밥(백미)

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법
- 1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 백미를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 밥맛조절 기능으로 기호에 맞는 밥맛을 선택하여 주십시오.



현미밥

- 재료 : 현미, 물
- 조리방법
- 1. 현미를 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 분량의 현미를 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 현미를 담고 인분 수에 맞는 현미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 현미를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



콩밥

- 재료 : 쌀, 여러 가지 콩, 물
- 조리방법
- 1. 쌀과 콩을(쌀과 콩의 비율 약9:1) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 쌀과 콩을 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀과 콩을 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 잡곡을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불려 주십시오.
- ※ 모든 잡곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.



오곡밥

- 재료 : 찰쌀 2컵, 서리태(검정콩)·붉은 팥 ½컵씩, 소금 ½큰술, 차수수+차조+찰기장 합해 1컵, 물+팥 삶은 물 합해 3컵
- 조리방법
- 1. 찰쌀, 차수수, 차조, 찰기장, 서리태는 각각 깨끗이 씻어 체에 받쳐 주십시오.
- 2. 팥은 깨끗이 씻어 센 불에 삶아 첫물을 따라 버리고 다시 찬물을 넉넉히 넣어 팔알이 터지기 직전까지 삶아 주십시오.
- 3. 내솥에 준비한 찰쌀과 잡곡을 담고 팥 삶은 물에 섞어 소금간을 한 뒤 잡곡 물 눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴의 잡곡을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불려 주십시오.
- ※ 모든 잡곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.



흑미밥

- 재료 : 쌀, 흑미, 물
- 조리방법
- 1. 쌀과 흑미를 (쌀과 흑미의 비율 약9:1) 인분수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
- 2. 쌀과 흑미를 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
- 3. 내솥에 씻은 쌀과 흑미를 담고 인분 수에 맞게 백미 물 눈금까지 물을 채워 주십시오.
- 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 5. 메뉴에서 백미 찰진밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



콩나물밥

- 재료 : 쌀 4컵, 콩나물 200g, 다진 쇠고기 150g
- 양념장 : 간장 5큰술, 고춧가루 1큰술, 깨소금 2작은술, 다진 파 1큰술, 다진 마늘 1작은술, 참기름 1작은술
- 조리방법
- 1. 콩나물은 꼬리를 떼고 깨끗이 씻어 물기를 빼주십시오.
- 2. 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 물을 백미 물 눈금 4까지 부은 후 콩나물과 고기를 얹어 주십시오.
- 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 4. 메뉴에서 백미 찰진밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
- 5. 취사가 완료되면 콩나물과 쇠고기를 고루 섞어 퍼담고 기호에 따라 준비한 양념장에 비벼 드십시오.
- ※ 재료특성에 따라 육즙이나 염분에 의한 누름이 발생할 수 있습니다.



삼계탕

- **재료** : 닭 800g, 통마늘 4쪽, 찹쌀 3숟가락, 수삼 1~2뿌리, 대추 2개, 물 4컵, 소금·후춧가루 약간
- **조리방법**
  1. 닭의 배 아래 양쪽에 칼집을 내어 구멍을 뚫어 주십시오.
  2. 손질한 닭의 뱃속에 불린 찹쌀을 채워 넣어 주십시오. (찹쌀은 2시간 정도 불리는 것이 좋습니다.)
  3. 닭 안에 수삼, 대추, 마늘을 넣어서 다리를 엇갈리게 하여 고정시켜 주십시오. 식성에 따라 걸쭉한 국물을 원하시면 찹쌀의 반을 닭의 밖으로 꺼내 조리하여 주십시오.
  4. 3을 내솥에 넣고 물 4컵을 부어 주십시오.
  5. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  6. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 60분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



갈비찜

- **재료** : 소갈비 800g, 당근 1개, 양파 ½개, 배 ½개, 밤 10개, 은행 10개, 설탕 2큰술, 술 2큰술
- **양념장** : 진간장 7큰술, 깨소금 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 후춧가루 1작은술, 참기름 1작은술, 다진 파 2큰술, 물엿 2큰술
- **조리방법**
  1. 토막 낸 갈비를 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 2시간 담가 핏물을 빼주십시오.
  2. 갈비를 체에 건져 물기를 빼고 칼집을 낸 후 설탕과 술에 30분 정도 재워 고기를 연하게 해주십시오.
  3. 은행은 소금을 조금 넣어 팬에서 볶아 껍질을 벗겨내고 당근은 밤통 크기로 깎고 양파와 배는 강판에 갈아 즙을 만들어 주십시오.
  4. 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
  5. 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 재워 양념이 배도록 한 다음 내솥에 넣어 주십시오.
  6. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  7. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 45분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
- ※ 육즙과 양념장, 배즙으로 요리되므로 물을 넣을 필요가 없습니다.
- ※ 물을 추가로 넣으실 경우 증기배출 시 국물이 뿔어져 나올 수 있으니 주의해 주십시오.



수육

- **재료** : 돼지고기 800g, 대파 1개, 생강 1뿌리, 마늘 5쪽, 물 3컵
- **조리방법**
  1. 기름을 떼낸 제육을 내솥에 넣고 손질한 대파, 생강, 마늘을 넣은 다음 물 3컵을 부어 주십시오.
  2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  3. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 50분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
- ※ 재료 특성에 따라 육즙이나 염분에 의한 눌림이 발생할 수 있습니다.
- ※ 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기배출 시 국물이 뿔어져 나올 수 있으니 주의해 주십시오.
- ※ 덩이가 큰 경우 2~3군데 깊게 칼집을 내어 주십시오.



찜 고구마

- **재료** : 고구마 (150g이하) 5개
- **조리방법**
  1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
  2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 잘 씻은 고구마를 올려 놓아 주십시오.
  3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 35분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  5. 요리가 완료되면 고구마가 뜨거우므로 주의하십시오.
- ※ 큰 고구마(150g이상)는 반으로 잘라서 조리하십시오.
- ※ 시판 찜판 별도 구입



찜 감자

- **재료** : 감자 (200g이하) 6개
- **조리방법**
  1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
  2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 잘 씻은 감자를 올려 놓아 주십시오.
  3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 45분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  5. 요리가 완료되면 감자가 뜨거우므로 주의하십시오.
- ※ 큰 감자(200g이상)는 반으로 잘라서 조리하십시오.
- ※ 시판 찜판 별도 구입



구운 달걀

- **재료** : 달걀 10개, 물 1컵, 식초 1~2방울
- **조리방법**
  1. 내솥에 달걀, 물, 식초를 넣어 주십시오.
  2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  3. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 90분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.

# 요리안내



고구마사과죽

- 재료 : 고구마 100g, 사과 100g, 물 50ml
  - 조리방법
1. 사과와 고구마는 껍질을 벗기고 얇게 썰어 주십시오.
  2. 내솥에 1과 물 50ml를 넣어 주십시오.
  3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  4. 메뉴의 이유식을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  5. 요리가 완료되면 곱게 으개어 섞어 주십시오.



감자당근죽

- 재료 : 쌀 ½컵, 감자 2개, 당근 50g, 물 3컵
  - 조리방법
1. 쌀은 깨끗이 씻어 체에 밭치고 감자와 당근은 껍질을 벗겨 잘게 썰어 주십시오.
  2. 내솥에 준비한 재료와 물을 넣어 주십시오.
  3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  4. 메뉴의 이유식을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  5. 요리가 완료되면 믹서에 곱게 갈아 주십시오.



채소 쌀미음

- 재료 : 쌀 ½컵, 브로콜리 30g, 물 1½컵, 소금 약간
  - 조리방법
1. 쌀을 깨끗이 씻어서 30분 정도 불린 후 믹서에 쌀, 물, 브로콜리를 함께 넣고 곱게 갈아 준비해 주십시오.
  2. 내솥에 준비한 재료를 넣은 뒤 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  3. 메뉴의 이유식을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  4. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.



젓죽

- 재료 : 쌀 1컵, 잣 ½컵, 소금 약간, 물 6½컵
  - 조리방법
1. 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
  2. 잣은 깨끗이 씻어 믹서에 갈아 주십시오.
  3. 불린 쌀과 같은 잣을 넣고 물 6½컵을 부어 주십시오.
  4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 건강죽을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  6. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.
- ※ 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출 시 밥물이 넘칠 수 있으니 주의하여 주십시오.



흰죽

- 재료 : 쌀 1컵, 물 6컵
  - 조리방법
1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
  2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
  3. 내솥에 불린 쌀을 넣고 물 6컵을 부어 주십시오.
  4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  5. 메뉴의 건강죽을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  6. 요리가 완료되면 가볍게 저어 주십시오.
- ※ 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출 시 밥물이 넘칠 수 있으니 주의하여 주십시오.



대추차

- 재료 : 대추 200g, 생강 약간, 꿀(설탕) 약간
  - 조리방법
1. 내솥에 잘 씻어 찢어놓은 대추와 썰은 생강 약간을 넣고 물을 백미 8인분 눈금까지 채워 주십시오.
  2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
  3. 메뉴의 슬로우쿡을 선택한 후 시간을 8~10시간으로 선택한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
  4. 요리가 완료되면 건더기가 필요 없는 경우 체에 걸러 주십시오.
  5. 잘 우려난 대추차에 기호에 맞게 꿀이나 설탕을 넣어 주십시오.

# 고장신고 전에 확인 하십시오

## A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기압력밥솥이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안 되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

현상	확인해주세요.	조치방법
1. 가끔 취사가 안된다. 시간이 오래 걸린다.	전원플러그가 빠져 있지 않았나요? 취사 중에 정전이 되지 않았나요? 취사 중 [취소] 버튼을 누르거나 다른 조작은 하지 않았나요?	전원플러그를 확실히 꽂아 주십시오. 장시간 정전 시에는 다시 취사를 하십시오. 취사 중에는 다른 버튼 조작을 하지 마십시오.
2. 취사 도중 밥 물이 넘친다.	압력추가 기울지 않았나요? 계량컵을 사용하셨습니까? 물 조절을 확실히 하셨습니까? 메뉴 선택은 확실히 하셨습니까?	압력추를 똑바로 세워주십시오.
3. 밥이 너무 되거나 설익었을 때나 너무 진밥 일 때	밥물 조절은 제대로 되었나요? 내솥 바닥에 이물질이 붙어있지는 않은가요?	쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위 조절을 하여 주십시오. 자동 온도 센서의 이물질을 제거해 주십시오.
4. 뚜껑 옆으로 증기가 샌다.	압력 패킹 부위에 밥알 등이 붙어 있지 않나요? 압력 패킹을 적기에 교환하셨나요? 압력 패킹이 낡지 않았습니까?	내솥의 상부측면과 압력 패킹 외측 면을 깨끗이 손질해 주십시오. (압력 패킹이 닿는 부위) 증기가 누설되면 압력추를 젖혀서 증기를 빼낸 후 전원 플러그를 뽑아 센터로 문의하십시오. (패킹은 소모품입니다.) 패킹의 수명은 약 12개월이므로 1년에 한 번씩 교체하는 것이 좋습니다.
5. 예약이 안될 때	예약이 가능한 메뉴입니까?	예약 가능 메뉴인지 확인하십시오. (109~110 쪽 참조)
6. E r2 표시가 나타날 때	압력 노즐이 막혀 내부 압력이 높을 때 나타나거나, 내부 온도가 너무 높을 때 나타납니다.	서비스 센터로 문의하십시오.
7. E r1, E r2, E r3, E r5, E r6, E r7, E r8 표시가 나타날 때	온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.	서비스 센터로 문의하십시오.

## 고장신고 전에 확인 하십시오

현상	확인해주세요.	조치방법
8. 밥의 밑면에 누런 빛깔이 나타날 때	<p>밥 특유의 향기와 맛을 내는 현상 (멜라노이징 현상)으로 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다.</p> <p>미세 밥맛 조절 기능으로 가열온도를 2℃~4℃로 선택하지 않았습니까?</p>	<p>미세 밥맛 조절 기능에서 가열온도를 -2℃ 또는 0℃로 선택하여 주십시오. (107~108 쪽 참조)</p>
9. 취사나 보온 시 이상한 소음이 날 때	<p>취사 시 릴레이 소리(취사 동작음)가 아닌가요?</p> <p>내솥과 열판사이에 물기가 있지 않은가요?</p>	<p>취사 릴레이 "딱딱" 소리는 정상 작동 소리입니다.</p> <p>내솥과 열판사이에 물기를 닦아 주십시오.</p>
10. 보온 중에 밥에서 냄새가 나거나 변색이 될 때	<p>12시간 이상 보온하지 않았나요? 장시간 예약취사한 밥을 보온하지 않았나요?</p> <p>요리 기능을 사용하지 않았나요? 압력 패키징을 자주 세척하셨나요?</p> <p>클린커버의 결합 상태를 반드시 확인하십시오.</p>	<p>12시간 이상 보온하지 마십시오. (112 쪽 참조)</p> <p>장시간 예약취사한 밥은 가능한 보온하지 마십시오.</p>
11. 버튼 입력 시 E1 표시가 나타날 때	<p>내솥이 제품에 들어 있습니까?</p> <p>220 V용(전원)에 사용하지 않았습니까?</p>	<p>내솥이 들어 있지 않은 상태에서는 취사, 예약취사, 보온이 되지 않습니다. 내솥을 넣어 주십시오.</p> <p>본 제품은 120 V전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.</p>
12. 밥이 내솥에 황갈색으로 눌러 붙어 있을 때	<p>쌀을 충분히 씻었나요?</p> <p>자동온도센서 표면에 물기나 이물질이 묻어 있지 않습니까?</p>	<p>쌀을 항상 깨끗이 씻어 주십시오.</p> <p>자동온도센서 표면의 물기 및 이물질을 제거하십시오.</p>
13. 콩(잡곡)이 설 익을 때	<p>콩(잡곡)이 너무 마르지 않았습니까?</p>	<p>콩(잡곡)을 불리거나 삶아서 취사를 하십시오.</p>
14. 버튼이 작동되지 않을 때	<p>버튼이 작동되지 않습니까?</p>	<p>버튼의 중앙부를 정확히 접촉하십시오. 나무나 플라스틱 등으로 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.</p>

<p><b>품 명 :</b> 전기압력솥(열판식)</p> <p><b>정 격 용 량 :</b> 1.8L</p> <p><b>정 격 압 력 :</b> 81.06kPa</p> <p><b>정 격 전 압 :</b> 120V A.C. 60Hz, 1245 W</p> <p><b>온 도 퓨 즈 :</b> 167℃</p> <p><b>압력안전장치 :</b> 166.7kPa</p>	
<p style="text-align: center;"><u>사용상 주의사항</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>전원은 반드시 15A이상의 전용 콘센트를 사용하십시오. (120V 전용)</li> <li>본체 내부에는 물이 들어가지 않도록 하십시오.</li> <li>가스레인지, 난로 등 발열체 근처에서 사용하지 마십시오.</li> <li>정해진 용도 이외의 다른 음식조리(예:카레, 보리차, 식혜 끓임 등)는 밸브 구멍이 막힐 수 있으므로 조리하지 마십시오.</li> <li>사용 전, 후에는 증기배출구를 깨끗이 청소하십시오.</li> <li>조리 시 압력조정장치 및 증기배출구가 막히지 않도록 행주 등을 올려놓고 사용하지 마십시오.</li> </ol>	
<p>HOUSEHOLD USE ONLY.</p> <p>CONFORMS TO ANSI/UL STD. 1026 CERTIFIED CSA STD C22.2 NO. 64</p> <p><b>CUCHEN</b><sup>®</sup> CUCHEN CO.,LTD.</p>	 <p><b>Intertek</b> 4002440</p>