



AVERA®

MANUAL DE USUARIO

LEER COMPLETAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO

DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRÍA



Marca: AVERA®

Modelo: DA02G

Voltaje:	127 V~
Frecuencia:	60 Hz
Potencia de calentamiento:	480 W
Potencia de enfriamiento:	70 W
Temperatura del agua caliente:	>85°C
Temperatura del agua fría:	<15°C



AVERA®

Estás a punto de añadir a tu estilo de vida un elemento más de la experiencia Avera®, pero antes es muy importante que conozcas tu producto y sepas lo que es capaz de hacer para superar tus expectativas y hacer tu vida mucho más fácil.

*Por favor lee este manual con atención antes de utilizar tu nuevo **dispensador de agua** por primera vez, ya que su uso incorrecto puede ser peligroso o no darte los resultados que buscas.*

Te recomendamos conservar este documento como futura referencia.

CONTENIDO

Usos incorrectos y peligrosos	3
Piezas	5
Operación	6
Cómo colocar el soporte del dispensador	7
Especificaciones técnicas	8
Solución de problemas comunes	9
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	10
Servicio Avera®	10
Póliza de garantía	12

USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS

- Si se enciende el dispensador con el tanque de agua vacío, se puede dañar.
- Cuando estés listo para mover el dispensador de agua, no lo inclines más de 45° para evitar dañar el compresor.
- Instala siempre el dispensador en interiores, sobre una superficie plana y a una distancia no inferior a 15 cm de la pared trasera.
- Nunca lo instales al aire libre o bajo la lluvia o la luz solar directa.
- Si no utilizaste el dispensador de agua durante un largo periodo de tiempo, desconéctalo y vacía toda el agua de su interior.
- Antes del primer uso y después de un largo período sin usarlo, se debe limpiar bien el tanque de agua y las tuberías de agua. Si es posible, debe desinfectarse y la primera ronda de agua caliente debe desecharse (cambia el interruptor de calefacción a APAGADO mientras drenas el sistema).
- No tires del cable para desconectarlo de la fuente de electricidad.
- No limpies el exterior del dispensador con agua para evitar descargas eléctricas. Límpialo con un paño suave.
- Si el dispensador de agua no se ocupara durante la noche, puedes apagarlo para ahorrar energía.
- No intentes cambiar el cable de alimentación tú mismo si tiene algún daño. Ponte en contacto con nuestro servicio técnico Avera®.
- El equipo debe instalarse manteniendo un fácil acceso al enchufe eléctrico.
- La temperatura ambiente para este dispensador de agua debe estar entre 10°C y 32°C.
- Este dispensador de agua puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años bajo supervisión o instrucciones sobre el uso de manera segura.
- Los niños no deben jugar con el dispensador de agua.


- No almacenes sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este dispensador de agua.
- Este dispensador no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del dispensador por una persona responsable de su seguridad.
- Este dispensador de agua está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Casas de campo, clientes en hoteles y otros entornos de tipo residencial.

ADVERTENCIA:

Mantén las aberturas de ventilación en la parte posterior del dispensador de agua descubiertas y sin obstrucciones.

- En caso de que el producto presente desperfectos que no sean por razones de fabricación, el consumidor podrá solicitar una reparación de su equipo y se le hará saber el costo por gastos de envío y reparación.
- No causar alteraciones o averías al aparato o a las piezas.
- No realizar conexiones del producto por parte de personas no autorizadas.
- No alterar datos en la póliza de garantía.
- No causar ruptura de cualquier sello que el producto, piezas o aparato lleve.
- No instalar piezas que no sean las proporcionadas por GRUPO JINIM S.A. DE C.V.
- **NOTA: GRUPO JINIM S.A. DE C.V. no asume responsabilidad alguna por daños personales a la propiedad incluyendo lo causado en el producto y lo que pudiera causar debido a la conexión eléctrica o la incorrecta instalación por personas no autorizadas.**

COMPONENTES



1	Asiento de la botella.	6	Grifo de agua fría.
2	Interruptor de encendido (en la parte posterior del dispensador).	7	Grifo de agua caliente.
3	Luces indicadoras.	8	Bandeja de goteo.
4	Placa de información.	9	Tapón de drenaje.
5	Botón de seguridad.	10	Cable de alimentación eléctrica.

OPERACIÓN


1. Desconecta el cable de alimentación de la toma corriente.
 2. Inserta el garrafón de agua verticalmente en el asiento y presiona el grifo de agua caliente hasta que salga agua.
 3. Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente y coloca los interruptores eléctricos a la posición "ENCENDIDO "para encender el dispensador de agua.
- Las luces indicadoras de enfriamiento y calentamiento deben encenderse.
 - El dispensador de agua está diseñado para proporcionar agua fría o caliente siempre que lo necesites.
 - Presiona el botón de seguridad (5) al momento de requerir agua caliente.
 - Se encenderá y apagará automáticamente cuando el agua alcance la temperatura deseada.

ADVERTENCIA: NO MUEVAS AMBOS INTERRUPTORES A LA VEZ.

CÓMO COLOCAR EL SOPORTE DEL DISPENSADOR


Incluye:

- 1 soporte
- 1 tornillo
- 1 taquete
- 1 rondana



Por favor, fija el dispensador con el soporte para evitar que se caiga.

La instalación es la siguiente:



1. Saca un tornillo de la tabla trasera izquierda o derecha.

2. Asegúrate de que un lado del soporte se acerque al suelo, y el otro lado apunte al agujero donde sacó el tornillo anteriormente.

3. Fija el dispensador al suelo con el soporte y el tornillo. Si el suelo es demasiado duro, abre un agujero con el taladro eléctrico y fíjalo con el perno, por último, fíjalo con el tornillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje - Frecuencia	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia de calefacción	480 W
Potencia de enfriamiento	70 W
Temperatura del agua caliente:	>85°C
Temperatura del agua fría:	<15°C
Capacidad de calentamiento de agua	5 litros por hora
Capacidad de refrigeración por agua	1 litro por hora
Prevención de descargas eléctricas	Tipo 1

SOLUCIÓN A PROBLEMAS COMUNES

Problema	Razones posibles	Soluciones
Las luces no se encienden	El dispensador de agua no está conectado al sistema eléctrico.	Asegúrate de que el interruptor esté encendido y el enchufe esté conectado.
	El interruptor no está encendido.	Verifica que el interruptor este encendido.
Fuga de agua	El contenedor de agua está roto.	Comunícate al servicio técnico Avera®
	La tubería de agua está rota.	Comunícate al servicio técnico Avera®
	La conexión eléctrica está suelta.	Comunícate al servicio técnico Avera®
No calienta	El interruptor de calefacción está dañado o no hace contacto.	Comunícate al servicio técnico Avera®
	El tanque de calefacción está quemado.	Comunícate al servicio técnico Avera®
	La conexión eléctrica está suelta.	Comunícate al servicio técnico Avera®
No enfría	El interruptor de enfriamiento está dañado o no hace contacto.	Comunícate al servicio técnico Avera®
	La conexión eléctrica está suelta.	Comunícate al servicio técnico Avera®

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires el dispensador de agua con la basura doméstica común cuando su vida útil haya terminado. Debe ser manejado por separado y recibir tratamiento especial, llévalo a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En Avera® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



SERVICIO AVERA®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor visita nuestra página web <https://avera.mx/> o contacta a tu distribuidor.

Complementa tu dispensador de agua caliente y fría MOD. DA02G con el PURIFICADOR DE AGUA TIPO GARRAFÓN CON CAPACIDAD DE 20 LITROS **MOD. GAP01** que te ofrece Avera®, este purificador se vende por separado.

Encuétralos en <https://avera.mx>



Purificador de agua tipo garrafón
para dispensadores de agua
capacidad 20 litros
MOD. GAP01





PÓLIZA DE GARANTÍA
DISPENSADOR DE AGUA
CALIENTE Y FRÍA

IMPORTADO POR:
GRUPO JINIM S.A. DE C.V.
Calz. Gral. Mariano Escobedo 476, Piso 12 - 1200-B, Anzures,
C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
RFC:GJI180508GM9

Teléfono y Whatsapp 55 4165 5570 www.avera.mx

Marca: AVERA®
Modelo: DA02G

FECHA DE COMPRA: _____

FECHA DE ENTREGA: _____

GRUPO JINIM S.A. DE C.V., garantiza el Dispensador De Agua Caliente Y Fría Avera®, en todas sus partes y piezas electrónicas, contra defectos de fabricación por el término de 1 año a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor.

Condiciones:

- El Dispensador De Agua Caliente Y Fría Avera® ha sido fabricado y se ha comprobado su buen funcionamiento en la fábrica, bajo condiciones domésticas normales de uso. Además, cumple con todas las normas vigentes en el país.
- Para hacer efectiva la garantía, el usuario debe presentar el producto, acompañado de la póliza de garantía sellada o el comprobante de compra o documento que acredite su entrega, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
- GRUPO JINIM S.A. DE C.V. se comprometerá a amparar todas las piezas y componentes de este producto, incluyendo mano de obra y/o reparación de algún defecto de fábrica, a través del equipo técnico de GRUPO JINIM S.A. DE C.V. y gastos de transportación sin cargo alguno.
- Para hacer efectiva la garantía favor de comunicarse al teléfono 55 4165 5570, o acudir a nuestro centro de servicio ubicado en la siguiente dirección: Calle Libramiento Norte 28 - Nave 11, Col Tlacateco, C.P. 54605 Tepotzotlán, México donde el consumidor podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
- El tiempo de reparación del Dispensador De Agua Caliente Y Fría Avera® en ningún caso será mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de solicitud de garantía.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.



Dispensador de agua caliente y fría

Marca: AVERA®

Modelo: DA02G

SÍGUENOS EN :



TikTok:
averamx



Instagram:
averamexico




Facebook:
AVERA



Youtube:
AVERA

YouTube es marca de Google LLC.

Conoce todas nuestras
opciones de climatización
en nuestro sitio



IMPORTADO POR: **GRUPO JINIM S.A. DE C.V.**

Calz. Gral. Mariano Escobedo 476, Piso 12 - 1200-B, Anzures,
C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

RFC: GJI180508GM9

HECHO EN CHINA

Teléfono y Whatsapp: 55 4165 5570