

ufesa

batidora de varilla

astro



ES manual de instrucciones

PT manual de instruções

EN instructions manual

FR mode d'emploi

IT manuale di istruzioni

DE Bedienungsanleitung

BG Ръководство за инструкции

AR تعليمات الاستخدام




FIG. 1




Fig. 1-1

Fig. 1-2

fig. 1-3

FIG. 2





Fig. 2-1

Fig. 2-2

Fig. 2-3

FIG. 3



GRACIAS POR HABER ELEGIDO UN PRODUCTO UFESA, ESPERAMOS QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES Y SEA DE SU AGRADO

ADVERTENCIA

POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. GUÁRDELAS EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DESCRIPCIÓN

- 1 Botón de control de velocidad
- 2 Botón de velocidad baja/Botón de velocidad alta
- 3 Unidad principal
- 4 Varilla de acero inoxidable
- 5 Soporte de la batidora
- 6 Batidora
- 7 Tapa de la cortadora
- 8 Cortadora
- 9 Cuchilla de corte
- 10 Vaso

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Si el cable de alimentación está dañado, este deberá ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio o personal cualificado equivalente, a fin de evitar cualquier riesgo.

Respete los tiempos de funcionamiento de los accesorios indicados en sus correspondientes secciones del presente manual.

Proceda conforme a la sección de mantenimiento y limpieza del presente manual para la limpieza.

Advertencia: ¡posibles lesiones por mal uso!

Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas al vaciar el recipiente y durante la limpieza.

Tenga cuidado en caso de que se vierta líquido caliente en la licuadora, ya que puede ser expulsado del electrodoméstico debido a una evaporación repentina.

Desconecte siempre la licuadora de la red de suministro eléctrico si se deja desatendida y antes de montarla, desmontarla o limpiarla.

Apague el aparato y desconéctelo de la red de suministro eléctrico antes de cambiar los accesorios o de tocar las piezas móviles.

Los niños no deben utilizar este electrodoméstico. Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, pueden utilizar los aparatos si se encuentran bajo supervisión o se les ha proporcionado instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura, así como haber comprendido los peligros que conlleva su uso.

Los niños no deben jugar con el aparato.

PRECAUCIÓN: A fin de evitar un peligro debido al reajuste involuntario del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por parte de la compañía eléctrica.

Este aparato está destinado a utilizarse a una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Este aparato se ha diseñado para uso doméstico y no debería utilizarse, bajo ninguna circunstancia, para un uso comercial o industrial. Cualquier uso incorrecto o manipulación indebida del producto anulará la garantía.

Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la red eléctrica es el mismo que el que aparece indicado en la etiqueta del mismo.

El cable de alimentación no se debe enrollar ni envolver alrededor del aparato durante su uso.

No utilice, conecte o desconecte el aparato a la red de suministro eléctrico con las manos o los pies mojados.

Para garantizar el efecto de sellado de la cuchilla de mezcla, por favor no deje que esta funcione sin carga.

No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato ni lo utilice como asa.

Desenchufe el producto de inmediato de la red eléctrica en caso de que se produzca cualquier avería o daño y póngase en contacto con un servicio de asistencia técnica oficial. Para evitar cualquier peligro, no abra el aparato. Solo el personal técnico cualificado del servicio de asistencia técnica oficial de la marca puede realizar reparaciones o intervenciones en el aparato.

Solo para uso en interiores.

B&B TRENDS SL. no se hace responsable de ningún daño que se puedan ocasionar a personas, animales u objetos, como resultado del incumplimiento de estas advertencias.

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLAR CON EL BOTÓN DE VELOCIDAD

Este accesorio es especialmente adecuado para procesar salsas, purés, sopas, mayonesa, alimentos y bebidas mixtas para bebés o personas mayores, batidos de leche, etc.

Cómo se configura:

1. Coloque la barra de la batidora en la unidad de motor (Fig.1-1).
2. Coloque los ingredientes en el vaso.
3. Sumerja por completo el protector de la cuchilla en los ingredientes (Fig.1-2).
4. Pulse el botón  o el botón  + el botón de control de velocidad para encender el aparato a la velocidad deseada.
5. Mueva el aparato lentamente hacia arriba y hacia abajo y en círculos para mezclar el ingrediente (Fig.1-3).

Retire el enchufe de la toma de corriente cuando termine de usar el aparato.

Atención: El tiempo de trabajo continuo de los accesorios debe ser inferior a 1 minuto.

Para asegurar el efecto de sellado de la cuchilla de mezcla, por favor no permita que la cuchilla de mezcla trabaje sin sumergirse en líquidos.

CÓMO USAR LA CORTADORA

Este accesorio es especialmente adecuado para picar carne, jengibre, ajo, y hacer gránulos de zanahoria, salsa de chile, etc.

Atención: Las cuchillas están muy afiladas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al manipular la unidad de cuchillas. Tenga especial cuidado cuando retire la cuchilla del recipiente de la cortadora, cuando vacíe el

recipiente y durante la limpieza.

1. Coloque la unidad de cuchillas de corte en el recipiente de corte (fig.2-1)
2. Ponga los ingredientes en el recipiente de la cortadora.
3. Coloque la unidad de acoplamiento en el recipiente de la cortadora (fig. 2-2).
4. Fije la unidad de motor en el recipiente de la cortadora (fig. 2-3).
5. Presione el botón para encender el aparato.

Si los ingredientes se pegan a la pared del recipiente de la cortadora, aféjelos añadiendo líquido o utilizando una espátula.

Deje siempre que el aparato se enfríe después de cortar la carne.

Algunos consejos sobre el funcionamiento:

El botón de velocidad alta debe utilizarse cuando se corte carne, ya que solo se tarda unos 10 segundos y la espuma de la carne sabe mejor.

Se recomienda utilizar el botón de baja velocidad cuando se cortan trozos de zanahoria, jengibre, ajo y pimienta. En 15 segundos puede obtener un mejor resultado si trabaja a una velocidad baja.

Los mejores alimentos para procesar la carne: Carne magra de vaca sin tendón, carne magra de cerdo sin piel y hueso. La proporción de carne grasa no debe exceder una quinta parte de la pieza entera de carne picada, de lo contrario afectará al efecto del picado.

CÓMO USAR LA BATIDORA (Fig. 3)

Utilice la batidora solo para montar nata, batir claras de huevo y mezclar bizcochos y postres preparados.

1. Inserte la batidora en la caja de engranajes, luego inserte la parte del motor en la caja de engranajes hasta que se bloquee.
2. Coloque la batidora en un recipiente y solo entonces, pulse el interruptor para hacerla funcionar.
3. Para soltarla, gire y tire de la caja de engranajes. A continuación, saque la batidora de la caja de engranajes.

Para obtener mejores resultados:

- No utilice el vaso, sino un cuenco más amplio.
- Empiece con un ajuste de velocidad bajo.
- Mueva la batidora manteniéndola ligeramente inclinada.
- Montar solo hasta 400 ml de nata refrigerada (mín. 30 % de grasa, 4-8 °C).
- Bata solo hasta 4 claras de huevo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Debe desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar el aparato. No toque la cuchilla afilada.

Utilice un paño seco para limpiar el cuerpo del aparato. Está estrictamente prohibido enjuagar la unidad principal con agua o sumergirla en ella.

No utilice ningún cepillo de metal, de nylon, ningún limpiador doméstico, diluyente ni otros productos de limpieza similares para limpiar este producto, ya que pueden dañar la estructura de la superficie del aparato.

Utilice un paño suave y seco para limpiar la suciedad del cable de alimentación.

Requisitos de limpieza de cada accesorio funcional

Accesorios y limpieza	Friegue	Enjuague	Limpieza por inmersión	Lavavajillas	Observación
Cuchilla de mezcla	✓	✓	✗	✓ Solo en la posición de arriba a abajo	No sumergir en agua. Apto para lavavajillas solo en la posición de arriba abajo 
Vaso	✓	✓	✓	✓	
Soporte de la batidora	✓	✓	✗	✗	No sumergir en agua
Batidora	✓	✓	✓	✓	
Tapa de la cortadora	✓	✓	✗	✗	No sumergir en agua
Cortadora	✓	✓	✓	✓	
Cuchilla para cortar	✓	✓	✓	✓	

Tabla de recetas

Peso	Tiempo	Velocidad	Accesorio
Zanahoria rehogada: 240 g - Agua: 360 g	10"	MÁX.	Licuada
Trozos de carne: 150 g	10"	MÁX.	Cortadora
Clara de huevo: 4 huevos	120"	MÁX.	Batidora
Nata refrigerada 400 ml	150"	BAJA (4-7)	Batidora

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos, conocida como RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que establece el marco legal aplicable en la Unión Europea para la eliminación y reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No tire el producto a la basura. Diríjase al centro de recogida de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.

PORTUGUÊS

GOSTARÍAMOS DE AGRADECER POR ESCOLHER A UFESA. ESPERAMOS QUE O DESEMPENHO DO PRODUTO VÁ AO ENCONTRO DAS SUAS EXPETATIVAS

DESCRIÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO. GUARDE-AS NUM LOCAL SEGURO PARA CONSULTA POSTERIOR.

DESCRIPTION

- 1 Botão de controlo de velocidade
- 2 Botão de velocidade baixa/botão de velocidade alta
- 3 Unidade principal
- 4 Pé em aço inoxidável
- 5 Suporte da batedeira
- 6 Batedeira
- 7 Tampa da picadora
- 8 Picadora
- 9 Lâmina da picadora
- 10 Copo doseador

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Se o cabo estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de serviços ou por pessoal igualmente qualificado, de modo a evitar riscos.

Respeite o tempo de funcionamento dos acessórios, indicado nas suas secções específicas do manual.

Para limpar, proceda de acordo com a secção de manutenção e limpeza deste manual.

Aviso: a utilização incorreta pode causar ferimentos!

Tenha cuidado ao manusear as lâminas de corte afiadas,

quando esvaziar o recipiente e durante a limpeza.

Tenha cuidado se tiver deitado líquidos quentes no liquidificador pois podem ser ejetados do aparelho devido a uma evaporação repentina.

Desligue sempre o liquidificador da tomada se estiver sem vigilância e antes de o montar, desmontar ou limpar.

Desligue o aparelho e tire-o da tomada antes de mudar acessórios ou de tocar nalguma peça que se mova durante a utilização.

Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças.

Os aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimento, sob supervisão ou se lhes tiverem sido dadas instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e se entenderem os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

ATENÇÃO: De forma a evitar acidentes relacionados com a redefinição inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja frequentemente ligado e desligado pelo utilitário.

Este aparelho está preparado para ser utilizado a uma altitude máxima de 2000 m acima do nível do mar

AVISOS IMPORTANTES

O aparelho destina-se a uso doméstico e nunca deverá ser utilizado em aplicações comerciais ou industriais, sob qualquer circunstância. A utilização incorreta ou o manuseamento incorreto do produto resultarão na anulação da garantia.

Antes de ligar o produto, verifique se a tensão da rede elétrica coincide com a indicada na etiqueta do produto.

O cabo de alimentação não deve estar enrolado ou emaranhado à volta do produto durante a utilização. Não utilize o aparelho, nem o ligue ou desligue da corrente elétrica com as mãos e/ou os pés molhados.

Para garantir o efeito selante da lâmina do liquidificador, não a coloque a trabalhar sem nada.

Não puxe o cabo de ligação para o desligar, nem o use como puxador.

Em caso de avaria ou danos, desligue imediatamente o produto da corrente elétrica e contacte um serviço de assistência técnica oficial. Com o objetivo de evitar possíveis situações de risco, não abra o aparelho. As reparações ou intervenções a efetuar no aparelho apenas podem ser levadas a cabo por pessoal técnico qualificado do serviço técnico oficial da marca.

Apenas para uso em espaços interiores.

A **B&B TRENDS SL.** recusa qualquer responsabilidade por danos que possam ser provocados a pessoas, animais ou objetos devido à inobservância destas advertências.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

LIQUIDIFICAR COM O BOTÃO DE VELOCIDADE

Este acessório é especialmente adequado para processar patês, molhos, sopas, maionese, comida para bebés ou idosos, coquetéis, batidos, etc.

Como montar:

1. Insira o pé do liquidificador na unidade do motor (Fig.1-1).
2. Coloque os ingredientes no copo.
3. Empurre a proteção da lâmina até ficar completamente imersa nos ingredientes (Fig.1-2).
4. Prima o botão ou o botão + botão de controlo da velocidade para ligar o aparelho na velocidade pretendida.
5. Desloque o aparelho lentamente para cima e para baixo com movimentos circulares para misturar os ingredientes (Fig.1-3).

Após utilização, desligue a ficha da tomada.

Atenção: O tempo de utilização contínua dos acessórios não deve ser superior a 1 minuto.

Para garantir o efeito selante da lâmina do liquidificador, não a coloque a trabalhar sem a mergulhar em líquidos.

COMO UTILIZAR A PICADORA

Este acessório é especialmente adequado para picar carnes, gengibre, alho e para fazer granulado de cenoura, molhos de pimenta, etc.

Atenção: As lâminas são muito afiadas! Por isso, tenha cuidado ao utilizar a unidade da lâmina. Tenha especial cuidado ao remover a lâmina do recipiente da picadora, ao esvaziar o recipiente da picadora e durante a limpeza.

1. Coloque a unidade da lâmina da picadora no recipiente da picadora (fig.2-1)
2. Coloque os ingredientes no recipiente da picadora.
3. Coloque a unidade de acoplamento no recipiente da picadora (fig.2-2).
4. Encaixe bem a unidade do motor no recipiente da picadora (fig.2-3).
5. Prima o botão para ligar o aparelho.

Se os ingredientes ficarem presos nas paredes do recipiente da picadora, solte-os adicionando líquido ou utilizando uma espátula.

Deixe sempre o aparelho arrefecer após picar carne.

Algumas sugestões de utilização:

O botão de velocidade alta deve ser utilizado para picar carnes, dado que apenas demora 10 segundos e faz com que a espuma da carne saiba melhor.

Recomenda-se a utilização do botão de velocidade baixa para picar cenouras, gengibre, alho e grãos de pimenta. Coloque a trabalhar em velocidade baixa durante cerca de 15 segundos para obter melhores resultados.

As melhores carnes para processar: Carne de vaca magra sem nervos, carne de porco magra sem pele ou ossos. A proporção de carne gorda não deve exceder um quinto da peça inteira de carne picada, caso contrário irá afetar os resultados do corte.

COMO UTILIZAR A BATEDEIRA (Fig. 3)

Utilize a batedeira apenas para bater natas, claras de ovos e misturar fermento natural e sobremesas prontas para misturar.

1. Insira a batedeira na caixa de velocidades da batedeira e, em seguida, insira a unidade do motor na caixa de velocidades até encaixar.
2. Coloque a batedeira num recipiente e, apenas depois de efetuar este procedimento, prima o botão de ligar para a utilizar.
3. Para a retirar, rode e retire a caixa de velocidades. Em seguida, puxe a batedeira para fora da caixa de velocidades.

Para obter os melhores resultados:

- Não utilize o copo, mas sim um recipiente maior.
- Comece com uma definição de velocidade baixa.
- Desloque a batedeira segurando-a de forma a que esteja ligeiramente inclinada.
- Bata, no máximo, 400 ml de natas refrigeradas (mín. 30% do teor de gordura, 4–8 °C).
- Bata, no máximo, 4 claras de ovos.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de limpar, deve desligar a ficha do cabo de alimentação. Não toque na lâmina afiada.

Utilize um pano de louça seco para limpar a estrutura do produto. É estritamente proibido enxaguar a unidade principal com água ou mergulhá-la.

Não utilize escovas de metal ou de nylon, produtos de limpeza domésticos, diluentes ou outros produtos semelhantes para limpar este produto, uma vez que podem danificar a estrutura da sua superfície.

Utilize um pano macio seco para limpar a sujidade no cabo de alimentação

Os requisitos de limpeza para cada acessório funcional


Acessórios e limpeza	Esfregar	Enxaguar	Limpeza por imersão	Máquina de lavar louça	Observação
Lâmina do liquidificador	✓	✓	✗	✓ na posição vertical apenas	Não mergulhar em água. Máquina de lavar louça apenas na posição vertical 
Copo	✓	✓	✓	✓	
Suporte da batedeira	✓	✓	✗	✗	Não mergulhar em água
batedeira	✓	✓	✓	✓	
Tampa da picadora	✓	✓	✗	✗	Não mergulhar em água
Picadora	✓	✓	✓	✓	
Lâmina picadora	✓	✓	✓	✓	

Tabela de receitas

Carga	Tempo	Velocidade	Acessório
Genouras embebidas: 240 g - Água: 360 g	10"	MÁX.	Liquidificador
Cubos de carne: 150 g	10"	MÁX.	Picadora
Clara de ovo: 4 ovos	120"	MÁX.	Batedeira
Natas refrigeradas 400 ml	150"	BAIXA (4-7)	Batedeira

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO



Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, conhecida como REEE, que fornece a base legal aplicável na União Europeia para a eliminação e reutilização de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Não deite este produto no lixo comum. Dirija-se ao  ponto de recolha de resíduos elétricos e eletrónicos mais próximo da sua residência.

ENGLISH

WE WOULD LIKE TO THANK YOU FOR CHOOSING UFESA. WE WISH THE PRODUCT PERFORMS TO YOUR SATISFACTION AND PLEASURE

WARNING

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY PRIOR TO USING THE PRODUCT. STORE THESE IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

DESCRIPTION

- 1 Speed control knob
- 2 Low speed button / High speed button
- 3 Main unit
- 4 Stainless steel rod
- 5 Whisk support
- 6 Whisk
- 7 Chopper lid
- 8 Chopper
- 9 Chopper blade
- 10 Cup

SAFETY INSTRUCTIONS

If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Respect the operating times of the accessories indicated in their specific sections of the manual.

Proceed according to maintenance and cleaning section of this manual for cleaning.

Warning: potential injury from misuse!

Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

Be careful if hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

This appliance is intended for use at a maximum altitude of 2000m above sea level

IMPORTANT WARNINGS

This appliance is designed for home use and should never be used for commercial or industrial use under any circumstances. Any incorrect use or improper handling of the product shall render the warranty null and void.

Prior to plugging in the product, check that your mains voltage is the same as the one indicated on the product label.

The mains connection cable must not be tangled or wrapped around the product during use.

Do not use the device, or connect and disconnect to the supply mains with the hands and / or feet wet. In order to ensure the sealing effect of blending blade, please do not allow the blending blade to work without load.

Do not pull on the connection cord in order to unplug it or use it as a handle

Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown or damage and contact an official technical support service. In order to prevent any risk of danger, do not open the device. Only qualified technical personnel from the brand's Official technical support service may carry out repairs or procedures on the device.

Only for indoor use.

B&B TRENDS SL. disclaims all liability for damages that may occur to people, animals or objects, for the non-observance of these warnings.

INSTRUCTIONS FOR USE

BLENDING WITH SPEED KNOB

This accessory is special suitable for processing dip, sauce, soup, mayonnaise, baby or aged people food and mixed drinks, milk shake, etc.

How to setup:

1. Attach the blender bar to the motor unit (Fig.1-1).
2. Put the ingredients in the beaker.
3. Immerse the blade guard completely in the ingredients (Fig.1-2).
4. Press the button or button + speed control knob to switch on the appliance at desirable speed.
5. Move the appliance slowly up and down and in circles to blend the ingredient (Fig.1-3).

Pull the plug out of the power socket after working.

Attention: The accessories continuous working time should be less than 1 minute.

In order to ensure the sealing effect of blending blade, please do not allow the blending blade to work without immersing into liquids.

HOW TO USE THE CHOPPER

This accessory is especially suitable for chopping meat, ginger, garlic, and making carrot granule, chili sauce, etc.

Attention: The blades are very sharp! So be very careful when handling the blade unit. Be especially careful when you remove the blade from the chopper bowl, when you empty the chopper bowl and during cleaning.

1. Put the chopper blade unit in the chopper bowl (fig.2-1)
2. Put the ingredients in the chopper bowl.
3. Put the coupling unit on the chopper bowl (fig.2-2).
4. Fasten the motor unit onto the chopper bowl (fig.2-3).
5. Pressing the button to switch the appliance.

If the ingredients stick to the wall of the chopper bowl, loosen them by adding liquid or using a spatula. Always let the appliance cool down after chopping meat.

Some operation tips:

High speed button should be used when meat chopping, as it only takes about 10 seconds and the meat foam taste better.

It is recommended to use low speed button when chopping carrots, ginger, garlic and pepper particles. Turn to the low speed to work around 15 seconds can get better effect.

The best food material to process meat: Lean beef without tendon, lean pork without pigskin and bone. The proportion of fat meat should not exceed one fifth of the whole piece of chopping meat, otherwise it will affect the chopping effect.

HOW TO USE THE WHISK (Fig. 3)

Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and ready-mix desserts.

1. Insert the whisk into the whisk gear box, then insert the motor part into the gear box until it locks.
2. Place the whisk in a vessel and only then, press switch to operate it.
3. To release, Revolve and pull off the gear box. Then pull the whisk out of the gear box.

For best results:

- Do not use the beaker, but a wider bowl.
- Start with a low speed setting.
- Move the whisk by holding it slightly inclined.
- Only whip up to 400 ml chilled cream (min. 30 % fat content, 4-8 °C).
- Only whip up to 4 egg whites.

MAINTENANCE AND CLEANING

You should unplug the power cord plug before cleaning. Do not touch the sharp blade.

Please use dry dishcloth to wipe the product body. And it is strictly prohibited to let the main unit rinse with water or immerse to the water.

Please do not use metal brush, nylon brush, household cleanser, diluent and other similar cleaning supplies to clean this product, as they may damage the product surface structure.

Please use soft dry cloth to wipe the dirt on the power cord

The cleaning requirements of each functional accessories

Accessories & Cleaning	Scrubbing	Rinsing	Immersion cleaning	Dishwasher	Remark
Blending blade	✓	✓	✗	✓ at up-down position only	Do not immerse into water. Dishwasher only at up-down position 
Beaker	✓	✓	✓	✓	
Whisk support	✓	✓	✗	✗	Do not immerse into water
Whisk	✓	✓	✓	✓	
Chopper lid	✓	✓	✗	✗	Do not immerse into water
Chopper	✓	✓	✓	✓	
Chopping blade	✓	✓	✓	✓	

Table of récpes

Load	Time	Speed	Accessory
Soaked carrot: 240 g - Water: 360 g	10''	MAX	Blender
Cubes of meat: 150g	10''	MAX	Chopper
Egg white: 4-eggs	120''	MAX	Whisk
Chilled cream 400ml	150''	LOW (4-7)	Whisk

PRODUCT DISPOSAL



This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices. Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection center closest to your home.

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI UFESA, NOUS SOUHAITONS QUE CE PRODUIT VOUS APPORTE SATISFACTION ET PLAISIR

AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS DANS UN ENDROIT SÛR POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

DESCRIPTION

- 1 Bouton de réglage de la vitesse
- 2 Bouton de vitesse faible / Bouton de vitesse élevée
- 3 Unité principale
- 4 Tige en acier inoxydable
- 5 Support de fouet
- 6 Fouet
- 7 Couvercle du hachoir
- 8 Hachoir
- 9 Lame du hachoir
- 10 Tasse

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant des qualifications similaires, afin d'éviter tout danger.

Veillez respecter les temps de fonctionnement des différents accessoires, comme indiqués dans les sections spécifiques du manuel.

Veillez respecter les instructions indiquées dans la section « Entretien et nettoyage » de ce manuel, pour effectuer le nettoyage.

Attention : risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte !

Des précautions doivent être prises lorsque vous manipulez les lames tranchantes, lorsque vous videz le bol et lorsque vous effectuez le nettoyage.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous versez du liquide chaud dans le mixeur, car la vapeur produite peut engendrer des déversements et des éclaboussures.

Veillez toujours débrancher le mixeur s'il est laissé sans surveillance et avant son montage, son démontage ou son nettoyage.

Éteignez l'appareil et débranchez la prise du secteur avant de changer un accessoire ou de vous approcher des pièces en mouvement, lorsque l'appareil est utilisé.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Veuillez conserver l'appareil et son fil d'alimentation hors de portée des enfants.

Les appareils électroménagers peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont supervisées ou si des instructions concernant l'utilisation de l'appareil électroménager d'une manière sûre leur ont été données et qu'elles comprennent les dangers impliquer.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil électroménager.

MISE EN GARDE : Afin d'éviter tout risque dû à une réactivation accidentel du système de coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un système externe de commutation, notamment une minuterie, ni relié à un circuit régulièrement allumé et éteint par le réseau secteur.

Cet appareil est destiné à être utilisé à une altitude maximale de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et ne doit en aucun cas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Toute utilisation incorrecte ou toute mauvaise manipulation du produit annulera la garantie.

Assurez-vous que la tension secteur du lieu où vous utilisez l'appareil électroménager, soit la même que celle indiquée sur l'étiquette du produit, avant de brancher le produit.

Le câble de raccordement au secteur ne doit pas être emmêlé ni enroulé autour du produit pendant l'utilisation de ce dernier.

N'utilisez pas l'appareil, ne branchez pas l'appareil et ne débranchez pas la prise secteur de l'appareil lorsque vous avez les mains et / ou les pieds mouillés.

Afin d'assurer l'étanchéité de la lame pour le mélange, veuillez ne pas utiliser la lame pour le mélange sans ingrédient à mélanger.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil et ne l'utiliser pas comme une poignée

Débranchez immédiatement le produit du secteur en cas de panne ou si l'appareil est endommagé et contactez un service d'assistance technique officiel. Afin d'éviter tout risque de danger, n'ouvrez pas l'appareil. Seul le personnel technique qualifié du service d'assistance technique officiel de la marque peut effectuer des réparations ou des procédures sur l'appareil.

Cet appareil est uniquement destiné à utilisation en intérieur.

B&B TRENDS SL. décline toute responsabilité pour les dommages pouvant être causés aux personnes, animaux ou objets, en cas de non-respect de ces avertissements.

CONSIGNES D'UTILISATION

MÉLANGE EN UTILISANT LE BOUTON DE VITESSE

Cet accessoire est spécialement conçu pour préparer des trempettes, des sauces, des soupes, de la mayonnaise, des aliments pour bébés ou pour les personnes âgées et des boissons mélangées, des milk-shakes, etc.

Comment utiliser cet appareil :

1. Fixez la barre du mixeur à l'ensemble moteur (Fig.1-1).
2. Mettez les ingrédients dans le récipient.
3. Immerger complètement le protège-lame dans les ingrédients (Fig.1-2).
4. Appuyez sur le bouton ou le bouton + de réglage de la vitesse pour mettre en marche l'appareil à la vitesse souhaitée.
5. Déplacez lentement l'appareil de haut en bas et en cercles pour mixer les ingrédients (Fig.1-3).

Retirez la fiche de la prise secteur après avoir utilisé l'appareil.

Attention : Le temps de fonctionnement continu des accessoires doit être inférieur à 1 minute.

Afin d'assurer l'étanchéité de la lame pour le mélange, veuillez ne pas utiliser la lame pour le mélange si elle n'est pas immergée dans un liquide.

COMMENT UTILISER LE HACHOIR

Cet accessoire est particulièrement adapté au hachage de la viande, du gingembre, de l'ail, et à la préparation de granulés de carotte, de sauce chili, etc.

Attention : Les lames sont très tranchantes ! Soyez donc très prudent lorsque vous manipulez l'ensemble de la lame. Faites particulièrement attention lorsque vous retirez la lame du bol du hachoir, lorsque vous videz le bol du hachoir et pendant le nettoyage.

1. Placez l'ensemble de lame du hachoir dans le bol du hachoir (fig. 2-1).
2. Mettez les ingrédients dans le bol du hachoir.
3. Placez l'unité de couplage sur le bol du hachoir (fig.2-2).
4. Fixez le groupe moteur sur le bol du hachoir (fig.2-3).
5. Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil.

Si les ingrédients collent à la paroi du bol du hachoir, détachez-les en ajoutant du liquide ou en utilisant une spatule.

Laissez toujours refroidir l'appareil après avoir haché de la viande.

Quelques conseils pour l'utilisation de l'appareil :

Le bouton vitesse élevée doit être utilisé pour hacher la viande, car cela ne prend qu'environ 10 secondes et la viande aura un meilleur goût.

Il est recommandé d'utiliser le bouton de « vitesse faible » pour hacher les carottes, le gingembre, l'ail et le poivre. Utilisez la « vitesse faible » pendant environ 15 secondes pour obtenir les meilleurs résultats possible.

Afin d'obtenir les meilleurs résultats possible nous recommandons d'utiliser les types de viande suivants : Bœuf maigre sans tendon, porc maigre sans peau de porc ni os. La proportion de viande grasse ne doit pas dépasser un cinquième du morceau entier de viande à hacher, sinon cela affectera la qualité de la fonction « hacher ».

COMMENT UTILISER LE FOUET (Fig. 3)

Utilisez le fouet uniquement pour fouetter la crème, monter les blancs d'œufs en neige et mélanger les pâtes à gâteau et les desserts prêts à l'emploi.

1. Insérez le fouet dans la boîte de vitesses du fouet, puis insérez la partie moteur dans la boîte de vitesse jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
2. Placez le fouet dans un récipient et seulement ensuite, appuyez sur l'interrupteur pour le faire fonctionner.
3. Une fois terminé, faites-le tourner et retirez-le de la boîte de vitesses. Retirez ensuite le fouet de la boîte de vitesses.

Pour de meilleurs résultats :

- Utilisez toujours un récipient large.
- Commencez toujours à une vitesse faible.
- Déplacez le fouet en le tenant légèrement incliné.
- Fouettez seulement jusqu'à 400 ml de crème froide (min. 30 % de matière grasse, 4-8 °C).
- Ne fouettez que jusqu'à 4 blancs d'œufs.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Vous devez débrancher la fiche de la prise secteur avant d'effectuer le nettoyage. Ne touchez pas les lames tranchantes.

Veuillez utiliser un chiffon sec pour essuyer la partie principale de l'appareil. Il est strictement interdit d'essuyer la partie principale de l'appareil avec de l'eau ou d'immerger l'appareil dans de l'eau.

Veuillez ne pas utiliser de brosse métallique, de brosse en nylon, de nettoyant ménager, de diluant, ni tout autre produit de nettoyage similaire pour nettoyer cet appareil, car ils pourraient endommager la surface de l'appareil.

Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer la saleté sur le cordon d'alimentation

Instructions concernant le nettoyage de chaque accessoire

Accessoires et nettoyage	Lavage	Rinçage	Nettoyage par immersion	Lave-vaisselle	Remarque
Lame pour le mélange	✓	✓	✗	✓ Oui en position « haut-bas » uniquement	N'immergez pas dans de l'eau. Dans un lave-vaisselle uniquement en position « haut-bas » 
Récipient	✓	✓	✓	✓	
Support de fouet	✓	✓	✗	✗	N'immergez pas dans de l'eau
Fouet	✓	✓	✓	✓	
Couvercle du hachoir	✓	✓	✗	✗	N'immergez pas dans de l'eau
Hachoir	✓	✓	✓	✓	
Lame pour hacher	✓	✓	✓	✓	

Tableau des recettes

Charge	Durée	Vitesse	Accessoire
Carotte trempée : 240 g – Eau : 360 g	10 secondes	MAX	Mixeur
Cubes de viande : 150 g	10 secondes	MAX	Hachoir
Blancs d'œufs : 4 œufs	120 secondes	MAX	Fouet
Crème froide 400 ml	150 secondes	FAIBLE (4-7)	Fouet

ÉLIMINATION DU PRODUIT



Ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE concernant les appareils électriques et électroniques, connue sous le nom de DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques), qui fournit le cadre juridique en vigueur au sein de l'Union européenne pour l'élimination et la réutilisation des déchets des appareils électroniques et électriques. Ne jetez pas ce produit dans la poubelle, veuillez l'apporter au centre de collecte des déchets électriques et électroniques le plus proche de votre domicile.

LA RINGRAZIAMO PER AVER SCELTO UFESA E CI AUGURIAMO CHE IL
FUNZIONAMENTO PRODOTTO SODDISFI LE SUE ASPETTATIVE

AVVERTENZA

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL
PRODOTTO CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO PER FUTURA CONSULTAZIONE.

DESCRIZIONE

- 1 Manopola di controllo della velocità
- 2 Pulsante velocità bassa/alta
- 3 Unità principale
- 4 Stelo in acciaio inossidabile
- 5 Supporto frusta
- 6 Frusta
- 7 Coperchio per tritatutto
- 8 Tritatutto
- 9 Lama per tritatutto
- 10 Contenitore

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza o da persone altrettanto qualificate al fine di evitare pericoli.

Osservare i tempi operativi degli accessori come indicato nelle loro specifiche sezioni del manuale.

Per la pulizia, procedere secondo quanto indicato nella sezione relativa a manutenzione e pulizia di questo manuale.

Attenzione: possibili infortuni per uso scorretto!

Fare attenzione quando si maneggiano le lame da taglio

affilate, quando si svuota il contenitore e durante la pulizia.

Fare attenzione se si versano liquidi caldi nel frullatore poiché possono essere espulsi fuori dall'apparecchio a causa di un'improvvisa vaporizzazione.

Scollegare sempre il frullatore dall'alimentazione elettrica se lasciato incustodito e prima dell'assemblaggio, smontaggio o pulizia.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di cambiare gli accessori o le parti vicine che si muovono durante l'uso.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarse esperienze e conoscenza, a condizione che vengano fornite loro adeguate supervisione e istruzione riguardo all'utilizzo dell'apparecchio in un modo sicuro e che abbiano compreso i pericoli correlati.

È vietato l'utilizzo ludico dell'apparecchio da parte dei bambini.

ATTENZIONE: Al fine di evitare un pericolo dovuto a un reset involontario della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato attraverso un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utenza.

L'apparecchio è destinato all'uso a un'altitudine massima di 2000 m sopra il livello del mare

AVVERTENZE IMPORTANTI

Questo apparecchio è progettato per uso domestico e non deve essere mai utilizzato per scopi commerciali o industriali in alcuna circostanza. Qualsiasi utilizzo errato o maneggiamento improprio del prodotto renderà nulla la garanzia.

Prima di collegare il prodotto, assicurarsi che la tensione di rete sia la stessa indicata sull'etichetta del prodotto.

Il cavo di collegamento elettrico non deve essere attorcigliato o avvolto intorno al prodotto durante l'utilizzo.

Non utilizzare il dispositivo o collegarlo e scollegarlo all'alimentazione elettrica con mani e/o piedi bagnati.

Al fine di assicurare l'effetto sigillante della lama per frullare, non far lavorare la lama per frullare senza carico.

Non tirare il cavo di collegamento per scollegare o trasportare il prodotto.

Scollegare immediatamente il prodotto dalla rete elettrica in caso di cortocircuito o danno e contattare il servizio di assistenza tecnica. Per evitare qualsiasi pericolo, non aprire il dispositivo. Le riparazioni o gli interventi sul dispositivo possono essere effettuati soltanto da personale tecnico qualificato del servizio di assistenza tecnica ufficiale del marchio.

Solo per uso all'interno.

B&B TRENDS SL. declina ogni responsabilità per danni che possono verificarsi a persone, animali o cose, per la mancata osservanza di queste avvertenze.

ISTRUZIONI PER L'USO

FRULLARE CON LA MANOPOLA VELOCITÀ

Questo accessorio è particolarmente adatto per la preparazione di sughi, salse, zuppe, maionese, alimenti per neonati o anziani e cocktail, frullati, ecc.

Come preparare l'apparecchio:

1. Collegare l'asta del frullatore all'unità motore (Fig.1-1).
2. Mettere gli ingredienti nel bicchiere.
3. Immergere completamente la lama negli ingredienti (Fig.1-2).
4. Premere il pulsante o il pulsante + la manopola di controllo della velocità per accendere l'apparecchio alla velocità desiderata.
5. Muovere l'apparecchio lentamente verso l'alto e il basso e in modo circolare, per frullare gli ingredienti (Fig.1-3).

Estrarre la spina dalla presa di corrente dopo il funzionamento.

Attenzione: La durata del funzionamento continuo degli accessori deve essere inferiore a 1 minuto.

Al fine di assicurare la tenuta della lama per frullare, non far lavorare la lama per frullare senza immergerla in liquidi.

COME USARE IL TRITATUTTO

Questo accessorio è particolarmente adatto per tritare carne, zenzero, aglio e preparare granulato di carote, salsa piccante, ecc.

Attenzione: Le lame sono molto affilate! Maneggiare con cautela l'unità lama. Prestare particolare attenzione nella rimozione della lama dal contenitore del tritatutto e durante la pulizia.

1. Mettere l'unità lama del tritatutto nel contenitore del tritatutto (Fig. 2-1).
2. Mettere gli ingredienti nel contenitore del tritatutto.
3. Mettere il coperchio sul contenitore del tritatutto (Fig. 2-2).
4. Fissare l'unità motore sul contenitore del tritatutto (Fig. 2-3).
5. Premere il pulsante per accendere l'apparecchio.

Se gli ingredienti aderiscono alle pareti del contenitore del tritatutto, aggiungere liquidi o aiutarsi con una spatola.

Dopo aver tritato la carne, lasciare sempre raffreddare l'apparecchio.

Alcuni consigli operativi:

Il pulsante per l'alta velocità deve essere utilizzato quando si taglia la carne, poiché bastano solo 10 secondi e la carne macinata ha un sapore migliore.

Per tagliare carote, zenzero, aglio e grani di pepe si consiglia di utilizzare il pulsante per la bassa velocità. Passare alla bassa velocità per una lavorazione di circa 15 secondi può offrire un effetto migliore.

Il miglior materiale alimentare per lavorare la carne: Manzo magro senza tendine, maiale magro senza pelle né ossa. La proporzione di carne grassa non deve superare un quinto dell'intero pezzo di carne tritata, altrimenti inciderà sull'effetto di taglio.

COME USARE LA FRUSTA (Fig. 3)

Usare la frusta solo per montare la panna, per montare a neve gli albumi e per la preparazione del pan di spagna e di dessert a partire da preparati.

1. Inserire la frusta nel supporto frusta, poi inserire il motore nel supporto frusta fino al fissaggio.
2. Collocare la frusta in un contenitore e solo allora premere il tasto di accensione.
3. Per smontarlo, ruotare ed estrarre il supporto frusta. Quindi, estrarre la frusta dal supporto frusta.

Per risultati migliori:

- Non usare il bicchiere ma un contenitore più grande.
- Iniziare a una velocità bassa.
- Muovere la frusta tenendola leggermente inclinata.
- Montare un massimo di 400 ml di panna fredda (contenuto di grassi min. 30%, 4-8 °C).
- Montare un massimo di 4 albumi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

È necessario scollegare la spina del cavo di alimentazione prima della pulizia. Non toccare la lama affilata.

Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire il corpo del prodotto. È severamente vietato sciacquare l'unità principale con acqua o immergerla nell'acqua.

Si prega di non utilizzare spazzole metalliche, spazzole di nylon, detergenti domestici, diluenti o altri prodotti simili per la pulizia per pulire questo prodotto, poiché possono danneggiare la struttura superficiale del prodotto.

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la sporcizia sul cavo di alimentazione

I requisiti di pulizia di ogni accessorio funzionale

Accessori e pulizia	Lavaggio	Risciacquo	Pulizia a immersione	Lavastoviglie	Nota
Lama di miscelazione	✓	✓	✗	✓ Si solo in posizione su-giù	Non immergere nell'acqua. Lavastoviglie solo in posizione su-giù 
Bicchiere	✓	✓	✓	✓	
Supporto frusta	✓	✓	✗	✗	Non immergere nell'acqua
frusta	✓	✓	✓	✓	
Coperchio per tritatutto	✓	✓	✗	✗	Non immergere nell'acqua
Tritatutto	✓	✓	✓	✓	
Lama per tritare	✓	✓	✓	✓	

Tabella delle ricette

Quantità	Tempo	Velocità	Accessorio
Carota bollita: 240 g - Acqua: 360 g	10''	MAX	Frullatore
Cubetti di carne: 150 g	10''	MAX	Tritatutto
Albumi: 4 uova	120''	MAX	Frusta
Panna fredda 400 ml	150''	LOW (bassa) (4-7)	Frusta

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Questo prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/UE sui dispositivi elettrici ed elettronici, nota come WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), fornisce il quadro giuridico applicabile nell'Unione europea per lo smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti di dispositivi elettronici ed elettrici. Non smaltire il prodotto nel bidone della spazzatura ma rivolgersi al centro di smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici più vicino.

DEUTSCHLAND

WIR DANKEN IHNEN, DASS SIE SICH FÜR UFESA ENTSCHIEDEN HABEN UND WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE UND ZUFRIEDENHEIT MIT IHREM GERÄT.

WARNHINWEIS

BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH. BEWAHREN SIE DIESE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

BESCHREIBUNG

- 1 Geschwindigkeitsregler
- 2 Taste niedrige / hohe Geschwindigkeit
- 3 Haupteinheit
- 4 Edelstahlstange
- 5 Schneebesenhalter
- 6 Schneebesen
- 7 Zerhackerdeckel
- 8 Zerhacker
- 9 Hackklinge
- 10 Becher

SICHERHEITSHINWEISE

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Beachten Sie die Betriebszeiten des Zubehörs, die in den entsprechenden Abschnitten des Handbuchs angegeben sind.

Gehen Sie bei der Reinigung entsprechend dem Wartungs- und Reinigungsabschnitt dieses Handbuchs vor.

Warnung: Mögliche Verletzung durch Missbrauch!

Bei der Handhabung der scharfen Schneidklingen, beim

Entleeren der Schüssel und bei der Reinigung ist Vorsicht geboten.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mixer gießen, da sie durch plötzliche Dampfbildung aus dem Krug herausgeschleudert werden könnte.

Trennen Sie den Mixer immer von der Stromversorgung, wenn er unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie ihn zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich an Teile, die sich im Gebrauch bewegen, herantasten.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

VORSICHT: Um eine Gefährdung durch versehentliches Rücksetzen des Thermoschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Schalteinrichtung wie z. B. eine Zeitschaltuhr versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in einer maximalen Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel vorgesehen.

WICHTIGE WARNHINWEISE

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch konzipiert und sollte unter keinen Umständen kommerziell oder industriell verwendet werden. Jede unsachgemäße Verwendung oder Handhabung des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.

Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die Netzspannung mit den Werten auf dem Geräteschild übereinstimmt.

Das Netzkabel darf während des Gebrauchs nicht zusammengerollt oder um das Gerät gewickelt sein.

Benutzen oder stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und/oder Füßen ein- oder aus.

Um die Dichtungswirkung der Schneidklinge nicht zu verlieren, lassen Sie sie bitte nicht ohne Last arbeiten.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker zu ziehen und benutzen Sie es nicht zum Tragen des Geräts.

Ziehen Sie im Falle einer Störung oder Beschädigung sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an einen offiziellen technischen Kundendienst. Um jegliches Gefahrenrisiko zu vermeiden, darf die Maschine nicht geöffnet werden. Nur qualifiziertes technisches Personal des offiziellen technischen Kundendienstes der Marke darf Reparaturen oder Eingriffe an dieser Maschine vornehmen.

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

B&B TRENDS SL. übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Gegenständen, die durch die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise entstehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

MIXEN MIT DEM GESCHWINDIGKEITSKNOPF

Dieses Zubehör ist besonders geeignet zur Zubereitung von Soßen, Suppen, Mayonnaise, Baby- oder Seniorenahrung sowie Mischgetränken, Milchshakes usw.

Einrichtung:

1. Befestigen Sie den Mixerstab an die Motoreinheit (Abb. 1-1).
2. Geben Sie die Zutaten in den Becher.
3. Tauchen Sie den Klingenschutz vollständig in die Zutaten ein (Abb. 1-2).
4. Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste oder , um das Gerät mit der gewünschten Geschwindigkeit einzuschalten.
5. Bewegen Sie das Gerät langsam auf und ab und in Kreisen, um die Zutaten zu mixen (Abb. 1-3).

Ziehen Sie nach der Arbeit den Stecker aus der Steckdose.

Achtung: Benutzen Sie das Zubehör nicht länger als eine Minute im Dauerbetrieb.

Um die Dichtungswirkung der Mischklinge nicht zu verlieren, lassen Sie sie bitte nicht ohne Eintauchen in eine Flüssigkeit arbeiten.

EINSATZ DES ZERHACKERS

Dieses Zubehör ist besonders geeignet zum Hacken von Fleisch, Ingwer, Knoblauch und zur Herstellung von Karottengranulat, Chilisauce usw.

Achtung: Die Klinsen sind sehr scharf! Seien Sie daher sehr vorsichtig beim Umgang mit der Klingeneinheit. Seien Sie besonders vorsichtig beim Herausnehmen der Klinge aus dem Hacktopf, beim Entleeren des Hacktopfs und bei ihrer Reinigung.

1. Setzen Sie die Hackklinge in den Hacktopf ein (Abb. 2-1)
2. Geben Sie die Zutaten in den Hacktopf.

3. Setzen Sie die Kupplungseinheit auf den Hacktopf (Abb. 2-2).
4. Befestigen Sie die Motoreinheit auf den Hacktopf (Abb. 2-3).
5. Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten.

Wenn die Zutaten an den Wänden des Hacktopfs kleben, lösen Sie sie durch Zugabe von Flüssigkeit oder mit einem Spatel.

Lassen Sie das Gerät nach dem Hacken von Fleisch immer abkühlen.

Ein paar Tipps zur Bedienung:

Zum Hacken von Fleisch sollten Sie die Schnellaste verwenden, da diese nur ca. 10 Sekunden benötigt und das Fleisch dann besser schmeckt.

Zum Zerkleinern von Möhren, Ingwer, Knoblauch und Paprikastücken empfiehlt sich mehr die Langsamaste. Mit 15 Sekunden Betrieb mit der langsamen Geschwindigkeit sollten Sie einen perfekten Effekt erzielen.

Das besten Fleischarten sind: Mageres Rindfleisch ohne Sehnen, mageres Schweinefleisch ohne Schwarte und Knochen. Der Fettanteil sollte ein Fünftel des gesamten Hackfleisches nicht überschreiten, da das Fett sonst die Hackwirkung beeinträchtigt.

EINSATZ DES SCHNEEBESENS (Fig. 3)

Verwenden Sie den Schneebesen nur zum Schlagen von Sahne und Eischnee sowie zum Anrühren von Biskotten und Fertigdesserts.

1. Setzen Sie den Schneebesen und dann das Motorteil in das Getriebe ein, bis beide einrasten.
2. Halten Sie den Schneebesen in ein Gefäß und drücken Sie erst dann den Schalter, um ihn einzuschalten.
3. Zum Lösen drehen Sie das Getriebe um und ziehen Sie es ab. Ziehen Sie dann den Schneebesen aus dem Getriebe heraus.

Für beste Ergebnisse:

- Verwenden Sie nicht den Becher, sondern eine breitere Schale
- Beginnen Sie mit niedriger Geschwindigkeit
- Bewegen Sie den Schneebesen in leichter Schräglage hin und her
- Schlagen Sie nicht mehr als 400 ml gekühlte Sahne (min. 30 % Fettgehalt, 4-8 °C) auf einmal
- Schlagen Sie nur bis zu 4 Eiweiß auf einmal.

WARTUNG UND REINIGUNG


Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Stecker aus der Steckdose. Berühren Sie nicht die scharfen Klingen.

Verwenden Sie ein trockenes Geschirrtuch zum Abwischen des Geräts. Es ist strengstens untersagt, das Hauptgerät mit Wasser abzuspülen oder ins Wasser zu tauchen.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung keine Metall- oder Nylonbürsten, Haushaltsreiniger, Lösemittel und ähnliche Reinigungsmittel, da diese die Oberflächenstruktur des Geräts beschädigen können.

Zum Abwischen von Verschmutzungen des Netzkabel verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.

Reinigungsanforderungen der einzelnen Zubehörteile

Zubehör und Reinigung	Scheuern	Abspülen	Reinigung durch Eintauchen	Geschirrspüler	Anmerkung
Mischklinge	✓	✓	✗	✓ Ja, aber nur in aufrechter Position	Nicht in Wasser eintauchen. Im Geschirrspüler nur in aufrechter Position 
Messbecher	✓	✓	✓	✓	
Schneebehalter	✓	✓	✗	✗	Nicht in Wasser eintauchen
Schneebeesen	✓	✓	✓	✓	
Zerhackerdeckel	✓	✓	✗	✗	Nicht in Wasser eintauchen
Zerhacker	✓	✓	✓	✓	
Hackklinge	✓	✓	✓	✓	

Rezepte

Zutaten	Zeit	Geschwindigkeit	Zubehör
Eingeweichte Karotten: 240 g - Wasser: 360 g	10 Sek.	MAX	Mixer
Fleischwürfel: 150 g	10 Sek.	MAX	Zerhacker
Eiweiß: 4 Eier	120 Sek.	MAX	Schneebeesen
400 ml gekühlte Sahne	150 Sek.	NIEDRIG (4 - 7)	Schneebeesen

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Dieses Gerät entspricht der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräte, bekannt als WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), die den in der Europäischen Union geltenden gesetzlichen Rahmen für die Entsorgung und Wiederverwendung von elektronischen und elektrischen Altgeräten darstellt. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht in der Mülltonne, sondern übergeben Sie es einer zugelassenen Sammelstelle für elektrischen und elektronischen Abfall.

БЪЛГАРСКИ

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ UFESA, НАДЯВАМЕ СЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ДА ВИ Е ПОЛЕЗЕН И УДОБЕН ЗА РАБОТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА. СЪХРАНЯВАЙТЕ ГИ НА БЕЗОПАСНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

ОПИСАНИЕ

- 1 Копче за контрол на скоростта
- 2 Бутон за ниска скорост / Бутон за висока скорост
- 3 Основен модул
- 4 Глава от неръждаема стомана
- 5 Държач на тел за разбиване
- 6 Тел за разбиване
- 7 Капак на чопъра
- 8 Чопър
- 9 Острие за кълцане
- 10 Чаша

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Спазвайте времето на работа на приставките, посочено в техните специфични раздели на ръководството.

Процедирайте според раздела за поддръжка и почистване на това ръководство при почистване.

Предупреждение: потенциално нараняване при неправилна употреба!

Трябва да се внимава при работа с острите режещи остриета, изпразването на купата и по време на почистване.

Внимавайте, ако гореща течност бъде изсипана в блендера, тъй като може да се изхвърли от уреда поради внезапно отделяне на пара.

Винаги изключвайте блендера от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване.

Изключвайте уреда от превключвателя и захранването, преди да сменяте приставки или да приближите части, които се движат по време на употреба.

Този уред не трябва да бъде използван от деца. Пазете уреда и неговия кабел извън досега на деца.

Уредите може да се използват от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако им е осигурен надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с тях опасности.

Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се избегне опасност поради неволно нулиране на термичното изключване, това устройство не трябва да се захранва чрез външен превключвател, като таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от помощно средство.

Това устройство е предназначено за използване на максимална надморска височина от 2000 м над морското равнище

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Този уред е предназначен за домашна употреба и не трябва да се използва за търговска или промишлена употреба при никакви обстоятелства. Всяка неправилна употреба или неправилно боравене с уреда ще направи гаранцията му невалидна.

Преди да включите уреда, проверете дали мрежовото напрежение е същото като посоченото на етикета на уреда.

Кабелът за свързване към мрежата не трябва да се заплита или увива около уреда по време на употреба.

Не използвайте устройството и не го включвайте и изключвайте от захранващата мрежа с мокри ръце и / или крака.

За да осигурите запечатващ ефект на смесващото острие, моля, не оставяйте смесващото острие да работи без блендерът да е зареден.

Не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите или за да го използвате като ръкохватка

Изключете уреда незабавно от електрическата мрежа в случай на повреда и се свържете с официална служба за техническа поддръжка. За да предотвратите риск от опасност, не отваряйте устройството. Само квалифициран технически персонал от официалната служба за техническа поддръжка за съответната търговска марка може да извършва ремонт или процедури по устройството.

Само за вътрешна употреба.

B&B TRENDS SL. не носи отговорност за щети, причинени от хора, животни или предмети при неспазването на тези предупреждения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

БЛЕНДИРАНЕ С КОПЧЕТО ЗА СКОРОСТ

Тази приставка е подходяща специално за обработка на дип, сос, супа, майонеза, бешка храна или храна за възрастни хора и миксирани напитки, млечен шейк и др.

Начин на настройка:

1. Прикрепете пресата за блендиране към задвижващия модул (фиг. 1-1).
2. Поставете съставките в мензурата.
3. Потопете изцяло протектора на острието в съставките (фиг. 1-2).
4. Натиснете бутон  или бутон  + копчето за контрол на скоростта, за да включите уреда с желаната скорост.
5. Движете уреда бавно нагоре и надолу в кръг, за да смесите съставките (фиг. 1-3).

След работа издърпайте щепсела от контакта.

Внимание: Времето на непрекъсната работа на приставките трябва да е по-малко от 1 минута.

За да осигурите запечатващ ефект на смесващото острие, моля, не оставяйте смесващото острие да работи без да е потопено в течности.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЧОПЪРА

Тази приставка е особено подходяща за нарязване на месо, джинджифил, чесън и приготвяне на гранули от моркови, чили сос и др.

Внимание: Остриетата са много остри! Бъдете много внимателни при работа с модула на острието. Бъдете особено внимателни, когато отстранявате острието от купата на чопъра, когато

изпразват купата на чопъра и по време на почистване.

1. Поставете модула с острието на чопъра в купата на чопъра (фиг. 2-1)
2. Поставете съставките в купата на чопъра.
3. Поставете свързващия модул в купата на чопъра (фиг. 2-2).
4. Закрепете задвижващия модул за купата на чопъра (фиг. 2-3).
5. Натиснете бутона, за да включите уреда.

Ако съставките залепнат за стените на купата на чопъра, отделете ги, като добавите вода или използвате шпатула.

Винаги оставяйте уреда да се охлади след кълцане на месо.

Някои съвети за работа:

Бутонът за висока скорост трябва да се използва при кълцане на месо, тъй като отнема само около 10 секунди и смляното месо има по-добър вкус.

Препоръчително е да използвате бутон за ниска скорост при кълцане на моркови, джинджифил, чесън и пипер. Превключете към ниската скорост и работите около 15 секунди, за да получите по-добър ефект.

Най-добрата храна за преработка на месо: Постно говеждо без сухожилия, постно свинско без свинска кожа и кости. Частта мазно месо не трябва да надвишава една пета от цялото парче месо за кълцане, в противен случай това ще повлияе върху ефекта от кълцането.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЛТА ЗА РАЗБИВАНЕ (фиг. 3)

Използвайте телта за разбиване само за биене на сметана, разбиване на яйца и смесване на пандишпан и готова смес за десерти.

1. Вкарайте телта за разбиване в скоростната кутия на телта, след което вкарайте задвижващата част в скоростната кутия, докато се заключи.
2. Поставете телта в съд и едва тогава натиснете превключвателя, за да я включите.
3. За да я извадите, завъртете и издърпайте скоростната кутия. След това издърпайте телта за разбиване от скоростната кутия.

За най-добри резултати:

- Не използвайте мензурата, а по-широка купа.
- Започнете с настройка за ниска скорост.
- Движете телта за разбиване, като я държите леко наклонена.
- Разбивайте само до 400 мл охладена сметана (мин. 30% съдържание на мазнини, 4–8 °C).
- Разбивайте само до 4 белтъка.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Преди почистване трябва да извадите щепсела на захранващия кабел. Не пипайте острието.

Моля, използвайте суха кърпа за чинии, за да избършете продукта. И е строго забранено основният модул да се изплаква или потапя във вода.

Моля, не използвайте метална четка, найлонова четка, домакински почистващ препарат, разтворител или други почистващи средства, за да почистите този продукт, тъй като биха могли да повредят повърхностната му структура.

Моля, използвайте мека суха кърпа, за да избършете замърсяванията по захранващия кабел

Изискванията за почистване на всяка функционална приставка


Приставки и почистване	Изтъркване	Изплакване	Почистване чрез потапяне	Съдомиялна	Забележка
Смесващо острие	✓	✓	✗	✓ Да, само в обрната позиция	Не потапяйте във вода. В съдомиялна машина само в обрната позиция 
Мензура	✓	✓	✓	✓	
Държач на тел за разбиване	✓	✓	✗	✗	Не потапяйте във вода
тел за разбиване	✓	✓	✓	✓	
Капак на чопъра	✓	✓	✗	✗	Не потапяйте във вода
Чопър	✓	✓	✓	✓	
Кълцащо острие	✓	✓	✓	✓	

Таблица с рецепти

Натоварване	Време	Скорост	Приставка
Накиснат морков: 240 г вода: 360 г	10"	МАКС.	Блендер
Кубчета месо: 150 г	10"	МАКС.	Чопър
Белтък: 4 яйца	120"	МАКС.	Тел за разбиване
Охладена сметана 400 мл	150"	НИСКА (4-7)	Тел за разбиване

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА



Този продукт е в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент относно електрическите и електронни устройства, известна като ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване), която осигурява правната рамка, приложима в Европейския съюз за изхвърляне и повторна употреба на отпадъчни електронни и електрически устройства. Не изхвърляйте този продукт с битовата смет, вместо това го отнесете до най-близкия до дома Ви център за събиране на електрически и електронни отпадъци.

- حرّك المخفّقة عن طريق إمالتها قليلاً.
- (قطّ قم بالمخفّق حتى 400 مل من الكريمة المبردة (30% على الأقل من محتوى الدهون، 4-8 درجات مئوية • اخفّق ما يصل إلى 4 بياض بيض فقط •

الصيانة والتنظيف

يُنغى عليك فصل قابس سلك الطاقة قبل التنظيف. لا تلمس السكين الحاد. يُرجى استخدام قطعة جافة من قماش الأطباق لمسح جسم المنتج. ويمنع بشدة شطف الوحدة الرئيسية بالماء أو غمرها في الماء.
 يُرجى عدم استخدام الفرشاة المعدنية وفرشاة من النايلون والمنظف المنزلي والمخفف أو مستلزمات التنظيف الأخرى المشابهة لتنظيف هذا المنتج، إذ إنها قد تُسبب تلفاً لهيكل سطح المنتج.
 يُرجى استخدام قطعة قماش نظيفة ناعمة لمسح الأتربة الموجودة على سلك الطاقة

متطلبات التنظيف الخاصة بكل ملحق ذي وظيفة معينة

ملحوظة	غسالة الأطباق	التنظيف بالغمر	الشطف	الحك	الملحقات والتنظيف
لا تغمره في الماء ضعه في غسالة الأطباق بوضعية من أعلى لأسفل فقط	✓ نعم، بوضعي من أعلى لأسفل فقط	✗	✓	✓	سكين الخلط
	✓	✓	✓	✓	الدورق
لا تغمره في الماء	✗	✗	✓	✓	دعامة المخفّقة
	✓	✓	✓	✓	المخفّقة
لا تغمره في الماء	✗	✗	✓	✓	غطاء المفرمة
	✓	✓	✓	✓	المفرمة
	✓	✓	✓	✓	سكين الفرغ

تفاصيل لودج

الحمل	الوقت	السرعة	الملحق
جزر منقوع: 240 جم - ماء: 360 جم	ثوانٍ 10	حد أقصى	الخلاط
مكعبات من اللحم: 150 جم	ثوانٍ 10	حد أقصى	المفرمة
بياض البيض: 4 ببيضات	ثانية 120	حد أقصى	المخفّقة
كريمة مبردة 400 مل	150''	(منخفض 4-7)	المخفّقة

التخلص من المنتج

للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، EU/يتوافق هذا المنتج مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2012/19 توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية)، الذي يوفر الإطار) WEEE والمعروف باسم القانوني المطبق في الاتحاد الأوروبي للتخلص منها وإعادة استخدام نفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تتخلص من هذا المنتج في سلة المهملات، وبدلاً من ذلك توجه إلى مركز جمع النفايات الإلكترونية والكهربائية الأقرب إلى منزلك



تحذيرات مهمة

صُمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي، ويجب عدم استخدامه مطلقاً للأغراض التجارية أو الصناعية تحت أي ظرف من الظروف. أي استخدام غير صحيح أو تعامل غير مناسب مع المنتج يجعل الضمان باطلاً أو ملغى.
قبل توصيل المنتج بالكهرباء، تحقق من أن جهد المصدر الرئيسي للكهرباء هو الجهد نفسه المشار إليه على ملصق المنتج.
يجب تجنب تشابك كبل توصيل التيار الكهربائي أو التفافه حول المنتج أثناء الاستخدام.
(لا تستخدم الجهاز أو توصله وتفصله عن التيار الكهربائي بيديك أو قدميكي (أو كليهما)
لضمان الإغلاق المحكم لسكين الخلط، يُرجى عدم ترك سكين الخلط يعمل بدون حمل.
تجنب سحب سلك التوصيل لفصله أو لاستخدامه كمقبض.
إفصل المنتج فوراً من مصدر التيار الكهربائي في حالة حدوث أي عطل أو تلف واتصل بخدمة الدعم الفني الرسمية. لمنع أي خطر من الأخطار، لا تفتح الجهاز. يمكن فقط للموظفين الفنيين المؤهلين من خدمة الدعم الفني الرسمية للعلامة التجارية القيام بالإصلاحات أو الإجراءات على الجهاز.
لا تستخدم الداخلي فقط
مسؤولية أي أضرار قد تحدث للأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء نتيجة لعدم مراعاة هذه B&B TRENDS SL لا تتحمل التحذيرات.

تعليمات الاستخدام

الخلط باستخدام مقبض السرعة

يُعد هذا الملحق مناسباً بالأخص لإعداد الغموس والصلصة والحساء والمايونيز وطعام الأطفال وكبار السن والمشروبات المخملة والميلك شيك وما إلى ذلك

كيفية الضبط

1. (اربط قضيب الخلاط بوحدة الموتور (الشكل 1-1)
 2. ضع المكونات في الدورق
 3. (اغمر واقي السكين تماماً في المكونات (الشكل 1-2)
 4. مقبض التحكم في السرعة لتشغيل الجهاز بالسرعة المرغوبة + أو الزر اضغط على الزر
 5. (حرك الجهاز ببطء لأعلى ولأسفل وفي دوائر لخلط المكونات (الشكل 1-3)
- اسحب المقبس من مقبس الطاقة بعد العمل
انتبه: يجب أن يقل الوقت المتواصل لتشغيل الملحقات عن دقيقة
ولضمان الإغلاق المحكم لسكين الخلط، يُرجى عدم ترك سكين الخلط يعمل دون غمره بداخل سوائل

كيفية استخدام المفرمة

هذا الملحق مناسب بالأخص لفرم اللحم والزنجبيل والثوم وإعداد حبيبات الجزر وصلصة الفلفل الحار وما إلى ذلك انتبه: السكاكين حادة للغاية! لذا كن حذراً جداً عند التعامل مع وحدة السكين. كن حذراً بشكل خاص عند إخراج السكين من وعاء المفرمة، وعند إقراغ وعاء المفرمة وأثناء التنظيف

(ضع وحدة سكين المفرمة في وعاء المفرمة (الشكل 1-1-2)

ضع المكونات في وعاء المفرمة 2.

(ضع وحدة التوصيل على وعاء المفرمة (الشكل 2-2-3)

(اربط وحدة الموتور في وعاء المفرمة (الشكل 2-3-4)

اضغط على الزر لتشغيل الجهاز 5.

إذا التصقت المكونات بجدار وعاء المفرمة، قم بفكها بإضافة السائل أو باستخدام الملوقة

احرص دائماً على ترك الجهاز ليبرد بعد فرم اللحم

بعض نصائح التشغيل

ينبغي استخدام زر السرعة العالية عند فرم اللحم، إذ أن هذه العملية تستغرق حوالي 10 ثوانٍ فقط ويكون مذاق زبد

اللحم أفضل

يُوصى باستخدام زر السرعة المنخفضة عند فرم الجزر والزنجبيل والثوم وحبيبات الفلفل. يمكن للتشغيل على السرعة

المنخفضة والعمل لمدة 15 ثانية إعطاء نتيجة أفضل

أفضل المواد الغذائية لإعداد اللحم: لحم البقر الخالي من الدهن بدون وتر ولحم الخنزير الخالي من الدهن بدون جلد أو

عظام الخنزير. ينبغي ألا تزيد نسبة الدهن في اللحم على خمس القطعة الكاملة من اللحم المفروم، وإلا فسيؤثر على

نتيجة الفرمة

كيفية استخدام المخفقة

استخدم المخفقة فقط لحقق الكريمة وحقق بيض البيض وخلط العجين الإسفنجي والحلويات الجاهزة

أدخل المخفقة في صندوق تروس المخفقة، ثم أدخل جزء الموتور في صندوق التروس إلى أن يتم قفله 1.

ضع المخفقة في وعاء وبعد ذلك فقط، اضغط على مفتاح التشغيل لتشغيلها 2.

للتحرير، أدر صندوق التروس واسحبه للخارج. بعد ذلك اسحب المخفقة لإخراجها من صندوق التروس 3.

للحصول على أفضل النتائج

لا تستخدم الدورق، بل وعاءً أوسع •

ابدأ بإعداد سرعة منخفضة •

نتمنى أن ينول المنتج رضاكم، وسعادتكم UFESA. نود أن نشكركم على اختيار

تحذير

يُرجى قراءة إرشادات الاستخدام بعناية قبل استخدام المنتج، واحتفظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

الوصف

1. مقبض التحكم في السرعة
2. زر السرعة المنخفضة / زر السرعة العالية
3. الوحدة الرئيسية
4. قضيب ستانلس ستيل
5. دعامة المخفقة
6. خفق
7. غطاء المفرمة
8. المفرمة
9. شفرة المفرمة
10. كوب

تعليمات السلامة

في حالة تلف سلك الكهرباء، يجب استبداله من قبل الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة أو ما يماثله من الأشخاص المؤهلين لتجنب الخطر

التزم بمهات تشغيل الملحقات على النحو المحدد في كل قسم من أقسام الدليل

انتقل إلى قسم الصيانة والتنظيف في هذا الدليل من أجل التنظيف

تحذير: قد تتعرض لخطر الإصابة نتيجة إساءة الاستخدام

يجب توخي الحذر عند التعامل مع سكاكين القطع الحادة، وإفراغ الإناء وأثناء التنظيف

كن حذرًا عند صب سائل ساخن في الخلاط إذ إنه قد يندفع خارج الجهاز بسبب البخار المفاجئ

عليك دائمًا فصل الخلاط من القاعدة عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل تركيبه أو فكه أو تنظيفه

عليك إيقاف الجهاز وفصله عن مزود التيار قبل تغيير الملحقات أو قبل الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام

لا يُسمح للأطفال استخدام هذا الجهاز. يحفظ الجهاز والسلك الخاص به بعيدًا عن متناول الأطفال

يُمكن للأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية المنخفضة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو تلقوا تعليمات لاستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يفهمون المخاطر المتضمنة

يحظر على الأطفال اللعب بالجهاز

تنبيه: لتجنب الخطر الناجم عن إعادة الضبط غير المقصود للفصل الحراري، يجب عدم إمداد هذا الجهاز

بالكهرباء من خلال جهاز فصل ووصل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها

بانتظام بواسطة مرفق الكهرباء العمومي

هذا الجهاز مصمم للاستخدام على ارتفاع 2000 متر كحد أقصى فوق مستوى سطح البحر

INFORME DE GARANTÍA

B&B TRENDS, S.L. garantiza la conformidad de este producto, para el uso al que está destinado, durante un periodo de dos años. En caso de rotura durante el periodo de garantía, el usuario tendrá derecho a la reparación o sustitución del producto sin coste alguno si el anterior no está disponible, a menos que sea imposible o desproporcionado realizar una de estas opciones. En este caso, puede optar por una reducción en el precio o la anulación de la venta, caso que deberá negociar directamente con el vendedor. Esto también cubre la sustitución de piezas de recambio, siempre que el producto se haya utilizado de acuerdo con las recomendaciones de este manual en ambos casos y no haya sido falsificado por terceros no autorizados por B&B TRENDS, S.L. La garantía no cubre ninguna parte sujeta a desgaste y fricción. Esta garantía no afecta a sus derechos como consumidor de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 1999/44/CE para estados miembros de la Unión Europea.

USO DE LA GARANTÍA

Los clientes deben contactar con el servicio técnico autorizado de B&B TRENDS, S.L. para la reparación del producto. Toda falsificación del producto por parte de cualquier persona no autorizada por B&B TRENDS, S.L. o el mal uso del mismo anulará los derechos de garantía. Debe rellenar completamente la garantía y entregarla, junto con el comprobante de compra o de entrega, para poder ejercer efectivamente los derechos de garantía.

Debe guardar esta garantía, así como la factura de compra, recibo o comprobante de entrega, para facilitar el ejercicio de sus derechos. Para servicio técnico y atención al cliente fuera de territorio español, envíe su solicitud al punto de venta donde adquirió el aparato.

RELATÓRIO DE GARANTIA

A B&B TRENDS, SL. garante a conformidade deste produto para o uso para o qual foi concebido durante um período de dois anos. Em caso de avaria durante o período de vigência desta garantia, os utilizadores têm o direito à reparação ou à substituição gratuita do produto caso a reparação seja impossível, a não ser que uma dessas opções seja impossível de cumprir ou for desproporcionada. Neste caso, poderá optar por uma redução no preço ou um cancelamento da venda, qualquer uma das opções devendo ser tratada diretamente com o vendedor. A garantia também cobre a substituição de peças de reposição sempre que o produto tenha sido usado em conformidade com as recomendações especificadas neste manual nos dois casos e sempre que não tenha sido manipulado por pessoal não autorizado pela B & B TRENDS, SL. Esta garantia não é aplicável a quaisquer peças sujeitas a desgaste. Esta garantia não limita os seus direitos enquanto consumidor em conformidade com as disposições constantes da Diretiva 1999/44/CE para os Estados-Membro da União Europeia.

UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Os clientes devem contactar um Serviço Técnico autorizado da B&B TRENDS, SL. para reparar o produto. Qualquer manipulação do mesmo por parte de qualquer pessoa não autorizada pela B&B TRENDS, SL., ou uma utilização indevida ou negligente do mesmo, tornarão esta garantia nula e sem

feito. Esta garantia deve ser preenchida integralmente e entregue junta com o talão de compra ou o registo de entrega para o exercício efetivo dos direitos ao abrigo desta garantia.

Esta garantia deve ser guardada pelo utilizador, bem como a fatura, talão de compra ou guia de entrega para facilitar o exercício destes direitos. Para receber assistência técnica ou beneficiar do serviço pós-venda fora do território espanhol, solicite informações junto ao ponto de venda em que adquiriu o aparelho.

WARRANTY REPORT

B&B TRENDS, SL. guarantees compliance of this product for the use for which it is intended for a period of two years. In the case of breakdown during the term of this warranty, users are entitled to repair or else the replacement of the product at no charge if the former is unavailable, unless one of these options proves impossible to fulfill or is disproportionate. In this case, you can then opt for a reduction in price or cancellation of the sale, which must be dealt with directly with the sales vendor. This also covers replacement of spare parts provided that the product has been used according to the recommendations specified in this manual for both cases, and has not been tampered with by any third party that is not authorised by B & B TRENDS, SL. The warranty will not cover any parts subject to wear and tear. This warranty does not affect your rights as a consumer in accordance with the provisions in Directive 1999/44/EC for member states of the European Union.

USE OF WARRANTY

Customers must contact a B&B TRENDS, SL., authorised Technical Service for repair of the product. Since any tampering of the same by anyone not authorised by B&B TRENDS, SL., or the careless or improper use of the same shall render this warranty null and void. The warranty must be fully com-

pleted and delivered along with the receipt or delivery docket for the effective exercise of rights under this warranty.

This warranty should be retained by the user as well as the invoice, receipt or the delivery docket to facilitate the exercise of these rights. For technical service and after-sales care outside the Spanish territory, please submit your query to the point of sale where you purchased the item

BON DE GARANTIE

B&B TRENDS, SL. garantit la conformité de ce produit pour l'utilisation pour laquelle il a été conçu pendant une période de deux ans. En cas de panne pendant la durée de la garantie, les utilisateurs ont le droit de faire réparer ou remplacer le produit sans frais si la réparation n'est pas réalisable, à moins que l'un de ces choix soit impossible à réaliser ou soit disproportionné. Dans ce cas, vous pouvez alors opter pour une réduction du prix ou l'annulation de la vente, qui doit être traitée directement avec le vendeur. Cela couvre le remplacement des pièces de rechange à condition que le produit ait été utilisé selon les recommandations indiquées dans ce manuel pour les deux cas, et qu'il n'ait pas été manipulé par toute tierce partie n'étant pas autorisée par B & B TRENDS, SL. La garantie ne couvrira pas toute pièce d'usure. Cette garantie n'affecte pas vos droits de consommateur conformément aux dispositions de la Directive 1999/44/EC pour les états membres de l'Union européenne.

UTILISATION DE LA GARANTIE

Les clients doivent contacter un service technique agréé par B&B TRENDS, S.L., pour faire réparer le produit. Toute manipulation du produit par quiconque n'étant pas agréé par B&B TRENDS, S.L., ou l'utilisation négligente ou incorrecte de celui-ci rend cette garantie nulle et sans effet. La garantie doit être totalement complétée et remise avec le ticket de caisse ou le bon de livraison pour l'exercice effectif des droits en vertu de la présente garantie.

Cette garantie doit être conservée par l'utilisateur ainsi que la facture, le ticket de caisse ou le bon de livraison pour faciliter l'exercice de ces droits. Pour un service technique et un service après-vente en dehors du territoire espagnol, veuillez soumettre votre demande au point de vente où l'article a été acheté.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

B&B TRENDS, S.L. гарантира съответствието на този продукт за употребата, за която е предназначен, за срок от две години. В случай на повреда по време на гаранционния му срок, потребителите имат право да ремонтират или безплатно да заменят продукта, ако не е невъзможно да се ремонтира, освен ако се окаже, че един от тези варианти не е възможно да бъде приложен на практика или че е непропорционален. В този случай можете да предпочетете отбив от цената или отмяна на продажбата, за което можете да се договорите направо с продавача. Това покрива и замената на резервни части, но при условие че продуктът е използван съгласно препоръките, посочени в това ръководство за двата случая, и няма намеса от страна на трето лице, което да не е упълномощено от B & B TRENDS, SL. Гаранцията не покрива части, които се амортизират. Тази гаранция не засяга Вашите права като потребител в съответствие с разпоредбата в Директива 1999/44/ЕО за държавите членки на Европейския съюз.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

За ремонт на продукта клиентите трябва да се свържат с упълномощен от B&B TRENDS, SL. Технически сервиз. Ако по отношение на горното е налице намеса от неупълномощено от B&B лице, или поради небрежност или неправилна употреба на продукта, тази гаранция става нищожна. Гаранцията трябва да се попълни

изцяло и да се предаде заедно с касовата бележка или товарителницата за действителното упражняване на правата по тази гаранция.

Тази гаранция следва да се запази от потребителя, като същото важи и за фактурата, касовата бележка или товарителницата, за да се улесни упражняването на тези права. За техническо и следпродажбено обслужване и извън Испания е необходимо да подадете своето оплакване в търговския обект, от който сте закупили изделието.

تقرير الضمان

تضمن شركة B&B TRENDS, SL امتثال هذا المنتج مع الاستخدام الذي يقصد به لمدة عامين. في حالة التعطل خلال فترة هذا الضمان، يحق للمستخدمين إصلاح أو استبدال المنتج بدون أي تكلفة في حالة عدم توفره، ما لم يكن أحد هذه الخيارات مستحيلًا أو غير متناسب. في هذه الحالة، يمكنك اختيار خفض في السعر أو إلغاء عملية البيع، ويجب التعامل مباشرة مع البائع من أجل ذلك. ويشمل هذا أيضًا استبدال قطع الغيار شريطة أن يكون المنتج قد تم استخدامه وفقًا للتوصيات المحددة في هذا الدليل لكلتا الحالتين، ولم يتم العبث به من قبل أي طرف ثالث غير مرخص له من قبل شركة B&B TRENDS, S.L. لن يغطي الضمان أي أجزاء تخضع للتآكل والتمزق. لا يؤثر هذا الضمان على حقوقك كمستهلك وفقًا للأحكام الواردة في التوجيه EC/44/1999 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

استعمال الضمان

يجب على العملاء الاتصال بالخدمة الفنية المعتمدة من شركة B&B TRENDS, S.L. لإصلاح المنتج. بما أن أي عبث بالجهاز من قبل أي شخص غير مرخص له من قبل B&B TRENDS, S.L. أو الإهمال أو الاستخدام غير الصحيح للجهاز يجب أن يجعل هذا الضمان لاغياً وباطلاً. يجب إتمام الضمان بالكامل

وتسليمه مع ورقة الاستلام أو التسليم للممارسة الفعالة للحقوق بموجب هذا الضمان. يجب أن يحتفظ المستخدم بهذا الضمان بالإضافة إلى الفاتورة أو الإيصال أو ورقة التسليم لتسهيل ممارسة هذه الحقوق. بالنسبة إلى الخدمات الفنية والخدمة ما بعد البيع خارج الأراضي الإسبانية، يُرجى تقديم الطلب إلى نقطة البيع التي اشترت منها المنتج.



SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA (SAT)

TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE (TAS), SERVIÇO DE ATENÇÃO TÉCNICA (SAT)
SERVICE TECHNIQUE (ST), SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (SDAT)

(+34) 902 997 053

sat@bbtrends.es

B&B TRENDS, S.L.

C. Cataluña, 24

P.I. Ca N'Oller 08130


Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) España

C.I.F. B-86880473

www.bbtrends.es

Consulte el SAT autorizado más cercano en <https://sat.ufesa.com/>

Check out your nearest service station at <https://sat.ufesa.com/>



ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473
C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España
www.bbtrends.es

Ver. 07/2021