

nuwave®

PIC® Flex

Precision Induction Cooktop

Manual del Propietario

Modelo : 30501



¿Preguntas o inquietudes?

Línea Gratuita: 1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com

(Lun-Vie 7:30am-4:30pm CST)

REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por comprar el NuWave PIC® Flex

REGISTRATE
¡AHORA!



REGISTRE SU COMPRA

1. Visite nuwavenow.com/QR
2. Escanee el código QR con su dispositivo móvil.
3. Llene la información solicitada en el sitio web.

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN

Número de Modelo: _____

Número de Serie: _____

Fecha de Compra _____
(Conserve el Recibo)

Tienda de Compra _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 120V, 60Hz
Potencia: 1300 watts

CONSEJO: Puede localizar el modelo y los números de serie, así como el código QR, en la etiqueta en la parte inferior de la unidad.

SERVICIO AL CLIENTE

Teléfono: **1-877-689-2838**
(Lun - Vie 7:30am - 4:30pm, CST)
Correo: help@nuwavenow.com

2 | nuwavenow.com

¡Bienvenido a la Familia NuWave®!

Felicitaciones por obtener su nuevo NuWave PIC Precision Induction Cooktop! Estamos increíblemente emocionados de unirnos a su viaje de cocina casera y queremos asegurarnos de que obtenga el máximo provecho de su experiencia PIC.

De eso trata el manual. En él, hemos dado instrucciones detalladas del funcionamiento y cuidado que cubren todos los aspectos de su nueva parrilla para asegurarse de que el NuWave PIC satisfaga sus necesidades.

En NuWave, la relación con nuestros clientes solo comienza con la compra. Estamos con usted en cada paso porque estamos dedicados a hacer que su experiencia sea lo más fácil y gratificante posible. Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, no dude en contactar a Servicio al Cliente llamando al 1-877-689-2838 (L-V 7:30am-4:30pm CST) o escribiendo en cualquier momento a help@nuwavenow.com

¡Nos alegra que esté con nosotros y sabemos que usted también lo estará!

¡Conéctese con nosotros!



#nuwavenow

Visite nuwavenow.com para otros productos y accesorios.



TABLA DE CONTENIDOS

Medidas de Seguridad e Información	4-7
Piezas y Accesorios	7
Comenzando	7-10
Funciones de Cocción	10-12
Cuidado y Mantenimiento.....	13
Solución de Problemas.	14-15
Productos para la Cocina por Inducción Precisa	15
Garantía Limitada	16-18
Advertencia.....	18
Notas	19



Para la versión en español de este manual, visite www.nuwarennow.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN

SIEMPRE TENGA ESTE MANUAL A MANO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

ADVERTENCIA: Al usar el PIC, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. Puede haber calor residual en la superficie. No tocar.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el enchufe, el cable o el PIC Flex en agua u otros líquidos.
3. No opere el PIC con un cable o enchufe dañados, después de que funcione mal o se haya dañado. Devuelva el aparato a la estación de servicio autorizada más cercana para su examen, reparación o ajuste.
4. Es necesaria supervisión cuando el PIC se utiliza cerca de niños. Este dispositivo no está diseñado para su uso por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que los haya instruido, para la utilización del aparato, una persona responsable de su seguridad.
5. No se recomienda el uso de accesorios que no estén destinados a ser utilizados con el PIC Flex. El hacerlo podría dañar el PIC Flex y causar accidentes.
6. NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.
7. No utilice el PIC para nada que no sea su uso previsto.
8. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de ninguna mesa o encimera ni toque superficies calientes.
9. No deje que el cable entre en contacto con bordes afilados.
10. No coloque el PIC Flex cerca de un quemador eléctrico caliente, en una estufa/horno caliente. Nunca utilice el PIC Flex en una superficie inflamable (como mantel, alfombra, etc.).
11. Retire cualquier olla o sartén, si contiene aceite o líquidos calientes, antes de mover el PIC Flex.
12. Para desconectarlo, apáguelo presionando Pause/Clear dos veces y retire el enchufe del tomacorriente.
13. Al desconectar el PIC Flex, hágalo por el enchufe, no por el cable.
14. Nunca lo coloque contra una pared u otros electrodomésticos. Debe haber al menos 3 pulg. de espacio libre detrás, a los lados y sobre el PIC Flex.
15. Desenchufe el PIC Flex cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el PIC Flex se enfríe antes de limpiar, poner o quitar piezas.
16. DISEÑADO SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
17. Mantenga este manual a mano para futuras referencias.
18. No coloque ni utilice el PIC Flex cerca de fuegos abiertos u otras fuentes de calor, materiales inflamables o ambientes húmedos.
19. Es normal que algo de humo escape del PIC Flex cuando se use por primera vez. Si escapara mucho humo por la salida de aire, desenchufe el PIC Flex inmediatamente y contacte a Servicio al Cliente.*
20. Colóquelo sobre una superficie estable, nivelada y no metálica.
21. No mueva el PIC Flex mientras esté en funcionamiento. Solo después de que el PIC Flex se haya enfriado por completo se debe intentar mover.
22. La superficie de la parrilla está diseñada con vidrio resistente a la temperatura. En caso de que se observen daños en el PIC Flex, incluso una pequeña grieta, desconecte el PIC Flex para evitar la posibilidad de un choque eléctrico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN

SIEMPRE TENGA ESTE MANUAL A MANO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

23. No lo utilice si los conductos están obstruidos. Eso podría causar un sobrecalentamiento del PIC Flex.
24. Asegúrese de que el cable no esté presionado debajo del PIC Flex.
25. No coloque dispositivos u objetos sensibles a los campos magnéticos arriba o al lado del PIC Flex, como tarjetas de crédito, celulares, radios, tv, grabadoras, etc.
26. Antes de conectar el PIC Flex, confirme que las necesidades de voltaje indicadas en este manual corresponden a las de su hogar. Una conexión incorrecta puede dañar el PIC Flex y lesionar a los que estén cerca de la unidad.
27. Si surge algún problema, cualquier servicio DEBE ser realizado por NuWave LLC o por una estación de reparación autorizada por ellos.
28. El aparato no está diseñado para usarse con un temporizador externo o sistema de control remoto separado.
29. No desmonte ni reemplace piezas sin el consentimiento por escrito del fabricante.
30. Asegúrese de que el PIC Flex esté siempre limpio antes de cocinar.
31. Tenga mucho cuidado al operar el PIC o cualquier otro aparato.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar. Los cables de alimentación desmontables más largos o extensiones están disponibles y se pueden usar si se ejerce cuidado. Si se utiliza un cable más largo o extensión:

1. La clasificación eléctrica marcada de la extensión debe ser al menos tan grande como la del aparato.
2. El cordón más largo debe colocarse de manera que no atraviese la encimera o mesa de donde se pueda tirar o tropezar. El PIC debe funcionar en un tomacorriente separado de otros aparatos debido a limitaciones de potencia. El aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe debe encajar en una salida polarizada de una sola manera. Si no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

¿Pregunta?

La respuesta está al alcance de su mano

Si no encuentra su respuesta aquí en el Manual, solo comuníquese con nuestro amable y capacitado personal de Servicio al Cliente de 7:30am a 4:30 pm, CST Lun-Vie al **877-689-2838** o contáctenos a help@nuwavenow.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN

VER CUIDADO Y MANTENIMIENTO ANTES DE USAR

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea y entienda todo el manual antes de usar el PIC.

USE EL PIC SOLO PARA EL USO PREVISTO.

Nota: Coloque el PIC en una superficie horizontal, uniforme y estable. Está diseñado para uso doméstico normal. No está diseñado para utilizarse en entornos tales como cocinas/cafeterías de tiendas, oficinas, granjas u otros trabajos, ni está diseñado para utilizarse por clientes en hoteles, moteles, bed and breakfasts y entornos no residenciales.

NOTA: EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD O LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO REPRESENTA UN MAL USO DE SU PIC QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREA UN RIESGO SERIO DE LESIONES.



ADVERTENCIA

En caso de mal funcionamiento, desconecte y contacte a Servicio al Cliente. 1-877-689-2838 (L-V de 7:30 am a 4:30 pm, CST) o escriba a help@nuwavenow.com

IMPORTANTE – Info de la FCC:

Advertencia: Cambios a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites de un equipo para consumidor ISM conforme a la parte 18 de las reglas FCC. Estos límites son para dar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones,

puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, se sugiere al usuario intentar corregir mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un circuito de salida diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio TV con experiencia para obtener ayuda.

El dispositivo cumple con la parte 18 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) No puede causar interferencias dañinas, y (2) Debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica. Use con un sistema eléctrico adecuado. No usar si el cable o enchufe están dañados.




ADVERTENCIA

Todas las partes pueden calentarse mucho durante la cocción. Tenga cuidado al retirarlas de la unidad.

Siempre use guantes o use las asas. La parrilla puede retener el calor residual después de que se hayan retirado los utensilios. Deje que todo se enfríe completamente antes de limpiar.



ADVERTENCIA



Desecho correco este producto

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos doméscos en todos los EU. Para prevenir daños al medio ambiente o salud humana, recicle de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y colecta o contacte a quien le vendió el producto. Ellos pueden manejar el reciclaje seguro.

PIEZAS Y ACCESORIOS

PCI Flex
Parte#:30501



COMENZANDO

Prog:

Configure sus propias etapas.

Time:

Ajuste el tiempo de cocción.

Watts


Controle el consumo de energía.

Pause/Clear:

Pause y borre el proceso de cocción.

Start:

Inicie el proceso de cocción.



Temperaturas ajustables: 100 ° F, 175 ° F y 275 ° F.














Disminuya la temperatura o tiempo.

Aumente la temperatura o tiempo.

Temperaturas ajustables: 375°F, 425°F, 575°F (Sear).

COMENZANDO

Controles Básicos

	Control	Función
	Start	Presione Start para empezar a cocinar. Si pausó la cocción, al presionar Start se reanudará nuevamente.
	Pause/ Clear	Pulse Pause/Clear para pausar. Para borrar una secuencia establecida, pulse Pause/Clear por 2a vez.
	Prog	Configure hasta 10 etapas de cocción.
	Watts	Controle el consumo de energía de su PIC. La potencia predeterminada es 1300W. La menor potencia consumirá menos energía, ideal si su hogar no usa 1300 watts. Presione WATTS para ajustar de 1300W a 600W o a 900W.
	Time	Le permite ajustar el tiempo antes y durante el proceso de cocción.
	Low	Botones de temperatura localizados en el lado izquierdo: Low (100 ° F), Med Low (175 ° F) y Med (275 ° F). Use las teclas - o + para ajustar aún más la temperatura de cocción en incrementos de 10° F.
	Med Low	
	Med	
	Med High	Botones de temperatura localizados en el lado derecho: Med High (375 ° F), High (425 ° F) y Max/Sear (575 ° F). Use las teclas - o + para ajustar aún más la temperatura de cocción en incrementos de 10 ° F.
	High	
	Max/Sear	
	(-)	Le permite disminuir la temperatura y el tiempo de cocción antes y durante el proceso.
	(+)	Le permite aumentar la temperatura y el tiempo de cocción antes y durante el proceso.



PRECAUCIÓN

Mientras el PIC Flex esté en funcionamiento, no toque la superficie del aparato, ya que puede calentarse mucho y existir riesgo de quemaduras. La parrilla puede retener el calor residual después de que se hayan retirado los utensilios de cocina.

COMENZANDO



1 Ventiladores: Ventiladores de Aire situados atrás del producto para que escape cualquier calor generado por la unidad. Esta característica del diseño previene pasar calor a la superficie y asegura un rendimiento eficaz del NuWave Pic Flex.

2 Superficie: La superficie de vidrio resistente al calor del NuWave Pic Flex se mantiene fresca al toque y se limpia fácilmente con un simple paño húmedo.

3 Panel de Control con Display LED: Panel bien iluminado y fácil de leer.

4 Fuente de Calor: Bobinas electromagnéticas, ubicadas debajo de la superficie de vidrio, generan calor en los utensilios para inducción.

COCCIÓN POR INDUCCIÓN

Como la tecnología de inducción se basa en principios magnéticos, los utensilios compatibles deben tener un fondo ferroso (hierro, magnético). Algunos utensilios están hechos de

metales magnéticos (como el hierro puro) , mientras que otros "contienen" una capa delgada de metal ferroso dentro de la base, que será activada por el campo magnético de la parrilla para distribuir el calor. Utensilios de acero inoxidable y hierro fundido funcionarán, pero los de vidrio y aluminio no, a menos que tengan una base magnética. Las cacerolas más óptimas para el PIC Flex tienden a ser de calibre medio a pesado.

ATENCIÓN:

La superficie de calentamiento está dentro del anillo de plata más grueso. El diámetro mínimo de los utensilios de cocina aceptable es de 3 in. Siempre coloque los utensilios de cocina en el centro del círculo de calefacción. Puede usar sartenes que midan el ancho total del PIC Flex, que es de 10 in., pero el calor se transferirá más lentamente a los bordes. No se recomienda para sartenes de más de 10 pulgadas.

FUNCIONES DE COCCIÓN

Ejemplos de Utensilios Compatibles:

- NuWave, NuWave Duralon® Healthy Ceramic Non-Stick Cookware, todos.
- Hierro Fundido
- Hierro y Acero Esmaltados
- Acero Inox con Base magnética

Utensilios Incompatibles:

- Cobre
- Vidrio
- Aluminio
- Cerámica

¿Cómo reviso la compatibilidad de mis utensilios?

Tres formas de comprobar si sus ollas y sartenes actuales, o futuras compras, son compatibles con el PIC Flex:

1. Un imán. Si se adhiere al fondo del utensilio, generalmente significa que sirve para la inducción. Sin embargo, hay casos en que las propiedades magnéticas de un recipiente pueden no ser tan fuertes como para que funcione de manera eficiente con el PIC Flex.
2. Coloque un poco de agua en un utensilio y colóquelo en el PIC Flex funcionando. Si es compatible, el agua comenzará a hervir.
3. Un símbolo de inducción puede estar impreso debajo del utensilio.



Induction

Nota: No retire los utensilios durante la cocción. Si es necesario, pulse Pause/Clear para pausar antes de quitar.

Comenzando



1. Elija el tiempo (vea Configuración del tiempo en la pág 11) y pulse Start para comenzar a cocinar. La temperatura base es de 375 ° F.
 - La temperatura se puede ajustar presionando - o +.



Watts


La potencia predeterminada del PIC Flex es de 1300 watts.

1. Para cambiarla, presione Watts una vez. La luz se iluminará arriba de 600, lo que indica que el PIC Flex ahora está configurado en 600 watts.
2. Presione Watts. La luz arriba de 900 se iluminará, indicando que ahora está configurado en 900 watts.
3. Presione Watts una vez más y la luz arriba de 1300 se iluminará, indicando que ahora está configurado en los 1300 watts predeterminados.



Start

El PIC Flex cocina, como base, en Med/High (375°F) por 1 hora.



1. Coloque una olla para inducción en la parrilla. Presione Start.
 - Para cocinar a una temperatura diferente, presione la temperatura deseada o las teclas - o +. Vea la Tabla del Panel para más detalles (página 7).
 - El PIC Flex se detendrá cuando el tiempo haya concluido, emitirá un pitido tres veces y mostrará "0".

FUNCIONES DE COCCIÓN

- La pantalla siempre mostrará la temperatura actual durante el ciclo de cocción.

3. Para mostrar el tiempo restante, presione Time y aparecerá una cuenta regresiva mostrando la duración antes de completar el ciclo o etapa.

Nota: "0" aparecerá en el panel cuando el programa se borre o esté encendido sin una temperatura. Consulte la función Pause/Clear para más información.

Ajuste de Temperatura



Este aparato está preestablecido para cocinar en Med / High (375 ° F).

1. Seleccione la temperatura deseada en el panel y luego pulse Start. Se mostrará el rango de temperatura.
2. Para subirla o bajarla en incrementos de 10 ° pulse + o -.

Consulte la *Tabla del Panel* en la *página 7* para las temperaturas preestablecidas.

°F a °C

El PIC Flex está configurado de forma predeterminada en Fahrenheit (°F).



1. Para cambiar la pantalla a Celsius (C), presione Prog, seguido de -. Presione - de nuevo para convertir a Celsius.
2. Para regresar a Fahrenheit presione - una vez más.
3. Para salir de la opción de conversión F/C, pulse Pause/Clear hasta que aparezca "0".



Configuración del Tiempo de Cocción



1. Presione Time. Un "0" parpadeará en la esquina extrema derecha.
2. Presione + para alcanzar el tiempo deseado.

Ejemplo 1: Para programar 5 minutos, presione Time una vez, luego presione + hasta que se muestre "00:05". Pulse Start.

Ejemplo 2: Para 20 minutos, presione Time dos veces y luego pulse + hasta que aparezca "00:20". Presione Start.

Ejemplo 3: Durante 2 horas y 30 minutos, presione Time dos veces, luego presione + hasta llegar a "00:30" y luego presione Time nuevamente. Pulse + hasta que se muestren 02:30 y luego presione Start.

- El "0" parpadearando indica el dígito que puede ajustar. El tiempo máximo es de 99 horas y 99 minutos.
- La pantalla muestra horas y minutos, pero no segundos.



Función Pause/Clear



1. Pulse Pause/Clear una vez para pausar la cocción. Esto pausará el PIC independientemente de la etapa.
 - La temperatura permanecerá mostrada, pero la "F" parpadeará.
2. Pulse Start para reanudar la cocción.

Nota: Pulse Pause/Clear dos veces para borrar el modo de cocción o la pantalla mientras el PIC Flex está funcionando. La pantalla se borrará y aparecerá "0".

FUNCIONES DE COCCIÓN



Función Program (Etapas)



1. Presione Prog.
2. Se mostrará Pro. Ajuste la temperatura de Low a Max/Sear.
3. Pulse Time. Se mostrará "00:00" y luego pulse - o + hasta lograr el tiempo deseado. Vea Configuración del Tiempo (página 11) para más información de minutos y horas.
 - Para agregar más etapas, repita los pasos 2 y 3 y luego pulse Start para comenzar.
 - Puede programar hasta 10 etapas (Demora es una).
 - Pulse Pause/Clear 2 veces para cambiar cualquier parte o reiniciar.

Ejemplo: Hervir durante 5 minutos antes de reducir a fuego lento por 20 minutos: Pulse Prog. Pulse Max/Sear. Pulse Time una vez y luego pulse + hasta alcanzar "00:05". Pulse Med/Low. Pulse Time 2 veces y luego pulse + hasta "00:20". Finalmente, presione Start.

Nota: El tiempo máximo de cocción programable es de 99 horas y 99 minutos.

Función Delay:

Delay le permite configurar programas para que se inicien más adelante.



1. Para retrasar un programa, presione Prog.
2. Pulse Time. Un "0" parpadeará en el panel.
3. Pulse + hasta alcanzar el tiempo deseado para retrasar el inicio. Consulte Configuración del Tiempo (página 11) para más información.
4. Pulse Prog de nuevo para configurar el programa. El tiempo seleccionado para el retraso se incluye en las etapas programadas.
 - Para continuar a la siguiente etapa ingrese la temperatura de cocción. Continúe con el paso 2 de la función de programación.
5. Para iniciar la cuenta atrás, pulse Start. Cuando la cuenta regresiva alcance "0", el PIC Flex emitirá un pitido dos veces. El tiempo comenzará y se mostrará la temperatura.

Tabla del Panel Display				
	Botón	Temperatura	Se muestra	Ejemplos
	Low	100F	100F	Cálido
	Med/Low	175F	175F	Fuego Lento
	Med	275F	275F	Al Vapor
	Med/High	375F	375F	Mover/Freír
	High	425F	425F	Hervir/Saltear
	Max/Sear	500F	SEAR	Sellar
<i>La temperatura mínima es 100F, mientras que la máxima alcanza 500F.</i>				

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ANTES DE SU USO:

Limpie la superficie con un paño mojado con agua tibia y jabonosa. Seque bien.

IMPORTANTE - No sumerja el PIC Flex en agua ni intente ponerlo en el lavavajillas. La superficie exterior se puede limpiar cuidadosamente con un paño húmedo o una esponja. Asegúrese de que el PIC Flex se haya enfriado completamente antes de limpiarlo.



Instrucciones Generales de Limpieza:

1. Desenchúfelo antes de limpiarlo.
2. Límpielo después de cada uso.
3. Asegúrese de que se haya enfriado bien antes de limpiarlo.
4. Las superficies exteriores del PIC Flex - parte superior, lateral e inferior- se pueden limpiar cuidadosamente con un paño húmedo o una esponja.
5. Desenchufe el PIC Flex antes de limpiarlo. No utilice agentes de limpieza cáusticos y el agua no debe penetrar en el interior de la parrilla.
6. Nunca sumerja los cables del PIC Flex ni el enchufe en agua u otros líquidos.
7. No use productos de limpieza a base de aceite, ya que su uso puede dañar las piezas de plástico o la carcasa/panel de operación.
8. No utilice materiales o sustancias inflamables, ácidos o alcalinas cerca del PIC Flex, ya que esto puede reducir la vida útil de la parrilla o representar un riesgo de incendio cuando esté en uso.
9. Asegúrese de que la parte inferior de cualquier utensilio no raspe la superficie de vidrio del PIC Flex, aunque una superficie rayada no perjudicará el uso de la parrilla.
10. Limpie bien el PIC antes de almacenarlo en un lugar fresco y seco.
11. Limpie el polvo o los desechos de las ventilas y el área del ventilador con un cepillo seco para platos, luego use un paño limpio.

CONSEJOS IMPORTANTES:

1. Pruebe las tomas de corriente para garantizar un funcionamiento adecuado. No lo use en una toma de corriente con otros electrodomésticos importantes. Compruebe los ajustes de potencia y temperatura si el PIC Flex está cocinando muy lentamente.
2. El enchufe debe estar correctamente colocado en la toma de corriente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mensajes de Error

Mensaje	Solución
E1	Un E1 significa que el PIC Flex no detecta utensilios en su superficie. Esto puede ocurrir por una de dos razones: 1. Las bobinas de inducción en el PIC Flex solo funcionan cuando están en contacto directo con un utensilio. Para mantener la eficacia del dispositivo, asegúrese de que descansen sobre una superficie plana y que el contacto sea consistente con sus utensilios. 2. Los utensilios elegidos no son aptos para la inducción.
E2	El PIC Flex funciona mal. Contacte a Servicio al Cliente.
E3	El voltaje del PIC es muy bajo. Mínimo = 85 voltios
E4	El voltaje del PIC es muy alto. Máximo = 144 voltios
E5	El PIC Flex funciona mal. Contacte a Servicio al Cliente.
E6	El PIC Flex funciona mal. Contacte a Servicio al Cliente.
E7	Sobrecalentamiento o la ventilación del PIC está obstruida. Si la temperatura interna supera los 230F, el funcionamiento cesará y el PIC Flex emitirá un pitido. Pulse Pause/Clear dos veces. Espere a que el PIC Flex se enfríe.
E8	Sobrecalentamiento, si el PIC Flex excede una temperatura 20F más alta que Sear, se apagará. Contacte a Servicio al Cliente.
E9	El PIC Flex funciona mal. Contacte a Servicio al Cliente.
FULL	En modo de programación, cuando el tiempo dado alcanza el límite de 99:99, no se pueden agregar etapas adicionales.
Servicio al Cliente NuWave: 877-689-2838 (L-V, 7:30 am-4:30 pm, CST) o help@nuwavenow.com	

- Cuando se muestre alguno de los mensajes de error, se emitirá un pitido al menos una vez.
- El ventilador funcionará un máximo de 60 segundos después de pulsar Pause/Clear una vez. Continúe cocinando con Start dentro de 45 minutos.
- El PIC Flex se apagará después de 45 minutos si no se presiona ningún botón (como Start o Pause/Clear). Cuando el PIC Flex muestre "0", borrará todo el historial.
- Después de presionar Pause/Clear dos veces, o cuando la cocción se haya detenido, el ventilador funcionará hasta un máximo de 60 segundos hasta que el PIC Flex se enfríe. En ese momento, el NuWave PIC Flex mostrará "0".

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Al quitar los utensilios	Sonido	Display	Referencia
Inicial	Pitido único	F o C o Sear o : parpadeo.	Devolver utensilio al PIC Flex. La cocción se reanudará automáticamente.
< 10 segundos	Ninguno	F o C o Sear o : parpadeo.	
11- 70 segundos	Sí	E1	Si aparece un error, devuelva el utensilio al PIC Flex y pulse Start para reanudar automáticamente la cocción.
Después de 70 segundos	Ninguno	0	Se detiene la cocción. Elija la configuración de temperatura deseada y pulse Start.

Cocción por Inducción de Precisión



PIC Gold (Induction Cooktop)
Modelo #: 30242



PIC Flex Induction Cooktop
Modelo #: 30537



PIC Double (Induction Cooktop)
Modelo #: 30602



PIC Pro Chef (Induction Cooktop)
Modelo #: 30702



Mosaic® (Precision Induction Wok)
Modelo #: 30802

Visite
www.nuwarennow.com
para ver nuestros otros
productos y accesorios
NuWave.

GARANTÍA LIMITADA

El NuWave PIC Flex® (Precision Induction Cooktop)

EL FABRICANTE GARANTIZA

El PIC Flex está libre de defectos del fabricante. Todos los componentes eléctricos están garantizados por 1 año a partir de la fecha de compra, bajo el uso doméstico normal, y cuando se operen de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. El Fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar cualquier parte del NuWave PIC Flex en el Departamento de Servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de la mano de obra y las piezas será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La Garantía Limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado y/o la placa de datos del número de serie se retira y/o desfigura. El deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición no está cubierto por esta Garantía. Esta Garantía Limitada no cubre fallas, daños o rendimiento inadecuado debido a accidentes, actos de Dios (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalación inadecuada, falta de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, cuando lo permita la ley, para los productos comprados a un distribuidor no autorizado.

PARA OBTENER EL SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y responsabilidad de: pagar por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; pagar por adelantado el flete hacia y desde el Departamento de Servicio por cualquier pieza o sistema devuelto bajo esta garantía; y empaquetar cuidadosamente el producto utilizando material acolchado adecuado para evitar daños en tránsito. El envase original es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su "número RGA". Llame al **1-877-689-2838** o escriba a help@nuwavenow.com para obtener el **número RGA (número de autorización de devolución de mercancías)**. Proporcione el modelo del sistema de cocción, el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al hacer reclamos bajo esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La obligación del Fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida permitida por la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, tras un examen, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada es aplicable solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al proveedor original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECURSO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A NINGUNA PERSONA, YA SEA OCASIONADO O NO POR NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑOS A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.

GARANTÍA LIMITADA

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las exclusiones de limitación anteriores pueden no aplicarse. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de un estado a otro.

SALVO QUE SE DISPONGA EXPRESAMENTE LO CONTRARIO ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS QUE SURJAN POR LEY O DE OTRO MODO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR PARA CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO. SI AÚN TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, COMUNÍQUESE CON NUWAVE LLC.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o la compra de un producto o servicio de NuWave (colectivamente "Disputas"), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689- 2838 (teléfono), (847) 367-5486 (fax) o a legal@nuwavenow.com (correo electrónico). Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas y cada una de las disputas se someterán a arbitraje final y vinculante. Puede iniciar el proceso de arbitraje presentando por escrito una demanda a la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono. El laudo del árbitro será vinculante y podrá ser presentado como sentencia en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Reglas de Arbitraje Comercial y los Procedimientos de Mediación de la AAA vigentes en el momento de la presentación de su demanda de arbitraje. Ver https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Excepto cuando sea necesario por ley según lo determinado por un árbitro, ninguna parte o árbitro puede divulgar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje en virtud del presente sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.

A. RENUNCIA AL DERECHO A DEMANDAR

Al aceptar el arbitraje, usted entiende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio con juez y un juicio con jurado.

B. RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS

En la medida máxima permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o colectiva, incluidos, entre otros, presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o arbitraje de clase.

C. PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA

Para optar por no participar en el arbitraje, debe ponerse en contacto con NuWave. Para solicitar optar por no participar en el arbitraje, contáctenos a legal@nuwavenow.com (correo electrónico), NuWave LLC, 560 Bunker Ct., Vernon Hills, IL 60061, U.S.A., (847)367-5486 (fax), o (877) 689-2838 (teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega del producto para optar por no participar en el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja de o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no

GARANTÍA LIMITADA

participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE

No obstante lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y puede ser adjudicado solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluidos, entre otros, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para obtener medidas cautelares temporales, preliminares o permanentes, ya sean prohibitivas u obligatorias, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras. Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o colectiva, incluidos, entre otros, presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o cualquier arbitraje de clase.

LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO

Si aún tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento o la garantía del producto, póngase en contacto con **NuWave LLC** al: **1-877-689-2838** o envíe un correo a help@nuwavenow.com.

ADVERTENCIA

WARNING

This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA) and lead, which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerle a químicos, incluidos el plomo, el cual es conocido en el Estado de California por causar cáncer y Bisfenol A (BPA) y plomo, los cuales son conocidos en el Estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para mayor información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

nuwave®

PIC® **Flex**
Precision Induction Cooktop

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

120 VAC, 60 Hz, 1300 Watts

Modelo: 30501

Para información sobre patentes visite:

www.nuwarennow.com/legal/patent

Diseñado / Desarrollado en EU NuWave LLC

560 Bunker Ct.
Vernon Hills, IL 60061, Estados Unidos

Servicio al Cliente:

Teléfono: 1-877-689-2838
Lun - Vie 7:30 am a 4:30 pm (CST)
Email: help@nuwarennow.com

Hecho en China
©2022 NuWave LLC • Todos los Derechos Reservados .

BM30501
CB07
08-17-22