



## **USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS**

**ASLCI4H4S09**

**ASLCI4H4S12**

**ASLCI4H4S18**

**ASLCI4H4S24**

**ASLCI4H4S36**

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this use and installation instructions carefully before installing and using this appliance. And keep this manual for future reference.



## Contents

Safety precautions .....	1
Diagram of refrigerant cycle & wiring.....	3
Refrigerant flow diagram .....	3
Electrical wiring diagram .....	3
Installation instructions.....	4
Transportation and handling before installation .....	4
Installation locations selection.....	4
Drainage elbow and drain hose installation .....	5
Outdoor unit installation .....	5
Refrigerant piping .....	6
Wiring .....	9
Trial run .....	11

### NOTE:

- This air conditioner is designed for the following temperatures.  
It should be operated within this range:

Mode	Outdoor operation temperature range [°F (°C)]	
	Maximum	Minimum
Cooling Operation	118 (48)	5 (-15)
Heating Operation	75 (24)	-4 (-20)

- Storage condition: Temperature -13~140°F (-25~60°C)  
Humidity 30%~80%

# Safety precautions

---

1. This air conditioner uses R410A refrigerant.
2. Since the max. working pressure is 550 psig (3.8MPa) [R22:450 psig (R22:3.1MPa)], some of the piping and installation and service tools are special.
3. This air conditioner uses power supply: 208/230V ~/60Hz.

Please read these SAFETY PRECAUTIONS carefully to ensure correct installation.

- Be sure to use a dedicated power circuit, and do not put other loads on the power supply.
  - Be sure to read these SAFETY PRECAUTIONS carefully before installation.
  - Be sure to comply with SAFETY PRECAUTIONS of installation manual, because it contains important safety issues. Definitions for identifying hazard levels are provided below with their respective safety symbols.
-  **WARNING:** Hazards or unsafe practices which COULD result in severe personal injury or death.  
 **CAUTION:** Hazards or unsafe practices which COULD result in minor personal injury or product or property damage.
- Please carefully file indoor and outdoor unit manual away for future reference.

## **WARNING**

- We recommend that this air-conditioner be installed properly by qualified installation technicians in accordance with the installation instructions provided with the unit. Incomplete installation could cause damage by fire, electric shock, drop or water leakage.
- Wiring must be done by a qualified electrician.
- Install the air conditioner on a solid base that can support the unit weight.  
An inadequate base or incomplete installation may cause injury in the event the unit falls off the base.
- Use the specified type of wire for electrical connections safely between the indoor and outdoor units. And firmly connected to the connection part of wire terminals, so that the wire stress will not be applied to these parts. Incomplete connection may cause fire.
- For wiring, use a cable long enough to cover the entire distance with no connection.  
And don't connect multiple devices to the same AC power supply.  
Otherwise, it may result in bad contact, poor insulation, unallowable current and thus result in a fire or electric shock.
- After all installation is completed, check to make sure that no refrigerant leakage occurs.  
If the refrigerant gas leakage to the interior, and the heater, stove flame touching it, will generate harmful substances.
- Perform the installation securely by referring to the installation manual.  
Incomplete installation could cause a personal injury arising from fire, electric shock, unit falling or water leakage.
- In accordance with the installation instructions for electrical work, please be sure to use a dedicated line.
- If the power supply circuit capacity or electrical work is not in place, may cause a fire or electric shock.
- Attach the electrical cover to the indoor unit and the service panel to the outdoor unit securely.
- If the electrical covers on the indoor unit or the service panel of the outdoor unit are not attached securely, it could result in a fire or an electric shock due to dust water, etc.
- Please be sure to cut off the main power supply before the installation of indoor electronic PCB or wiring. Otherwise, it will cause electric shock.
- The device should be in accordance with the state provisions for installation wiring.
- The outdoor machine installation location should pay attention to the protection, avoid people or other small animals contact with electrical components, please keep the outdoor unit of the surrounding environment clean and tidy.
- When installing or relocating the unit, make sure that no substance other than the specified refrigerant (R410A) enters the refrigerant circuit.  
Any presence of foreign substance such as air can cause abnormal pressure rise or an explosion.

# Safety precautions

---




- Perform grounding  
Do not connect the earth wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod or telephone earth wire.  
Defective grounding could cause an electric shock.
- Do not install the unit in a place where an inflammable gas leaks.  
If gas leaks and accumulates in the area surrounding the unit, it could cause an explosion.
- Fasten a flare nut with a torque wrench as specified in this manual.  
When fastened too tight, a flare nut may break after a long period, thereby causing refrigerant leakage.
- Install an earth leakage breaker depending on the installation place(where it is humid).  
If an earth leakage breaker is not installed, it could cause an electric shock.
- Perform the drainage/piping work securely according to the installation manual.
- If there is a defect in the drainage/piping work, water could drops from the unit and household goods could be wet and damaged.

## Safety instructions


- Do not let air enter the refrigeration system or discharge refrigerant when moving the air conditioner.
- The installation instructions for appliances that are intended to be permanently connected to fixed wiring, and have a leakage current that may exceed 10 mA, shall state that the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the appliance is fixed wiring, the appliance must be fitted with means for disconnection from the supply mains having a contact separation in all poles that provide full disconnection under over voltage category III conditions, and these means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer.
- The method of connection of the appliance to the electrical supply and interconnection of separate components is detailed in below part. The wiring diagram with a clear indication of the connections and wiring to external control devices and supply cord is detailed in below part. The cord of the H07RN-F type or the electrically equivalent type must be used for power connection and interconnection between outdoor unit and indoor unit. The size of the cord is detailed in below part.
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- It is necessary to allow disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. During service and when replacing parts, be sure to disconnect the appliance from its power source. If the disconnection is not foreseen, and provide a disconnection with a locking system in the isolated position.
- Details of type and rating of fuses, or rating of circuit breakers / ELB is detailed in below parts.
- The information of dimensions of the space necessary for correct installation of the appliance including the minimum permissible distances to adjacent structures is detailed in below parts.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- Instructions on additional charging of refrigerants are detailed below.

## **Diagram of refrigerant cycle & wiring**

### **Refrigerant flow diagram**



### **Electrical wiring diagram**



**9K/12K/18K/24K/36K**

**Note:**

Since there may be differences in some models' terminal blocks, wiring connection should be done according to letters on the terminal block. Please disregard numbers in this case.

# Installation instructions

## Transportation and handling before installation


Transport the product as close to the installation location as practical before unpacking.

- Handling Method

When hanging the unit, ensure a balance of the unit, check safety and lift it up smoothly.


(1) Do not remove any packing materials.

(2) Hang the unit under packing condition with two ropes, as shown in Fig. below.



- Handling

If have no package to move, Please protect with cloth or paper.



## Installation locations selection


### Before choosing the installation site, obtain user approval.

- Where it is not exposed to strong wind.
- Where airflow is good and clean.
- Where it is not exposed to rain and direct sunshine.
- Where neighbors are not annoyed by operation sound or hot air.
- Where rigid wall or support is available to prevent the increase of operation sound or vibration.
- Where there is no risk of combustible gas leakage.
- Where it is at least 10 ft. (3m) away from the antenna of TV set or radio. An amplifier may be required for the affected device.
- Install the unit horizontally.
- Please install it in an area not affected by snowfall or blowing snow. In areas with heavy snow, please install a canopy, a pedestal and/or some baffle boards.

### ⚠ CAUTION:

Avoid the following places for installation where air conditioner trouble is liable to occur.

- Where there is much machine oil.
- Salty places such as seaside.
- Where sulfide gas is generated such as a hot spring.
- Where there is high-frequency or wireless equipment.



### Note:

When operating the air conditioner in low outside temperature, be sure to follow the instruction described below.


- Never install the outdoor unit in a place where its air inlet/outlet side may be exposed directly to wind.
- To prevent exposure to wind, install the outdoor unit with its air inlet side facing the wall.
- To prevent exposure to wind, it is recommended to install a baffle board on the air outlet side of the outdoor unit.

# Installation instructions

## Drainage elbow and drain hose installation

### Install Drainage Elbow and Drain Hose

- The condensate water may drains from the outdoor unit when the unit operates in heating mode. In order to avoid disturbing neighbors and to protect the environment, it is necessary to install a drainage elbow and a drain hose to drain out the condensate water.
- Please do the drainage work before the indoor unit and outdoor unit are connected. Otherwise, it will be difficult to install drainage elbow after the machine becomes immovable.)
- Connect the drain hose [field-supplied, inside diameter: 5/8 in. (15mm)] as shown in the figure for drainage.




### Note:

*Do not use the drainage elbow in the cold region. Drain may freeze to stop the fan runs.*

## Outdoor unit installation

- Use the washers to fasten the machine at the foundation bolts.
- When fastening the outdoor unit with the foundation bolts, the fasten holes position as the Fig.1.
- Fasten the outdoor unit as the Fig.2.
- Make sure to fasten the outdoor unit tight and horizontal to prevent noise from occurring when the machine is oblique or inclined by strong breeze or earthquake.
- Do not drain off water to the public places to avoid skidding.
- The strong base (made of concrete, etc.) should be made. The appliance should be placed not less than 4in. (10cm) high to avoid being wet or corroded. Otherwise, it may cause damage to the appliance or reduce its life time. (Fig.3)



[Unit: in. (mm)]

Model	A	B	C	D	E	F	d
9K/12K	31-7/8 (810)	11-1/32 (280)	20-1/16 (510)	12-3/16 (310)	13-5/16 (338)	5-7/8 (150)	13/32*21/32 (10*17)
18K	33-7/8 (860)	12-3/16 (310)	21-11/32 (542)	13-7/16 (341)	14-1/2 (368)	6-5/8 (168)	7/16*21/32 (11*17)
24K/36K	37-3/8 (950)	13-3/8 (340)	22-7/8 (580)	14-15/16 (380)	16-1/4 (414)	7-1/4 (185)	5/8 (15)

Fig.1




Fig.2




Fig.3


# Installation instructions

## Refrigerant piping

### 1. Piping requirement

Model	Outer Diameter of Pipe in. (mm)	
	Gas	Liquid
9K/12K	ø3/8(ø9.52)	ø1/4(ø6.35)
18K	ø1/2(ø12.7)	ø1/4(ø6.35)
24K	ø5/8(ø15.88)	ø 3/8(ø9.52)
36K	ø 3/4(ø19.05)	ø 3/8(ø9.52)

The shorter refrigerant piping is, the better the performance will be. So the connecting pipe should be as short as possible.



#### Refrigerant additional charge

The unit has been filled with refrigerant, but if exceeds 24.6 ft. (7.6m), additional refrigerant (R410A) change is required.

For 9K~18K: Additional refrigerant charge =  $(L-24.6) \times 0.161 \text{ oz/ft}$

For 24K~36K: Additional refrigerant charge =  $(L-24.6) \times 0.376 \text{ oz/ft}$

### 2. Piping material

(1) Prepare locally-supplied copper pipes.

(2) Select clean copper pipes. Make sure there is no dust and moisture inside of the pipes. Blow the inside of the pipes with nitrogen or dry air to remove any dust or foreign materials before connecting pipes.

(3) Piping thickness and material of the pipe are shown as below.

Diameter [in. (mm)]	Thickness [in. (mm)]
ø 1/4 (6.35)	1/32 (0.8)
ø 3/8 (9.52)	1/32 (0.8)
ø 1/2 (12.70)	1/32 (0.8)
ø 5/8 (15.88)	1/32 (1.0)
ø 3/4 (19.05)	1/32 (1.0)

# Installation instructions



## 3. Processing of refrigerant piping

### (1) Pipe cutting

- Cut the copper pipe correctly with pipe cutter.

### (2) Burrs removal

- Completely remove all burrs from the cut cross section of the pipe.
- Put the end of the copper pipe downward to prevent burrs from dropping in the pipe.

### (3) Putting nut on

- Remove flare nuts attached to indoor and outdoor units, then put them on pipe having completed burr removal.
- (Not possible to put them on after flaring work).


- Flare nut for pipe depends on the diameter of pipe.

### (4) Flaring work

- Perform flaring work with flaring tool as shown below.


### (5) Check

- Compare the flared work with the figure below.
- If flare is noted to be defective, cut off the flared section and perform flaring work again.



[Unit: in. (mm)]

Diameter Ød	A +0 -1/64 ( +0 -0.4 )
1/4 (6.35)	11/32 (9.1)
3/8 (9.52)	1/2 (13.2)
1/2 (12.7)	10/16 (16.6)
5/8 (15.88)	3/4 (19.7)



## 4. Piping connection

### (1) Confirm that the valve is closed.

### (2) Connect the indoor unit and the outdoor unit with field-supplied refrigerant piping. Suspend the refrigerant piping at certain points and prevent the refrigerant piping from touching the weak part of the building such as wall, ceiling, etc.


(If touched, abnormal sound may occur due to the vibration of the piping. Pay special attention in case of short piping length.)

### (3) Tighten the flare nut with two spanners as shown in the right figure.

### (4) Apply the refrigerant oil (field-supplied) thinly at the seat surface of the flare nut and pipe before connecting and tightening.

And when tightening the flare nut, use two spanners.

### (5) Outdoor refrigerant piping should connect with stop valve.




Double Spanner work

Pipe size [in. (mm)]	Torque [lbf·ft. (N·m)]
ø 1/4 (6.35)	14.8 (20)
ø 3/8 (9.52)	29.5 (40)
ø 1/2 (12.7)	44.3 (60)
ø 5/8 (15.88)	59.0 (80)
ø 3/4 (19.05)	73.8 (100)

Tightening Torque for Flare Nut

# Installation instructions

- (6) After finishing connecting the refrigerant pipes, keep it warm with the insulation material.
- For outdoor unit side, surely insulate every piping including valves.
  - Cover piping joints with pipe cover.
  - Using piping tape, apply taping starting from the entry of outdoor unit.
  - Fix the end of piping tape with adhesive tape.
  - When piping has to be arranged through above ceiling, closet or area where temperature and humidity are high, wind additional commercially sold insulation for prevention of condensation.



## 5. Air tight test

- Air tight check - Do use Nitrogen.

Connect the gauge manifold using charging hoses with a nitrogen cylinder to the check joints of the liquid line and the gas line stop valves.

Perform the air tight test.

Don't open the gas line stop valves.


Apply nitrogen gas pressure of 550 psig (3.8 MPa).

Check for any gas leakage at the flare nut connections, or brazed parts by gas leak detector or foaming agent.

Gas pressure doesn't decrease, which is OK.

After the air tight test, release nitrogen gas.

Piping insulation procedure




Air tight procedure

## 6. Vacuum pumping and charge refrigerant

- Vacuum pumping

- (1) Remove the service port cap of the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit.
- (2) Connect the manifold gauge and vacuum pump to the service port of the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit.
- (3) Run the vacuum pump. (Work for more than 15 minutes.)
- (4) Check the vacuum with the gauge manifold valve, then close the gauge manifold valve and stop the vacuum pump.
- (5) Leave it as is for one or two minutes. Make sure that the pointer of the manifold gauge remains in the same position. Confirm that the pressure gauge shows -14.7psig (-0.101MPa or -760mmHg).
- (6) Remove the manifold gauge quickly from the service port of the stop valve.
- (7) After refrigerant pipes are connected and evacuated, fully open all stop valves on both sides of gas pipe and liquid pipe.
- (8) Open adjusted valve to add refrigerant (the refrigerant is liquid).
- (9) Tighten the cap to the service port .
- (10) Retighten the cap.
- (11) Leak test foam with halogen leak detector to check the flare nut and brazing Carolina Department leaks. Use foam that does not generate ammonia (NH3) in the reaction.



## ! CAUTION

- An excess or a shortage of refrigerant is the main cause of trouble to the unit. Charge the correct quantity of refrigerant according to the description in the manual.
- Check for refrigerant leakage in detail. If a large refrigerant leakage occurs, it will cause difficulty in breathing or harmful gases would occur if a fire is being used in the room.

# Installation instructions


- Additional refrigerant charge

The unit has been filled with refrigerant.

Please calculate additional charge according to "Piping Requirement".

After finishing vacuum pump procedures, first exhaust air from charge hose, then open valves, charge refrigerant as "liquid" type through liquid stop valve.

At the end, please close valves and record the refrigerant charge quantity.



## Wiring



### WARNING

- Turn OFF the main power switch of the indoor unit and the outdoor unit and wait for more than 3 minutes before electrical wiring work or a periodical check is performed.
- Check to ensure that the indoor fan and the outdoor fan have stopped before electrical wiring work or a periodical check is performed.
- Protect the wires, electrical parts, etc. from rats or other small animals. If not protected, rats may gnaw at unprotected parts and at the worst, a fire will occur.
- Avoid the wiring from touching the refrigerant pipes, plate edges and electrical parts inside the unit. If not do, the wires will be damaged and at the worst, a fire will occur.
- Install an ELB (Electric Leakage Breaker) in the power source. If ELB is not used, it will cause electric shock or fire at the worst.
- This unit uses an inverter, which means that it must be used an earth leak detector capable handing harmonics in order to prevent malfunctioning of the earth leak detector itself.
- Do not use intermediate connection wires, stranded wires(see "**Attentions when Connecting the Power Supply Wiring**", extension cables or control line connection, because the use of these wires may cause heating, electric shock or fire.
- The tightening torque of each screw is shown as follows.  
M4: 0.7 to 1.0 lbf·ft. (1.0 to 1.3 N·m)  
M5: 1.5 to 1.8 lbf·ft. (2.0 to 2.5 N·m)  
M6: 3.0 to 3.7 lbf·ft. (4.0 to 5.0 N·m)  
M8: 6.6 to 8.1 lbf·ft. (9.0 to 11.0 N·m)  
M10: 13.3 to 17.0 lbf·ft. (18.0 to 23.0 N·m)

Keep the above tightening torque during wiring work.



### CAUTION

- With tape material along the wire wrapped, sealed wiring holes, prevent the condensed water and insects.
- Tightly secure the power source wiring using the cord clamp inside the unit.  
Note: Fix the rubber bushes with adhesive when conduit tubes to the outdoor unit are not used.

#### General Check

- (1) Make sure that the field-selected electrical components (main power switches, circuit breakers, wires, conduit connectors and wire terminals) have been properly selected according to the electrical data.  
Make sure that the components comply with National Electrical Code (NEC).
- (2) Check to ensure that the voltage of power supply is within  $\pm 10\%$  of nominal voltage and earth phase is contained in the power supply wires. If not, electrical parts will be damaged.
- (3) Check to ensure that the capacity of power supply is enough.  
If not, the compressor will not be able to operate because of abnormal voltage drop at starting.
- (4) Check to ensure that the earth wire is connected.
- (5) Install a main switch, multi-pole main switch with a space of 1/8 in. (3.5mm) or more, single phase main switch with a space of 1/8 in. (3.0mm) or more between each phases.
- (6) Check to ensure that the electrical resistance is more than  $2M\Omega$ , by measuring the resistance between ground and the terminal of the electrical parts. If not, do not operate the system until the electrical leakage is found and repaired.

# ***Installation instructions***

## **Wires connect steps**

**9K~24K**

(1) Wiring distribution cover removal

Unscrew the mounting screws to remove the wiring distribution cover.

(2) Fasten the power supply cable and the transmitting cable to the conduit holder using the lock nut.


(3) Connect the power supply cable and the transmitting cable to terminal.

(4) Fasten the power supply cable and the transmitting cable with the cable clamp.

(5) Be sure to seal the holes when applying the putty.

Place the cables side to side. (Do not overlap the cables.)

(6) Put the wiring distribution cover back after completion of the work.



**36K**

(1) Remove the screws, maintenance plate and the valve cover.

(2) Pass transmitting cable and power supply through the two holes on the right side plate.


(3) Fasten the conduit connection to the right side plate using the lock nut.

(4) Connect the transmitting cable and power supply to the terminal.

(5) Tie the transmitting cable and power supply with the clamp tightly.

(6) After completing the wiring, seal the wiring hole with the putty.

(7) Put the maintenance plate and the valve cover after completion of the work.



# Installation instructions


## Electrical Data

Model (Capacity)	Power Supply	ELB		Power Source Cable Size	Transmitting Cable Size	Circuit Breaker (A)
		Rated Current (A)	Nominal Sensitive Current (mA)			
9K/12K	208/230V ~/60Hz	20	30	3×16AWG	4×16AWG	20
18K/24K	208/230V ~/60Hz	32	30	3×12AWG	4×16AWG	32
36K	208/230V ~/60Hz	32	30	3×10AWG	4×16AWG	32

### Max. Running Current (A): REFER TO NAMEPLATE

Note:

- (1) Follow local codes and regulations when selecting field wires, and all the above are the minimum wire size.
- (2) Use copper supply wires.
- (3) When transmitting cable length is more than 49 ft. (15m), a larger wire size should be selected.
- (4) Install main switch and ELB for each system separately. Select the high response type ELB that is actuated within 0.1second.



### Trial run

Trial run should be performed after refrigerant piping, drain, wiring, etc. have been finished.



The air conditioner is provided with a crankcase heater, check to ensure that the switch on the main power source has been ON for more than 6 hours ahead of power on preheating, otherwise it might damage the compressor!

- Do not operate the system until all the check points have been cleared.
- (A) Check to ensure that the stop valves of the outdoor unit are fully opened.
  - (B) Check to ensure that the electric wires have been fully connected.
  - (C) Check to ensure that the electrical resistance is more than  $2M\Omega$ , by measuring the resistance between ground and the terminal of the electrical parts. If not, do not operate the system until the electrical leakage is found and repaired.

Trial run function identification

Operate remote controller to turn ON, and proceed trial run.

Pay attention to the following items while the system is running.

Do not touch any of the parts by hand at the discharge gas side, since the compressor chamber and the pipes at the discharge side are heated higher than 194°F (90°C).

- Turn off the power after trial run is finished.

Installation of the appliance is generally finished after the above operations are done. If you still have any trouble, please contact local technical service center of our company for further information.



## **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO**

**ASLCI4H4S09**

**ASLCI4H4S12**

**ASLCI4H4S18**

**ASLCI4H4S24**

**ASLCI4H4S36**

Muchas gracias por comprar este aire acondicionado. Por favor lea las instrucciones de instalación y uso cuidadosamente antes de instalar y utilizar este dispositivo Y conserve este manual para consultas futuras.

## Contenidos

<b>Medidas de seguridad .....</b>	<b>1</b>
<b>Diagrama de ciclo de refrigerante y cableado .....</b>	<b>3</b>
Diagrama del flujo de refrigerante .....	3
Diagrama de la instalación eléctrica .....	3
<b>Instrucciones de instalación .....</b>	<b>4</b>
Instalación del codo de drenaje y la manguera de drenaje .....	4
Selección del lugar de instalación .....	4
Instalación del codo de desagüe y manguera de desagüe .....	5
Instalación externa .....	5
Tubería refrigerante .....	6
Instalación eléctrica .....	9
Prueba .....	11

### NOTA

- Este aire acondicionado está diseñado para las siguientes temperaturas.  
Debe funcionar dentro de este rango:

Modo	Rango de temperatura de funcionamiento de la unidad externa[°F (°C)]	
	Máxima	Mínima
Funcionamiento "Cooling" [Frío]	118(48)	5(-15)
Funcionamiento "Heating" [Calor]	75(24)	-4(-20)

- Condiciones de almacenamiento: Temperatura -13~140°F (-25~60°C)  
Humedad 30%~80%

# **Medidas de seguridad**

---

1. Este aire acondicionado utiliza el nuevo refrigerante (R410A).
  2. Ya que la presión máx. de trabajo es 550 psig(3,8MPa)[R22:450 psig (R22:3,1MPa)], algunas de las herramientas para realizar el mantenimiento, la instalación y la tubería son especiales.
  3. Este aire acondicionado utiliza la fuente de alimentación: 208/230V ~, 60Hz.  
Lea cuidadosamente estas MEDIDAS DE SEGURIDAD para garantizar una correcta instalación.
- Asegúrese de utilizar un circuito eléctrico exclusivo y de no poner otras cargas en la fuente de alimentación.
  - Asegúrese de leer cuidadosamente estas MEDIDAS DE SEGURIDAD antes de realizar la instalación.
  - Asegúrese de seguir las MEDIDAS DE SEGURIDAD del manual de instalación ya que el mismo contiene cuestiones importantes sobre la seguridad. A continuación, se brindan las definiciones para identificar los niveles de peligros con sus respectivos símbolos de seguridad.
-  **ADVERTENCIA:** Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN resultar en lesiones graves o la muerte.
-  **PRECAUCIÓN:** Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN resultar en lesiones menores o dañar el producto o la propiedad.
- Guarde el manual de la unidad interna y externa para futuras referencias.

## **ADVERTENCIA**

- Recomendamos que un técnico calificado instale correctamente este aire acondicionado conforme a las instrucciones de instalación brindadas con la unidad. La instalación incompleta podría causar daños por incendios, descargas eléctricas, fugas o goteo de agua.
- Un electricista calificado debe realizar la instalación eléctrica.
- Instale el aire acondicionado sobre una base sólida que pueda soportar el peso de la unidad. Una base insuficiente o la instalación incompleta podrían causar lesiones si la unidad se cae de la base.
- Utilice el tipo de cable especificado para las conexiones eléctricas seguras entre las unidades interna y externa. Y conectado firmemente a la parte de conexión de las terminales del cableado para que la tensión de los cables no se aplique en dichas partes. La conexión incompleta puede causar incendios.
- Para la conexión eléctrica, utilice un cable lo suficientemente largo para cubrir toda la distancia sin conexión. No conecte múltiples dispositivos en la misma fuente de alimentación de CA. De lo contrario, puede exceder la corriente admisible y causar incendios o descargas eléctricas debido al mal contacto y al aislamiento insuficiente.
- Despues de completar la instalación, asegúrese de que no haya fugas del refrigerante. Si el gas refrigerante se filtra en el interior y el calefactor, o la llama de cocina, lo toca, generará sustancias nocivas.
- Realice la instalación de manera segura siguiendo el manual de instalación. La instalación incompleta podría causar lesiones debido a los incendios, descargas eléctricas, la caída de la unidad o fugas de agua.
- Conforme a las instrucciones de instalación para el trabajo eléctrico, asegúrese de utilizar una línea exclusiva.
- Si la capacidad del circuito de suministro eléctrico o el trabajo eléctrico no están en orden, se pueden producir incendios o descargas eléctricas.
- Añada de manera segura el cobertor eléctrico en la unidad interna y el panel de servicio en la unidad externa.
- Si el cobertor eléctrico en la unidad interna o el panel de servicio de la unidad externa no están añadidos de forma segura, podrían causar incendios o descargas eléctricas debido al polvo, agua, etc.
- Asegúrese de cortar el suministro eléctrico principal antes de realizar la instalación del PCB electrónico interno o la instalación eléctrica. De lo contrario, causará descargas eléctricas.
- El dispositivo debe cumplir con las disposiciones estatales para la instalación eléctrica.
- Debe considerar la protección de la ubicación para la instalación de la máquina interna; evite que las personas o animales pequeños estén en contacto con los componentes eléctricos. Mantenga el entorno de la unidad externa limpio y ordenado.
- Cuando instala o reubica la unidad, asegúrese de que ninguna otra sustancia que no sea el refrigerante específico (R410A) ingrese en el circuito refrigerante. Cualquier presencia de sustancia extraña, como el aire, puede causar un aumento anormal de la presión o una explosión.

# **Medidas de seguridad**

---

## PRECAUCIÓN


- Realice la conexión a tierraNo conecte el cable a tierra a la tubería de gas, de agua, al pararrayos o al cable a tierra del teléfono. La conexión a tierra defectuosa podría causar descargas eléctricas.
- No instale la unidad en un lugar donde haya fugas de gas inflamable.Si hay fugas de gas y se acumula al rededor de la unidad, podría causar una explosión.
- Ajuste la tuerca acampanada con una llave dinamométrica como se especifica en este manual. Cuando se ajusta demasiado, la tuerca acampanada se puede romper después de un largo período de tiempo y puede causar fugas del refrigerante.
- Instale un interruptor diferencial dependiendo del lugar de instalación (donde esté húmedo). Si no se instala el interruptor diferencial, se pueden producir descargas eléctricas.
- Realice el trabajo de desagüe/tubería de manera segura siguiendo el manual de instalación.
- Si hay un defecto en el trabajo de desagüe/tubería, el agua podría gotear desde la unidad y podría mojar y dañar los artículos del hogar.

## **Instrucciones de seguridad**


- No deje que el aire ingrese en el sistema de refrigeración ni que se descargue el refrigerante cuando mueve el aire acondicionado.
- Las instrucciones de instalación para electrodomésticos que están destinados a estar permanentemente conectados a un cableado fijo, y que tienen una corriente residual que pueda exceder los 10 mA, deben indicar que se recomienda la instalación de un dispositivo diferencial residual (DDR) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable por su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el electrodoméstico es de cableado fijo, debe estar equipado con los medios de desconexión del suministro eléctrico contando con una separación de contacto en todos los polos para brindar la desconexión total bajo condiciones de sobretensión de categoría III; todos estos medios deben estar incorporados en el cableado fijo conforme a las reglas para la instalación eléctricas.
- Para evitar peligros, el fabricante, el agente de servicio o una persona calificada debe reemplazar el cable de alimentación si este se daña.
- Se debe instalar el electrodoméstico conforme a las normas eléctricas nacionales.
- Sólo se debe realizar el mantenimiento como lo recomienda el fabricante del equipo.
- A continuación se detalla el método de conexión del electrodoméstico para el suministro eléctrico y la interconexión de los componentes separados.  
A continuación se detalla el cable de alimentación y el diagrama del cableado con una indicación clara de las conexiones e instalación eléctrica para los dispositivos de control externos.  
Se debe utilizar un cable del tipo H07RN-F o uno del tipo equivalente para la conexión e interconexión entre la unidad externa y la unidad interna.  
A continuación se detalla el tamaño del cable.
- Para evitar un peligro debido al restablecimiento involuntario de la desconexión térmica, no se debe suministrar el electrodoméstico a través de un dispositivo de conmutación externa, como un temporizador, o conectado a un circuito que se conecte o desconecte regularmente.
- Informaciones del tipo y clase de fusibles, o clase de interruptores de circuito/ELB se detalla en los siguientes.
- Es necesario permitir la desconexión del electrodoméstico desde el suministro después de la instalación. La desconexión se puede lograr al incorporar un interruptor en el cableado fijo conforme a las reglas para la instalación eléctrica. Durante el mantenimiento y cuando se reemplaza una pieza, asegúrese de desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico. Si no se contempla la desconexión, se debe brindar una desconexión con un sistema de bloqueo en una posición aislada.
- A continuación se detalla la información de las dimensiones del espacio necesario para la correcta instalación del electrodoméstico, incluyendo las distancias mínimas permisibles a las estructuras adyacentes.
- Este dispositivo se destina a ser utilizado por expertos o usuarios capacitados en la tienda, la industria ligera y la granja, o por persona no profesional para uso comercial.
- A continuación se detallan las instrucciones sobre la carga adicional del refrigerante.

# Diagrama de ciclo de refrigerante y cableado

## Diagrama de flujo de refrigerante



## Diagrama de la instalación eléctrica



### Nota:

La conexión del cableado debe realizarse conforme a las letras en el panel ya que existe alguna diferencia entre el panel de los terminales en el diagrama y el real. Ignore los números.

# Instrucciones de instalación

## Instalación del codo de drenaje y la manguera de drenaje


Lleve el producto lo más cerca posible del lugar de instalación antes de desembalarlo.

- Método para colgar

Al momento de colgar la unidad, asegúrese de balancear la unidad, compruebe la seguridad y levante suavemente


(1) No quite ningún material de empaque.

(2) Cuelgue la unidad con el material de embalaje y dos sogas como se muestra en la siguiente imagen.



- Suspensión

Si no tiene el material de embalaje, protéjala con ropa o papel.



## Selección del lugar de instalación


### Antes de elegir el lugar para la instalación, obtenga la aprobación del usuario.

- Donde no esté expuesto a vientos fuertes.
- Donde el flujo de aire sea bueno y limpio.
- Donde no esté expuesto a la lluvia ni a luz solar.
- Donde el sonido de funcionamiento o el aire caliente no moleste a los vecinos.
- Donde haya una pared rígida o un soporte disponible para evitar que aumente el sonido de funcionamiento o la vibración.
- Donde no haya riesgo de fugas del gas.
- Donde esté al menos a 10 pies (3m) lejos de la antena de televisión o radio. Se puede requerir un amplificador para los dispositivos afectados.
- Instale la unidad de manera horizontal.
- Instálela en un área que no esté afectada por la caída de la nieve o la nieve que vuela. En áreas con mucha nieve, instale una cubierta, una base y/o deflector.

### PRECAUCIÓN:

Para la instalación, evite los siguientes lugares donde el aire acondicionado pueda llegar a tener problemas.

- Donde haya mucho aceite de máquinas.
- Lugares con salitre, como la costa.
- Donde se genere gas sulfuro, como en fuentes termales.
- Donde haya equipos de alta frecuencia o inalámbricos.



### Nota:

Cuando el aire acondicionado funciona en temperaturas exteriores bajas, asegúrese de seguir las instrucciones mencionadas a continuación.


- Nunca instale la unidad externa en un lugar donde el lado de entrada/salida del aire esté expuesto directamente al viento.
- Para evitar la exposición al viento, instale la unidad externa con el lado de entrada de aire enfrentando la pared.
- Para evitar la exposición del viento, se recomienda instalar un deflector en el lado de la salida del aire de la unidad externa.

# Instrucciones de instalación

## Instalación del codo de desagüe y manguera de desagüe

### Instalación del codo de desagüe y manguera de desagüe


- El agua condensada puede drenar desde la unidad externa cuando la unidad funciona en modo de calefacción. Para evitar molestar a los vecinos, proteja también el entorno; es necesario instalar un codo de desagüe y una manguera de desagüe para drenar el agua condensada.
- Realice el trabajo del desagüe antes de conectar la unidad interna y la unidad externa. De lo contrario, será difícil instalar el codo de desagüe después de que la máquina no se pueda mover.
- Conecte la manguera de desagüe [suministrada localmente, diámetro interno: 5/8 pulgadas (15 mm)] como se muestra en la imagen para el desagüe.



**Nota:**  
No utilice el codo de desagüe en áreas frías.  
El desagüe se puede congelar y detener el funcionamiento del ventilador.

## Instalación externa

- (1) Utiliza la arandela provista en los accesorios para sujetar la máquina a los pernos de fundación.
- (2) Cuando sujeta la unidad exterior mediante los pernos de fundación, los orificios de sujeción se muestran en la figura 1.
- (3) Se sujeta la unidad exterior como se muestra en la figura 2.
- (4) Asegúrese de que la unidad exterior esté fijada bien y horizontalmente para evitar hacer ruido cuando la máquina esté inclinada o se incline por una fuerte brisa o un terremoto.
- (5) No se descarque el agua al lugar público para evitar deslizamiento.
- (6) Haga una fundación firme (Hecha de concreto o similar). Este dispositivo debe ser colocado a una altura no inferior a 4 pulgadas (10cm) para evitar la humedad o corrosión. De lo contrario, podría dañar este dispositivo o reducir su vida útil. (Figura 3)



[unidad: pulgada (mm)]

Modelo	A	B	C	D	E	F	d
9K/12K	31-7/8 (810)	11-1/32 (280)	20-1/16 (510)	12-3/16 (310)	13-5/16 (338)	5-7/8 (150)	13/32*21/32 (10*17)
18K	33-7/8 (860)	12-3/16 (310)	21-11/32 (542)	13-7/16 (341)	14-1/2 (368)	6-5/8 (168)	7/16*21/32 (11*17)
24K/36K	37-3/8 (950)	13-3/8 (340)	22-7/8 (580)	14-15/16 (380)	16-1/4 (414)	7-1/4 (185)	5/8 (15)

Fig.1




Fig.2




Fig.3


# **Instrucciones de instalación**

## **Tubería refrigerante**

### **1. Requisitos para la tubería**

Modelo	Diámetro externo de la tubería [pulgada(mm)]	
	Gas	Líquido
24K	ø 5/8(ø15,88)	ø 3/8(ø9,52)
36K	ø 3/4(ø19,05)	ø 3/8(ø9,52)

Cuento más corta la tubería del refrigerante, mejor. Por lo tanto, la tubería de conexión debería ser lo más corta posible.



### **Carga de Refrigerante Adicional**

La unidad se ha llenado con refrigerante, pero si excede 24,6 pies (7,5m), se requiere la carga de refrigerante adicional (R410A).

Para 9K~18K: Carga de refrigerante adicional = $(L-24,6) \times 0,161$  oz/pie

Para 24K~36K: Carga de refrigerante adicional = $(L-24,6) \times 0,38$  oz/pie

### **2. Material de la tubería**

(1) Prepare la tubería de cobre suministrada localmente.

(2) Seleccione tubos de cobre limpios. Asegúrese de que no haya polvo ni humedad dentro de la tubería. Sople el interior de la tubería con nitrógeno o aire seco para quitar el polvo o cualquier material extraño antes de conectar la tubería.

(3) Espesor de la tubería y material de la tubería como se muestra a continuación.

Diámetro [pulgadas (mm)]	Espesor [pulgadas (mm)]
ø 1/4 (6,35)	1/32 (0,8)
ø 3/8 (9,52)	1/32 (0,8)
ø 1/2 (12,70)	1/32 (0,8)
ø 5/8 (15,88)	1/32 (1,0)
ø 3/4 (19,05)	1/32 (1,0)

# Instrucciones de instalación



## PRECAUCIÓN



### 3. Procedimiento de la tubería refrigerante

#### (1) Corte de la tubería

- Corte la tubería de cobre correctamente con un cortatubos.

#### (2) Eliminación de rebabas

- Quite completamente todas las rebabas de la sección de corte transversal de la tubería.
- Coloque el extremo de la tubería de cobre hacia abajo para evitar que las rebabas caigan en la tubería.

#### (3) Colocación de la tuerca


- Quite las tuercas acampanadas añadidas a las unidades interna y externa, luego, colóquelas en la tubería sin rebabas.  
(No es posible colocarlas después del trabajo de abocardado).
- La tuerca acampanada para la tubería depende del diámetro de la tubería.

#### (4) Trabajo de abocardado


- Realice el trabajo de abocardado utilizando la abocardadora como se muestra a continuación.

#### (5) Verificación

- Compare el trabajo de abocardado con la siguiente imagen.
- Si el abocardado está defectuoso, corte la sección acampanada y realice el trabajo nuevamente.



[unidad: pulgada (mm)]	
Diámetro Ød	A = +0/-1/64 (+0/-0.4)
1/4 (6,35)	11/32 (9,1)
3/8 (9,52)	1/2 (13,2)
1/2 (12,7)	10/16 (16,6)
5/8 (15,88)	3/4 (19,7)



### 4. Conexión de la tubería

#### (1) Confirme que la válvula esté cerrada.

#### (2) Conecte la unidad interna y la unidad externa con la tubería refrigerante suministrada en el lugar.

Cuelgue la tubería refrigerante en ciertos puntos y evite que toque la parte frágil del edificio, como la pared, el cielo raso, etc.

(Si lo toca, puede producir un sonido anormal debido a la vibración de la tubería.)

#### (3) Preste atención en caso de una tubería de corta longitud.)


#### (4) Para ajustar la tuerca acampanada utilice dos llaves como se muestra en la imagen de la derecha.

#### (4) Aplique un poco de aceite refrigerante

(suministrado en el lugar) en la superficie del asiento de la tuerca acampanada y la tubería antes de realizar la conexión y el ajuste.

Cuando ajuste la tuerca acampanada, utilice dos llaves.

#### (5) La tubería refrigerante externa se debería conectar con la válvula de cierre.



Trabajo con dos llaves


Tamaño de la tubería [pulgada (mm)]	Par de torsión [lbf-pie. (N·m)]
ø 1/4 (6,35)	14,8 (20)
ø 3/8 (9,52)	29,5 (40)
ø 1/2 (12,7)	44,3 (60)
ø 5/8 (15,88)	59,0 (80)
ø 3/4 (19,05)	73,8 (100)

Par de torsión de ajuste para la tuerca acampanada

# Instrucciones de instalación

(6) Después de terminar la conexión de la tubería refrigerante, manténgala caliente con material aislante como se muestra en la imagen de la derecha.

- Para el lado de la unidad externa, aíslle cada tubería y las válvulas de manera segura.
- Cubra las juntas de la tubería con el cobertor de tuberías.
- Utilice cinta para tuberías, aplique la cinta desde la entrada de la unidad externa. Fije el extremo de la tubería con cinta adhesiva.
- Fije el extremo de la tubería con cinta adhesiva.
- Cuando se tiene que colocar la tubería a través del cielo raso, arriba del armario o de un área donde la temperatura y la humedad sean altas, envuelva con el aislante, que se vende de forma comercial, para evitar la formación de condensación.



Procedimiento de aislamiento de la tubería

## 5. Prueba hermética

- Verificación hermética - Utilice nitrógeno.

Conecte el manómetro utilizando las mangueras de carga con un cilindro de nitrógeno para comprobar las juntas de la línea de líquido y la línea de gas de las válvulas de cierre.

Realice la prueba hermética.


No abra las válvulas de cierre de la línea de gas.

Aplique gas nitrógeno a una presión de 550psig (3,8MPa).

Compruebe si hay fugas de gas en las conexiones de la tuerca acampanada o en las partes soldadas utilizando el detector de fugas de gas o un agente de espuma.

Si la presión de gas no disminuye está bien.

Después de la prueba hermética, libere el gas nitrógeno.




Procedimiento hermético

## 6. Bomba de vacío y carga del refrigerante

- Bomba de vacío

- (1) Quite la tapa del puerto de servicio de la válvula de cierre en el lado de la tubería de gas de la unidad externa.
- (2) Conecte el manómetro y la bomba de vacío en el puerto de servicio de la válvula de cierre en el lado de la tubería de gas de la unidad externa.
- (3) Haga funcionar la bomba de vacío.  
(Deje funcionar por más de 15 minutos.)
- (4) Compruebe la bomba de vacío con el manómetro de la válvula; luego, cierre la válvula y detenga la bomba de vacío.
- (5) Déjela así por uno o dos minutos. Asegúrese de que el señalador del medidor permanezca en la misma posición. Confirme que el manómetro de presión muestre -14,7 psig (-0,101MPa o -760mmHg).
- (6) Quite el manómetro rápidamente desde el puerto de servicio de la válvula de cierre.
- (7) Después de conectar las tuberías refrigerantes y que se hayan vaciado, abra completamente las válvulas de cierre en ambos lados de la tubería de gas y de líquido.
- (8) Abra la válvula ajustada para añadir el refrigerante (el refrigerante debe ser líquido).
- (9) Ajuste la tapa en el puerto de servicio.
- (10) Vuelva a ajustar la tapa.
- (11) Vierta la espuma con detector de fugas halógeno para comprobar la tuerca acampanada y la soldadura.  
Utilice espuma que no genere amoníaco (NH<sub>3</sub>) en la reacción.




## PRECAUCIÓN

- La causa principal de problemas con la unidad es el exceso o la escasez del refrigerante. Cargue la cantidad correcta de refrigerante siguiendo la descripción en el manual.
- Compruebe en detalle si hay fugas de refrigerante. En caso de una gran fuga del refrigerante, causará dificultad para respirar o generará gases nocivos si se utiliza fuego en la habitación.

# Instrucciones de instalación

## • Carga adicional del refrigerante

La unidad ha sido llenada con refrigerante. Refiérase a "Requisitos de la tubería" para calcular la carga adicional. Una vez que terminó el procedimiento de la bomba de vacío, primero quite el aire de la manguera de carga y luego abra las válvulas; cargue refrigerante del tipo "líquido" a través de la válvula de cierre de líquido. Por último, cierre las válvulas y registre la cantidad de carga del refrigerante.



## Instalación eléctrica

### ! ADVERTENCIA

- APAGUE el interruptor principal de la unidad interna y externa y espere por más de 3 minutos antes de realizar la instalación eléctrica o de realizar la verificación periódica.
- Asegúrese de que el ventilador interno y el externo se hayan detenido antes de realizar la instalación eléctrica o de realizar la verificación periódica.
- Proteja los cables, piezas eléctricas, etc. de ratas u otros animales pequeños.  
Si no se protegen, las ratas pueden roer las partes desprotegidas y, en el peor de los casos, ocurrirá un incendio.
- Evite que los cables toquen la tubería refrigerante, el borde de la placa y las piezas eléctricas dentro de la unidad.  
Si lo hace, los cables se dañarán y, en el peor de los casos, ocurrirá un incendio.
- Instale un ELB (Interruptor diferencial) en la fuente de alimentación.  
Si no se utiliza el ELB, en el peor de los casos, causará descargas eléctricas o incendios.
- Esta unidad utiliza un inversor, lo que significa de se debe utilizar un detector de fugas a tierra capaz de manejar armónicos para evitar las fallas en el detector de fugas a tierra.
- No utilice cables de conexión intermedios, cables trenzados (vea <**Precauciones cuando conecta el cableado de alimentación**>), cables de extensión o conexión de linea de control ya que el uso de estos cables puede causar calentamiento, descargas eléctricas o incendios.
- El par de torsión de ajuste de cada tornillo debe ser de la siguiente manera.  
M4: de 0,7 hasta 1,0 lbf-pie (de 1,0 hasta 1,3 N·m)  
M5: de 1,5 hasta 1,8 lbf-pie (de 2,0 hasta 2,5 N·m)  
M6: de 3,0 hasta 3,7 lbf-pie (de 4,0 hasta 5,0 N·m)  
M8: de 6,6 hasta 8,1 lbf-pie (de 9,0 hasta 11,0 N·m)  
M10: de 13,3 hasta 17,0 lbf-pie (de 18,0 hasta 23,0 N·m)

Mantenga el par de torsión de ajuste cuando realiza la instalación eléctrica.



### PRECAUCIÓN

- Utilizando cinta en el cable, envuelva y selle los orificios para evitar el agua condensada y los insectos.
- Asegure muy bien el cableado de alimentación utilizando la abrazadera dentro de la unidad.  
Nota: Fije los cojines de goma con cinta adhesiva cuando no se utilicen los tubos de la unidad interna.

## Verificación general

- Asegúrese de que los componentes eléctricos seleccionados en el lugar (interruptores principales, disyuntores, cables, conectores y terminales) hayan sido seleccionados correctamente siguiendo los datos eléctricos.  
Asegúrese de que todos los componentes cumplan con el Código Eléctrico Nacional (NEC por sus siglas en inglés).
- Asegúrese de que la tensión de la fuente de la alimentación esté entre  $\pm 10\%$  de la tensión nominal y que la fase a tierra esté contenida en los cables de suministro eléctrico. Si no, las piezas eléctricas se dañarán.
- Asegúrese de que la capacidad de la fuente de alimentación sea suficiente.  
Si no, el compresor no podrá funcionar y causará una caída de la tensión anormal en el inicio.
- Asegúrese de que el cable a tierra esté conectado.
- Instale un interruptor principal, un conmutador multipolar con un espacio de 1/8 pulgadas (3,5 mm) o más, un interruptor de fase simple con un espacio de 1/8 pulgadas (3,0 mm) o más entre cada fase. Utilice un interruptor trifásico especial para el producto de 3 fases.
- Asegúrese que la resistencia eléctrica sea mayor a  $2 \text{ M}\Omega$  midiendo la resistencia entre el suelo y la terminal de las partes eléctricas.  
Si no, no opere el sistema hasta que se haya encontrado y reparado la fuga eléctrica.

# Instrucciones de instalación

## Procedimientos de conexión de cables

9K~24K

(1)Desmontaje de la cubierta de la caja eléctrica

Destornille los tornillos de montaje para desmontar la cubierta de la caja eléctrica

(2)Sujete el cable de la fuente de alimentación y el cable de transmisión al soporte de conducto mediante las contratuerzas.


(3) Conecte el cable de la fuente de alimentación y el cable de transmisión al Terminal.

(4)Sujete el cable de la fuente de alimentación y el cable de conexión mediante las abrazaderas de cable.

(5)Asegúrese de sellar los orificios al aplicar la masilla.

Cloque los cables de lado a lado. (No se superpongan los cables.)

(6)Ponga la cubierta de la caja eléctrica después de la terminación de trabajo.



36K

(1)Retire los tornillos, la placa de mantenimiento y la cubierta de válvula.

(2)Pse el cable de transmisión y la fuente de alimentación a través de los dos orificios en la placa lateral derecha.


(3) Sujete el conducto a la placa lateral derecha mediante las contratuerzas.

(4) Conecte el cable de transmisión y la fuente de alimentación al terminal.

(5)Sujete firmemente el cable de transmisión y la fuente de alimentación mediante las abrazaderas.

(6) Selle el orificio del cableado utilizando la masilla, después de la completación de cableado.

(7)Coloque la placa de mantenimiento y la cubierta de válvula después de la completación de cableado.



# Instrucciones de instalación

## Datos eléctricos


Capacidad del modelo	Suministro eléctrico	ELB		Tamaño del cable de la fuente de alimentación	Tamaño del cable de transmisión	Interruptor del circuito (A)
		Corriente nominal (A)	Corriente nominal de sensibilidad (mA)			
9K/12K	208/230V ~/60Hz	20	30	3×16AWG	4×16AWG	20
18K/24K	208/230V ~/60Hz	32	30	3×12AWG	4×16AWG	32
36K	208/230V ~/60Hz	32	30	3×10AWG	4×16AWG	32

Corriente circulante máxima (A): REFÍERASE A LA PLACA

Nota:

- (1) Siga los códigos y normas locales cuando seleccionan los cables; lo de arriba es el tamaño mínimo del cable.
- (2) Utiliza cables de alimentación de cobre.
- (3) Cuando la longitud del cable de transmisión es mayor que 49 pies (15 m), se debe seleccionar un cable de mayor tamaño.
- (4) Instale el interruptor principal y el interruptor diferencial para cada sistema de manera separada. Seleccione un interruptor diferencial del tipo de respuesta alto que funcione dentro de 0,1 segundos.

Recomendamos inspeccionar la capacidad del interruptor de la máquina exterior



## Prueba

La prueba de funcionamiento se debe realizar después de terminar el trabajo de la tubería refrigerante, el desagüe, la instalación eléctrica, etc.



El aire acondicionado está equipado con un calentador de cárter, asegúrese de que el interruptor en la fuente de suministro principal haya estado ENCENDIDO por más de 6 horas antes de encender el precalentador, de lo contrario, ¡podría dañar el compresor!

No opere el sistema hasta haber verificado todos los puntos de verificación.

(A) Asegúrese de que las válvulas de cierre de la unidad externa estén completamente abiertas.

(B) Asegúrese de que los cables eléctricos estén completamente conectados.

(C) Asegúrese de que la resistencia eléctrica sea mayor a 2 MΩ midiendo la resistencia entre el suelo y la terminal de las partes eléctricas. Si no, no opere el sistema hasta que se haya encontrado y reparado la fuga eléctrica.

Identificación de función de la prueba.

ENCIENDA el control remoto y luego proceda con la prueba.

Preste atención a los siguientes ítems mientras el sistema está funcionando.

No toque ninguna pieza con las manos en el lado de descarga de gas ya que la cámara del compresor y las tuberías en el lado de descarga están calientes a más de 194° F (90° C).

- Apague la energía después de terminar la prueba.

La instalación del electrodoméstico se termina generalmente después de realizar las operaciones mencionadas arriba. Si aún tiene problemas, contacte al centro de servicios técnico local de nuestra empresa para más información.

