

USER GUIDE



HUNTING CAMERA



Contents

- English.....1-24
- Deutsch.....25-50
- Francais.....51-75
- Español.....76-99
- Italiano.....100-125

1. After Sales Service	02
2. Alarm Receiver Introduction	
2.1. Alarm receiver introduction	03
2.2. Alarm receiver overview	04
2.3. Operating guide	05
2.4. Multiple SV-TCL cameras connect to the same alarm ..	07
3. SV-TCL Trail Camera Introduction	
3.1. Trail camera working principle	09
3.2. Warning	10
3.3. Camera overview	12
3.4. Brief operation of the camera	13
3.5. Specification	14
4. Preparing the Camera	
4.1. Power supply	15
4.2. Inserting the memory card	16
5. Setup Menu and Functions 18	
6. FAQ	24

After Sales Service

1. After sales service

Choose us! We provide you with the best products and services, and always focus on professional brand.

We are committed to sincere and thoughtful service to ensure customer satisfaction. If you have any questions or concerns about our products, please feel free to email us at:

support@coolife.site

We will reply you within 24 hours and provide you with a 100% perfect solution.

If you want to learn more about the following information, you can scan the QR code to visit our website

(www.coolifeeu.com)

- Beginner tutorial
- Download the manuals for different models
- Get new product information
- FAQ (Frequently Asked Questions and Answers)
- Make suggestions or complaints about the products
- Product operation video



Alarm Receiver Introduction


2.1. Alarm receiver introduction

This product is designed to accompany the trail camera with the alarm function. It can receive the wireless alarm signal from the hunting camera at a distance Instructions for use 400m/1300ft(open area)! and alarm with the sound, light and vibration.

How the product works: when the hunting camera ' s (with alarm transmitter module installed) alarm function is turned ON, and the wireless alarm is also switched ON, if the hunting camera detects a moving target passing by in the automatic detection shooting mode (i.e. "ON" mode), it will be turned ON immediately to take photos or record videos. At this time, a wireless alarm signal will be sent to the alarm. When the wireless alarm receives the signal, it will immediately start the alarm of sound, light and vibration to remind the user to pay attention (Only wireless alarm signal can be sent, cannot send image data). When the hunting camera is in TEST mode (" TEST "mode) or time-lapse recording mode (" Timelapse" mode), the alarm output function will be automatically turned off to avoid false alarm.

Alarm Receiver Introduction

2.2. Alarm receiver overview



1.Zone 4 (Z4)	8.Battery compartment lid
2.Zone 1 (Z1)	9.Power switch
3.Zone 3 (Z3)	10.Mute button
4.Zone 2 (Z2)	11.Portable clip
5.Sound hole	12.Alarm light
6.Match Code	13.Volume knob
7.Battery compartment	

Alarm Receiver Introduction

2.3. Operating guide

In normal circumstances, the wireless alarm and the trail hunting camera will be pre-paired before leaving the factory, so customers do not need to "Match Code". The customer only needs to turn on the alarm function. Default set as Alarm Receiver Zone1 (Z1) .

- 1) Alarm--Turn on the alarm function: Install battery → Alarm power switch from "OFF" to "ON".
- 2) Camera--Turn on the alarm function: Turn the switch of the camera to "TEST" mode → Click "MENU" button to enter the system MENU interface →Select "Match code" options → Click "OK" button → The alarm starts to issue an alert → the alarm match code is successful →Turn the switch of the camera to "ON" mode→The camera start to work.


For details, please scan the QR code or enter our official website to view the specific operation video (www.coolifeeu.com)



Alarm Receiver Introduction

Note:

- 1.The alarm function is only valid when the automatic sensor mode ("ON ") is turned ON.
- 2.The camera will continue to transmit the alarm signal for 20 seconds. This 20 seconds is used for code pairing of the alarm receiver.
3. Sound, light and vibration alarm function Stop: When the alarm receives the alarm signal from the hunting camera and starts the alarm, this state will last for 20 seconds. The user can press the "INPUT" button on the top of the alarm to stop.
- 4.When the hunting camera is in TEST mode (" TEST "mode) or time-lapse recording mode (" Timelapse" mode), the alarm output function will be automatically turned off to avoid false alarm.



Alarm Receiver Introduction

2.4. Multiple SV-TCL cameras connect to the same alarm operating guide

Step 1: Turn on "Match code" for the hunting camera:

1. Turn ON the alarm power switch from "OFF" to "ON".
2. Turn the switch of the camera to "TEST" mode.
3. Press the camera "MENU" button to enter the system MENU interface.
4. Select "Match code" options.
5. Press the "OK" button.

Note: The camera will continue to transmit the alarm signal for 20 seconds. This 20 seconds is used for code pairing of the alarm receiver.

Step 2: Turn on the alarm and signal matching function ("Match Code" button):

1. Turn ON the alarm power switch.
2. Open the power lid.
3. Press the "Match Code" button once.
4. For Zone 1 (Z1) settings, press and hold the "Match Code" button for 2 seconds, the Z1 LED lights up, and the indicator flashes 3 times. This indicates that the alarm is ready to receive signals. After the code is successfully paired, the alarm will sound and vibrate, indicating that Zone 1 is successfully set. After 20 seconds of camera code matching, press the alarm mute button to stop the alarm, and the setting of Zone 1

Alarm Receiver Introduction

is completed.

5. For other zone selections and settings:

Press and hold the "Match Code" button for 4 seconds to enter the Alarm Receiver Zone 2 (Z2) pairing.

Press and hold the "Match Code" button for 6 seconds to enter the Alarm Receiver Zone 3 (Z3) pairing.

Press and hold the "Match Code" button for 8 seconds to enter the Alarm Receiver Zone 4 (Z4) pairing.

Match code	Zone	Describe
Long press 2s	Zone 1	Zone 1(Z1) LED flashes 3 times
Long press 4s	Zone 2	Zone 2(Z2) LED flashes 3 times
Long press 6s	Zone 3	Zone 3(Z3) LED flashes 3 times
Long press 8s	Zone 4	Zone 4(Z4) LED flashes 3 times
Long press 10s	The 1-4 defense zone all clears the code	The 4 receiver zone LED lights flash 3 times at the same time

Note: Wireless signal matching settings are required when customers purchase alarms separately or need to configure "one alarm with multiple cameras."

For details, please scan the QR code or enter our official website to view the specific operation video (www.coolifeeu.com)



SV-TCL Trail Camera Introduction

3.1. Trail camera working principle

The trail camera is triggered by motion and variance in temperature. The trail camera is able to do this by using a motion sensor. The PIR sensor is aware that something is in front of them by changes in motion and the temperature difference between the moving object and the background environment.

The trail camera detects animals or people by sensing changes in infrared light that occurs when the subject enters the camera's IR detection zone: When the subject enters camera's IR detection zone, the sensing module of the trail camera will start the camera to complete the capture, thereby obtaining photos and videos. If the subject leaves the detection zone, the trail camera is in a dormant standby state, for example, the trail camera starts to capture again when it enters the detection zone again.

Applications

- Hunting: scouting an area for gaming
- Wildlife observation at the backyard or garden: spying on the natural world, indulging your interest in wildlife
- Indoor/outdoor security surveillance

3.2. Warning

- While you are checking the camera under the TEST mode, the ambient light source is unstable because your hands are holding the camera and moving, the PIR sensor will be triggered to work, and you might hear clicking sounds accompanied by screen flickering, which is normal.
- It is recommended to use high-performance alkaline batteries, which can prolong the use time of the camera. It is not recommended to use a 1.2V rechargeable battery, because the working voltage of the hunting camera requires 1.5V. If the battery voltage is insufficient, it will not work properly and drain the battery fast after working for only few hours (the camera will show that the battery is low).
- When using the hunting camera for the first time, please format the memory card before using.
- When placing the battery, please be sure the polarity of the batteries is correct, if not, it will cause the camera to short circuit and burn out. Please note that the camera is not protected by the short circuit!
- When using the product for the first time, please remove the layer of protective film on the lens and on the sensor of the product.
- Ensure that the motion sensor is not dirty or damaged , if there is any scratch or damage, it will affect the normal triggering of the camera.
- Field installation: please make sure that the buckle of the camera and the bottom DC plug are all closed and sealed, otherwise the camera

SV-TCL Trail Camera Introduction

could be damaged in the rain.


- The included mini USB cable is only used to transfer files from the camera to the PC, please do not use it to charge the camera or the rechargeable battery, it will seriously damage the camera.
- Please keep the camera lens and infrared sensing windows clean. If dirty, clean with a soft glasses cloth.
- Do not scratch the LCD display screen, camera lens, infrared sensing windows and IR led glasses with any sharp objects.
- When it is at low battery level, please replace all the batteries on time to avoid leakage of the electrolyte that could damage the camera.
- Please read more notices from the next chapters.

If you want to know more information, please go to our website(www.coolifeeu.com) to view or directly scan the QR code to get more information.



SV-TCL Trail Camera Introduction

3.3. Camera overview



- | | | |
|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1. Strap hole | 10. PIR & sensor | 19. REPLAY button |
| 2. Lock hole | 11. Fixed button | 20. Down button |
| 3. Fixing nut | 12. PIR & sensor | 21. OK button |
| 4. DC interface | 13. LCD | 22. TF slot |
| 5. Lens | 14. SHOT button | 23. USB interface |
| 6. Infrared light | 15. Right button | 24. Switch (ON / TEST / OFF) |
| 7. PIR indicator | 16. Up button | |
| 8. Status indicator | 17. MENU button | |
| 9. Microphone | 18. Left button | |

SV-TCL Trail Camera Introduction

3.4. Brief operation of the camera



① Place 4 or 8x 1.5V AA batteries



② Install Micro SD card




③ Switch to TEST



④ Press MENU to set menu



⑤ Set language if needed



⑥ Format memory card



⑦ Set Time&Date



⑧ Switch to ON touse



⑨ Press REPLAY to replay the recorded videos and photos

SV-TCL Trail Camera Introduction

3.5. Specification

Mode	Photo/Video/ Photo & Video
Photo Resolution	32MP/28MP/20MP/16MP/12MP/8MP
Photo Series (Burst)	1/2/3
Video Resolution	1920x1080P/1280x720P
Video Length	3 seconds-10 minutes (preboot 10s)
File Format	JPEG(photo) : AVI(video)
Lens	f=6.0mm F/NO=2.4 FOV=120°
Screen Size	2.0" TFT LCD
External Memory	Micro SD Card Up to 128GB
Range of IR Flash	65 Feet (Below 77F° /25C°)
Number of IR Led	32PCS 850nm IR LEDs
Detection Angle	120°
Triggering Time	0.1s
Power Supply	8x1.5V AA Batteries; or a 6V at least 1.5A external power supply
Waterproof Rating	IP66
Operating Temperature	-4° F to 140F
Item Dimensions	13.7x9.7x7.6 cm
Item Weight	256.8g

Preparing the Camera

4.Preparing the Camera

4.1. Power supply

This camera supports 2 ways of power supply: AA battery or external power supply.

- A battery: Place 4 or 8 pieces 1.5V AA batteries, and make sure the battery polarity is correct.
- A good option to get longer battery life is to add an external power supply: At the bottom of camera, there is an external power supply(DC) port, you can use a 6V 1.5A-2A AC adapter with 3.5mm*1.35mm DC jack size or you can use a 6V 1.5A-2A trail camera solar panel.

Notice:



External power supply port

- It is not recommended to use 1.2V rechargeable batteries, because it is not enough to support the normal operation of the camera. We recommend high-performance alkaline batteries (not included).
- Avoid mix-matching brands, types, or ages of the batteries, which will greatly increase the odds of a battery leaking, leading to a

Preparing the Camera

damaged camera.

- Anytime you place or remove the batteries, make sure that the camera is OFF.
- Most batteries will lose their activity when working at low temperatures, leading to a camera failure. Put the camera indoors and it will return to work normally. Rechargeable batteries cannot be recharged in the camera with an external power supply.
- It is not recommended to use a universal external power adapter, if the voltage is adjusted to inaccurate, you risk to burn the camera.
- When using an external power source, please keep the four new batteries in(Avoid External Power Suspension).

4.2. Inserting the memory card

A TF/Micro SD memory card is required can it takes and saves the videos and photos.

- 1.Switch OFF the camera;
- 2.Insert the memory card;
- 3.Push the memory card into the card slot until it clicks into place;

To remove the memory card, please push the card in again until it is partly ejected.

Notice:

- Please format the memory card if it is used for the first time or if it

Preparing the Camera

has been used with other cameras before.

- Don't remove the card or turn off the power while formatting or reading or saving the files from the memory card, this might lead to data losses.
- Suggest to use the micro SD card at least class 10 or higher.
- Be sure the power switch is OFF before inserting or removing the memory card or batteries.
- If the memory card has been used for many times, its performance might be reduced. If the memory card performance decreases, please replace the old new memory card with the new one.
- If the capacity of the memory card is full, the camera will stop recording automatically and the LEDs will be off. Turn on the loop recording function if you want to keep on saving data: in this case the newest data will replace the oldest.
- Do not insert the memory card forcibly. Please refer to the marking on the camera. Press the edge of the card gently to pop up the TF card.

Setup Menu and Functions

5. Setup Menu and Functions

Mode

Photo: Capture photos with motion detection.

Video: Capture video clips with motion detection.

Photo + Video: Capture both photo and video with motion detection.

Photo resolution

Set resolution for still photos.

Options: 32MP(7680*4320P)/ 28MP (7168*4032P) 20MP
(6144*3456P) 16MP (5376*3024P) 12MP (4608*2592P) 8MP
(3840*2160P) 5MP (3072*1728P)

Photo series

Also called photo burst. It's to select how many photos you want to take in sequence per trigger. In addition to single shot mode (1 photo), you can take 2 or 3 photos in series.

Video resolution

Select video resolution.

Options: 1920 x 1080P, 1280 x 720P, 7200 x 480P, 640 x 480P

Video Length

Set the length of each video clip recorded each time motion is detected (between 3-60 seconds or 1-10 minutes). The longer the recording time selected the shorter the operating time. The preset video length is 10 seconds.

Audio recording

Turn on the audio recording record sound while recording video.

Setup Menu and Functions

IR distance

Also called IR flash distance, it is the distance at which a trail camera can illuminate an object with the IR LEDs.

Auto: It will automatically adjust the brightness of the infrared light. When working at night, the camera's image sensor will adjust the brightness of the IR light according to the brightness of the object. When an animal or a person is very close to the camera, the camera will automatically dim the brightness of the IR light, and only shoot the animals and surrounding objects at a close distance, but not the farther environment. When an animal or a person is far away from the camera, the camera will automatically increase the brightness of the infrared light.

Near, Middle, Far: These are to manually set the distance at which a trail camera can illuminate an object with the IR LEDs. For example, you set the IR distance to near, then the IR light will dim and only illuminate the area that is relatively close to the camera.

Notice: The farther the IR light illuminates, the brighter it is, and the more power it consumes. Please choose it according to your needs.

Shot lag

Set the time period that the camera should wait before reacting to subsequent activation of the main sensor after the initial recording.

During the selected interval, the camera will not record any images or videos. This prevents the memory card from being filled up with too many files of the same event. You can select between 5-60 seconds or 1-60 minutes.

Setup Menu and Functions

For example, if shot lag is set for 1 minute, then the time interval between the previous shot and the next shot will be 1 minute.

During this 1 minute, the camera will record nothing even though the animal keeps on moving inside the detection area, but the camera will restart to detect motion and record the next shot after this 1 minute ends.

Motion sensor sensitivity

You can choose among three values: High, Medium and Low.

High: For internal areas and environments with low interference (no branches blowing in the wind);

Medium: For external areas and environments with a normal amount of interference;

Low for environments with a high level of interference. The temperature can also affect the sensitivity.

The "High" setting is suitable for warm ambient temperatures, whereas "Low" should be selected for cold Environments

Target recording time

Select "On" if the camera should only be active during a certain time period. In the screen menu that subsequently appears, you can then set the start and ending time for the active phase.

Notice: The camera will not record any images outside of the active period.

The settings made here will apply every day.

Time lapse

In Time lapse menu, there are three options as below.

Setup Menu and Functions

[Normal]: The camera will take pictures automatically as per set time interval. For example, set the interval time to 1 hour, the camera will take a photo or video each hour (Confirmation according to your work mode is taken photo or video). If you want to observe that a plant blooms, the camera will take 24 photos in 24 hours to record the whole process of blooming.

[TL Video]: You can set the interval time. The time range is from 1 second to 24 hours. For example, set the interval to 1 hour, the camera will take a photo each hour. If the camera works for 24 hours, there will be 24 photos. These photos will be converted into a video.

[Off]: Turn off the time lapse function.

Notice:

When you confirm "On" with the OK button, time-lapse mode disables the PIR sensor, which means the camera will not automatically detect the motion. Instead, it will take the photo or video clips automatically at your choice of intervals. This has the advantage of scouting further distances that are out of the PIR sensor's range, such as big open areas (food plots, fields, etc), or monitoring the flowering, sunrise, and sunset.

Language

Here you can set English, French, Spanish, Portuguese, Italian, German, Japanese or Chinese as the menu language.

Endless capture

Also called loop recording, it is to set the camera to record video in loop. When the memory is full, the camera can automatically overwrite

Setup Menu and Functions

the previously taken photos or videos without stopping work.

Options: **【On】 / 【Off】**

Time & date

Here you can set the time and date. Press **UP** or **DOWN** buttons to plus or minus the digits. Press **OK** button to save when you confirm each.

Photo stamp

Select **ON** to print the temperature, moon phase, date, and time on each photo (only for photos). Select **OFF** for no imprint.

Password protection

Select "On" if you want to use a password to protect the camera from unwanted access. You can set a 4-digit combination. Once the code is set, the camera will prompt you to enter the correct code. If you forget your password, please contact our official email to get the file to reset the camera.

Official email: support@coolife.site

Format memory card

Delete (erase) all files stored on a card to prepare it for reuse. Always format a card that has been previously used in other devices.

Caution! Make sure you have downloaded and backed up any files you want to preserve first! Press OK to execute, press MENU to exit without formatting.

Serial NO.

Select "On" if you want to use a serial number to rank the camera. You can set a 4-digit combination. This helps multicamera users identify the

Setup Menu and Functions

location when reviewing the photos, since each camera will imprint its number on all photos it captures.

Alarm

Options: **【On】 / 【Off】**

Note: The alarm can only function properly when this feature is enabled.

Match code

The alarm and camera matching code is successful, and the alarm will send three signal prompts: sound, light and vibration

Reset settings

Select 'Yes' and press **OK** to restore all parameters to the original factory default settings.

Version

View the camera's firmware information.

FAQ

6.FAQ

Q(1) Can I use the external supply if tired of replacing the battery?

A: If you are tired of replacing the battery, yes, there is also the option of the external power supply such as a 6V 1.5A-2A AC adapter with 3.5mm*1.35mm DC jack size or a 6V 1.5A-2A trail camera solar panel.

Q(2)What to do if I forget the password that I set for the camera?

A: 1. Slide the switch to OFF position;

Press and hold the UP and OK buttons at the same time,keep holding, then slide the switch to TEST position, then you can go into menu setting, go to password protection setting, select on, you will see the original password you set before, you can reset it, or turn off the password.

For more detailed product questions and answers, please check through our website (www.coolifeeu.com), which contains a variety of very detailed questions and answers.

You can directly enter the website to view by scanning the following QR code



1.Kundendienst	26
2.Alarmempfänger Einführung	
2.1. Einführung in den Alarmempfänger	27
2.2. Übersicht Alarmempfänger	28
2.3. Bedienungsanleitung	29
2.4. Mehrere SV-TCL-Kameras werden mit derselben Alarm Bedienungsanleitung verbunden	31
3.SV-TCL Wildkamera Einführung	
3.1. Funktionsprinzip der Wildkamera	33
3.2. Warnung	34
3.3. Kameraübersicht	36
3.4. Kurze Bedienung der Kamera	37
3.5. Spezifikation	38
4.Vorbereiten der Kamera	
4.1. Stromversorgung	39
4.2. Einlegen der Speicherkarte	41
5. Einstellungsmenü und Funktionen 43	
6. FAQ 50	

1. Einleitung

1.1. Kundendienst

Wählen Sie uns! Wir bieten Ihnen die besten Produkte und Dienstleistungen, und konzentriert sich immer auf professionelle Marken.

Unsere Produkte haben eine zweijährige Garantie, wenn Ihr Produkt irgendwelche Qualitätsprobleme hat, können Sie sich gerne per E-Mail an unser Kundendienstteam wenden: support@coolife.site

Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten und Ihnen eine 100%ig perfekte Lösung anbieten.

Wenn Sie mehr über die folgenden Informationen erfahren möchten, können Sie sich auf unserer Website (www.coolifeeu.com) informieren

- Einsteiger-Tutorial
 - Download der Handbücher für verschiedene Modelle
 - Informationen über neue Produkte erhalten
 - FAQ (Häufig gestellte Fragen und Antworten)
- Vorschläge oder Beschwerden zu den Produkten machen
- Video zur Produktbedienung



Alarmempfänger Einführung


2.1. Einführung in den Alarmempfänger

Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Wildkamera mit Alarmfunktion zu begleiten. Es kann das drahtlose Alarmsignal von der Jagdkamera in einer Entfernung von 400 m/1300 ft (offenes Gelände) empfangen! und Alarm mit Ton, Licht und Vibration.

Funktionsweise des Produkts: Wenn die Alarmfunktion der Jagdkamera (mit installiertem Alarmsendermodul) eingeschaltet ist und der drahtlose Alarm ebenfalls eingeschaltet ist, wenn die Jagdkamera im Aufnahmemodus mit automatischer Erkennung ein sich bewegendes Ziel erkennt (d. h. "ON"-Modus), wird es sofort eingeschaltet, um Fotos oder Videos aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt wird ein drahtloses Alarmsignal an den Alarm gesendet. Wenn der drahtlose Alarm das Signal empfängt, startet er sofort den Alarm mit Ton, Licht und Vibration, um den Benutzer daran zu erinnern, aufmerksam zu sein (es kann nur ein drahtloses Alarmsignal gesendet werden, es können keine Bilddaten gesendet werden). Wenn sich die Jagdkamera im TEST-Modus („TEST“-Modus) oder im Zeitraffer-Aufnahmemodus („Zeitrafferaufnahm“-Modus) befindet, wird die Alarmausgangsfunktion automatisch ausgeschaltet, um Fehlalarme zu vermeiden.

Alarmempfänger Einführung

2.2. Übersicht Alarmempfänger



1. Zone 4 (Z4)	1. Batteriefachdeckel
2. Zone 1 (Z1)	9. Stromschalter
3. Zone 3 (Z3)	10. Stummschalttaste
4. Zone 2 (Z2)	11. Tragbarer Clip
5. Lautsprecherloch	12. Alarmlicht
6. Match Code	13. Lautstärkeregler
7. Batteriefach	

2.3. Bedienungsanleitung

"Unter normalen Umständen werden der drahtlose Alarm und die Trail-Jagdkamera im Werk bereits miteinander gekoppelt, sodass Kunden keinen 'Übereinstimmung Code' benötigen.". Der Kunde muss nur die Alarmfunktion einschalten. Standardeinstellung als Alarmempfänger Zone1 (Z1) .

1) Alarm--Schalten Sie die Alarmfunktion ein: Legen Sie die Batterie ein → Alarmschalter von "OFF" auf "ON".

"Um die Alarmfunktion zu aktivieren: Legen Sie die Batterie ein → Schalten Sie den Alarmschalter von 'OFF' auf 'ON'."

2) Kamera--Schalten Sie die Alarmfunktion ein: Stellen Sie den Schalter der Kamera auf den „TEST“ -Modus → Klicken Sie auf die „MENU“ -Taste, um die System-MENU-Oberfläche aufzurufen → Wählen Sie die „Übereinstimmung Code“ -Optionen → Klicken Sie auf die „OK“ -Taste → Der Alarm beginnt mit der Ausgabe eines Alarms → der Alarm-Match-Code ist erfolgreich → Schalten Sie den Schalter der Kamera auf "ON"-Modus → Die Kamera beginnt zu arbeiten.

Alarmempfänger Einführung

Für weitere Details scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere offizielle Website(www.coolifeeu.com), um das spezifische Betriebsvideo anzusehen.



Notiz:

1. Die Alarmfunktion ist nur gültig, wenn der automatische Sensormodus ("ON") eingeschaltet ist.
2. Die Kamera sendet das Alarmsignal 20 Sekunden lang weiter. Diese 20 Sekunden werden für die Code-Kopplung des Alarmempfängers verwendet.
3. Ton-, Licht- und Vibrationsalarmfunktion Stopp: Wenn der Alarm das Alarmsignal von der Jagdkamera empfängt und den Alarm auslöst, dauert dieser Zustand 20 Sekunden. Der Benutzer kann die „INPUT“ -Taste oben auf dem Alarm drücken, um ihn zu stoppen.
4. Wenn sich die Jagdkamera im TEST-Modus ("TEST"-Modus) oder im Zeitraffer-Aufnahmemodus ("Zeitrafferaufnahme"-Modus) befindet, wird die Alarmausgangsfunktion automatisch ausgeschaltet, um Fehlalarme zu vermeiden.

Alarmempfänger Einführung

2.4. Mehrere SV-TCL-Kameras werden mit derselben Alarm Bedienungsanleitung verbunden

Schritt 1: Kamera-„Übereinstimmung Code“ für die neu SV-TCL Wildkamera aktivieren:

1. Schalten Sie den Netzschalter des Alarms von „OFF“ auf „ON“.
2. Stellen Sie den Schalter der Kamera auf den „TEST“-Modus.
3. Drücken Sie die „MENU“ -Taste der Kamera, um das System-MENÜ aufzurufen.
4. Wählen Sie „Übereinstimmung Code“-Optionen.
5. Drücken Sie die „OK“-Taste.

Hinweis: Die Kamera sendet das Alarmsignal 20 Sekunden lang weiter.
Diese 20 Sekunden werden für die Code-Kopplung des
Alarmempfängers verwendet.

Schritt 2: Alarm-Aktivieren Sie die Alarm- und Signalanpassungsfunktion (Schaltfläche „Match Code“):

1. Schalten Sie den Netzschalter des Alarms ein.
2. Öffnen Sie den Batterieabdeckung.
3. Drücken Sie einmal die Schaltfläche „Match Code“.
4. Halten Sie für die Einstellungen von Zone 1 (Z1) die „Match Code“ -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, die Z1-LED leuchtet auf und die

Alarmempfänger Einführung

Anzeige blinkt 3 Mal. Dies zeigt an, dass der Alarm bereit ist, Signale zu empfangen. Nachdem der Code erfolgreich gekoppelt wurde, ertönt und vibriert der Alarm und zeigt damit an, dass Zone 1 erfolgreich eingestellt wurde. Drücken Sie nach 20 Sekunden des Abgleichs des Kameracodes die Alarmstummschalttaste, um den Alarm zu stoppen, und die Einstellung von Zone 1 ist abgeschlossen.

5. Für andere Zonenauswahlen und -einstellungen:

Match code	Zone	Beschreiben
Lange Presse 2s	Zone 1	Zone 1(Z1) LED Blitze dreimal
Lange Presse 4s	Zone 2	Zone 2(Z2) LED Blitze dreimal
Lange Presse 6s	Zone 3	Zone 3(Z3) LED Blitze dreimal
Lange Presse 8s	Zone 4	Zone 4(Z4) LED Blitze dreimal
Lange Presse 10s	Die 1-4 Verteidigungszone löscht den Code alle	Die LED -Leuchten von 4 Alarm - Empfängerzonen blinken dreimal gleichzeitig

Für weitere Details scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere offizielle Website(www.coolifeeu.com), um das spezifische Betriebsvideo anzusehen.



3.1. Funktionsprinzip der Wildkamera

- Die Wildkamera wird durch Bewegung und Temperaturschwankungen ausgelöst. Die Wildkamera kann dies mithilfe eines Bewegungssensors tun. Der PIR-Sensor erkennt durch Bewegungsänderungen und den Temperaturunterschied zwischen dem sich bewegenden Objekt und der Hintergrundumgebung, dass sich etwas vor ihm befindet.
- Die Wildkamera erkennt Tiere oder Menschen, indem sie Änderungen im Infrarotlicht wahrnimmt, die auftreten, wenn das Motiv in den IR-Erkennungsbereich der Kamera eintritt: Wenn das Motiv in den IR-Erkennungsbereich der Kamera eintritt, startet das Erkennungsmodul der Wildkamera die Kamera, um die Aufnahme auszulösen. Wenn das Motiv den Erfassungsbereich verlässt, befindet sich die Wildkamera beispielsweise in einem ruhenden Standby-Zustand, die Wildkamera beginnt erneut mit der Aufnahme, wenn das Motiv wieder in den Erfassungsbereich eintritt..

Anwendung

- Jagen: Auskundschaften eines Gebiets
- Wildtierbeobachtung im Hinterhof oder Garten: was ist unterwegs, wenn kein Mensch anwesend ist.
- Sicherheitsüberwachung im Innen- und Außenbereich

3.2. Warnung

- Im Testmodus hören Sie möglicherweise Klickgeräusche, begleitet von Bildschirmflackern, was normal ist.
- 1. Bitte platzieren Sie die Kamera vertikal, damit das Umgebungslicht stabilisiert werden kann.
- 2. Legen Sie Ihre Hände oder andere Hindernisse nicht vor das Objektiv, um zu verhindern, dass die Kamera die Bedingungen der Lichtquelle falsch einschätzt.
- Wenn die Umgebungslichtquelle instabil ist, wird der Filter in der Kamera aktiviert, und es ertönt ein Klickgeräusch, begleitet von einem Flimmern des Bildschirms, was normal ist.
- Es wird empfohlen, leistungsstarke Alkaliakkus zu verwenden, die die Nutzungsdauer der Kamera verlängern können. Es wird nicht empfohlen, einen wiederaufladbaren Akku mit 1,2 V zu verwenden, da die Betriebsspannung der Jagdkamera 1,5 V beträgt. Wenn die Akkusspannung nicht ausreicht, funktioniert die Kamera nicht ordnungsgemäß, und der Akku kann nach einigen Stunden Betrieb erschöpft sein (die Kamera zeigt an, dass der Akku schwach ist).
- Wenn Sie die Jagdkamera zum ersten Mal benutzen, formatieren Sie bitte die Speicherkarte, bevor Sie sie verwenden.
Wenn Sie den Akku einlegen, achten Sie bitte darauf, dass Sie ihn normal einlegen. Wenn Sie den Akku verkehrt herum einlegen, kann dies zu einem Kurzschluss in der Kamera führen und diese ausbrennen.

SV-TCL Wildkamera Einführung

Bitte beachten Sie, dass die Kamera nicht durch einen Kurzschluss geschützt ist!


- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie bitte die Schutzfolie auf dem Objektiv und auf dem Sensor des Produkts.
- Die Oberfläche des Produktsensors darf nicht beschädigt werden. Kratzer oder Beschädigungen beeinträchtigen die normale Auslösung der Kamera.
- Montage vor Ort: Achten Sie darauf, dass die Schnalle der Kamera und der untere Gleichstromstecker geschlossen und versiegelt sind, da die Kamera sonst bei Regen beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie das mini-USB-Datenkabel nicht zum Aufladen der Kamera oder des Akkus, da dies die Kamera ernsthaft beschädigen kann.
- Bitte halten Sie das Kameraobjektiv und die Infrarotfenster sauber. Wenn sie schmutzig sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Brillentuch.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, Bitte besuchen Sie unsere Website (www.coolifeeu.com), um sie anzuzeigen, oder scannen Sie direkt den QR-Code, um sie anzuzeigen.



SV-TCL Wildkamera Einführung

3.3. Kamera übersicht



- | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Binde Vias | 10. PIR &Sensoren | 19. REPLAY Taste |
| 2. Schlüsselloch | 11. Feste Taste | 20. Abwärstaste |
| 3. Befestigungsmutter | 12. PIR &Sensoren | 21. OK Taste |
| 4. DC Eingang | 13. LCD | 22. TF-Kartenslot |
| 5. Objektivlinse | 14. SHOT Taste | 23. USB Schnittstellen |
| 6. Die Infrarotlampe | 15. Rechte Taste | 24. Schalter |
| 7. PIR-Anzeige | 16. Aufwärstaste | (TEST/OFF/ON) |
| 8. Statusanzeige | 17. MENU Taste | 25. Der Batteriekasten |
| 9. Mikrofon | 18. Linke Taste | |

SV-TCL Wildkamera Einführung

3.4. Kurze Bedienung der Kamera



① Batterien einlegen



② Mirco SD Karte einlegen




③ Wechseln Sie zu SETUP



④ Menü Einstellung aufrufen



⑤ Sprache ändern



⑥ Speicherkarte formatieren



⑦ Datum und Zeite-instellungen



⑧ Bitschalter auf On stellen



⑨ Spielen Sie die aufgenommenen Videos und Fotos ab

SV-TCL Wildkamera Einführung

3.5. Spezifikation

Modus	Foto/ Video/ Foto & Video
Fotoauflösung	32MP/28MP/20MP/16MP/12MP/8MP
Foto-Serie	1/2/3
Videoauflösung	1920x1080P/1280x720P
Videolänge	3 Sekunden bis 10 Minuten
Dateiformat	JPEG (Foto): AVI (Video)
Linse	f=6.0mm F/NO=2.4 FOV=120°
Bildschirmgröße	2.0" IFT LCD
Externer Speicher	Micro SD -Karte bis zu 128 GB
Reichweite des IR -Blitzes	65 Fuß (unter 77F ° /25C °)
Anzahl der IR-LEDs	32PCS 850nm IR LEDs
Erfassungswinkel	120°
Auslösezeit	0.1s
Stromversorgung	8x1,5 V AA -Batterien; oder ein 6 V mindestens 1,5A externes Netzteil
Wasserdichte Bewertung	IP66
Betriebstemperatur	-4° F to 140F
Artikelabmessungen	13.7x9.7x7.6 cm
Artikelgewicht	256.8g

Vorbereiten der Kamera

4. Vorbereiten der Kamera

4.1. Stromversorgung

This camera supports 2 ways of power supply: AA battery or external power supply.

- AA-Batterie: Legen Sie 4 or 8 Stück 1,5-V-AA-Batterien ein und vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterien korrekt ist.
- Eine gute Option für eine längere Akkulaufzeit ist das Hinzufügen einer externen Stromversorgung: An der Unterseite der Kamera befindet sich ein externer Stromversorgungsanschluss (DC), Sie können ein 6-V-Netzteil mit mindestens 1,5 A mit 3,5 mm * 1,35 verwenden mm

DC-Buchsengröße oder
Sie können ein 6-V-mit
mindestens 1,5 A
verwenden
Solarpanel für
Wildkameras.



Anmerkung:

- Es wird nicht empfohlen, wiederaufladbare 1,2-V-Batterien zu verwenden, da dies für den normalen Betrieb der Kamera nicht ausreicht. Wir empfehlen Hochleistungs-Alkaline-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Vorbereiten der Kamera

- Vermeiden Sie das Mischen von Marken, Typen oder Alter der Batterien, da dies die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass eine Batterie ausläuft und die Kamera beschädigt wird.
- Achten Sie immer darauf, dass die Kamera ausgeschaltet ist, wenn Sie die Batterien einlegen oder entfernen.
- Die meisten Batterien verlieren ihre Aktivität, wenn sie bei niedrigen Temperaturen arbeiten, was zu einem Kameraausfall führt. Stellen Sie die Kamera ins Haus und sie funktioniert wieder normal. Akkus können nicht in der Kamera mit externer Stromversorgung aufgeladen werden.
- Es wird nicht empfohlen, ein universelles externes Netzteil zu verwenden, wenn die Spannung zu ungenau eingestellt ist, riskieren Sie, die Kamera zu verschädigen
- Wenn Sie eine externe Stromquelle verwenden, lassen Sie bitte die vier neuen Batterien eingelegt (vermeiden Sie eine externe Stromunterbrechung).

4.2. Einlegen der Speicherkarte

Die Kamera verwendet eine Micro-SD-Speicherplatte zum Speichern von Fotos (im .jpg-Format) und/oder Videos (im .AVI-Format).

Unterstützt werden SD-Karten bis maximal 128 GB Kapazität.

1. Schalten Sie die Kamera aus;
2. Setzen Sie die Speicherplatte ein;
3. Schieben Sie die Speicherplatte in den Kartensteckplatz, bis sie einrastet;

Um die Micro-SD-Karte herauszunehmen, drücken Sie die Karte einfach vorsichtig hinein (versuchen Sie nicht, sie herauszuziehen, ohne sie vorher hineinzudrücken). Die Karte wird aus dem Steckplatz freigegeben und kann entfernt werden, wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören.

Anmerkung:

- Entfernen Sie die Karte nicht und schalten Sie das Gerät nicht aus, während Sie die Dateien auf der Speicherplatte formatieren oder lesen oder speichern, da dies zu Datenverlusten führen kann.
- Empfehlen Sie, die Micro-SD-Karte mindestens Klasse 10 oder höher zu verwenden.
- Wenn die Speicherplatte viele Male verwendet wurde, kann ihre Leistung reduziert werden. Wenn die Leistung der Speicherplatte

Vorbereiten der Kamera

nachlässt, ersetzen Sie bitte die alte neue Speicherkarte durch die neue.

- Die linke LED-Anzeige dient zum Testen, ob der Bewegungssensor ordnungsgemäß funktioniert. Sie leuchtet also nur auf, wenn sich der Schalter in der TEST-Position befindet, wenn die Bewegung erkannt wird. Sie leuchtet nicht auf, wenn der Schalter auf ON geschoben wird, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass die Kamera die Tiere stört.
- Bitte formatieren Sie die Speicherkarte, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden oder wenn sie bereits mit anderen Kameras verwendet wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie SD-Karten oder Batterien einlegen oder entfernen.
- Wenn die Speicherkarte voll ist, beendet die Kamera automatisch die Aufnahme und die LEDs erlöschen. Schalten Sie die Funktion "Endlose Aufnahme" ein, wenn Sie weiterhin Daten speichern möchten: In diesem Fall ersetzen die neuesten Daten die ältesten.
- Setzen Sie die Speicherkarte nicht gewaltsam ein. Bitte beachten Sie die Kennzeichnung auf der Kamera. Drücken Sie leicht auf den Rand der Karte, um die TF-Karte herauszuziehen.

Einstellungsmenü und Funktionen

5.Einstellungsmenü und Funktionen

Modus

Foto: Bilderaufnahme mit Bewegungserkennung.

Video: Videoaufnahme mit Bewegungserkennung.

Foto + Video: Bilder- und Videoaufnahme mit Bewegungserkennung.

Fotoauflösung

Stellen Sie die Auflösung für ein Foto ein. Wir empfehlen 5MP

Optionen: 32MP (7680*4320P) / 28MP (7168*4032P) 20MP
(6144*3456P) 16MP (5376*3024P) 12MP (4608*2592P) 8MP
(3840*2160P) 5MP (3072*1728P).

Serienaufnahme

Legen Sie hier fest, wie viele Fotos bei einmal Auslösen in Folge gemacht werden sollen. Neben "Single Auslöse Modus" (ein Foto) können Sie auch „2 Fotos in Folge“ Oder „3 Fotos in Folge“ wählen.

Videoauflösung

Weisen Sie die videoauflösung aus.

Optionen: 1920 x 1080P, 1280 x 720P, 7200 x 480P, 640 x 480P

Videolänge

Stellen Sie hier die Länge des Videos ein, das aufgenommen wird, wenn eine Auslösung erfolgt (zwischen 3-60 Sekunden Oder 1-10 Minuten). Je länger die Aufnahmezeit gewählt wird, desto kürzer ist die Betriebszeit. Die voreingestellte Videolänge beträgt 30 Sekunden.

Einstellungsmenü und Funktionen

Tonaufnahme

Wenn Sie diese Funktion auswählen, wird der Ton während der Videoaufnahme mit aufgezeichnet.

IR-Entfernung

Auch IR-Blitzentfernung genannt, ist die Entfernung, in der eine Wildkamera ein Objekt mit den IR-LEDs beleuchten kann.

Auto: Die Helligkeit des Infrarotlichts wird automatisch angepasst. Bei Nachtarbeiten passt der Bildsensor der Kamera die Helligkeit des IR-Lichts an die Helligkeit des Objekts an. Wenn sich ein Tier oder eine Person sehr nahe an der Kamera befindet, dimmt die Kamera automatisch die Helligkeit des IR-Lichts und nimmt nur die Tiere und Objekte in der Nähe auf, aber nicht die weitere Umgebung. Wenn sich ein Tier oder eine Person weit von der Kamera entfernt befindet, erhöht die Kamera automatisch die Helligkeit des Infrarotlichts.

Nah, Mittel, Weit weg: Diese dienen zur manuellen Einstellung der Entfernung, in der eine Wildkamera ein Objekt mit den IR-LEDs beleuchten kann. Wenn Sie beispielsweise die IR-Entfernung auf nah einstellen, wird das IR-Licht gedimmt und nur den Bereich beleuchtet, der relativ nah an der Kamera liegt.

Hinweis: Je weiter das IR-Licht leuchtet, desto heller ist es und desto mehr Strom verbraucht es. Bitte wählen Sie es nach Ihren Bedürfnissen.

Einstellungsmenü und Funktionen

Aufnahmeabstand

Hier stellen Sie die Zeitdauer ein, die zwischen dem ersten Auslösen und einer erneuten Aktivierung des Hauptsensors vergehen soll. Während dieses Zeitraumes wird keine Aufzeichnung gestartet. Dies soll verhindern, dass Sie Aufnahmen von immer gleichen Auslöseereignissen bekommen und sich Ihr Speicherplatz zu schnell füllt. Sie können zwischen 5-60 Sekunden oder 1-60 Minuten wählen.

Zum Beispiel habe ich eine Schussverzögerung für 1 Minute eingerichtet, dann, wenn ein Welpe in den Erfassungsbereich kam, löste die Kameraaufnahme aus. Innerhalb einer Minute, nachdem die Kamera aufgenommen wurde, selbst wenn ein Tier in den Induktionsbereich gelangt, nimmt die Kamera keine Fotos und Videos auf und ist immer im Standby-Modus. Bis eine Minute endet, beginnt die Kamera automatisch erneut mit der Induktion. Wenn in dieser Zeit ein Tier die Kamera auslöst, nimmt die Kamera normal auf und wechselt dann wieder in eine Minute Standby.

Empfindlichkeit Bewegungssensors

Hier wird die Empfindlichkeit des Hauptsensors eingestellt. Für den Innenbereich mit wenig Störungen, ohne Zweige oder Wind, stellen Sie bitte „High“ ein. Wählen Sie „Medium“ für Außenbereiche und Umgebungen mit einer normalen Menge an Interferenzen. Wählen Sie „Low“ für Bereiche mit hohem Störpegel. Die Temperatur kann auch die Empfindlichkeit beeinflussen. Die Einstellung „High“ ist geeignet

Einstellungsmenü und Funktionen

für warme Umgebungstemperaturen, während „Low“ für Kälte geeignet ist.

Zielaufnahmezeit

Wählen Sie „On“ wenn die Kamera nur in einem bestimmten Zeitraum aktiv sein soll.

Anschließend erscheint die Eingabemaske, in der Sie Start und Endzeit eintragen können. Die vorgenommenen Einstellungen gelten jeden Tag. Die Kamera macht außerhalb ihrer Einstellungen keine Aufzeichnungen.

Zeitrafferaufnahme

Im Menü "Zeitraffer" gibt es drei Optionen, wie unten dargestellt.

[Einzelbilder]: Die Kamera nimmt in jedem von Ihnen eingestellten Zeitintervall ein Foto oder ein Video auf. Wenn Sie z. B. ein Intervall von 1 Stunde einstellen, nimmt die Kamera jede Stunde ein Foto oder ein Video auf (je nach Arbeitsmodus wird ein Foto oder ein Video aufgenommen).

Wenn Sie beobachten möchten, dass eine Pflanze blüht, wird die Kamera 24 Fotos in 24 Stunden aufnehmen, um den gesamten Prozess der Blüte zu dokumentieren.

[Video]: Sie können die Intervallzeit einstellen, die zwischen 1 Sekunde und 24 Stunden liegen kann. Wenn Sie das Intervall z. B. auf 1 Stunde einstellen, nimmt die Kamera jede Stunde ein Foto auf. Wenn die Kamera 24 Stunden lang arbeitet, werden 24 Fotos aufgenommen. Diese Fotos werden in ein Video umgewandelt.

[Aus]: Schaltet die Zeitrafferfunktion aus.

Einstellungsmenü und Funktionen

Hinweis

Wenn Sie „On“ mit der OK-Taste bestätigen, wird der PIR-Sensor im Zeitraffermodus deaktiviert. Die Kamera nimmt in jedem von Ihnen eingestellten Zeitintervall Fotos auf, unabhängig davon, ob sich ein Tier im Erfassungsbereich befindet.

Dies hat den Vorteil, dass Sie weitere Entfernungsauskundschaften können, die außerhalb der Reichweite des PIR-Sensors liegen, z. B. große offene Flächen (Futterstellen, Felder usw.), oder die Blütezeit, den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang überwachen können.

Sprache

Hier können Sie folgende Sprachen als Menüsprache auswählen:
Englisch, Deutsch, Finnisch, Schwedisch, Dänisch, Französisch,
Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch

Daueraufnahme

Stellen Sie die Kamera so ein, um das Video in Schleife aufzunehmen. Wenn der Speicher voll ist, kann die Kamera die zuvor aufgenommenen Fotos oder Videos automatisch überschreiben, ohne die Arbeit zu unterbrechen

Optionen: 【EIN】 / 【AUS】 .

Zeit & Datum

Hier können Sie das Format für das Datum ändern: (Jahr/Monat/Tag;
Tag/Monat/Jahr; Monat/Tag/Jahr)

Und das Format für die Uhrzeit: (12/ 24 Stunden)

Verwenden Sie die „links/rechts“ Taste um zum nächsten Feld zu

Einstellungsmenü und Funktionen

gelangen, die „hoch/runter“ Taste um die Werte zu ändern und die „OK“Taste um die Einstellungen zu speichern

Fotostempel

Wählen Sie „ON“ wird die Temperatur, Mondphase, Datum und die Uhrzeit im Foto platziert. Diese Einstellung ist nur für Fotos. Wählen Sie „OFF“ um keine Aufnahmedetails auf den Fotos zu haben.

Passwortschutz

Wählen Sie „ON“, wenn Sie die Kamera vor unberechtigtem Zugriff schützen möchten. Sie können eine 4-stellige Zahlenkombination als Passwort festlegen. Ist der Zahlencode festgelegt, wird die Kamera Sie auffordern den richtigen Code einzugeben. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte an unsere offizielle E-Mail-Adresse, um die Datei zum Zurücksetzen der Kamera zu erhalten.

Offizielle E-Mail: support@coolife.site

Speicherkarte formatieren

Löschen aller Dateien auf der Speicherplatte für einen erneuten Einsatz. Speicherplatten, die vorher in anderen Geräten verwendet wurden, müssen immer formatiert werden.

Achtung! Stellen Sie sicher dass alle Daten die Sie aufbewahren möchten, von der Karte heruntergeladen und gesichert wurden.

Drücken Sie auf die „OK“ Taste um zu formatieren, zum Verlassen drücken Sie die „Menü“ Taste.

Einstellungsmenü und Funktionen

Serien - Nr

Wählen Sie „ON“, wenn Sie eine Seriennummer für Ihre Kameras verwenden möchten. Sie können eine 4-stellige Zahlenkombination eingeben. Falls Sie viele Kameras benutzen, können Sie diese einfacher identifizieren, weil die Kamera die Seriennummer auf alien Bildern einblendet.

Alarm

Optionen: **【auf】 / 【aus】**

Hinweis: Der Alarm kann nur dann ordnungsgemäß funktionieren, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Übereinstimmungcode

Der Alarm- und Kamera -Matching -Code ist erfolgreich, und der Alarm sendet drei Signalaufforderungen: Schall, Licht und Vibration

Einstellungen zurücksetzen

Wählen Sie „Yes“ und drücken Sie „OK“ um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Version

Die Firmware-Informationen der Kamera anzeigen

6. FAQ

Wie: Was tun, wenn ich das Passwort vergesse, das ich für die Kamera festgelegt habe?

A: Schalten Sie den Schalter in die Position;

Drücken Sie gleichzeitig die Schaltflächen für die Auf- und Ok, halten Sie fest und schieben Sie den Switch in die Testposition. Sie können dann in die Menüeinstellung gehen, zur Kennwortschutzeinstellung gehen. Wählen Sie ein. Sie sehen das ursprüngliche Passwort, das Sie zuvor festgelegt haben Sie können es zurücksetzen oder das Passwort ausschalten.

Ausführlichere Produktfragen und -antworten finden Sie auf unserer Website (www.coolifeeu.com), die eine Vielzahl sehr detaillierter Fragen und Antworten enthält.

Sie können die Website direkt aufrufen, indem Sie den folgenden QR-Code scannen:



1.Service après-vente	52
2.Introduction du récepteur d'alarme	
2.1. Présentation du récepteur d'alarme	53
2.2. Aperçu du récepteur d'alarme	54
2.3. Guide d'utilisation	55
2.4. Plusieurs caméras SV-TCL se connectent au même guide d'utilisation d'alarme	57
3.Introduction de la caméra SV-TCL Trail	
3.1. Principe de fonctionnement de la caméra de trail	59
3.2. Avertissement	60
3.3. Aperçu de la caméra	62
3.4. Brève utilisation de la caméra	63
3.5. Spécification	64
4.Préparation de la caméra	
4.1. Source de courant	65
4.2. Insertion de la carte mémoire	66
5. Menu de configuration et fonctions	68
6. FAQ	75

Service après-vente

1 .Introduction

1,1. Service après-vente

Choisissez-nous ! Nous vous fournissons les meilleurs produits et services, et se concentre toujours sur les marques professionnelles.

Nos produits ont une garantie de deux ans, si votre produit a des problèmes de qualité, s'il vous plaît n'hésitez pas à contacter notre équipe de service à la clientèle par e-mail : support@coolife.site

Nous vous répondrons dans les 24 heures et vous fournirons une solution 100% parfaite.

Si vous voulez en savoir plus sur les informations suivantes, vous pouvez aller sur notre site web (www.coolifeeu.com)pour voir

- Tutoriel pour débutants
- Télécharger les manuels des différents modèles
- Obtenir des informations sur les nouveaux produits
- FAQ (Foire aux questions et réponses)
- Faire des suggestions ou des réclamations sur les produits
- Vidéo sur le fonctionnement des produits



Introduction du récepteur d'alarme


2.1. Présentation du récepteur d'alarme

Ce produit est conçu pour accompagner la caméra de trail avec la fonction d'alarme. Il peut recevoir le signal d'alarme sans fil de la caméra de chasse à distance Instructions d'utilisation 400 m/1300 pieds (zone ouverte) ! et alarme avec le son, la lumière et les vibrations.

Fonctionnement du produit : lorsque la fonction d'alarme de la caméra de chasse (avec le module émetteur d'alarme installé) est activée et que l'alarme sans fil est également activée, si la caméra de chasse détecte une cible en mouvement qui passe en mode de détection automatique (c'est-à-dire " ON "), il sera activé immédiatement pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos. À ce moment, un signal d'alarme sans fil sera envoyé à l'alarme. Lorsque l'alarme sans fil reçoit le signal, elle déclenche immédiatement l'alarme sonore, lumineuse et vibrante pour rappeler à l'utilisateur de faire attention (seul le signal d'alarme sans fil peut être envoyé, ne peut pas envoyer de données d'image). Lorsque la caméra de chasse est en mode TEST (mode "TEST") ou en mode d'enregistrement time-lapse (mode "Photographie d'accéléré"), la fonction de sortie d'alarme sera automatiquement désactivée pour éviter les fausses alertes.

Introduction du récepteur d'alarme

2.2. Aperçu du récepteur d'alarme



1. Zone 4 (Z4)	8. Couvercle du compartiment de la batterie
2. Zone 1 (Z1)	9. Interrupteur
3. Zone 3 (Z3)	10. Bouton de sourdine
4. Zone 2 (Z2)	11. Portable clip
5. Trou sonore	12. Voyant d'alarme
6. Match Code	13. Bouton de volume
7. Compartiment à piles	

Introduction du récepteur d'alarme

2.3. Guide d'utilisation

Dans des circonstances normales, l'alarme sans fil et la caméra de chasse aux sentiers seront pré-jumelées avant de quitter l'usine, de sorte que les clients n'ont pas besoin de "Match Code". Le client n'a qu'à activer la fonction d'alarme. Réglé par défaut comme Récepteur d'alarme Zone1 (Z1).

- 1) Alarme -- Allumez la fonction d'alarme : Installez la batterie → Interrupteur d'alimentation de l'alarme de "OFF" à "ON".
- 2) Caméra -- Activez la fonction d'alarme : tournez le commutateur de la caméra en mode "TEST" → Cliquez sur le bouton "MENU" pour accéder à l'interface du MENU du système → Sélectionnez les options "Match code" → Cliquez sur le bouton "OK" → L'alarme commence à émettre une alerte → le code de correspondance d'alarme est réussi → Mettez l'interrupteur de la caméra en mode "ON" → La caméra commence à fonctionner.

Pour plus de détails, veuillez scanner le code QR ou accéder à notre site Web officiel pour voir la vidéo d'opération spécifique

Introduction du récepteur d'alarme

Note:

1. La fonction d'alarme n'est valide que lorsque le mode capteur automatique (" ON ") est activé.
2. La caméra continuera à transmettre le signal d'alarme pendant 20 secondes. Ces 20 secondes sont utilisées pour l'appariement du code du récepteur d'alarme.
3. Fonction d'alarme sonore, lumineuse et vibrante Arrêt : lorsque l'alarme reçoit le signal d'alarme de la caméra de chasse et déclenche l'alarme, cet état durera 20 secondes. L'utilisateur peut appuyer sur le bouton "INPUT" sur le dessus de l'alarme pour l'arrêter.
4. Lorsque la caméra de chasse est en mode TEST (mode "TEST") ou en mode d'enregistrement accéléré (mode "Photographie d'accéléré"), la fonction de sortie d'alarme sera automatiquement désactivée pour éviter les fausses alarmes.

Pour plus de détails, veuillez analyser le code QR ou entrer notre site Web officiel pour afficher la vidéo d'opération spécifique (www.coolifeeu.com)



Introduction du récepteur d'alarme

2.4. Plusieurs caméras SV-TCL se connectent au même guide d'utilisation d'alarme

Étape 1 : Activez "Match code" pour la caméra de chasse :

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation de l'alarme de "OFF" à "ON".
2. Mettez le commutateur de la caméra en mode "TEST".
3. Appuyez sur le bouton "MENU" de l'appareil photo pour entrer dans l'interface MENU du système.
4. Sélectionnez les options "Match code".
5. Appuyez sur le bouton "OK".

Remarque : La caméra continuera à transmettre le signal d'alarme pendant 20 secondes. Ces 20 secondes sont utilisées pour l'appariement du code du récepteur d'alarme.

Étape 2 : Activez la fonction d'alarme et de correspondance du signal (bouton "Match Code") :

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation de l'alarme.
2. Ouvrez le couvercle d'alimentation.
3. Appuyez une fois sur le bouton "Match Code".
4. Pour les paramètres de la zone 1 (Z1), appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Match Code" pendant 2 secondes, la LED Z1 s'allume et l'indicateur clignote 3 fois. Ceci indique que l'alarme est prête à

Introduction du récepteur d'alarme

recevoir des signaux. Une fois le code jumelé avec succès, l'alarme retentira et vibrera, indiquant que la zone 1 est réglée avec succès. Après 20 secondes de correspondance du code de la caméra, appuyez sur le bouton de désactivation de l'alarme pour arrêter l'alarme et le réglage de la zone 1 est terminé.

5. Pour les autres sélections et paramètres de zone :

Match code	Zone	Beschreiben
Presse longue 2s	Zone 1	Zone 1(Z1) LED flash 3 fois
Presse longue 4s	Zone 2	Zone 2(Z2) LED flash 3 fois
Presse longue 6s	Zone 3	Zone 3(Z3) LED flash 3 fois
Presse longue 8s	Zone 4	Zone 4(Z4) LED flash 3 fois
Presse longue 10s	La zone de défense 1-4 efface le code	Les 4 lumières LED de la zone du récepteur clignotent 3 fois en même temps

Pour plus de détails, veuillez analyser le code QR ou entrer notre site Web officiel pour afficher la vidéo d'opération spécifique
[\(www.coolifeeu.com\)](http://www.coolifeeu.com)



Introduction de la caméra SV-TCL Trail

3.1. Principe de fonctionnement de la caméra de chasse

- La caméra animalière est déclenchée par le mouvement et la variation de température dans une zone définie. La caméra utilise un capteur de mouvement et un capteur PIR qui s'activent dès que quelque chose se déplace devant eux, grâce la différence de température entre l'objet en mouvement et l'environnement en arrière-plan.
- La caméra détecte les animaux ou les personnes grâce aux changements de lumière infrarouge qui se produisent lorsque le sujet entre dans la zone de détection IR de la caméra : lorsque le sujet entre dans la zone de détection IR de la caméra, le module de détection démarre, permettant à la caméra de réaliser une capture d'images, obtenant ainsi des photos et des vidéos. Si le sujet quitte la zone de détection, la caméra se met en veille et elle recommence à capturer des images lorsque le sujet entre à nouveau dans la zone de détection.

Application

- Chasse : repérage d'une zone de chasse
- Observation de la faune dans la cour ou le jardin : espionner le monde naturel, satisfaire votre curiosité et votre intérêt pour la faune
- Surveillance de sécurité intérieure/extérieure

Introduction de la caméra SV-TCL Trail

3.2. Avertissement

- En mode test, vous pouvez entendre des clics accompagnés d'un scintillement de l'écran, ce qui est normal.
- 1. Veuillez placer l'appareil photo verticalement afin que la lumière ambiante puisse être stabilisée.
- 2. Ne placez pas vos mains ou d'autres obstacles devant l'objectif, pour éviter à l'appareil photo de mal évaluer les conditions de la source lumineuse.
- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines haute performance, qui peuvent prolonger la durée d'utilisation de l'appareil photo. Il n'est pas recommandé d'utiliser une batterie rechargeable de 1,2 V, car la tension de fonctionnement de la caméra de chasse est de 1,5 V. Si la tension de la batterie est insuffisante, elle ne fonctionnera pas correctement, et la batterie peut être épuisée après avoir travaillé pendant quelques heures (la caméra indiquera que la batterie est faible).
- Lorsque vous utilisez la caméra de chasse pour la première fois, veuillez formater la carte mémoire avant de l'utiliser.
- Lorsque vous installez la batterie, veillez à l'installer normalement, si la batterie est installée à l'envers, cela provoquera un court-circuit et un incendie de la caméra. Veuillez noter que l'appareil photo n'est pas protégé par le court-circuit !
- Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, veuillez retirer la couche de film de protection sur l'objectif et sur le capteur du produit.
- N'endommagez pas la surface du capteur du produit, s'il y a une

Introduction de la caméra SV-TCL Trail

rayure ou un dommage, cela affectera le déclenchement normal de la caméra.


- Installation sur le terrain : veuillez vous assurer que la boucle de la caméra et la prise DC inférieure sont toutes fermées et scellées, sinon la caméra pourrait être endommagée en cas de pluie.
- N'utilisez pas le câble de données mini USB pour charger la caméra ou charger la batterie rechargeable, cela endommagerait sérieusement la caméra.
- Veuillez garder l'objectif de la caméra et les fenêtres de détection infrarouge propres. Si elles sont sales, nettoyez-les avec le chiffon à lunettes doux.
- En cas de faible charge des piles, veuillez remplacer toutes les piles à temps pour éviter toute fuite de l'électrolyte qui pourrait endommager la caméra.

Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez vous rendre sur notre site Web (www.coolifeeu.com) pour afficher ou scanner directement le code QR pour afficher.



Introduction de la caméra SV-TCL Trail

3.3. Aperçu de la caméra



- 1. Trou de bande
- 2. Trou de serrure
- 3. Ecrou de fixation
- 4. Entrée CC
- 5. Objectif
- 6. Lampe infrarouge
- 7. Indicateur PIR
- 8. Indicateur de statut
- 9. Microphone

- 10. PIR & capteur
- 11. Boucle de fixe
- 12. PIR & capteur
- 13. LCD
- 14. Bouton SHOT
- 15. Bouton droit
- 16. Bouton supérieur
- 17. Bouton MENU
- 18. Bouton gauche

- 19. Bouton REPLAY
- 20. Bouton inférieur
- 21. Bouton OK
- 22. Cran TF
- 23. Interface USB
- 24. Interrupteur (TEST/OFF/ON)
- 25. Boîte de piles

Introduction de la caméra SV-TCL Trail

3.4. Brève utilisation de la caméra



① Installer les piles




② Installer la carte micro SD




③ Activer le TEST




④ Appuyez sur MENU pour paramétrer



⑤ Changer de langue



⑥ Formater la carte mémoire



⑦ Définir la date et l'heure



⑧ Passez à ON pour utiliser



⑨ Lire les vidéos et photos enregistrées

Introduction de la caméra SV-TCL Trail

3.5. Spécification

Mode	Photo / vidéo / photo et vidéo
Résolution de la photo	32MP/28MP/20MP/16MP/12MP/8MP
Série de photos (Burst)	1/2/3
Résolution vidéo	1920x1080P/1280x720P
Durée de la vidéo	3 secondes à 10 minutes
Format de fichier	JPEG (photo): Avi (vidéo)
Lentille	f=6.0mm F/NO=2.4 FOV=120°
Taille de l'écran	2.0" TFT LCD
Mémoire externe	Micro SD Carte jusqu'à 128 Go
Gamme de flash ir	65 Feet(Below 77F° /25C°)
Nombre de LED ir	32PCS 850nm IR LEDs
Angle de détection	120°
Temps de déclenchement	0.1s
Source de courant	Piles 8x1,5v AA; ou une alimentation externe de 6V au moins 1,5 A
Indice d'étanchéité	IP66
Température de fonctionnement	-4° F to 140F
Dimensions de l'article	13.7x9.7x7.6 cm
Poids de l'article	256.8g

Préparation de la caméra

4. Préparation de la caméra

4.1. Source de courant

Cette caméra prend en charge 2 modes d'alimentation : pile AA ou alimentation externe.

- Pile AA : placez 4 or 8 piles AA de 1,5 V et assurez-vous que la polarité de la pile est correcte.
- Une bonne option pour prolonger la durée de vie de la batterie consiste à ajouter une alimentation externe : au bas de la caméra, il y a un port d'alimentation externe (CC), vous pouvez utiliser un adaptateur secteur 6 V d'au moins 1,5 A avec un connecteur de 3,5 mm x 1,35 mm ou vous pouvez utiliser un panneau solaire de caméra de piste de 6 V au moins 1,5 A.



Noter:

- Il n'est pas recommandé d'utiliser des piles rechargeables de 1,2 V, car elles ne suffisent pas pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil photo. Nous recommandons des piles alcalines hautes performances (non incluses).
- Évitez de mélanger les marques, les types ou les âges des piles, sinon cela augmenterait considérablement les risques de fuite d'une pile et d'endommagement de l'appareil photo.

Préparation de la caméra

- Chaque fois que vous placez ou retirez les piles, assurez-vous que l'appareil est éteint.
- La plupart des batteries perdent de leur puissance lorsqu'elles fonctionnent à basse température, ce qui entraîne une panne de l'appareil photo. Mettez la caméra à l'intérieur et elle refonctionnera normalement. Les piles rechargeables ne peuvent pas être rechargées dans l'appareil photo avec une alimentation externe.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation externe universel, si la tension est réglée de manière imprécise, vous risquez de brûler la caméra.
- Lorsque vous utilisez une source d'alimentation externe, veuillez laisser les quatre piles neuves en place (pour parer à une coupure de l'alimentation externe).

4.2. Insertion de la carte mémoire

L'appareil photo utilise une carte mémoire Micro SD pour enregistrer des photos (au format .jpg) et/ou des vidéos (au format .AVI). Les cartes SD jusqu'à une capacité maximale de 128 Go sont prises en charge.

- 1.Éteignez la caméra ;
- 2.Insérez la carte mémoire ;
- 3.Poussez la carte mémoire dans la fente pour carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche ;

Pour retirer la carte Micro SD, poussez doucement la carte (n'essayez

Préparation de la caméra

pas de la retirer sans l'avoir d'abord enfoncée). La carte est libérée de la fente et prête à être retirée lorsque vous entendez un "clic".

Noter:

- Veuillez formater la carte mémoire si elle est utilisée pour la première fois ou si elle a déjà été utilisée avec d'autres appareils photo.
- Suggérer d'utiliser au moins une classe 10 ou supérieure.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est éteint avant d'insérer ou de retirer des cartes SD ou des piles.
- Une carte mémoire Micro SD/TF doit être insérée dans l'emplacement de la carte mémoire pour pouvoir enregistrer des photos et des vidéos.
- Après avoir utilisé la carte mémoire de nombreuses fois, ses performances seront réduites. Si les performances de la carte mémoire diminuent, vous devez acheter une nouvelle carte mémoire.
- Si la capacité de la carte mémoire est pleine, l'appareil photo arrête automatiquement l'enregistrement et les voyants sont éteints. Activez la fonction Capture sans fin si vous souhaitez continuer à enregistrer des données : dans ce cas, les données les plus récentes remplaceront les plus anciennes.
- N'insérez pas la carte mémoire de force. Veuillez vous référer au marquage sur l'appareil photo. Appuyez doucement sur le bord de la carte pour faire ressortir la carte TF.

Menu de configuration et fonctions

5.Menu et fonctions de configuration

Mode

Photo: Prendre des photos avec la détection de mouvement.

Vidéo: Prendre des clips vidéo avec la détection de mouvement.

Photo + Vidéo: Prendre à la fois des photos et des vidéos avec

Résolution de l'image

Options :32MP(7680*4320P)/ 28MP (7168*4032P) 20MP
(6144*3456P) 16MP (5376*3024P)12MP (4608*2592P) 8MP
(3840*2160P) 5MP (3072*1728P)

Série de photos

Sélectionne le nombre de photos qui sont prises dans l'ordre par action de déclenchement. En plus du mode de prise de vue unique (1 photo), vous pouvez prendre "2 photos en série" ou "3 photos en série".

Résolution vidéo

Sélectionnez la résolution vidéo.

Options :1920 x 1080P, 1280 x 720P, 7200 x 480P, 640 x 480P

Longueur de la vidéo

Réglez la longueur de chaque clip vidéo enregistré chaque fois qu'un mouvement est détecté (entre 3-60 secondes ou 1-10 minutes). Le temps d'enregistrement sélectionné dépend étroitement du temps de fonctionnement. La longueur de la vidéo préréglée est de 30 secondes.

Enregistrement audio

Avec l'activation de cette fonction, vous pouvez enregistrer le son lors

Menu de configuration et fonctions

de l'enregistrement vidéo.

Distance IR

Aussi appelée distance de flash IR, c'est la distance à laquelle une caméra de trail peut éclairer un objet avec les LED IR.

Auto : Il ajustera automatiquement la luminosité de la lumière infrarouge. Lorsque vous travaillez la nuit, le capteur d'image de la caméra ajustera la luminosité de la lumière infrarouge en fonction de la luminosité de l'objet. Lorsqu'un animal ou une personne est très proche de la caméra, la caméra diminue automatiquement la luminosité de la lumière infrarouge et ne filme que les animaux et les objets environnants à une distance proche, mais pas l'environnement plus éloigné. Lorsqu'un animal ou une personne est loin de la caméra, la caméra augmente automatiquement la luminosité de la lumière infrarouge.

Proche, Milleu, Loin: Il s'agit de régler manuellement la distance à laquelle une caméra de chasse peut éclairer un objet avec les LED IR. Par exemple, si vous réglez la distance infrarouge sur proche, la lumière infrarouge s'atténue et n'éclairera que la zone relativement proche de la caméra.

Remarque : Plus la lumière infrarouge éclaire loin, plus elle est lumineuse et plus elle consomme d'énergie. Veuillez le choisir en fonction de vos besoins.

Temps entre les prises de vue

Définissez la période de temps que la caméra doit attendre avant de réagir une activation ultérieure du capteur principal après

Menu de configuration et fonctions

l'enregistrement initial. Pendant l'intervalle sélectionné, l'appareil n'enregistra pas des photos ou des vidéos. Ceci empêche le remplissage de la carte de mémoire par des enregistrements concernant un même événement. Vous pouvez choisir entre 5-60 secondes ou 1-60 minutes.

Par exemple, j'ai configuré un décalage de prise de vue pendant 1 minute, puis lorsqu'un chiot est entré dans la plage de détection, j'ai déclenché la prise de vue de la caméra. Dans la minute qui suit la prise de l'appareil photo, même s'il y a un animal pour entrer dans la plage d'induction, l'appareil photo ne prendra pas de photos et de vidéos, et toujours en veille. Jusqu'à ce qu'une minute se soit écoulée, la caméra redémarre automatiquement l'induction. Pendant cette période, si un animal déclenche l'appareil photo, l'appareil photo tirera normalement, puis entrera à nouveau dans une minute de veille.

Sensibilité du détecteur de mouvement

La sensibilité du capteur de mouvement principal est définie ici. Pour les zones et les environnements avec peu d'interférences intérieures, telles que le bruit des branches dans le vent, sélectionnez "High". Sélectionnez "Medium" pour les zones extérieures et les environnements avec plus d'interférence, et sélectionnez "Low" pour les environnements avec un niveau élevé d'interférence. La température peut également affecter la sensibilité. Le réglage "High" est adapté pour des températures ambiantes chaudes, alors que le réglage "Low" doit être sélectionné pour les environnements froids.

Menu de configuration et fonctions

Durée d'enregistrement cible

Selectionnez "On" si l'appareil doit être actif pendant une certaine période. Dans le menu de l'écran qui apparaît ensuite, vous pouvez définir l'heure de début et de fin de la phase active. Les réglages effectués s'appliquent tous les jours. L'appareil photo n'enregistrera pas de photos en dehors de la phase active.

Photographie d'accéléré

Dans le menu Time lapse, il y a trois options comme ci-dessous

[Normal]: L'appareil photo prendra une photo ou une vidéo à chaque intervalle de temps que vous avez défini. Par exemple, réglez l'intervalle de temps sur 1 heure, l'appareil photo prendra une photo ou une vidéo toutes les heures (confirmation selon votre mode de travail est prise photo ou vidéo). Si vous voulez observer la floraison d'une plante, l'appareil photo prendra 24 photos en 24 heures pour enregistrer l'ensemble du processus de floraison.

[Vidéo TL]: Vous pouvez définir la durée de l'intervalle. La plage de temps est comprise entre 1 seconde et 24 heures. Par exemple, si vous réglez l'intervalle sur 1 heure, l'appareil prendra une photo toutes les heures. Si l'appareil photo fonctionne pendant 24 heures, il y aura 24 photos. Ces photos seront converties en une vidéo.

[Arrêt]: Ferme la fonction time lapse.

Noter

Lorsque vous confirmez "On" à l'aide du bouton OK, le mode Time lapse désactive le capteur IRP. La caméra prend des photos à chaque

Menu de configuration et fonctions

intervalle de temps que vous avez défini, indépendamment de la présence d'un animal dans la zone de détection.

Ce mode a l'avantage de permettre de repérer des distances plus importantes qui sont hors de portée du capteur PIR, comme les grandes zones ouvertes (parcelles de nourriture, champs, etc.), ou de surveiller la floraison, le lever et le coucher du soleil.

Langue

Ici vous pouvez définir l' Anglais, Allemand, Finnois, Suédois, Danois, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol ou Portugais comme langue de menu.

Capture sans fin

Réglez la caméra pour enregistrer la vidéo en boucle. Lorsque la mémoire est pleine, l'appareil photo peut automatiquement écraser les photos ou vidéos précédemment prises sans arrêter le travail

Options : **【On】 / 【Off】** .

Date & heure

Ici vous pouvez définir le format de la date (AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA), le format de l'heure (12/24 heures). I'heure et la date. Utilisez les touches gauche et droite pour passer au champ suivant Utilisez la touche HAUT ou BAS pour modifier le réglage, appuyez sur le bouton OK pour enregistrer.

Timbre de photo

Sélectionnez ON pour afficher la température, la phase lunaire, la date et l'heure sur chaque photo (uniquement pour les photos). sélectionnez

Menu de configuration et fonctions

OFF pour désactiver le marquage.

Protection du mot de passe

Selectionnez , "On" si vous voulez utiliser un mot de passe pour protéger l'appareil contre les accès indésirables. Vous pouvez définir une combinaison de 4 chiffres. Une fois que le code est réglé, l'appareil vous demandera d'entrer le bon code.

Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez contacter notre e-mail officiel pour obtenir le fichier de réinitialisation de la caméra.

Email officiel: support@coolife.site

Formatar la carte mémoire

Supprimez (effacez) tous les fichiers enregistrés sur une carte pour la préparer pour une réutilisation ultérieure. Il faut toujours formater une carte qui a été utilisée sur d'autres appareils. Attention! Assurez-vous d'abord que vous avez téléchargé et sauvegardé les flchiers que vous souhaitez conserver! Appuyez sur OK pour exécuter, appuyez sur MENU pour abandonner l'opération de formatage.

NO. de série

Selectionnez "On" si vous souhaitez utiliser un numéro de série pour classer la caméra. Vous pouvez déflnir une combinaison de 4 chiffres. Cela permet aux utilisateurs de plusieurs caméras d'identifier l'emplacement de leurs appareils, chaque appareil photo imprime son numéro sur toutes les photos qu'il capture.

Menu de configuration et fonctions

Alarme

Options: 【 sur】 / 【off】

Remarque: l'alarme ne peut fonctionner correctement que lorsque cette fonction est activée.

Paire

Le code d'alarme et de correspondance de la caméra est réussi, et l'alarme enverra trois invites de signal: son, lumière et vibration

Réglages d'usine

Sélectionnez 'YES' et appuyez sur OK pour rétablir tous les paramètres aux réglages d'usine par défaut.

Version

Pour rechercher les informations de Firmware de la caméra.

6.FAQ

Q: Que faire si j'oublie le mot de passe que je définis pour la caméra ?

R: Faites glisser l'interrupteur en position OFF;

Appuyez et maintenez les boutons Up et OK en même temps, continuez à maintenir, puis glissez l'interrupteur pour tester la position, puis vous pouvez accéder au paramètre de menu, accédez au paramètre de protection par mot de passe, sélectionnez, vous verrez le mot de passe d'origine que vous définissez avant , vous pouvez le réinitialiser ou désactiver le mot de passe.

Pour des questions et des réponses plus détaillées sur les produits, veuillez consulter notre site Web (www.coolifeeu.com), qui contient une variété de questions et de réponses très détaillées.

Vous pouvez accéder directement au site Web pour le consulter en scannant le code QR suivant



1.Servicio postventa	77
2.Introducción del receptor de alarma	
2.1. Introducción al receptor de alarma	78
2.2. Descripción general del receptor de alarma	79
2.3. Guía de funcionamiento	80
2.4. Múltiples cámaras SV-TCL se conectan a la misma guía de operación de alarma	82
3.Introducción a la cámara de trail de SV-TCL	
3.1. Principio de funcionamiento de la cámara de rastreo	84
3.2. Advertencia	85
3.3. Descripción general de la cámara	87
3.4. Breve manejo de la cámara	88
3.5 Especificación	89
4 . Preparando la cámara	
4.1. Fuente de alimentación	90
4.2. Inserción de la tarjeta de memoria	91
5. Menú de configuración y funciones 93	
6. FAQ	99

1. Introducción

1.1. Servicio postventa

Elijanos Le proporcionamos los mejores productos y servicios, y siempre se centra en marcas profesionales.

Nuestros productos tienen una garantía de dos años, si su producto tiene algún problema de calidad, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente por correo electrónico:

support@coolife.site

Le responderemos dentro de las 24 horas y le proporcionaremos una solución 100% perfecta.

Si desea obtener más información sobre la siguiente información, puede visitar nuestro sitio web (www.coolifeeu.com) para ver

- Tutorial para principiantes
- Descargue los manuales de los diferentes modelos
- Obtener información sobre nuevos productos
- Preguntas frecuentes (preguntas y respuestas frecuentes)
- Hacer sugerencias o quejas sobre los productos
- Video de operación del producto

Introducción del receptor de alarma


2.1. Introducción al receptor de alarma

Este producto está diseñado para acompañar a la cámara de rastreo con la función de alarma. Puede recibir la señal de alarma inalámbrica de la cámara de caza a distancia. Instrucciones de uso 400 m/1300 pies (área abierta). y alarma con el sonido, la luz y la vibración.

Cómo funciona el producto: cuando la función de alarma de la cámara de caza (con el módulo transmisor de alarma instalado) está activada, y la alarma inalámbrica también está activada, si la cámara de caza detecta un objetivo en movimiento que pasa en el modo de disparo de detección automática (es decir, " modo ON"), se encenderá inmediatamente para tomar fotos o grabar videos. En este momento, se enviará una señal de alarma inalámbrica a la alarma. Cuando la alarma inalámbrica recibe la señal, iniciará inmediatamente la alarma de sonido, luz y vibración para recordarle al usuario que preste atención (solo se puede enviar la señal de alarma inalámbrica, no se pueden enviar datos de imagen). Cuando la cámara de caza está en modo TEST (modo "TEST") o modo de grabación de lapso de tiempo (modo "Time-lapse"), la función de salida de alarma se apagará automáticamente para evitar falsas alarmas.

Introducción del receptor de alarma

2.2. Descripción general del receptor de alarma



1. zona 4 (Z4)	8. Tapa del compartimiento de la batería
2. zona 1 (Z1)	9. Interruptor de alimentación
3. zona 3 (Z3)	10. Mute button
4. zona 2 (Z2)	11. Pinza portátil
5. Agujero de sonido	12. Luz de alarma
6. Match Code	13. Perilla de volumen
7. Compartimiento de la batería	

Introducción del receptor de alarma

2.3. Guía de funcionamiento

En circunstancias normales, la alarma inalámbrica y la cámara de rastreo se emparejarán previamente antes de salir de fábrica, por lo que los clientes no necesitan "Match Code". El cliente solo necesita activar la función de alarma. Establecido por defecto como Receptor de Alarma Zone1 (Z1) .

- 1) Alarma--Encienda la función de alarma: Instale la batería → Interruptor de alimentación de la alarma de "OFF" a "ON".
- 2) Cámara--active la función de alarma: gire el interruptor de la cámara al modo "TEST" → Haga clic en el botón "MENU" para ingresar a la interfaz de MENU del sistema → Seleccione las opciones de "Match code" → Haga clic en el botón "OK" → La alarma comienza a emitir una alerta → el código de coincidencia de alarma es exitoso → Gire el interruptor de la cámara al modo "ON" → La cámara comienza a funcionar.

Para obtener más información, escanee el código QR o ingrese a nuestro sitio web oficial para ver el video de operación específico.

Introducción del receptor de alarma

Nota:

1. La función de alarma solo es válida cuando el modo de sensor automático ("ON") está activado.
2. La cámara seguirá transmitiendo la señal de alarma durante 20 segundos. Estos 20 segundos se utilizan para el emparejamiento de códigos del receptor de alarma.
3. Función de alarma de sonido, luz y vibración Parada: cuando la alarma recibe la señal de alarma de la cámara de caza y comienza la alarma, este estado durará 20 segundos. El usuario puede presionar el botón "INPUT" en la parte superior de la alarma para detenerla.
4. Cuando la cámara de caza está en modo TEST (modo "TEST") o modo de grabación de lapso de tiempo (modo "Time-lapse"), la función de salida de alarma se apagará automáticamente para evitar falsas alarmas.

Para obtener más detalles, escanee el código QR o ingrese nuestro sitio web oficial para ver el video de operación específico

www.coolifeeu.com



Introducción del receptor de alarma

2.4. Múltiples cámaras SV-TCL se conectan a la misma guía de operación de alarma

Paso 1: active "Match code" para la cámara de caza:

1. Encienda el interruptor de alimentación de la alarma de "OFF" a "ON".
2. Gire el interruptor de la cámara al modo "TEST".
3. Presione el botón "MENU" de la cámara para ingresar a la interfaz del MENU del sistema.
4. Seleccione las opciones de ""Match code".
5. Pulse el botón "OK".

Nota: La cámara seguirá transmitiendo la señal de alarma durante 20 segundos. Estos 20 segundos se utilizan para el emparejamiento de códigos del receptor de alarma.

Paso 2: Encienda la función de coincidencia de alarma y señal (botón "Match Code"):

1. Encienda el interruptor de alimentación de la alarma.
2. Abra la tapa de alimentación.
3. Presione el botón "Match Code" una vez.
4. Para la configuración de la Zona 1 (Z1), mantenga presionado el botón "Match Code" durante 2 segundos, el LED Z1 se enciende y el

Introducción del receptor de alarma

indicador parpadea 3 veces. Esto indica que la alarma está lista para recibir señales. Una vez que el código se haya emparejado correctamente, la alarma sonará y vibrará, lo que indica que la Zona 1 se ha configurado correctamente. Despues de 20 segundos de coincidencia del código de la cámara, presione el botón de silenciamiento de la alarma para detener la alarma y se completará la configuración de la Zona 1.

5. Para otras selecciones y configuraciones de zona:.

Match code	Zone	Describe
Pressa lunga 2s	Zone 1	Zone 1(Z1) LED lampeggià 3 volte
Pressa lunga 4s	Zone 2	Zone 2(Z2) LED lampeggià 3 volte
Pressa lunga 6s	Zone 3	Zone 3(Z3) LED lampeggià 3 volte
Pressa lunga 8s	Zone 4	Zone 4(Z4) LED lampeggià 3 volte
Pressa lunga 10s	La zona di difesa 1-4 cancella tutto il codice	Le 4 luci a LED della zona del ricevitore lampeggiano 3 volte contemporaneamente

Para obtener más detalles, escanee el código QR o ingrese nuestro sitio web oficial para ver el video de operación específico

(www.coolifeeu.com)



Introducción a la cámara de trail de SV-TCL

3.1. Principio de funcionamiento de cámara Sendero

- La cámara se activa con el movimiento gracias a un sensor PIR que detecta la radiación infrarroja emitida por la fauna (o personas) que pasan por su campo de visión.

El sensor PIR (Passive Infrared) detecta la diferencia de temperatura entre el objeto en movimiento y el entorno de fondo.

- La cámara detecta animales o personas al detectar cambios en la luz infrarroja que se producen en el campo de observación: cuando el sujeto ingresa a la zona de detección IR de la cámara, el módulo de detección activará la cámara, obteniendo así fotos y videos. Si el sujeto sale de la zona de detección, la cámara entrará en modo de espera y se activará de nuevo cuando un animal vuelva a entrar en la zona de detección.

Aplicación

- Caza: puede controlar una zona para comprobar el paso de animales.
- Observación: tome fotos y videos de la vida silvestre en el patio o jardín de manera totalmente automática; espía el mundo natural, satisfaciendo tu interés por la vida salvaje
- Vigilancia de seguridad interna / externa

Introducción a la cámara de trail de SV-TCL

3.2. Advertencia

- En el modo de prueba, es posible que escuche clics acompañados de un parpadeo de la pantalla, lo cual es normal.
- 1. Coloque la cámara en posición vertical para que se pueda estabilizar la luz ambiental.
- 2. Evite los obstáculos frente a la lente (manos, ramas de plantas) para evitar que la cámara juzgue mal la condición de la fuente de luz.
- Se recomienda utilizar pilas alcalinas de alto rendimiento, que pueden prolongar el tiempo de uso de la cámara. No se recomienda utilizar una batería recargable de 1,2 V, ya que el voltaje de funcionamiento de la cámara de caza es de 1,5 V. Si el voltaje de la batería es insuficiente, no funcionará correctamente y es posible que la batería se agote después de trabajar durante unas horas (la cámara mostrará que la batería está baja).
- Cuando utilice la cámara de caza por primera vez, formatee la tarjeta de memoria antes de usarla.
- Al instalar la batería, asegúrese de instalarla normalmente, si la batería está instalada al revés, la cámara provocará un cortocircuito y se quemará. Tenga en cuenta que la cámara no está protegida por el cortocircuito.
- Cuando utilice el producto por primera vez, retire la capa de película protectora de la lente y del sensor del producto.
- No dañe la superficie del sensor del producto, si hay algún rasguño o

Introducción a la cámara de trail de SV-TCL


daño, afectará al disparo normal de la cámara.

- Instalación en campo: asegúrese de que la hebilla de la cámara y el enchufe de CC inferior estén cerrados y sellados, de lo contrario, la cámara podría dañarse en caso de lluvia.
 - No utilice el cable de datos mini USB para cargar la cámara o cargar la batería recargable, ya que dañará gravemente la cámara.
 - Mantenga limpias la lente de la cámara y las ventanas de detección de infrarrojos. Si está sucio, límpielo con un paño suave para gafas.
 - No toque la pantalla LCD, la lente de la cámara, las ventanas de detección de infrarrojos y las gafas con LED IR con las manos u objetos afilados.
 - En caso de carga baja de la batería, reemplace todas las baterías a tiempo para evitar fugas del electrolito que podría dañar la cámara.
- Si desea conocer más información, visite nuestro sitio web (www.coolifeeu.com) para ver o escanee directamente el código QR para verlo.



Introducción a la cámara de trail de SV-TCL

3.3. Descripción general de la cámara



- | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. Botón de arriba | 10. PIR Sensor | 19. Botón REPLAY |
| 2. Agujero de bloqueo | 11. Hebilla fija | 20. Botón abajo |
| 3. Tuerca fijación | 12. PIR Sensor | 21. Botón OK |
| 4. DC Entrada | 13. LCD | 22. Ranura TF |
| 5. Lente | 14. Botón SHOT | 23. Puerto USB |
| 6. Radiacón infrarroja | 15. Botón derecho | 24. Cambiar
(TEST/OFF/ON) |
| 7. Indicador PIR | 16. Botón de arriba | |
| 8. Indicador de estado | 17. Botón MENU | |
| 9. Micrófono | 18. Botón izquierdo | 25. Caja de batería |

Introducción a la cámara de trail de SV-TCL

3.4. Breve manejo de la cámara



① Instalar baterías



② Instalar tarjeta micro SD




③ Ponga en TEST



④ Pulse MENÚ para configurar



⑤ Cambiar idioma



⑥ Formatear tarjeta de memoria



⑦ Establecer la fecha y la hora



⑧ Cambie a ON para usar



⑨ Reproduce los videos y fotos grabados

Introducción a la cámara de trail de SV-TCL

3.5. Especificación

Modalità	Foto/ video/ foto e video
Risoluzione fotografica	32MP/28MP/20MP/16MP/12MP/8MP
Serie fotografiche (Burst)	1/2/3
Risoluzione video	1920x1080P/1280x720P
Lunghezza del video	Foto/ video/ foto e video
Formato del file	
Lente	f=6. 0mm F/NO=2. 4 FOV=120°
Dimensione dello schermo	2. 0" TFT LCD
Memoria esterna	3 secondi-10 minuti
Gamma di IR Flash	65 Feet (Below 77F° /25C°)
Numero di LED IR	32PCS 850nm IR LEDs
Angolo di rilevamento	120°
Tempo di innescos	0. 1s
Alimentazione elettrica	Batterie AA 8x1. 5V; o un alimentatore esterno di almeno 1, 5A
Valutazione impermeabile	IP66
temperatura di esercizio	-4° F to 140F
Dimensioni dell'articolo	13. 7x9. 7x7. 6 cm
Peso dell'oggetto	256. 8g

Preparando la cámara

4.Preparando la cámara

4.1.Fuente de alimentación

Esta cámara admite 2 modos de alimentación: batería AA o fuente de alimentación externa.

- Pila AA: inserte 4 or 8 pilas AA de 1,5 V y asegúrese de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Una buena opción para prolongar la vida útil de la batería es agregar una fuente de alimentación externa: hay un puerto de alimentación de corriente continua (CC) externo en la parte inferior de la cámara, puede alimentarla con un adaptador de CA de 6 V de al menos 1,5 A con un conector de CC de 3,5 mm x 1,35 mm o utilizando un panel solar para cámara de 6 V y al menos 1,5 A.



Nota:

- No recomendamos el uso de baterías recargables de 1,2 V, ya que no son suficientes para soportar el funcionamiento normal de la cámara. Recomendamos pilas alcalinas de alto rendimiento (no incluidas).
- Evite combinar marcas, tipos o edades de baterías, lo que aumentará en gran medida las posibilidades de que una batería pierda ácido y dañe la cámara.
- Siempre que coloque o retire las pilas, asegúrese de que la cámara

Preparando la cámara

esté APAGADA.

- La mayoría de las baterías se descargan más rápido y/o fallan cuando se trabaja a bajas temperaturas, lo que hace que la cámara no funcione correctamente. Coloque la cámara en el interior y volverá a funcionar con normalidad. Las baterías recargables no se pueden cargar en la cámara con una fuente de alimentación externa.
- No recomendamos utilizar un adaptador de corriente externo universal, si el voltaje no se ajusta correctamente, puede quemar la cámara.
- Cuando utilice una fuente de alimentación externa, deje las cuatro baterías nuevas en la cámara (Evite suspender la alimentación externa).

4.2. Inserción de la tarjeta de memoria

La cámara utiliza una tarjeta de memoria Micro SD para guardar fotos (en formato .jpg) y/o videos (en formato .AVI). Se admiten tarjetas SD con una capacidad máxima de 128 GB.

1. Apague la cámara;
2. Inserte la tarjeta de memoria;
3. Empuje la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas hasta que encaje en su lugar.

Para expulsar la tarjeta Micro SD, simplemente empújela suavemente (no intente sacarla sin empujarla primero). La tarjeta se libera de la ranura y está lista para ser extraída cuando se escucha un "clic".

Preparando la cámara

Nota:

- Formatee la tarjeta de memoria si se utiliza por primera vez o si se ha utilizado anteriormente con otras cámaras.
- Se sugiere utilizar al menos la clase 10 o superior.
- Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté apagado antes de insertar o extraer las tarjetas SD o las baterías.
- Se debe insertar una tarjeta de memoria Micro SD/TF en la ranura de la tarjeta de memoria para poder guardar fotos y videos.
- Después de usar la tarjeta de memoria muchas veces, se reducirá su rendimiento. Si el rendimiento de la tarjeta de memoria disminuye, debe comprar una nueva tarjeta de memoria.
- No extraiga la tarjeta, no apague la alimentación mientras formatea, lee o guarda porque los datos podrían dañarse.
- Si la capacidad de la tarjeta de memoria está llena, la cámara dejará de grabar automáticamente y los LED se apagarán. Activa la función Captura sin fin si quieras seguir guardando datos: en este caso, los datos más recientes sustituirán a los más antiguos.
- No inserte la tarjeta de memoria a la fuerza. Consulte la marca de la cámara. Presione suavemente el borde de la tarjeta para que aparezca la tarjeta TF.

Menú de configuración y funciones

5. Menú de configuración y funciones

Modo

Foto: captura fotos con detección de movimiento.

Video: capture clips de video con detección de movimiento.

Foto + Video: capture fotos y videos con detección de movimiento.

Resolución de foto

Opciones: 32MP(7680*4320P)/ 28MP (7168*4032P) 20MP
(6144*3456P) 16MP (5376*3024P) 12MP (4608*2592P) 8MP
(3840*2160P) 5MP (3072*1728P)

Disparo continuo

Selecciona cuántas fotos se sacan en secuencia por disparo. Además del modo de fbto única (1 foto), puede sacar "2 fotos en serie" o "3 fotos en serie".

Resolución de vídeo

Opciones: 1920 x 1080P, 1280 x 720P, 7200 x 480P, 640 x 480P

Duración del vídeo

Establezca la duración de la grabación de clip de video. El tiempo más corto es 3 segundos y el tiempo más largo es 10 minutos.

Opciones: 3 segundos ~ 10 minutos.

Grabación de sonido

Al abrir esta función, podrá grabar sonido a la vez que graba vídeo.

Menú de configuración y funciones

Distancia IR

También llamada distancia de flash IR, es la distancia a la que una cámara de caza puede iluminar un objeto con los LED IR.

Automático: Ajustará automáticamente el brillo de la luz infrarroja. Cuando trabaje de noche, el sensor de imagen de la cámara ajustará el brillo de la luz IR de acuerdo con el brillo del objeto. Cuando un animal o una persona está muy cerca de la cámara, la cámara atenuará automáticamente el brillo de la luz IR y solo disparará a los animales y objetos circundantes a una distancia cercana, pero no al entorno más lejano. Cuando animales o persona está lejos de la cámara, la cámara aumentará automáticamente el brillo de la luz infrarroja.

Cerca, Medio, Lejos: Sirven para establecer manualmente la distancia a la que una cámara de rastreo puede iluminar un objeto con los LED IR. Por ejemplo, si establece la distancia IR en cerca, la luz IR se atenuará y solo iluminará el área que está relativamente cerca de la cámara.

Nota: Cuanto más se ilumina la luz IR, más brillante es y más energía consume. Por favor, elíjalo de acuerdo a sus necesidades.

Retardo de disparo

Ajuste el periodo de tiempo que debe esperar la cámara antes de reaccionar a la posterior activación del sensor principal después de la grabación inicial. Durante el intervalo seleccionado, la cámara no tomará fotos ni videos. Esto evita que la tarjeta de memoria se llene con demasiadas grabaciones del mismo evento. Puede seleccionar entre

Menú de configuración y funciones

5-60 segundos o 1-60 minutos.

Sensibilidad del sensor movimiento

Aquí se ajusta la sensibilidad del sensor de movimiento principal. Para interiores, zonas y entornos con pocas interferencias, como ramas balanceándose por el aire, seleccione "High" (Alta). Seleccione "Medium" (Media) para zonas exteriores y entornos con una cantidad normal de interferencias, y "Low" (Baja) para entornos con un alto nivel de interferencias. La temperatura también puede afectar a la sensibilidad. El ajuste "High" es adecuado para temperaturas ambiente cálidas, en tanto que debiera seleccionarse "Low" en entornos fríos.

Tiempo de grabación objetivo

Establezca el tiempo de grabación objetivo. Como se muestra en la imagen de abajo, puede establecer el tiempo de inicio y finalización. La cámara funcionará en el intervalo de tiempo indicado. En otro momento, la cámara se mantendrá en modo de espera.

Opciones: **【On】 / 【Off】**.

Time-lapse

En el menú Lapso de tiempo, hay tres opciones como se muestra a continuación.

[Normal]: La cámara tomará una foto o un video cada vez que haya establecido el intervalo. Por ejemplo, establezca el tiempo de intervalo en 1 hora, la cámara tomará una foto o un video cada hora (la confirmación de acuerdo con su modo de trabajo se toma foto o video).

Menú de configuración y funciones

Si quieras observar que una planta florece, la cámara tomará 24 fotos en 24 horas para grabar todo el proceso de floración.

[Video TL]: Puede configurar el tiempo de intervalo. El rango de tiempo es de 1 segundo a 24 horas. Por ejemplo, establezca el intervalo en 1 hora, la cámara tomará una foto cada hora. Si la cámara funciona durante 24 horas, habrá 24 fotos. Estas fotos se convertirán en vídeo.

[OFF]: cierra la función de lapso de tiempo.

Nota: Cuando confirme «On» con el botón OK, el modo de lapso de tiempo desactiva el sensor PIR. La cámara tomará fotos cada intervalo de tiempo que haya establecido, independientemente de cualquier animal dentro del área de detección.

Esto tiene la ventaja de explorar distancias adicionales que están fuera del alcance del sensor PIR, como grandes áreas abiertas (parcelas de alimentos, campos, etc.), o monitorear la floración, el amanecer y el atardecer.

Idioma

Aquí puede elegir entre Inglés, Alemán, Finés, Sueco, Danés, Francés, Italiano, Holandés, Español o Portugués como idioma del Menú

Capture sin fin

Establezca la cámara para grabar video en bucle. Cuando la memoria está llena, la cámara puede sobrescribir automáticamente las fotos o videos tomados previamente sin detener el trabajo.

Menú de configuración y funciones

Opciones: **【On】 / 【Off】** .

Hora& Fecha

Aqui puede ajustar el formato de fecha (AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA o MM/DD/AAAA), el fbrmato de hora (12/24 hrs) y la hora y la fecha. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA para pasar al siguiente campo. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para cambiar la configuración, presionando el botdn OK para guardar.

Sello de la foto

Seleccione **ON** para imprimir la temperatura, fase lunar, fecha y hora en cada foto (sólo para fotos). Seleccione **OFF** para no imprimir la información

Protección con contraseña

Seleccione "0n" si desea usar una contraseña para proteger la cámara del acceso no deseado. Puede configurar una combinación de 4 dígitos. Una vez ajustado el código, la cámara le pedirá que introduzca el código correcto. Si olvidó su contraseña, comuníquese con nuestro correo electrónico oficial para obtener el archivo para restablecer la cámara.

Correo electrónico oficial: support@coolife.site

Formatear tarjeta de memoria

Elimina (borra) todos los archivos almacenados en una tarjeta para prepararia para ser reutilizada. Formatee siempre una tarjeta que haya sido usada previamente en otros dispositivos. |**Precaución!**

Menú de configuración y funciones

Asegúrese de haber descargado y hecho una copia de seguridad de todos los archivos que desee conservar primero!

Preste OK para ejecutar, presione MENÚ para salir sin formatear.

Número de serie.

Seleccione "On" si desea usar un número de serie para clasificar la cámara. Puede configurar una combinación de 4 dígitos. Esto ayuda a los usuarios de varias cámaras a identificar el lugar al revisar las fotos, ya que cada cámara imprimirá su número en todas las fotos que saque.

Alarma

Opciones : 【en】 / 【Off】

Nota: La alarma solo puede funcionar correctamente cuando esta característica está habilitada.

Match code

El código de coincidencia de alarma y cámara es exitoso, y la alarma enviará tres indicaciones de señal: sonido, luz y vibración

Restaurar ajustes a los valores originales

Seleccione 'SI' y presione OK para restablecer todos los parámetros a la configuración predeterminada original de fábrica.

Versión

Busque la información de firmware de la cámara.

FAQ

6.FAQ

P: Qué hacer si olvido la contraseña que configuré para la cámara ?

A: Deslice el interruptor a la posición de apagado;

Mantenga presionado los botones Up y Ok al mismo tiempo, siga reteniendo, luego deslice el interruptor a la posición de prueba, luego puede ir a la configuración del menú, ir a la configuración de protección de contraseña, seleccione, verá la contraseña original que establece antes , puede restablecerlo o desactivar la contraseña.

Para preguntas y respuestas más detalladas sobre productos, visite nuestro sitio web (www.coolifeeu.com), que contiene una variedad de preguntas y respuestas muy detalladas.

Puede ingresar directamente al sitio web para ver escaneando el siguiente código QR



1. Servizio post-vendita	101
2. Introduzione del ricevitore di allarme	
2.1. Introduzione al ricevitore di allarme	102
2.2. Panoramica del ricevitore di allarme	103
2.3. Guida operativa	104
2.4. Più telecamere SV-TCL si collegano alla stessa guida operativa dell'allarme	106
3. Introduzione SV-TCL Fototrappola	
3.1. Principio di funzionamento della FVT	108
3.2. Avvisi	109
3.3. Panoramica della fotocamera	111
3.4. Breve utilizzo della fotocamera	112
3.5. Specifica	113
4 . Preparazione della fotocamera	
4.1. Alimentazione	114
4.2. Inserimento della scheda di memoria	115
5. Menu di configurazione e funzioni 118	
6. FAQ 125	

1. Introduzione

1.1.Servizio post-vendita

Scegli noi! Ti forniamo i migliori prodotti e servizi e si concentra sempre su marchi professionali.

Noi siamo impegnati a fornire un servizio sincero e premuroso per garantire la soddisfazione del cliente. In caso di domande o problemi sui nostri prodotti, non esitare a contattarci via e-mail:

support@coolife.site

Ti risponderemo entro 24 ore e ti forniremo una soluzione perfetta al 100%.

Se vuoi saperne di più sulle seguenti informazioni, puoi visitare il nostro sito Web

www.coolifeeu.com

- Per principianti
- Manuali (per diversi modelli)
- Info su prodotti nuovi
- FAQ (domande e risposte frequenti)
- Per suggerimenti o reclami sui prodotti
- Video sul funzionamento del prodotto



Introduzione del ricevitore di allarme


2.1. Introduzione al ricevitore di allarme

Questo prodotto è progettato per accompagnare la telecamera trail con la funzione di allarme. Può ricevere il segnale di allarme wireless dalla telecamera di caccia a distanza Istruzioni per l'uso 400 m/1300 piedi (area aperta)! e allarme con il suono, la luce e la vibrazione.

Come funziona il prodotto: quando la funzione di allarme della telecamera da caccia (con modulo trasmettitore di allarme installato) è attivata e anche l'allarme wireless è attivato, se la telecamera da caccia rileva un bersaglio in movimento che passa nella modalità di scatto con rilevamento automatico (ad es. "ON"), si accenderà immediatamente per scattare foto o registrare video. In questo momento, un segnale di allarme wireless verrà inviato all'allarme. Quando l'allarme wireless riceve il segnale, avvia immediatamente l'allarme di suono, luce e vibrazione per ricordare all'utente di prestare attenzione (è possibile inviare solo il segnale di allarme wireless, non è possibile inviare dati immagine). Quando la telecamera da caccia è in modalità TEST (modalità "TEST") o modalità di registrazione time-lapse (modalità "Lasso temporale"), la funzione di uscita dell'allarme verrà automaticamente disattivata per evitare falsi allarmi.

Introduzione del ricevitore di allarme

2.2. Panoramica del ricevitore di allarme



1.Zona 4 (Z4)	8.Coperchio del vano batteria
2.Zona 1 (Z1)	9.Interruttore di alimentazione
3.Zona 3 (Z3)	10.Pulsante muto
4.Zona 2 (Z2)	11.Clip portatile
5.Buca sonora	12.Luce di allarme
6.Match Code	13.Manopola del volume
7.Vano batteria	

Introduzione del ricevitore di allarme

2.3. Guida operativa

In circostanze normali, l'allarme wireless e la telecamera per la caccia al sentiero saranno pre-accoppiati prima di lasciare la fabbrica, quindi i clienti non hanno bisogno di "Match Code". Il cliente deve solo attivare la funzione di allarme. Predefinito impostato come Ricevitore allarme Zona1 (Z1) .

- 1) Allarme - Attiva la funzione di allarme: Installa la batteria → Interruttore di alimentazione dell'allarme da "OFF" a "ON".
- 2) Telecamera - Attivare la funzione di allarme: portare l'interruttore della telecamera in modalità "TEST" → Fare clic sul pulsante "MENU" per accedere all'interfaccia del MENU di sistema → Selezionare le opzioni "Match code" → Fare clic sul pulsante "OK" → L'allarme inizia a emettere un avviso → il codice di corrispondenza dell'allarme ha esito positivo → Portare l'interruttore della telecamera in modalità "ON" → La telecamera inizia a funzionare.
Per i dettagli, eseguire la scansione del codice QR o accedere al nostro sito Web ufficiale per visualizzare il video dell'operazione specifica.

Nota:

- 1.La funzione di allarme è valida solo quando la modalità sensore automatico ("ON") è attivata.

Introduzione del ricevitore di allarme

2.La telecamera continuerà a trasmettere il segnale di allarme per 20 secondi. Questi 20 secondi vengono utilizzati per l'accoppiamento del codice del ricevitore dell'allarme.

3. Funzione di allarme sonoro, luminoso e a vibrazione Arresto: quando l'allarme riceve il segnale di allarme dalla telecamera di caccia e avvia l'allarme, questo stato durerà per 20 secondi. L'utente può premere il pulsante "INPUT" sulla parte superiore dell'allarme per arrestarlo.

4. Quando la videocamera da caccia è in modalità TEST ("modalità TEST") o modalità di registrazione time-lapse (modalità "Lasso temporale"), la funzione di uscita dell'allarme verrà automaticamente disattivata per evitare falsi allarmi.

Per i dettagli, si prega di scansionare il codice QR o inserire il nostro sito Web ufficiale per visualizzare il video operativo specifico
www.coolifeeu.com



Introduzione del ricevitore di allarme

2.4. Più telecamere SV-TCL si collegano alla stessa guida operativa dell'allarme

Passaggio 1: attiva "Match code" per la telecamera di caccia:

1. Turn ON the alarm power switch from "OFF" to "ON".
2. Turn the switch of the camera to "TEST" mode.
3. Press the camera "MENU" button to enter the system MENU interface.
4. Select "Match code" options.
5. Press the "OK" button.

Note: The camera will continue to transmit the alarm signal for 20 seconds. This 20 seconds is used for code pairing of the alarm receiver.

Passaggio 2: attivare la funzione di corrispondenza allarme e segnale (pulsante "Match Code"):

1. Accendere l'interruttore di alimentazione dell'allarme.
2. Aprire il coperchio di alimentazione.
3. Premere una volta il pulsante "Match Code".
4. Per le impostazioni della Zona 1 (Z1), tenere premuto il pulsante "Match Code" per 2 secondi, il LED Z1 si accende e l'indicatore lampeggia 3 volte. Ciò indica che l'allarme è pronto a ricevere segnali. Dopo che il codice è stato associato correttamente, l'allarme suonerà e vibrerà, indicando che la Zona 1 è stata impostata correttamente. Dopo 20 secondi di corrispondenza del codice della telecamera, premere il

Introduzione del ricevitore di allarme

pulsante di disattivazione dell'allarme per arrestare l'allarme e l'impostazione della Zona 1 è completata.

5. Per altre selezioni e impostazioni di zona:

Tenere premuto il pulsante "Match Code" per 4 secondi per accedere all'associazione del ricevitore di allarme Zona 2 (Z2).

Tenere premuto il pulsante "Match Code" per 6 secondi per accedere all'associazione del ricevitore di allarme Zona 3 (Z3).

Tenere premuto il pulsante "Match Code" per 8 secondi per accedere all'associazione del ricevitore di allarme Zona 4 (Z4).

Match code	Zone	Describe
Prensa larga 2s	Zone 1	Zone 1(Z1) LED Flashes 3 veces
Prensa larga 4s	Zone 2	Zone 2(Z2) LED Flashes 3 veces
Prensa larga 6s	Zone 3	Zone 3(Z3) LED Flashes 3 veces
Prensa larga 8s	Zone 4	Zone 4(Z4) LED Flashes 3 veces
Prensa larga 10s	La zona de defensa 1-4 borra el código	Las 4 luces LED de la zona receptor parpadean 3 veces al mismo tiempo

Per i dettagli, si prega di scansionare il codice QR o inserire il nostro sito Web ufficiale per visualizzare il video operativo specifico

www.coolifeeu.com)



Introduzione SV-TCL Fototrappola

3.1.Principio di funzionamento della FVT

- La fototrappola viene attivata dal movimento e dalla variazione della temperatura attraverso un sensore di movimento. Il sensore PIR si accorge che qualcosa è davanti alla camera dal movimento e dalla differenza di temperatura tra l'oggetto in movimento e l'ambiente di sfondo.
- La fototrappola rileva i cambiamenti nella luce infrarossa che si verificano quando un animale o una persona entrano nell'area di lavoro degli IR della telecamera: quando questo succede, il modulo di rilevamento della fototrappola avvierà la telecamera per iniziare il filmato o fare la foto. Quando il soggetto lascia la zona di rilevamento, la fototrappola torna in uno stato di standby, e tornerà a riprendere quando lo stesso rientra nella zona di rilevamento.

Applicazione

- Caccia: perlustrare un'area
- Osservazione della fauna selvatica: spiare il mondo naturale, assecondando il tuo interesse per la fauna selvatica
- Sorveglianza per la sicurezza interna/esterna

3.2. Avvisi

■ Nella modalità di prova si potrebbero sentire dei clic accompagnati da uno sfarfallio dello schermo: è normale.

1. Posizionare la fotocamera verticalmente in modo che la luce ambientale possa essere stabilizzata.

2. Non mettere le mani o altri ostacoli davanti all'obiettivo per evitare che la fotocamera giudichi erroneamente le condizioni della sorgente luminosa.

■ Si consiglia di utilizzare batterie alcaline ad alte prestazioni, che possono prolungare il tempo di utilizzo della fotocamera. Non è consigliabile utilizzare una batteria ricaricabile da 1,2 V, poiché la tensione di lavoro della telecamera da caccia è di 6V (quattro pile da 1,5V, oppure 8 pile da 1,5V per prolungare l'autonomia). Se la tensione della batteria è insufficiente, non funzionerà correttamente e la batteria potrebbe scaricarsi dopo un tempo breve (la fotocamera mostrerà che la batteria è scarica).

■ Quando si utilizza la FVT per la prima volta, formattare la scheda di memoria prima dell'uso.

■ Quando si installa la batteria, assicurarsi di installarla normalmente, se la batteria è installata capovolta la fotocamera potrebbe cortocircuitare e bruciarsi. Si prega di notare che la fotocamera non è protetta dal cortocircuito!

Introduzione SV-TCL Fototrappola


- Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, rimuovere lo strato di pellicola protettiva sulla lente e sul sensore del prodotto.
- Non danneggiare la superficie del sensore del prodotto, se sono presenti graffi o danni, ciò influirà sulla normale attivazione della fotocamera.
- Installazione sul campo: assicurarsi che la fibbia della telecamera e la spina CC inferiore siano tutte chiuse e sigillate, altrimenti la telecamera potrebbe danneggiarsi in caso di pioggia.
- Non utilizzare il cavo dati mini USB per caricare la fotocamera o caricare la batteria ricaricabile, in quanto si danneggerebbe gravemente la fotocamera.
- Tenere puliti l'obiettivo della fotocamera e le finestre di rilevamento degli infrarossi. Se sporco, pulire con il panno morbido per occhiali.
- Per mantenere le buone proprietà impermeabili e antipolvere, mantenere pulito l'anello di tenuta del vano batteria.
- Non toccare lo schermo LCD, l'obiettivo della fotocamera, le finestre di rilevamento a infrarossi e la lente a LED IR con le mani o con oggetti appuntiti.

Se vuoi saperne di più informazioni, si prega di visitare il nostro sito Web (www.coolifeeu.com) per visualizzare o scansionare direttamente il codice QR per visualizzare.



Introduzione SV-TCL Fototrappola

3.3. Panoramica della fotocamera



- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. Foro per la cinghia | 10. PIR e sensore | 19. Pulsante REPLAY |
| 2. Foro di blocco | 11. Fibbia | 20. Pulsante giù/Foto |
| 3. Slot per staffa | 12. PIR e sensore | 21. Pulsante OK |
| 4. Interfaccia CC | 13. LCD | 22. Slot per scheda Micro SD |
| 5. Obiettivo della fotocamera | 14. Pulsante COLPO | 23. Interfaccia USB |
| 6. LED IR | 15. Bottone giusto | 24. Switch (ON / TEST / OFF) |
| 7. Indicatore PIR | 16. Pulsante su/Video | 25. Vano batteria |
| 8. Indicatore di stato | 17. Pulsante MENU | |
| 9. Microfono | 18. Pulsante di sinistra | |

Introduzione SV-TCL Fototrappola

3.4. Breve utilizzo della fotocamera



① Installa le batterie




② Installa la scheda micro SD




③ Passa a ITSET



④ Premere MENU per la configurazione



⑤ Cambia lingua



⑥ Formatta la scheda di memoria



⑦ Imposta la data e l'ora



⑧ Passa a ON per usarlo



⑨ Riproduci i video e le foto registrati

Introduzione SV-TCL Fototrappola

3.5. Specifica

Modo	Foto/ video/ foto y video
Resolución de fotos	32MP/28MP/20MP/16MP/12MP/8MP
Serie de fotos (ráfaga)	1/2/3
Resolución de video	1920x1080P/1280x720P
Longitud de video	3 segundos-10 minutos
Formato de archivo	Jpeg (foto): avi (video)
Lente	f=6.0mm F/NO=2.4 FOV=120°
Tamaño de pantalla	2.0" TFT LCD
Memoria externa	Tarjeta Micro SD de hasta 128 GB
Rango de flash IR	65 Feet(Below 77F° /25C°)
Número de LED IR	32PCS 850nm IR LEDs
Ángulo de detección	120°
Tiempo de activación	0.1s
Fuente de alimentación	Baterías AA de 8x1.5V; o una fuente de alimentación externa de 6V al menos 1.5A
Calificación impermeable	IP66
Temperatura de funcionamiento	-4° F to 140F
Dimensiones del artículo	13.7x9.7x7.6 cm
Peso del artículo	256.8g

Preparazione della fotocamera

4.Preparazione della fotocamera

4.1.Alimentazione

Questa fotocamera supporta 2 modi di alimentazione: batteria AA o alimentatore esterno.

- Batteria AA: inserire 4 or 8 batterie AA da 1,5 V e assicurarsi che la polarità della batteria sia corretta.
- Una buona opzione per prolungare la durata della batteria consiste nell'aggiungere un alimentatore esterno: nella parte inferiore della fototrappola è presente una porta di alimentazione esterna (CC): è possibile utilizzare un adattatore CA da 6 V almeno 1,5 A con 3,5 mm*1,35 mm jack CC o è possibile utilizzare un pannello solare per telecamera da 6 V almeno 1,5 A.



Nota:

- Si sconsiglia di utilizzare batterie ricaricabili da 1,2 V, poiché non sono sufficienti per supportare il normale funzionamento della fotocamera. Si consigliano batterie alcaline ad alte prestazioni (non

Preparazione della fotocamera

fornite).

- Evitare di abbinare marche, tipi o età delle batterie diverse tra loro, perché aumenta notevolmente la probabilità che una batteria perda, causando danni alla fotocamera.
- Ogni volta che si posizionano o si rimuovono le batterie, assicurarsi che la fotocamera sia SPENTA.
- La maggior parte delle batterie perde la propria carica quando si lavora a basse temperature, causando il fermo della fototrappola. Metti la fototrappola al chiuso e riprenderà a funzionare normalmente. Le batterie ricaricabili non possono essere ricaricate nella fototrappola con un'alimentazione esterna.
- Non è consigliabile utilizzare un adattatore di alimentazione esterno universale, se la tensione è regolata in modo impreciso, si rischia di bruciare la fotocamera.
- Quando si utilizza una fonte di alimentazione esterna, conservare le quattro batterie nuove (evitare la sospensione dell'alimentazione esterna).

4.2. Inserimento della scheda di memoria

La fotocamera utilizza una scheda di memoria Micro SD per salvare foto (in formato .jpg) e/o video (in formato .AVI). Sono supportate

Preparazione della fotocamera

schede SD fino a una capacità massima di 128 GB.

1. Spegnere la fototrappola;
2. Inserire la scheda di memoria;
3. Spingere la scheda di memoria nell'apposito slot finché non scatta in posizione;

Per estrarre la scheda Micro SD, basta spingere delicatamente la scheda (non tentare di estrarla senza prima spingerla). La scheda viene rilasciata dallo slot si sente un "clic".

Nota:

- Formattare la scheda di memoria se viene utilizzata per la prima volta o se è stata utilizzata in precedenza con altre fotocamere.
- Consigliamo di utilizzare la scheda micro SD almeno di classe 10 o superiore.
- Assicurarsi che la fotocamera sia SPENTA prima di inserire o rimuovere le schede SD o le batterie.
- Se la scheda di memoria è stata utilizzata molte volte, le sue prestazioni potrebbero essere ridotte. Se le prestazioni della scheda di memoria diminuiscono, sostituire la vecchia scheda di memoria con una nuova.
- Non rimuovere la scheda, non spegnere l'alimentazione durante la

Preparazione della fotocamera

formattazione, la lettura o il salvataggio perché i dati potrebbero venire danneggiati.

- Quando la scheda riempie di foto e/o filmati, la fotocamera interromperà automaticamente la registrazione e i LED si spegneranno. Per continuare a registrare è necessario attivare la funzione Endless Capture: in questo caso i dati più recenti sostituiranno i più vecchi.
- Non inserire la scheda di memoria con forza. Fare riferimento al segnale sulla fotocamera. Premi delicatamente il bordo della carta per far apparire la carta TF.

Menu di configurazione e funzioni

5.Menu di configurazione e funzioni

Modalità

- 1)Foto: cattura foto con rilevamento del movimento.
- 2)Video: Cattura clip video con rilevamento del movimento.
- 3)Foto + Video: Cattura sia foto che video con rilevamento del movimento.

Risoluzione foto

Opzioni: 32MP(7680*4320P)/ 28MP (7168*4032P) 20MP
(6144*3456P) 16MP (5376*3024P) 12MP (4608*2592P) 8MP
(3840*2160P) 5MP (3072*1728P)

Ripresa in serie

Seleziona quante foto vuoi scattare in sequenza per ogni trigger. Oltre alla modalità scatto singolo (1 foto), puoi scattare "2 foto in serie" o "3 foto in serie".

Risoluzione video

Seleziona la risoluzione video.

Opzioni: 1920 x 1080P, 1280 x 720P, 7200 x 480P, 640 x 480P

Lunghezza video

Imposta la durata di ogni video clip registrato ogni volta che viene rilevato un movimento (tra 3-60 secondi o 1-10 minuti). Maggiore è il tempo di registrazione selezionato, maggiore sarà il consumo e quindi minore sarà l'autonomia di funzionamento. La durata del video preimpostata è di 5 secondi.

Menu di configurazione e funzioni

Registrazione audio

Aprendo questa funzione, è possibile registrare l'audio durante la registrazione di video.

Distanza IR

Chiamata anche distanza flash IR, è la distanza alla quale una telecamera da trail può illuminare un oggetto con i LED IR.

Auto: regolerà automaticamente la luminosità della luce a infrarossi. Quando si lavora di notte, il sensore di immagine della fotocamera regolerà la luminosità della luce IR in base alla luminosità dell'oggetto. Quando un animale o una persona è molto vicino alla fotocamera, la fotocamera riduce automaticamente la luminosità della luce IR e riprende solo gli animali e gli oggetti circostanti a una distanza ravvicinata, ma non nell'ambiente più lontano. Quando un animale o una persona è lontano dalla fotocamera, la fotocamera aumenterà automaticamente la luminosità della luce a infrarossi.

Vicino, Mezzo, Lintano: servono per impostare manualmente la distanza alla quale una telecamera trail può illuminare un oggetto con i LED IR. Ad esempio, se si imposta la distanza IR su vicino, la luce IR si attenuerà e illuminerà solo l'area relativamente vicina alla telecamera.

Avviso: più si illumina la luce IR, più è luminosa e più energia consuma. Si prega di sceglierlo in base alle proprie esigenze.

Menu di configurazione e funzioni

Distanza di registrazione

Impostare il periodo di tempo che la telecamera deve attendere prima di reagire alla successiva attivazione del sensore principale dopo la registrazione iniziale. Durante l'intervallo selezionato, la fotocamera non registrerà immagini o video. Ciò impedisce che la scheda di memoria venga riempita con troppi file dello stesso evento. È possibile selezionare tra 5-60 secondi o 1-60 minuti.

Ad esempio, se ho impostato un ritardo di scatto di 1 minuto, significa che il tempo tra due registrazioni consecutive sarà di 1 minuto anche se l'animale continua a muoversi all'interno dell'area di rilevamento e la telecamera riprenderà a registrare dopo 1 minuto.

Sensibilità del sensore movimento

La sensibilità del sensore di movimento principale è impostata qui. Per le aree e gli ambienti Interni con poca interferenza, come i rami al vento, selezionare "High". Selezionare "Medium" per le aree e gli ambienti esterni con una quantità d'interferenza normals e selezionare "Low" per gli ambienti con un alto livello di interferenza, La temperatura può influire anche sulla sensibilità. L'impostazione "High" è adatta per gli ambienti caldi. mentre "Low" dovrebbe essere impostato per gli ambienti freddi.

Menu di configurazione e funzioni

Tempo di registrazione target

Selezionare "On" se la fbtocamera dovrebbe essere attivata solo durante un dato periodo. Nella schermata del menu che appare successivamente, è possibile impostare l'orario di inizio e di fine per la fase attiva. Queste impostazioni si applicano ogni giorno. La fotocamera non registrerà alcuna immagine al di fuori di questa fase attiva.

Lasso temporale

Nel menu Time lapse (timer intervallo), ci sono tre opzioni come sotto.

[Normale]: la fotocamera scatta automaticamente le foto secondo l'intervallo di tempo predefinito. Ad esempio, impostare l'intervallo su 1 ora, la fotocamera scatta una foto ogni ora. Se vuole osservare che una pianta sboccia, la macchina fotografica impiegherà 24 foto in 24 ore per registrare l'intero processo di fioritura

[TL Video]: È possibile impostare l'intervallo di tempo. L'intervallo di tempo va da 3 secondo a 24 ore. Ad esempio, impostare l'intervallo su 1 ora, la fotocamera scatta una foto ogni ora. Se la fotocamera funziona per 24 ore, ci saranno 24 foto. Queste foto saranno convertite in un video.

[Off]: disattiva la funzione time lapse.

Nota: quando si conferma "On" con il pulsante OK, la modalità Time lapse disabilita il sensore PIR. La fotocamera scatterà foto ogni intervallo di tempo impostato, indipendentemente da qualsiasi animale

Menu di configurazione e funzioni

all'interno dell'area di rilevamento.

Questo ha il vantaggio di esplorare ulteriori distanze che sono fuori dalla portata del sensore PIR, come grandi aree aperte (apezzamenti di cibo, campi, ecc.), o di monitorare la fioritura, l'alba e il tramonto.

Lingua

Qui è possibile impostare l'inglese, il tedesco, il finlandese, lo svedese, il danese, il francese, l'italiano, l'olandese, lo spagnolo o il portoghese come lingua del menu.

Cattura senza fine

Impostare la fotocamera per registrare video in loop. Quando la memoria è piena, la fotocamera può sovrascrivere automaticamente le foto o i video precedentemente scattati senza interrompere il lavoro

Opzioni: **【On】 / 【Off】**.

Data & ora

Qui è possibile impostare il formato della data (AAAA/MM/GG, GG/MM/AAA oppure MM/GG/AAA), il formato dell'orario (12/24 ore) e l'orario e la data. Usare I tasti LEFT (SINISTRA) e RIGHT (DESTRA) per passare al campo successivo. Usare i tasti UP (SU) o DOWN (GIU) per modificare le impostazioni, premendo il pulsante OK per salvare.

Timbro foto

Seleziona ON per stampare la temperatura, la fase lunare, la data e l'ora su ogni foto (sob per le foto). Seleziona OFF per non stampare.

Menu di configurazione e funzioni

Protezione da password

Selezionare "On" se si desidera utilizzare una password per proteggere la fotocamera dagli accessi non desiderati. È possibile impostare una combinazione di 4 cifre. Dopo aver impostato il codice, la fotocamera solleciterà l'inserimento del codice corretto.

Se hai dimenticato la password, contatta la nostra email ufficiale per ottenere il file per ripristinare la fotocamera.

Email ufficiale: support@coolife.site

Formattazione scheda di memoria

Elimina (cancella) tutti i file memorizzati su una scheda per il riutilizzo. Formattare sempre una scheda precedentemente utilizzata su altri dispositivi. Attenzione! Assicurarsi di aver scaricato e aver fatto il backup di tutti i file che si desidera conservare! Premere OK per procedere, premere MENU per uscire senza formattare.

Numero serie.

Impostare il numero di serie univoco per la fotocamera. Il numero è di quattro cifre, ogni cifra va da 0 a 9 o dalla A alla Z.

Opzioni: **【On】 / 【Off】**.

Allarme

Opzioni : **【On】 / 【OFF】**

Nota: l'allarme può funzionare correttamente solo quando questa funzione è abilitata.

Menu di configurazione e funzioni

Match code

L'allarme e il codice di corrispondenza della fotocamera hanno esito positivo e l'allarme invierà tre istruzioni di segnale: suono, luce e vibrazioni

Reset impostazioni

Ripristinare la fotocamera alle impostazioni predefinite di fabbrica tra cui sono incluse anche password, numero di serie e così via.

Opzioni: **【On】 / 【Off】**.

Versione

Cercare le informazioni sul firmware della fotocamera.

6.Domande frequenti

D: Cosa fare se dimentico la password che ho impostato per la fotocamera?

A: Far scorrere l'interruttore in posizione OFF;

Premere e tieni premuto i pulsanti su e OK contemporaneamente, continua a tenere in mano, quindi fai scorrere l'interruttore in posizione di prova, quindi è possibile passare all'impostazione del menu, andare all'impostazione della protezione della password, selezionare, vedrai la password originale impostata prima , puoi ripristinarlo o disattivare la password.

Per domande e risposte più dettagliate sui prodotti, consultare il nostro sito Web ufficiale (www.coolifeeu.com), che contiene una serie di domande e risposte molto dettagliate.

È possibile accedere direttamente al sito Web per visualizzarlo scansionando il seguente codice QR



Brand: COOLIFE

Product: Hunting Camera

Model: SV-TCL

Power Supply: DC 6V/1.5A

Manufacturer: Sensvision Intelligent Technology Co.Ltd.

Address: 6/F, West Building C, Weihuada Industrial Park, No. 5, Lirong Road, Xinshi Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



C&E Connection E-Commerce (DE)GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933,
Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de



Made in China