



NORTH EDGE



意大利语

Italiano

AQUA

Multi-function dive computer

Manual | 用户使用手册

Sommario

1	Sicurezza suggerimenti-per favore Leggere loro accuratamente Prima utilizzando.....	4
2	Come A guida.....	8
2.1	Manutenzione.....	8
2.2	come usare.....	9
3	Pieno Schermo E identificazione, Chiave funzioni.....	10
3-1	Visualizzazione completa e descrizione:.....	10
3-2	Funzione pulsante:.....	10
3-3	Caratteristiche:.....	11
3-4	Modalità ora.....	13
3-5	Modalità altitudine.....	15
3-6	Modalità pressione dell'aria.....	16
3-7	Modalità bussola.....	17
3-8	Modalità contapassi.....	20
3-9	Modalità registro immersioni.....	21
3-10	Modalità di immersione libera.....	22
3-11	Impostare l'interfaccia prima dell'immersione.....	24
3-12	modalità immersione subacquea.....	26
4	Interfaccia di impostazione.....	29
4-1	Trapezio , Contrasto.....	30
4-2	Impostazione ora/data.....	30

4-3	Impostazione pressione altitudine/livello del mare	33
4-4	Impostazione dell'immersione in apnea.....	34
4-5	Impostazione delle immersioni subacquee.....	36
4-6	Impostazioni contapassi.....	37
4-7	Impostazione dell'unità.....	38
4-8	Impostazioni registro.....	39
4-9	Rimozione dell'azoto tissutale.....	39
5	Disclaimer.....	41
5-1	responsabilità dell'utente	41
5-2	post- immersione	41

1 Sicurezza suggerimenti-per favore Leggere loro accuratamente Prima utilizzando

△ Assicurati di comprendere appieno l'attrezzatura subacquea e l'uso di questo prodotto, così come il significato del contenuto visualizzato SU IL orologio. Se Voi Avete Qualunque domande Di Questo Prodotto, Essere Sicuro A contatto IL NORD BORDO rivenditore Prima immersione E utilizzando Esso.

Ricorda, la tua sicurezza è una tua responsabilità, per favore presta attenzione Tutto IL dettagli, E Fare non trascurare Qualunque fisico malessere!

△ Assicurarsi di leggere e comprendere l'intero manuale. Qualsiasi confusione o negligenza, mancato rispetto esatto del manuale o mancato rispetto delle normali procedure operative possono causare lesioni gravi o addirittura morte.

△ L'orologio subacqueo NORTH EDGE è progettato per le immersioni ricreative soltanto. North Edge è un forte sostenitore del fatto che il dispositivo non dovrebbe essere utilizzato per immersioni commerciali o professionali. Qualsiasi persona coinvolta in immersioni commerciali o professionali, spesso esposta a più del design di questa profondità e ambiente dell'orologio, è probabile che porti a decompressione malattia (DCI) .

△ Questo prodotto non può sostituire l'educazione subacquea formale o formazione. Questo prodotto è destinato all'uso solo da parte di subacquei che lo sono addestrato da un subacqueo professionista certificato e sa come operare immersione attrezzatura.

⚠ Ogni immersione può comportare il rischio di malattia da decompressione. Anche se tu segui un programma di immersione o un programma di computer subacqueo, un computer subacqueo Potere non anticipare E misurare i cambiamenti In tuo fisiologia. Pertanto, i subacquei dovrebbero cercare di mantenersi entro i limiti indicati dalstrumento impegnarsi In attività.

⚠ Si consiglia di consultare il proprio medico prima di immergersi. Non ci sono algoritmi, formule, teoremi, calcolatori di immersioni o immersioni pianificatore nel mondo che può eliminare completamente il rischio di malattia da decompressione o avvelenamento da ossigeno. La condizione fisica dil'individuo può cambiare di volta in volta a causa dell'ambiente fattori, quindi questo prodotto non può aiutarti completamente a evitare le immersioni infortunio. IL migliore modo A Evitare immersione lesioni È non A tuffo.

⚠ La profondità di prova di questo prodotto è di 100 m/330 piedi. Questo prodotto è soloper immersioni ricreative. Si raccomanda vivamente che il subacqueo non deve superare la profondità massima di immersione di 40 m/130 piedi (aria immersioni) o la profondità massima consentita del tuo allenamento. Per favore nota che la tua sicurezza è nelle tue mani e nelle tue responsabilità.

⚠ Ai subacquei è vietato indossare questo orologio per computer subacqueo perimmersioni che superano il limite di non decompressione (NDL) e richiedono decompressione. Una volta che il computer indica che il limite NDL ha stato superato, Voi Dovrebbe subito fermare IL tuffo, inizio IL salita e procedere alla procedura di arresto di sicurezza. Si prega di tenere d'occhiosulla velocità di risalita, la profondità e la durata della sosta, eMantenere

UN occhio fuori per lampeggia, avvertimento segni, E punte di freccia.

⚠ Non è garantito che questo prodotto sia sempre perfettamente funzionante, assicurati di portare profondimetri, manometri, timer e orologi e altri strumenti in standby e confronta sempre i tuoi immersione piano.

⚠ Questo prodotto può aiutare a calcolare il limite di non decompressione e altre informazioni, ma non significa che puoi saltare il piano di immersione e altre procedure, se il tuo piano di immersione è più conservativo, per favore Fare tuo piano di immersione UN priorità.

⚠ Al fine di garantire l'integrità del contenuto visualizzato di questo prodotto, ogni volta prima del lancio in acqua, il prodotto dovrebbe essere attivato per verificarne il funzionamento, assicurarsi inoltre che il livello della batteria, impostazione del livello di ossigeno, impostazione personale e altro le regolazioni sono in linea con il tuo piano di immersione. **(Questo prodotto non lo è adatto per immersioni in alta quota)**

⚠ Il schermo Spettacoli Quello voli Dovrebbe Essere evitato durante non volare. Dovresti anche verificare se le restrizioni di divieto di volo sono state revocate Prima imbarco. Prendere un volo O andando A zone di alta quota durante UN bandire Potevo in modo significativo aumento IL rischio Di sviluppando decompressione malattia. Si prega di rivedere le raccomandazioni della rete di allerta per i subacquei (DAN) .

⚠ I subacquei non sono autorizzati a scambiarsi o condividere

orologi per computer insieme. Le informazioni sull'immersione del misuratore devono essere esatte uguale a quello dell'utente originale. Le informazioni interne del metro non può essere trasferito al subacqueo che non lo ha indossato tutto il modo, e non può essere usato per successivo immersione.

⚠ Se l'orologio viene lasciato sulla superficie dell'acqua e non si immerge con il subacqueo, l'orologio non può fornire dati precisi per immersioni successive. Qualsiasi immersione effettuata prima di accendere il metro può condurre a informazioni fuorvianti.

⚠ Assicurati di confermare personalmente la concentrazione di ossigeno in ciascuno cilindro utilizzato e inserirlo nel tavolo del computer. Non immergerti con abombola di ossigeno alta se il contenuto della bombola non può essere identificato personalmente. La mancata verifica personale del contenuto della bombola e immettere la corretta concentrazione di ossigeno sul computer metro Volere risultato In errato immersione piano dati.

⚠ Il valore di input della percentuale di concentrazione di ossigeno di questo la tabella del computer accetta solo numeri interi. Non portare il punto decimale da solo. Ad esempio, 32,8% di apporto di ossigeno 33 %. Carry porterà a la sottostima dell'azoto, che influisce sul calcolo di decompressione. Se Voi Volere A Fare aggiustamenti A tuo computer orologio più conservatore, utilizzo personale regolazioni per modificare il calcolo della decompressione per modificare il calcolo del tuo esposizione all'ossigeno.

⚠ Questo misuratore computerizzato non è applicabile ad aree superiori a 3,00 m/ 10,00 piedi Assicurati che le tue impostazioni siano corrette e in linea con il tuo piano di immersione, come il

rapporto di ossigeno del gas utilizzato. Fallimento impostare correttamente la funzione di impostazione della regolazione personale può comportare calcolo errato del piano di immersione e delle informazioni sull'immersione, che lo faranno sul serio Guida A il pericolo di vita.

⚠ Il dispositivo contiene una batteria. Per evitare il rischio di incendio o combustione, non tentare di smontare, schiacciare, forare, cortocircuitare circuito dei contatti esterni o gettare il dispositivo nel fuoco o nell'acqua. Se il dispositivo è danneggiato, Per favore smaltire Di Esso correttamente O riciclare Esso.

2 Come A guida

2.1 Manutenzione

1. Conservazione: posizionare il prodotto in un luogo fresco, non collocarlo in ambienti pericolosi, estrusione, pressione, alta temperatura, bassa temperatura, alta umidità, facile caduta, forte impatto, ecc.
2. Non rimuovere la cassa dell'orologio da soli
 1. Dopo l'uso: soprattutto dopo l'uso sott'acqua o acqua di mare, assicurarsi di far l'uso pulito acqua a bagnare E risciacquo.
IL metodo di pulizia È:
rimuovere l'orologio dalla mano, afferrare delicatamente il cinturino e posizionarlo il intero prodotto dentro l'acqua.
Bagnare In acqua per Di tre A cinque minuti, Poi scuotere delicatamente.

Permettere IL acqua fluire in IL fessura A pulito IL sale.

Se sono presenti macchie evidenti, strofinare delicatamente con le mani. Fare Non entrare l'acqua.

Fare non utilizzo UN forte acqua colonna.

Fare non utilizzo Qualunque pulizia solvente altro di acqua.


Dopo pulizia, Mettere Esso Indietro SU tuo mano O Mettere Esso In UN Freddo posto.

2.2 come usare

1. Prima dell'uso: assicurarsi che l'alimentazione sia sufficiente
2. Non somministrare il prodotto a bambini di età inferiore agli 8 anni.
3. Questo prodotto è realizzato con materiali atossici. In caso di disagio durante l'uso, rimuovere il prodotto e consultare un medico professionale.
4. Indossa il prodotto al polso e sii consapevole dei rischi associati all'indossarlo in un modo che ti si addice o ti è comodo.
5. Prima del lancio, assicurati che le impostazioni del prodotto siano in linea con il tuo piano di immersione. Nel frattempo, ti suggerisco di attenerti al tuo piano di immersione.
6. Sott'acqua, è tua responsabilità verificare costantemente i dati visualizzati sul prodotto.
7. Se non capisci le informazioni, assicurati di contattare il tuo allenatore, l'acquisto di rivenditori e rappresentanti aziendali o di chiedere a noi.

3 Pieno Schermo E identificazione, Chiave funzioni

3-1 Visualizzazione completa e descrizione:



3-2 Funzione pulsante:

Tasto S1: retroilluminazione a pressione breve, schermata di blocco a pressione lunga e tasto di blocco S2 chiave:

Su/Giù/OK, lungo premere invio impostazioni

S3 tasto: Esci/Ritorna


S4 chiave: interruttore sotto la zona & valore impostazioni + 1

3-3 Caratteristiche:

1. Funzione di visualizzazione dell'ora, ora di visualizzazione, minuti, secondi, mese, giorno, settimana, 12/24 ore, il valore iniziale è (2020-1-01 12:00 00 WED)
2. Funzione di allarme
3. Funzione di conto alla rovescia, il valore iniziale di (0:00.00,12:00(OFF))
4. Funzione cronometro, il valore iniziale è (0:00'000, (OFF))
5. Conteggio dei passi, tempo di esercizio, ritmo, chilometraggio, consumo di calorie
6. Altitudine, altitudine relativa
7. Curva della pressione dell'aria, pressione dell'aria, visualizzazione della curva della pressione dell'aria (24H)
8. Registrazione del tempo di esercizio, visualizzazione dell'altezza relativa del movimento.
9. Funzione di immersione, una è immersione subacquea, una è immersione libera. Immersioni subacquee con tempo NDL, profondità, temperatura, velocità di immersione.
10. Diario delle immersioni (99 record)
11. Funzione di calibrazione della bussola
12. Promemoria a bassa potenza
13. Funzione di retroilluminazione
14. funzioni chiave
15. Utilizzare la batteria CR2450

Conversione di modalità

Descrizione Di modalità selezione:



Funzione chiave:

[S1] chiave: leggero su IL retroilluminazione

Tasto [S2]: scorri verso l'alto, scorri verso l'alto il menu; scorri verso il basso, scorri il menu verso il basso premere brevemente per accedere alla funzione di impostazione; quando si preme a lungo il tasto S2, scorreressa barra luci su, Poi accedere le impostazioni interfaccia.

Tasto [S3]: uscita


Tasto [S4]: non valido

Appunti:

Funzione selezione interfaccia (superiore girare/giù gira 2): tempo → altitudine → aria pressione → bussola → scuba immersione → gratuito immersione → passo-passo → tuffo tronco d'albero → Tempo (rotazione Indietro E via A interruttore)

3-4 Modalità ora

Tempo modalità conversione interfaccia descrizione:



Tempo Interfaccia (pulsante funzione) :

Premere il tasto [S1]: premere brevemente per accendere la retroilluminazione, premere a lungo per bloccare schermo chiave.

Premere il tasto [S2]: spin up, non valido; spin down, non valido; breve pressione avvio/pausa all'ora in cui l'area inferiore visualizza l'interfaccia del timer; quando si preme a lungo il tasto S2, la barra di scorrimento si illumina, quindi entra in impostazioni interfaccia.

Premere [S3] : Uscita


Premere il tasto [S4]: premere brevemente il display della funzione di commutazione: secondo → cronometro → conto alla rovescia → anno → termometro, lungo premere Ripristina.

Appunti (tempo interfaccia) :

1. L'area superiore mostra la settimana e la data.
2. Mostra l'ora corrente in Central
3. vengono visualizzate le seguenti aree: secondi, cronometro, conto alla rovescia, anno, temperatura.
4. Premere il tasto S4 per cambiare il display della funzione, quando si passa all'interfaccia di cronometraggio, premere il tasto S2 per avviare/arrestare il cronometraggio, premere a lungo il tasto S4 per resettare.
5. In qualsiasi interfaccia funzionale, più di 1 minuto senza operazione chiave, l'orologio restituisce automaticamente l'interfaccia dell'ora. Se l'utente deve trascorrere molto tempo in quota o al di sotto dell'interfaccia della pressione dell'aria, premere a lungo il tasto S1 per bloccare lo schermo.

3-5 Modalità altitudine


Altitudine istruzione:



Alto livello interfaccia (pulsante funzione) :

1. Premere il tasto [S1]: premere brevemente per accendere la retroilluminazione, premere a lungo per bloccare il tasto dello schermo.
2. Premere il tasto [S2]: Up Spin, non valido; rotazione verso il basso, non valido; l'interfaccia del tempo di visualizzazione inferiore, breve tempo di avvio/pausa; premere a lungo per accedere al menu dell'interfaccia delle impostazioni.
3. Premere [S3] : Esci
4. Premere il tasto [S4]: cambiare la visualizzazione della funzione: funzione di temporizzazione → altitudine relativa → temperatura → interfaccia di temporizzazione, premere a lungo reset.

3-6 Modalità pressione dell'aria




Aria pressione Schermo interfaccia (chiave funzione) :

1. Premere il tasto [S1]: premere brevemente per accendere la retroilluminazione, premere a lungo per bloccare il tasto dello schermo.
2. Premere il tasto [S2]: girare su, non valido; spin down, non valido; premere brevemente, accedere alla funzione, premere a lungo il tasto S2, la barra di scorrimento si illumina e si accede alla schermata delle impostazioni.
3. Premere [S3] : uscire.
4. Premere il tasto [S4]: funzione di commutazione: pressione a livello del mare → temperatura → altitudine.

Nota (barometrico Schermo interfaccia) :

1. L'area superiore mostra la pressione barometrica corrente
2. L'area centrale mostra la curva della pressione delle ultime 24 ore (48 bar, 1 bar ogni mezz'ora)
3. L'area inferiore mostra la pressione a livello del mare, la temperatura e l'altitudine
4. Icona di visualizzazione della pressione dell'aria **BARO**
5. In qualsiasi interfaccia funzionale, più di 1 minuto senza operazione chiave, l'orologio restituisce automaticamente l'interfaccia dell'ora. Se l'utente deve trascorrere molto tempo in quota o al di sotto dell'interfaccia della pressione dell'aria, premere a lungo il tasto S1 per bloccare lo schermo.

3-7 Modalità bussola



Bussola Interfaccia (chiave funzione) :

1. Premere il tasto [S1]: premere brevemente per accendere la retroilluminazione, premere a lungo per bloccare schermo

chiave.


2. Premere il tasto [S2]: girare su, non valido; spin down, non valido; premere brevemente per inserire la funzione, premere a lungo il tasto S2, la barra di scorrimento si illumina e tu accedere le impostazioni schermo
3. Premere [S3] : Uscita;
4. Premere [S4] : Lungo Premere A accedere Bussola Correzione modalità.

Appunti:

1. L'area superiore mostra la settimana e l'ora corrente
2. Visualizza l'angolo di azimut nell'area centrale
3. Visualizzare la posizione nell'area inferiore
4. Visualizza le icone in modalità Bussola **COMPASS**
5. () Punta a nord, punta sempre a nord;
6. In qualsiasi interfaccia funzionale, più di 1 minuto senza operazione chiave, l'orologio restituisce automaticamente l'interfaccia dell'ora. Se l'utente deve trascorrere molto tempo in quota o al di sotto dell'interfaccia della pressione dell'aria, premere a lungo il tasto S1 per bloccare lo schermo.

Modalità di calibrazione della bussola

Bussola calibrazione Appunti:



(pulsante funzione) :

- 1.Premere il tasto [S1]: accendere la retroilluminazione, premere a lungo per bloccare il tasto dello schermo. 2.Premere il tasto [S2]: girare su, non valido; spin down, non valido; breve pressione, non valido;3.Premere [S3] : Uscita
- 4.Premere [S4] : non valido

Appunti:

1. In modalità bussola, premere a lungo S4 per accedere alla modalità di calibrazione della bussola, il display superiore " Ruota ". Display centrale "Mantieni il livello".
2. Posizionare l'orologio orizzontalmente, ruotarlo in senso orario per alcune volte e quindi tornare automaticamente alla modalità bussola dopo che la bussola è stata regolata.
3. 3, in qualsiasi interfaccia funzionale, più di 1 minuto senza

operazione chiave, l'orologio restituisce automaticamente l'interfaccia dell'ora.

- Se l'utente deve trascorrere molto tempo in quota o al di sotto dell'interfaccia della pressione dell'aria, premere a lungo il tasto S1 per bloccare lo schermo.

3-8 Modalità contapassi




Pedometro interfaccia (pulsante funzione) :

- Premere [S1]: premere brevemente per accendere la retroilluminazione; premere a lungo per bloccare il tasto dello

schermo.

2. Premere il tasto [S2]: Spin up, non valido; spin down, non valido; Premere brevemente S2 per avviare il contapassi (icona del contapassi), premere brevemente S2 per arrestare il contapassi (icona del contapassi spenta); quando si preme a lungo il tasto S2, la barra di scorrimento si illumina, quindi accedere all'interfaccia delle impostazioni.
3. Premere [S3] : esci;
4. Premere [S4]: premere a lungo il passo di ripristino; premere brevemente per cambiare - tempo di esercizio - distanza di esercizio - calorie

3-9 Modalità registro immersioni




Tuffo tronco d'albero modalità interfaccia (bottone funzione) :

1. Premere [S1]: premere brevemente per accendere la

retroilluminazione; premere a lungo per bloccare il tasto dello schermo.

2. Premere il tasto [S2]: girare su, non valido; spin down, non valido; premere brevemente per accedere alla funzione, premere a lungo il tasto S2, la barra di scorrimento si illumina e si accede alla schermata delle impostazioni
3. Premere [3:esci;
4. Premere [S4] :non valido ;

3-10 Modalità di immersione libera



Gratuito immersione interfaccia (pulsante funzione) :

1. Premere il tasto [S1]: premere brevemente per accendere la retroilluminazione, premere a lungo per bloccare il tasto dello schermo.
2. Premere il tasto [S2]: rotazione non valida; spin down non valido; breve pressione non valida
3. Premere il tasto [S3]: premere brevemente non valido, premere a lungo uscire.
4. Premere [S4] : non valido.



Interfaccia SI (Intervallo di superficie)

Nella modalità Immersione in apnea, ce ne sono due interfaccia, uno è l'interfaccia SI (Superficie Intervallo) Controllare il significato dell'iconaCOME sotto:

0 milioni -- Tuffo profondità

SEDESI10:30 -- Superficie tempo di intervallo

5:06 _ _ -- Corrente t tempo

180 C _ _ -- Temperatura

Sotto l'interfaccia dell'intervallo di superficie in apnea,premere S4 pulsante A interruttore LT E L.D

LD- _ Scorso tuffo profondità

LT - Scorso tuffo tempo



DT interfaccia (Tuffo tempo)

Quando subacqueo Sotto acqua al di là 1 m, IL orologio interruttore da SI interfaccia A DT interfaccia automaticamente


188 m -- Tuffo profondità

DT030 -- Tempo di immersione (secondi)

5:06 __ -- Corrente t tempo

180C -- Temperatura

3-11 Impostare l'interfaccia prima dell'immersione



Scuba dive
setting interface

Premere a lungo S2 per accedere alla schermata delle impostazioni, ruotare S2 per selezionare SCUBA DIVE e breve premere S2 per inserire NITROX e SF impostazioni



Dive conservative level setting

↓ Press S2



Oxygen content setting

↓ Press S2



Nota: assicurati di aver compreso i rischi associato alla modifica di questa impostazione.

Impostato IL ossigeno contenuto Di gas bottiglia, impostato ILallineare del 21% ~ 56 % ;

3-12 modalità immersione subacquea



1. Sott'acqua interfaccia-NDL tempo
 - 1) L'area superiore mostra: (**359**) punta a nord, punta sempre a nord;
359- -angolo della bussola, più di 1 minuto senza operazione chiave, la bussola si spegne automaticamente, premere un tasto qualsiasi per attivare la bussola)
18.8 -- profondità di immersione in M/FT
 - 2) Distretto Centrale: **160** --UNITÀ DI TEMPO NDL è minuto **10** - velocità di immersione/superficie in m/min o FT/min. Quando ci si immerge o si risale a più di 18 m/min, il lampeggiamento digitale per avvisare della velocità è troppo veloce.
 - 3) «↑» «↓» L'icona indica se sei attualmente
 - 4) L'area inferiore mostra: **CUR TEMPO** --corrente tempo, **TEMP** -- corrente temperatura (In °C/F)

2. Sott'acqua interfaccia-quando IL decompressione limite È superato:



(1) quando è il tempo di non decompressione esaurito, viene visualizzata l'icona "Deco", mostrando il tempo oltre NDL, il tempo diventa negativo, i primi 3 minuti secondi, E Dopo 3 minuti In minuti.

- 160 -il tempo (in secondi) che supera il limite di decompressione e il tempo lampeggia, il cicalino fa scattare un allarme a ricorda al subacqueo di alzare l'acqua a 5 metri per un sicuro fermare.



(2) “ SOFFITTO” -- appare l'icona, il il numero cambia in 5m, (avvisi lampeggianti) indicando IL subacqueo sorge A 5 m per UN sicurezzafermare

(3) Interfaccia subacquea-conto alla rovescia per sicurezza fermare

300 -- è una sosta di sicurezza di cinque minuticonto alla rovescia.

(4) Finitura sicuro fermare interfaccia Dopo UN cinque-minuto sicurezza fermare, Schermo CHIARO


Suggerimenti:

1. Dopo essere entrati in modalità immersione, premere a lungo S3A Uscita tuffo modalità A impedire malfunzionamento .
2. Prima di entrare in modalità immersione, è necessario per entrare in modalità bussola per calibrare il bussola per garantire la precisione del bussola durante l'immersione.
3. Prima di immergersi, assicurarsi che la batteria dell'orologio è completamente carico e l'orologio non mostra a Basso batteria avvertimento.
4. Impostare il livello di conservazione dell'immersione (SF) e il contenuto di ossigeno di IL serbatoio prima di entrare in immersione modalità.




4 Interfaccia di impostazione

Collocamento conversione dell'interfaccia:



4-1 Trapezio , Contrasto



Collocamento stato:

1. Premere [S1] per accendere la retroilluminazione 2.Premere [S2] per cambiare le impostazioni
2. Premere [S3] per tornare al menu precedente
3. Premere il tasto [S4]: premere brevemente il valore di impostazione + 1, premere a lungo per 2 secondi le impostazioni di incremento rapido (Loop)

4-2 Impostazione ora/data



Date and time setting

Spin down S2 ↑ Spin up S2 ↓



Press S2 →



Year setting

Press S2 →



Month setting

Press S2 →



Day setting

Spin down S2 ↑ Spin up S2 ↓



Press S2 →



12/24 hour clock setting

Spin down S2 ↑ Spin up S2 ↓



Press S2 →



Time setting

Press S2 →



Seconds setting

Press S2 →



Hour setting


Press S2 →



Minute setting



4-3 Impostazione pressione altitudine/livello del mare




Collocamento stato:



1. Premere [S1] per accendere la retroilluminazione 2. Premere [S2] per cambiare le impostazioni
2. Premere [S3] per tornare al menu precedente
3. Premere il tasto [S4]: premere brevemente il valore di impostazione + 1, premere a lungo per 2 secondi le impostazioni di incremento rapido (Loop)

Là Sono due metodi per altitudine correzione:

1. può correggere la pressione a livello del mare, la pressione a livello del mare può essere consultata sul sito web del meteo locale.
2. direttamente l'altitudine locale. È possibile utilizzare uno qualsiasi di questi metodi. Non è necessario calibrare contemporaneamente la pressione a livello del mare e l'altitudine.


4-4 Impostazione dell'immersione in apnea





Impostato gratuito tuffo profondità mettere in guardia

4-5 Impostazione delle immersioni subacquee



Collocamento stato:

1. Premere [S1] per accendere la retroilluminazione
2. Premere [S2] per cambiare le impostazioni
3. Premere [S3] per tornare al menu precedente
4. Premere il tasto [S4]: premere brevemente il valore di impostazione + 1, premere a lungo per 2 secondi le impostazioni di incremento rapido (Loop)

Premere a lungo S2 per accedere alla schermata delle impostazioni, ruotare S2 per selezionare SCUBATUFFO, corto premere S2 A accedere il NITROX E SF impostazioni


SF stabilisce il livello conservativo dell'immersione, suddiviso in tre livelli: Cons(conservatore) , Norma (Standard) , AGGR (non conservativo)

Cons grade è il tempo di immersione con decompressione più breve e il grado AGGRÈ la più lunga


Nota: assicurarsi di aver compreso i rischi associati amutevole Questo collocamento.

Nitrox imposta il contenuto di ossigeno della bombola del gas nell'intervallo di 21% ~ 56 % ;

4-6 Impostazioni contapassi




4-7 Impostazione dell'unità




Voi Potere scegliere A utilizzo metrico O imperiale unità

4-8 Impostazioni registro



Voi Potere scegliere se Voi rimuovere IL tuffo tronco d'albero

4-9 Rimozione dell'azoto tissutale



Impostare-rimuovere l'azoto tissutale premere S2 per accedere a questa opzione, premere S4 per interruttore opzioni a Sì (rimuovere) , NO (conservare) .

Notare che:

1. Si prega di non utilizzare questa funzione, è necessario assicurarsi di comprendere la teoria della decompressione e la rimozione dell'azoto residuo nel corpo in relazione alle conseguenze.
2. Se sei assolutamente sicuro di voler consegnare il prodotto a un altro subacqueo, assicurati che non ci siano altre attività subacquee registrate nelle precedenti 72 ore.
3. Usalo anche dopo aver cancellato il registro e assicurati di non avere altre attività subacquee per le prime 72 ore.
4. Sei responsabile della tua sicurezza. Non modificare questa impostazione se non si è sicuri del risultato della modifica di questa impostazione.

5 Disclaimer

5-1 responsabilità dell'utente

Questo dispositivo è solo per uso ricreativo. Il NORTH EDGE AQUA lo è non destinato alle misurazioni e alle specifiche richiesteA Incontrare professionale O industriale grado requisiti

5-2 post- immersione

Il tempo di non volo viene visualizzato in modalità orologio. Viene visualizzata l'icona dell'aereo nella parte inferiore dello schermo. Non volare o viaggiare in zone ad alta quotase il tuo computer è contrassegnato come no-fly. Il tempo di non volo è solitamente superiore a 12 ore. Diver Alert Network (DAN) offre i seguenti consigli su IL non volare zona:

1. Attendere almeno 12 ore prima di dirigersi ad altitudini elevate o volare a un'altitudine di 2.400 m/8.000 piedi per assicurarsi che i subacquei non sviluppino alcun sintomo di malattia da decompressione
2. I subacquei che intendono intraprendere immersioni ripetute per un periodo di diversi giorni, o che hanno bisogno di effettuare una sosta di decompressione, devono prestare particolare attenzione e continuare ad attendere per un periodo di tempo prolungato dopo 24 ore prima del volo. Inoltre, l'Institute of Underwater High Pressure Medicine (UHMS) raccomanda ai

subacquei che utilizzano aria standard, anche se non presentano alcun segno di malattia da decompressione, di attendere 24 ore dopo l'ultima immersione, per volare a un'altitudine di 2.400 m/8.000 ft.

Tranne In IL seguente due speciale casi:

1. Nelle ultime 48 ore, il tempo di immersione totale accumulato è inferiore a 2 ore, si consiglia di attendere 12 ore prima di volare.
2. Dopo una sosta di decompressione, attendere almeno 24 ore, se possibile 48 ore prima di prendere un volo Si consiglia di non volare fino a quando Dan e UHMS non hanno stabilito un tempo di non volo e fino a quando il simbolo di non volo sullo schermo del computer è scomparso.



NORTH EDGE

Break All Boundaries