

## הוראות שימוש לקסדת אופניים

קסדה זו עומדת בדרישות תקן EN-1078

### הוראות בטיחות

חשוב! אנא קרא את ההוראות לפני השימוש בקסדה.

- הקסדה מיועדת לרוכבי אופניים בלבד. הקסדה אינה מיועדת לרוכבי אופנועים, לספורט אתגרי או לכל פעילות אחרת המסכנת את המשתמש.
- לבטיחות מקסימלית על הקסדה להתאים במדויק ועל הרצועות להיות מהודקות ומחוברות נכון.
- יש להימנע משימוש בחומרים כימיים העלולים לפגוע בקסדה.
- לניקוי יש להשתמש במעט סבון ומים פושרים בלבד.
- הרחק הקסדה מחום קיצוני – הקסדה תינזק במקרים של חשיפה לטמפרטורות החורגות מ-65 מעלות צלזיוס. נזקי חום לקסדות יתבטאו באזורי דפורמציה רנדומאליים בהם מרקם החומר יהיה לא זהה ונפוח. קסדות שניזוקו חייבות להיות מושמדות ויש להחליפן באופן מיידי. רכיב זה מתוכנן להקנות הגנה ולספוג אנרגיית מכה ע"י נזק חלקי או נזק עצמי, אף על פי שנזק כזה עשוי להיות בלתי נראה, ובמקרה שכזה יש להשמיד את הקסדה ולהחליפה מיידית.
- אין לערוך בקסדה שימוש חוזר לאחר תאונה או מכה.
- הקסדה לא תמיד מונעת פציעה.

### כיצד להתאים את הקסדה

- הנח את הקסדה על הראש בצורה מאוזנת וישרה מקדימה לאחור.
- על מנת לוודא שהקסדה מותאמת לראש הרוכב, יישר את הקסדה מקדימה לאחור ומצד לצד. הקסדה חייבת להיות הדוקה, במידה והקסדה אינה מתאימה עם הרפידות המותקנות, פשוט הסר אותן והחלף אותן עם רפידות במידה אחרת. בכדי להבטיח התאמה מלאה, אנא בחר בעובי הרפידות המתאימות ביותר לראשך.
- התאם את אורך הרצועות לפי הצורך, והדק את הסגר.
- בדוק את אורך הרצועות שנית וודא את נעילת הסגר. הערה: יש לבדוק את כיוון והתאמת הרצועות בכל פעם בה אתה חובש הקסדה.
- שים לב כי הרצועות חייבות להיות מתוחות, אך לא הדוקות יתר על המידה, למען הרגשה נוחה. הקסדה חייבת להיות ישרה.
- על הקסדה להיות מותאמת היטב על מנת להקנות למשתמש הגנה מרבית.