



MERCI POUR AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT 100% CANADIEN!

PremierSkis sont conçus pour être utilisés avec des poussettes de 3 ou 4 roues (simples ou doubles roues). L'installation est la même pour tout type de roue; cependant, pour les roues doubles, le ski est attaché à la roue extérieure. Pour les poussettes à trois roues avec une double roue à l'avant, le ski peut être attaché à n'importe quelle roue. Une configuration initiale est nécessaire pour chaque ski afin de faire correspondre le ski à la taille des roues sur la poussette. L'utilisation quotidienne vous oblige simplement à sangler / détacher les skis.

Instructions d'Assemblage:

Outils Nécessaires:

- 1 grand tournevis carré ou Phillips (étoile)
- 1 crayon

Étape 1:

Ouvrez la boîte et vérifiez le contenu:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 3-Ski | 4-Ski |
| • 3 skis | • 4 skis |
| • 6 supports | • 8 supports |
| • 6 boulons | • 8 boulons |
| • 6 écrous carrés | • 8 écrous carrés |
| • 6 rondelles | • 8 rondelles |
| • 6 straps en velcro | • 8 straps en velcro |




Étape 2:

Fixez 2 supports à chaque ski sans serrer. Utilisez 1 boulon, 1 rondelle et 1 écrou carré par support. Glissez d'abord la rondelle sur le boulon. Puis vissez le boulon dans le support. Avec le support au-dessus du ski, placez l'écrou en dessous, en vous assurant que la partie métallique de l'écrou est visible sous le ski, puis resserrez le boulon. Ne pas serrer complètement.

TRÈS IMPORTANTE!!!!


L'écrou carré en métal doit être visible du bas et faire face au sol lorsque le ski est verticale.



Étape 3:

Pour chaque roue, placez la roue au centre du ski, sur la courbe. Pour les roues doubles, placez la roue extérieure sur le ski. Le ski intérieur sera simplement suspendu.

CONSEIL: Pour une neige plus profonde ou des roues plus grandes, placez la roue plus en arrière sur le ski, de sorte qu'il y ait plus de ski à l'avant qu'à l'arrière.



Étape 4:

Glissez chacun des supports le long du ski de façon à ce qu'ils soient bien calés contre chaque côté de la roue. Utilisez le crayon pour marquer la position des supports.

Pour les roues plus petites (4 " à 8 "), vous pouvez serrer les boulons avec la roue en place. Simplement passez votre tournevis entre le support et la roue pour accéder au boulon. Pour les grandes roues (8 "+), retirez le ski.

CONSEIL: Si toutes les roues ont le même diamètre, ajustez les autres skis dans la même position et serrez les boulons.



Étape 5:

Pour les grandes roues, retirez le ski et repositionnez les supports sur les marques. Serrez les boulons.

Comment Utiliser:

Étape 1:

Positionnez les ski sous chaque roue.

Étape 2:

Utilisez deux straps en velcro par ski.

Serrer chaque sangle autour de chaque support vertical et à travers la roue.



Étape 3:

Répétez le même processus avec les roues restantes. Maintenant, vas-y! Glissez!

Étape 4:

Pour enlever les skis, il suffit de enlever les straps en velcro.

D'AUTRES CONSEILS:

- Il est recommandé de bloquer la direction des roues avant afin de garder les skis en ligne droite.
- Pour une neige plus profonde ou des roues plus grandes, faites glisser les supports vers l'arrière pour que les roues soient plus en arrière sur le ski. Cela aidera à déplacer plus facilement à travers la neige fondante ou poudreuse.
- Pour les grandes roues, il est recommandé d'appliquer le frein sur les roues arrière pour un meilleur glissement.

Pour plus de conseils et de vidéos, allez sur www.premierski.ca ou envoyez-nous un courriel à info@premierski.ca

SÉCURITÉ

La sécurité de votre enfant est votre responsabilité. La surveillance est requise à tout moment. Les skis ne sont pas équipés de freins. Utilisez uniquement les skis sur des surface planes. N'est pas recommandé dans la neige profonde.