




GYROCOPTERS

WHIZ VÉLO PLIABLE INSTRUCTION


N'utilisez pas ce produit sans avoir lu attentivement ce manuel
d'instructions et compris les performances des vélos électriques
Veuillez conserver le mode d'emploi correctement

LES CASQUES SAUVENT DES VIES

Portez toujours un casque bien ajusté
qui conforme aux normes de sécurité
CPSC ou CE quand vous conduisez
votre vélo électrique




Ajustement correct :
Assurez-vous que votre casque
couvre votre front.



Montage incorrect :
Le front est exposé et vulnérable
aux blessures graves

Instructions pour les Gyrocopter's Whiz Ebike



- 01 Guidon d'accélération
- 02 Affichage
- 03 Dossier de guidon
- 04 Interrupteur d'alimentation
- 05 Gants
- 06 Levier de frein droit
- 07 Levier de frein gauche
- 08 Rehausse Pliante
- 09 Phare
- 10 Garde-boue avant
- 11 Fourche avant
- 12 Pneu
- 13 Roue
- 14 Plaquette de frein à disque
- 15 Frein à disque
- 16 Support de garde-boue avant
- 17 Châssis
- 18 Plateau
- 19 Pédales
- 20 Chaîne
- 21 Pneu
- 22 roues
- 23 plaquettes de frein à disque
- 24 Grille de stationnement
- 25 Support de garde-boue arrière
- 26 Freins à disque
- 27 Garde-boue arrière
- 28 étagères
- 29 Feu arrière
- 30 Coussin d'étagère
- 31 Tige de selle
- 32 Coussin

Caractéristiques

Nom	Gyrocopters Whiz Ebike	Taille pliante	770*340*520mm
Modèle	Whiz	Taille de boîte	750*340*615mm
Taille de dépliage	1370*545*1040mm	Charge max imale	120kg
N.W	22KG	Mode de conduite	Etièremet électrique/assistance au pédalage
Matériau du corps	Métal	Tension moteur	36V 350W
Tube assis	400mm	Distance de freinage	Surface sèche : Pas plus de 4m Surface mouillée : Pas plus de 15m (Vitesse : 20km/H)
Taille de roue	16 inch	Position du moteur	Roue arrière
Mode frein	Frein à disque avant/arrière	Processus de laque	Peinture automobile
Variation de vitesse	Seul	Vitesse max imum	25KM/H
Niveau d'étanchéité	IP54	Capacité de la batterie	7.5AH
Batterie	18650 groupe de batteries lithium-ion	Tension limitée de charge	42V
Kilométrage	Etièremet électrique: 20±3km/ Assistance à la pédale: 35±5km	Temps de charge	5-6H
Filtrer	Affichage 77umérique, vitesse, électricité	Couleur du coussin	N0ir
APP	Non	Couleur du vélo électrique	N0ir

Préparation à l'équitation

Lisez attentivement ces instructions pour connaître les performances et les demandes du produit.

1. Vérifiez la pression des pneus : si la pression est suffisante. En cas de pression insuffisante des pneus, le pneu doit être gonflé à l'état normal ; Que le lacet du pneu soit trop usé ou que la surface du pneu soit trop endommagée ou fissurée, le nouveau pneu doit être remplacé immédiatement à l'endroit d'entretien approprié pour empêcher le véhicule de déraiper sur une route mouillée ou lisse.
2. Vérifiez le système de circuit : la puissance de la batterie doit toujours être suffisante pour vous permettre d'effectuer le kilométrage requis. Chargez-le d'abord si la batterie n'est pas suffisante. Vérifiez si le tableau de bord (configuration non standard) du tube numérique et le voyant de la batterie fonctionnent normalement, s'il y a un défaut, éliminez-le d'abord pour l'entretien.
3. Vérifiez le système de freinage : vérifiez si la fonction d'alimentation du frein est normale ou non. Si la fonction de panne de courant du frein est invalide, veuillez ne pas l'utiliser. Veuillez l'envoyer au centre de maintenance concerné à temps pour la maintenance.
4. Vérifiez les autres éléments : assurez-vous que les vis de l'ensemble du véhicule (principalement les roues avant et arrière) sont bien serrées ; le guidon est bien ajusté ; le verrou de roue a été ouvert ; le pied a été mis en place ; le dispositif de pliage à démontage rapide est bien et la boucle de sécurité est en place.

Avertissement

- 1) Pendant la conduite sur une surface en montée, un vent défavorable et de mauvaises conditions routières, la main-d'œuvre doit être utilisée pour aider la conduite électrique afin de réduire la charge de la batterie.
- 2) En cas de condition anormale pendant la conduite, un freinage d'urgence doit être effectué sur les freins avant et arrière, et l'interrupteur d'alimentation doit être éteint immédiatement. Continuez à rouler uniquement après vous être assuré que le véhicule est dans un état normal.
- 3) Les gyrocoptères Whiz Ebike sont à l'aise dans l'eau et la neige mais il ne faut pas manquer de plomb pour être complètement trempés dans l'eau. La profondeur de gué ne doit pas dépasser le bord inférieur du moyeu du moteur, sinon cela provoquerait une fuite interne du moyeu du moteur.
- 4) Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez circuler sur la voie non motorisée et ne transportez pas de personnes en respectant les règles de circulation.
- 5) Avant de conduire votre Gyrocopters Whiz Ebike en tant que débutant, vous devez bien comprendre les performances du véhicule électrique.
- 6) Ne conduisez pas avec des véhicules à moteur ou ne conduisez pas trop près des automobiles. Évitez de conduire dans la zone d'angle mort des conducteurs de véhicules à moteur.

3. Frein

- 1) Lorsque vous devez utiliser le frein pendant la conduite, arrêtez d'abord de pédaler, puis utilisez les freins.
- 2) Brâtelier d'abord la roue arrière, puis freiner la roue avant.
- 3) Lorsque le freinage d'urgence est nécessaire, les freins avant et arrière doivent être utilisés en même temps car l'effet de freinage sera réduit s'il est utilisé seul.

Note:

1. Lorsque vous freinez, accélérez ou tournez, vous devez être très prudent. Essayez de ne pas augmenter la main-d'œuvre en ce moment.

2. Conduisez à une vitesse plus lente et laissez une distance suffisante aux autres.

3. Faites plus attention aux routes glissantes et lisses et gardez une distance de freinage suffisante.

4. Pliage (Suivez la méthode de pliage)



1. Dévissez le bouton de sécurité(2)



2. Décomposer le pliage démontage rapide(1)



3. Cis plier le guidon



4. Ouvrir le tube du milieu bouton de sécurité(3)



5. Ouvrir le bouton de pliage(4)



6. Ajuster la pédale tube médian repliable

5. Parking

1) Lorsque vous descendez du Gyrocopters Whiz Ebike et poussez, vous devez éteindre l'interrupteur d'alimentation pour assurer la durée de vie des batteries, des moteurs et des interrupteurs électriques, et éviter les accidents.

2) Lorsque vous ouvrez la béquille, il est recommandé de garer le véhicule dans un endroit spacieux. Lors d'un stationnement temporaire, veuillez utiliser le verrou de sécurité pour verrouiller le véhicule (le verrou de sécurité n'est pas fourni comme accessoire).

3) Ne gardez pas votre Ebike dans le hall du bâtiment, l'escalier d'évacuation, la sortie de sécurité, suivez le code de sécurité et gardez-vous correctement

Entretien

1. À propos du chargeur

1) Lors de la charge, veuillez utiliser le chargeur spécial désigné par l'usine, il ne doit pas être chargé dans les bâtiments résidentiels et placez-le là où les enfants ne peuvent pas toucher en toute sécurité.

2) Faites attention à la prise du chargeur lorsque le chargeur est utilisé, afin d'éviter d'endommager la prise et de provoquer une mauvaise entrée ou sortie. Dans le même temps, faites attention à l'humidité et à l'eau.

3) Non autorisé à utiliser dans un environnement instable, excès de vapeurs d'huile et de poussière, humide et à la lumière directe du soleil, ne connectez pas d'appareils électriques en cas d'éclair, maintenez de bonnes conditions de ventilation.

4) Lors de l'utilisation et du stockage du chargeur, veillez à éviter la pénétration d'objets extérieurs, interdisez strictement tout liquide ou métal et autres objets dans le chargeur, afin d'éviter le court-circuit interne du chargeur. choc.

5) Il y a une haute tension à l'intérieur du chargeur. Veuillez ne pas l'ouvrir sans professionnels. Veuillez ne pas changer la prise et le fil du chargeur par vous-même

6) Le chargeur ne doit pas être transporté avec la voiture lorsque cela est possible. S'il est nécessaire de le transporter, il doit être placé dans la boîte à outils une fois que l'absorption des chocs est bien faite, et l'appareil dans le chargeur ne doit pas être démonté ou remplacé par vous-même

Processus de charge

A. Lors de la charge, placez d'abord le chargeur dans le lieu de ventilation, puis branchez la prise du chargeur dans le trou de charge, puis branchez le chargeur sur l'électricité

B. Lorsque l'indicateur passe du rouge au vert, indiquant que l'électricité était pratiquement pleine. Il doit être rechargé pendant 1 à 2 heures pour s'assurer que la batterie est complètement chargée. Le temps le plus long ne doit pas dépasser 6 heures.

C. Après la charge, la fiche d'entrée du chargeur doit être débranchée, puis la fiche de sortie connectée au Gyrocopters Whiz Ebike. Il est interdit de connecter le chargeur à la prise de courant électrique pendant une longue période sans charger. Lorsque vous sentez une odeur pendant le processus de charge ou que la température de la batterie du chargeur est trop élevée, arrêtez immédiatement la charge et renvoyez-la au service de maintenance pour la réparer.

2. À propos de la batterie (les non-professionnels ne doivent pas la démonter)

- 1) Entre la limite de 0 degré ~ 45 degrés, la batterie est chargée ; Entre -20 degrés ~ 60 degrés de décharge, en gardant la batterie au sec et strictement interdit de mettre la batterie dans le liquide acide et alcalin, en évitant la pluie, loin de la source d'incendie, de la source de chaleur et de l'environnement à haute température. Il est strictement interdit d'inverser les électrodes positives et négatives de la batterie. Il est strictement interdit de détruire, de démonter la batterie ou de court-circuiter la batterie. Lors de la charge, veuillez utiliser le chargeur spécial d'origine. La charge ne doit pas dépasser 6 heures, le courant de charge ne dépasse pas 2A. À long terme, veuillez conserver la batterie dans un endroit frais et sec et charger la batterie pendant cinq heures par mois. Lors de la charge, la batterie doit être manipulée conformément aux instructions. Dans le cas contraire, l'utilisateur sera responsable du résultat.
- 2) L'électricité Gyrocopters Whiz Ebike nouvellement achetée peut ne pas être suffisante pour le transport et l'inventaire. Veuillez d'abord charger la batterie, puis rouler sur la batterie.
- 3) Les utilisateurs doivent facturer conformément aux exigences des instructions lors de la charge, sinon les conséquences seront vaniteuses. Faites attention au type de batterie et à la tension applicable chargée par le chargeur, et interdisez strictement le mélange. Lors de la charge, il doit être placé dans un environnement ventilé. Il est strictement interdit de recharger dans les bâtiments résidentiels, les espaces confinés ou par temps chaud.
- 4) Lorsque le véhicule est plié, les deux contacts métalliques situés à l'extrémité du boîtier de la batterie ne peuvent pas se toucher en même temps, ce qui entraînerait un accident causé par le court-circuit de la batterie.
- 5) Les batteries ne doivent pas être stockées ou utilisées à haute température pendant plus de 60 ° C au soleil. Si vous n'en avez pas besoin pendant une longue période, veuillez charger la batterie une fois par mois et la charger à moitié pleine à la fois.
- 6) Faites attention à l'étanchéité, interdisez strictement que la batterie entre dans l'eau.

3. À propos du moteur

Une attention particulière doit être accordée à la protection de la sortie du moteur en évitant les courts-circuits de l'usure de la ligne du moteur et le moteur brûlant. Dans le même temps, il convient de veiller à éviter l'immersion prolongée du moteur dans l'eau.

4. À propos du contrôleur

Une attention particulière doit être portée à la protection des fils exposés du véhicule, afin d'éviter de provoquer le court-circuit du contrôleur, et d'interdire strictement le rinçage du contrôleur avec de l'eau.

Avis

1. Vous devez porter un casque, des gants, une rotule et des protège-coudes avant de rouler.
2. Il est préférable de rouler à vitesse moyenne. Ne continuez pas à pédaler lorsque vous ralentissez.
3. Il est interdit de rouler sur les autoroutes, les piétons et les pentes abruptes. (la pente d'escalade doit être inférieure à 20 degrés)
4. Il est interdit de rouler au-dessus du poids négatif maximum du corps. (charge maximale 100KG)
5. Il n'est pas permis de l'utiliser dans un environnement extrêmement chaud et froid. Il ne convient pas de rouler sur une route mouillée cahoteuse.
6. Interdire strictement l'utilisation des enfants de moins de 16 ans. L'utilisation illégale peut rencontrer de nombreux dangers inattendus. La société décline toute responsabilité en cas de dommages à la vie ou de blessures corporelles et de dommages matériels en cas de non-respect de ce manuel.

Déclaration de responsabilité

La société a le droit de modifier le type de produit, les spécifications ou les informations connexes mentionnées dans le manuel et se réserve le droit d'interprétation finale.

1. Le type spécifique de fonctions mentionné dans ce manuel s'applique uniquement à ce type particulier.
2. Tout changement ou modification du type de produit, des spécifications ou des informations connexes mentionnées dans ce manuel ne sera pas remarqué par l'utilisateur.
3. Sans l'autorisation écrite de la société, aucune copie, modification, retransmission, diffusion ou publication de la version du manuel ne doit être faite sous quelque forme que ce soit.
4. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et faites-le fonctionner conformément au manuel. Dans le cas contraire, la société n'est pas responsable des dommages aux produits causés par une mauvaise utilisation ou une erreur ou la perte de biens et de personnes.
5. Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous renseigner sur Gyrocopters.ca

LIMITES DE POIDS ET DE VITESSE

Des limites de vitesse et de poids sont fixées pour votre propre sécurité. Veuillez ne pas dépasser les limites indiquées dans la section "Performances" de ce manuel.

AVERTISSEMENT

Un effort excessif sur l'appareil peut augmenter les risques de blessures ou d'endommagement du produit.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Voici quelques-uns des principaux facteurs qui affecteront la plage de fonctionnement de votre appareil.

- Terrain : la distance de conduite est maximale lorsque vous roulez sur une surface plane et lisse. Rouler en montée et/ou sur un terrain accidenté réduira considérablement la distance.
- Poids : un utilisateur plus léger aura une plus grande autonomie qu'un utilisateur plus lourd.
- Température ambiante : veuillez rouler et ranger l'appareil dans les températures recommandées, ce qui augmentera la distance de conduite ; la durée de vie de la batterie et les performances globales de votre appareil.
- Vitesse et style de conduite : Le maintien d'une vitesse modérée et constante pendant la conduite produit une distance maximale. Les déplacements à grande vitesse pendant de longues périodes, les démarrages et les arrêts fréquents, la marche au ralenti et les accélérations ou décélérations fréquentes réduiront la distance globale.

*N'essayez pas de vous arrêter brusquement car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager vos disques de frein.

AVERTISSEMENT

Une bonne utilisation de votre frein est essentielle pour assurer un arrêt sûr et efficace. Pour éviter une mauvaise utilisation et des blessures potentielles, n'appliquez pas de force soudaine ou excessive sur votre frein. Freinez progressivement et laissez-vous suffisamment d'espace pour effectuer un arrêt complet en toute sécurité.

Veillez respecter toutes les lois locales, étatiques et fédérales concernant le recyclage, la manipulation et l'élimination des batteries au plomb.



AVERTISSEMENT

DEMANDEZ IMMÉDIATEMENT UNE ASSISTANCE MÉDICALE SI VOUS ÊTES EXPOSÉ À UNE SUBSTANCE ÉMISE PAR LA BATTERIE.

ALERTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous conduisez votre Gyrocopters Whiz Ebike, s'il y a une erreur système ou une opération illégale effectuée, l'appareil avertira l'utilisateur de différentes manières.

Voici les événements courants où vous verrez des alertes de sécurité. Ces avis ne doivent pas être ignorés, mais des mesures appropriées doivent être prises pour corriger toute opération illégale, défaillance ou erreur.

- Surfaces de conduite interdites (inégaux, trop raides, dangereuses, etc.)
- La tension de la batterie est trop faible.
- L'appareil est toujours en charge.
- Surchauffe ou température du moteur trop élevée.
- Lorsque la batterie est sur le point de se décharger, l'icône de la batterie clignote.
- Si l'un ou les deux pneus sont bloqués, l'appareil s'arrêtera au bout de 10 secondes.
- Lorsque le niveau de la batterie est inférieur au mode de protection, le moteur de l'appareil s'éteint après 15 secondes.

Tout en maintenant un courant de décharge élevé pendant l'utilisation (comme monter une pente raide pendant une longue période), le moteur de l'appareil s'éteindra après 15 secondes.

GARANTIE

La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages physiques/accidentels dus à une mauvaise utilisation. La garantie ne couvre pas l'usure normale, la roue, le garde-boue ou tout autre dommage physique ou dommage causé par l'eau/liquide à vos pièces et à l'unité.

Pour des informations sur la garantie,
Veuillez nous visiter à www.gyrocopters.ca ou
écrivez-nous à customercare@gyrocopters.ca



Website: Gyrocopters.ca

Phone: 647 846 1064

Address: 11-2340 Meadowvale Blvd, Mississauga, Ontario, Canada