


# 6747013COM 65" TV stand-White

**NOV  
OGR  
ATZ**

Date of Purchase \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
Lot Number:

**B346747013COM00KX**




**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Do Not Return This Product!  
Contact our customer service team for help first.  
Call: 1-800-489-3351 (toll free)  
Monday-Friday 9am - 5pm CST  
Visit: [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## **WARNING**

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.



**Follow Ameriwood Home**



# Contact Us!

## Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

Assembly Tips




# Helpful Hints



PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1-2 HOUR

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a R (right) and L (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.




# Before You Start



- P** Read through each step carefully and follow the proper order
- P** Separate and count all your parts and hardware
- P** Give yourself enough room for the assembly process
- P** Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head screwdriver and Hammer
- P** Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


# Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.




# Board Identification


Not Actual Size




**(A)**  
Top panel  
T6747013010KX




**(B)**  
Bottom panel  
T6747013020KX




**(C)**  
Left side panel  
T6747013030KX




**(D)**  
Right side panel  
T6747013040KX




**(E)**  
Left partition  
T6747013050KX



**(F)**  
Right partition  
T6747013060KX




**(G)**  
Side shelf  
T6747013070KX  
QTY:2PCS



**(H)**  
Middle shelf  
T6747013080KX


# Board Identification

Not Actual Size




**I**

Middle shelf rail  
T6747013090KX




**J**

Left door  
T6747013100KX




**K**

Right door  
T6747013110KX



**L**

Back panel  
T6747013120KX  
QTY:2PCS



**M**

Middle back panel  
T6747013130KX




**N**

Leg  
T6747013140KX  
QTY:2PCS

Preassembled parts	
Leg(2)	T6747013140KX1
Adjustable foot(2) Ø19	TKX1130


# Board Identification

Not Actual Size




# Part List


## Actual Size




Wood dowel  
TKX1005




Screw  
TKX1468




Screw  
TKX1456




Screw  
TKX1175



Screw bolt  
TKX1444




Cam bolt  
TKX1270




Screw  
TKX1146


## Not Actual Size




Cam cover  
TKX1063




Shelf support  
TKX1174




Pull  
TKX1154




Euro hinge  
TKX1084




Glue  
TKX1014



Warning label  
TKX3008




Cam lock  
TKX1011






Door stop  
TKX1408

## STEP 1





- 1.1 Attach (1) to (B) as illustrated.
- 1.2 Attach (6) to (A) as illustrated.
- 1.3 Attach (15) to (A) with (7) as illustrated.







## STEP 2







Use one drop of glue in dowel hole.

2.1 Attach (1) to (C),(D),(E)&(F) as illustrated.


2.2 Attach (6) to (C),(D),(E)&(F) as illustrated.



**STEP 3**






Use one drop of glue in dowel hole.







3.1 Attach (1) to (H)&(L) as illustrated.

3.2 Attach (6) to (I) as illustrated.






## STEP 4







4.1 Attach (L) to (E) & (F) with (14) as illustrated.





4.2 Attach (I) to (H) with (14) as illustrated.





Use one drop of glue in dowel hole.







## STEP 5




5.1 Attach (B) to (E),(F)&(L) with (3) and (14) as illustrated.




## STEP 6







- 6.1 Attach (C),(D) to (B) & (L) with (14) as illustrated.
- 6.2 Attach (N) to (B) as illustrated.



Use one drop of glue in dowel hole.





## STEP 7





Use one drop of glue in dowel hole.

7.1 Attach (A) to sample from previous step with (14) as illustrated.

7.2 Use (8) to cover cam lock holes as illustrated.




# STEP 8





8.1 Attach (M) to sample as illustrated. Before attaching the back panel be sure that the unit is at 90°.


**▲ WARNING**  
Please make sure that the backs are attached securely. All screws must be driven into the parts straight and tightened firmly. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.



# STEP 9





9.1 Attach (11) to (J) & (K) with (2) as illustrated.








# STEP 10



- 10.1 Attach (J) to (C) with (2) as illustrated.
- 10.2 Attach (K) to (D) with (2) as illustrated.
- 10.3 Attach (10) to (J) & (K) with (5) as illustrated.



# STEP 11



**To adjust the vertical height.**


Loosen the four screws "A" on bolt hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. then tighten back up.

**Para ajustar la altura vertical**

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de esos están usualmente en los agujeros llanos. Lo que significa que usted puede regular de arriba hacia abajo. Por unos pocos milímetros. Luego apriete hacia arriba.

**Pour régler la hauteur verticale.**

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les vis après l'ajustement.



**To adjust the horizontal depth.**


Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

**Para ajustar profundo.**

Afloje los tornillos y ajuste la puerta, si la puerta no puede ser ajustada. Por favor afloje los tornillos "C" y luego trate otra vez. Apriete los tornillos "B" y "C"

**Pour régler la profondeur.**

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".



**To adjust side ways.**

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.


**Para ajustar los lados marcados**

Gire los tornillos "C" de ambas bisagras en cada puerta


**Pour régler latéralement.**

Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.

# STEP 12




- 12.1 Insert (9) to (C),(D),(E)&(F) as illustrated.
- 12.2 Insert and put (G)&(H) on (9) as illustrated.




## STEP 13

Apply the warning label to the center of the top panel as shown, ensure the TV covers the label in use. You will not be able to remove the label after it is applied to the top panel.



### **WARNING**

Risk of death or serious injury. This unit must be placed against a fixed in place wall at least as tall as television.




# Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Warning: Please apply the TV warning label to your unit so you'll always have the model's weight and TV size limits.

Maximum TV size: 65" flat screen, 120 Lbs/ 54.5kgs.



## Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Svay Rieng, Cambodia
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

---

Register your product to receive the following:



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

## *Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank  
You!*

# Español

---

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información IMPORTANTE de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

## Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

## Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

## Destornillador y martillo

-Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

## Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

# Español

## Identificación de los Paneles (Página 4-6)

Este no es el tamaño real

- (A) PANEL SUPERIOR
- (B) PANEL INFERIOR
- (C) PANEL LATERAL IZQUIERDO
- (D) PANEL LATERAL DERECHO
- (E) PARTICIÓN IZQUIERDA
- (F) PARTICIÓN DERECHA
- (G) ESTANTE LATERAL
- (H) ESTANTE MEDIO
- (I) RIEL DEL ESTANTE MEDIO
- (J) PUERTA IZQUIERDA
- (K) PUERTA DERECHA
- (L) PANEL TRASERO
- (M) PANEL MEDIO TRASERO
- (N) PIERNA

## Lista de Piezas (Página 7)

Tamaño real

- (1) Taco de madera
- (2) Tornillo
- (3) Tornillo
- (4) Tornillo
- (5) Perno roscado
- (6) Perno de leva
- (7) Tornillo

## Lista de Piezas (Página 7)

Este no es el tamaño real

- (8) Cubierta de leva
- (9) Soporte de estante
- (10) Tirar
- (11) Bisagra europea
- (12) Pegamento
- (13) Etiqueta de advertencia
- (14) Bloqueo de leva
- (15) Tope de puerta

### Página 8

- 1.1 Conecte (1) a (B) como se ilustra.
- 1.2 Fije (6) a (A) como se ilustra.
- 1.3 Fije (15) a (A) con (7) como se ilustra.

### Página 9

- 2.1 Fije (1) a (C), (D), (E) y (F) como se ilustra.
- 2.2 Fije (6) a (C), (D), (E) y (F) como se ilustra.

### Página 10

- 3.1 Fije (1) a (H) y (L) como se ilustra.
- 3.2 Conecte (6) a (I) como se ilustra.

### Página 11

- 4.1 Fije (L) a (E) y (F) con (14) como se ilustra.
- 4.2 Fije (I) a (H) con (14) como se ilustra.

### Página 12

- 5.1 Fije (B) a (E), (F) y (L) con (3) y (14) como se ilustra.

### Página 13

- 6.1 Fije (C), (D) a (B) y (L) con (14) como se ilustra.
- 6.2 Conecte (N) a (B) como se ilustra.

### Página 14

- 7.1 Adjunte (A) a la muestra del paso anterior con (14) como se ilustra.
- 7.2 Use (8) para cubrir los orificios de bloqueo de leva como se ilustra.

### Página 15

- 8.1 Adjunte (M) a la muestra como se ilustra. Antes de colocar el panel posterior, asegúrese de que la unidad esté a 90°.



Advertencia: asegúrese de que las partes traseras estén bien sujetas. Todos los tornillos deben introducirse rectos en las piezas y apretarse firmemente. De lo contrario, podría causar inestabilidad, el colapso del producto y/o lesiones graves.

**Página 16**

9.1 Fije (11) a (J) y (K) con (2) como se ilustra.

**Página 17**

10.1 Fije (J) a (C) con (2) como se ilustra.

10.2 Fije (K) a (D) con (2) como se ilustra.

10.3 Fije (10) a (J) y (K) con (5) como se ilustra.

**Página 18**

Ajuste de la bisagra de la puerta.

**Página 19**

12.1 Inserte (9) en (C), (D), (E) y (F) como se ilustra.

12.2 Inserte y coloque (G) y (H) en (9) como se ilustra.

**Página 20**

Aplique la etiqueta de advertencia en el centro del panel superior como se muestra, asegúrese de que el televisor cubra la etiqueta en uso.

No podrá quitar la etiqueta después de aplicarla al panel superior.

Advertencia: Riesgo de muerte o lesiones graves. Esta unidad debe colocarse contra una pared fija al menos tan alta como un televisor.

**Página 21****CARGA MAXIMA**

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: aplique la etiqueta de advertencia de TV a su unidad para que siempre tenga los límites de peso y tamaño de TV del modelo.

Tamaño máximo del televisor: pantalla plana de 65".

**Página 22**

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo.
- \* Encuestas - alee su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos.
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com).

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

## Français

---

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

### ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

### Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

### Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

### Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

# Français

## Identification des matériaux (Page 4-6)

Pas de taille réelle

- (A) PANNEAU SUPÉRIEUR
- (B) PANNEAU INFÉRIEUR
- (C) PANNEAU LATÉRAL LÈT
- (D) PANNEAU LATÉRAL DROIT
- (E) CLOISON GAUCHE
- (F) CLOISON DROITE
- (G) TABLETTE LATÉRALE
- (H) TABLETTE DU MILIEU
- (I) RAIL DE TABLETTE CENTRALE
- (J) PORTE GAUCHE
- (K) PORTE DROITE
- (G) PANNEAU ARRIÈRE
- (M) PANNEAU ARRIÈRE MILIEU
- (N) JAMBE

## Liste des pièces (Page 7)

Taille réelle

- (1) Cheville en bois
- (2) Vis
- (3) Vis
- (4) Vis
- (5) Boulon à vis
- (6) Boulon à came
- (7) Vis

## Liste des pièces (Page 7)

Pas de taille réelle

- (8) Couverture de came
- (9) Support d'étagère
- (10) Tirer
- (11) charnière européenne
- (12) Colle
- (13) Étiquette d'avertissement
- (14) Serrure à came
- (15) Arrêt de porte

### Page 8

- 1.1 Fixez (1) à (B) comme illustré.
- 1.2 Fixez (6) à (A) comme illustré.
- 1.3 Fixez (15) à (A) avec (7) comme illustré.

### Page 9

- 2.1 Attachez (1) à (C),(D),(E)&(F) comme illustré.
- 2.2 Attachez (6) à (C),(D),(E)&(F) comme illustré.

### Page 10

- 3.1 Attachez (1) à (H)&(L) comme illustré.
- 3.2 Fixez (6) à (I) comme illustré.

### Page 11

- 4.1 Fixez (L) à (E) et (F) avec (14) comme illustré.
- 4.2 Fixez (I) à (H) avec (14) comme illustré.

### Page 12

- 5.1 Attachez (B) à (E),(F)&(L) avec (3) et (14) comme illustré.

### Page 13

- 6.1 Fixez (C), (D) à (B) et (L) avec (14) comme illustré.
- 6.2 Fixez (N) à (B) comme illustré.

### Page 14

- 7.1 Fixez (A) à l'échantillon de l'étape précédente avec (14) comme illustré.
- 7.2 Utilisez (8) pour couvrir les trous de verrouillage à came comme illustré.

### Page 15

- 8.1 Fixez (M) à l'échantillon comme illustré. Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'appareil est à 90°.

## Français

Avertissement : Veuillez vous assurer que les dos sont bien fixés. Toutes les vis doivent être enfoncées dans les pièces droites et serrées fermement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une instabilité, un affaissement du produit et/ou des blessures graves.

### Page 16

9.1 Fixez (11) à (J) et (K) avec (2) comme illustré.

### Page 17

10.1 Fixez (J) à (C) avec (2) comme illustré.

10.2 Fixez (K) à (D) avec (2) comme illustré.

10.3 Fixez (10) à (J) et (K) avec (5) comme illustré.

### Page 18

Réglage charnière de porte.

### Page 19

12.1 Insérez (9) dans (C),(D),(E)&(F) comme illustré.

12.2 Insérez et placez (G)&(H) sur (9) comme illustré.

### Page 20

Appliquez l'étiquette d'avertissement au centre du panneau supérieur comme indiqué, assurez-vous que le téléviseur couvre l'étiquette en cours d'utilisation.

Vous ne pourrez pas retirer l'étiquette après l'avoir appliquée sur le panneau supérieur.

Avertissement : risque de mort ou de blessures graves. Cet appareil doit être placé contre un mur fixe au moins aussi haut qu'un téléviseur.

### Page 21

#### CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Appliquez l'étiquette d'avertissement du téléviseur sur votre appareil afin d'avoir toujours les limites de poids et de taille du téléviseur du modèle.

Taille maximale du téléviseur : écran plat 65".

### Page 22

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés.
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté.
- \* Offres exclusives et codes promo.
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com).

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci