

# SX-18204

## Trigger Switch Instructions


# GOODSON

Tools and Supplies for Engine Builders

186 Galawski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847  
Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • www.goodson.com



### CAUTION:


After removing 5 cross screws, remove two long screws into motor case. VERY CAREFULLY (handle is plastic and no replacements are available at this time) lift and lightly pry 2 halves of handle apart at screw hole points.



1. Original switch (metal). Showing bedded wire components.

2. Remove mounting screw to release switch from handle





3. Remove these leads from switch. Refer to image at left and Illust. A.


Black & White  
Line Voltage in

Load yellow  
Load yellow

Do not remove power cord from handle. Double check green ground wire for condition (no frayed wire strands) and check tightness to motor frame.

4. Separate and move one (yellow) load wire over and around to top of new switch. Connect wires to new switch in positions as shown. Refer to image below and Illust. B

5. Bed wires in handle position as shown, after installing switch retaining screw. Plastic handle half can be trial fit, making sure it fits freely. Over wires, handle retaining screws may now be secured.



# SX-18204


## Instrucciones Para el Gatillo

# GOODSON


Herramientas y suministros para reconstructores de motores  
156 Galewski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847  
Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • www.goodson.com

### Precaución:


Después de haber retirado los 5 tornillos de cruz, retirar dos tornillos largos que están dentro del caso del motor. **CON MUCHO CUIDADO** (La palanca es de plástico y no hay reemplazos disponible en este momento) levantar y ligeramente jalar las dos mitades de la palanca aparte desde de los hoyos de los tornillos.




1. Gatillo original(metal). Mostrado con las camas de los componentes del alambre.



2. Retirar los tornillos de montar para liberar el gatillo de la palanca.





3. Retirar estos conductors del gatillo.  
Referir a la imagen hacia la izquierda  
y Ilustracion A.

Negro y Blanco  
Linea para Voltaje para dentro

Carga de color Amarillo  
Carga de color Amarillo

No retire el cable de alimentación  
de la palanca. Verifique doble la  
condicion del alambre verde de  
conexión a tierra(que no tenga  
algunos alambres pelados) y verifique  
la tensión a la armadura del motor.

4. Separar y mover un(Amarillo) alam  
bre de carga por arriba y alrededor  
del gatillo nuevo. Conectar los alam  
bres al gatillo nuevo en las  
posiciones mostrados. Referir a la  
imagen de abajo y ilustracion B.

5. Ponga los alambres de la cama en la  
posicion de la palanca como mostrado,  
despues de instalar el tornillo retene  
dor de gatillo. La mitad de la palanca  
de plástico puede ser probado en  
forma, asegurandose que se encaje li  
bremente. Sobre los alambres, los  
tornillos de la palanca retenedor ahora  
pueden ser asegurados.

