

MADE IN SWEDEN
SINCE 1940



TYPE: N30

SAFETY INSTRUCTIONS

Säkerhetsföreskrifter
Sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhedsanvisninger

Turvaohjeet
Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité

Instrucciones de seguridad
Istruzioni di sicurezza
Инструкция по безопасности

USER MANUAL

Användarmanual
Brukermanual
Brugermanual

Ohjekirja
Benutzerhandbuch
Manuel utilisateur

Manual de usuario
Manuale utente
Руководство пользователя



SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instruction before using the Assistent Original® to avoid incorrect use or any unnecessary risk of accident. Only original accessories for Assistent Original® may be used. Save these instructions, as they should always accompany the machine if you ever sell it or pass it on to someone else.

INSTALLATION AND SERVICING

- This machine is intended for normal use in family house-holds and in accordance with these instructions.
- It is not intended for commercial use.
- Never use a damaged machine or accessories. Never attempt to repair the machine yourself. This may cause personal injury and damage the item. Take a damaged machine to an authorized repairman for repair. Any damage that arises as a result of the above points is not covered by the warranty.
- The machine must stand on a flat, stable surface during use.

SAFETY

- **This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.**
- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.**
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliances.
- Children must be monitored to ensure that they do not play with this product. Never leave children alone when the machine is running.
- Avoid contact with the moving parts when the machine is running
- Do not use accessories that are not completely assembled or which are not intended for this machine.
- Never place your hands or foreign objects into the machine or its accessories when the machine is running. Your hands may be injured and the machine and its accessories may be damaged.
- Some parts are sharp, such as the mixer knives, the vegetable cutter's drums and the knife to the mincer. Be careful when handling or cleaning. Store these parts so that children cannot reach them.
- **The blender must never be started without its lid in place. Always keep your hand on the lid during operation. A scraper may be used to empty and clean the blender, but must be used only when the blender is not running.**
- Do not blend hot liquids.
- Never use fingers to scrape food from the machine or accessories while appliance is operating. Cut type injury may result.
- Always check machine and accessories for presence of foreign objects before using.
- Unplug the machine when not in use and during cleaning, or when you install or remove accessories. Pull the plug, not on the cord.
- Ensure that the connection cord has not been damaged, for instance, by any sharp edges or hot surfaces.
- The machine must not be submerged in water. This may cause short-circuit, which may involve danger to life.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.

DISPOSAL

- Contact your municipality for information on where you can take your machine.

UNPACKING

- Check that the machine is complete when you unpack it and that all the parts are included.
- Transport damage must be reported immediately (within 7 days) to the shop or the carrier responsible for transport. Damaged parts must be reported to the seller immediately.

USING THE ASSISTENT ORIGINAL®

BEFORE YOU USE THE MACHINE FOR THE FIRST TIME

- Wash all parts, that come into contact with food, by hand.

START/STOP

- Plug in. When the machine is not in use, the plug should always be removed from the wall socket.
- Start the machine by turning the timer knob to the On position for continuous operation or to the required time from 1 to 12 minutes.
- Stop the machine or interrupt a set time by turning the knob back to the Off position.
- Use the speed knob to adjust the speed of the bowl between 40 to 140 revolutions per minute.
- The description of the various accessories suggests a suitable speed for each of them.
- The machine uses up to the maximum effect, but most recommended attachments may draw significantly less power or current.

CLEANING

- Always unplug the machine before cleaning.
- Use the dough scraper to empty the bowl.
- Use the side of the dough scraper to clean the roller.
- Wipe the machine down after use. Usually a damp cloth is sufficient, with a little washing-up liquid if necessary.
- Do not use strong or abrasive cleaners.
- The bowl, roller, knife and scraper are dishwasher safe.
- The bowl for the double beater is dishwasher safe. The beaters should be washed by hand.
- The citrus press is dishwasher safe.
- The blender is best cleaned by filling it with warm water and a little washing-up liquid. Run it for a few seconds and then rinse it out.
- The grinder and its accessories must be washed by hand to avoid discoloration.
- The knife and hole discs should be dried carefully and lubricated with a little cooking oil.
- The vegetable cutter and its drums are dishwasher safe.
- The grain mill and flake mill only need to be wiped clean and brushed.
- Clean the pasta attachment using a fine brush or a soft cloth. The roller should never be washed or submerged in water, as this may cause it to rust.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Visit www.ankarsrum.com for more information.

TO VIEW INSTRUCTIONAL VIDEOS, VISIT OUR YOUTUBE CHANNEL AT: WWW.YOUTUBE.COM/ANKARSRUMASSISTENT



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder din Assistent Original® för att undvika felanvändning och onödiga olycksrisker. Endast maskinens originaltillbehör får användas. Spara bruksanvisningen eftersom denna alltid måste följas med maskinen om du säljer eller överläter den till annan person.

INSTALLATION OCH SERVICE

- Maskinen är avsedd för normal användning i familjehushåll och i enlighet med denna bruksanvisning.
- Maskinen är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Använd aldrig en skadad maskin eller tillbehör som är skadade. Gör heller aldrig själv ingrepp i maskinen. Detta kan orsaka skada både på person och på egendom. Lämna in en skadad maskin för reparation hos auktoriserad reparatör. Skador som uppstår på grund av punkterna ovan täcks inte av garantin.
- Maskinen skall stå på ett plant och stabilt underlag vid användning.

SÄKERHET

- **Produkten ska inte användas av barn. Se till att både produkten och tillhörande sladd hålls utom räckhåll för barn.**
- **Barn över 8 år kan använda produkten under tillsyn av vuxen och efter att ha fått instruktioner om hur den ska hanteras och att man måste vara försiktig med den för att undvika skador. Barn över 8 år kan rengöra och sköta produkten under tillsyn av vuxen. Se till att både produkten och tillhörande sladd hålls utom räckhåll för barn under 8 år.**
- Personer med olika slags funktionsnedsättningar eller med bristande erfarenhet och kunskap kan använda produkten under tillsyn av annan vuxen eller måste få instruktioner om hur produkten ska hanteras och att man måste vara försiktig med den för att undvika skador.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna produkt. Lämna aldrig barn ensamma med en maskin som är i bruk.
- Undvik kontakt med rörliga delar när maskinen är igång.
- Använd inte tillbehör som inte är komplett hopsatta, eller som inte är avsedda för maskinen.
- Stoppa aldrig ned händer eller främmande föremål i maskinen eller dess tillbehör när maskinen är igång. Både händer och maskin med dess tillbehör kan bli skadade.
- Vissa delar är vassa, som till exempel mixerns knivar, grönsaksskärarens trummor och kniven till kvarnen. Var försiktig vid både handhavande och rengöring. Förvara dessa så att inte barn kan komma åt dem.
- **Mixern får aldrig startas utan täcklock. Håll alltid handen på locket under gång. En skrapa kan användas för att tömma mixern, men detta får endast göras när maskinen är ur drift.**
- Mixa aldrig heta vätskor.
- Använd aldrig fingrarna för att tömma kitteln eller tillbehör när maskinen är i drift. Detta kan leda till skador.
- Kontrollera alltid om det finns främmande föremål i maskinen eller dess tillbehör innan drift.
- Drag ur stickkontakten ur vägguttaget när maskinen inte används och vid rengöring eller när du sätter på eller tar av tillbehören. Drag i stickkontakten och inte i sladden.
- Se till att anslutningssladden inte är skadad eller skadas av vassa kanter eller heta ytor.
- Maskinen får inte nedsänkas i vatten. Det kan orsaka elektrisk kortslutning, vilket är förenat med livsfara.
- Använd inte maskinen utomhus.
- Låt inte sladden hänga ner från kanten på bordet eller bänken

SKROTNING

- Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din maskin.

UPPACKNING

- Kontrollera att maskinen är hel när du packar upp den och att alla delar är med.
- Transportskador skall omedelbart anmälas (inom 7 dagar) till butiken eller till den som skött transporten. Saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

ATT ANVÄNDA ASSISTENT ORIGINAL®

INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN FÖRSTA GÅNGEN

- Handdiska samtliga delar som kommer i kontakt med livsmedel.

START/STOPP

- Sätt i stickkontakten. Då maskinen inte används ska stickkontakten alltid vara utdragen ur vägguttaget.
- Du startar Assistent Original® genom att vrida timervredet till On-läget för kontinuerlig körning eller till önskad tid från 1 till 12 minuter.
- Vill du stanna maskinen eller avbryta en inställd tid, vrider du tillbaka vredet till Off-läget.
- Med hastighetsvredet kan du reglera kittelns varvtal mellan ca 40 till 140 varv per minut.
- I beskrivningen av de olika tillbehören anges lämplig hastighet.
- Maskinen använder upp till den angivna effekten, men för merparten av de rekommenderade tillbehören används väsentligt mycket lägre effekt.

RENGÖRING

- Drag alltid ur stickproppen innan rengöring.
- Använd degskrapan för att tömma kitteln.
- För rengöring av rullen, använd degskrapans sida.
- Torka av maskinen när den använts. Oftast räcker det med en fuktig torkduk, men om nödvändigt, använd lite handdiskmedel.
- Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- Kittel, rulle, kniv och skrapa kan maskindiskas.
- Skålen till dubbelvispen kan maskindiskas. Visparna diskas för hand.
- Citruspressen kan maskindiskas.
- Mixern rengörs enklast genom att den fylls med varmt vatten och lite diskmedel. Kör den några sekunder och skölj sedan ur.
- Kvarnen och dess tillbehör skall diskas för hand för att undvika missfärgning.
- Kniv och hålskivor torkas noggrant och smörjes med matolja.
- Grönsaksskäraren och dess trummor kan diskas i maskin.
- Mjölkvagn och müslikvagn behöver endast torkas rena eller borstas av.
- Rengör pastavalsen med en fin borste eller mjuk trasa. Valsen får aldrig rengöras eller nedsänkas i vatten eftersom den då kan rosta.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

Besök gärna www.ankarsrum.com för mer information.

FÖR INSTRUKTIONSFILMER, BESÖK VÅR YOUTUBE-KANAL PÅ: WWW.YOUTUBE.COM/ANKARSRUMASSISTENT

16	Roller	Rührwalze	
	Rulle	Rouleau	
	Rulle	Rodillo	
	Rulle	Rullo	
	Rulla	Ролик	

18	Dough hook	Kneithaken	
	Degkrok	Crouchet à pâte	
	Eltekrok	Gancho de amasar	
	Dejkrok	Gancio per impastare	
	Taikinakoukku	Тестомешалка/ крюк	

20	Double beater	Planeten-Schlagwerk	
	Dubbelvisp	Batteur double	
	Dobbelvisp	Batidor doble	
	Hurtigpisker	Sbattitore doppio	
	Kaksoisvispilä	Миксер с двойными венчиками	

22 - 26	Pasta attachment	Nudelwalze	
	Pastavals	Presse-rouleaux	
	Pastavalse	Rodillo para pasta	
	Pastainsats	Rullo per pasta	
	Pastatela	Насадка для пасты	

28	Citrus press	Zitruspresse	
	Citruspress	Presse agrumes	
	Sitruspresse	Exprimidor de cítricos	
	Citruspresser	Spremiagrumi	
	Sitruspuserrin	Пресс для цитрусовых	

30	Blender	Mixer	
	Mixer	Mixeur	
	Hurtigmixer	Batidora	
	Blender	Frullatore	
	Tehosekoitin	Блендер	

32	Mincer	Fleischwolf	
	Kvarn	Hachoir	
	Kvern	Picadora de carne	
	Kødhakker	Tritacarne	
	Lihamyly	Мясорубка	

32	Sausage stuffing horn	Wurstfüllhorn	
	Korvstopningshorn	Embout à sucisses	
	Pølsehorn	Tubo para embutidos	
	Pølsehorn	Insaccatore	
	Makkarau	Насадка для колбас	

34	Strainer	Passiersatz	
	Passertillsats	Appareil à passer	
	Moseapparat	Unidad de colado	
	Purépresser	Passaverdura	
	Maja-ja hedelmäpuserrin	Пресс для пюре	

36	Grater	Reibsatz	
	Rivtillsats	Rouleau à râper	
	Rivetillbehør	Rallador	
	Riveindsats	Grattugia	
	Raastin	Тёрка	

38	Cookie press	Spritzgebäckvorsatz	
	Sprittillsats	Accessoire à gâteaux	
	Kakesprøyte	Prensa de repostería	
	Kagesprøjte	Trafila per biscotti	
	Taikinapursotin	Пресс для печенья	

40	Pasta discs	Nudelscheiben	
	Pastaskivor	Disque à pâtes	
	Pastaskiver	Discos para pasta	
	Pastaskiver	Trafile per pasta	
	Pastalevyt	Пластины для пасты	

42	Grain mill	Getreidemühle	
	Mjølquarn	Moulin à farine	
	Melkvern	Molinillo de grano	
	Melkværn	Macina per cereali	
	Viljamyly	Мельница для зерновых	

44	Vegetable cutter	Gemüseschneider	
	Grönsaksskärare	Tranchoir à légumes	
	Grønnsakskutter	Tagilaverdure	
	Grøntsagssnitter	Rebanador de verduras	
	Vihannesleikkuri	Овощерезка	

44	3 additional drums	3 Zusatztrommeln	
	3 extra trummor	3 tambours supplémentaires	
	3 ekstra tromler	3 tambores adicionales	
	3 ekstra tromler	3 tambori aggiuntivi	
	3 lisärumpua	3 дополнительных барабана	

46	Flake mill	Flocker	
	Müslikvarn	Moulin à céréales	
	Müslikvern	Molinillo de cereales	
	Müslikværn	Macina per cerali in fiocchi	
	Myslimyly	Мельница для мюсли	

WASH INSTRUCTIONS; PAGE 48

WASH INSTRUCTIONS; PAGE 48

ROLLER





Rulle
Rulle
Rulle
Rulla
Rührwalze
Rouleau
Rodillo
Rullo
Ролик

max 7 l
max 7,4 qt



max 5 kg
max 11 lb



ENGLISH ROLLER

Assembly
Secure the dough knife in the small hole at the arm mounting, #1. Pull the pin up into the arm and move the arm to the centre of the mixing bowl, #2-3. Position the roller under the arm and push the pin down into the roller, #4-5. Secure the arm 2-4 cm from the edge of the mixing bowl, #6.

Use
Always use the dough knife with the roller when you are baking. The roller should go as close to the edge of the mixing bowl as possible, but not so close that the dough is forced up too high. Add all the liquid and then add the flour a little at a time.

Cleaning
The roller is dishwasher safe.

SVENSKA RULLE

Montering
Fäst degkniven i det lilla hålet vid armfästet, #1. Dra upp pinnen i armen och för in armen mot mitten av kitteln, #2-3. Placera rullen under armen och för ner pinnen i rullen, #4-5. Fäst armen ca 2-4 cm från kittelkanten, #6.

Användning
Använd alltid degkniven tillsammans med rullen när du bakar. Rullen bör gå så nära kittelkanten som möjligt men inte så nära att degen pressas upp för högt. Tillsätt hela mängden vätska och tillsätt därefter mjölet lite i taget.

Rengöring
Rullen kan diskas i diskmaskin.

NORSK RULLE

Montering
Fest degkniven i det lille hullet ved armfestet, #1. Dra opp pinnen i armen og før armen inn mot midten av bollen, #2-3. Plasser rullen under armen og før pinnen ned i rullen, #4-5. Fest armen ca. 2-4 cm fra kanten på bollen, #6.

Bruk
Bruk alltid degkniven sammen med rullen når du baker. Rullen bør gå så nærme bollekanten som mulig, men ikke å nærme at deigen presses for høyt opp. Tilsatt hele mengden væske og tilsatt deretter melet litt og litt.

Rengjøring
Rullen kan vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK RULLE

Montering
Fastgør dejkniven i det lille hul ved armfæstet, #1. Træk pinden i armen op og før armen ind mod midten af kedlen, #2-3. Placer rullen under armen og før pinden ned i rullen, #4-5. Fastgør armen ca. 2-4 cm. fra kedelkanten, #6.

Anvendelse
Brug altid dejkniven sammen med rullen når du bager. Rullen bør gå så tæt på kedelkanten som muligt, men ikke så tæt at dejen presses for højt op. Tilsæt hele mængden af væske og tilsæt derefter melet lidt ad gangen.

Rengøring
Rullen kan vaskes i opvaskemaskine.

SUOMI RULLA

Kiinnitys
Kiinnitä taikinaveitsi varren kiinnityskohdan vieressä olevaan pieneen reikään, #1. Vedä ylös kiinnitysvarressa oleva tappi ja käännä varsi kulhon keskelle, #2-3. Aseta taikinarulla varren alle ja kiinnitä tappi rullaan, #4-5. Lukitse varsi n. 2-4 cm:n päähän kulhon reunasta, #6.

Käyttö
Käytä aina leipoessasi taikinaveistä taikinarullan kanssa. Taikinarullan on pyörittävä mahdollisimman lähellä kulhon reunaan, mutta ei niin lähellä, että taikina painautuu ylöspäin. Lisää koko nestemäärä, ja lisää sitten jauhoja pienissä erissä.

Puhdistus
Taikinarullan voi pestä astianpesukoneessa.

DEUTSCH RÜHRWALZE

Zusammenbau
Den Teigabstreifer in der kleinen Öffnung am Fuß des Rührarms befestigen, #1. Den Splint im Rührarm nach oben ziehen und den Rührarm in die Mitte der Schüssel führen, #2-3. Die Rührwalze unter dem Rührarm in Position bringen und den Splint in die Rührwalze stecken, #4-5. Den Rührarm ca. 2-4 cm vom Schüsselrand entfernt fixieren, #6.

Verwendung
Bei der Verarbeitung von Teig die Rührwalze stets in Verbindung mit dem Teigabstreifer einsetzen. Die Rührwalze sollte sich möglichst nah am Schüsselrand entlang bewegen, diesem dabei aber nicht so nahe kommen, dass der Teig zu weit nach oben gedrückt wird. Zu Beginn die gesamte Flüssigkeitsmenge in die Schüssel geben und danach das Mehl portionsweise hinzufügen.

Reinigung
Die Rührwalze kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

FRANÇAIS ROULEAU

Montage
Fixez le racloir à pâte dans le petit trou à côté de la fixation du bras (#1). Insérez la tige dans le bras et amenez le bras vers le centre du bol (#2 - 3). Placez le rouleau sous le bras et enfoncez la tige dans le rouleau (#4 - 5). Fixez le bras à 2 - 4 cm du bord du bol (#6).

Utilisation
Utilisez toujours le racloir à pâte avec le rouleau quand vous travaillez de la pâte. Le rouleau doit passer aussi près que possible du bord du bol mais pas assez pour que la pâte soit pressée trop haut. Versez tout le liquide et ajoutez ensuite la farine par petites quantités.

Nettoyage
Le rouleau peut être lavé au lave-vaisselle.

ESPAÑOL RODILLO

Montaje
Fije el cuchillo para masa en el pequeño orificio (#1). Levante el eje hacia el brazo y lleve el brazo hacia el centro del recipiente (#2 y 3). Ubique el rodillo debajo del brazo y baje el eje al rodillo (#4 y 5). Fije el brazo 2 a 4 cm del borde del recipiente (#6).

Uso
Al cocinar, utilice siempre el cuchillo para masa junto con el rodillo. El rodillo debe pasar lo más cercano al borde del recipiente como sea posible, sin presionar la masa demasiado hacia arriba. Agregue todo el líquido y agregue luego la harina de a poco.

Limpieza
Puede lavar el rodillo en el lavavajillas.

ITALIANO RULLO

Montaggio
Fissare la lama per impastare nel foro piccolo presso l'attacco del braccio, #1. Tirare su l'astina nel braccio e spostare il braccio verso il centro del contenitore, #2-3. Inserire il rullo sotto il braccio e abbassare l'astina nel rullo, #4-5. Fissare il braccio a circa 2-4 cm dal bordo del contenitore, #6.

Uso
Per qualsiasi impasto, usare la lama per impastare sempre insieme al rullo. Il rullo dovrebbe girare il più possibile vicino al bordo del contenitore, ma non tanto da comportare che l'impasto sia premuto troppo in alto. Aggiungere l'intera quantità di liquido e poi la farina un po' alla volta.

Pulizia
Il rullo può essere lavato in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК РОЛИК

Сборка
Закрепите нож для теста в маленьком отверстии возле основы держателя, #1. Выдвиньте штырь в держателе вверх, и поместите держатель в центре чаши, #2-3. Поместите валик под держателем и задвиньте штырь в валик, #4-5. Закрепите держатель на расстоянии 2-4 сантиметра от края чаши, #6.

Использование
Когда Вы занимаетесь выпечкой, всегда используйте нож для теста вместе с валиком. Валик нужно держать как можно ближе к краю чаши, но при этом не слишком близко, чтобы тесто не поджималось слишком высоко вверх. Добавьте всю жидкость и после этого добавляйте муку небольшими порциями.

Очистка
Валик можно мыть в посудомоечной машине.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



DOUGH HOOK





Degkrok
Eltekrok
Dejkrok
Taikinakoukku
Knethaken
Crouchet à pâte
Gancho de amasar
Gancio per impastare
Тестомешалка/ крюк

max 7 l
max 8 qt



max 5 kg
max 11 lb



ENGLISH DOUGH HOOK

Assembly
There is a risk of crushing injuries between the rotating bowl and the dough hook. Never stick your hands or any external objects into the bowl while the machine is running. Secure the dough knife in the small hole at the arm mounting, #1. Fix the dough hook in the arm mounting, #2. The distance between the bottom of the bowl and the hook should be 4-5 mm to avoid damage to the bowl. Change the height if necessary by adjusting the screw in the arm attachment using a screwdriver. Attach the dough hook by bringing the arm over the dough hook and pressing the pin into the hole in the dough hook, # 3-5.

Use
Use the dough hook with wheat bread doughs and slack bread doughs with 1-1.5 litres of liquid ingredients. Start the machine at low speed.

Cleaning
The dough hook is dishwasher safe.

SVENSKA DEGKROK

Montering
Klämrisks föreligger mellan den roterande kitteln och degkroken. Stoppa aldrig ner händer eller främmande föremål i kitteln när maskinen är igång. Fäst degkniven i det lilla hålet vid armfästet, # 1. Fäst degkroken i det stora hålet vid armfästet, #2. Avståndet mellan kittelns botten och kroken vara 4-5mm för att undvika att kitteln skadas. Ändra höjden om så behövs genom att justera skruven som sitter i hålet för degkroken vid armfästet med en skruvmejsel. Fäst degkroken genom att föra in armen över degkroken och trycka ner pinnen i hålet på degkroken, # 3-5.

Användning
Använd degkroken till vetebrödsdegar och lösa matbrödsdegar på 1-1,5 liter degspad. Starta maskinen på låg hastighet.

Rengöring
Degkroken kan diskas i diskmaskin.

NORSK ELTEKROK

Montering
Klemfare mellom den roterende bollen og eltekroken. Ikke stikk hender eller fremmede gjenstander ned i bollen mens maskinen går. Fest deigkniven i det lille hullet ved armfestet, #1. Fest eltekroken i armfestet, #2. Avstanden mellom bunnen av bollen og kroken skal være 4-5mm for å unngå skade på bollen. Endre om nødvendig høyden ved å justere skruen som sitter i armfestet med en skrutrekker. Fest eltekroken ved å føre armen inn over eltekroken og trykke tappen ned i hullet på eltekroken, # 3-5.

Bruk
Bruk eltekroken til hvetebrødsdeiger og løse brøddeiger med 1-1,5 liter flytende ingredienser. Start maskinen på lav hastighet.

Rengjøring
Eltekroken kan vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK DEJKROG

Montering
Der er risiko for at komme i klemme mellem den roterende skål og dejkrogen. Put aldrig hænderne eller fremmedlegemer ned i skålen, mens maskinen er i gang. Fastgør dejkniven i det lille hul ved armfæstet, #1. Indsæt dejkrogen i stikket, #2. Afstanden mellem bunden af skålen og dejkrogen skal være 4-5 mm for at undgå at beskadige skålen. Højden kan ændres, hvis det er nødvendigt, ved at justere skruen i armfæstet med en skruetrækker. Monter dejkrogen ved at bevæge armen ned over dejkrogen og tryk stiften ned i hullet på dejkrogen, # 3-5.

Anvendelse
Anvend dejkrogen til hvedebrødsdeje og løse madbrødsdeje på 1,0-1,5 liter dejvæde. Start maskinen på lav hastighed.

Rengøring
Dejkrogen tåler opvaskemaskine.

SUOMI TAIKINAKOUKKU

Asennus
Pyörivän kulhon ja taikinakoukun väliin voi jäädä puristuksiin. Älä koskaan työnnä käsiä äläkä mitään esinettä kulhoon laitteen ollessa käynnissä. Kiinnitä taikinaveitsi varren kiinnityskohdan vieressä olevaan pieneen reikään, #1. Kiinnitä taikinakoukku liittimeen #2 mukaisesti. Kulhon pohjan ja koukun välisen etäisyyden on oltava 4-5 mm, jotta kulho ei vahingoitu. Muuta tarvittaessa korkeutta säätämällä kiinnitysvarressa olevaa ruuvia ruuvimeisselillä. Kiinnitä taikinakoukku viemällä kiinnitysvarsi taikinakoukun päälle ja painamalla sokka taikinakoukun reikään, katso # 3-5.

Käyttö
Käytä taikinakoukkuja pullataikinoihin ja löysiin ruokaleipätaikinoihin, joissa on 1-1,5 litraa nestettä. Aloita sekoittaminen hitaalla nopeudella.

Puhdistus
Taikinakoukun voi pestä astianpesukoneessa.

DEUTSCH KNETHAKEN

Zusammenbau
Zwischen der sich drehenden Schüssel und dem Knethaken besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen. Achten Sie darauf, dass Hände oder Gegenstände bei laufender Maschine nicht in die Schüssel geraten. Den Teigabstreifer in der kleinen Öffnung am Fuß des Rührarms befestigen, (#1). Befestigen Sie den Knethaken in der Öffnung (#2). Der Abstand zwischen Schüsselboden und Haken muss 4-5 mm betragen, um die Beschädigung der Schüssel zu verhindern. Bei Bedarf können Sie die Höhe durch Justieren der Schraube am befestigten Arm mit einem Schraubendreher verändern. Fixieren Sie den Knethaken, indem Sie den Arm über den Knethaken führen und den Stift in die Öffnung im Knethaken drücken (# 3-5).

Verwendung
Der Teighaken eignet sich für Hefeteige und lockere Brotteige mit 1-1,5 Liter Flüssigkeit. Die Maschine mit niedriger Geschwindigkeit einschalten.

Reinigung
Der Knethaken ist spülmaschinenfest.

FRANÇAIS CROCHET À PÂTE

Montage
Il y a un risque de blessure par pincement entre le bol rotatif et le crochet à pâte. N'introduisez jamais vos mains ou d'autres objets dans le bol quand l'appareil est en marche. Fixez le racloir à pâte dans le petit trou à côté de la fixation du bras (#1). Fixez le crochet à pâte dans le trou prévu à cet effet (#2). La distance entre le fond du bol et le crochet doit être 4 à 5 mm afin d'éviter d'endommager le bol. Si nécessaire, ajustez la hauteur en tournant la vis placée sur le bras à l'aide d'un tournevis. Fixez le crochet à pâte en plaçant le bras dessus, positionnez ensuite la cheville dans le trou (# 3-5).

Utilisation
Utilisez le crochet à pâte pour les pâtes de pain blanc et d'autres pâtes légères, ou pour des pâtes plus lourdes contenant 1 à 1,5 litres d'ingrédients liquides. Démarrez l'appareil à vitesse lente. En préparant des pâtes plus lourdes, ajoutez d'abord une petite quantité de farine et faites travailler avant d'ajouter le reste.

Nettoyage
Le crochet à pâte est lavable en lave-vaisselle.

ESPAÑOL GANCHO DE AMASAR

Montaje
Existe el riesgo de lesiones por aplastamiento entre el recipiente giratorio y el gancho de amasar. No meta nunca las manos ni ningún objeto extraño en el recipiente durante el funcionamiento de la máquina. Fije el cuchillo para masa en el pequeño orificio (#1). Encaje el gancho de amasar en el conector (#2). La distancia entre el fondo del recipiente y el gancho debe ser de 4-5 mm para evitar que el recipiente sufra daños. Si es necesario, cambie la altura ajustando el tornillo situado en el accesorio del brazo con un destornillador. Acople el gancho de amasar colocando el brazo sobre el gancho y encajando a presión la clavija en el orificio del gancho de amasar (# 3-5).

Uso
Utilice el gancho de amasar para masas de pan de trigo y otras masas de pan con 1 a 1,5 litros de ingredientes líquidos. Ponga la máquina en marcha a baja velocidad.

Limpieza
El gancho de amasar es apto para el lavavajillas.

ITALIANO GANCIO PER IMPASTARE

Montaggio
Esiste il rischio che si verificano infortuni dovuti allo schiacciamento tra recipiente rotante e gancio per impastare. Mai introdurre le mani od oggetti estranei nel recipiente quando la macchina è in funzione. Fissare la lama per impastare nel foro piccolo presso l'attacco del braccio, #1. Fissare il gancio per impastare nell'attacco, #2. La distanza tra il fondo del recipiente e il gancio deve essere di 4-5 mm per evitare danni al recipiente. Se necessario, variare l'altezza regolando la vite presente sul braccio di supporto con un cacciavite. Attaccare il gancio per impastare portando il braccio sul gancio e premendo il perno all'interno del foro presente nel gancio, # 3-5.

Uso
Usare il gancio per gli impasti di pane bianco e gli impasti liquidi di pane rustico con apporto di 1-1,5 litri di liquido. Avviare la macchina a bassa velocità.

Pulizia
Il gancio per impastare è lavabile in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК ТЕСТОМЕШАЛКА

Сборка
Существует опасность получения травмы конечностью, попавших между вращающейся емкостью и крюком тестомешалки. Не допускайте попадания рук или посторонних предметов в емкость тестомешалки во время работы комбайна. Закрепите нож для теста в маленьком отверстии возле основы держателя, #1. Установите крюк тестомешалки в отверстие, #2. Расстояние между дном емкости и крюком должно составлять 4-5 мм во избежание поврежденной емкости. При необходимости высоту можно изменить, отрегулировав винт на рукояти при помощи отвертки. Присоедините крюк тестомешалки, подведя рукоятку к крюку и вставив штырь в отверстие на крюке, # 3-5.

Использование
При работе с тестом для пшеничных булочек и тестом для хлеба, имеющим достаточно жидкую консистенцию, объемом 1-1,5 литра, используйте крюк для теста. Запускайте машину на низкой скорости.

Очистка
Крюк тестомешалки можно мыть в посудомоечной машине.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



DOUBLE BEATER




Dubbelvisp
Dobbelvisp
Hurtigpisker
Kakoisvispilä
Planeten-Schlagwerk
Bateur double
Batidor doble
Sbattitore doppio
Миксер с двойными венчиками

max 3,5 l
max 3,7 qt



max 1 kg
max 2 lb



ENGLISH DOUBLE BEATER

Assembly
Fit the whisking bowl and the whisks onto the machine, # 1-4. Switch between balloon whisks and pastry whisks, # 3.
Make sure the whisks are in place on the beater head by hearing a "click" when they are fitted correctly.

Use
The whisk is intended for whisking 100-800 ml (3.5-27 oz.) cream, 2-20 egg whites, 0.5-2.5 litres (0.5-2.5 quarts) pancake batter or 1-3 batches of sponge mix. The pastry whisk is intended for pastry, e.g. shortcrust pastry, for small quantities of pie pastry or for icing/frosting.
Always use room temperature butter with the double whisks and the short crust pastry whisks.

Cleaning
Wash the whisks by hand. The whisking bowl is dishwasher safe.

SVENSKA DUBBELVISP

Montering
Montera vispskålen och visparna på maskinen, # 1-4. Byt mellan ballongvispar och mördegsvispar, # 3.
Var uppmärksam på att du ska höra ett "click" när du sätter på visparna på visphuvudet för att säkerställa att visparna sitter ordentligt på plats.

Användning
Vispen är avsedd för vispning av gräddor 1-8 dl, äggvitor 2-20 st, pannkakssmet 0,5-2,5 liter eller sockerkakssmet 1-3 satsar. Mördegsvispen är avsedd för kakdeg exempelvis mördeg, till mindre kvantiteter pajdeg eller glasur/frosting.
Använd alltid rumtempererat smör tillsammans med dubbelvisparna och mördegsvisparna.

Rengöring
Diska visparna för hand. Vispskålen kan maskindiskas.

NORSK DOBDELVISP

Montering
Monter vispeballen og vispene på maskinen, # 1-4. Skift mellom ballongvisp og mördeigvisp, # 3.
Var oppmerksom på at du skal høre et «klikk» når du setter vispene fast i vispehodet, først da er de skikkelig på plass.

Bruk
Vispen er beregnet på visping av 1-8 dl fløte, 2-20 eggehviter, 0,5-2,5 liter pannekakerør eller 1-3 porsjoner sukkerbrøddeig. Mördeigvispen er beregnet på kakedeiger som for eksempel mördeig, mindre mengder paidelig eller glasurer.
Bruk alltid romtemperert smør sammen med dobbelvispene og mördeigvispene.

Rengöring
Vask vispene for hånd. Vispeballen kan vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK HURTIGPISKER

Montering
Monter skålen og piskerisene på maskinen, # 1-4. Skift mellem piskeris og fladt piskeris, # 3.
Vær yderst opmærksom på, at du skal høre et klik når piskerisene påsættes piskehovedet, således er du sikker på at piskerisene er på sin rette plads.

Anvendelse
Piskeriset er beregnet til piskning af fløde 1-8 dl, æggehvider 2-20 stk., pandekagedej 0,5-2,5 liter eller kagedej 1-3 portioner. Det flade piskeris er beregnet til kagedej, f.eks. mördej, mindre mængder af tærtedej eller glasur/frosting.
Anvend altid stuetempereret smør sammen med de dobbelte piskeris og piskerisene til mördej.

Rengöring
Piskerisene skal håndvaskes. Skålen tåler opvaskemaskine.

SUOMI KAKSOISVISPILÄ

Asennus
Asenna vispauskulho ja vispilät laitteeseen, kuvat 1-4. Vaihto pallovispilöistä murotaikinvispilöihin: # 3.
Varmista että vispilät kiinnitetään oikein vispilärunkoon. Kun kuulet klik vispilät ovat lukittu.

Käyttö
Vispilä on tarkoitettu kerman (1-8 dl), munanvalkuaisten (2-20 kpl), ohukaisaikinan (0,5-2,5 litraa) tai sokerikakkutaikinan (1-3 annosta) vatkaamiseen. Murotaikinvispilä on tarkoitettu kakkutaikinoille; kuten esimerkiksi murotaikinalle, pienille määrille piirakkataikinaa tai kuorrutuksele.
Käytä kaksoisvatkaimen ja murovispilän kanssa aina huoneenlämpöistä voita.

Puhdistus
Pese vispilät käsin. Vispauskulhon voi pestä astianpesukoneessa.

DEUTSCH PLANETEN-SCHLAGWERK

Zusammenbau
Befestigen Sie die Rührschüssel und die Schneebesen an der Maschine (# 1-4). Schalten Sie zwischen Schnee- und Rührbesen um (# 3).
Vergewissern Sie sich, dass die Schneebesen richtig in der Halterung sitzen. Wenn Sie ein deutliches Klickgeräusch hören, wissen Sie dass sie richtig montiert sind.

Verwendung
Mit dem Schneebesen können Sie 100-800 ml Sahne, 2-20 Eiweiße, 0,5-2,5 Liter Pfannkuchenteig oder 1-3 Portionen Biskuitteig aufschlagen. Mit dem Rührbesen können Sie Gebäck, z. B. Mürbeteig, kleine Mengen Pasteteig oder auch Zuckerguss herstellen vorgesehen.
Bei Verwendung des Planeten-Schlagwerks Butter stets in Zimmertemperatur zugeben.

Reinigung
Spülen Sie die Schneebesen von Hand. Die Rührschüssel ist spülmaschinenfest.

FRANÇAIS BATEUR DOUBLE

Montage
Fixez le bol batteur et les fouets sur l'appareil (# 1-4). Changez pour les fouets à gâteau (# 3).
Veillez-vous assurer que les fouets sont bien fixés sur la tête du batteur, vous entendrez un « clic » lorsqu'ils sont placés correctement.

Utilisation
Le batteur a la capacité de monter 10 à 80 cl de crème liquide, 2 à 20 blancs d'œuf, 0,5 à 2,5 litres de pâte à crêpe ou 1 à 3 préparations pour génoise. Le fouet à gâteau est adapté pour des pâtes à gâteau de type pâte brisée ou pour des petites quantités de pâte à tarte, ou pour des préparations de glaçage.
Utilisez toujours du beurre à température ambiante avec les fouets doubles et les fouets à pâte brisée.

Nettoyage
Lavez les fouets à la main. Le bol batteur peut être lavé en lave-vaisselle.

ESPAÑOL BATIDOR DOBLE

Montaje
Monte el recipiente de batir y los batidores en la máquina (# 1-4). Cambie entre los batidores de globo y los batidores de repostería (# 3).
Asegúrese de que los batidores estén colocados en el cabezal del batidor oyendo un "clic" cuando estén correctamente instalados.

Uso
El batidor está diseñado para batir 100-800 ml de nata, 2-20 claras de huevo, 0,5-2,5 litros de masa de tortitas o 1-3 hornadas de bizcocho. El batidor de repostería está diseñado para pasta de repostería, por ejemplo, pasta quebradiza, pequeñas cantidades de masa de tartas o para glaseados/coberturas.
Utilice siempre mantequilla a temperatura ambiente con el batidor doble o el batidor de repostería.

Limpeza
Lave los batidores a mano. El recipiente de batir es apto para el lavavajillas.

ITALIANO SBATTITORE DOPPIO

Montaggio
Montare il recipiente e le fruste sulla macchina, # 1-4. Scegliere a seconda del bisogno le fruste a filo o quelle piatte, # 3.
Assicuratevi che le fruste siano agganciate correttamente sentendo un "click" durante l'inserimento nella sede.

Uso
La frusta a filo va impiegata per sbattere 100-800 ml di panna, 2-20 albumi, 0,5-2,5 litri di preparato per pancake o 1-3 buste di preparato liquido per pan di Spagna. La frusta piatta va impiegata per la preparazione di pasta per dolci, per esempio la pasta frolla, per piccole quantità di pasta per torte o per la glassa.
Usare sempre burro a temperatura ambiente insieme alle fruste doppie e alle fruste per pasta frolla.

Pulizia
Lavare le fruste a mano. Il recipiente è lavabile in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК МИКСЕР

Сборка
Установите емкость для взбивания и венчики на комбайн, # 1-4. Замена венчиков (обычный грушеобразный венчик или кондитерский венчик для теста), # 3.
Установите венчики в головную часть насадки, в случае правильной установки вы услышите характерный щелчок.

Использование
Венчик предназначен для взбивания 100-800 мл сливок, 2-20 яичных белков, 0,5-2,5 л блинного теста или 1-3 порций бисквитного теста. Венчик для теста предназначен, например, для приготовления песочного теста, небольшого количества теста для пирога или либо для сахарной глазури.
Всегда используйте масло комнатной температуры с двойными венчиками для взбивания и насадками для взбивания песочного теста.

Очистка
Венчики необходимо мыть вручную. Емкость миксера можно мыть в посудомоечной машине.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar



Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



PASTA CUTTER FETTUCCINE



Pastavals fettuccine
 Pastavalse fettuccine
 Pastaindsats fettuccine
 Fettuccine-pastatela
 Nudelwalze für fettuccine
 Presse-rouleaux fettuccine
 Rodillo para fettuccine
 Rullo tagliasfoglia per fettuccine
 Насадка для феттучини



ENGLISH

PASTA CUTTER FETTUCCINE

Preparations
 Prepare your pasta dough using a dough roller and scraper. Put 500 g plain flour in the pasta dough mixer and run at low speed while adding 4 eggs and a small amount of water. Lock the dough roller into position about 1 - 2 cm from the edge of the dough mixer and knead until the dough is smooth for about 5 minutes. Continue kneading the dough by hand on a floured work surface. Add a little more water if the dough feels dry and crumbly. For a slightly more flavoursome pasta, use 250 g plain flour and 250 g durum flour (semolina).

Put the lasagna sheet roller in position 5 - 6 and make pasta sheets for the fettuccine cutter or use a rolling pin to roll out your dough into lasagna sheets by hand.

Assembly

Attach the roller to the machine's drive socket, # 1-3. Remember that the first portion of dough is used to clean the attachment and must therefore be discarded. Feed the pasta sheets through on medium speed, #4. Hang the fresh pasta on a rack or allow it to rest on a kitchen towel for about 10 minutes before you cook it.

Use

Only pasta dough may be used with the pasta roller. Never stick your fingers or any objects into the roller. Never lean over the roller while the machine is running.

Cleaning

Clean the roller using a fine brush or a soft cloth, though never during operation. The roller should never be washed or submerged in water, as this may cause it to rust.

SVENSKA

PASTAVALS FETTUCCINE

Förberedelse
 Förbered din pastadeg med deggrulle och degkniv. Häll 500 g vetemjöl i kitteln och kör maskinen på låg hastighet samtidigt som du tillsätter 4 hela ägg och en liten mängd vatten. Lås degrollen 1-2 cm från kittelns kant och knåda tills degen är smidig, cirka 5 minuter. Arbeta degen för hand på mjölad arbetsbänk. Tillsätt lite mer vatten om degen är torr och smulig. För en mer smakrik pasta, använd 250 g vetemjöl och 250 g durumvetemjöl (semolina).

Använd pastavals lasagne i läge 5-6 för att göra pastaplattor att använda till pastavals fettuccine, alternativt kavla ut degen till pastaplattor med kavel.

Montering

Montera valsen på maskinens drivuttag, # 1-3. Tänk på att den första delen deg används för att rengöra tillbehöret och därför bör slängas. Mata igenom pastaskivorna på medelhastighet, # 4. Häng den färska pastan på torkställning eller låt vila på kökshandduk cirka 10 minuter innan du kokar pastan.

Användning

Endast pastadeg får användas till pastavalsen. Stoppa aldrig fingrar eller främmande föremål i valsen. Luta dig aldrig över valsen när maskinen är igång.

Rengöring

Rengör valsen med en fin borste eller mjuk trasa, dock aldrig under drift. Valsen får aldrig rengöras eller nedsänkas i vatten eftersom den då kan rosta.

NORSK

PASTAVALSE FETTUCCINE

Forberedelse
 Forbered pastadeigen med deigrulle og deigkniv. Ha 500 g hvitemel i bolten, og kjør maskinen på lav hastighet, samtidig som du tilsetter 4 hele egg og litt vann. Lås deigrullen 1-2 cm fra kanten på bolten og elt til deigen er smidig, cirka 5 minutter. Bearbeid deigen for hånd på melet arbeidsbenk. Tilssett litt mer vann dersom deigen kjennes tørr og smuldrer. For å få en pasta med mer smak, kan du bruke 250 g hvitemel og 250 g durumhvete (semolina).

Bruk pastavalse lasagne i posisjon 5-6 for å lage pastaplatter som du kan bruke til pasta-valse fettuccine, alternativt kan du kjevle ut deigen med et kjevle.

Montering

Monter valsen på maskinens drivuttak, # 1-3. Husk at den første delen med deig brukes til å rengjøre tilbehøret, og derfor bør kasserer. Mat pastaskivene gjennom på middels hastighet, # 4. Heng den ferske pastanen på tørkestativ eller la den hvile på et kjøkkenhåndkle i cirka 10 minutter før den kokes.

Bruk

Pastavalsen skal bare brukes til pastadeig. Ikke stikk fingrer eller fremmede gjenstander i kvernen. Ikke len deg over valsen når maskinen går.

Rengjøring

Rengjør valsen med en fin børste eller myk klut, men aldri under drift. Valsen skal ikke rengjøres eller senkes i vann, da den kan ruste.

DANSK

PASTAINDSATS FETTUCCINE

Forberedelse
 Forbered din pastadeg med dejrulle og dejkniv. Hæld 500 gr. hvedemel i kedlen og kør maskinen på lav hastighed samtidig med at du tilsætter 4 hele æg og en smule vand. Lås dejrollen 1-2 cm fra kedlens kant og ælt til dejen er smidig, cirka 5 minutter. Bearbejd dejen med hånden på et melet arbejdsbord. Tilsæt lidt mere vand, hvis dejen er for tør og smuldelend. Ønsker du en mere smagfuld pasta, kan du anvende 250 gr. hvedemel og 250 gr. durumhvedemel (semolina).

Anvend pastavalse lasagne i position 5-6 for at lave pastaplader, til brug for pastavalse fettuccine, alternativt ruld dejen ud med en dejrulle.

Montering

Monter indsatsen på maskinens drivsokkel, # 1-3. Husk, at den første del af dejen bruges til at rengøre tilbehøret og derfor bør smides ud. Før pastaskiverne igennem ved medium hastighed, # 4. Hæng den friske pasta på et tørrestativ, eller lad den hvile på et viskestykke i cirka 10 minutter, inden den koges.

Anvendelse

Pastaindsatsen må kun benyttes til pastadeg. Put aldrig hænder eller fremmedlegemer ned i indsatsen. Læn dig aldrig ind over indsatsen, når maskinen er i gang.

Rengøring

Rengør indsatsen med en fin børste eller en blød klud, men aldrig under brug. Indsatsen må aldrig rengøres eller nedsænkes i vand, da den kan ruste.

SUOMI

FETTUCCINE-PASTATELA

Valmistelut
 Valmista pastataikina taikinarullan ja -veitsen avulla. Mittaa kulhoon 500 g vehnä jauhoja, ja käytä konetta matalalla teholla. Lisää koneen käydessä 4 kananmunaa ja pieni määrä vettä. Lukitse taikinarulla 1–2 cm:n päähän kulhon reunasta ja vaivaa kunnes taikina on kimmoisaa, n. 5 minuuttia. Vaivaa taikinaa käsin jauhotetulla leivonta-alustalla. Jos taikina on kuivaa ja murenevaa, lisää hieman vettä. Jos haluat maukkaampaa pastaa, käytä 250 g vehnä jauhoja ja 250 g durumvehnä jauhoja (semolina).

Tee pastaleivyjä pastaleikkuri lasagnella (asento 5–6), ja käytä sitten pastaleikkuri fettuccinea. Voit myös kaulia taikinan levyiksi kaulimella.

Asennus

Asenna tela laitteen käyttöliitäntään, # 1–3. Huomaa, että taikinan ensimmäinen osa käytetään lisälaitteen puhdistamiseen, joten se on heitettävä pois. Syötä pastaleivyt laitteen läpi keskinopeudella, # 4. Ripusta tuore pasta kuivaustelineeseen tai anna sen levätä keittiöpyyhkeellä noin 10 minuuttia ennen keittämistä.

Käyttö

Pastatelassa saa käyttää vain pastataikinaa. Älä koskaan työnnä sormia äläkä mitään esinettä telaan. Älä koskaan kumarru telan ylle laitteen käydessä.

Puhdistus

Puhdista tela ohutarjaksisella pensselillä tai pehmeällä liinalla – ei kuitenkaan koskaan laitteen käydessä. Telaa ei pidä koskaan pestä eikä uottaa veteen, koska se voi ruostua.

DEUTSCH

NUDELWALZE FÜR FETTUCCINE

Vorbereitungen
 Bereiten Sie Ihren Pasta-Teig mithilfe der Teigrolle und des Teigmessers vor. Geben Sie 500 g Weißmehl in die Schüssel und fügen Sie 4 Eier und einen Schluck Wasser hinzu während die Maschine auf kleiner Stufe läuft. Bringen Sie die Teigrolle mit 1-2 cm Abstand zum Rand der Schüssel an und kneten Sie den Teig für etwa 5 Minuten bis er geschmeidig ist. Bearbeiten Sie den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche von Hand weiter. Fügen Sie etwas Wasser hinzu falls der Teig noch trocken und krümelig ist. Für eine geschmackintensivere Pasta, mischen Sie 250 g Weißmehl und 250 g Weizenmehl.

Nutzen Sie die Pasta-Walze in der Position 5-6, um Lasagne-Platten oder Fettuccine herzustellen alternativ können Sie Ihre Pasta-Platten auch mithilfe eines Teigrollers selbst ausrollen.

Zusammenbau

Befestigen Sie die Walze an der Antriebsbuchse der Maschine (# 1-3). Beachten Sie, dass die erste Teigportion zum Reinigen des Vorsatzes dient und deshalb weggeworfen werden muss. Führen Sie die Teigstreifen bei mittlerer Geschwindigkeit durch die Maschine (# 4). Hängen Sie die frischen Nudeln über ein Nudelgestell oder lassen Sie sie auf einem Küchentuch ruhen. Warten Sie etwa zehn Minuten, bevor Sie sie kochen.

Verwendung

Die Nudelwalze darf nur für Nudelteig verwendet werden. Fassen Sie nicht mit den Fingern in die Walze und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Walze geraten. Beugen Sie sich bei laufender Maschine nicht über die Walze.

Reinigung

Reinigen Sie die Walze mit einem feinen Pinsel oder einem weichen Tuch. Führen Sie eine Reinigung jedoch unter keinen Umständen während des Betriebs durch. Die Walze darf nicht gespült oder in Wasser getaucht werden, da sie rosten könnte.

FRANÇAIS

PRESSE-ROULEAUX FETTUCCINE

Préparations
 Préparer votre pâte avec un rouleau et un couteau à pâte. Verser 500 g de farine de blé dans le bol et faire tourner la machine à vitesse lente tout en ajoutant 4 œufs entiers et un peu d'eau. Bloquer le rouleau à 1 ou 2 cm du bord du bol et pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit souple, environ 5 minutes. Travailler la pâte à la main sur un plan de travail fariné. Ajouter un peu d'eau si la pâte est sèche et se brise. Pour relever le goût de la pâte, utiliser 250 g de farine de blé et 250 g de farine de blé dur (semoule).

Utiliser le rouleau à lasagne en position 5-6 pour faire des plaques de pâte qui serviront avec les rouleaux à fettuccine, ou étaler la pâte en plaques avec un rouleau.

Montage

Fixez le presse-rouleau sur l'axe d'entraînement (# 1-3). N'oubliez pas que le premier passage sert à nettoyer l'accessoire, il faut donc jeter les premières pâtes. Faites passer les feuilles de pâte à vitesse moyenne (# 4). Placez les pâtes fraîches sur un séchoir à pâtes ou laissez reposer sur un torchon 10 minutes environ avant de les faire cuire.

Utilisation

N'utilisez que de la pâte à pâte dans le presse-rouleau. N'introduisez jamais vos mains ou d'autres objets dans le presse-rouleau. Ne vous penchez jamais au-dessus du presse-rouleau quand l'appareil fonctionne.

Nettoyage

Nettoyez le presse-rouleau avec une brosse fine ou un torchon souple mais jamais pendant le fonctionnement. Il ne faut jamais rincer ou immerger le presse-rouleau dans de l'eau car il risquerait de rouiller.

ESPAÑOL

RODILLO PARA TALLARINES

Preparativos
 Prepare la masa para pasta con el rodillo para masas y el cuchillo para masas. Vierta 500 g de harina de trigo en el recipiente y encienda la máquina a baja velocidad; agregue 4 huevos y una pequeña cantidad de agua. Fije el rodillo para masas a 1 o 2 cm del borde del recipiente y amase aprox. 5 min, hasta obtener una masa elástica. Trabaje la masa a mano sobre un mesón con harina. Agregue un poco de agua si la masa parece seca y migajosa. Podrá obtener una pasta más sabrosa utilizando 250 g de harina de trigo y 250 g de sémola.

Utilice el rodillo para lasaña en la posición 5 o 6 para preparar cintas de pasta de fettuccine, o estire la masa con el rodillo para lograr láminas de pasta.

Montaje

Acople el rodillo a la toma de transmisión de la máquina (# 1-3). Recuerde que el primer trozo de masa se utiliza para limpiar el accesorio y, por tanto, debe descartarse. Introduzca las láminas de pasta a velocidad media (# 4). Cuelgue la pasta fresca sobre una rejilla o déjela reposar sobre un paño de cocina durante unos 10 minutos antes de cocerla.

Use

Con el rodillo para pasta solo se puede utilizar masa de pasta. No meta nunca los dedos ni otros objetos en el rodillo. No se apoye nunca sobre el rodillo durante el funcionamiento de la máquina.

Limpieza

Limpie el rodillo con un cepillo fino o un paño suave, pero nunca durante el funcionamiento. El rodillo no debe lavarse ni sumergirse nunca en agua porque podría oxidarse.

ITALIANO

RULLO TAGLIASFOGLIA PER FETTUCCINE

Preparazione
 Preparare la pasta con il rullo e la lama da impasto. Versare 500 g di farina di grano tenero nel contenitore, azionare la macchina a bassa velocità e aggiungere 4 uova intere e un po' d'acqua. Bloccare il rullo da impasto a 1-2 cm da bordo del contenitore e impastare finché il composto diventi elastico, circa 5 minuti. Lavorare manualmente la pasta su un piano di lavoro infarinato. Aggiungere un altro po' d'acqua se la pasta è troppo asciutta e tende a sbriciolarsi. Per un impasto più saporito, usare 250 g di farina di grano tenero e 250 g di farina di grano duro.

Usare lo stendipasta per lasagne nella posizione 5-6 per fare sfoglie da tagliare successivamente con lo stendipasta per fettuccine, oppure stendere la pasta con il matterello.

Montaggio

Attaccare il rullo all'attacco motore della macchina, # 1-3. Ricordare che la prima porzione dell'impasto serve a pulire l'accessorio e deve pertanto essere scartata. Introdurre le strisce di sfoglia nel rullo con la macchina impostata sulla velocità media, # 4. Lasciare la pasta fresca appesa su un apposito stendino o stesa su un canovaccio per circa 10 minuti prima di cuocerla.

Use

Con il rullo tirasfoglia è possibile usare soltanto impasto per pasta. Mai introdurre le dita od oggetti nel rullo. Mai chinarsi sopra il rullo mentre la macchina è in funzione.

Pulizia

Pulire il rullo con una spazzola a setole fini o un panno morbido, però mai mentre la macchina è in funzione. Il rullo non deve mai essere lavato con acqua o immerso nell'acqua, poiché in tal modo potrebbe arrugginire.

русский язык

НАСАДКА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ

ФЕТТУЧИНИ

Подготовка
 Приготовьте тесто для пасты при помощи миксера для теста и ножа для теста. Насыпьте 500 г пшеничной муки в большую емкость, включите миксер на низкую скорость и одновременно добавьте 4 яйца и немного воды. Закрепите миксер для теста на расстоянии 1–2 см от края емкости и замешивайте тесто, пока оно не станет мягким, примерно 5 минут. Перемесите тесто руками на рабочей поверхности, присыпанной мукой. Добавьте немного воды, если тесто сухое и рассыпчатое. Чтобы сделать пасту вкуснее, используйте 250 г пшеничной муки и 250 г муки durum (семolina).

Используйте валик для лазаньи в машинке для раскатки теста на отметке 5–6, чтобы приготовить листы теста для феттучини, или раскатайте тесто на листы при помощи скалки.

Сборка

Присоедините насадку к приводу комбайна, # 1-3. Помните, что первая порция теста используется для очистки насадки и, следовательно, выбрасывается. Пропускайте тесто через комбайн, включенный на средней скорости, # 4. Получившуюся пасту складывайте на кухонном полотенце или столе; высушите в течение 10 минут перед началом их приготовления.

Использование

С насадкой для нарезания пасты можно использовать только тесто для пасты. Избегайте попадания рук или других объектов в насадку. Никогда не наклоняйтесь над вальцом, если комбайн работает.

Очистка

Очищайте насадку тонкой щеткой или мягкой тряпкой. Не проводите очистку при работе комбайна. Запрещается мыть насадку или погружать ее в воду, поскольку это может вызвать появление ржавчины.



Read the safety instructions before use
 Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
 Les sikkerhetsinstruksene før bruk
 Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
 Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
 Lire les consignes de sécurité avant utilisation
 Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
 Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
 Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
 Les sikkerhetsinstruksene før bruk
 Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
 Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
 Lire les consignes de sécurité avant utilisation
 Lea las instrucciones de seguridad antes de usar



Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
 Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



PASTA CUTTER SPAGHETTI



Pastavals spaghetti
Pastavalse spaghetti
Pastainsats spaghetti
Spaghetti-pastatela
Nudelwalze für spaghetti
Presse-rouleaux spaghetti
Rodillo para spaghetti
Rullo tagliasfoglia per spaghetti
Насадка для Спагетти



ENGLISH

PASTA CUTTER SPAGHETTI

Preparations

Prepare your pasta dough using a dough roller and scraper. Put 500 g plain flour in the pasta dough mixer and run at low speed while adding 4 eggs and a small amount of water. Lock the dough roller into position about 1 - 2 cm from the edge of the dough mixer and knead until the dough is smooth for about 5 minutes. Continue kneading the dough by hand on a floured work surface. Add a little more water if the dough feels dry and crumbly. For a slightly more flavoursome pasta, use 250 g plain flour and 250 g durum flour (semolina).

Put the lasagna sheet roller in position 5 - 6 and make pasta sheets for the fettuccine cutter or use a rolling pin to roll out your dough into lasagna sheets by hand.

Assembly

Attach the roller to the machine's drive socket, # 1-3. Remember that the first portion of dough is used to clean the attachment and must therefore be discarded. Feed the pasta sheets through on medium speed, # 4. Hang the fresh pasta on a rack or allow it to rest on a kitchen towel for about 10 minutes before you cook it.

Use

Only pasta dough may be used with the pasta roller. Never stick your fingers or any objects into the roller. Never lean over the roller while the machine is running.

Cleaning

Clean the roller using a fine brush or a soft cloth, though never during operation. The roller should never be washed or submerged in water, as this may cause it to rust.

SVENSKA

PASTAVALS SPAGHETTI

Förberedelser

Förbered din pastadeg med deggrulle och degkniv. Häll 500 g vetemjöl i kitteln och kör maskinen på låg hastighet samtidigt som du tillsätter 4 hela ägg och en liten mängd vatten. Lås degrollen 1-2 cm från kittelns kant och knåda tills degen är smidig, cirka 5 minuter. Arbeta degen för hand på mjölad arbetsbänk. Tillsätt lite mer vatten om degen är torr och smulig. För en mer smakrik pasta, använd 250 g vetemjöl och 250 g durumvetemjöl (semolina).

Använd pastavals lasagne i läge 4 för att göra pastaplattor att använda till pastavals spaghetti, alternativt kavla ut degen till pastaplattor med kavel.

Montering

Montera indsatsen på maskinens drivuttag, # 1-3. Tänk på att den första delen deg används för att rengöra tillbehöret och därför bör slängas. Mata igenom pastaskivorna på medelhastighet, # 4. Häng den färska pastan på torkställning eller låt vila på köks-handduk cirka 10 minuter innan du kokar pastan.

Användning

Endast pastadeg får användas till pastavalsen. Stoppa aldrig fingrar eller främmande föremål i valse. Luta dig aldrig över valse när maskinen är igång.

Rengöring

Rengör valse med en fin borste eller mjuk trasa, dock aldrig under drift. Valse får aldrig rengöras eller nedsänkas i vatten eftersom den då kan rosta.

NORSK

PASTAVALSE SPAGHETTI

Forberedelser

Forbered pastadeigen med deigrulle og deigkniv. Ha 500 g hvvetemel i bolten, og kjør maskinen på lav hastighet, samtidig som du tilsetter 4 hele egg og litt vann. Lås deigrullen 1-2 cm fra kanten på bolten og elt til deigen er smidig, cirka 5 minutter. Bearbeid deigen for hånd på melet arbeidsbenk. Tilssett litt mer vann dersom deigen kjennes tørr og smuldrer. For å få en pasta med mer smak, kan du bruke 250 g hvvetemel og 250 g durumhvete (semolina).

Bruk pastavalse lasagne i posisjon 5-6 for å lage pastaplater som du kan bruke til pasta-valse fettuccinea. Voit myös kaulia taikinan levyiksi kaulimella.

Montering

Monter valse på maskinens drivuttag, # 1-3. Husk at den første delen med deig brukes til å rengjøre tilbehøret, og derfor bør kasserer. Mat pastaskivene gjennom på middels hastighet, # 4. Heng den ferske pastan på tørkestativ eller la den hvile på et kjøkkenhåndkle i cirka 10 minutter før den kokes.

Bruk

Pastavalsen skal bare brukes til pastadeig. Ikke stikk fingrer eller fremmede gjenstander i kvernen. Ikke len deg over valse når maskinen går.

Rengjøring

Rengjør valse med en fin børste eller myk klut, men aldri under drift. Valse skal ikke rengjøres eller senkes i vann, da den kan ruste.

DANSK

PASTAINSATS SPAGHETTI

Forberedelse

Forbered din pastadeg med dejrulle og dejkniv. Hæld 500 gr. hvedemel i kedlen og kør maskinen på lav hastighed samtidig med at du tilsætter 4 hele æg og en smule vand. Lås dejrullen 1-2 cm fra kedlens kant og ælt til dejen er smidig, cirka 5 minutter. Bearbejd dejen med hånden på et melet arbejdsbord. Tilsæt lidt mere vand, hvis dejen er for tør og smuldrende. Ønsker du en mere smagfuld pasta, kan du anvende 250 gr. hvedemel og 250 gr. durumhvedemel (semolina).

Anvend pastavalse lasagne i position 5-6 for at lave pastaplader, til brug for pastavalse fettuccine, alternativt ruld dejen ud med en dejrulle.

Montering

Monter indsatsen på maskinens drivsokkel, # 1-3. Husk, at den første del af dejen bruges til at rengjøre tilbehøret og derfor bør smides ud. Før pastaskiverne igennem ved medium hastighed, # 4. Hæng den friske pasta på et tørrestativ, eller lad den hvile på et viskestykke i cirka 10 minutter, inden den koges.

Anvendelse

Pastainsatsen må kun benyttes til pastadeg. Put aldrig hænder eller fremmedlegemer ned i indsatsen. Læn dig aldrig ind over indsatsen, når maskinen er i gang.

Rengøring

Rengør indsatsen med en fin børste eller en blød klud, men aldrig under brug. Indsatsen må aldrig rengøres eller nedsænkes i vand, da den kan ruste.

SUOMI

SPAGHETTI-PASTATELA

Valmistelut

Valmista pastataikina taikinarullan ja -veitsen avulla. Mittaa kulhoon 500 g vehnä jauhoja, ja käytä konetta matalalla teholla. Lisää koneen käydessä 4 kananmunaa ja pieni määrä vettä. Lukitse taikinarulla 1-2 cm:n päähän kulhon reunasta ja vaivaa kunnes taikina on kimmoisaa, n. 5 minuuttia. Vaivaa taikinaa käsin jauhotelulla leivonta-alustalla. Jos taikina on kuivaa ja murenevaa, lisää hieman vettä. Jos haluat maukkaampaa pastaa, käytä 250 g vehnä jauhoja ja 250 g durumvehnä jauhoja (semolina).

Tee pastaleivyjä pastaleikkuri lasagnella (asento 5-6), ja käytä sitten pastaleikkuri fettuccinea. Voit myös kaulia taikinan levyiksi kaulimella.

Asennus

Asenna tela laitteen käyttöliitäntään, # 1-3. Huomaa, että taikinan ensimmäinen osa käytetään lisälaitteen puhdistamiseen, joten se on heitettävä pois. Syötä pastalevyt laitteen läpi keskinopeudella, # 4. Ripusta tuore pasta kuivaustelineeseen tai anna sen levätä keittöpöydällä noin 10 minuuttia ennen keittämistä.

Käyttö

Pastatellassa saa käyttää vain pastataikinaa. Älä koskaan työnnä sormia äläkä mitään esinettä telään. Älä koskaan kumarru telan ylle laitteen käydessä.

Puhdistus

Puhdista tela ohutarjaksisella pensselillä tai pehmeällä liinalla - ei kuitenkaan koskaan laitteen käydessä. Telaa ei pidä koskaan pestä eikä upottaa veteen, koska se voi ruostua.

DEUTSCH

NUDELWALZE FÜR SPAGHETTI

Vorbereitungen

Bereiten Sie Ihren Pasta-Teig mithilfe der Teigrolle und des Teigmessers vor. Geben Sie 500 g Weizenmehl in die Schüssel und fügen Sie 4 Eier und einen Schluck Wasser hinzu während die Maschine auf kleiner Stufe läuft. Bringen Sie die Teigrolle mit 1-2 cm Abstand zum Rand der Schüssel an und kneten Sie den Teig für etwa 5 Minuten bis er geschmeidig ist. Bearbeiten Sie den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche von Hand weiter. Fügen Sie etwas Wasser hinzu falls der Teig noch trocken und krümelig ist. Für eine geschmackintensivere Pasta, mischen Sie 250 g Weizenmehl und 250 g Weizenmehl.

Nutzen Sie die Pasta-Walze in der Position 5-6, um Lasagne-Platten oder Fettuccine herzustellen alternativ können Sie Ihre Pasta-Platten auch mithilfe eines Teigrollers selbst ausrollen.

Zusammenbau

Befestigen Sie die Walze an der Antriebsbuchse der Maschine (# 1-3). Beachten Sie, dass die erste Teigportion zum Reinigen des Vorsatzes dient und deshalb weggeworfen werden muss. Führen Sie die Teigstreifen bei mittlerer Geschwindigkeit durch die Maschine (# 4). Hängen Sie die frischen Nudeln über ein Nudelgestell oder lassen Sie sie auf einem Küchentuch ruhen. Warten Sie etwa zehn Minuten, bevor Sie sie kochen.

Verwendung

Die Nudelwalze darf nur für Nudelteig verwendet werden. Fassen Sie nicht mit den Fingern in die Walze und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Walze geraten. Beugen Sie sich bei laufender Maschine nicht über die Walze.

Reinigung

Reinigen Sie die Walze mit einem feinen Pinsel oder einem weichen Tuch. Führen Sie eine Reinigung jedoch unter keinen Umständen während des Betriebs durch. Die Walze darf nicht gespült oder in Wasser getaucht werden, da sie rosten könnte.

FRANÇAIS

PRESSE-ROULEAUX SPAGHETTI

Préparations

Préparer votre pâte avec un rouleau et un couteau à pâte. Verser 500 g de farine de blé dans le bol et faire tourner la machine à vitesse lente tout en ajoutant 4 œufs entiers et un peu d'eau. Bloquer le rouleau à 1 ou 2 cm du bord du bol et pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit souple, environ 5 minutes. Travailler la pâte à la main sur un plan de travail fariné. Ajouter un peu d'eau si la pâte est sèche et se brise. Pour relever le goût de la pâte, utiliser 250 g de farine de blé et 250 g de farine de blé dur (semoule).

Utiliser le rouleau à lasagne en position 5-6 pour faire des plaques de pâte qui serviront avec les rouleaux à fettuccine, ou étaler la pâte en plaques avec un rouleau.

Montage

Fixez le presse-rouleau sur l'axe d'entraînement (# 1-3). N'oubliez pas que le premier passage sert à nettoyer l'accessoire, il faut donc jeter les premières pâtes. Faites passer les feuilles de pâte à vitesse moyenne (# 4). Placez les pâtes fraîches sur un séchoir à pâtes ou laissez reposer sur un torchon env. 10 minutes avant de faire cuire les pâtes.

Utilisation

N'utilisez que de la pâte à pâte dans le presse-rouleau. N'introduisez jamais vos mains ou d'autres objets dans le presse-rouleau. Ne vous penchez jamais au-dessus du presse-rouleau quand l'appareil fonctionne.

Nettoyage

Nettoyez le presse-rouleau avec une brosse fine ou un torchon souple mais jamais pendant le fonctionnement. Il ne faut jamais rincer ou immerger le presse-rouleau dans de l'eau car il risquerait de rouiller.

ESPAÑOL

RODILLO PARA TALLARINES

Preparativos

Prepare la masa para pasta con el rodillo para masas y el cuchillo para masas. Vierta 500 g de harina de trigo en el recipiente y encienda la máquina a baja velocidad; agregue 4 huevos y una pequeña cantidad de agua. Fije el rodillo para masas a 1 o 2 cm del borde del recipiente y amase aprox. 5 min, hasta obtener una masa elástica. Trabaje la masa a mano sobre un mesón con harina. Agregue un poco de agua si la masa parece seca y migajosa. Podrá obtener una pasta más sabrosa utilizando 250 g de harina de trigo y 250 g de sémola.

Utilice el rodillo para lasaña en la posición 5 o 6 para preparar cintas de pasta de fettuccine, o estire la masa con el rodillo para lograr láminas de pasta.

Montaje

Acople el rodillo a la toma de transmisión de la máquina (# 1-3). Recuerde que el primer trozo de masa se utiliza para limpiar el accesorio y, por tanto, debe descartarse. Introduzca las láminas de pasta a velocidad media (# 4). Cuelgue la pasta fresca sobre una rejilla o déjela reposar sobre un paño de cocina durante unos 10 minutos antes de cocerla.

Uso

Con el rodillo para pasta solo se puede utilizar masa de pasta. No meta nunca los dedos ni otros objetos en el rodillo. No se apoye nunca sobre el rodillo durante el funcionamiento de la máquina.

Limpieza

Limpie el rodillo con un cepillo fino o un paño suave, pero nunca durante el funcionamiento. El rodillo no debe lavarse ni sumergirse nunca en agua porque podría oxidarse.

ITALIANO

RULLO TAGLIASFOGLIA PER SPAGHETTI

Preparazione

Preparare la pasta con il rullo e la lama da impasto. Versare 500 g di farina di grano tenero nel contenitore, azionare la macchina a bassa velocità e aggiungere 4 uova intere e un po' d'acqua. Bloccare il rullo da impasto a 1-2 cm da bordo del contenitore e impastare finché il composto diventi elastico, circa 5 minuti. Lavorare manualmente la pasta su un piano di lavoro infarinato. Aggiungere un altro po' d'acqua se la pasta è troppo asciutta e tende a sbriciolarsi. Per un impasto più saporito, usare 250 g di farina di grano tenero e 250 g di farina di grano duro.

Usare lo stendipasta per lasagne nella posizione 5-6 per fare sfoglie da tagliare successivamente con lo stendipasta per fettuccine, oppure stendere la pasta con il matterello.

Montaggio

Attaccare il rullo all'attacco motore della macchina, # 1-3. Ricordare che la prima porzione dell'impasto serve a pulire l'accessorio e deve pertanto essere scartata. Introdurre le strisce di sfoglia nel rullo con la macchina impostata sulla velocità media, # 4. Lasciare la pasta fresca appesa su un apposito stendino o stesa su un canovaccio per circa 10 minuti prima di cuocerla.

Uso

Con il rullo tirasfoglia è possibile usare soltanto impasto per pasta. Mai introdurre le dita od oggetti nel rullo. Mai chinarsi sopra il rullo mentre la macchina è in funzione.

Pulizia

Pulire il rullo con una spazzola a setole fini o un panno morbido, però mai mentre la macchina è in funzione. Il rullo non deve mai essere lavato con acqua o immerso nell'acqua, poiché in tal modo potrebbe arrugginire.

русский язык

Насадка для Спагетти

Подготовка

Приготовьте тесто для пасты при помощи миксера для теста и ножа для теста. Насыпьте 500 г пшеничной муки в большую емкость, включите миксер на низкую скорость и одновременно добавьте 4 яйца и немного воды. Закрепите миксер для теста на расстоянии 1-2 см от края емкости и замешивайте тесто, пока оно не станет мягким, примерно 5 минут. Переместите тесто руками на рабочей поверхности, присыпанной мукой. Добавьте немного воды, если тесто сухое и рассыпчатое. Чтобы сделать пасту вкуснее, используйте 250 г пшеничной муки и 250 г муки durum (семолина).

Используйте валик для лазаньи в машинке для раскатки теста на отметке 5-6, чтобы приготовить листы теста для фетучини, или раскатайте тесто на листы при помощи скалки.

Сборка

Присоедините насадку к приводу комбайна, # 1-3. Помните, что первая порция теста используется для очистки насадки и, следовательно, выбрасывается. Пропускайте тесто через комбайн, включенный на средней скорости, # 4. Получившуюся пасту складывайте на кухонном полотенце или столе; высушите в течение 10 минут перед началом их приготовления.

Использование

С насадкой для нарезания пасты можно использовать только тесто для пасты. Избегайте попадания рук или других объектов в насадку. Никогда не наклоняйтесь над вальцом, если комбайн работает.

Очистка

Очищайте насадку тонкой щеткой или мягкой тряпкой. Не проводите очистку при работе комбайна. Запрещается мыть насадку или погружать ее в воду, поскольку это может вызвать появление ржавчины.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar


Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием




PASTA ROLLER LASAGNE



Pastavals lasagne
Pastavalse lasagne
Pastaindsats lasagne
Lasagne-pastatela
Nudelwalze für lasagne
Presse-rouleau lasagne
Rodillo para lasaña
Rullo tirasfoglia per lasagne
Насадка для лазаньи



- 0 ~4,8mm
- 1 ~3,8mm
- 2 ~3,3mm
- 3 ~2,5mm
- 4 ~1,9mm
- 5 ~1,5mm
- 6 ~1,2mm
- 7 ~1,0mm
- 8 ~0,8mm
- 9 ~0,6mm



ENGLISH

PASTA ROLLER LASAGNE

Preparations
Prepare your pasta dough using the dough roller and dough knife. Pour 350 g (12 oz.) durum wheat flour into the bowl and run the machine on low speed, adding 2 large eggs as it mixes. Lock the dough roller 1-2 cm from the edge of the bowl and knead until the dough is smooth, around 5 minutes. Knead the dough by hand on a floured work surface. Add a little lukewarm water if the dough seems dry or crumbly. Shape the dough into a ball and allow it to rest. Cover it to prevent it drying out.

Assembly

Attach the pasta roller to the drive socket of the machine, # 1 - 3. Remember that the first piece of dough is used to clean the attachment and should therefore be discarded. Start feeding the dough through the lasagna roller which should be set to 0, #4, (fully open). Repeat 5 - 6 times, folding the dough between each time and adding flour, if necessary. Reduce the thickness of your pasta by adjusting the space between the rollers using the knob on the side of the dough mixer, #5. To get the right thickness, feed through the dough 6 - 7 times. Always fold the pasta before you feed it through again. If desired, cut the pasta sheets using the fettuccine or spaghetti cutter.

Use

Only pasta dough may be used with the pasta roller. Never stick your fingers or any objects into the roller. Never lean over the roller while the machine is running.

Cleaning

Clean the roller using a fine brush or a soft cloth, though never during operation. The roller should never be washed or submerged in water, as this may cause it to rust.

SVENSKA

PASTAVALS LASAGNE

Förberedelse
Förbered din pastadeg med deggulle och degkniv. Häll 500 g vetemjöl i kitteln och kör maskinen på låg hastighet samtidigt som du tillsätter 4 hela ägg och en liten mängd vatten. Lås deggullen 1-2 cm från kittelns kant och knåda tills degen är smidig, cirka 5 minuter. Arbeta degen för hand på mjölad arbetsbänk. Tillsätt lite mer vatten om degen är torr och smulig. För en mer smakrik pasta, använd 250 g vetemjöl och 250 g durumvetemjöl (semolina).

Montering

Montera valsen på maskinens drivuttag, # 1-3. Tänk på att den första delen deg används för att rengöra tillbehöret och därför bör slängas. Börja att mata genom degen med storlek 0 vald på lasagnevalsen, #4, (helt öppen), upprepa 5-6 gånger och vik degen mellan varje gång, och om nödvändigt, tillsätt mer mjöl. Minska tjockleken på pastan genom att justera läge på rullarna med hjälp av ratten på sidan, #5. Upprepa matningen 6-7 gånger per tjocklek. Vik pastadegen dubbel inför varje ny matning. Om du önskar, skär pastaskivorna med fettuccine- eller spaghettivalsen.

Användning

Endast pastadeg får användas till pastavalsen. Stoppa aldrig fingrar eller främmande föremål i valsen. Luta dig aldrig över valsen när maskinen är igång.

Rengöring

Rengör valsen med en fin borste eller mjuk trasa, dock aldrig under drift. Valsen får aldrig rengöras eller nedsänkas i vatten eftersom de då kan rosta.

NORSK

PASTAVALSE LASAGNE

Förberedelse
Forbered pastadeigen med deigrulle og deigkniv. Ha 500 g hvetemel i bolten, og kjør maskinen på lav hastighet, samtidig som du tilsetter 4 hele egg og litt vann. Lås deigrullen 1-2 cm fra kanten på bolten og elt til deigen er smidig, cirka 5 minutter. Bearbeid deigen for hånd på melet arbeidsbenk. Tilssett litt mer vann dersom deigen kjennes tør og smuldrete. For å få en pasta med mer smak, kan du bruke 250 g hvetemel og 250 g durumhvete (semolina).

Montering

Installer valsen på maskinens drivuttak, #1-3. Tenk på at den første deigen brukes for å rengjøre tilbehøret og derfor bør kastes. Begynn å mate deigen gjennom størrelse 0 på lasagnevalsen, #4, (helt åpen), gjenta 5-6 ganger og Brett deigen mellom hver gang. Om nødvendig kan du tilsette litt mer mel. Reduser tykkelsen på pastaen ved å justere posisjonen på rullene ved hjelp av rattet på siden, #5. Gjenta matingen 6-7 ganger per tykkelse. Brett pastaen dobbelt før hver matning. Dersom du ønsker, kan du skjære pastaskivene med fettuccine- eller spaghettivalsen.

Bruk

Pastavalsen skal bare brukes til pastadeig. Ikke stikk fingrer eller fremmede gjenstander i kvernen. Ikke len deg over valsen når maskinen går.

Rengjøring

Rengjør valsen med en fin børste eller myk klut, men aldri under drift. Valsen skal ikke rengjøres eller senkes i vann, da den kan ruste.

DANSK

PASTAINDSATS LASAGNE

Förberedelse
Forbered din pastadeg med dejrulle og dejkniv. Hæld 500 gr. hvedemel i kedlen og kør maskinen på lav hastighed samtidig med at du tilsetter 4 hele æg og en smule vand. Lås dejrullen 1-2 cm fra kedlens kant og ælt til dejen er smidig, cirka 5 minutter. Bearbejd dejen med hånden på et melet arbejdsbord. Tilsæt lidt mere vand, hvis dejen er for tør og smuldrende. Ønsker du en mere smagfuld pasta, kan du anvende 250 gr. hvedemel og 250 gr. durumhvedemel (semolina).

Montering

Monter valsen på maskinens drivudtag, #1-3. Vær opmærksom på, at den første del af dejen bruges til at rengjøre tilbehøret og derfor bør smides ud. Start med at køre dejen igennem med størrelse 0 valgt på lasagnevalsen, #4, (helt åben), gentag 5-6 gange og fold dejen mellem hver gang; tilsæt om nødvendigt mere mel. Minsk tykkelsen ved at justere rullernes position ved hjælp af rattet på siden, #5. Gentag kørslen 6-7 gange pr. tykkelse. Fold pastadejen dobbelt for hver ny kørsel. Skær pastaskiverne med fettuccine- eller spaghettivalsen, hvis du ønsker det.

Anvendelse

Pastaindsatsen må kun benyttes til pastadeg. Put aldrig hænder eller fremmedlegemer ned i indsatsen. Læn dig aldrig ind over indsatsen, når maskinen er i gang.

Rengøring

Rengør indsatsen med en fin børste eller en blød klud, men aldrig under brug. Indsatsen må aldrig rengøres eller nedsænkes i vand, da den kan ruste.

SUOMI

LASAGNE-PASTATELA

Valmistelu
Valmista pastataikina taikinarullan ja -veitsen avulla. Mittaa kulhoon 500 g vehnä jauhoja, ja käytä konetta matalalla teholla. Lisää koneen käydessä 4 kananmunaa ja pieni määrä vettä. Lukitse taikinarulla 1-2 cm:n päähän kulhon reunasta ja vaivaa kunnes taikina on kimmoisaa, n. 5 minuuttia. Vaivaa taikinaa käsin jauhotetulla leivonta-alustalla.

Jos taikina on kuivaa ja murenevaa, lisää hieman vettä. Jos haluat maukkaampaa pastaa, käytä 250 g vehnä jauhoja ja 250 g durumvehnä jauhoja (semolina).

Asennus

Kiinnitä leikkuri laitteen moottoriyksikköön, #1-3. Ota huomioon, että ensimmäinen taikinaerä puhdistaa laitteen ja on heittelettävä pois. Valitse lasagneleikkurista paksaus 0, #4 (täysin auki), ja syötä taikina leikkurin läpi 6-7 kertaa. Taittele taikina syöttökertojen välissä, ja lisää siihen tarvittaessa jauhoja. Pienennä pastan paksuutta säätämällä rullien asentoa sivussa olevalla pyörällä, #5. Toista syöttö 6-7 kertaa per paksaus. Taittele pastataikina kaksinkerroin aina syöttökertojen välissä. Voit halutessasi leikata pastalevyt fettuccini- tai spagettileikkurilla.

Käyttö

Pastatellassa saa käyttää vain pastataikinaa. Älä koskaan työnnä sormia äläkä mitään esinettä telaan. Älä koskaan kumarru telan ylle laitteen käydessä.

Puhdistus

Puhdista tela ohutarjaksisella pensselillä tai pehmeällä liinalla – ei kuitenkaan koskaan laitteen käydessä. Telaa ei pidä koskaan pestä eikä upottaa veteen, koska se voi ruostua.

DEUTSCH

NUDELWALZE FÜR LASAGNE

Vorbereitungen
Bereiten Sie Ihren Pasta-Teig mithilfe der Teigrolle und des Teigmessers vor. Geben Sie 500 g Weißmehl in die Schüssel und fügen Sie 4 Eier und einen Schluck Wasser hinzu während die Maschine auf kleiner Stufe läuft. Bringen Sie die Teigrolle mit 1-2 cm Abstand zum Rand der Schüssel an und kneten Sie den Teig für etwa 5 Minuten bis er geschmeidig ist. Bearbeiten Sie den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche von Hand weiter. Fügen Sie etwas Wasser hinzu falls der Teig noch trocken und krümelig ist. Für eine geschmacksintensivere Pasta, mischen Sie 250 g Weißmehl und 250 g Weizenmehl.

Zusammenbau

Bringen Sie die Walze an der Antriebsbuchse der Maschine an, # 1-3. Bitte bedenken Sie, dass der erste Teil des Teiges dazu verwendet wird, die Walze zu reinigen und deshalb entsorgt werden sollte. Beginnen Sie nun, den Teig in der Einstellung 0 der Lasagne-Walze zu bearbeiten, #4 (ganz geöffnet), wiederholen Sie diesen Schritt 5-6 Mal und fallen Sie den Teig mit jedem Schritt. Fügen Sie, falls nötig, mehr Mehl hinzu. Verringern Sie die Dicke der Pasta, indem Sie die Rollen mithilfe des seitlichen Rädchens justieren, #5. Wiederholen Sie das Walzen 6-7 Mal pro Dicke. Falten Sie den Pasta-Teig vor jedem Walzen doppelt. Wenn gewünscht können Sie den Pasta-Teig mit der Fettuccine- oder Spaghetti-Walze schneiden.

Verwendung

Die Nudelwalze darf nur für Nudelteig verwendet werden. Fassen Sie nicht mit den Fingern in die Walze und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Walze geraten. Beugen Sie sich bei laufender Maschine nicht über die Walze.

Reinigung

Reinigen Sie die Walze mit einem feinen Pinsel oder einem weichen Tuch. Führen Sie eine Reinigung jedoch unter keinen Umständen während des Betriebs durch. Die Walze darf nicht gespült oder in Wasser getaucht werden, da sie rosten könnte.

FRANÇAIS

PRESSE-ROULEAU LASAGNE

Préparations
Préparez votre pâte avec un rouleau et un couteau à pâte. Versez 500 g de farine de blé dans le bol et faire tourner la machine à vitesse lente tout en ajoutant 4 œufs entiers et un peu d'eau. Bloquer le rouleau à 1 ou 2 cm du bord du bol et pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit souple, environ 5 minutes. Travailler la pâte à la main sur un plan de travail fariné. Ajoutez un peu d'eau si la pâte est sèche et se brise. Pour relever le goût de

la pâte, utilisez 250 g de farine de blé et 250 g de farine de blé dur (semoule).

Montage

Monter le rouleau sur la prise de force de la machine, n° 1 à 3. Ne pas oublier que la première partie de la pâte sert à nettoyer l'accessoire et sera donc jetée. Commencer à faire passer la pâte, le rouleau à lasagne étant réglé sur 0, n° 4, (écartement maximum), recommencer 5 à 6 fois en repliant la pâte chaque fois, et ajouter de la farine si nécessaire. Réduire l'épaisseur de la pâte en réglant l'écartement des rouleaux à l'aide de la molette sur le côté, n° 5. Répéter les passages 6 à 7 fois par épaisseur. Replier la pâte en deux avant chaque passage. Si souhaité, trancher les plaques avec le rouleau à fettuccines ou à spaghetti.

Utilisation

N'utilisez que de la pâte à pâte dans le presse-rouleau. N'introduisez jamais vos mains ou d'autres objets dans le presse-rouleau. Ne vous penchez jamais au-dessus du presse-rouleau quand l'appareil fonctionne.

Nettoyage

Nettoyez le presse-rouleau avec une brosse fine ou un torchon souple mais jamais pendant le fonctionnement. Il ne faut jamais rincer ou immerger le presse-rouleau dans de l'eau car il risquerait de rouiller.

ESPAÑOL

RODILLO PARA LASAÑA

Preparativos
Prepare la masa para pasta con el rodillo para masas y el cuchillo para masas. Vierta 500 g de harina de trigo en el recipiente y encienda la máquina a baja velocidad; agregue 4 huevos y una pequeña cantidad de agua. Fije el rodillo para masas a 1 o 2 cm del borde del recipiente y amase aprox. 5 min, hasta obtener una masa elástica. Trabaje la masa a mano sobre un mesón con harina. Agregue un poco de agua si la masa parece seca y migajosa. Podrá obtener una pasta más sabrosa utilizando 250 g de harina de trigo y 250 g de sémola.

Montaje

Monte el rodillo en la toma de transmisión de la máquina (n.º 1 a 3). Recuerde que el primer trozo de masa se utiliza para limpiar el accesorio y, por tanto, debe descartarse. Alimente la masa por el rodillo para lasaña tamaño 0, completamente abierto (n.º 4), repita 5 o 6 veces doblando la masa en cada ocasión; agregue más harina de ser necesario. Puede disminuir el grosor de la pasta ajustando la posición de los rodillos con la rueda ubicada a un costado (n.º 5). Repita lo anterior 6 o 7 veces por grosor. Doble la masa para pasta en dos cada vez que la pasa nuevamente. Si desea, puede cortar las cintas con el rodillo para fettuccine o de espagueti.

Use

Con el rodillo para pasta solo se puede utilizar masa de pasta. No meta nunca los dedos ni otros objetos en el rodillo. No se apoye nunca sobre el rodillo durante el funcionamiento de la máquina.

Limpieza

Limpie el rodillo con un cepillo fino o un paño suave, pero nunca durante el funcionamiento. El rodillo no debe lavarse ni sumergirse nunca en agua porque podría oxidarse.

ITALIANO

RULLO TIRASFOGLIA PER LASAGNE

Preparazione
Preparare la pasta con il rullo e la lama da impasto. Versare 500 g di farina di grano tenero nel contenitore, azionare la macchina a bassa velocità e aggiungere 4 uova intere e un po' d'acqua. Bloccare il rullo da impasto a 1-2 cm da bordo del contenitore e impastare finché il composto diventi elastico, circa 5 minuti. Lavorare manualmente la pasta su un piano di lavoro infarinato. Aggiungere

un altro po' d'acqua se la pasta è troppo asciutta e tende a sbriciolarsi. Per un impasto più saporito, usare 250 g di farina di grano tenero e 250 g di farina di grano duro.

Montaggio

Montare lo stendipasta sul mandrino, n. 1-3. Considerare che la prima porzione di pasta serve a pulire l'accessorio e dovrebbe essere pertanto scartata. Iniziare facendo passare la pasta con la dimensione 0 selezionata sullo stendipasta per lasagne, n. 4, (completamento aperto), ripetere 5-6 volte e piegare la pasta su se stessa dopo ogni passaggio. Volendolo, tagliare le sfoglie di pasta con lo stendipasta per fettuccine o spaghetti.

Use

Con il rullo tirasfoglia è possibile usare soltanto impasto per pasta. Mai introdurre il rullo con oggetti nel rullo. Mai chinarsi sopra il dito mentre la macchina è in funzione.

Pulizia

Pulire il rullo con una spazzola a setole fini o un panno morbido, però mai mentre la macchina è in funzione. Il rullo non deve mai essere lavato con acqua o immerso nell'acqua, poiché in tal modo potrebbe arrugginire.

русский язык

Насадка для лазаньи

Подготовка
Приготовьте тесто для пасты при помощи миксера для теста и ножа для теста. Насыпьте 500 г пшеничной муки в большую емкость, включите миксер на низкую скорость и одновременно добавьте 4 яйца и немного воды. Закрепите миксер для теста на расстоянии 1-2 см от края емкости и замешивайте тесто, пока оно не станет мягким, примерно 5 минут. Переместите тесто руками на рабочей поверхности, присыпанной мукой. Добавьте немного воды, если тесто сухое и рассыпчатое. Чтобы сделать пасту вкуснее, используйте 250 г пшеничной муки и 250 г муки durum (семолина).

Сборка

Прикрепите ролик для раскатки к машинке № 1-3. Примите во внимание, что первая часть теста используется для очистки оборудования и поэтому ее следует выбросить. Начните раскатывать тесто при отметке 0 на валике для листов лазаньи, № 4 (полностью открытым), повторите 5-6 раз, складывая тесто каждый раз при необходимости добавляя муку. Уменьшайте ширину пасты, регулируя положение валиков с помощью боковой ручки, № 5. Повторите раскатку 6-7 раз для каждой ширины. Складывайте тесто для пасты в два раза перед каждой раскаткой. При желании нарежьте листы пасты с помощью валика для фетучини или спагетти.

Использование

С насадкой для нарезания пасты можно использовать только тесто для пасты. Избегайте попадания рук или других объектов в насадку. Никогда не наклоняйтесь над вальцом, если комбайн работает.

Очистка

Очищайте насадку тонкой щеткой или мягкой тряпкой. Не проводите очистку при работе комбайна. Запрещается мыть насадку или погружать ее в воду, поскольку это может вызвать появление ржавчины.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar


Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием





CITRUS PRESS

Citruspress
Sitruspresse
Citruspresser
Sitruspuserin
Zitruspresse
Presse agrumes
Exprimidor de cítricos
Spremiagrumi
Пресс для цитрусовых



ENGLISH CITRUS PRESS

Assembly
Fit the citrus press onto the machine, # 1-2.

Use
Use the citrus press for oranges, grapefruit, limes and lemons. Cut the fruit in half, place the cut surface against the centre of the press and run on medium speed.

Cleaning
Rinse off with hot water. If necessary, the citrus press may be washed in the dishwasher.

SVENSKA CITRUSPRESS

Montering
Montera citruspressen på maskinen, # 1-2.

Användning
Använd citruspressen till apelsin, grapefrukt, lime och citron. Skär frukten i halvor, håll skårytan mot presskullen och kör på medelhastighet.

Rengöring
Spola av med varmt vatten. Vid behov går det bra att diska citruspressen i diskmaskin.

NORSK SITRUSPRESSE

Montering
Monter sitruspresen på maskinen, # 1-2.

Bruk
Bruk sitruspresen til appelsin, grapefrukt, lime og sitron. Del frukten i to, hold skjære- flaten mot toppen av pressen og kjør ved middels hastighet.

Rengjøring
Skylt av med varmt vann. Ved behov kan sitruspresen vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK CITRUSPRESSER

Montering
Monter citruspresseren på maskinen, # 1-2.

Anvendelse
Brug citruspresseren til appelsiner, grape- frugt, lime og citron. Del frugterne i halve, hold skærefladen mod pressekuglen, og kød ved medium hastighed.

Rengøring
Skyl af med varmt vand. Citruspresseren tåler opvaskemaskine, hvis det er nødvendigt.

SUOMI SITRUSPUSERIN

Asennus
Asenna sitruspuserin laitteeseen, # 1-2.

Käyttö
Käytä sitruspuserintä appelsiinien, greippi- en, limettien ja sitruunoiden puristamiseen. Leikkaa hedelmät puolikkaiksi, pidä leik- kauspintaa puserinosaa vasten ja käytä laitetta keskinopeudella.

Puhdistus
Huuhtelee lämpimällä vedellä. Sitruspuserin voi pestä tarvittaessa astianpesukoneessa.

DEUTSCH ZITRUSPRESSE

Zusammenbau
Befestigen Sie die Zitruspresse an der Maschine (# 1-2).

Verwendung
Sie können die Zitruspresse für Orangen, Grapefruits, Limetten und Zitronen verwenden. Halbieren Sie die Früchte mit einem Messer. Drücken Sie Schnittseite gegen die Mitte der Presse und lassen Sie die Maschine mit mittlerer Geschwindigkeit laufen.

Reinigung
Spülen Sie die Zitruspresse mit heißem Wasser ab. Bei Bedarf kann sie in der Spülmaschine gereinigt werden.

FRANÇAIS PRESSE-AGRUMES

Montage
Placez le presse-agrumes sur l'appareil (# 1-2).

Utilisation
Utilisez le presse-agrumes pour oranges, pamplemousses, citrons verts et citrons. Coupez le fruit en deux, maintenez le centré contre le presse-agrumes et faites tourner en vitesse moyenne.

Nettoyage
Rincez sous l'eau chaude. Le presse-agrumes peut être lavé en lave-vaisselle si nécessaire.

ESPAÑOL EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

Montaje
Acople el exprimidor de cítricos a la máquina (# 1-2).

Uso
Utilice el exprimidor de cítricos para naranjas, pomelos, limas y limones. Corte las piezas de fruta por la mitad, coloque la superficie de corte en el centro del exprimidor y ponga en marcha la máquina a velocidad media.

Limpieza
Enjuague con agua caliente hasta eliminar los restos de fruta. Si es necesario, el exprimidor de cítricos se puede lavar en el lavavajillas.

ITALIANO SPREMIAGRUMI

Montaggio
Montare lo spremiagrumi sulla macchina, # 1-2.

Uso
Usare lo spremiagrumi per spremere arance, pompelmi, lime e limoni. Tagliare la frutta a metà, appoggiare la superficie tagliata sul centro dello spremiagrumi e azionare la macchina a media velocità.

Pulizia
Sciogliere via i residui con acqua calda. Se necessario, è possibile lavare lo spremiagrumi in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК ПРЕСС ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

Сборка
Присоедините пресс для цитрусовых к комбайну, # 1-2.

Использование
Для приготовления сока из апельсинов, грейпфрутов, лаймов и лимонов. Разрежьте фрукт пополам, прижмите разрезом к центру пресса и включите среднюю скорость.

Очистка
Промывать тёплой водой. При необходимости пресс для цитрусовых можно также мыть в посудомоечной машине.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием






BLENDER

Mixer
Hurtigmixer
Blender
Tehosekoitin
Mixer
Mixeur
Batidora
Frullatore
Блендер

max 1,3 l
max 1,3 qt



ENGLISH BLENDER

Assembly
Place the machine on its side and attach the blender to the drive socket, # 1-4.

Use
Place the items to be chopped, mixed or ground in the blender. Put the lid on. Always keep your hand on the lid during operation. Run on the highest speed for 30-40 seconds until everything is well blended/ground. Avoid running the blender for more than 3 minutes at a time when chopping dry items, or for more than 4 minutes at a time when blending liquids. Use the inner lid when blending small quantities, # 5.

Cleaning
Pour some hot water into the blender with a couple of squirts of washing-up liquid. Run the machine on the highest speed for around 25 seconds, and then rinse out.

SVENSKA MIXER

Montering
Lägg maskinen på sidan och montera mixern på drivtaget, # 1-4.

Användning
Lägg det som ska hackas, blandas eller finföras i mixerbägaren. Sätt på locket. Håll alltid handen på locket under gång. Kör på högsta hastighet i 30-40 sekunder tills allt är väl blandat/finfördelat. Undvik att köra mixern mer än 3 minuter åt gången vid hackning av torra varor och inte mer än 4 minuter åt gången vid mixning av vätskor. Innerlocket används vid små kvantiteter, # 5.

Rengöring
Fyll mixerbägaren med varmt vatten och ett par droppar handdiskmedel. Kör maskinen på högsta hastighet i ca 25 sekunder och skölj sedan ur.

NORSK HURTIGMIXER

Montering
Legg maskinen på sidan og monter mixeren på drivtaket, # 1-4.

Bruk
Legg det som skal hakkes, blandes eller findeles, i miksebegeret. Sett på lokket. Hold alltid hånden oppå lokket under bruk. Kjør på høyeste hastighet i 30-40 sekunder til alt er godt blandet/findelt. Unngå å la mikseren gå i mer enn 3 minutter av gangen og ikke mer enn 4 minutter av gangen ved miksing av væsker. Det indre lokket som følger brukes ved små mengder, # 5.

Rengjøring
Fyll miksebegeret med varmt vann og et par dråper flytende oppvaskmiddel. Kjør maskinen på høyeste hastighet i cirka 25 sekunder.

DANSK BLENDER

Montering
Læg maskinen på siden, og monter blend-eren på drivsoklen, # 1-4.

Anvendelse
Læg det, der skal hakkes, blendes eller findeles, i blanderglasset. Sæt låget på. Hold altid en hånd på låget under brug. Kør ved den højeste hastighed i 30-40 sekunder, indtil alt er godt blendet/findelt. Undgå at bruge blenderen i mere end 3 minutter ad gangen ved hakning af tørvarer, og mere end 4 minutter ad gangen ved blanding af væsker. Det indre låg bruges ved små mængder, # 5.

Rengøring
Fyld blenderglasset med varmt vand og et par dråber opvaskemiddel. Kør maskinen ved den højeste hastighed i ca. 25 sekunder og skyl.

SUOMI TEHOSEKOITIN

Asennus
Aseta laite kyljelleen ja asenna tehosekoitin käyttöliitäntään, # 1-4.

Käyttö
Laita silputtavat, sekoitettavat tai hienonnet-tavat ruoka-aineet tehosekoittimen kannuun. Pidä aina kättä kannen päällä, kun tehosekoitin on käynnissä. Sulje kansi. Käytä laitetta suurimmalla nopeudella 30-40 sekuntia, kunnes ainekset on hyvin sekoitettu/hienon-nettu. Älä käytä tehosekoitinta kerrallaan yli kolmen minuutin ajan kuivien ainesten silppuamiseen tai yli neljä minuutin ajan nesteiden sekoittamiseen. Käytä sisäkantta pieniä määriä sekoitettaessa, # 5.

Puhdistus
Täytä tehosekoittimen kannu lämpimällä vedellä ja muutamalla tipalla käsitiskainetta. Käytä laitetta suurimmalla nopeudella noin 25 sekuntia ja huuhtele.

GERMAN MIXER

Zusammenbau
Legen Sie die Maschine auf die Seite und befestigen Sie den Mixer an der Antriebsbuchse (# 1-4).

Verwendung
Geben Sie die Lebensmittel, die zerkleinert, vermischt oder gemahlen werden sollen, in den Mixbecher. Setzen Sie den Deckel auf. Lassen Sie immer Ihre Hand auf dem Deckel während der Mixer in betrieb ist. Lassen Sie die Maschine 30 bis 40 Sekunden lang mit höchster Geschwindigkeit laufen, bis alles gut vermischt/gemahlen ist. Lassen Sie die Maschine beim Zerkleinern trockener Lebensmittel nicht länger als drei Minuten und beim Mixen von Flüssigkeiten nicht länger als vier Minuten ununterbrochen laufen. Verwenden Sie beim Mixen kleiner Mengen den Innendeckel, # 5.

Reinigung
Füllen Sie ein wenig heißes Wasser mit ein paar Tropfen Geschirrspülmittel in den Mixbecher ein. Lassen Sie die Maschine etwa 25 Sekunden lang mit höchster Geschwindigkeit laufen und danach ausspülen.

FRANÇAIS MIXEUR

Montage
Placez l'appareil sur le côté et fixez le mixeur sur l'axe d'entraînement (# 1-4).

Utilisation
Placez les aliments à couper, mixer ou broyer dans le bol du mixeur. Posez le couvercle. Pendant l'utilisation de la machine, toujours maintenir la main posée sur le couvercle. Faites marcher à vitesse maximale pendant 30 à 40 secondes jusqu'à ce que tout soit bien mélangé/mixé. Évitez de faire marcher le mixeur plus de 3 minutes de suite pour les ingrédients secs et plus de 4 minutes de suite pour le mixage de liquides. Le interne couvercle est utilisé pour les petites quantités, # 5.

Nettoyage
Remplissez le bol du mixeur avec de l'eau chaude et quelques gouttes de produit vaisselle. Faites marcher à vitesse maximale pendant environ 25 secondes puis rincer.

SPANISH BATIDORA

Montaje
Ponga la máquina de costado y acople la batidora a la toma de transmisión (# 1-4).

Uso
Meta los alimentos que desee triturar, mezclar o picar en el vaso de la batidora. Coloque la tapa. Mantenga siempre la mano sobre la tapa durante la operación. Ponga la máquina en funcionamiento a máxima velocidad durante 30-40 segundos hasta que todo quede bien mezclado/picado. Evite que la máquina funcione de forma continuada más de 3 minutos para triturar alimentos secos o más de 4 minutos para mezclar líquidos. Utilice la tapa interior al mezclar cantidades pequeñas, # 5.

Limpieza
Vierta agua caliente en el vaso de la batidora con un poco de detergente líquido para lavar los platos. Ponga la máquina en marcha a máxima velocidad durante unos 25 segundos y enjuague a continuación.

ITALIAN FRULLATORE

Montaggio
Appoggiare la macchina su un fianco e attaccare il mixer all'attacco motore, # 1-4.

Uso
Mettere gli ingredienti da tagliare, miscelare o macinare nel vaso del mixer. Mettere il coperchio. Tener sempre la mano sul coperchio quando in funzione. Azionare la macchina alla velocità maggiore per 30-40 secondi, fino a quando il contenuto del vaso non è ben miscelato/tritato. Evitare di mantenere in funzione il mixer per oltre 3 minuti consecutivi quando si tagliano ingredienti secchi, o per oltre 4 minuti consecutivi quando si miscelano ingredienti liquidi. Quando si miscelano piccole quantità di ingredienti usare il coperchio interno, # 5.

Pulizia
Versare acqua calda nel vaso del mixer e aggiungere un paio di dosi di detersivo per piatti. Azionare la macchina alla velocità maggiore per circa 25 secondi e poi risciacquare.

РУССКИЙ ЯЗЫК

СБОРКА
Положите комбайн на бок и присоедините блендер к приводу, # 1-4.

Использование
Положите продукты для измельчения или смешивания в емкость блендера. Закройте емкость крышкой. Всегда держите руку на крышке миксера в рабочем состоянии. Включите максимальную скорость на 30-40 секунд до достижения необходимой консистенции. Не следует держать блендер включенным в течение более 3 минут при измельчении сухих продуктов и более 4 минут при смешивании жидкостей. При смешивании небольшого количества используйте внутреннюю крышку, # 5.

Очистка
Наполните емкость небольшим количеством горячей воды, добавив несколько капель жидкости для мытья посуды. Включите максимальную скорость примерно на 25 секунд. Ополосните чистой водой.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



MINCER

Kvern
Kvern
Kødhakker
Lihamyly
Fleischwolf
Hachoir
Picadora de carne
Tritacarne
Мясорубка

Sausage stuffing horn
Korvstopningshorn
Pølsehorn
Pølsehorn
Makkarau
Wurstfüllhorn
Embout à saucisses
Tubo para embutidos
Insaccatore
Насадка для колбас

ENGLISH MINCER

Assembly
Fit the mincer onto the machine, # 1-8. For mincing, fit the knife onto the mincer, # 4. Be sure to turn the sharp side of the knife towards the hole disc. Select which hole disc you want to use and fit it outside the knife, # 5-6. For stuffing sausages, fit the sausage horn, # 10-14.

Use
Use the 2.5 mm hole disc to mince fish and make pâté, etc, the 4.5 mm standard hole disc to mince meat, chicken or fish, the 6 mm hole disc to mince things slightly more coarsely, and the 8 mm hole disc for preliminary mincing if the meat is slightly tough or sinewy. Mince again using the 4.5 mm or 2.5 mm perforated disc for a finer mince. Cut the items to be minced into wedges or coarse strips. Vegetables should be parboiled before mincing. Run the machine on medium speed. When stuffing sausages, thread the sausage casing over the sausage horn. Run the machine on low speed. If you get air in the sausage, stop the machine and carefully press the air bubble backwards via the groove on the sausage horn. Always use the plunger to feed things through, both for mincing and for sausage stuffing. Never stick your hands or other objects into the mincer.

Cleaning
Wash the mincer, hole disc and knife by hand. Apply a little cooking oil to the hole disc and knife. The plastic components are dishwasher safe.

SVENSKA KVERN

Montering
Montera kvarnen på maskinen, # 1-8. Vid malning, montera kniv, # 4. Var noga med att vända knivens vassa sida ut mot hålskivan. Välj vilken hålskiva du vill använda och montera utanpå kniven, # 5-6. Vid korvstopning, montera korvhornet, # 10-14.

Användning
Använd hålskiva 2,5 mm till att mala fiskfärs, till patéer eller liknande, använd standardhålskiva 4,5 mm till att mala färs av kött, kyckling eller fisk, använd hålskiva 6,0 mm till att mala lite grovre färs och hålskiva 8,0 mm till att för mala om köttet är lite segare eller senigt. Efremala med hålskiva 4,5 mm eller 2,5 mm för finare färs. Skär det som ska malas i klyftor eller grova strimlor. Grönsaker bör förvällas innan malning. Kör maskinen på medelhastighet. Vid korvstopning, trå fjälstret över korvhornet. Kör maskinen på låg hastighet. Om det skulle komma luft i korven, stanna maskinen och tryck försiktigt ut luften bakåt via spåren på korvhornet. Använd alltid matarproppen för påmatning vid såväl malning som korvstopning. Stoppa aldrig händer eller främmande föremål i kvarnen.

Rengöring
Diska kvarnen, hålskivan och kniven för hand. Smörj in hålskivan och kniven med lite matolja. Plastdetaljerna kan maskindiskas.

NORSK KVERN

Montering
Monter kvarnen på maskinen, # 1-8. Monter kniv og hullskive ved maling, # 4. Pass på at den skarpe siden av kniven vender ut mot hullskiven. Velg hvilken hullskive du vil bruke, og monter den utenpå kniven, # 5-6. Monter pølsehornet ved pølsestopping, # 10-14.

Bruk
Bruk hullskiven på 2,5 mm til å male fiskefarse, til patéer og lignende, bruk standardhullskiven på 4,5 mm til å male farse av kjøtt, kylling eller fisk, bruk hullskiven på 6 mm til å male grovere farse og bruk standardhullskiven på 8 mm til å formale hvis kjøttet er litt seigt eller fullt av sener. Mal en gang til med hullskiven på 4,5 mm eller 2,5 mm for finere farse. Skjær det som skal males, i båter eller grove strimler. Grønnsaker bør forvelles før de males. Kjør maskinen på middels hastighet. Trå pølse-skinnet over pølsehornet ved stopping av pølser. Kjør maskinen på lav hastighet. Hvis det kommer luft i pølsen, stopper du maskinen og trykker luften forsiktig ut bakover via sporet på pølsehornet. Bruk alltid mateproppen til påfylling ved både maling og pølsestopping. Ikke stikk hender eller fremmede gjenstander i kvarnen.

Rengjøring
Vask kvarnen, hullskiven og kniven for hånd. Smør hullskiven og kniven inn med litt matolje. Plastdetaljene kan vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK KØDHAKKER

Montering
Monter kødhakker på maskinen, # 1-9. Ved hakning monteres kniv og hullskive, # 4. Vær nøje med at vende knivens skarpe side ud mod hullskiven. Vælg en hullskive og monter den uden på kniven, # 5-6. Ved stopning af pølser monteres pølsehornet, # 10-14.

Anvendelse
Brug hullskiven 2,5 mm til at hakke fiskefars til paté eller lignende. Brug standardhullskiven på 4,5 mm til at hakke fars af kød, kylling eller fisk. Brug standardhullskiven på 6 mm til at hakke lidt grovere fars og brug hullskiven på 8 mm til at forhakke, hvis kødet er lidt sejere eller senet. Hak efter med hullskiven på 4,5 mm eller 2,5 mm for en finere fars. Skær det, der skal hakkes, i både eller grove strimler. Grøntsager bør forbehandles inden hakning. Køb ved medium hastighed. Ved stopning af pølser trækkes tarmen over pølsehornet. Køb maskinen ved lav hastighed.

Stop maskinen, og tryk forsigtigt luften tilbage ved hjælp af rillerne på pølsehornet, hvis der kommer luft i pølsen. Brug altid stoppepinden til påfyldning ved både hakning og stopning af pølser. Put aldrig hænder eller fremmedlegemer ned i kvarnen.

Rengöring
Kvarnen, hullskiven og kniven skal håndvaskes. Smör hullskiven og kniven med lidt madolie. Plastikdelene tåler opvaskemaskine.

SUOMI LIHAMYLLY

Asennus
Asenna mylly laitteeseen, # 1-8. Asenna jauhamista varten veitsi ja reikälevy, # 4. Varmista, että veitsen terävä puoli on suunnattu kohti reikälevyä. Valitse reikälevy ja asenna se veitsen päälle, # 5-6. Asenna makkarau täyttämistä varten makkarasuppilo, # 10-14.

Käyttö
Käytä 2,5 mm reikälevyä esimerkiksi kalamurekkeen jauhamiseen tai pateteiden valmistukseen, käytä 4,5 mm vakioreikälevyä murekkeen jauhamiseen lihasta, kanasta tai kalasta, käytä 6 mm vakioleikälevyä hieman karkeamman murekkeen jauhamiseen, ja käytä 8 mm vakioleikälevyä jauhamiseen, jos liha on hieman sitkeämpää tai jänteistä. Jauha sen jälkeen 4,5 mm tai 2,5 mm reikälevyllä hienojakoisen murekkeen saamiseksi. Leikkaa jauhettava ruoka-aine lohkoiksi tai suikaleiksi. Vihannekset on ryöpättävä ennen jauhamista. Käytä laitetta keskinopeudella. Kun täytät makkarau, pujota makkarasuoli makkarasuppilon päälle. Käytä laitetta pienellä nopeudella. Jos makkarau jää ilmaa, pysäytä laite ja purista ilmaa varovasti taaksepäin ja ulos makkarasuppilossa olevan uran kautta. Käytä aina syöttöpaininta ainesten syöttämiseen sekä jauhamiseen ja makkarau täyttämiseen. Älä koskaan työnnä käsiä aläkä mitään esinettä myllyyn.

Puhdistus
Pese mylly, reikälevy ja veitsi käsin Öljyä reikälevy ja veitsi pienellä määrällä ruokaöljyä. Muoviosat voidaan pestä astianpesukoneessa.

DEUTSCH FLEISCHWOLF

Zusammenbau
Befestigen Sie den Fleischwolf an der Maschine (# 1-8). Zum Zerkleinern befestigen Sie Messer und Lochscheibe (# 4). Asegúrese de que el filo del cuchillo apunte hacia el disco perforado. Elija el disco perforado que desee utilizar y póngalo en la parte exterior del cuchillo (# 5-6). Para hacer embutidos, acople la embuchadora (# 10-14).

Verwendung
Mit der 2,5-mm-Lochscheibe können Sie Fisch zerkleinern, Pasteten zubereiten usw, mit der 4,5-mm-Standardlochscheibe können Sie Fleisch, Hühnchen oder Fisch zerkleinern, mit der 6-mm-Lochscheibe können Sie Lebensmittel ein wenig gröber zerkleinern, und mit der 8-mm-Lochscheibe können Sie zähes oder sehniges Fleisch vorzerkleinern. Zerkleinern Sie das Fleisch danach mit der 4,5-mm- oder 2,5-mm-Lochscheibe weiter. Schneiden Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in Stücke oder grobe Streifen. Gemüse sollte vor dem Zerkleinern blanchiert werden. Lassen Sie die Maschine mit mittlerer Geschwindigkeit laufen. Wenn Sie Wurst herstellen möchten, schieben Sie die Wursthülle über den Wurststopfer. Lassen Sie die Maschine mit niedriger Geschwindigkeit laufen. Wenn Luft in die Wurst gelangt, schalten Sie die Maschine aus, und drücken Sie die Luftblase vorsichtig über die Einkerbung auf dem Wurststopfer nach hinten. Verwenden Sie zum Zuführen von Lebensmitteln, sowohl zum Zerkleinern als auch zur Wursthülle, immer den Stopfer. Fassen Sie nicht mit den Händen in den Fleischwolf und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in den Fleischwolf geraten.

Reinigung
Spülen Sie Fleischwolf, Lochscheibe und Messer von Hand. Tragen Sie auf die Lochscheibe und das Messer etwas Speiseöl auf. Die Kunststoffteile sind spülmaschinenfest.

FRANÇAIS HACHOIR

Montage
Fixez le hachoir sur l'appareil (# 1-8). Pour hacher, fixez le couteau et le disque perforé (# 4). Veillez à ce que le côté tranchant du couteau soit placé vers le disque perforé. Choisissez votre disque perforé et fixez-le à l'extérieur du couteau (# 5-6). Pour la fabrication de saucisses, fixez l'embout à saucisses (# 10-14).

Utilisation
Utilisez le disque perforé 2,5 mm pour la fabrication de terrines de poisson, pâtés etc, le disque standard de 4,5 mm pour hacher viande, volailles et poisson, le disque de 6 mm pour obtenir une farce plus grossière et le disque de 8 mm pour pré-hacher si la viande est dure ou tendineuse. Hachez ensuite la farce grossière obtenue à nouveau avec le disque perforé 4,5 mm ou 2,5 mm pour obtenir une farce plus fine. Coupez d'abord en quartiers ou en tranches épaisses. Les légumes doivent être blanchis avant d'être hachés. Faites marcher à vitesse moyenne. Pour la fabrication des saucisses, enflez le boyau sur l'embout. Faites marcher à vitesse lente. Si des bulles d'air apparaissent à l'intérieur de la saucisse, arrêtez l'appareil et pressez délicatement l'air vers l'embout pour le faire sortir par les canelures. Utilisez toujours le poussoir pour alimenter le hachoir. N'introduisez jamais vos mains ou d'autres objets dans le hachoir.

Nettoyage
Lavez le hachoir, le disque perforé et le couteau à la main. Graissez le disque et le couteau avec un peu d'huile de table. Les accessoires en plastique peuvent être lavés en lave-vaisselle.

ESPAÑOL PICADORA DE CARNE

Montaje
Coloque la picadora de carne en la máquina (# 1-8). Para picar, acople la cuchilla y el disco perforado (# 4). Asegúrese de que el filo del cuchillo apunte hacia el disco perforado. Elija el disco perforado que desee utilizar y póngalo en la parte exterior del cuchillo (# 5-6). Para hacer embutidos, acople la embuchadora (# 10-14).

Uso
Utilice el disco perforado de 2,5 mm para picar pescado, hacer paté, etc, utilice el disco perforado estándar de 4,5 mm para picar carne, pollo o pescado, utilice el disco perforado de 6 mm para picar alimentos en trocitos ligeramente más grandes y el disco perforado de 8 mm para la fase preliminar de picado si la carne es fibrosa o un poco dura. Vuelva a picar la carne con el disco perforado de 4,5 mm o 2,5 mm para un picado más fino. Corte en pedazos o en tiras gruesas los alimentos que desee picar. Cueza parcialmente las verduras antes de picarlas. Ponga la máquina en funcionamiento a velocidad media. Para hacer embutidos, ensarte la tripa en la embuchadora. Ajuste la máquina a baja velocidad. Si entra aire en el embutido, detenga la máquina y empuje la burbuja de aire hacia atrás con cuidado por medio de la ranura de la embuchadora. Utilice siempre el empujador para introducir los alimentos, tanto para picar como para hacer embutido. No meta nunca las manos ni otros objetos en la picadora.

Limpieza
Lave la picadora, el disco perforado y la cuchilla a mano. Unte un poco de aceite de cocina sobre el disco perforado y la cuchilla. Los componentes de plástico aptos para el lavavajillas.

ITALIANO TRITACARNE

Montaggio
Montare il tritacarne sulla macchina, # 1-8. Per tritare, montare la lama e il disco forato, # 4. Accertarsi di rivolgere il tagliente del coltello verso il disco forato. Scegliere il disco forato che si desidera usare e montarlo esternamente rispetto al coltello, # 5-6. Per preparare salsicce, montare l'insaccatore, # 10-14.

Uso
Usare il disco con fori da 2,5 mm per tritare pesce, preparare paté, ecc, il disco con fori standard da 4,5 mm per tritare carne, pollo o pesce, il disco con fori standard da 6 mm per ottenere un trito leggermente più grosso e il disco con fori standard da 8 mm per preparare un trito preliminare quando la carne è leggermente dura o fibrosa. Tritare di nuovo con il disco con fori da 4,5 o 2,5 mm per ottenere un trito più fine. Tagliare gli ingredienti da tritare in pezzi o strisce grossolane. È necessario sbollentare la verdura prima di tritarla. Azionare la macchina a media velocità. Per preparare insaccati, infilare il budello sull'insaccatore. Azionare la macchina a bassa velocità. Se nell'insaccato entra aria, spegnere la macchina e premere con cura la bolla d'aria facendola arretrare e spingendola attraverso la scanalatura presente sull'insaccatore. Usare sempre il pestello per introdurre gli ingredienti nel tritacarne, sia per la tritatura sia per l'insaccatura. Mai introdurre le mani o altri oggetti nel tritacarne.

Pulizia
Lavare il tritacarne, il disco forato e la lama a mano. Applicare un poco di olio da cucina sul disco forato e sulla lama. I componenti in plastica sono lavabili in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК МЯСОРУБКА

Сборка
Установите мясорубку на комбайн, # 1-8. Для перемелывания мяса установите нож, # 4. Будьте внимательны при установке ножа, лезвия должны быть повернуты в сторону диска. Выберите необходимый диск и установите после ножа, # 5-6. Для приготовления колбас установите насадку для шприцевания, # 10-14.

Использование
Используйте диск 2,5 мм для рыбного фарша, паштета и подобного. Используйте стандартный диск 4 мм для перемелывания мяса, курицы или рыбы. Диск 6 мм используется для фарша крупного помола. Диск 8 мм используется для предварительного перемалывания жилистого мяса. После этого можно использовать диск 2,5 мм. Продукты для рубки следует предварительно нарезать дольками либо крупными полосками. Овощи необходимо предварительно обдать кипятком. Установите среднюю скорость работы комбайна. При шприцевании колбас натягивайте оболочку колбасы на насадку. Установите низкую скорость работы комбайна. При попадании воздуха в колбасу установите комбайн и аккуратно выдавите пузырек воздуха по направляющему на насадке. Всегда используйте ограничитель для загрузки продуктов, как при перемелывании мяса, так и при шприцевании колбас. Избегайте попадания рук или других объектов в мясорубку.

Очистка
Мясорубку, перфорированный диск и нож необходимо мыть вручную. После мытья смажьте диск и нож небольшим количеством растительного масла. Пластиковые компоненты можно мыть в посудомоечной машине.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar




Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием





STRAINER

Passertillsats
Moseapparat
Purépresser
Marja-ja hedelmäpuserrin
Passiersatz
Appareil à passer
Unidad de colado
Passaverdura
Пресс для пюре



ENGLISH STRAINER

Assembly
Attach the mincer to the machine and then fit the strainer onto the mincer, # 1-11. When the adjustment screw is in its innermost position, you get the maximum possible liquid out of the item being strained. Turn the screw if you want to change the degree of straining. You can reuse the residue a few times until you have got everything out.

Use
Turn fruit and berries into pulp or purée. Tomatoes, oranges, gooseberries, de-seeded rosehips, pitted plums and cherries can be strained raw.

Cleaning
All parts of the mincer and strainer must be washed by hand. The feed table and stopper are dishwasher safe.

SVENSKA PASSERTILLSATS

Montering
Montera kvarnen på maskinen och därefter passertillsatsen på kvarnen, # 1-11. När ställskruven står i den innersta läget får du ut mesta möjliga vätska av det som passerar. Vrid skruven om du vill ändra passeringsgraden. Du kan återanvända resterna ett par gånger innan du fått ut allt.

Användning
Passera frukt och bär till mos eller puré. Tomater, apelsiner, krusbär, urkärnade nypon, plommon och körsbär passerar råa.

Rengöring
Samtliga delar som ingår i kvarnen och passertillsatsen ska handdiskas. Matarbord och matarpropp kan maskindiskas.

NORSK MOSEAPPARAT

Montering
Monter kvarnen på maskinen og deretter moseapparat, # 1-11. Når justerings-skruen står i innerste stilling, får du maksimalt med væske ut av det som presses. Drei skruen hvis du vil endre pressegrad. Du kan bruke restene et par ganger om igjen før du har fått ut allt.

Bruk
Press frukt og bær til mos eller puré. Tomater, appelsiner, stikkelsbær, nyper uten kjerner, plommer og kirsebær presses i rå tilstand.

Rengjøring
Alle deler av kvarnen og pressetilbehøret må vaskes for hånd. Matebord og -propp kan vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK PURÉPRESSER

Montering
Monter hakkeren på maskinen og derefter purépresseren på hakkeren, # 1-11. Når indstillingskruen er i den inderste position, får du mest mulig væske ud af det, som pureres. Drej på skruen, hvis du vil ændre pureringsniveauet. Du kan genbruge resterne et par gange, indtil du har fået det hele ud.

Anvendelse
Purér frugt og bær til mos eller puré. Tomater, appelsiner, stikkelsbær, udstenede hyben, blommer og kirsebær pureres rå.

Rengøring
Alle dele til hakkeren og purépresseren skal håndvaskes. Påfyldningsbakke og stoppepind tåler opvaskemaskine.

SUOMI MARJA-JA HEDELMÄPUSERRIN

Asennus
Asenna mylly laitteeseen ja liitä marja- ja hedelmäpuserrin myllyyn, # 1-11. Kun säätöruuvi on pohja-asennossa, saat puserrettua suurimman mahdollisen määrän nestettä. Käännä ruuvia, jos haluat muuttaa puserrusvoimakkuutta. Voit puserata marjat tai hedelmät vielä muutaman kerran uudelleen, jotta kaikki neste saadaan puserrettu.

Käyttö
Puserra hedelmiä ja marjoja survokseksi tai soseeksi. Tomaatit, appelsiinit, karviaiset sekä kivettömät ruusunmarjat, luumut ja kirsikat puserretaan kypsentämättöminä.

Puhdistus
Kaikki myllyyn tai marja- ja hedelmäpuserrimeen kuuluvat osat on pestävä käsin. Syöttölaudan ja -painin voidaan pestä astianpesukoneessa.

DEUTSCH PASSIERSATZ

Zusammenbau
Befestigen Sie den Fleischwolf an der Maschine und anschließend den Passiersatz am Fleischwolf (# 1-11). Je weiter die Einstellschraube hineingedreht ist, desto mehr Flüssigkeit erhalten Sie aus dem passierten Lebensmittel. Durch Drehen der Schraube können Sie die Passierstärke verändern Sie können die Rückstände mehrmals wiederverwenden, bis das Lebensmittel optimal passiert ist.

Verwendung
Sie können Früchte und Beeren zu Mus oder Püree passieren. Tomaten, Orangen, Stachelbeeren, entkernte Hagebutten, Pflaumen und Kirschen können roh passiert werden.

Reinigung
Alle Teile des Fleischwolfs und des Passiersatzes müssen von Hand gespült werden. Das Zuführtablett und der Stopfer sind spülmaschinenfest.

FRANÇAIS APPAREIL À PASSER

Montage
Fixez d'abord le hachoir sur l'appareil et ensuite l'appareil à passer sur le hachoir (# 1-11). Pour obtenir le plus de liquide possible la vis d'ajustement doit être complètement enfoncée. Tournez la vis si vous voulez changer le degré de broyage. Vous pouvez repasser les résidus plusieurs fois afin de récupérer la totalité du liquide.

Utilisation
Transformez fruits et baies en pulpe ou en purée. Tomates, oranges, groseilles, fruits d'églantier sans graines, prunes et cerises peuvent être broyés crus.

Nettoyage
Toutes les pièces du hachoir et de l'appareil à passer doivent être lavées à la main. Le plateau de remplissage et le pilon sont lavables en lave-vaisselle.

ESPAÑOL UNIDAD DE COLADO

Montaje
Coloque la picadora de carne en la máquina y acople la unidad de colado a la picadora de carne (# 1-11). Cuando el tornillo de ajuste está introducido hasta el tope, se obtiene el máximo líquido posible de lo que se está colando. Gire el tornillo si desea modificar el grado de colado. Puede volver a usar los restos un par de veces hasta extraer todo lo posible.

Uso
Convierta frutas o bayas en pulpa o puré. Los tomates, las naranjas, las grosellas espinosas, las ciruelas, las cerezas y los escaramujos despepitados se pueden colar crudos.

Limpieza
Todos los componentes de la picadora de carne y de la unidad de colado se deben lavar a mano. La bandeja alimentadora y el empujador son aptos para el lavavajillas.

ITALIANO PASSAVERDURA

Montaggio
Attaccare il tritacarne alla macchina, quindi montare il passaverdura sul tritacarne, # 1-11. Quando la vite di regolazione si trova nella posizione più interna, si ottiene la massima quantità di liquido possibile dall'ingrediente che si sta passando. Ruotare la vite se si desidera modificare la finezza della passata. È possibile passare alcune volte i residui per estrarne tutta la sostanza.

Uso
Trasformazione in polpa o purea di frutti o bacche. È possibile passare a crudo pomodori, arance, uva spina, bacche di rosa, susine e ciliegie denocciate.

Pulizia
Tutti i componenti del tritacarne e del passaverdura vanno lavati a mano. Il piatto di alimentazione e il pilon sono lavabili in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК ПРЕСС ДЛЯ ПЮРЕ

Сборка
Присоедините мясорубку к комбайну, а насадку-пресс – к мясорубке, # 1-11. При верхнем положении настроечного винта достигается максимальный объем выжимаемой жидкости. Поверните винт, если необходимо изменить силу отжима. Отжим можно повторить несколько раз до тех пор, пока не будет отжата вся жидкость.

Использование
Для приготовления фруктового или ягодного пюре. Томаты, апельсины, крыжовник, очищенные плоды шиповника, сливы и вишни без косточек можно отжимать без предварительной обработки.

Очистка
Все детали мясорубки и пресса должны мыться вручную. Загрузочный лоток и толкатель можно мыть в посудомоечной машине.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug


Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



GRATER

Rivtillsats
Rivetilbehør
Rivindsats
Raastin
Reibsatz
Rouleau à râper
Rallador
Grattugia
Tëpk



ENGLISH GRATER

Assembly
Fit the grater attachment onto the mincer, # 1-8.

Use
Use the grater attachment to grate nuts, crusts, parmesan cheese, carrots, potatoes, etc. Run on medium-high speed. Always use the plunger to feed things through, # 9. Never stick your hands or other objects into the mincer.

Cleaning
The mincer and the grater attachment must be washed by hand.

SVENSKA RIVTILLSATS

Montering
Montera rivtillsatsen på kvarnen, # 1-8.

Användning
Använd rivtillsatsen för att riva nötter, mandel, skorpar, parmesanost, morötter, potatis etc. Kör på medelhög hastighet. Använd alltid matarproppen för påmatning, # 9. Stoppa aldrig händer eller främmande föremål i kvarnen.

Rengöring
Kvarnen och rivtillsatsen ska diskas för hand.

NORSK RIVETILBEHØR

Montering
Monter rivetilbehøret på kvarnen, # 1-8.

Bruk
Bruk rivetilbehøret til å rive nøtter, mandler, kavring, parmesanost, gulrøtter, poteter osv. Kjør på middels hastighet. Bruk alltid mateproppen til påfylling, # 9. Ikke stikk hender eller fremmede gjenstander i kvarnen.

Rengjøring
Kvarnen og rivetilbehøret skal vaskes for hånd.

DANSK RIVINDSATS

Montering
Monter rivindsatsen på hakkeren, # 1-8.

Anvendelse
Brug rivindsatsen til at rive nødder, mandler, kiks, parmesanost, gulerødder, kartofler m.m. Kør ved medium hastighed. Brug altid stoppepinden til påfyldning, # 9. Put aldrig hænder eller andre genstande ned i hakkeren.

Rengøring
Hakkeren og rivindsatsen skal håndvaskes.

SUOMI RAASTIN

Asennus
Asenna raastin myllyyn, # 1-8.

Käyttö
Käytä raastinta pähkinöiden, manteleiden, korppujen, parmesaanijuuston, porkkanoiden, perunoiden ja muiden raastamiseen. Käytä laitetta keskinopeudella. Käytä aina syöttöpaininta ainesten syöttämiseen, # 9. Älä koskaan työnä käsiä äläkä mitään esinettä myllyyn.

Puhdistus
Mylly ja raastin on pestävä käsin.

DEUTSCH REIBSATZ

Zusammenbau
Befestigen Sie den Reibsatz am Fleischwolf (# 1-8).

Verwendung
Mit dem Reibsatz können Sie Nüsse, Rinden, Parmesankäse, Karotten, Kartoffeln usw. reiben. Lassen Sie die Maschine mit mittlerer Geschwindigkeit laufen. Verwenden Sie zum Einfüllen immer den Stopf (# 9). Fassen Sie nicht mit den Händen in den Fleischwolf und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in den Fleischwolf geraten.

Reinigung
Der Fleischwolf und der Reibsatz müssen von Hand gespült werden.

FRANÇAIS ROULEAU À RÂPER

Montage
Fixez le rouleau à râper sur le hachoir (# 1-8).

Utilisation
Utilisez le rouleau à râper pour noix, amandes, biscottes, parmesan, carottes, pommes de terre etc. Faites marcher à vitesse moyenne. Utilisez toujours le poussoir pour alimenter le hachoir (# 9). N'introduisez jamais vos mains ou d'autres objets dans le hachoir.

Nettoyage
Le hachoir et le rouleau à râper doivent être lavés à la main.

ESPAÑOL RALLADOR

Montaje
Coloque el accesorio rallador en la picadora de carne (# 1-8).

Uso
Utilice el accesorio rallador para rallar nueces, trozos de pan, queso parmesano, zanahorias, patatas, etc. Ajuste la máquina a velocidad media/alta. Utilice siempre el empujador para introducir los alimentos (# 9). No meta nunca las manos ni otros objetos en la picadora.

Limpieza
La picadora de carne y el accesorio rallador se deben lavar a mano.

ITALIANO GRATTUGIA

Montaggio
Montare la grattugia sul tritacarne, # 1-8.

Uso
Usare la grattugia per grattugiare frutta secca, pane raffermo, parmigiano, carote, patate, ecc. Azionare la macchina a velocità medio-alta. Usare sempre il pestello per introdurre gli ingredienti nel tritacarne, # 9. Mai introdurre le mani o altri oggetti nel tritacarne.

Pulizia
Il tritacarne e la grattugia devono essere lavati a mano.

РУССКИЙ ЯЗЫК ТЕРКА

Сборка
Установите насадку для терки на мясорубку, # 1-8.

Использование
Используйте терку для измельчения орехов, теста, сыра пармезан, морковки, картофеля и пр. Скорость комбайна – средне-высокая. Всегда пользуйтесь ограничителем для загрузки продуктов, # 9. Избегайте попадания рук или других объектов в мясорубку.

Очистка
мясорубку и насадку-терку необходимо вымыть вручную.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug


Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



COOKIE PRESS

Sprittillsats
Kakesprøyte
Kagesprøjtje
Taikinapursotin
Spritzgebäckvorsatz
Accessoire à gâteaux
Prensa de repostería
Tratila per biscotti
Пресс для печенья



ENGLISH COOKIE PRESS

Assembly
Fit the cookie press onto the mincer, # 1-9.

Use
Feed walnut-sized balls of shortcrust pastry through the mincer with the machine set to medium speed. Always use the plunger, # 10, to feed things through, and make sure the pastry has been chilled in the refrigerator. Never stick your hands or other objects into the mincer.

Cleaning
The cookie press is dishwasher safe.

SVENSKA SPRITSTILLSATS

Montering
Montera sprittillsatsen på kvarnen, # 1-9.

Användning
Mata ner valnötsstora mördegskulor genom kvarnen med maskinen inställd på medelhastighet. Använd alltid matarproppen, # 10, för påmatning och se till att degen är kylskåpskall. Stoppa aldrig händer eller främmande föremål i kvarnen.

Rengöring
Sprittillsatsen kan maskindiskas.

NORSK KAKESPRØYTE

Montering
Monter kakesprøyten på kvarnen, # 1-9.

Bruk
Mat mørdeigsuler på størrelse med en valnøtt gjennom kvarnen med maskinen stillt på middels hastighet. Bruk alltid mateproppen, # 10, til påfylling og sørg for at deigen er kjøleskapskald. Ikke stikk hender eller fremmede gjenstander i kvarnen.

Rengjøring
Kakesprøyten kan vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK KAGESPRØJTJE

Montering
Monter kagesprøjtjen på hakkeren, # 1-9.

Anvendelse
Påfyld dejkugler på størrelse med en valnød gennem hakkeren, mens maskinen er indstillet til medium hastighed. Brug altid stoppepinden, # 10, til påfyldning, og sørg for at dejen er køleskabskold. Put aldrig hænder eller fremmedlegemer ned i hakkeren.

Rengøring
Kagesprøjtteren tåler opvaskemaskine.

SUOMI TAIKINAPURSOTIN

Asennus
Asenna pikkuleipäpursotin myllyyn, # 1-9.

Käyttö
Käytä laitetta keskinopeudella ja syötä saksanpähkinän kokoisia murotaikinapalloja myllyn läpi. Käytä aina syöttöpaininta, # 10, ainesten syöttämiseen ja varmista, että taikina on jääkaappikylmää. Älä koskaan työnnä käsiä äläkä mitään esinettä myllyyn.

Puhdistus
Taikinapursottimen voi pestä astianpesukoneessa.

DEUTSCH SPRITZGEBÄCKVORSATZ

Zusammenbau
Befestigen Sie den Spritzgebäckvorsatz am Fleischwolf (# 1-9).

Verwendung
Stellen Sie die Maschine auf mittlere Geschwindigkeit ein und füllen walnussgroße Mürbeteigstücke in den Fleischwolf ein. Verwenden Sie zum Einfüllen immer den Stopfer (# 10). Vor der Verarbeitung muss der Teig im Kühlschrank gekühlt werden. Fassen Sie nicht mit den Händen in den Fleischwolf und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in den Fleischwolf geraten.

Reinigung
Der Spritzgebäckvorsatz ist spülmaschinenfest.

FRANÇAIS ACCESSOIRE À GÂTEAUX

Montage
Fixez l'accessoire à gâteau sur le hachoir (# 1-9).

Utilisation
Alimentez la machine avec des boules de pâte brisée de la taille d'une noix et faites marcher en vitesse moyenne. Utilisez toujours le poussoir (# 10) pour alimenter l'appareil, veillez à utiliser de la pâte préalablement durcie au réfrigérateur. N'introduisez jamais vos mains ou d'autres objets dans le hachoir.

Nettoyage
L'accessoire à gâteaux peut être lavé en lave-vaisselle.

ESPAÑOL PRENSA DE REPOSTERÍA

Montaje
Coloque la prensa de repostería en la máquina (# 1-9).

Uso
Introduzca bolas de pasta quebrada del tamaño de una nuez en la picadora con la máquina ajustada a velocidad media. Utilice siempre el empujador (# 10) para introducir los alimentos y asegúrese de que la pasta se haya enfriado antes en el frigorífico. No meta nunca las manos ni otros objetos en la picadora.

Limpieza
La prensa para repostería es apta para el lavavajillas.

ITALIANO TRATILA PER BISCOTTI

Montaggio
Montare la tratila per biscotti sul tritacarne, # 1-9.

Uso
Impostare la macchina sulla velocità media e introdurre nel tritacarne palline di pastafrolla grandi quanto una noce. Usare sempre il pestello, # 10, per introdurre gli ingredienti nel tritacarne e accertarsi di avere raffreddato la pasta per dolci in frigorifero. Mai introdurre le mani o altri oggetti nel tritacarne.

Pulizia
La tratila per biscotti è lavabile in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК ПРЕСС ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ

Сборка
Присоедините пресс для печенья к комбайну, # 1-9.

Использование
Пропускайте шарики песочного теста размером с орех через установленную на комбайн мясорубку; скорость комбайна – средняя. Всегда пользуйтесь ограничителем, # 10, для загрузки продуктов, а также убедитесь, что тесто охлаждено в холодильнике. Избегайте попадания рук или других объектов в мясорубку.

Очистка
Пресс для печенья можно мыть в посудомоечной машине.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar


Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



PASTA DISCS



Pastaskivor
Pastaskiver
Pastaskiver
Pastalevyt
Nudelscheiben
Disques à pâtes
Discos para pasta
Trafilé per pasta
Пластины для пасты



ENGLISH PASTA DISCS

Preparations
Prepare your pasta dough using the dough roller and dough knife. Pour 350 g (12 oz.) durum wheat flour into the bowl and run the machine on low speed, adding 2 large eggs as it mixes. Lock the dough roller 1-2 cm from the edge of the bowl and knead until the dough is smooth, around 5 minutes. Knead the dough by hand on a floured work surface. Add a little lukewarm water if the dough seems dry or crumbly. Shape the dough into a ball and allow it to rest. Cover it to prevent it drying out.

Assembly
Fit the pasta disc you want to use, # 1-5.

Use
The pack comes with four pasta discs: spaghetti, bucatini, tagliatelle and fettuccine. Run on high speed and feed walnut-sized balls of pasta dough through the mincer, # 6-9. Let the pasta emerge onto a kitchen towel or a rack. Allow the pasta to dry before you cook it. Always use the plunger to feed things through. Never stick your hands or other objects into the mincer.

Cleaning
The mincer must be washed by hand. The pasta discs are dishwasher safe.

SVENSKA PASTASKIVOR

Förberedelser
Förbered din pastadeg med deggrulle och degkniv. Häll 350 g durumvetemjöl i kitteln och kör maskinen på låg hastighet samtidigt som du tillsätter 2 stora ägg. Lås degrollen 1-2 cm från kittelns kant och knåda tills degen är smidig, ca 5 minuter. Arbeta degen för hand på mjölad arbetsbank. Tillsätt lite ljummet vatten om degen är torr och smulig. Forma den färdiga degen till en boll och låt den vila övertäckt så den inte torkar.

Montering
Montera önskad pastaskiva på kvarnen, # 1-5.

Användning
I förpackningen medföljer fyra pastaskivor; spagetti, rörspagetti, tagliatelle och bandspagetti. Kör på hög hastighet och mata ner valnötsstora pastadegskulor genom kvarnen, # 6-9. Låt pastan matas ut på en kökshandduk eller torkställning. Låt pastan torka innan du kokar den. Använd alltid matarproppen för påmatning. Stoppa aldrig händer eller främmande föremål i kvarnen.

Rengöring
Kvarnen ska diskas för hand. Pastaskivorna kan maskindiskas.

NORSK PASTASKIVER

Förberedelser
Förbered pastadeg med deigrulle og deigkniv. Hell 350 g durumhvetemel i bollen og kjør maskinen på lav hastighet samtidig som du tilsetter 2 store egg. Lås deigrullen 1-2 cm fra kanten av bollen og kna til deigen er smidig, cirka 5 minutter. Arbeid deigen for hånd på melet arbeidsbenk. Tilsett litt lunken vann hvis deigen er tørr og smulet. Form den ferdige deigen til en ball og la den hvile tildekket, så den ikke tørker.

Montering
Monter ønsket pastaskive på kvernen, # 1-5.

Bruk
Emballasjen inneholder fire pastaskiver: spagetti, rörspagetti, tagliatelle og båndspagetti. Kjør på høy hastighet og mat kuler av pastadeg på størrelse med en valnøtt gjennom kvernen, # 6-9. Mat pastaen ut på et kjøkkenhåndkle eller tørkestativ. La pastaen tørke før du kokar den. Bruk alltid mateproppen til påfylling. Ikke stikk hender eller fremmede gjenstander i kvernen.

Rengjøring
Kvernen skal vaskes for hånd. Pastaskivene kan vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK PASTASKIVER

Förberedelse
Forbered din pastadeg med dejrulle og dejkniv. Hæld 350 g durumhvedemel i skålen, og kør maskinen ved lav hastighed, mens du tilsætter to store æg. Lås dejrullen 1-2 cm fra skålens kant, og ælt indtil dejen er smidig, ca. 5 minutter. Ælt dejen på et meldryset bord. Tilsæt lidt lunken vand, hvis dejen er tør og smuldret. Form den færdige dej til en bold, og lad den hvile tildækket, så den ikke tørrer ud.

Montering
Monter den ønskede pastaskiverna på hakkeren, # 1-5.

Anvendelse
I pakken medfølger fire pastaskiverna: spaggetti, rørspaggetti, tagliatelle og båndspaggetti. Kør ved høj hastighed, og før pastadegskugler på størrelse med en valnød gennem hakkeren, # 6-9. Før pastaen ud på et viskestykke eller tørrestativ. Lad pastaen tørre, inden den koges. Brug altid stoppepinden til påfyldning. Put aldrig hænder eller fremmedlegemer ned i kvarnen.

Rengøring
Hakkeren skal håndvaskes. Pastaskiverna tåler opvaskemaskine.

SUOMI PASTALEVYT

Valmistelut
Valmista pastataikina taikinanpyörittäjän ja taikinaveitsen avulla. Kaada 350 g durumvehnä jauhoja kulhoon ja käytä laitetta pienellä nopeudella samalla, kun lisää kaksi suurta kananmunaa. Lukitse taikinanpyörittäjä 1-2 cm päähän kulhon reunasta ja vaivaa taikinaa noin viiden minuutin ajan, kunnes se on notkeaa. Vaivaa taikinaa käsin jauhotetuilla työtasolla. Lisää hiukan haaleaa vettä, jos taikina on kuivaa ja murenevaa. Muotoile valmiista taikinasta pallo ja anna sen levätä peitettynä, jotta se ei kuivu.

Asennus
Asenna valitsemasi pastalevyt myllyyn, # 1-5.

Käyttö
Pakkaukseen sisältyy neljä pastalevyä: spagetti, putkispagetti, tagliatelle ja nauhaspagetti. Käytä laitetta suurella nopeudella ja syötä saksanpähkinän kokoisia pastataikinalpaloja myllyn läpi, # 6-9. Anna pastan valua keittöpyyhkeelle tai kuivaustelineelle. Anna pastan kuivua ennen keittämistä. Käytä aina syöttöpaininta ainesten syöttämiseen. Älä koskaan työnnä käsiä äläkä mitään esinettä myllyyn.

Puhdistus
Mylly on pestävä käsin. Pastalevyt voi pestä astianpesukoneessa.

DEUTSCH NUDELSCHLEIBEN

Vorbereitungen
Bereiten Sie den Nudelteig mit der Teigwalze und dem Teigmesser vor. Geben Sie 350 g Hartweizenmehl in die Schüssel und lassen Sie die Maschine mit niedriger Geschwindigkeit laufen. Geben Sie während des Mixvorgangs zwei große Eier dazu. Arretieren Sie die Teigwalze 1-2 cm vom Rand der Schüssel und kneten den Teig etwa fünf Minuten lang, bis er weich ist. Kneten Sie den Teig von Hand auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche. Wenn der Teig trocken oder bröselig ist, geben Sie ein wenig lauwarmes Wasser dazu. Formen Sie den Teig zu einer Kugel und lassen ihn ruhen. Decken Sie den Teig ab, damit er nicht austrocknet.

Zusammenbau
Befestigen Sie die Nudelscheibe, die Sie verwenden möchten, am Fleischwolf (# 1-5.).

Verwendung
Das Paket enthält vier Nudelscheiben: Spaghetti, Bucatini, Tagliatelle und Fettuccine.

Lassen Sie die Maschine mit hoher Geschwindigkeit laufen und füllen walnussgroße Nudelteigstücke in den Fleischwolf ein (# 6-9.). Legen Sie die Nudeln auf ein Küchentuch oder über ein Nudelgestell. Lassen Sie die Nudeln trocknen, bevor Sie sie kochen. Verwenden Sie zum Einfüllen immer den Stopfer. Fassen Sie nicht mit den Händen in den Fleischwolf und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in den Fleischwolf geraten.

Reinigung
Der Fleischwolf muss von Hand gespült werden. Die Nudelscheiben sind spülmaschinenfest.

FRANÇAIS DISQUES À PÂTES

Préparations
Préparez votre pâte à pâtes avec le rouleau à pâte et le couteau à pâte. Versez 350 g farine de blé dur dans le bol et mettez l'appareil en marche à vitesse basse en rajoutant 2 grands œufs. Bloquez le rouleau à pâte à 1 à 2 cm du bord et travaillez jusqu'à obtention d'une pâte souple, 5 minutes environ. Travaillez la pâte à la main sur une table enfarinée. Rajoutez un peu d'eau tiède si la pâte est sèche et farineuse. Formez une boule, couvrez et laissez reposer.

Montage
Fixez le disque à pâtes de votre choix sur le hachoir (# 1-5.).

Utilisation
Quatre disques à pâtes sont fournis avec l'appareil: spaghetti, bucatini, tagliatelle et fettuccine. Faites marcher à vitesse maximale et alimentez avec des boules de la taille d'une noix (# 6-9.). Placez les pâtes sur un torchon ou sur un séchoir à pâtes. Laissez sécher les pâtes avant de les faire cuire. Utilisez toujours le poussoir pour alimenter le hachoir. N'introduisez jamais vos mains ou d'autres objets dans le hachoir.

Nettoyage
Le hachoir doit être lavé à la main. Les disques à pâtes peuvent être lavés en lave-vaisselle.

ESPAÑOL DISCOS PARA PASTA

Preparativos
Prepare la masa para la pasta utilizando el rodillo para pasta y el cuchillo para pasta. Vierta 350 g de harina de trigo duro en el recipiente y ponga la máquina en marcha a baja velocidad. Añada dos huevos grandes mientras se mezcla la harina. Fije el rodillo para pasta a 1-2 cm de distancia del borde del recipiente y amase hasta obtener una masa homogénea (alrededor de 5 minutos). Amase la masa a mano sobre una superficie de trabajo enharinada. Añada un poco de agua tibia si la masa parece seca o quebradiza. Haga una bola con la masa y déjela reposar. Tápela para evitar que se seque.

Montaje
Coloque el disco de pasta que desee utilizar en la picadora (# 1-5.).

Uso
El juego de discos de pasta incluye cuatro unidades: para espagueti, para bucatini, para tallarines y para fettuccine. Ponga la máquina en marcha a alta velocidad e introduzca en la picadora bolas de masa de pasta del tamaño de una nuez (# 6-9.). Prepare un paño de cocina o una rejilla para que la pasta se deposite encima al salir. Deje que la pasta se seque antes de cocerla. Utilice siempre el empujador para introducir los alimentos. No meta nunca las manos ni otros objetos en la picadora.

Limpieza
La picadora debe lavarse a mano. Los discos para pasta son aptos para el lavavajillas.

ITALIANO TRAFILE PER PASTA

Preparazione
Preparare l'impasto con il rullo e il coltello per impastare. Versare 350 g di farina di grano duro nel recipiente e azionare la macchina a bassa velocità, quindi aggiungere 2 uova grandi. Bloccare il rullo per impastare a 1-2 cm dal bordo del recipiente e impastare per circa 5 minuti, fino a ottenere un impasto liscio. Lavorare l'impasto a mano su una superficie di lavoro infarinata. Aggiungere un poco di acqua tiepida se l'impasto appare secco o si sbriciola. Formare una palla con l'impasto e lasciarla riposare. Coprirla per evitare che si secchi.

Montaggio
Montare la trafilatura per pasta che si desidera usare sul tritacarne, # 1-5.

Uso
La macchina viene fornita con quattro trafilature per pasta: spaghetti, bucatini, tagliatelle e fettuccine. Azionare la macchina ad alta velocità e introdurre nel tritacarne palline di impasto grandi quanto una noce, # 6-9. Depositare la pasta su un canovaccio o uno stendino per pasta. Lasciare seccare la pasta prima di cuocerla. Usare sempre il pestello per introdurre gli ingredienti nel tritacarne. Mai introdurre le mani o altri oggetti nel tritacarne.

Pulizia
Il tritacarne va lavato a mano. Le trafilature per pasta sono lavabili in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК ПЛАСТИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ

Пасты
Подготовка
Приготовьте тесто для пасты, используя ролик и нож для теста. Засыпьте 350 гр. твердой пшеничной муки в емкость и запустите комбайн на малой скорости, добавив 2 яйца в процессе перемешивания. Зафиксируйте ролик для теста внутри емкости в 1-2 см от ее края и дождитесь формирования однородной массы, на что потребуется примерно 5 минут. Замесите тесто вручную на рабочей поверхности, посыпанной мукой. Добавьте немного теплой воды, если тесто сухое или рассыпчатое. Соберите тесто в шар и дайте ему высохнуть. Накройте тесто во избежание его высыхания.

Сборка
Установите пластину для нарезания пасты на мясорубку, # 1-5.

Использование
Четыре пластины для нарезания пасты поставляются с комбайном: для спагетти, макарон, тальятелле и феттучини. Включите комбайн на высокую скорость и загружайте в мясорубку шарики теста размером с грецкий орех, # 6-9. Приготовьте кухонное полотенце или доску, на которую будут поступать макароны из комбайна. Дождитесь высыхания макарон перед их приготовлением. Всегда пользуйтесь ограничителем для загрузки продуктов. Избегайте попадания рук или других объектов в мясорубку.

Очистка
Мясорубку необходимо мыть вручную. Пластины для нарезания макарон можно мыть в посудомоечной машине.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar


Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



GRAIN MILL



Mjølkværn
Melkværn
Melkværn
Viljamyly
Getreidemühle
Moulin à farine
Molinillo de grano
Macina per cereali
Мельница для зерновых



ENGLISH GRAIN MILL

Assembly
Fit the grain mill onto the machine, # 1-4.

Use
Pour in what is to be ground, max. 1,250 g (44 oz.), and set the required degree of coarseness, fig. 5. Run the machine on medium speed. Coarseness can be adjusted during operation. The mill is only designed for grinding grains, dried herbs and spices, poppy seeds, dried mushrooms, soya beans and coffee beans.

Cleaning
The adjustment section is not washable. Wiping with a dry cloth or using a fine brush to clean it is sufficient. The feed tray is dishwasher safe.

SVENSKA MJÖLKVARN

Montering
Montera mjølkvärnen på maskinen, # 1-4.

Användning
Fyll på kvarnen med det som ska malas, max 1250 g och ställ in önskad grovlek, bild 5. Kör maskinen på medelhastighet. Grovleken kan justeras under drift. Kvarnen är endast avsedd för malning av säd, torra kryddväxter, vallmofrö, torkad svamp, sojabönor och kaffebönor.

Rengöring
Inställningsdelen får inte diskas. Det räcker att torka av med en fin pensel eller trasa. Matarskålen kan maskindiskas.

NORSK MELKVVERN

Montering
Monter melkværnen på maskinen, # 1-4.

Bruk
Fyll kvernen med det som skal males, maks. 1250 g og still inn ønsket grovhetsgrad, bilde 5. Kjør maskinen på middels hastighet. Grovhetsgraden kan reguleres under drift. Kvernen er bare beregnet på maling av sæd, tørre kryddervekster, valmuefrø, tørket sopp, soyabønner og kaffebønner.

Rengjøring
Innstillingsdelen må ikke vaskes. Det holder å tørke av med en fin pensel eller klut. Matebollen kan vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK MELKVÆRN

Montering
Monter melkværnen på maskinen, # 1-4.

Anvendelse
Fyld kværnen med det der skal males, maks. 1.250 g, og indstil den ønskede grovhed, billede 5. Kø maskinen ved medium hastighed. Grovheden kan justeres under brug. Kværnen er kun beregnet til malning af sæd, tørre krydderier, birkes, tørrede svampe, sojabønner og kaffebønner.

Rengøring
Indstillingsdelen må ikke vaskes. Det er nok at tørre af med en fin pensel eller en klud. Påfyldningsskålen tåler opvaskemaskine.

SUOMI VILJAMYLLY

Asennus
Asenna viljamylyy laitteeseen, # 1-4.

Käyttö
Täytä mylly jauhattavalla ruoka-aineella (enintään 1 250 g) ja valitse haluttu karkeus, kuva 5. Käytä laitetta keskinopeudella. Karkeutta voi säätää laitteen käydessä. Mylly on tarkoitettu ainoastaan kuivien maustekasvien, unikonsiementen, kuivattujen sienien, soijapapujen ja kahvinpapujen jauhamiseen.

Puhdistus
Säädinosaa ei saa pestä. Ohutarjaksisella pensselillä tai liinalla pyyhkiminen riittää. Syöttökulhon voi pestä astianpesukoneessa.

DEUTSCH GETREIDEMÜHLE

Zusammenbau
Befestigen Sie die Getreidemühle an der Maschine (# 1-4).

Verwendung
Füllen Sie das Mahlgut ein (max. 1.250 g) und stellen den gewünschten Mahlgrad ein (Abb. 5). Lassen Sie die Maschine mit mittlerer Geschwindigkeit laufen. Der Mahlgrad kann während des Betriebs verändert werden. Die Mühle ist nur zum Mahlen von Getreide, getrockneten Kräutern und Gewürzen, Mohnsamen, getrockneten Pilzen, Sojabohnen und Kaffeebohnen geeignet.

Reinigung
Die Einstelleneinheit darf nicht gespült werden. Reinigen Sie die Einheit mit einem trockenen Tuch oder einem feinen Pinsel. Das Zuführtablett ist spülmaschinenfest.

FRENCH MOULIN À FARINE

Montage
Fixez le moulin à farine sur l'appareil (# 1-4).

Utilisation
Remplissez avec les grains à moudre, maximum 1 250 g, sélectionnez le degré de mouture (image 5). Faites marcher à vitesse moyenne. Le degré de mouture peut être ajusté en cours d'utilisation. Le moulin est uniquement prévu pour des ingrédients secs: grains, épices, herbes aromatiques, pavot, champignons secs, graines de soja et de café.

Nettoyage
Le mécanisme de réglage ne doit pas être nettoyé à l'eau. Il suffit de l'essuyer avec un torchon ou utiliser une brosse souple. Le bol de remplissage peut être lavé en lave-vaisselle.

SPANISH MOLINILLO DE GRANO

Montaje
Coloque el molinillo de grano en la máquina (# 1-4).

Uso
Añada lo que desee moler (máx. 1250 g) y ajuste el nivel de molienda deseado (fig. 5). Ponga la máquina en marcha a media velocidad. El nivel de molienda se puede ajustar durante el funcionamiento. El molinillo solo está diseñado para moler granos, especias y hierbas secas, semillas de amapola, setas secas, semillas de soja y granos de café.

Limpieza
La sección de ajuste no se puede lavar. Para limpiarla basta con pasarle un paño seco o un cepillo fino. La bandeja alimentadora es apta para el lavavajillas.

ITALIAN MACINA PER CEREALI

Montaggio
Montare la macina per cereali sulla macchina, # 1-4.

Uso
Versare nella macina l'ingrediente da macinare – massimo 1250 g – e impostare la grana desiderata, fig. 5. Azionare la macchina a media velocità. È possibile regolare la grana mentre la macchina è in funzione. La macina è stata progettata per macinare unicamente cereali, erbe e spezie secche, semi di papavero, funghi secchi, soia e chicchi di caffè.

Pulizia
La parte che permette la regolazione non è lavabile. Per pulirla è sufficiente strofinarla con un panno asciutto o usare una spazzola a setole fini. Il piatto di alimentazione è lavabile in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ

Сборка
Установите мельницу на комбайн, # 1-4.

Использование
Насыпьте зерно объемом не более 1250 гр. и установите необходимую степень помола, рис 5. Установите среднюю скорость работы комбайна. Грубость/тонкость помола можно изменять в процессе помола. Мельница может использоваться только для помола зерновых, засушенных грибов, трав и специй, мака, соевых и кофейных бобов.

Очистка
Запрещается мыть насадку. Для очистки используйте сухую тканевую салфетку или мягкую щетку. Лоток можно мыть в посудомоечной машине.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug


Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



VEGETABLE CUTTER

Grønsaksskärare
Grønnsakskutter
Grøntsagssnitter
Vihannesleikkuri
Gemüeschneider
Tranchoir à légumes
Tagilaverdure
Rebanador de verduras
Овощерезка



ENGLISH VEGETABLE CUTTER

Assembly
Fit the vegetable cutter onto the machine, # 1-6.

Use
Select the drum according to what is to be grated or sliced. The vegetable cutter comes with three drums:
The medium coarse grating drum is used for root vegetables and other raw vegetables, almonds and other nuts for baking, fruit and cheese, # 7
The slicing drum is used for potatoes, onions, root vegetables, fruit and vegetables, # 8.
The coarse grating drum is used for root and other vegetables or fruit for soups and pies, almonds and other nuts, chocolate, cheese and cheese rinds, # 9
There are three additional drums that can be purchased separately, # 10-12.

The pack of extra drums includes:
Fine grating drum for finely grating vegetables, fruit, chocolate, parmesan cheese, nuts, # 10.
Drum for shredding e.g. vegetables, # 11.
Grating drum for potatoes for making potato dumplings, # 12.

Cleaning
All parts are dishwasher safe.

SVENSKA GRÖNSAKSSKÄRARE

Montering
Montera grönsaksskäraren på maskinen, # 1-6.

Användning
Välj trumma beroende på vad som skall rivas eller skivas. Med grönsaksskäraren följer tre trummor:
Medelgrov rivtrumma används till rotfrukter, grönsaker för råkost, mandel och nötter för bakning, frukt och ost, # 7
Skivtrumman används till potatis, lök, rotfrukter, frukt och grönsaker, # 8.
Grov rivtrumma används till rotfrukter, grönsaker och frukt för soppor och pajer, mandel, nötter och choklad, ost och ostkanter, # 9
Det finns tre extra trummor som kan köpas till separat, # 10-12.

Paketet med extra trummor innehåller:
Fin rivtrumma för att finriva grönsaker, frukt, choklad, parmesanost, nötter, # 10.
Trumma för att strimla exempelvis grönsaker, # 11.
Rivtrumma för potatis till exempelvis ragmkunk eller kroppkaker, # 12.

Rengöring
Alla delar kan maskindiskas.

NORSK GRØNNSAKKUTTER

Montering
Monter grønnssakkutteren på maskinen, # 1-6.

Bruk
Velg trommel avhengig av hva som skal rives eller kuttes. Grønnssakkutteren leveres med tre tromler.
Middels grov rivetrommel til rotfrukter, grønnsaker til råkost, mandler og nøtter til baking, frukt og ost, # 7.
Skivetrommel brukes til poteter, løk, rotfrukter, frukt og grønnsaker, # 8.
Grov rivetrommel brukes til rotfrukter, grønnsaker og frukt til supper og pajer, mandler, nøtter og sjokolade, ost og osteskorper, # 9.
Det er mulig å kjøpe tre ekstra tromler separat, # 10-12.

Pakken med ekstra tromler inneholder:
Fin rivetrommel til riving av grønnsaker, frukt, sjokolade, parmesanost, nøtter, # 10.
Trommel til strimling av for eksempel grønnsaker, # 11.
Rivetrommel for poteter til for eksempel kroppkaker, # 12.

Rengjøring
Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK GRØNTSAGSSNITTER

Montering
Monter grøntsagssnitteren på maskinen, # 1-6.

Anvendelse
Vælg en tromle afhængig af, hvad der skal rives eller snittes. Der medfølger tre tromler til grøntsagssnitteren:
Medium rivetromle til rodfrugter, grøntsager til råkost, mandler og nødder til bagning, frugt og ost, # 7.
Snittetromle bruges til kartofler, løg, rodfrugter, frugt og grøntsager, # 8.
Grov rivetromle til rodfrugter, grøntsager og frugt til supper og tærter, mandler, nødder og chokolade, ost og ostekanter, # 9.
Der findes tre ekstra tromler, som kan købes separat, # 10-12.

Pakken med ekstra tromler indeholder:
Fin rivetromle til finrivning af grøntsager, frugt, chokolade, parmesanost og nødder, # 10.
Tromle til snitning af f.eks. grøntsager, # 11.
Rivetromle til kartofler til f.eks. røsti eller kartoffelboller, # 12.

Rengøring
Alle dele tåler opvaskemaskine.

SUOMI VIHANNESLEIKKURI

Asennus
Asenna vihannesleikkuri laitteeseen, # 1-6.

Käyttö
Valitse rumpu raastettavan tai viipaloitavan ruoka-aineen mukaan. Vihannesleikkuriin kuuluu kolme rumpua:
Keskipäälle raastinrummulla raastetaan juureksia, vihanneksia raasteisiin, manteleita ja pähkinöitä leivontaan, hedelmiä ja juustoa, # 7.
Viipaloitinnulla viipaloidaan perunoita, sipulia, juureksia, hedelmiä ja vihanneksia, # 8.
Karkealla raastinrummulla raastetaan juureksia, vihanneksia ja hedelmiä keittoihin ja piirakoihin; manteleita, pähkinöitä ja suklaata sekä juustoa ja juustokannikoita, # 9.
Saatavana on kolme lisärumpua, jotka voi ostaa erikseen, # 10-12.

Lisärumpupaketissa on:
Raastinrumpu vihannesten, hedelmien, suklaan, parmesaanijuuston ja pähkinöiden hienoon raastamiseen, # 10.
Rumpu, joka soveltuu esimerkiksi vihannesten suikalointiin, # 11.
Raastinrumpu perunoiden raastamiseen esimerkiksi perunalettuja tai perunapyörköitä varten, # 12.

Puhdistus
Kaikki osat voidaan pestä astianpesukoneessa.

DEUTSCH GEMÜESCHNEIDER

Zusammenbau
Befestigen Sie den Gemüeschneider an der Maschine (# 1-6).

Verwendung
Wählen Sie den entsprechenden Trommel, je nachdem, was Sie reiben bzw. schneiden wollen. Im Lieferumfang des Gemüeschneiders sind drei Trommeln enthalten:
Der mittelgrobe Reibeinsatz wird für Wurzelgemüse und anderes Rohgemüse, Mandeln und Nüsse zum Backen, Obst und Käse verwendet (# 7).
Der Schneideinsatz wird für Kartoffeln, Zwiebeln, Wurzelgemüse, Obst und Gemüse verwendet (# 8).
Der grobe Reibeinsatz wird für Wurzel- und anderes Gemüse oder für Obst für Suppen und Kuchen, für Mandeln und Nüsse, Schokolade, Käse und Käserinden verwendet (# 9).
Drei Zusatztrommeln sind gesondert erhältlich (# 10-12).

Folgende Zusatztrommeln sind erhältlich:
Feinreibeinsatz zum Raspeln von Gemüse, Obst, Schokolade, Parmesankäse oder Nüssen (# 10).
Schneideinsatz zum Zerkleinern von Gemüse usw. (# 11).
Reibeinsatz für Kartoffeln, zum Beispiel für Kartoffelknödel (# 12).

Reinigung
Alle Teile sind spülmaschinenfest.

Utilisation
Choisissez le tambour en fonction de l'aliment à râper ou à couper. Le tranchoir à légumes est livré avec trois tambours:
Un tambour à râper moyen, pour crudités, amandes, noix et noisettes pour la pâtisserie, fruits et fromage (# 7).
Un tambour à couper en lamelles, pour pommes de terre, oignons, légumes racines, fruits et autres légumes (# 8).
Un tambour à râper grossier, pour légumes racines et fruits pour soupes et tartes, amandes, noix et noisettes, chocolat, fromage et crouttes de fromage (# 9).
Il existe un lot de trois tambours supplémentaires en option (# 10-12).

L'ensemble de tambours supplémentaires contient les tambours suivants:
Tambour à râper fin: pour légumes, fruits, chocolat, parmesan, noix (# 10).
Tambour pour couper en lamelles, p. ex. des légumes (# 11).
Tambour spécial pomme de terre pour p. ex. la tartiflette ou les galettes de pomme de terre (# 12).

Nettoyage
Tous les composants peuvent être lavés en lave-vaisselle.

**FRANÇAIS
TRANCHOIR À LÉGUMES**
Montage
Placez le tranchoir à légumes sur l'appareil (# 1-6).

Utilisation
Choisissez le tambour en fonction de l'aliment à râper ou à couper. Le tranchoir à légumes est livré avec trois tambours:
Un tambour à râper moyen, pour crudités, amandes, noix et noisettes pour la pâtisserie, fruits et fromage (# 7).
Un tambour à couper en lamelles, pour pommes de terre, oignons, légumes racines, fruits et autres légumes (# 8).
Un tambour à râper grossier, pour légumes racines et fruits pour soupes et tartes, amandes, noix et noisettes, chocolat, fromage et crouttes de fromage (# 9).
Il existe un lot de trois tambours supplémentaires en option (# 10-12).

L'ensemble de tambours supplémentaires contient les tambours suivants:
Tambour à râper fin: pour légumes, fruits, chocolat, parmesan, noix (# 10).
Tambour pour couper en lamelles, p. ex. des légumes (# 11).
Tambour spécial pomme de terre pour p. ex. la tartiflette ou les galettes de pomme de terre (# 12).

Nettoyage
Tous les composants peuvent être lavés en lave-vaisselle.

**Español
REBANADOR DE VERDURAS**
Montaje
Coloque el rebandador de verduras en la máquina (# 1-6).

Uso
Elija el tambor en función de lo que vaya a cortar o rallar. El rebandador de verduras se suministra con tres tambores:
El tambor de rallado semigrueso se utiliza para hortalizas de raíz y otras verduras crudas, almendras y otras nueces para hornear, frutas y queso (# 7).
El tambor rodajeador se utiliza para cortar en rodajas patatas, cebollas, hortalizas de raíz, frutas y verduras (# 8).
El tambor de rallado grueso se utiliza para hortalizas de raíz y otras verduras o frutas para sopas y tartas, almendras y otras nueces, chocolate, queso y cortezas de queso (# 9).
Hay tres tambores adicionales que se pueden adquirir por separado (# 10-12).

Reinigung
Alle Teile sind spülmaschinenfest.

Utilisation
Choisissez le tambour en fonction de l'aliment à râper ou à couper. Le tranchoir à légumes est livré avec trois tambours:
Un tambour à râper moyen, pour crudités, amandes, noix et noisettes pour la pâtisserie, fruits et fromage (# 7).
Un tambour à couper en lamelles, pour pommes de terre, oignons, légumes racines, fruits et autres légumes (# 8).
Un tambour à râper grossier, pour légumes racines et fruits pour soupes et tartes, amandes, noix et noisettes, chocolat, fromage et crouttes de fromage (# 9).
Il existe un lot de trois tambours supplémentaires en option (# 10-12).

Nettoyage
Tous les composants peuvent être lavés en lave-vaisselle.

**Español
REBANADOR DE VERDURAS**
Montaje
Coloque el rebandador de verduras en la máquina (# 1-6).

Uso
Elija el tambor en función de lo que vaya a cortar o rallar. El rebandador de verduras se suministra con tres tambores:
El tambor de rallado semigrueso se utiliza para hortalizas de raíz y otras verduras crudas, almendras y otras nueces para hornear, frutas y queso (# 7).
El tambor rodajeador se utiliza para cortar en rodajas patatas, cebollas, hortalizas de raíz, frutas y verduras (# 8).
El tambor de rallado grueso se utiliza para hortalizas de raíz y otras verduras o frutas para sopas y tartas, almendras y otras nueces, chocolate, queso y cortezas de queso (# 9).
Hay tres tambores adicionales que se pueden adquirir por separado (# 10-12).

Reinigung
Alle Teile sind spülmaschinenfest.

Utilisation
Choisissez le tambour en fonction de l'aliment à râper ou à couper. Le tranchoir à légumes est livré avec trois tambours:
Un tambour à râper moyen, pour crudités, amandes, noix et noisettes pour la pâtisserie, fruits et fromage (# 7).
Un tambour à couper en lamelles, pour pommes de terre, oignons, légumes racines, fruits et autres légumes (# 8).
Un tambour à râper grossier, pour légumes racines et fruits pour soupes et tartes, amandes, noix et noisettes, chocolat, fromage et crouttes de fromage (# 9).
Il existe un lot de trois tambours supplémentaires en option (# 10-12).

Nettoyage
Tous les composants peuvent être lavés en lave-vaisselle.

**Español
REBANADOR DE VERDURAS**
Montaje
Coloque el rebandador de verduras en la máquina (# 1-6).

Uso
Elija el tambor en función de lo que vaya a cortar o rallar. El rebandador de verduras se suministra con tres tambores:
El tambor de rallado semigrueso se utiliza para hortalizas de raíz y otras verduras crudas, almendras y otras nueces para hornear, frutas y queso (# 7).
El tambor rodajeador se utiliza para cortar en rodajas patatas, cebollas, hortalizas de raíz, frutas y verduras (# 8).
El tambor de rallado grueso se utiliza para hortalizas de raíz y otras verduras o frutas para sopas y tartas, almendras y otras nueces, chocolate, queso y cortezas de queso (# 9).
Hay tres tambores adicionales que se pueden adquirir por separado (# 10-12).

ITALIANO TAGLIAVERDURE

Montaggio
Montare il tagliaverdure sulla macchina, # 1-6.

Uso
Scegliere il tamburo in funzione di quello che si intende grattugiare o tagliare. Il tagliaverdure viene fornito con tre tamburi:
Il tamburo a grattugia media va usato per verdure a radice e altre verdure crude, mandorle e altra frutta secca per la preparazione di dolci, frutta e formaggi, # 7.
Il tamburo per affettare va usato per patate, cipolle, verdure a radice, frutta e verdure, # 8.
Il tamburo a grattugia grossa va usato per verdure a radice e di altro tipo, o per la frutta, destinate alla preparazione di zuppe e torte, per mandorle e altra frutta secca, cioccolato, formaggio e croste di formaggio, # 9.
È possibile acquistare separatamente tre tamburi aggiuntivi, # 10-12.

La confezione di tamburi extra include:
Tamburo a grattugia fine per grattugiare finemente verdure, frutta, cioccolato, parmigiano, frutta secca, # 10.
Tamburo per tagliare a julienne, per esempio la verdura, # 11.
Tamburo a grattugia per patate, per la preparazione di crocchette o gnocchi di patate, # 12.

Pulizia
Tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК ОВОЩЕРЕЗКА

Сборка
Установите насадку для резки овощей на комбайн, # 1-6.

Использование
Выберите барабан в соответствии с обрабатываемым продуктом. Для овощерезки предлагаются три барабана:
Барабан средне-грубой нарезки для корнеплодов и других сырых овощей, миндаля и других орехов для выпечки, фруктов и сыра, # 7.
Барабан для нарезки пластинами картофеля, лука, корнеплодов, фруктов и овощей, # 8.
Барабан крупной нарезки для корнеплодов и других овощей или фруктов для приготовления супов и пиригов, миндаля и других орехов, шоколада, сыра и сырной корки, # 9.
Три дополнительных барабана можно приобрести отдельно, # 10-12.

Чистка
Все детали можно мыть в посудомоечной машине.

Utilisation
Choisissez le tambour en fonction de l'aliment à râper ou à couper. Le tranchoir à légumes est livré avec trois tambours:
Un tambour à râper moyen, pour crudités, amandes, noix et noisettes pour la pâtisserie, fruits et fromage (# 7).
Un tambour à couper en lamelles, pour pommes de terre, oignons, légumes racines, fruits et autres légumes (# 8).
Un tambour à râper grossier, pour légumes racines et fruits pour soupes et tartes, amandes, noix et noisettes, chocolat, fromage et crouttes de fromage (# 9).
Il existe un lot de trois tambours supplémentaires en option (# 10-12).

Nettoyage
Tous les composants peuvent être lavés en lave-vaisselle.

**Español
REBANADOR DE VERDURAS**
Montaje
Coloque el rebandador de verduras en la máquina (# 1-6).

Uso
Elija el tambor en función de lo que vaya a cortar o rallar. El rebandador de verduras se suministra con tres tambores:
El tambor de rallado semigrueso se utiliza para hortalizas de raíz y otras verduras crudas, almendras y otras nueces para hornear, frutas y queso (# 7).
El tambor rodajeador se utiliza para cortar en rodajas patatas, cebollas, hortalizas de raíz, frutas y verduras (# 8).
El tambor de rallado grueso se utiliza para hortalizas de raíz y otras verduras o frutas para sopas y tartas, almendras y otras nueces, chocolate, queso y cortezas de queso (# 9).
Hay tres tambores adicionales que se pueden adquirir por separado (# 10-12).

Reinigung
Alle Teile sind spülmaschinenfest.

Utilisation
Choisissez le tambour en fonction de l'aliment à râper ou à couper. Le tranchoir à légumes est livré avec trois tambours:
Un tambour à râper moyen, pour crudités, amandes, noix et noisettes pour la pâtisserie, fruits et fromage (# 7).
Un tambour à couper en lamelles, pour pommes de terre, oignons, légumes racines, fruits et autres légumes (# 8).
Un tambour à râper grossier, pour légumes racines et fruits pour soupes et tartes, amandes, noix et noisettes, chocolat, fromage et crouttes de fromage (# 9).
Il existe un lot de trois tambours supplémentaires en option (# 10-12).

Nettoyage
Tous les composants peuvent être lavés en lave-vaisselle.

**Español
REBANADOR DE VERDURAS**
Montaje
Coloque el rebandador de verduras en la máquina (# 1-6).

Uso
Elija el tambor en función de lo que vaya a cortar o rallar. El rebandador de verduras se suministra con tres tambores:
El tambor de rallado semigrueso se utiliza para hortalizas de raíz y otras verduras crudas, almendras y otras nueces para hornear, frutas y queso (# 7).
El tambor rodajeador se utiliza para cortar en rodajas patatas, cebollas, hortalizas de raíz, frutas y verduras (# 8).
El tambor de rallado grueso se utiliza para hortalizas de raíz y otras verduras o frutas para sopas y tartas, almendras y otras nueces, chocolate, queso y cortezas de queso (# 9).
Hay tres tambores adicionales que se pueden adquirir por separado (# 10-12).



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием

Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar


Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



FLAKE MILL



Müslikvarn
Müslikvern
Müslikværn
Myslimylly
Flocker
Moulin à céréales
Molinillo de cereales
Macina per cerali in fiocchi
Мельница для мюсли



ENGLISH FLAKE MILL

Assembly
Fit the flake mill onto the machine, # 1-4.

Use
Pour in what is to be ground, max. 1,250 g (44 oz.), and run on medium speed. The mill is only designed for dry ingredients such as oats, wheat, rye, rice and buckwheat. Use pure grain only; foreign objects such as stones can damage the mill roller.

Cleaning
The adjustment section is not washable. Empty out the residues from the mill roller and mill casing and wipe with a dampened cloth. The feed tray is dishwasher safe.

SVENSKA MÜSLIKVARN

Montering
Montera müslikvarnen på maskinen, # 1-4.

Användning
Fyll på kvarnen med det som ska krossas, max 1250 g och kör på medelhastighet. Kvarnen är endast avsedd för torra ingredienser som havre, vete, råg, ris och bovete. Använd endast rent spannmål, främmande partiklar som stenar kan skada kvarnvalsen.

Rengöring
Inställningsdelen får inte diskas. Töm ut krossrester ur kvarnvalsen och kvarnhuset och torka av med en fuktad trasa. Matar-skålen kan maskindiskas.

NORSK MÜSLIKVERN

Montering
Monter müslikvernen på maskinen, # 1-4.

Bruk
Fyll kvernen med det som skal knuses, maks. 1250 g, og kjør på middels hastighet. Kvernen er bare beregnet på tørre ingredienser som havre, hvete, rug, ris og bokhvete. Bruk bare rent korn, fremmed-partikler som steiner kan skade kvernvalsen.

Rengjøring
Innstillingsdelen må ikke vaskes. Tøm ut rester etter knusingen fra kvernvalsen og kvernhuset, og tørk av med en fuktig klut. Matebollen kan vaskes i oppvaskmaskin.

DANSK MYSLIKVÆRN

Montering
Montér myslikværnén på maskinen, # 1-4.

Anvendelse
Fyld kværnen med det som skal knuses, maks. 1.250 g, og køør på middelhastighed. Kværnen er beregnet til tørre ingredienser som havre, hvede, rug, ris og boghvede. Brug kun rent korn, da fremmedlegemer som sten kan beskadige kværnrindsatsen.

Rengøring
Indstillingsdelen må ikke vaskes. Tøm kværnens valse og hus for rester, og tør af med en fugtig klud. Påfyldningsskålen tåler opvaskemaskine.

SUOMI MYSLIMYLLY

Asennus
Asenna myslimylly laitteeseen, # 1-4.

Käyttö
Täytä mylly rouhittavalla ruoka-aineella (enintään 1 250 g) ja käytä laitetta keskinopeudella. Mylly on tarkoitettu ainoastaan kuiville aineksille; kuten kauralle, vehnälle, rukiille, riisille ja tattarille. Käytä ainoastaan puhtaita viljoja. Epäpuhtaudet, kuten kivet, voivat vahingoittaa myllyä.

Puhdistus
Säädinosa ei saa pestä. Tyhjennä rouheäämät myllyn osista ja pyyhi laite kostutetulla liinalla. Syöttökulhon voi pestä astianpesukoneessa.

DEUTSCH FLOCKER

Zusammenbau
Befestigen Sie der Flocker an der Maschine (# 1-4).

Verwendung
Füllen Sie das Mahlgut ein (max. 1.250 g) und lassen Sie die Maschine mit mittlerer Geschwindigkeit laufen. Die Mühle ist nur für trockene Zutaten geeignet wie Hafer, Weizen, Roggen, Reis und Buchweizen. Verwenden Sie nur gut gereinigtes Getreide, Fremdkörper, wie Steine, können die Mühlenwalze beschädigen.

Reinigung
Die Einstelleneinheit darf nicht gespült werden. Entfernen Sie die Rückstände aus der Walze und dem Gehäuse und wischen Sie die Teile mit einem feuchten Tuch ab. Das Zuführtablett ist spülmaschinenfest.

FRANÇAIS MOULIN À CÉRÉALES

Montage
Fixez le moulin à céréales sur l'appareil (# 1-4).

Utilisation
Remplissez avec les céréales à broyer, maximum 1 250 g, et faites marcher en vitesse moyenne. Le moulin est uniquement prévu pour des ingrédients secs comme l'avoine, le froment, le seigle, le riz et le sarrasin. N'utilisez que des céréales pures, des particules étrangères comme des cailloux peuvent endommager le mécanisme du moulin.

Nettoyage
Le mécanisme de réglage ne doit pas être nettoyé à l'eau. Ôtez les résidus du rouleau à moulin et du logement à céréales et essuyez avec un chiffon humide. Le bol de remplissage peut être lavé en lave-vaisselle.

ESPAÑOL MOLINILLO DE CEREALES

Montaje
Coloque el molinillo de cereales en la máquina (# 1-4).

Uso
Añada lo que desee moler (máx. 1250 g) y ponga la máquina en marcha a media velocidad. El molinillo solo está diseñado para ingredientes secos, por ejemplo, avena, trigo, centeno, arroz y trigo sarraceno. Utilice únicamente granos limpios; los objetos extraños, por ejemplo, las piedras, pueden dañar el cilindro de molienda.

Limpieza
La sección de ajuste no se puede lavar. Quite los restos acumulados en la carcasa y el cilindro de molienda y limpie la carcasa y el cilindro con un paño húmedo. La bandeja alimentadora es apta para el lavavajillas.

ITALIANO MACINA PER CEREALI IN FIOCCI

Montaggio
Montare il macina per cereali in fiocchi sulla macchina, # 1-4.

Uso
Versare nella macina l'ingrediente da macinare – massimo 1250 g – e azionare la macchina a media velocità. La macina è stata progettata per l'uso unicamente con ingredienti secchi, quali avena, grano, segale, riso e grano saraceno. Usare unicamente cereali puliti; oggetti estranei, quali piccole pietre, possono danneggiare il rullo della macina.

Pulizia
La parte che permette la regolazione non è lavabile. Eliminare i residui dal rullo e dal corpo della macina, quindi strofinare con un panno inumidito. Il piatto di alimentazione è lavabile in lavastoviglie.

РУССКИЙ ЯЗЫК МЕЛЬНИЦА ДЛЯ МЮСЛИ

Сборка
Установите мельницу на комбайн, # 1-4.

Использование
Насыпте зерно объемом не более 1250 гр. и включите на среднюю скорость. Мельница предназначена только для сухих ингредиентов: овса, пшеницы, ржи, риса и гречи. Используйте очищенные ингредиенты, поскольку посторонние объекты, например, камешки, могут повредить механизм рабочего вальца.

Очистка
Запрещается мыть насадку. Остатки необходимо вытряхнуть из рабочего вальца и корпуса мельницы, а затем протереть влажной тканевой салфеткой. Лоток можно мыть в посудомоечной машине.



Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием


Read the safety instructions before use
Läs säkerhetsföreskrifterna före användning
Les sikkerhetsinstruksene før bruk
Læs sikkerhedsforskrifterne før brug

Lue turvaohjeet ennen käyttöä
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation
Lea las instrucciones de seguridad antes de usar


Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso
Читайте инструкции по технике безопасности перед использованием



WASH INSTRUCTIONS




GRATER, STRAINER
AND COOKIE PRESS



MINCER



CITRUS PRESS




HOLE DISCS AND KNIFE




STAINLESS
STEEL BOWL



WHISKS



WHISK BOWL




PASTA ROLLERS




DOUGH ROLL
AND SPATULA




MIXER




DOUGH HOOK AND
DOUGH KNIFE




GRAIN MILL



PASTA DISCS AND
SAUSAGE HORNS



FLAKE MILL



VEGETABLE CUTTER
AND DRUMS

