


Manual de Usuario

CAMINADORA ELÉCTRICA CON PANTALLA INTELIGENTE



Mod:1390



Por favor lea todas las instrucciones en el manual cuidadosamente antes del ensamblaje y uso de la caminadora para correr. Por favor mantenga esto para futura referencia.

Contenido

Perfil del producto01-02

Precauciones de seguridad, notas de advertencia02-04

Instrucciones de instalación04-06

Recomendaciones y enfoques de campaña.....7

Instrucciones de funcionamiento del sistema08-10

Mantenimiento del producto10-11

Lista de Empaque			
No.	Descripción	Unidad.	Cantidad.
1	Marco Principal(Columna, plataforma de carrera, medidor electrónico).	Estrado.	1
2	Paquete de accesorios	Cobertura	1
3	Marco Multifuncional.	Pieza	1 (LF-600TM)
4	Marco Multifuncional.	Masajeador	1 (LF-600TM)

Lista de Empaque de Accesorios.					
No.	Descripción	Cantidad.	No.	Descripción	Cantidad.
1	Llave hexagonal #5	1	6	Tornillos M8x16	2
2	Llave hexagonal #6	1	7	Tornillos M8x30	2
3	Llave Multifunción 13-14-17	1	8	Lubricante	1
4	Clave de Seguridad	1	9	Instrucciones	1
5	Perilla	2	10	Tarjeta de garantía/Certificado	1

II.-Parámetros Técnicos.

No.	Parámetros	Descripción.
1	Voltaje de alimentación de entrada	AC110v 50Hz
2	Peso máximo de usuario.	110Kg
3	Diagrama Expandible.	127x 57x 107cm
4	Superficie para correr	107 x 40cm
5	Función.	Caminar / Correr
6	Protección contra descargas eléctricas.	1 Categoría

Lea las instrucciones detenidamente antes de usarlas. Guarde estas instrucciones correctamente para su uso. Apariencia del producto, color o patrones de superficie sujetos a cambios. Nuestros productos se actualizan constantemente sin notificación.

II. Precauciones de seguridad, notas de advertencia.

Nota: Lea atentamente las instrucciones antes de usar y preste atención a los siguientes asuntos de seguridad.

Esta máquina es adecuada para colocarla en interiores para evitar la humedad, no puede salpicar agua sobre la máquina, no puede colocar cualquier cuerpo extraño. Use ropa deportiva adecuada y calzado deportivo antes de hacer ejercicio.

Está prohibido moverse descalzo sobre la máquina y estirar por todas partes.

El enchufe de alimentación debe estar conectado a tierra de manera confiable, y el enchufe debe tener un circuito especial para evitar compartir con otros equipos eléctricos.

Los niños deben mantenerse alejados de la máquina y evitar accidentes.

Debe evitar la operación de sobrecarga de tiempo extra largo, de lo contrario causará daños al motor, al controlador, acelera el rodamiento, la correa de rodadura, el desgaste de la placa de rodadura y el envejecimiento, completa el mantenimiento regularmente.

Reduzca el polvo interior, mantenga una cierta humedad en la habitación, evite producir electricidad estática fuerte, de lo contrario, puede interferir con el medidor electrónico, el funcionamiento normal del controlador.

Apague la máquina cuando el ejercicio haya finalizado.

Mantenga la circulación de aire interior cuando use el producto.

Sujete el clip del cable de la llave de seguridad en la ropa durante el ejercicio para evitar un apagado seguro en caso de emergencia.

Si siente una condición inaplicable o anormal en uso, deje de hacer ejercicio y consulte a un médico.

Después de usar el aceite de silicona, debe almacenarse en un lugar que los niños no puedan obtener, para evitar accidentes.



ADVERTENCIA!

Para reducir accidentes o lesiones a otros, observe las siguientes reglas:

- Compruebe si la prenda está abotonada o con cremallera antes de usar el producto.
- No use ropa que las máquinas puedan enganchar fácilmente.
- No cierre el cable de alimentación a objetos calientes.
- No permita que los niños se acerquen a la máquina.
- No use máquinas al aire libre.
- Se debe cortar la energía antes de mover la máquina.
- El personal no profesional no puede desmontar la máquina sin autorización, de lo contrario habrá graves consecuencias.
- Esta máquina es solo para uso en circuitos de 20 amperes.
- Solo una persona se mueve en la máquina cuando la máquina arranca.
- Si siente mareos, dolor en el pecho, náuseas o dificultad para respirar durante el ejercicio, interrumpa el ejercicio de inmediato, consulte a un entrenador o médico.



ADVERTENCIA FORZADA!

Al recibir tratamiento médico o los siguientes pacientes deben consultar con un especialista antes de usar.

-Aquellos que ahora sufren dolor en la cintura o que han resultado lesionados en las piernas, la cintura y el cuello del pasado. Entumecimiento de piernas, cintura, cuello y manos (Con enfermedades persistentes como hernia discal, espondilolistesis, hernia cervical, etc.).

Con artritis deformable, reumatismo, gota.

-Con anomalías osteoporosis.

-Con trastornos circulatorios (enfermedades del corazón, trastornos vasculares, hipertensión, etc.).

-Con órganos respiratorios con trastornos.

-Se está implantando un regulador de frecuencia cardíaca artificial en un dispositivo electrónico médico en vivo.

-Con un tumor maligno.

-Pacientes con trastornos de la circulación sanguínea, como trombosis o tumores grasos dinámicos graves, tumores grasos estáticos agudos o diversas infecciones de la piel.

-Personas con discapacidad sensorial causada por trastornos de alta circulación periférica causados por diabetes.

- Trauma en la piel.
- Fiebre alta debido a enfermedad, etc. (38 ° O más).
- El hueso dorsal es anormal o el hueso dorsal está curvado.
- Una persona que está o es probable que esté embarazada o esté en un período menstrual. Se siente físicamente anormal y necesita descansar. Obviamente tiene mala salud. con fines de rehabilitación. Además de lo anterior, una persona que se siente físicamente anormal.
- Puede provocar accidentes o un mal estado físico. Durante el ejercicio, sienta dolor en la cintura, entumecimiento de piernas y pies, mareos, latidos cardíacos y otros. Por lo general, diferente dolor o coordinación de la sensación anormal, deje de usar inmediatamente y consulte a un médico. No permita que los niños usen este producto, y no permita que los niños jueguen con este producto.----
- Si no, puede haber riesgo de lesiones. Asegúrese de no tener a nadie o mascotas a su alrededor (atrás, abajo, adelante) durante el uso o al cargar o deslizar el producto fuera.



- No lo use en el estado donde la carcasa está agrietada, agrietada y desprendida (fugas en la estructura interna) o la parte de soldadura se cae.
- De lo contrario puede ocurrir un accidente o lesión.
- No saltes hacia arriba o hacia abajo durante el ejercicio.
- Puede lesionarse al caerse.
- No use y mantenga lugares húmedos como al aire libre y cerca de baños y lugares donde goteen gotas de agua.
- No utilice ni se mantenga encima de aparatos calientes como la luz solar directa, lugares calientes como la estufa y las alfombras de calefacción eléctrica.
- No puede causar fugas o incendios.
- No lo use cuando el cable de alimentación o el enchufe de alimentación estén dañados o el enchufe del enchufe esté en reposo.
- No. Puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios.
- No dañe ni doble o tuerza por la fuerza el cable de alimentación. Al mismo tiempo, no coloque objetos pesados sobre él, no haga que la línea quede atrapada.
- De lo contrario, provocará un incendio o una descarga eléctrica.
- No use 2 o más personas al mismo tiempo, durante el uso de la atención, para no dejar que la gente se acerque.
- No. Puede provocar accidentes o lesiones por caídas.
- no puede expresar la conciencia por sí mismo o no puede operarlo por sí mismo, no lo use.
- Puede haber accidentes o lesiones.
- ¡Evitar el contacto con el agua!
- No empape con agua o bebidas en el cuerpo o la sección de operación.
- Puede provocar descargas eléctricas, incendios.
- ¡No!
- Las personas que generalmente no hacen ejercicio no hacen ejercicio intenso de repente.
- No lo use después de comer o cuando esté cansado, solo haciendo ejercicio o cuando la condición física sea anormal.
- Puede causar daños a la salud.
- Este producto es adecuado para uso familiar, no para escuelas, gimnasios y otros lugares no específicos para su uso.
- Riesgo de lesiones.
- No debe usar cuando se esté comiendo u otras actividades.
- No lo use cuando se sienta aburrido después de beber.

----Puede causar un accidente o lesión.

No utilizar objetos en bolsillos de pantalones.

---- Puede causar un accidente o lesión.

No utilice un enchufe para conectar agujas, basura o gotas de agua.

- Puede provocar descargas eléctricas o cortocircuitos, incendios.

¡No usar con las manos mojadas!

No use las manos mojadas para sacar o conectar enchufes.

----Puede causar descargas eléctricas y lesiones.

¡Tirar del enchufe!

Cuando no esté en uso, desenchúfelo del zócalo.

- Debido a que el polvo y la humedad degradarán el aislamiento, provocando fugas de fuego.



INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

El producto debe estar conectado a tierra. Si la máquina no funciona bien, la conexión a tierra proporcionará el canal de menor resistencia para que la corriente reduzca el riesgo de descarga eléctrica.


El producto está equipado con una fuente de alimentación con un conductor de conexión a tierra del dispositivo y un enchufe de conexión a tierra que debe enchufarse a una toma de corriente adecuada que se haya instalado y conectado a tierra de acuerdo con las reglamentaciones o decretos locales. ¡Peligro!

Si la conexión del conductor de conexión a tierra del equipo no es correcta, se corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Si tiene preguntas sobre si la conexión a tierra del producto es correcta, confíe a un electricista profesional para que la revise, incluso si el enchufe conectado al producto no coincide con el enchufe, no puede modificarse, confíe en un electricista profesional para que instale el enchufe apropiado.


El enchufe de conexión a tierra del producto, confirme que el producto está conectado a un enchufe con la misma forma, el producto no puede usar un enchufe de transferencia.

IV . Instrucciones INSTALACIÓN


1) Abra el paquete, retire el accesorio en la caja y coloque la máquina plana sobre el suelo.



2) Despliegue el elevador y fíjelo al marco con 2 tornillos M8 * 16; la secuencia de fijación y la posición de fijación se muestran en la figura 1, números de serie 1 y 2.




3) Despliegue el marco del reloj electrónico y asegure las dos perillas del marco del reloj electrónico y el tubo de la columna; para la posición fija, vea los números de serie 1 y 2, apriete la perilla.



4) Coloque la llave de seguridad en la posición correcta del medidor electrónico. Sujete la perilla de la tubería vertical y el marco, instale completamente, puede enchufar la alimentación para comenzar a funcionar.

Conjunto de piezas multifuncionales (solo LF-600TM)
Paso de montaje multifuncional.

Ensamblaje de máquina multifunción:
Primero de acuerdo con los primeros 1- 4 pasos de instalación, luego del ensamblaje para reparar la posición de la máquina de función, finalmente con 3 tornillos hexagonales de dientes completos cabezal de masaje fijo, cinturón de masaje instalado, El efecto del montaje ver figura 1.



IV.Recomendaciones y enfoques de campaña

Calentar: Entre 5 y 10 minutos de ejercicio de calentamiento antes de cada uso de la máquina.

Respirar: No proteja la respiración durante el ejercicio, generalmente listo para restaurar la acción con la nariz. Inhalar, con la boca para usar qi para la exhalación, la respiración y la acción deben coordinarse. Si la respiración es demasiado rápida, debe detener inmediatamente el movimiento.

Frecuencia: La misma área de ejercicio muscular debe ser de 48 horas de descanso, es decir, cada dos días para entrenar la misma área.

Carga: De acuerdo con el estado de entrenamiento físico individual para determinar el peso del entrenamiento, y luego de acuerdo con el principio de carga progresiva para practicar, el entrenamiento inicial del músculo el dolor es un fenómeno normal, siempre que continúe practicando, el dolor puede ser eliminado.

Comida y bebida: Para proteger el sistema digestivo, una hora después de las comidas antes del ejercicio, después del entrenamiento debe ser al menos media hora antes de comer, ejerce menos agua, especialmente evite cantidad de agua potable, para no aumentar la carga del corazón y los riñones.

Ejercicio de estiramiento: Sin importar cuán rápido corras, estira primero, los músculos cálidos se estiran más fácilmente, así que camina 5 ~ 10 minutos para calentar. Luego deténgase y estírese cinco veces, cada pierna lo hace durante 10 segundos más y hazlo nuevamente después del ejercicio.


Flecciones acia abajo: Las rodillas están ligeramente dobladas, se estima que el cuerpo lentamente agacharse, para que la espalda y los hombros no estén flojos, las manos están agotadas Compruebe para tocar el dedo del pie, sostenga 10 ~ 15 segundos, luego relájese, repita 3 veces (Ver figura 1)

Estiramiento de la pierna: Siéntese en un cojín limpio y estire una pierna. Pon la otra pierna adentro, manténgalo cerca del interior de una pierna recta e intente tocar el dedo del pie con las manos, sostenga durante 10 ~ 15 segundos, luego relájese y repita cada pierna 3 veces (ver Figura 2)

Extensión del tendón de la pierna y el talón: Párese con ambas manos contra la pared o la mesa, un pie detrás. Mantenga las patas traseras en posición vertical y el talón contra el suelo, incline hacia la pared o la mesa, sostenga durante 10 ~ 15 segundos, luego colocar suelto, repetir cada pierna 3 veces (Ver figura 3)

Extensión muscular de la cabeza: Mantén el equilibrio con la mano derecha contra la pared o la mesa, luego estira la mano izquierda hacia atrás y sujeta el tobillo izquierdo lentamente levanta las caderas hasta que sientas los músculos delante de tus muslos nerviosos, tire hacia arriba durante unos 10 ~ 15 segundos, luego relájese y repita cada pierna durante 3 segundos (vea la figura 4)

El músculo sartorio (el músculo medial del muslo): se extiende La parte inferior de la pierna está opuesta, la rodilla está sentada, las manos sostienen los pies y tiran hacia la ingle, sostenga durante 10 ~ 15 segundos, luego relájese y repita 3 veces. (ver figura 5)



V.Instrucciones de funcionamiento para mesas electrónicas

Ajustes del sistema:

Al hacer clic en la tecla de configuración en el extremo derecho de la barra de navegación, puede ingresar la interfaz de configuración del sistema (ver más abajo). Puede salir de la interfaz de configuración a través de la tecla de retorno en el lado izquierdo de la barra de navegación para regresar a la página de inicio del sistema.



Configuración de WIFI :

La primera opción en el lado izquierdo de la interfaz de configuración del sistema es su configuración de enlace WIF, haga clic en cualquier WIF, para ingresar la contraseña correcta para conectarse a la red, la red exitosa se mostrará en la parte superior del panel derecho, con una marca verde “√”

Para obtener detalles sobre el funcionamiento de la pantalla, consulte “funcionamiento instrucciones interfaz de configuración”

1.Función clave :

1. Tecla de inicio: Cuando el corredor está en espera, presione este botón para comenzar a correr la cinta de correr

2 Tecla de interrupción: La máquina puede dejar de funcionar mientras está funcionando

3. Tecla de programa

a) Puede cambiar la configuración de la pantalla desde la pantalla cuando está en modo de espera

4. Tecla de modo:

La cuenta regresiva del tiempo se puede configurar en estado de espera → cuenta regresiva de distancia → cuenta regresiva de calorías → interruptor de estado de espera los ajustes se pueden operar directamente en la pantalla de visualización

5. Tecla de acceso directo de velocidad (3,6,9,12): cuando la máquina esté en funcionamiento, presione esta tecla.

12 km se pueden ajustar rápidamente al valor de velocidad mostrado

6. Velocidad / tecla de velocidad a

a) Cuando la máquina está funcionando, ajuste la velocidad al valor de velocidad deseado presionando la tecla de velocidad / velocidad

b) En el modo de espera, presione la tecla de velocidad / velocidad para ajustar la configuración del programa y del modo a los valores requeridos

2.Función de funcionamiento normal:

a) En espera, presione el botón de inicio para comenzar a correr la cinta de correr

b) En funcionamiento, presione la tecla de velocidad o la tecla de velocidad para ajustar el valor de velocidad deseado.

c) Presione el botón de parada o tire del interruptor de seguridad para detener el funcionamiento de la máquina.

3.Función de modo:

a) En estado de espera, presione la tecla de modo en el estado de configuración, secuencia desde la configuración de cuenta regresiva de tiempo (tiempo) → ajuste de cuenta regresiva de distancia (distancia) → ajuste de cuenta regresiva de calorías (calorías) → estado de espera;

b) En el momento de la configuración del tiempo de cuenta regresiva, la ventana muestra el valor, la hora inicial es 30:00 y el rango de ajuste de tiempo es 5: 00-99: 00; Cuando la distancia recíproca se establece como distancia, la ventana muestra el valor, el valor inicial es de 1.000 km y el rango de ajuste de distancia es 1.000-99.00 km ;. Cuando la cuenta regresiva de calorías se establece en calorías, la ventana muestra el valor, el valor inicial es 50 cal, Calorías el rango ajustado es 20-990 calorías;

- c) Cuando se configuran los parámetros relevantes, presione el botón de inicio para comenzar a correr en la caminadora, el sistema estará según el valor de tiempo que establezca, el valor de distancia o la visualización recíproca de calorías, otro valor de correlación no establecido es visualización incremental;
- d) Cuando el valor de la cuenta regresiva establecido en la pantalla se ejecuta a 00, el zumbador emitirá un "pitido" 3 después de que la máquina se detenga automáticamente, la máquina en estado de espera;
- e) Cuando la máquina está funcionando, también puede presionar la tecla detener para detener la máquina y entrar en el modo de espera.

4. Funciones del programa:

- a) Cuando está en estado de espera, presione la tecla del programa para ingresar al estado de configuración del programa, ordene desde PROGRAMA 1 → 2 → 3 → 4 56 prueba de grasa corporal → estado de espera.
- b) La hora inicial del PROGRAMA 1-8 es 30:00, y el rango de ajuste de tiempo es 5: 00-99: 00 (en el estado de configuración del programa, solo el tiempo puede ajustarse).
- c) Cuando se configuran los parámetros relevantes, presione el botón de inicio para iniciar la cinta de correr, el valor del tiempo es una cuenta regresiva en pantalla, distancia y calorías aumentan en pantalla.
- d) Después de ajustar el valor de la velocidad durante la operación e ingresar el siguiente período del programa, el valor de la velocidad se ajustó automáticamente al valor establecido del programa para ejecutar.
- e) Datos de velocidad y elevación ajustables por velocidad y elevación durante el funcionamiento de la cinta de correr.
- f) Cuando la cuenta regresiva de tiempo establecida en el medidor electrónico es de 00:00, el timbre sonará cinco veces y la máquina dejará de funcionar automáticamente y entrará en estado de espera.
- g) Cuando la cuenta regresiva de tiempo establecida en el medidor electrónico es de 00:00, el timbre sonará cinco veces y la máquina dejará de funcionar automáticamente y entrará en estado de espera.

5 Función de parada de emergencia de bloqueo de seguridad:

En cualquier estado, el motor debe apagarse en ocho segundos y la ventana de la tabla electrónica muestra: E-07., después de quitar el bloqueo de seguridad, independientemente de cualquier valor de velocidad de la máquina.

7. Tabla de velocidad del programa :

Horario:

Hoja de datos del programa

Forma	Tiempo	Tiempo fijo / 10 = tiempo de ejecución por segmento									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Velocidad	2	3	1	4	3	2	1	3	3	1
P2	Velocidad	3	4	5	6	5	4	3	4	4	2
P3	Velocidad	2	3	4	5	4	3	4	3	4	2
P4	Velocidad	3	4	5	6	5	7	5	4	3	3
P5	Velocidad	3	5	7	6	5	8	5	4	3	2
P6	Velocidad	4	6	8	10	12	8	9	6	4	2
P7	Velocidad	5	6	7	5	6	8	6	5	4	2
P8	Velocidad	5	6	5	4	3	2	3	5	4	2
P9	Velocidad	5	6	5	4	2	2	3	5	4	2
P10	Velocidad	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	Velocidad	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	Velocidad	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

8.Código de error.

Codigo de falla.	Descripción de falla	Solución de fallas
E1	Anomalías de comunicación: encendido después del control inferior y anomalías de comunicación del medidor electrónico.	Causa posible: control electrónico y comunicación del medidor bloqueada, verifique la electrónica de medidor a la línea de comunicación de control inferior de cada sección de la conexión, para garantizar que cada núcleo esté completamente enchufado. Compruebe si la línea de conexión entre el medidor electrónico y el controlador es roto, reemplace la línea de conexión.
E2	No se detectó motor.	Posible motivo: compruebe si el cable del motor está conectado y vuelva a conectar el cable del motor. Compruebe si la línea del motor está dañada, reemplace el motor
E5	Protección sobrecorriente: en el estado de ejecución, el inferior control al detecta continuamente que la corriente del motor DC es mayor que la corriente nominal de 6 A por más de 3 segundos.	Causa posible: una carga sobrevalorada causa un exceso actual, autoprotección del sistema o una parte de la cinta de correr está atascada, lo que hace que el motor no pueda girar, carga pesada, corriente excesiva, el sistema auto-preservación; ajustar la caminadora para reiniciar la operación. También es para verificar si el motor está funcionando con sonido de sobrecorriente u olor carbonizado, para reemplazar el motor; o para verificar si el controlador es olor carbonizado, para reemplazar el controlador; o para comprobar si la especificación de voltaje de suministro es inconsistente o bajo, use el voltaje correcto especificado para volver a probar.
E6	Protección a prueba de explosiones anormal tensión de alimentación o anormal al motor causar daños a circuito del motor de accionamiento.	Posible motivo: comprobar si la tensión de alimentación es menos del 50% del voltaje normal, utilice la especificación de voltaje correcta para volver a probar; comprobar si el controlador tiene mal olor, reemplace el controlador; compruebe si la línea del motor está conectada, vuelva a conectar la línea del motor
E7	Bloqueo de seguridad	Coloque las cerraduras de seguridad

Mantenimiento de productos

Lubricante

Después de usar la correa de correr por un período de tiempo, se debe lubricar con una configuración especial de aceite de metil silicona. 1. recomendaciones: Menos de 3 horas por semana Lubricación 1 vez 5 meses 4-7 horas por semana, Lubricación 1 vez 2 meses. Más de 7 horas por semana 1 lubricación por mes. No lubrique en exceso, el lubricante no es mejor, recuerde: una lubricación razonable es un factor importante para mejorar la vida útil del producto.

2. Método de lubricación

En cuanto a la forma de verificar si necesita más lubricante, simplemente tome la correa de correr y toque sumanos lo más lejos posible al centro de la parte posterior de la cinta de correr. Si la cinta de correr está cubierta con silicona (algo de humedad), no necesita más lubricante; si el estribo está seco y la correa para correr no siente silicona, necesita agregar lubricante.

3. Ajuste elástico de la correa

Todos los productos deben ajustar la cinta de correr antes y después de la instalación, pero después de usarlos por un período de tiempo puede aparecer el fenómeno de relajación, como: usuarios en el fenómeno de deslizamiento de pausa de carrera, cuando este fenómeno, en sentido horario en semicírculo, ajuste sincrónico izquierdo y derecho, pero de ajuste de la correa de correr, la correa de correr está demasiado floja, el pie en la correa de correr, la correa de correr y el rodillo, fenómeno de deslizamiento, pero demasiado apretado tampoco es bueno, fácil de aumentar la carga del motor, dañar el motor, correa de correr y rodillo, etc.

4. Ajuste de desviación de la correa de correr

Todos los productos deben ajustarse antes y después de la instalación, pero después de usarlos por un período de tiempo también puede aparecer el fenómeno de desviación, las causas del fenómeno son las siguientes:

- 1) La colocación del marco principal es desigual.
- 2). Los pies del usuario no están en el centro de la banda para correr mientras hace ejercicio.
- 3). La fuerza desigual del pie del usuario provoca artificialmente el fenómeno de desviación de carrera, la carga sin carga la rotación puede volver a la normalidad durante unos minutos, para el fenómeno de desviación de carrera que no puede ser restaurada automáticamente, la llave hexagonal interna de uso aleatorio 5 # / 6 # se ajusta paso a paso en un cuarto de círculo.



Si se detiene la correa para correr, ajústela en el sentido de las agujas del reloj. Si la banda para correr es correcta, ajuste en sentido horario. Tornillo izquierdo o en sentido antihorario, ajuste el tornillo derecho. Tornillo derecho o en sentido antihorario, ajuste el tornillo izquierdo.

5. Ajuste de correas de conducción:

Todos los productos han sido ajustados antes de la correa de transmisión de fábrica, pero después de usar por un período de tiempo también puede aparecer el fenómeno de deslizamiento, principalmente por el propio ajuste del usuario. Pasos de ajuste (como se muestra): gire el perno de ajuste en sentido horario con una llave inglesa; El rango de ajuste se basará en antideslizante con carga;

Nota: Limpie regularmente las inclusiones de la correa. ranuras y ranuras de pulea de correa.

6. Tratamiento de patinar o pausar el cinturón

Primero abra la cubierta delantera del motor y luego abra la máquina con las manos, sostenga los brazos y empuje sus pies alrededor del cinturón, pausa del cinturón de transmisión del motor visual o pausa del cinturón de correr, si el cinturón de correr ajuste la correa de funcionamiento, si la correa de transmisión del motor ajusta el motor.

Esta especificación es solo de referencia, sujeto al objeto físico, el producto es sujeto a cambios sin previo aviso!

