



Sonic CSX™ Aerobar mit MULTI-FIT™ System

Installationsanleitung

Hinweis für Fachhändler: Wenn Sie dieses Produkt für den Konsumenten installieren, übergeben Sie ihm/ihr nach der Installation bitte diese Benutzeranleitung.

Vielen Dank für den Kauf des Profile Design Sonic CSX™ Aerobars. Der Sonic CSX ist ein einzigartiger Aerobar mit patentierter integrierter Armsstütze—während dieses Design ein geringes Gewicht, tiefe Armstützenposition und eine ergonomische Form bietet, besteht eine Eingrenzung der einstellbaren Breite. Bitte lesen Sie diese Hinweise gut durch, bevor Sie die Aerobar Installation durchführen. Eine richtige Installation ist zur Einhaltung der Garantiebedingungen von Profile Design erforderlich. Falls Sie nicht mit der Aerobar-Installation vertraut sind, wenden Sie sich bitte für Hilfe an Ihren örtlichen Profile Design-Fachhändler, indem Sie sich bei www.profile-design.com einloggen und die „Fachhändlersuche“ ausführen oder durch einen Anruf zur Profile Design-Kundendienstnummer.

Notwendiges Werkzeug und Material: 5 mm Inbus®Schlüssel, Drehmomentschlüssel (Nm) und normaler Schraubenzieher

1. Auf den Gewinden wurde durch Profile Design in der Fabrik eine spezielle blaue Schraubensicherung aufgetragen. Diese Spezialgewindesicherung ist leicht auf allen mitgelieferten Schrauben erkennbar. Falls Sie keinen Schraubensicherung finden, oder falls er bei der normalen Wartung abgenutzt wurde, dann tragen Sie von dem Zusammenbau erneut blaue Schraubensicherung (Loctite® oder einen anderen) auf.

2. **[! WARNING]** Fetten Sie den Klemmbereich des Lenkers nicht ein. Dies kann zum Verrutschen des Aerobars während des Fahrens und zu einem Verlust der Fahrradbeherrschung führen.

3. Das Klemmystem ist so entworfen, dass die Klemmkraft gleichmäßig auf den Basislenker verteilt wird. Dies erfolgt mit einem Distanzstück (Nr. 7 & 8—nicht gezeigt) für einen Basislenker von 26,0 mm Durchmesser bzw. mittels einer erweiterten Klemmengröße für den 31,8 mm Basislenker. Bestimmen Sie die exakten Durchmesser des zur Montage benutzten Lenkers. Der Aerobar wurde so entworfen, dass er sowohl auf 26,0 mm als auch 31,8 mm Lenker passt.

4. Bei dieser Aerobareinheit sind vier Distanzstücke (Nr. 7 & 8—nicht gezeigt) eingeschlossen. Falls Sie einen 26,0 mm Basislenker verwenden, sind diese Distanzstücke zum richtigen Zusammenbau notwendig. Die Vertiefung des Distanzstücks ist unbedingt auf die Einbuchtung an der Klemme auszurichten (bei den anderen Distanzstücken ebenfalls). Dies verhindert, dass die Distanzstücke sich drehen.

5. Nachdem die gewünschte Aerobar festgelegt ist, befestigen Sie den Aerobar am Lenker, indem die Rundmuttereinsätze (Nr.5) in die Löcher der integrierten Sonic CSX Armmutter eingesetzt werden. Darauf setzen Sie die Inbus®Schrauben (Nr.4) durch die untere Halterung (Nr.3) und die integrierte obere Halterung des Sonic CSX in die Rundmuttereinsätze (Nr.5) ein. Die Rundmuttereinsätze sind mit Schlitten für einen normalen Schraubenzieher versehen und können auf die M6x25 mm Inbus®Schrauben (Nr.4) ausgerichtet werden. Ziehen Sie diese Schrauben mit dem 5 mm Inbus®Schlüssel mit einem Drehmoment von 6,7 Nm an. Hinweis: Es kann notwendig sein das oberseitige Lenkerband abzulösen, um Zugang zur gewünschten Klemmposition zu erhalten.

6. **[! WARNING]** MONTIEREN SIE DEN SONIC CSX NICHT MIT EINEM GRÖSSEREN ABSTAND ALS ES DER BASISLENKER GESTATTET, ODER AUF DEM ANGESCHÄGTEN TEIL DES BASISLENKERS. Falls eine breitere Montagebasis benötigt wird, empfehlen wir unseren Stoker 26™ Base-Lenker.

7. Entfernen Sie die Armmulden gründlich und entfernen Sie die Abdeckfolie von den Klettverschlüssen der Armauflagen. Befestigen Sie diese an den entsprechenden Stellen der integrierten Armauflage des Sonic CSX.

8. Legen Sie die Ampolster auf den Klettverschluss in der Armmulde und drücken Sie diese für min. 30 Sekunden fest, um ein richtiges Anhaften zu gewährleisten.

9. Falls Sie wünschen eine Lenkerhartschaltung am Ende der Sonic CSX Einsatzrohre (Nr.1 & 2) zu installieren, führen Sie Schaltkabel und -hülle durch das im Rohr vorhandene Loch. NICHT INS EINSETZROHR BOHRN ODER ES ABSCHNEIDEN. Ziehen Sie die Montageschraube so an, dass der Hebel gut befestigt ist. **[! WARNING]** ZIEHEN SIE DIE KLEMMENSCHRAUBEN NICHT UBERMÄSSIG AN, DA SONST DAS CARBONROHR BE-SCHÄDIGT WERDEN KANN. 5 Nm dürfen nicht überschritten werden.

10. Überprüfen Sie die Schrauben nach dem erstmaligen Gebrauch sowie in regelmäßigen Abständen auf richtigen Anzug, um eine sichere Befestigung des Aerobars sicherzustellen.




ABB. 1

Sonic CSX™ mit MULTI-FIT™ Systemteilliste			
Anz.	Teil-Nr.	Ref. #	Beschreibung
1		1	Aerobar—Sonic CSX Einsatz, links (S,M oder L)*
1		2	Aerobar—Sonic CSX Einsatz, rechts (S,M oder L)
2	189289	3	Halterung, geschmiedet, 31,8
4	313211	4	M6x25 Inbus®Schraube (BCP)
4	268425	5	Muttereinsatz 9,5x15 mm für Sonic CSX
4	550006	6	Unterlegscheibe M6x9x0,8 SS
2	104255	7	Distanzstück, O.S. klein (Verbundmaterial)*
2	104237	8	Distanzstück, O.S. groß (Verbundmaterial)*
1	685177	9	Dual-Polster Sonic CSX mit Klettverschluss, links*
1	685178	10	Dual-Polster Sonic CSX mit Klettverschluss, rechts*
2	716663	11	Endstopfen, rund

*Nicht dargestellt

• Nichtbefolgung dieser Warnungen kann zu Bruchschäden, Schlupf und/oder einer Fehlfunktion dieses Profile Design-Teils führen, was zum Verlust der Beherrschung des Fahrrads und ernste Verletzungen verursachen kann. [AP1100-1-1]

• Ein quietschendes Teil kann ein mögliches Problem anzeigen. Stellen Sie sicher, dass alle Kontaktstellen zwischen den Teilen sauber sind, alle Schraubengewinde eingefettet oder mit dem richtigen Gewindeverbundfutter gesichert sowie den Angaben von Profile Design (bzw. dem Fahrradhersteller) gemäß angezogen sind, und dass sie richtig zusammengespannen. Falls weiterhin ein Quietschen auftritt, berbeiten Sie das Teil nicht weiter und wenden Sie sich an den Profile Design-Kundendienst. [AP0601-2-2]

• Mengelnde Festigkeit einer Schraubverbindung kann zur Lösung eines Teils während des Fahrens führen, wobei ein übermäßiges Festziehen zu einem unerwarteten Bruch oder Gewindeschaden (Gewindebildung) und Verlust der Fahrradbeherrschung während des Fahrens führen kann. Alle Schraubteile müssen den Drehmomentspezifikationen von Profile Design (oder des Fahrradherstellers) gemäß angezogen werden. Beim ersten und jedem nachfolgenden Zusammenbau sind alle Innen- und Außengewinde und Schrauben auf Gewindeschäden, Risse und eine eventuell notwendige Schmierung oder Handverarbeitung von Gewindeverbundstof zu überprüfen. [AP1100-3-2]

• Überprüfen Sie periodisch alle Oberflächen des Profile Design-Teils (nach Säuberung) unter hellem Sonnenlicht auf das Vorhandensein von feinen Rissen oder Abrundungserscheinungen an den „Beanspruchungstellen“ (wie z.B. Schweißnähten, Fugen, Löchern, Konkavkeiten mit anderen Teilen usw.). Falls Sie Risse erkennen, ungeachtet von deren Größe (oder Kleinheit), stoppen Sie die Verwendung des Teils sofort und kontaktieren Sie den Profile Design-Kundendienst. [AP0302-4-2]

• Wann immer ein neuer Teil am Fahrrad installiert wird, sollte dieses zuhause in der näheren Umgebung, an einem Ort ohne Hindernisse und Verkehr, gut ausprobiert werden (Helm tragen). Überprüfen Sie dabei, ob alles richtig funktioniert, bevor Sie auf eine Fahrt oder an einen Rennen gehen. [AP1100-1-1]

• Rennen (Straßen-, Berg- oder Multi-Sport-) setzen Fahrräder und deren Bestandteile extremen Belastungen (wie auch die Fahrer) und verlieren deren Gebrauchsleben wesentlich. Falls Sie an solchen Ereignissen teilnehmen, dann kann das Produktleben den Grad bzw. die Häufigkeit der Teilnahme entsprechend bedeutend verkürzt werden. Die „normale Abrundung“ kann beim Rennen Fahrräder und ihre Räder durch die Häufigkeit des Lenkerhelmers Bezug, oder wenn Sie sich an Profile Design für weitere Informationen. [AB1100-4-1]

• Dieser Aerobar ist zur Verwendung mit einem Lenker des Klemmdurchmesser 31,8 mm vorgesehen. Unter Verwendung des mitgelieferten Zwischenstücks kann er auch mit einer Lenkstange von 26,0 mm befestigt werden. [AB0302-5-2]

• Eine Anzahl Faktoren kann die Lebensspanne des Teils auf weniger als die Garantiedauer verkürzen. Fahrergröße und/or Stärke und Fahrtstil, hohe Kilometerzahlen, rauhes Gelände, Misshandlung, unrichtige Installation, Schweiß, schlechte Umweltbedingungen (wie salzhaltige Luft oder korrodierender Regen), Reisebedingungen (besonders wenn Fahrrad und Teile mehrmals zerlegt und wieder zusammengebaut werden), Stürze oder Unfälle können alle zu einer Verkürzung des Gebrauchslebens von Teilen beitragen. Je mehr dieser Faktoren vorhanden sind, desto mehr wird das Gebrauchsleben verkürzt. [AP0801-7-2]

Profile Design GmbH

Beschränkte weltweite Garantie

Profile Design GmbH garantiert dem ursprünglichen Käufer (Ihnen) für 2 Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum im Fachgeschäft, dass das Profile Design-Produkt mit dem diese Garantie erhalten wurde, frei von Material- und Herstellungsdefekten ist. Diese Garantie ist nicht auf eine nachfolgenden Käufer übertragbar. Die einzige Verpflichtung von Profile Design gemäß dieser Garantie ist eine Reparatur bzw. Ersatz nach der Wahl von Profile Design. Einige Ansprüche für mangelhafte Produktauslieferung hat aufgrund dieser Garantie innerhalb von 60 Tagen mitgeteilt werden.

Garantieeinschränkungen

Die Dauer einer gesetzlichen Garantie bzw. der Bedingungen, der Marktgefährlichkeit, bzw. die Eignung für einen besonderen Zweck dieses Produkts usw., beschränkt sich auf die Dauer der oben zugesicherten Garantieleistung. Profile Design ist keinesfalls für Verluste, Ungelegenheiten oder Schäden, ob direkt, beiläufig, nachfolgend oder anderen, die das Ergebnis einer Nichteinhaltung der ausdrücklichen oder implizierten Garantiebedingungen sind, bzw. die mit der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen besonderen Zweck, oder anderswo mit diesem Produktzusammenhangen, außer was hier angegeben ist. Einige Staaten und Länder gestatten keine Eingrenzung der implizierten Garantiedauer, und einige erlauben keine Ausnahmen oder Einschränkungen der beiläufigen oder Folgeschäden, so dass obsthängende Einschränkungen oder Ausnahmen nicht auf Sie anwendbar sein könnten. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte, und Sie können andere Rechte haben, die je nach Ort verschieden sind. Diese Garantie wird den Gesetzen der Vereinigten Staaten entsprechend ausgelegt. Die ursprüngliche, englischsprachige Version/ Bedeutung dieser Garantie hat Priorität über alle Übersetzungen, und Profile Design ist nicht für Übersetzungen dieser Garantie oder der Produktdokumentationen verantwortlich. Diese Garantie hat nicht die Absicht Ihnen andere zusätzliche gesetzliche Zuständigkeiten- oder Garantierechte zu erteilen, als diejenigen, die hier angegeben und gesetzlich notwendig sind. Falls ein Teil dieser Garantie aus gewissen Gründen ungültig oder unwirksam ist, bedeutet dies nicht, dass andere Klausuren dadurch auch ungültig werden. Für Produkte, die außerhalb der Vereinigten Staaten erworben wurden, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Verteiler von Profile Design im respektiven Land.

Optionen des Garantieservices

Um eine Serviceleistung aufgrund dieser Garantie zu erhalten, müssen Sie entweder:

(1) Ihr Profile Design-Produkt zusammen mit diesem Garantieschein, der Originalquittung der Verkaufsstelle oder einem anderem ausreichenden Nachweis des Kaufdatums zum Fahrgeschäft bringen, wo es gekauft wurde, oder zu einer autorisierten Profile Design-Verkaufsstelle, oder

(2) Senden Sie Ihr Profile Design-Produkt (mit Rückgabeautorisierungsnummer an der Außenseite der Verpackung und am Produkt befestigt) zusammen mit der Originalquittung der Verkaufsstelle oder anderem ausreichendem Nachweis des Kaufstamms an Profile Design, 2677 El Presidio St., Long Beach, CA 90810, USA. Sie müssen dazu vor einer Rückgabe zuerst eine Autorisierungsnummer erhalten indem Sie Profile Design unter (310) 884-7756, intern 161, anrufen (oder per Email-Adresse warranty@profile-design.com kontaktieren).

(© Juni 2006 Profile Design)

www.profile-design.com



Sonic CSX™ Aerobar w/MULTI-FIT™ System

Installation Instructions

Note to Dealers: If you install this product for the consumer, please provide him/her with this owner's manual after installation.

Thank you for purchasing the Profile Design Sonic CSX™ Aerobar. The Sonic CSX is a unique aerobar with a patented integrated arm rest—while this design offers low weight, low arm rest position, and an ergonomic shape it is also limited by the amount of width adjustability available. Please read these instructions thoroughly before attempting to install this aerobar. Proper installation is required for compliance with Profile Design's warranty policy. If you are not familiar with the installation of aerobars, please seek the assistance of your local Profile Design dealer by logging on to www.profile-design.com and using "dealer search" or by calling Profile Design's customer service number.

Tools and materials required: 5mm Allen wrench, Torque wrench (in-lbs/Nm), Standard Screwdriver

1. Threaded areas have been pre-treated by Profile Design during production with a special blue thread locking compound. This special compound is easy to detect on the threads of all bolts provided. If you cannot detect this thread locking compound or if you have cleaned it off through normal maintenance, reapply a suitable blue thread locking compound as available from Loctite® or another company before assembly.

2. **[! WARNING]** Do not grease the handlebar clamping area. This may cause the aerobar to slip while riding resulting in a loss of control.

3. The clamping system of this aerobar is designed to spread the clamping load evenly to the base handlebar. This is accomplished by using a shim set (#7 & 8—not shown) for the 26.0mm diameter base bar or by an expanded clamp size for the 31.8mm diameter base bar. Determine the exact diameter of the handlebar that you are clamping to. This aerobar is designed to fit both 26.0mm and 31.8mm handlebars.

4. There are four shims (#7 & 8—not shown) included with this aerobar assembly. If you are using a 26.0mm base handlebar, these shims are required for a proper assembly. Be sure to locate & place the dimple on the shim into the recess of the clamp (repeat on remaining shims). This will prevent each shim from rotating.

5. Once desired aerobar width and positioning is determined, secure the aerobar to the handlebar by inserting the round nut inserts (#5) into the holes of the Sonic CSX integrated armrest. Next, insert the M6x25mm mushroom cap bolts (#4) through the integrated top bracket of the Sonic CSX and into the round nut inserts (#5). The round nut inserts are slotted for a standard screwdriver so that they can be aligned with the M6x25mm mushroom cap bolts (#4). Using the 5mm Allen wrench to evenly tighten these bolts to a torque of 60in-lbs (6.7Nm) Note: You may have to unwrap the top section of handlebar tape in order to gain the desired clamping width.

6. **[! WARNING]** DO NOT MOUNT YOUR SONIC CSX IN A POSITION THAT IS WIDER THAN YOUR BASE BAR ALLOWS OR ON THE TAPER OF YOUR BASE BAR. If you require a wider mounting base, we recommend our Stoker 26™ base bar.

7. Remove the Velcro backing for each arm pad and apply to each respective side of the integrated armrest of the Sonic CSX

8. Apply each arm pad to the Velcro on the armrest and hold firmly for 30 seconds to insure proper attachment.

9. If you wish to install bar end shifters into the tip of the Sonic CSX extension tubes (#1 & 2), slide control cable and housing through the hole provided in the tube. **DO NOT DRILL OR CUT THE EXTENSION BAR.** Tighten the mounting bolt until lever is firmly in place. **[! WARNING]** DO NOT OVERTIGHTEN MOUNTING BOLT AS THIS MAY DAMAGE THE CARBON TUBE. Do not exceed 45in-lb (5Nm).

10. Re-check the bolts for tightness after first usage and periodically thereafter to insure secure attachment of the aerobar.




FIG. 1

Sonic CSX™ w/MULTI-FIT™ System Parts List

Qty.	Part #	Ref.#	Description
1		1	Aerobar—Sonic CSX Extension Left (S,M, or L)*
1		2	Aerobar—Sonic CSX Extension Right (S,M, or L)
2	189289	3	Bracket—Forged 31.8
4	313211	4	Bolt—M6x25mm Mushroom Cap BCP
4	268425	5	Nut—Insert 9.5x15mm for Sonic CSX
4	550006	6	Washer—M6x9x0.8 SS
2	104255	7	Shim—Small O.S. (Composite)*
2	104237	8	Shim—Large O.S. (Composite)*
1	685177	9	Pad—Dual Sonic CSX w/Velcro, Left*
1	685178	10	Pad—Dual Sonic CSX w/Velcro, Right*
2	716663	11	End Plugs—Round

Aérobarre Sonic CSX™ avec système MULTI-FIT™

Instructions d'installation

Note pour le détaillant: Si vous installez ce produit pour un client, veuillez lui remettre le manuel du propriétaire du produit une fois l'installation complète.

Merci d'avoir acheté le guidon aérodynamique Sonic Stryke CSX™ de Profile Design. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation du produit. Notez qu'une installation non conforme à ces instructions pourrait invalider la police de garantie de Profile Design. Si vous n'êtes pas familier avec les procédures d'installation de guidon aérodynamique, veuillez demander l'assistance de votre détaillant local Profile Design. Vous pouvez localiser le détaillant le plus près (ou le distributeur national de votre pays si vous êtes à l'extérieur des États-Unis d'Amérique) en vous rendant sur www.profile-design.com et en utilisant le lien « Dealer Search » ou en composant le numéro du service à la clientèle de Profile Design ci-dessous.

Outils et matériaux requis: clé hexagonale (clé Allen) de 5mm, clé dynamométrique et tournevis plat

1. Les zones filetées et la visserie de ce produit ont été prétraitées par Profile Design durant leur fabrication avec un adhésif de freinage à fillets de couleur bleu. Ce composé peut également être détecté par son impression « collante » lors du serrage. Si vous n'arrivez pas à détecter cet adhésif de freinage ou si vous l'avez enlevé durant un entretien normal, traitez les fillets des vis avec un adhésif de freinage, tel que vendu par Locite®, avant l'assemblage.

2. **[AVERTISSEMENT]** Ne graissez pas la zone de serrage du guidon car cela risque de la faire glisser la barre aérodynamique lors de son usage ce qui pourrait causer une perte de contrôle.

3. Le système de serrage de ce guidon aérodynamique est conçu pour répartir la charge de serrage de façon égale sur le guidon de base. Ceci est effectué en utilisant un ensemble d'intercalaires (#7 et #8, non illustrés) pour les guidons de base d'un diamètre de 26.0mm ou en utilisant la pleine grandeur de la clameur du guidon aérodynamique pour les guidons de base d'un diamètre de 31.8mm. Déterminez le diamètre exact du guidon de base sur lequel vous installerez ce produit. Ce guidon aérodynamique Profile Design est conçu pour être assemblé sur les guidons 26.0mm et 31.8mm de diamètre.

4. Il y a quatre intercalaires (#7 et #8, non illustrés) inclus dans le nécessaire d'installation du guidon. Si vous utilisez un guidon de base de 26.0mm de diamètre, tous ces intercalaires seront requis pour un assemblage adéquat. Assurez-vous de localiser et d'aligner la dent de centrage dans la cavité de la clameur (répétez pour les autres intercalaires). Ceci empêchera les intercalaires de bouger lors des étapes suivantes de l'installation.

5. Après avoir déterminé la largeur et la position désirée, sécurisez la barre aérodynamique sur le guidon de base en insérant les écrous ronds (#5) dans les orifices de l'accouplement intégré du Sonic CSX. Ensuite, insérez les boulons à tête champignon M6x25mm (#4) au travers du support de base (#3), du support supérieur intégré du Sonic CSX et dans les écrous ronds (#5). Les écrous ronds accueillent un tournevis plat afin qu'ils puissent être alignés avec les boulons à tête champignon M6x25mm (#4). En utilisant de la clé hexagonale (Allen) 5mm, vissez les boulons d'ajustement du guidon aérodynamique Sonic CSX selon un couple de serrage de 60pulg-lb (6.7Nm). **N.B.: Il est possible qu'il soit nécessaire de retirer une section de la guidoline afin d'obtenir la position désirée.**

6. **[AVERTISSEMENT] NE MONTEZ PAS LA SONIC CSX EN POSITION PLUS LARGE QUE VOTRE GUIDON DE BASE NE LE PERMET OU SUR LA ZONE DE DIAMÈTRE TRANSITOIRE.** Pour une position plus large que votre guidon de base actuel le permet, nous vous conseillons le guidon de base Profile Stoker 26". Visitez notre site web (adresse ci-haut) pour de plus amples renseignements.

7. Afin de préparer la surface d'application des coussinets, utilisez le tampon imprégné d'alcool fourni pour nettoyer la surface de l'accoudoir minutieusement. Assurez-vous de nettoyer parfaitement la surface entière ou s'appliquer le coussinet à Velcro.

8. Enlevez la pellicule protectrice du coussinet à Velcro et installez les accoudoirs une fois la surface bien sèche. Immédiatement suivant l'application des coussinets, appliquez une pression sur ceux-ci pendant au moins 30 secondes afin de favoriser leur adhérence.

9. Si vous souhaitez installer des leviers de vitesse aux extrémités des extensions du Sonic Stryke CSX™ (#1 et #2), glissez tout d'abord les câbles et gaines dans les trous prévus à cette fin. NE PAS PERCER, COUPER OU MODIFIER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT LES EXTENSIONS DE CE PRODUIT. Insérez ensuite les leviers et serrez les fermement de montage jusqu'à ce que les leviers soit fermement en place.

[AVERTISSEMENT] N'EXCEDEZ PAS UN COUPLE DE SERRAGE DE PLUS DE 45 POUCES-LIVRES (5.0 N-m). Un couple de serrage supérieur pourrait endommager l'extension en fibre de carbone.

10. Révérifiez le couple de serrage de tous les boulons après la première utilisation ainsi que périodiquement pour les usages suivant afin de s'assurer que le guidon aérodynamique soit installé de façon sécuritaire.




FIG. 1

Liste des Pièces du Sonic CSX™ avec Système MULTI-FIT™

Qté	# de Pièces	# de Réf.	Description
1		1	Aérobarre—Sonic CSX Extension Gauche (S,M ou L*)
1		2	Aérobarre—Sonic CSX Extension Droite (S,M, ou L)
2	189289	3	Support—Forgé 31.8
4	313211	4	Boulon—BCP à tête champignon M6x25mm
4	268425	5	Ecrou rond 9.5x15mm pour Sonic CSX
4	550006	6	Rondelle—M6x9x0.8 Acier inoxydable
2	104255	7	Intercalaires—Petit O.S. (Composite)*
2	104237	8	Intercalaires—Grand O.S. (Composite)*
1	685177	9	Coussinets—Double Sonic CSX avec Velcro, Gauche*
1	685178	10	Coussinets—Double Sonic CSX avec Velcro, Droite *
2	716663	11	Embouts de guidon

*Non-illustré

AVERTISSEMENT !

Toute impossibilité à suivre ces avertissements et directives peut résulter en une brisure, un glissement et ou tout autre dysfonctionnement de ce composant Profile Design pouvant provoquer une perte de contrôle de la bicyclette avec des blessures graves. [AP1100-1-1]

Un composant grincant peut être un signe de problèmes potentiels. Assurez-vous que toutes les surfaces de contact entre les composants soient propres, que tous les verrous soient graissés et serrés avec une serre de pas adéquate et serrés selon les spécifications de Profile Design (ou du fabricant du vélo) et que tous les composants soient classés selon leur grossesse pour aller correctement ensemble.

Si vous continuez à éprouver un grincement, veuillez cesser d'utiliser composant Profile Design et appelez le service après-vente de Profile Design. [AP0601-2-2]

Sous-serre un verrou peut résulter en une partie se dégagent durant une course sur le vélo et un verrou trop serré risque de casser de façon inattendue ou de prendre les fils qu'il engarde tout au contraire la partie peut également résulter aussi en une perte de contrôle. Tous les verrous doivent être serrés selon les spécifications de torque de Profile Design (ou du fabricant du vélo). Sur le premier et tout assemblage subséquent veuillez examiner tous les fils mâles et femelles et les verrous pour tout fil démonté, fissuré et tout composant de verrouillage exigeant une lubrification. [AP1100-3-2]

Périodiquement, examinez attentivement toutes les surfaces de ce composant Profile Design (après l'avoir nettoyé) dans la lumière du soleil claire pour vérifier toute petite fissure capillaire ou toute fatigue aux points de «stress» (tel que les soudures, joints, trous, points de contact avec les autres parties etc.). Si vous voyez des fissures, priez la taille, cessez d'utiliser immédiatement la partie etappelez le service après-vente de Profile Design. [AP0302-4-2]

Toutes les fois que vous installez tout nouveau composant sur votre vélo assurez-vous de bien l'essayer près de chez vous (avec votre casque) dans un endroit où il n'y a pas d'obstacles ni de circulation. Assurez-vous que tout fonctionne correctement avant de faire une promenade ou une course. [AP1100-3-1]

Les boulons et écrous doivent être disposés tels qu'ils sont dans l'emballage et en dessous de la bicyclette et leurs composants (sauf si de caoutchouc) et le raccourcissent considérablement leur durée d'utilisation. Si vous participez à ces types d'événements, la vie du produit peut être raccourcie considérablement selon le niveau et la quantité de courses. La brisure normale d'un composant peut dégrader graduellement entre les usages compétitifs et non-competitifs, raisons pour lesquels les cavaliers de rang professionnel utilisent souvent de nouveaux vélos et composants à chaque saison et font entretenir leurs vélos par des mécaniciens professionnels. Un spin particulier doit être placé dans l'examen régulier de votre bicyclette et de ses composants pour vous assurer de votre sécurité. [AP1100-6-1]

Plusieurs facteurs peuvent réduire la durée de ce composant à moins de sa période de garantie. La dimension du cavalier et/ou la force et le style de maintien, la distance parcourue, un terrain rugueux, un abus, une utilisation inexacte, la transpiration, les conditions ambientales adverses (telles que l'air salé ou une pluie acide), les dégâts de voyage (surtout si le vélo et ses composants sont démontés puis rassemblés à maintes reprises) et les accidents peuvent tous contribuer au raccourcissement de la vie de ce composant. Plus il y a de facteurs présents,

Profile Design, LLC

Garantie Limitée Mondiale

Worldwide Limited Warranty

Profile Design garantit à l'acheteur du détail original («vous») que le produit Profile Design pour lequel il a reçu cette garantie est sans défauts au niveau du matériel et de la main-d'œuvre pour deux années à partir de la date d'achat de la vente au détail originale. Cette garantie n'est pas transmissible à un acheteur subéquent. La seule obligation de Profile Design sous cette garantie consiste à réparer ou remplacer le produit, à l'option de Profile Design. Profile Design doit être notifié par écrit de toute demande sous cette garantie dans les 60 jours de tout manque déclaré de conformité du produit.

Limites de la garantie

La durée de toute garantie ou condition implicite, de commercialisabilité, d'aptitude pour un but particulier ou autre, sur ce produit sera limitée à la durée de la garantie actuelle présentée ci-dessus. En aucun cas Profile Design ne sera responsable pour toute perte, dérangement ou délit, direct, accidentel, conséquentiel ou autre, résultant d'infringement de la garantie ou condition implicite de ce produit, sauf comme indiqué ici. Certains Etats ou pays ne permettent pas les limites sur la durée de la garantie implicite et d'autres autorisent pas les exclusions ou limites aux dommages accidentels ou conséquentiels, de ce fait ces limites ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir aussi d'autres droits qui peuvent varier d'un endroit à un autre. Cette garantie sera interprétée selon les lois des Etats-Unis. Le sens/version de la langue anglaise originale de cette garantie contrôle toutes les traductions et Profile Design n'est pas responsable pour toute erreur dans la traduction de cette garantie ou toute directive du produit. Cette garantie n'est pas destinée à conférer tout droit légal ou juridictionnel supplémentaire ou des droits de garantie autres que ceux présentés ici ou exigés par la loi. Si toute partie de cette garantie est tenue pour invalide ou inapplicable pour toute raison, une telle découverte n'invalidera pas toute autre provision. Pour les produits achetés dans des pays autres que les Etats-Unis, veuillez contacter le distributeur autorisé de Profile Design dans ce pays respectif.

Options du Service de garantie

Pour obtenir un service sous garantie, vous devez:

(1) Apporter ou envoyer votre produit Profile Design, avec cette garantie, le reçu original du vendeur au détail ou toute autre preuve satisfaisante de la date d'achat au détail depuis le détaillant où vous avez acheté l'article ou de tout autre détaillant Profile Design autorisé ou

(2) Envoyer votre produit Profile Design (avec le numéro d'autorisation du retour sur l'extérieur de l'emballage de transport apposé au produit), avec le reçu original du vendeur au détail ou toute autre preuve satisfaisante de la date d'achat au détail

à Profile Design 2677 El Presidio St. Long Beach, CA 90810 USA. Vous devez obtenir en premier un numéro d'autorisation de retour en appelant Profile Design à (310) 884-7756 ext. 161 (ou envoyez un email à warranty@profile-design.com) avant de rendre le produit à Profile Design.

Profile Design peut exiger que vous remplissiez et signez un formulaire de requête pour remplacement de la garantie avant de traiter votre demande de garantie.

Tout affranchissement, assurance ou autres coûts de transport encourus pour envoyer votre produit Profile Design pour un service sous une des options ci-dessus sont votre responsabilité. Profile Design ne sera pas responsable pour les produits perdus ou endommagés durant le transport.

Pour les produits achetés dans des pays autres que les Etats-Unis, contactez le distributeur autorisé de Profile Design dans le pays où ils ont été achetés. Ils peuvent être trouvés sur notre site www.profile-design.com

Exclusions de la garantie

Les détaillants et vendeurs de produits Titec ne sont pas autorisés à modifier cette garantie en aucune façon. Il est de votre responsabilité d'examiner régulièrement le produit pour déterminer tout besoin pour un service normal ou un remplacement. Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

- Les produits qui ont été modifiés, négligés ou incorrectement entretenus, utilisés pour des objectifs commerciaux, mal utilisés ou impliqués dans des accidents.

- Les dommages rencontrés durant l'expédition des produits (de telles plaintes doivent être déposées directement auprès du transporteur).

- Les dommages aux produits provenant d'un assemblage ou d'une réparation incorrecte, de l'utilisation de parties ou accessoires non compatibles avec l'utilisation originale prévue ou de l'impossibilité à respecter les avertissements et les instructions d'utilisation du produit.

- Les dommages ou déteriorations à la finition de la surface, à l'esthétique ou l'apparence du produit.

- Le travail exigé pour enlever et/ou réajuster l'article couvert par cette garantie.

- Toute brisure normale du produit.

- Tout produit pour lequel le consommateur ne suit pas les procédures de la garantie comme indiquées ci-dessus.

Pour la version acutelle de cette garantie, veuillez visiter notre site Web à www.profile-design.com

(© Juin 2006 Profile Design)

www.profile-design.com

Barra de Descanso c/ Sistema MULTI-FIT™ Sonic CSX™

Instrucciones de Instalación

Nota a los Comerciantes: Si usted instala este producto para el consumidor, proporcione este manual del propietario a él/ella después de la instalación.

Le agradecemos por la compra de la Barra de Descanso Sonic CSX™ de Profile Design. Sonic CSX es una barra de descanso especial con un apoyabrazo integrado patentado—mientras este diseño ofrece bajo peso, posición baja del apoyabrazo, y un formato ergonómico, él es también limitado por el ajuste de anchura disponible. Por favor lea completamente estas instrucciones antes de intentar instalar esta Barra de Descanso. Instalación apropiada es necesaria para cumplir con la política de garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de barras de descanso, busque la asistencia de su comerciante local Profile Design a través del sitio de web www.profile-design.com y utilizando "el localizador de revendedores" o llamando el número del servicio al cliente de Profile Design.

Herramientas y materiales necesarios: Llave Allen 5mm, Llave de Torsión (pulg-lb./Nm), Atornillador Estándar

1. Áreas con rosca han sido tratadas previamente por Profile Design durante la producción con compuesto bloqueador de rosca azul especial. Este compuesto especial se detecta fácilmente en las roscas de todos los tornillos proporcionados. Si no se detecta este compuesto bloqueador de rosca o si usted lo limpia durante la mantención normal, reemplique un compuesto bloqueador de rosca azul apropiado disponible de Loctite® o de una otra compañía antes de la ensambladura.

2. **[ADVERTENCIA]** No engrase la zona de fijación del manillar. Esto puede causar deslizamiento de la barra de descanso durante el montaje de la bicicleta resultando en pérdida de control.

3. El sistema de fijación de esta barra de descanso fue planeado para extenderse uniformemente al manillar base. Esto es llevado a cabo a través de un juego de calce (#7 y 8—no mostrado) para la barra de base con diámetro de 26.0mm o por un tamaño de abrazadera expandida para la barra de base con diámetro de 31.8mm. Determine el diámetro exacto del manillar que está siendo fijado. Esta barra de descanso fue planeada para acoplar a ambos los manillares de 26.0mm y 31.8mm. Determine el diámetro exacto del manillar que está siendo fijado. Esta barra de descanso fue planeada para acoplar a ambos los manillares de 26.0mm y 31.8mm.

4. Existen cuatro calces (#7 y 8—no mostrado) incluidos a este juego de barra de descanso. Si usted está usando un manillar base de 26.0mm, estos calces son necesarios para un montaje apropiado. Asegúrese de localizar y colocar la pequeña indentación en el calce sobre la indentación de la abrazadera (repetir en los calces restantes). Esto prevenirá la rotación de cada calce.