


Project Type Instructions	Date: February 20 2020 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH1738 Item Number: 3158C Designer: Alex Vranjesevic	PO: 24568-00 Revision: A	 Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
	UPC (For Reference Only)	Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: N/A: X	
 0 57475 31523 8			Colour Breakdown 

BIOS

Weather TM/MC

**Thermomètre sans fil
intérieur/extérieur**



Project Type Instructions	Date: February 20 2020 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH1738	PO: 24568-00 Revision: A	 Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
UPC (For Reference Only)	Item Number: 315BC Designer: Alex Vranjesevic		
 0 57475 31523 8	Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: N/A: X	Artwork is not to be amended or scaled. If any changes are required please send through Thermor office with instructions, and we will amend here and resend artwork through. PLEASE RETURN WITH SIGNATURE	Colour Breakdown 

Thermomètre sans fil intérieur/extérieur

Moniteur :

- A. Tendance de la température intérieure
- B. Température intérieure
- C. Canal
- D. Tendance de la température extérieure
- E. Température extérieure

1. Bouton Max/Min
2. Bouton CH
3. Bouton °C/°F

Capteur :

4. Bouton TX
5. Commutateur des canaux (sous le couvercle des piles)

Entretien de l'appareil

- N'exposez l'appareil ni à des températures extrêmes ni à de fortes secousses.
- Évitez tout contact avec des produits corrosifs comme du parfum, de l'alcool ou des produits nettoyants.
- **Ne** soumettez pas les unités du thermomètre à une force excessive, choc, poussière, température ou humidité. N'importe laquelle de ces conditions peut raccourcir la durée d'utilisation normale des unités de l'appareil.
- **Ne** falsifiez aucun des éléments internes des unités de cet appareil; cela invaliderait la garantie et pourrait causer des dommages.

Usage adéquat des piles

- **Ne** mélangez pas des piles standards avec des piles rechargeables.
- **Ne** mélangez pas des piles neuves avec des piles usées.
- Lorsque le symbole de faiblesse des piles  apparaît à l'écran, remplacez toutes les piles par des neuves.

Procédure d'installation

1. D'abord, insérez les piles dans le moniteur.
2. En utilisant un tournevis (non inclus), retirez les vis au dos du capteur pour ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
3. Placez le moniteur aussi près que possible du capteur à distance. Avant d'insérer les piles dans le capteur, assurez-vous de sélectionner le bon

Project Type Instructions	Date: February 20 2020 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH1738 Item Number: 3158C Designer: Alex Vranjesevic	PO: 24568-00 Revision: A	 Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
	UPC (For Reference Only)	Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: N/A: X	
		Colour Breakdown 	

canal, puis insérez les piles dans le capteur à distance.

- Le capteur à distance enverra un signal au moniteur. Dès que le signal est reçu, les tirets (-, °F) changeront à la température extérieure actuelle.

NOTE : Si après 5 minutes, l'écran n'affiche pas la température extérieure, retirez toutes les piles des deux unités et réinsérez-les de nouveau en commençant par le moniteur.

- Positionnez le moniteur et le capteur à distance dans la portée effective de transmission, laquelle dans les circonstances usuelles est de 25 mètres (82 pieds). La portée est affectée par les matériaux de construction et les positions du moniteur et du capteur à distance; pour de meilleurs résultats, essayez divers emplacements.

NOTE : Pour des lectures précises, le capteur à distance devrait être positionné dans un endroit ombragé.

Dépannage

Si la température extérieure **ne** peut être reçue, vérifiez les points suivants :

- La distance entre le moniteur ou le capteur à distance devrait être au moins de 1,2 mètre (4 pieds) loin de toutes sources d'interférence comme des moniteurs d'ordinateur ou des téléviseurs.
- Évitez de placer le moniteur sur ou à proximité immédiate de châssis de fenêtre métalliques.
- L'utilisation d'autres produits électriques comme des casques d'écoute ou des haut-parleurs fonctionnant sur la même fréquence du signal (433 MHz) peuvent empêcher la bonne transmission et la bonne réception du signal.
- Les voisins utilisant des appareils électriques fonctionnant sur la même fréquence de signal de 433 MHz peuvent aussi causer de l'interférence.
- Les signaux provenant d'autres appareils ménagers, comme des sonnettes ou des systèmes de sécurité à domicile, peuvent interférer temporairement avec ces appareils et causer une panne de réception. La transmission et la réception du relevé de température reprendront dès que l'interférence sera stoppée.

La portée de transmission maximale est de 25 mètres (82 pieds) du capteur à distance au moniteur (dans un espace libre). Cependant, cela dépend de l'espace environnant et des niveaux d'interférence. Le signal de

Project Type Instructions	Date: February 20 2020 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH1738 Item Number: 315BC Designer: Alex Vranjesevic	PO: 24568-00 Revision: A	 Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
UPC (For Reference Only)  0 57475 31523 8	Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: N/A: X	Artwork is not to be amended or scaled. If any changes are required please send through Thermor office with instructions, and we will amend here and resend artwork through. PLEASE RETURN WITH SIGNATURE	Colour Breakdown 

température voyage en ligne droite du capteur à distance au moniteur. Le signal ne contournera pas un objet. Si aucune réception n'est possible, malgré l'observation de ces facteurs, toutes les unités devront être réinitialisées.

Affichage des divers canaux

Si vous avez enregistré plus d'un capteur à distance, appuyez sur le bouton **CH** du moniteur pour choisir le canal du capteur à distance que vous voulez afficher en permanence. Pour afficher chaque canal pendant 5 à 10 secondes sur le moniteur, appuyez sur le bouton **CH** jusqu'à ce que  se visualise sur l'afficheur ACL. Le moniteur défilera automatiquement à travers tous les canaux qui sont enregistrés.

Appuyez sur le bouton **CH** et tenez-le enfoncé si la température extérieure nécessite une réinitialisation. La température extérieure de ce canal particulier se réinitialisera et affichera des tirets (--, -°C). Appuyez sur le bouton **TX** au dos du capteur pour forcer le capteur à envoyer une transmission au moniteur, puis la température actuelle devrait encore une fois s'afficher sur le moniteur.

Installation du moniteur

Le moniteur peut être placé sur toute surface plane ou fixé sur un mur.



IMPORTANT : Pour garantir des mesures de température précises, ne placez pas le moniteur dans la lumière solaire directe ou toute autre source de chaleur ou climatisation.

Installation du capteur à distance

Pour prévenir des interférences de température, placez le capteur à distance à l'extérieur, loin de la lumière solaire directe et de la pluie. Le capteur à distance est conçu pour être à l'épreuve des éclaboussures; ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou l'exposer à de fortes pluies.



Mémoire maximale et minimale

1. Appuyez une fois sur le bouton **MIN/MAX** pour afficher les mesures de température minimales. Appuyez sur le bouton **MIN/MAX** de nouveau pour afficher les mesures de température maximales.

Project Type Instructions	Date: February 20 2020 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH1738 Item Number: 3158C Designer: Alex Vranjesevic	PO: 24568-00 Revision: A	 Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
	UPC (For Reference Only)	Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: N/A: X	
		Colour Breakdown 	

2. Pour vider la mémoire, lorsque les lectures de température minimales ou maximales sont affichées, appuyez et tenez enfoncé le bouton **MIN/MAX**. Ce processus réinitialisera la mémoire à des lectures de température actuelles affichées sur le moniteur.

°C/°F commutable

L'unité de mesure de température par défaut est en °F. Appuyez sur le bouton °C/°F pour commuter entre Celsius et Fahrenheit.

Données techniques

Gamme de mesures de la température	
Moniteur	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Capteur à distance	-35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F)
Intervalle du relevé de la température	
Moniteur	35 secondes
Capteur à distance	35 secondes
Alimentation	
Moniteur	2 piles AAA, 1,5V
Capteur à distance	2 piles AAA, 1,5V (il est recommandé d'utiliser des piles au lithium lorsqu'il commence à faire froid à l'extérieur).

Industrie Canada / Déclaration FCC

Cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence néfaste et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à l'unité non expressément approuvée par la partie responsable pour la conformité pourraient annuler l'autorisation à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Project Type Instructions	Date: February 20 2020 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH1738 Item Number: 315BC Designer: Alex Vranjesevic	PO: 24568-00 Revision: A	 Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
UPC (For Reference Only)	Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: N/A: X	Artwork is not to be amended or scaled. If any changes are required please send through Thermor office with instructions, and we will amend here and resend artwork through. PLEASE RETURN WITH SIGNATURE	Colour Breakdown 



NOTE : Cet équipement a été testé et rencontre les limites de la Classe B des appareils numériques, conformément à la Clause 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie fréquence radio et, si cet appareil n'est pas installé et utilisé en respectant ces instructions, il pourrait causer de l'interférence nuisible aux communications radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas lors d'une installation particulière. Si cet instrument cause vraiment de l'interférence nuisible lors de la réception à partir d'une radio ou d'une télévision, qui peut être déterminée en allumant ou fermant cet équipement, nous encourageons l'utilisateur d'essayer de corriger cette interférence par une ou plusieurs mesures :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne qui reçoit.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le receveur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de la prise du récepteur.
- Consulter un détaillant ou demander l'aide d'un technicien expérimenté en radio/TV.

Garantie de deux ans

Cette thermomètre sans fil intérieur/extérieur BIOS Weather comporte une garantie deux ans contre les vices de matériaux et de main d'œuvre lors des applications normales par le propriétaire initial au cours de les deux ans. Si le produit devient inopérable en raison de défauts et requiert des réparations, retourner le produit avec toutes ses pièces et une preuve d'achat à l'adresse ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport / expédition. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a subi un mauvais usage, négligence, manipulation brutale ou des dommages.

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
À l'attention de : Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com