



**KUBE**

WELCOME GUIDE

GUÍA DE BIENVENIDA

GUIDE DE BIENVENUE

GUIDE DE BIENVENUE

دليل الترحيب



# WELCOME

This guide will help you get your KUBE up and running, troubleshoot any problems, and keep it looking its best. Please take a few minutes to review. (If you're in a hurry to get going, refer to the Quick Start Guide instead.)



## INSIDE

KUBE

Handles (2x)

Bolts (4x)

Power adapter (US/UK/EU Cables)

Aux audio cable

Cleaning cloth

KUBE tool

Window sticker



*For more information, please visit:*  
[support.kubesound.com](https://support.kubesound.com)

## GETTING STARTED

### INSTALL THE HANDLES

- Remove handles and bolts from the accessory tray.
- Attach handles, making sure the arrow on the inside of the handle points up.
- Tighten the bolts using the included KUBE tool.

### TURN KUBE ON

- Press and hold the Power button for 2 seconds.
- Wait for KUBE to start up (about 30 seconds).
- Once startup is complete, all KUBE's lights will illuminate.
- Startup tone tells you KUBE is ready for use.

### TURN KUBE OFF

- Press and hold the Power button for 2 seconds.
- Button lights animate showing shutdown, then turn off.

### TURN THE VOLUME UP / DOWN

- Press the + button to turn the volume up, and the - button to turn the volume down. Press and hold each to quickly ramp volume up or down.

### CHARGE THE BATTERY

- Locate the power cable.
- Plug it in (easy).

## **CHARGE YOUR DEVICE USING KUBE**

- Plug your device's USB cable into KUBE.
- Plug the other end into your device.

## **CHECK THE BATTERY LEVEL STATUS**

- Quickly press the Power button—don't hold it down.
- Buttons will illuminate in green, indicating the battery level from low to high.
  - 5 LED = 100% capacity (battery full)
  - 4 LED = 80% capacity
  - 3 LED = 60% capacity
  - 2 LED = 40% capacity
  - 1 LED = 20% capacity (charge battery)

## **CONNECT USING KUBE AS A WI-FI NETWORK (OUTSIDE MODE)**

- Press and hold the Play button.
- KUBE will restart in "Outdoor" mode.
- Open Settings on your iOS / laptop device.
- Connect your device to "KUBE" in its Wi-Fi settings. Password is: kubemusic (lower case)

## CONNECT TO YOUR EXISTING WI-FI NETWORK (HOME MODE)

- Hold down the Wi-Fi button for 5 seconds until the button flashes blue.
- Wait about 30 seconds, then scan for new Wi-Fi networks on your iOS/Apple device.
- “KUBE” will appear at the bottom as a new “AirPlay Speaker”.
- Click Next, and KUBE will join the Wi-Fi network your device is currently connected to. The light on KUBE will turn solid blue (instead of flashing white).
- You can now play HD audio on KUBE using AirPlay and your device, anywhere on your network.

## SWITCH BETWEEN WI-FI MODES (HOME OR OUTSIDE MODE)

- Hold the Play button down for 2 seconds until the Wi-Fi button changes color.
- Wait 30 seconds for KUBE to switch modes
  - Solid white Wi-Fi button means “Home Mode” – connected to network
  - Flashing white Wi-Fi button means “Home Mode” – not connected to network
  - Solid blue Wi-Fi button means “Outside Mode” – KUBE Wi-Fi network always available

## CONNECT VIA BLUETOOTH

- Quickly press the Wi-Fi button once.
- Choose “KUBE” as an available Bluetooth device. No password is required to connect. (Remember that the fewer people in the line of sight between your device and KUBE, the stronger your connection will be.)
- To connect again, or to connect another phone, tablet or laptop to KUBE, press the Wi-Fi button again.

## CONNECT USING THE 3.5MM AUDIO CABLE

- Connect the included 3.5mm auxiliary cable to KUBE and your music source.
- KUBE will automatically use this as the input source when connected, overriding all other sources. To use Wi-Fi or Bluetooth connections, unplug the cable.

## PRODUCT CARE

### CLEANING THE EXTERIOR AND STORAGE COMPARTMENT

Use only a non-abrasive cleaner with a cleaning cloth (included). Isopropyl alcohol may be used to remove tough stains.

## TROUBLESHOOTING

### DEVICE WON'T CONNECT TO BLUETOOTH

- Make sure Bluetooth on your device is turned on.
- Press Wi-Fi button once, wait for KUBE to show up as available device.
- Turn KUBE power off. Wait 5 seconds, then turn KUBE power back on.

### KUBE ISN'T MAKING ANY SOUND

- Turn KUBE volume up.
- Turn the volume up on your device.

### KUBE WON'T RESPOND WHEN I PRESS ANY BUTTONS

- Charge KUBE battery. Turn power on.

### POWER BUTTON FLASHES RED

- KUBE is low on battery life. Plug in the power cable.

### CHARGE THE BATTERY

- Locate the power cable.

### KUBE WON'T RESPOND/STOPS RESPONDING

- Turn KUBE power off. Wait 5 seconds, then turn KUBE power back on.
- Press Power button for 10 seconds to force reboot of KUBE.





## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read and follow all instructions.
2. Do not use the device in extreme temperatures.
3. Keep the device away from fire and heat sources. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the device.
4. Do not cover the ventilation openings. Leave at least 4 in (10 cm) clearance around the device for sufficient ventilation.
5. Do not dispose of the battery with regular household waste. To help protect the environment, please observe local laws and regulations for proper disposal.
6. CAUTION: Danger of explosion exists if battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.
7. WARNING: Do not expose the battery to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
8. WARNING: Do not expose the power adapter to dripping or splashing; ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the power adapter.
9. WARNING: The power adapter is used as disconnect device. The disconnect device shall remain readily operable.
10. WARNING: To completely disconnect the power input, disconnect the power adapter from the AC (mains) outlet.
11. The rating plate is located beneath the hinge of the storage lid and is visible when the storage lid is open.
12. The operating temperature range of the product (0-50 deg C).
13. The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**Caution:** To maintain the compliance with the RF exposure guideline, place the unit at least 20 cm from nearby persons.



# BIENVENIDO

Esta guía lo ayudará a mantener KUBE en pleno funcionamiento, solucionar cualquier problema y lo mantiene luciendo lo mejor posible. Tómese un minuto para revisar. (Si está apurado por comenzar, en cambio consulte la Guía de inicio rápido).



## INTERIOR

KUBE

Manijas (2x)

Pernos (4x)

Adaptador de corriente  
(cables de EE. UU./Reino Unido/UE)

Cable de audio auxiliar

Paño de limpieza

Herramienta KUBE

Adhesivo para ventana



Para obtener más información, visite:  
[support.kubesound.com](https://support.kubesound.com)

# INTRODUCCIÓN

## INSTALE LAS MANIJAS

- Retire las manijas y los pernos de la bandeja de accesorios.
- Adhiera las manijas, asegurándose de que la flecha en el interior de la manija apunte hacia arriba.
- Ajuste los pernos utilizando la herramienta KUBE incluida.

## ENCENDER KUBE

- Presione y mantenga presionado el botón Encendido/Apagado durante 2 segundos.
- Espere que KUBE se ponga en marcha (unos 30 segundos).
- Una vez que la puesta en marcha esté completa, todas las luces de KUBE se iluminarán.
- El tono de puesta en marcha le dice que KUBE está listo para usar.

## APAGAR KUBE

- Presione y mantenga presionado el botón Encendido/Apagado durante 2 segundos.
- Las luces de los botones se animan mostrando el apagado, y luego se apaga.

## SUBIR/BAJAR EL VOLUMEN

- Pulse el botón + para subir el volumen y el botón - para bajar el volumen. Pulse y mantenga pulsado cada uno para subir o bajar rápidamente el volumen.

## CARGAR LA BATERÍA

- Ubique el cable de alimentación.
- Conéctelo (fácil).

## **CARGUE EL DISPOSITIVO UTILIZANDO KUBE**

- Conecte el cable USB de su dispositivo en KUBE.
- Conecte el otro extremo en el dispositivo.

## **REVISAR EL ESTADO DEL NIVEL DE LA BATERÍA**

- Pulse rápidamente el botón Encendido/Apagado; no lo mantenga presionado.
- Los botones se iluminarán en verde, indicando el nivel de la batería de bajo a alto.
  - o 5 LED = 100 % de capacidad (batería llena)
  - o 4 LED = 80 % de capacidad
  - o 3 LED = 60 % de capacidad
  - o 2 LED = 40 % de capacidad
  - o 1 LED = 20% capacity (cargar batería)

## **CONECTARSE UTILIZANDO KUBE COMO UNA RED DE WI-FI (MODO EXTERIOR)**

- Pulse y mantenga pulsado el botón Reproducir.
- KUBE se reiniciará en el modo “Exterior”.
- Abra los Ajustes en el dispositivo iOS/computadora portátil.
- Conecte el dispositivo a “KUBE” en los ajustes de Wi-Fi. La contraseña es: kubemusic (en minúscula)

## CONECTARSE A LA RED DE WI-FI EXISTENTE (MODO HOGAR)

- Mantenga presionado el botón de Wi-Fi durante 5 segundos hasta que parpadee en azul.
- Espere unos 30 segundos, después escanee las nuevas redes de Wi-Fi en su dispositivo iOS/Apple.
- “KUBE” aparecerá en la parte inferior como un nuevo “Parlante AirPlay”.
- Haga clic en Siguiente, y KUBE se unirá a la red Wi-Fi del dispositivo al que esté actualmente conectado. La luz en KUBE se encenderá en azul constante (en lugar de parpadear en blanco).
- Ahora puede reproducir audio HD en KUBE utilizando AirPlay en su dispositivo, en cualquier parte de la red.

## CAMBIAR ENTRE LOS MODOS DE WI-FI (MODO HOGAR O EXTERIOR)

- Pulse el botón Reproducir durante 2 segundos hasta que el botón de Wi-Fi cambie de color.
- Espere 30 segundos para que KUBE cambie de modo
  - El botón de Wi-Fi en blanco constante quiere decir “Modo Hogar”, conectado a la red
  - El botón de Wi-Fi en blanco parpadeante quiere decir “Modo Hogar”, no conectado a la red
  - El botón de Wi-Fi en azul constante quiere decir “Modo Exterior”, la red de Wi-Fi de KUBE está siempre disponible



## CONECTARSE POR BLUETOOTH

- Pulse rápidamente el botón de Wi-Fi una vez.
- Elija “KUBE” como dispositivo Bluetooth disponible. No se requieren contraseñas para conectarse. (Recuerde que cuantas menos personas haya en la línea de visión entre el dispositivo y KUBE, más fuerte será la conexión).
- Para volver a conectarse, o para conectar con otro teléfono, tableta o computadora portátil a KUBE, pulse el botón de Wi-Fi otra vez.

## CONECTARSE UTILIZANDO UN CABLE DE AUDIO DE 3,5 MM

- Conecte el cable auxiliar de 3,5 mm incluido a KUBE y a la fuente de música.
- KUBE automáticamente utilizará esto como la fuente de entrada cuando se conecte, ignorando todas las otras fuentes. Para utilizar las conexiones de Wi-Fi o Bluetooth, desconecte el cable.

## CUIDADO DEL PRODUCTO

### LIMPIE EL EXTERIOR Y EL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

Utilice solamente un limpiador no abrasivo con un paño de limpieza (incluido). Se puede utilizar alcohol isopropílico para quitar las manchas difíciles.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### EL DISPOSITIVO NO SE CONECTA A BLUETOOTH

- Asegúrese de que el Bluetooth en su dispositivo esté encendido.
- Pulse una vez el botón de Wi-Fi, espere que KUBE se muestre como dispositivo disponible.
- Apague KUBE. Espere 5 segundos, después vuelva a encender KUBE.

### KUBE NO ESTÁ REPRODUCIENDO NINGÚN SONIDO

- Subir el volumen de KUBE.
- Suba el volumen en el dispositivo.

### KUBE NO RESPONDE CUANDO PULSO CUALQUIER BOTÓN

- Cambiar la batería de KUBE. Encender.

### EL BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO PARPADEA EN ROJO

- KUBE tiene batería baja. Conecte el cable de alimentación.

### CARGAR LA BATERÍA

- Ubique el cable de alimentación.

### KUBE NO RESPONDE/DEJA DE RESPONDER

- Apague KUBE. Espere 5 segundos, después vuelva a encender KUBE.
- Presione el botón Encendido/Apagado durante 10 segundos para forzar el reinicio de KUBE.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Lea y siga todas las instrucciones.
2. No utilice el dispositivo en condiciones de temperaturas extremas.
3. Mantenga el dispositivo alejado del fuego y las fuentes de calor.  
No coloque fuentes de llamas vivas, como velas encendidas, en el dispositivo o cerca de este.
4. No cubra los orificios de ventilación. Deje al menos 4 in (10 cm) de espacio alrededor del dispositivo para que haya ventilación suficiente.
5. No deseche la batería junto con los residuos domésticos comunes.  
Para ayudar a proteger el medio ambiente, respete las leyes y reglamentaciones locales para una correcta eliminación.
6. **PRECAUCIÓN:** existe peligro de explosión si la batería se reemplaza de manera incorrecta. Reemplace únicamente por el mismo tipo o uno equivalente.
7. **ADVERTENCIA:** no exponga la batería al calor excesivo; por ejemplo, a la luz solar, el fuego o fuentes similares de calor.
8. **ADVERTENCIA:** no exponga el adaptador de alimentación al goteo o las salpicaduras. Asegúrese de que no se coloquen objetos llenos de líquido, como jarrones, en el adaptador de alimentación o cerca de este.
9. **ADVERTENCIA:** el adaptador de alimentación se utiliza como un dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión deberá poder accionarse fácilmente.
10. **ADVERTENCIA:** para desconectar completamente la potencia de entrada, desconecte el adaptador de alimentación del tomacorriente de CA (red eléctrica).
11. La placa de especificaciones se ubica detrás de la bisagra de la tapa de almacenamiento y se puede ver cuando esta está abierta.
12. Rango de temperatura de funcionamiento del producto (0-50 °C).
13. El dispositivo para funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz es únicamente de uso en interiores para reducir el potencial de interferencia perjudicial a sistemas de satélites móviles cocanales.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que puede provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: los cambios o las modificaciones a esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido verificado, y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Asimismo, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se genere interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente de aquel al que estaba conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con las Especificaciones de los Estándares Radioeléctricos (Radio Standard Specifications, RSS) para aparatos exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que puede provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Precaución: para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a radiofrecuencia, coloque la unidad al menos a 20 cm de distancia con respecto a las personas que se encuentran en los alrededores.



# BIENVENUE

Le Guide vous aide à installer votre enceinte KUBE, à l'utiliser au mieux et à en assurer le dépannage. Veuillez consacrer quelques minutes pour le lire. (Si vous êtes pressé, reportez-vous plutôt au Guide de démarrage rapide.)



## CONTENU DE L'EMBALLAGE

KUBE

Poignées (2x)

Boulons (4x)

Adaptateur d'alimentation  
(Câbles pour les É.-U., le RU et l'UE)

Câble audio auxiliaire

Linge

Outil KUBE

Autocollant



*Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur le site :*  
[support.kubesound.com](http://support.kubesound.com)

## PRISE EN MAIN

### INSTALLER LES POIGNÉES

- Retirez les poignées et les boulons du porte-accessoires.
- Fixez les poignées en veillant à ce que les flèches à l'intérieur pointent vers le haut.
- Serrez les boulons au moyen de l'outil KUBE fourni.

### METTRE KUBE SOUS TENSION

- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant deux secondes.
- Attendez la fin du démarrage de KUBE (30 secondes environ).
- Lorsque tous les voyants sont allumés, KUBE est prêt à être utilisé.
- Un signal sonore vous indique que KUBE est prêt.

### METTRE KUBE HORS TENSION

- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant deux secondes.
- Les voyants clignotent pour signaler la mise hors tension, puis s'éteignent.

### MONTER / BAISSER LE VOLUME

- Appuyez sur la touche + pour monter le volume et sur la touche - pour le baisser. Maintenez la pression sur l'une ou l'autre des touches pour faire varier rapidement le volume sonore.

### CHARGER LA PILE

- Utilisez le câble d'alimentation.
- Branchez-le (délicatement).



## RECHARGER L'APPAREIL AU MOYEN DE KUBE

- Branchez le câble USB de votre appareil dans KUBE
- Branchez l'autre extrémité du câble dans l'appareil.

## VÉRIFIER LE NIVEAU DE CHARGE DE LA PILE

- Appuyez rapidement sur la touche Marche/Arrêt sans la maintenir enfoncée.
- Les voyants des touches passent au vert pour indiquer le niveau de charge de faible à élevé.
  - o 5 voyants = Charge à 100% (pile chargée)
  - o 4 voyants = Charge à 80%
  - o 3 voyants = Charge à 60%
  - o 2 voyants = Charge à 40%
  - o 1 voyant = Charge à 20% (pile à recharger)

## SE CONNECTER EN UTILISANT KUBE COMME RÉSEAU WI-FI (MODE EXTÉRIEUR)

- Maintenez la touche de lecture enfoncée.
- KUBE redémarre en mode extérieur.
- Ouvrez le menu Réglages de votre ordinateur portable ou appareil iOS.
- Utilisez les réglages Wi-Fi de KUBE pour connecter votre appareil. Le mot de passe est kubemusic (en minuscules)

## SE CONNECTER AU RÉSEAU WI-FI EXISTANT (MODE DOMESTIQUE)

- Maintenez la touche Wi-Fi enfoncée pendant cinq secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu.
- Attendez pendant 30 secondes environ, puis recherchez de nouveaux réseaux Wi-Fi sur votre appareil iOS/Apple.
- L'indication « KUBE » apparaît au bas de l'appareil en tant que nouvelle « enceinte AirPlay ».
- Cliquez sur Suivant et KUBE se relie au réseau Wi-Fi auquel votre appareil est présentement connecté. Le voyant de KUBE passe d'un blanc clignotant à un bleu continu.
- Vous pouvez alors écouter du son en haute définition sur KUBE au moyen d'AirPlay et de votre appareil, en tout point de votre réseau.

## BASCULER ENTRE LES MODES WI-FI (MODE DOMESTIQUE OU EXTÉRIEUR)

- Maintenez la touche de lecture enfoncée pendant deux secondes jusqu'à ce que la touche Wi-Fi change de couleur.
- Attendez 30 secondes pour que KUBE bascule d'un mode à l'autre
  - o Une touche Wi-Fi au voyant blanc continu indique le mode domestique : La connexion au réseau est établie
  - o Une touche Wi-Fi au voyant blanc clignotant indique le mode domestique : La connexion au réseau n'est pas établie
  - o Une touche Wi-Fi au voyant bleu continu indique le mode extérieur : Le réseau Wi-Fi de KUBE est toujours disponible

## SE CONNECTER PAR L'INTERMÉDIAIRE DE BLUETOOTH

- Appuyez rapidement sur la touche Wi-Fi une seule fois.
- Sélectionnez KUBE comme appareil Bluetooth disponible. Aucun mot de passe n'est nécessaire. (N'oubliez pas que moins il y a de personnes entre votre appareil et KUBE, meilleure est votre connexion.)
- Pour rétablir une connexion ou bien pour connecter un autre cellulaire, une autre tablette ou un autre ordinateur portable à KUBE, appuyez une seconde fois sur la touche Wi-Fi.

## SE CONNECTER AU MOYEN D'UN CÂBLE AUDIO 3,5 MM

- Reliez le câble auxiliaire de 3,5 mm (fourni) à KUBE et à la source musicale.
- KUBE utilise celle-ci automatiquement comme source d'entrée une fois la connexion établie, en ignorant toutes les autres sources. Pour passer à des connexions Wi-Fi ou Bluetooth, débranchez le câble.

## ENTRETIEN DU PRODUIT

### NETTOYAGE DE LA SURFACE EXTÉRIEURE ET DU COMPARTIMENT DE RANGEMENT

Passez un nettoyant non-abrasif avec un linge (fourni). Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique pour éliminer les taches tenaces.

## DÉPANNAGE

### L'APPAREIL NE SE CONNECTE PAS À BLUETOOTH

- Vérifiez que Bluetooth est activé sur votre appareil.
- Appuyez sur la touche Wi-Fi une seule fois et attendez que KUBE s'affiche comme appareil disponible.
- Mettez KUBE hors tension. Attendez cinq secondes, puis remettez KUBE sous tension.

### KUBE N'ÉMET AUCUN SON

- Montez le volume de KUBE.
- Montez le volume sur votre appareil.

### KUBE NE RÉAGIT PAS LORSQUE J'APPUIE SUR DES TOUCHES

- Chargez la pile de KUBE. Mettez l'enceinte sous tension.

### LA TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT CLIGNOTE EN ROUGE

- La pile de KUBE est faible. Branchez le câble d'alimentation.

### CHARGER LA PILE

- Utilisez le câble d'alimentation.

### KUBE NE RÉAGIT PAS OU NE RÉAGIT PLUS

- Mettez KUBE hors tension. Attendez cinq secondes, puis remettez KUBE sous tension.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 10 secondes pour obliger KUBE à redémarrer.



## CONSIGNES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

1. Lisez et suivez toutes les instructions.
2. N'utilisez pas l'appareil dans des conditions de température extrêmes.
3. Tenez l'appareil à l'écart du feu et des sources de chaleur. Ne placez jamais des objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou près de celui-ci.
4. Ne recouvrez pas les orifices de ventilation. Laissez un espace de dégagement de 4 pouces (10 cm) autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
5. Ne jetez pas la pile parmi vos déchets ménagers ordinaires. Pour contribuer à la protection de l'environnement, veuillez respecter les lois et règlements locaux pour les éliminer correctement.
6. **MISE EN GARDE** : Il y a risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne la remplacez qu'avec une pile identique ou de type équivalent.
7. **AVERTISSEMENT** : N'exposez pas la pile à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, le feu ou quelque chose de similaire.
8. **AVERTISSEMENT** : N'exposez pas l'adaptateur d'alimentation à l'égouttement ou aux éclaboussures; évitez de placer à proximité des objets remplis de liquides, comme des vases.
9. **AVERTISSEMENT** : L'adaptateur d'alimentation est utilisé comme dispositif de débranchement. Celui-ci reste toujours en parfait état de marche.
10. **AVERTISSEMENT** : Pour déconnecter complètement l'alimentation électrique, débranchez la prise de l'adaptateur de courant alternatif.
11. La plaque signalétique se trouve sous la charnière du couvercle du compartiment de rangement. Elle est visible lorsque le couvercle est ouvert.
12. La plage de températures de fonctionnement du produit (0 à 50°C).
13. Le fonctionnement de l'appareil dans la bande 5150 à 5250 MHz ne convient que pour un usage intérieur et ce, pour réduire le potentiel de brouillage nuisible préjudiciable aux systèmes satellitaires mobiles sur le même canal.

L'appareil est conforme aux termes de la section 15 des règlements du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter tout brouillage reçu, y compris des parasites pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

**Avertissement :** Toute modification apportée au présent appareil non approuvée expressément par la partie responsable de sa conformité est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

**REMARQUE :** Le présent appareil a été testé et avéré conforme aux limites imposées à un dispositif numérique de classe B en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable dans une installation domestique. L'appareil crée, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquences radio. S'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut causer des parasites nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que du brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si l'appareil provoque des parasites qui gênent la réception de programmes radio ou télévisés, ce qu'on peut vérifier en le mettant hors tension puis sous tension, l'utilisateur pourrait essayer de corriger le brouillage en prenant l'une des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- éloigner davantage l'appareil du récepteur;
- brancher l'appareil dans la prise d'un circuit autre que celui sur lequel il est connecté présentement;
- consulter le concessionnaire ou un technicien spécialisé.

L'appareil respecte les dispositions des CNR (Cahiers des charges sur les normes radioélectriques) sur le matériel exempté de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter tout brouillage reçu, y compris des parasites pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

**Mise en garde :** Pour respecter les directives sur l'exposition aux fréquences radio, placez l'appareil à 20 cm au moins des individus.





# BIENVENUE

Ce guide vous explique comment installer et utiliser votre enceinte KUBE, comment en effectuer l'entretien et comment résoudre les éventuels problèmes. Prenez quelques minutes pour le lire. (Si vous êtes pressé, reportez-vous plutôt au Guide de démarrage rapide.)



## CONTENU DE L'EMBALLAGE

KUBE

Poignées (2)

Boulons (4)

Adaptateur secteur (câbles pour les États-Unis,  
le Royaume-Uni et l'Europe)

Câble audio auxiliaire

Chiffon de nettoyage

Outil KUBE

Autocollant pour fenêtre



*Pour plus d'informations, consultez le site :*  
[support.kubesound.com](http://support.kubesound.com)

## PRISE EN MAIN

### INSTALLATION DES POIGNÉES

- Retirez les poignées et les boulons du carton d'accessoires.
- Fixez les poignées en orientant la flèche interne vers le haut.
- Serrez les boulons à l'aide de l'outil KUBE.

### MISE SOUS TENSION DE L'ENCEINTE KUBE

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes.
- Attendez que KUBE démarre (cela peut prendre environ 30 secondes).
- Une fois le démarrage terminé, tous les voyants de l'enceinte KUBE s'allument.
- Une tonalité de démarrage vous indique que l'enceinte KUBE est prête à être utilisée.

### MISE HORS TENSION DE L'ENCEINTE KUBE

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes.
- Le bouton s'allume et s'anime pour indiquer la mise hors tension, puis s'éteint.

### AUGMENTATION/RÉDUCTION DU VOLUME

- Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume et sur le bouton - pour le baisser. Maintenez enfoncé chacun de ces boutons pour augmenter/baisser le volume rapidement.

### CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Localisez le câble d'alimentation.
- Branchez-le (délicatement).

## **CHARGEMENT DU PÉRIPHÉRIQUE AVEC KUBE**

- Branchez le câble USB de votre périphérique à l'enceinte KUBE.
- Branchez l'autre extrémité du câble au périphérique.

## **VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DU NIVEAU DE LA BATTERIE**

- Appuyez rapidement sur le bouton Marche/Arrêt sans le relâcher.
- Les boutons s'allument en vert pour indiquer le niveau de batterie (du niveau le plus faible au niveau le plus élevé).
  - o 5 voyants = capacité à 100 % (batterie pleine)
  - o 4 voyants = capacité à 80 %
  - o 3 voyants = capacité à 60 %
  - o 2 voyants = capacité à 40 %
  - o 1 voyant = capacité à 20 % (charge nécessaire)

## **CONNEXION À L'AIDE DE KUBE COMME RÉSEAU WI-FI (MODE EXTÉRIEUR)**

- Maintenez enfoncé le bouton Lecture.
- KUBE redémarre en mode « extérieur ».
- Ouvrez le menu Réglages de votre périphérique iOS ou de votre ordinateur portable.
- Connectez votre périphérique à l'enceinte KUBE dans les réglages Wi-Fi. Le mot de passe est kubemusic (en minuscules).

## CONNEXION DE L'ENCEINTE AU RÉSEAU WI-FI EXISTANT (MODE DOMICILE)

- Appuyez sur le bouton Wi-Fi pendant 5 secondes jusqu'à ce que le bouton clignote en bleu.
- Attendez environ 30 secondes, puis recherchez de nouveaux réseaux Wi-Fi sur votre périphérique iOS/Apple.
- L'indication « KUBE » s'affiche dans la partie inférieure en tant qu'« enceinte AirPlay ».
- Cliquez sur Suivant ; KUBE se connecte au réseau Wi-Fi auquel votre périphérique est actuellement connecté. Le voyant sur l'enceinte KUBE cesse de clignoter en blanc et s'allume en bleu.
- Vous pouvez désormais profiter du son HD sur KUBE à l'aide de la fonction AirPlay de votre périphérique Apple.

## COMMUTATION DES MODES WI-FI (MODE DOMICILE OU EXTÉRIEUR)

- Appuyez sur le bouton Lecture pendant 2 secondes jusqu'à ce que le bouton Wi-Fi change de couleur.
- Attendez 30 secondes que l'enceinte KUBE change de mode.
  - Lorsque le bouton Wi-Fi est allumé en blanc, cela signifie que le mode Domicile est activé et que l'enceinte est connectée au réseau.
  - Lorsque le bouton Wi-Fi est allumé en blanc, cela signifie que le mode Domicile est activé, mais que l'enceinte n'est pas connectée au réseau.
  - Lorsque le bouton Wi-Fi est allumé en bleu, cela signifie que le mode Extérieur est activé et que le réseau Wi-Fi de l'enceinte KUBE est toujours disponible.

## CONNEXION VIA BLUETOOTH

- Appuyez rapidement et une fois sur le bouton Wi-Fi.
- Sélectionnez KUBE comme périphérique Bluetooth disponible. Aucun mot de passe n'est requis pour se connecter. (N'oubliez pas que moins il y a de personnes entre votre périphérique et l'enceinte KUBE, plus le signal de connexion est puissant.)
- Pour vous reconnecter ou connecter un autre téléphone, une autre tablette ou un autre ordinateur portable à l'enceinte KUBE, appuyez de nouveau sur le bouton Wi-Fi.

## CONNEXION À L'AIDE DU CÂBLE AUDIO 3,5 MM

- Reliez le câble auxiliaire de 3,5 mm fourni avec l'enceinte KUBE à la source musicale.
- KUBE utilise automatiquement cette source comme source d'entrée lors de la connexion. Pour utiliser la connexion Wi-Fi ou Bluetooth, débranchez le câble.

## ENTRETIEN DU PRODUIT

### NETTOYAGE DE LA SURFACE EXTÉRIEURE ET DU COMPARTIMENT DE STOCKAGE

Utilisez uniquement un produit de nettoyage non abrasif avec un chiffon propre (fourni). Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique pour retirer les taches tenaces.

## DÉPANNAGE

### CONNEXION IMPOSSIBLE DU PÉRIPHÉRIQUE VIA BLUETOOTH

- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre périphérique.
- Appuyez une fois que le bouton Wi-Fi et attendez que KUBE s'affiche comme périphérique disponible.
- Mettez l'enceinte KUBE hors tension. Attendez 5 secondes, puis remettez l'enceinte KUBE sous tension.

### ABSENCE DE SON SUR L'ENCEINTE KUBE

- Augmentez le volume sur l'enceinte KUBE.
- Augmentez le volume sur votre périphérique.

### KUBE NE RÉPOND À AUCUN BOUTON

- Chargez la batterie de l'enceinte KUBE. Mettez l'enceinte sous tension.

### LE BOUTON MARCHE/ARRÊT CLIGNOTE EN ROUGE

- La batterie de l'enceinte KUBE est épuisée. Raccordez le câble d'alimentation.

### CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Localisez le câble d'alimentation.

### KUBE NE RÉPOND PAS/CESSE DE RÉPONDRE

- Mettez l'enceinte KUBE hors tension. Attendez 5 secondes, puis remettez l'enceinte KUBE sous tension.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage de l'enceinte KUBE.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez et suivez toutes les instructions.
2. N'utilisez pas l'appareil sous des températures extrêmes.
3. Éloignez l'appareil du feu et des sources de chaleur. Ne placez pas d'objets enflammés, notamment des bougies allumées, sur ou à proximité de l'appareil.
4. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Laissez un espace d'au moins 10 cm (4 po) autour de l'appareil pour assurer une ventilation correcte.
5. Ne jetez pas les piles et batteries avec les déchets ménagers. Pour protéger l'environnement, respectez les lois et réglementations locales concernant la mise au rebut.
6. ATTENTION : danger d'explosion si la pile n'est pas correctement insérée. Remplacez la pile uniquement par une pile identique ou de même type.
7. AVERTISSEMENT : n'exposez pas la pile à une chaleur excessive, notamment aux rayons du soleil ou au feu.
8. AVERTISSEMENT : n'exposez pas l'adaptateur secteur aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures ; ne placez aucun objet rempli de liquide, notamment des vases, sur ou à proximité de l'adaptateur secteur.
9. AVERTISSEMENT : l'adaptateur secteur fait office de dispositif de déconnexion. En tant que tel, il doit rester opérationnel.
10. AVERTISSEMENT : pour couper complètement l'alimentation, déconnectez l'adaptateur secteur de la prise électrique.
11. La plaque signalétique se trouve sous la charnière du couvercle ; elle est visible lorsque le couvercle est ouvert.
12. La plage de températures du produit est comprise entre 0 et 50 °C).
13. Le périphérique qui utilise la bande 5 150–5 250 MHz est réservé à un usage intérieur pour réduire les possibles interférences avec les systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.



Avertissement : toute modification apportée à cette unité non expressément approuvée par l'organisme chargé de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et approuvé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes de radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis de nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer les antennes de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise reliée à un circuit autre que celui auquel est connecté le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la norme relative aux dispositifs de radiocommunication de faible puissance exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Attention : pour assurer la conformité avec les directives relatives à l'exposition aux interférences RF, placez l'appareil à au moins 20 cm des personnes.



## الترحيب

سوف يساعدك هذا الدليل على تجهيز جهاز KUBE الجديد الخاص بك وتشغيله، واستكشاف أي مشاكل وإصلاحها، والحفاظ عليه في أفضل حالاته. يرجى أخذ بضع دقائق للمراجعة. (إذا كنت في عجلة من أمرك للبدء، فراجع دليل البدء السريع بدلاً من ذلك).

---

## بالداخل

جهاز KUBE

مقايض (2)

مسامير (4)

محول الطاقة (كابلات US/UK/EU)

كابيل الصوت الإضافي

قطعة قماش للتنظيف

أداة KUBE

ملصق النافذة

---

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

[support.kubesound.com](https://support.kubesound.com)

## البدء في تشغيل الجهاز

### تركيب المقابض

- أزل المقابض والمسامير من علبة الإكسسوارات.
- قم بتوصيل المقابض، تأكد من أن السهم الموجود داخل المقبض يُشير إلى أعلى.
- قم بإحكام ربط المسامير باستخدام أداة KUBE المُرَقَّة.

### تشغيل KUBE

- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيّتين.
- انتظر حتى يبدأ جهاز KUBE في العمل (حوالي 30 ثانية).
- بمجرد اكتمال البدء، سوف تضيء جميع الأضواء الموجودة في جهاز KUBE.
- تخبرك نغمة التّشغيل أن جهاز KUBE جاهز للاستخدام.

### إيقاف تشغيل KUBE

- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيّتين.
- تضيء أضواء الزر لإظهار إيقاف التّشغيل، ثم ينطفئ الجهاز.

### رفع/خفض مستوى الصوت

- اضغط على زر + لرفع مستوى الصوت، وعلى زر - لخفض مستوى الصوت.
- اضغط مع الاستمرار على أيّ منهما لرفع الصوت أو خفضه بسرعة.

### شحن البطارية

- حدد موقع كابل الطاقة.
- قم بتوصيله (سهل التوصيل).

### اشحن جهازك باستخدام KUBE

- قم بتوصيل كابل USB الخاص بجهازك إلى جهاز KUBE.
- وصل الطرف الثاني من الكابل بالجهاز الخاص بك.

### تحقق من حالة مستوى البطارية

- اضغط على زر الطاقة بسرعة— لا تقم بالضغط عليه مع الاستمرار.
- سوف تضئ الأزرار باللون الأخضر، موضحاً مستوى البطارية من منخفض إلى عالٍ.

○ 5 مؤشرات LED = 100% من الطاقة (البطارية مكملة)

○ 4 مؤشرات LED = 80% من الطاقة

○ 3 مؤشرات LED = 60% من الطاقة

○ 2 مؤشرات LED = 40% من الطاقة

1 مؤشر LED = 20% من الطاقة (شحن البطارية)

### التوصيل باستخدام جهاز KUBE كشبكة واي فاي (الوضع الخارجي)

- اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل.
- سيقوم KUBE بإعادة التشغيل في وضع «خارجي».
- افتح الإعدادات في جهاز الكمبيوتر المحمول / جهاز iOS الخاص بك.
- قم بتوصيل جهازك إلى جهاز "KUBE" من إعدادات الواي فاي الخاصة بالجهاز. كلمة السر هي kubemusic (الأحرف الصغيرة)

### الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بك الحالية (الوضع الداخلي)

- اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة خمس ثوانٍ حتى يضيء الزر باللون الأزرق.
- انتظر حوالي 30 ثانية، ثم ابحث عن شبكات الواي فاي الجديدة من على جهاز iOS/Apple\* الخاص بك.
- سوف يظهر جهاز "KUBE" في أسفل القائمة الشبكات الجديدة باسم «سماعة إير بلاي».
- انقر فوق التالي، وسوف يتصل KUBE بشبكة الواي فاي التي يتصل بها الجهاز الخاص بك في الوقت الحالي. سيتحول الضوء في KUBE إلى ضوء أزرق ثابت (بدلاً من الوميض الأبيض).
- يمكنك الآن تشغيل الصوت عالي النّقة على KUBE بواسطة تطبيق إير بلاي والجهاز الخاص بك في أيّ مكانٍ على الشبكة الخاصة بك.

### التبديل بين وضعي الواي فاي (الوضع الداخلي أو الوضع الخارجي)

- اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل لمدة ثانيتين حتى يتغيّر لون زر Wi-Fi.
- انتظر 30 ثانية حتى يقوم جهاز KUBE بتبديل الأوضاع
  - الضوء الأبيض الثابت لزر Wi-Fi يعني «الوضع الداخلي» - متصل بالشبكة
  - الضوء الأبيض الوامض لزر Wi-Fi يعني «الوضع الداخلي» - غير متصل بالشبكة
  - الضوء الأزرق الثابت لزر Wi-Fi يعني «الوضع الخارجي» - شبكة واي فاي KUBE متوفرة دائماً

## الاتصال عبر BLUETOOTH

- اضغط على زر Wi-Fi مرة واحدة سريعاً.
- اختر "KUBE" كجهاز Bluetooth متاح. لا يلزم إدخال كلمة مرورٍ للتوصيل. (تذكّر أنّه كلما قلّ عدد الأشخاص المتواجدين بين جهازك وجهاز KUBE، كلما كان اتصالك أقوى).
- للاتصال مجدداً، أو لتوصيل هاتفٍ، أو جهازٍ لوحيّ، أو جهاز كمبيوترٍ محمولٍ آخر إلى جهاز KUBE، اضغط على زر Wi-Fi مجدداً.

## التوصيل باستخدام كابل الصوت 3.5 ملم

- قم بتوصيل كابل الصوت 3.5 الإضافي المرفق إلى جهاز KUBE وإلى مصدر الموسيقى الخاص بك.
- سوف يقوم KUBE تلقائياً باستخدامه كمصدرٍ إدخالٍ عند توصيله، متجاهلاً جميع المصادر الأخرى. لاستخدام الاتصال عبر الواي فاي أو عبر Bluetooth، افصل الكابل.

## العناية بالمنتج

### تنظيف الواجهة وحجرة التخزين

استخدم فقط منظفاً غير كاشطٍ مع قطعة قماش التنظيف (مرفقة مع المنتج). يمكن استخدام كحول الأيسوبروبيل لإزالة البقع الصعبة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### الجهاز لا يتصل بـ Bluetooth

- تأكد من تشغيل خاصية Bluetooth على الجهاز الخاص بك.
- اضغط على زر Wi-Fi مرة واحدة، انتظر حتى يظهر KUBE كجهازٍ متوفّر.
- قم بإيقاف تشغيل KUBE. انتظر 5 ثوانٍ، ثم أعد تشغيل KUBE.

### KUBE لا يُصدر أيّ صوت

- قم برفع مستوى الصوت في KUBE.
- قم برفع مستوى الصوت في الجهاز الخاص بك.

### KUBE لا يستجيب عند الضغط على الأزرار

- اشحن بطارية KUBE. قم بتشغيل الطاقة.

### زر الطاقة يومض باللون الأحمر

- بطارية KUBE منخفضة. قم بتوصيل كابل الطاقة.

### شحن البطارية

- حدد موقع كابل الطاقة.

### KUBE لا يستجيب/توقّف عن الاستجابة

- قم بإيقاف تشغيل KUBE. انتظر 5 ثوانٍ، ثم أعد تشغيل KUBE.
- اضغط على زر الطاقة لمدة عشر ثوانٍ لإعادة تشغيل KUBE إجباريًا.





## معلومات مهمة للسلامة

1. اقرأ جميع التعليمات واتبعها.
  2. لا تستخدم الجهاز في درجات الحرارة القصوى.
  3. حافظ على الجهاز بعيداً عن مصادر النار والحرارة. لا تضع مصادر اللهب المكشوفة، مثل الشموع المضاءة الموجودة على الجهاز أو بالقرب منه.
  4. لا تقم بتغطية فتحات التهوية. اترك ما لا يقل عن 4 بوصات (10 سم) من المسافة حول الجهاز لوجود تهوية كافية.
  5. لا تتخلص من البطارية مع النفايات المنزلية العادية. للمساعدة في حماية البيئة، يرجى مراعاة القوانين واللوائح المحلية للتخلص منها بشكل سليم.
  6. تنبيه: يوجد خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بشكل غير صحيح. قم بالاستبدال فقط بالبطارية التي لها النوع نفسه أو ما يعادله.
  7. تحذير: لا تعرض البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس، أو الحرائق، أو ما شابه ذلك.
  8. تحذير: لا تعرض محول الطاقة إلى التتقيط أو الرش؛ تأكد من عدم وضع أي أجسام مليئة بالسوائل، مثل المزهريات، على محول الطاقة أو بالقرب منه.
  9. تحذير: يتم استخدام محول الطاقة كجهاز فصل. يجب أن يظل جهاز الفصل قابلاً للتشغيل بسهولة.
  10. تحذير: لفصل قدرة الدخل تمامًا، افصل محول الطاقة من مأخذ (كهربائي) التيار المتردد.
  11. تقع لوحة البيانات أسفل مفصل غطاء التخزين وتكون مرئية عند فتح غطاء التخزين.
  12. نطاق درجة حرارة التشغيل للمنتج (0-50 درجة سيليزية).
  13. يُعدّ الجهاز الذي سيتم تشغيله في نطاق 5250-5150 ميغا هرتز مُخصصًا للاستخدام داخل المباني فقط لتقليل احتمالية التداخل الضار بأنظمة الاتصالات الساتلية المتنقلة للقناة المشتركة.
- يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) لا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

تحذير: يمكن أن تتسبب التغييرات أو التعديلات على هذه الوحدة التي لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال في إلغاء سلطة المستخدم لتشغيل هذه الأداة.

ملاحظة: تم اختبار هذه الأداة ووجد أنها تتوافق مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة ب، وذلك وفقاً للجزء 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. تم وضع هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيب السكني. تعمل هذا الأداة على توليد طاقة تردد لاسلكية واستخدامها وقد تشعها، ويمكن أن تسبب تداخلاً ضاراً بالاتصالات اللاسلكية وذلك إذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقاً للتعليمات. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في تركيب معين. إذا تسببت هذه الأداة في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الأداة وتشغيلها، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيه موقع هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الأداة وجهاز الاستقبال.
- توصيل الأداة بمأخذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- استشر التاجر أو فني الراديو/التلفزيون ذا الخبرة للحصول على المساعدة.

يتوافق هذا الجهاز مع المواصفات اللاسلكية القياسية المعفاة من الترخيص تبعاً لوزارة الصناعة في كندا. تخضع عملية التشغيل للمشرطين التاليين:

(1) لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية تشغيل غير مرغوب فيها للجهاز.

تنبيه: للمحافظة على الامتثال لإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية، ضع الوحدة على بعد 20 سم من الأشخاص القريبين على الأقل.

