

FREEDOM KIT MANUAL

ENGLISH

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. BEFORE USING ANY SLACKLINE EQUIPMENT, READ THIS MANUAL CAREFULLY AND MAKE SURE YOU UNDERSTAND AND AGREE TO ALL WARNINGS, CAUTIONS, INSTRUCTIONS, AND SAFETY RECOMMENDATIONS. THIS MANUAL IS NOT COMPREHENSIVE, ALWAYS REFER TO AND READ FULLY THE SLACKLINE MANUFACTURERS MANUAL. PERIODICALLY REVIEW THE INFORMATION IN THIS MANUAL AND INSPECT YOUR SLACKLINE EQUIPMENT REGULARLY FOR SIGNS OF EXCESS WEAR OR DAMAGE. DO NOT USE THE SLACKLINE EQUIPMENT UNLESS YOU ACCEPT ALL RISK OF INJURY AND/OR DEATH THAT MAY RESULT FROM YOUR USE.

1. WARNING! THE SLACKLINE CAN BE A DANGEROUS PIECE OF EQUIPMENT EVEN WHEN USED PROPERLY:

PARENTS OF MINORS AND MINORS: Minors should not use the slackline unless they are under constant competent adult supervision. Make sure that the slackline is only installed in areas where minors cannot access the slackline without such adult supervision. Minors should never install the slackline, use the ratchet or adjust the tension of the slackline at any time.

The slackline was developed solely for use by one adult at a time to improve his or her balance by slowly walking across the slackline over a flat, even and soft landing area clear of obstacles, people, projections, or nearby hazards. The slackline must only be used in the manner described in its Manual.

USING A SLACKLINE CAN BE A DANGEROUS ACTIVITY THAT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR DEATH EVEN WHEN USED PROPERLY. USE AT YOUR OWN RISK AND ALWAYS USE COMMON SENSE.

Do NOT attach the slackline to any anchor point that is not fixed or too weak to safely anchor and use the slackline. For example, do NOT attach the slackline to one or more cars, www.slacklineindustries.com contains additional information.

Make sure the ground and landing area over which the slackline is suspended is flat, even, and soft. You will be stepping and perhaps falling onto it!

Do NOT set the slackline at any height above 18 inches (50 centimeters).

Make sure there are no obstacles, hazards, people, or projections near the slackline that could injure you in a fall. Only use the slackline at locations without any nearby hazards and/or dangers.

Always wear sturdy, tightly laced athletic shoes with flat rubber soles.

Do NOT walk the slackline in sandals, shoes with lugged soles or barefoot.

Keep all spectators at least 9 feet (3 meters) from the slackline.

Never use the slackline at dusk or night or in wet or icy conditions.

Do NOT allow more than one person to use the slackline at any time.

Do NOT exceed 300 pounds (136 kg) in weight on the slackline at any time.

The slackline is not impervious to damage. ALL SLACKLINE EQUIPMENT MUST BE PROPERLY MAINTAINED AND INSPECTED BEFORE EVERY USE. FAILURE TO INSPECT AND MAINTAIN THE SLACKLINE EQUIPMENT BEFORE EACH USE MAY RESULT IN INJURY AND/OR DEATH. THE USE OF ANY PARTS NOT PROVIDED BY THE MANUFACTURER ARE NOT RECOMMENDED AND MAY DAMAGE THE SLACKLINE, IMPACT PERFORMANCE, SHORTEN THE LIFE-SPAN OF THE PRODUCT, AND CAUSE INJURY AND/OR DEATH.

1.1 FAILURE TO:

USE COMMON SENSE,

USE THE SLACKLINE EQUIPMENT AS RECOMMENDED IN THIS MANUAL, AND/OR

HEED THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL

MAY SIGNIFICANTLY INCREASE THE RISK OF SERIOUS INJURY AND/OR DEATH.

WHEN ASSEMBLED, THE SLACKLINE IS UNDER SIGNIFICANT TENSION WHICH MAY EQUAL OR EXCEED 1500 lbs (7 kN/700 kg). DUE TO THE HIGH TENSION OF THE SLACKLINE EQUIPMENT, GREAT CARE MUST BE EXERCISED WHEN USING THE SLACKLINE TO DECREASE THE RISK OF INJURY AND/OR DEATH.

OVERLOADING THE SLACKLINE WITH MORE THAN 300 POUNDS (136 kg) AND/OR MORE THAN ONE PERSON INCREASES THE TENSION AND MAY CAUSE THE SLACKLINE EQUIPMENT TO FAIL, RESULTING IN INJURY AND/OR DEATH.

Check local laws regarding slacklines to see where and how you may lawfully use the slackline. Slackline use on public property is illegal, restricted, or banned in some cities and states. You may see people on TV or on the Internet performing tricks or stunts on a slackline. These are people who have been practicing for a long time, who are highly skilled, and who accept the risk of all injury and/or death. THE MANUFACTURER AND RESELLERS OF THIS SLACKLINE EQUIPMENT STRONGLY ADVISE AGAINST ATTEMPTING TO PERFORM ANY TRICKS ON THIS SLACKLINE EQUIPMENT AND SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR ANY DEATH, PARALYSIS, INJURY, AND/OR DAMAGE TO ANY

PERSON OR PROPERTY THAT MAY OCCUR, THAT ARISES OUT OF, OR IS IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THIS PRODUCT.

1.2 WARRANTY:

This product is warranted against any material or manufacturing defect for one (1) year from the purchase date as stated on a valid receipt. THIS WARRANTY DOES NOT COVER OR INCLUDE ANY DAMAGE OR DEFECT CAUSED BY: NORMAL WEAR AND TEAR, MODIFICATIONS OR ALTERATIONS, INCORRECT SET-UP OR STORAGE, POOR MAINTENANCE, AND/OR DAMAGE DUE TO ACCIDENTS, NEGLIGENCE, OR MISUSE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY USE NOT EXPLICITLY APPROVED IN THIS MANUAL).

Other than as described above, THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS OF THIS PRODUCT MAKE NO OTHER REPRESENTATIONS AND/OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE PRODUCT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES AS TO MERCHANTABILITY, QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS SHALL NOT BE LIABLE IN ANY WAY WHATSOEVER FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE SLACKLINE USER AGREES THAT HIS OR HER FULL REMEDY AGAINST THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS FOR ANY LIABILITY, CLAIMS, OR DAMAGES, SHALL BE LIMITED TO THE PURCHASE PRICE OF THE SLACKLINE EQUIPMENT, AND IRREVOCABLY WAIVES ALL CLAIMS FOR ANY OTHER DAMAGES THAT SUCH SLACKLINE USER MAY HAVE.

2. FURTHER WARNING:

ATTENTION! Do not use any other parts or materials to install slackline equipment or in connection with the use of the slackline other than the parts and materials provided by manufacturer.

2.1 ADDITIONAL SAFETY REGULATIONS:

The slackline should ONLY be tensioned by hand and by one person.

Anchors must follow guidelines recommended in the manufacturer's manual and should not have any sharp corners or other conditions to potentially harm the slackline.

Only install the slackline over flat, soft or padded areas free of all obstacles and keep spectators at least 9 feet (3m) away from slackline area.

Never tension with other means (such as cars) than the equipment provided by the manufacturer.

Do not leave the slackline unattended.

Do not set up slackline in areas that cross a pedestrian, bike or other traffic paths.

Always alert others to the presence of the slackline using cones, flags or other highly visible objects to mark the area surrounding the slackline so it can be seen from a distance.

Do not modify length by using knots.

Do not use slackline equipment for any other purpose than slackline installation.

ALWAYS read the slackline manufacturer's manual fully and adhere to all warnings and guidelines within.

- FREEDOM KIT -

The Freedom kit is designed to offer a ground anchor and A-Frame combination which can be used on one side of the line with a tree or other suitable anchor on the opposite side, or on both sides of the line.



To begin, choose a safe and suitable location for the slackline and anchors that is free of all obstacles, dangers, hazards and projections. Determine where the A-Frames will be placed to support the usable section of the slackline. Stand an A-Frame center post upright so the circular hole is at the bottom in the chosen location for one side of line. Determine which grooved slot will be used for the slackline so it will be at the desired height. Next, estimate where the anchor will be installed behind the A-Frame so the angle created between the ground and the line the slackline will follow up to the A-Frame slot selected will be at least 20 degrees and no more than 40 degrees. Note this distance from the A-Frame as the anchor location and if using two ground anchors match the distance to set the location of the anchor on the opposite side.

- A-FRAME ASSEMBLY -

PARTS

1 Center Post



2 Support Legs



1 Steel Square Ring
w/ accessory cord



8 mm Support
Rope



1 Nut




2 Washers




1 Bolt




1. Attach a support leg to the center post by inserting the bolt with a washer into the bolt hole at the top of the support leg and center post (1a). Next, attach the second support leg by placing onto the bolt on the center post and securing with the second washer and the nut (1b).




2. Next, open the A-Frame and stand up insuring legs are in the correct position to sit flat on the ground (3a). From the inside of the large hole at the bottom of the center post, feed one end of the support rope through a small hole on one side toward the leg (2a). Pull rope through until black center piece is inside the larger hole and repeat with the other end of support rope on opposite side leaving the black rope piece centered in larger hole (2b).



3. Position the A-Frame so the support legs are even and the frame is level. Pull each end of the support rope through both small holes located at the bottom of the support legs until taut (3a). Secure the ends of the support rope with a knot on the outside of each leg (3b).



4. Attach the steel square ring accessory cord to a support leg with a secure knot.



NEXT, GO TO THE INSTRUCTIONS FOR THE STYLE OF ANCHOR INSTALLATION SELECTED.


- GRASS ANCHOR -

PARTS

(1) steel strut with wire loop



(14) galvanized nails



1 stainless steel shackle




TOOLS NEEDED

1 hammer




INSTALLATION


1. Place a steel strut in the determined anchor location with the wire loop up in the same direction the slackline will run.




2. Starting with the slot closest to the A-frame (front), place 2 nails in the same slot so they are going opposite directions creating an X and tilt both nails back 10 degrees toward the anchor rather than straight down. Tap in with a hammer to secure.




3. Repeat the same nail installation in the furthest 2 slots from A frames (back). Next, insert nails in the same manner in every other slot to fully secure the strut.



4. Place the shackle on the wire loop and insert one sewn loop end of the slackline (mainline or ratchet strap) then tighten the shackle screw to secure both the wire and slackline loop inside.



5. On the opposite end of the slackline repeat Steps 1-4 if using two grass anchors, or install second style anchor and attach sewn loop of slackline as instructed.




6. Refer to A-Frame installation instructions to complete set-up.


- GROUND SCREW -

INSTALLATION


1. Place the Screw at a 45 degree angle and begin turning holding this angle to penetrate the soil.




2. Place a length of rebar or other sturdy turning bar through the eye of the Ground Screw for leverage and screw into the ground until the base of the eye is level with the ground surface.



3. Feed one sewn loop end of the slackline (mainline or ratchet strap) through the eye of the screw then pull the slackline or ratchet through its loop to create a girth hitch.



4. Repeat steps 1-3 on opposite side if using two Ground Screws.



5. Refer to the FREEDOM KIT manual for complete instructions to install slackline.

NOTE: Once the slackline is fully rigged it is normal for the Ground Screw to adjust and settle toward the A-Frame.


IMPORTANT!! If the Ground Screw adjusts and 4-inches of the post below the eye become exposed the Screw must be reset in a new location. This can be due to the ground below the surface being too wet or loose dirt/sand.

- A-FRAME INSTALLATION -




1. Check that the looped end of the slackline is attached to the anchor on one side and looped end of the ratchet is attached to the anchor on the opposite side.

NOTE: It is helpful to have 2 people for the following steps.


2. Begin on the mainline side and position the A-Frame so it will stand tilted 10 degrees toward the anchor and the angle created between the ground and slackline is at least 20 degrees and a maximum of 40 degrees.



3. Insert the square ring into a grooved slot at the desired slackline height. Insert the slackline by feeding it down through the square ring (3a) then through the closest non-grooved slot. **NOTE:** If using the tallest setting this will be the slot just above the support leg bolt (3b), for lower settings it will be the bottom slot on the center post. Continue feeding the slackline up through the other side of the square ring (3c).




4. Walk the end of the slackline over to the opposite side. If using two A-Frames, stand the second frame upright at a 90-degree angle and feed the slackline through the square ring and non-grooved slot as instructed in Step 3 for this side.




5. Pull the line as tight as possible by hand and then connect to the ratchet according to slackline manufacturer's instructions. A-Frame should tilt slightly during tensioning and end up 10 degrees toward anchor, adjust to the position manually if needed.

6. Check the square rings are sitting securely in grooves and A-Frames are both standing 10 degrees toward their anchor.



NOTE: During tensioning and/or line use the A-Frame(s) may tilt forward or backward, re-adjust as needed to insure they are 10-degrees toward their anchor.

NOTE: These instructions can be both used for the 52 inch and 36 inch A-Frames.



DU KIT FREEDOM MANUEL

FRANÇAIS

CE MANUEL CONTIENT D'IMPORTANTES RENSEIGNEMENTS POUR LA SÉCURITÉ. AVANT D'UTILISER TOUT ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE, LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET VEILLEZ À BIEN COMPRENDRE ET À APPLIQUER TOUTES LES INSTRUCTIONS, PRÉCAUTIONS ET MESURES DE SÉCURITÉ. PENSEZ À RELIRE CE MANUEL DE TEMPS À AUTRE ET CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE AFIN D'Y DÉTECTER TOUT SIGNE D'USURE EXCESSIVE OU DE DÉTÉRIORATION. N'UTILISEZ PAS L'ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE SI VOUS N'ACCEPTÉZ PAS LES RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

1. MISE EN GARDE! MÊME EN L'UTILISANT DE MANIÈRE ADÉQUATE, LA SLACKLINE PEUT S'AVÉRER DANGEREUSE:

PARENTS D'ENFANTS MINEURS ET MINEURS: Les personnes mineures ne doivent pas utiliser la slackline sans la surveillance d'un adulte compétent. Veillez à ce que la slackline soit installée uniquement dans un endroit supervisé par un adulte responsable. Une personne mineure ne doit en aucun cas installer la slackline, utiliser le tendeur à cliquet ou tendre la slackline.

La slackline a été conçue uniquement pour être utilisée par un adulte à la fois dans le but d'améliorer son équilibre en marchant lentement sur la slackline au-dessus d'une zone de réception plate, régulière et meuble exempte d'obstacles, de personnes, de saillies ou de dangers à proximité. La slackline doit exclusivement être utilisée de la manière décrite dans ce manuel.

L'UTILISATION D'UNE SLACKLINE PEUT ÊTRE DANGEREUSE ET ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT, MÊME EN CAS DE BONNE UTILISATION. SACHEZ QUE VOUS L'UTILISEZ À VOS RISQUES ET PÉRILS. FAITES TOUJOURS PREUVE DE BON SENS.

Assurez-vous que la slackline n'est attachée qu'à des points d'ancrage, comme décrit dans la section 3.1 ci-dessous. N'attachez PAS la slackline à des points d'ancrage qui ne sont pas fixes ou trop faibles pour l'arrimage et l'utilisation de la slackline en toute sécurité. Par exemple, NE l'attachez PAS à une ou à plusieurs automobiles. Pour en savoir plus, consultez le site www.slacklineindustries.com.

Veillez à ce que la zone sur laquelle vous atterrissez et au-dessus de laquelle vous attachez la slackline soit plate, régulière et molle. Vous allez marcher et peut-être tomber sur cette surface!

N'INSTALLEZ pas la slackline à une hauteur de plus de 18 pouces (50 centimètres).

Veillez à ce qu'il n'y ait ni obstacles, ni danger, ni saillies, ni personnes à proximité de la slackline qui puissent vous blesser si vous tombez. N'utilisez la slackline que dans des lieux sans dangers ni risques à proximité.

Ne portez que des chaussures de sport solides, bien nouées et munies de semelles plates en caoutchouc.

NE marchez PAS sur la slackline avec des sandales, des chaussures à semelles crantées ou pieds nus.

Tout spectateur doit se tenir à au moins 9 pieds (3 m) de la slackline.

N'utilisez jamais la slackline au crépuscule, la nuit ou par temps humide ou verglacé.

N'autorisez pas que plus d'une personne utilise la slackline en même temps.

Le poids sur la slackline ne doit jamais dépasser 300 livres (136 kg).

LA SLACKLINE N'EST PAS DESTINÉE À L'EXÉCUTION DE FIGURES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES SAUTS, SAUTS PÉRILLEUX, ETC. LA TENTATIVE D'EXÉCUTION OU L'EXÉCUTION DE FIGURES AUGMENTE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE LES RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT.

La slackline n'est pas infaillible et peut être sujette à des détériorations. TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE SLACKLINE DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT ENTRETENUES ET CONTRÔLÉES AVANT CHAQUE UTILISATION. L'ABSENCE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE AVANT CHAQUE UTILISATION PEUT PROVOQUER DES BLESSURES OU LA MORT. IL EST DÉCONSEILLÉ D'UTILISER DES PIÈCES NE PROVENANT PAS DU FABRICANT SOUS PEINE D'ENDOMMAGER LA SLACKLINE, DE COMPROMETTRE SON BON FONCTIONNEMENT, DE RACCOURCIR SA DURÉE DE VIE ET D'ENTRAÎNER DES BLESSURES, VOIRE LA MORT.

1.1 EN NÉGLIGEANT:

DE FAIRE PREUVE DE BON SENS,

D'UTILISER LA SLACKLINE SELON LES DIRECTIVES DE CE MANUEL, OU

DE TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE CE MANUEL.

VOUS AUGMENTEZ DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT.

LORSQU'ELLE EST ASSEMBLÉE, LA SLACKLINE EST SOUS UNE TENSION ÉLEVÉE, QUI PEUT ÊTRE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1500 lb (7 kN/700 kg). À CAUSE DE CETTE FORTE TENSION, L'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE DOIT S'ACCOMPAGNER D'UNE GRANDE ATTENTION AFIN DE DIMINUER LES RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT. SI LA SLACKLINE SUPPORTE UN POIDS SUPÉRIEUR À 300 LIVRES (136 KG) OU SI PLUS D'UNE PERSONNE L'UTILISENT EN MÊME TEMPS, LA TENSION AUGMENTE, CE QUI PEUT PROVOQUER LE NON-FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE, ET PAR LÀ MÊME CAUSER DES BLESSURES ET S'AVÉRER MORTEL.

Pensez à vérifier les lois locales réglementant l'utilisation de la slackline pour savoir où et comment vous avez le droit d'utiliser la slackline. L'utilisation de la slackline dans des espaces publics est illégale, limitée ou interdite dans certains États et villes.

Vous pouvez voir, à la télévision ou sur des sites internet, des personnes exécutant sur la slackline toutes sortes de figures, parfois très périlleuses. Il s'agit de personnes qui se sont entraînées très longtemps, sont très douées et acceptent tout risque de blessures ou de mort. LE FABRICANT ET LES REVENDEURS DE CET ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE DÉCONSEILLENT FORTEMENT TOUTE TENTATIVE D'EXÉCUTION DE FIGURES SUR CET ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE ET DÉCLINENT FORMELLEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT, PARALYSIE, BLESSURE OU DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS POUVANT SURVENIR, RÉSULTANT DE OU LIÉS DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

1.2 GARANTIE:

Ce produit est garanti contre les défauts matériels et les vices de fabrication pendant un (1) an à partir de la date

d'achat indiquée sur un reçu valide. CETTE GARANTIE NE COUVRE ET N'INCLUT PAS TOUTE DÉTÉRIORATION OU DÉFAUT RÉSULTANT DE : L'USURE NORMALE, DES MODIFICATIONS OU ALTERATIONS, UN STOCKAGE OU UNE INSTALLATION INCORRECT, UN ENTRETIEN NÉGLIGENT OU DES DÉTÉRIORATIONS DUES À DES ACCIDENTS, À DE LA NÉGLIGENCE OU À UNE MAUVAISE UTILISATION (ENTRE AUTRES UNE UTILISATION NON EXPLICITEMENT APPROUVÉE DANS CE MANUEL).

1.3 USURE NON COUVERTE PAR LA GARANTIE:

L'usure sur la boucle renforcée de la slackline est attendue et n'est pas couverte par la garantie. Inspectez toujours la slackline avant toute utilisation et assurez-vous que le matériau en dessous de la protection de la boucle est intact. L'usure sur la partie imprimée de la slackline est attendue et n'est pas couverte par la garantie.

L'usure sur la slackline causée par une installation ou une utilisation incorrecte n'est pas couverte par la garantie.

1.4 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

La sangle de la slackline peut être nettoyée à l'eau tiède et au savon doux si nécessaire. Rincez-la soigneusement avec de l'eau propre et laissez-la sécher complètement avant de la ranger. Ne plongez pas le tendeur à cliquet en métal ou toute autre pièce en métal de l'équipement dans du liquide; nettoyez-le uniquement à l'aide d'un lubrifiant pour machine standard. Rincez toujours la sangle de la slackline à l'eau douce et claire après une utilisation dans de l'eau salée.

Assurez-vous toujours que la slackline est complètement sèche avant de la ranger.

Other than as described above, THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS OF THIS PRODUCT MAKE NO OTHER Outre les éléments mentionnés ci-dessus, LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS DE CE PRODUIT NE FONT AUCUNE AUTRE DÉCLARATION NI GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, EN CE QUI CONCERNE LA QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU FORTUITS, QUE CE SOIT POUR RUPTURE DE CONTRAT, VIOLATION DE GARANTIE, PRÉJUDICE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ ASSOCIÉE AUX PRODUITS OU AUTREMENT, ET CE, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. L'UTILISATEUR DE LA SLACKLINE RECONNAÎT QUE SON SEUL RECOURS CONTRE LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS CONCERNANT TOUTE RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION, OU TOUTS DOMMAGES ET INTÉRÊTS, EST LIMITÉ AU PRIX D'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE ET RENONCE IRREVOCABLEMENT À TOUTES LES RÉCLAMATIONS POUR TOUT AUTRE DOMMAGE ET INTÉRÊT QU'UN TEL UTILISATEUR DE LA SLACKLINE PEUT AVOIR.

2. AUTRES MISES EN GARDE:

ATTENTION! N'utilisez aucune pièce ni aucun matériel pour installer la slackline ou en lien avec l'utilisation de la slackline autres que les pièces et le matériel fournis par le fabricant.

L'UTILISATION DU TENDEUR À CLIQUET EST DANGEREUSE ET PEUT CONDUIRE À DES BLESSURES OU À LA MORT. LE TENDEUR À CLIQUET NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES MINEURES ET LES ADULTES DOIVENT L'UTILISER AVEC GRAND SOIN ET PRÉCAUTION. LA SANGLE DE LA SLACKLINE NE DOIT PAS DÉPASSER DEUX ROTATIONS ET DEMIE AUTOUR DE L'AXE DU TENDEUR À CLIQUET. (Voir la sous-partie 3.5 ci-dessous.) La tension sur le levier du tendeur à cliquet ne doit pas excéder 85 lb (approx. 378 N/38,5 kg) pour empêcher tout grippage ou dysfonctionnement du système pouvant provoquer des blessures graves, voire mortelles. Il est systématiquement recommandé d'installer une backup line sur le cliquet. N'UTILISEZ JAMAIS VOS JAMBES, QUELQU'OBJET QUE CE SOIT OU DES PARTIES DE VOTRE CORPS AUTRES QUE LES MAINS POUR FAIRE FONCTIONNER LE TENDEUR À CLIQUET.

La slackline ne doit pas être attachée ou montée entre des véhicules (par ex. voitures, camions) pour différentes raisons, notamment parce que la tension peut facilement excéder la limite de sécurité de 85 lb (approx. 378 N/38,5 kg). Cet équipement de slackline ne doit pas être assemblé ni utilisé à une hauteur supérieure à 18 po (50 cm).

Bien que l'utilisation de la slackline soit un sport magnifique, elle s'accompagne de grands dangers qu'il ne faut pas sous-estimer et pouvant aller jusqu'aux blessures graves, voire la mort!

2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES:

La slackline doit UNIQUEMENT être tendue à la main et par une seule personne.

Les points d'ancrage doivent respecter les directives de la section 3.1 et ne doivent comporter aucun coin pointu ni aucune autre particularité qui risquerait d'endommager la slackline.

N'installez la slackline que sur des zones plates, molles ou matelassées exemptes d'obstacles et tenez les spectateurs à au moins 9 pi (3 m) de distance de la slackline.

Ne tendez avec aucun moyen (comme des voitures) autre que l'équipement fourni par le fabricant.

Ne laissez pas la slackline sans surveillance.

N'installez pas la slackline dans des endroits qui croisent la voie de circulation de piétons, vélos ou autres.

Avertissez toujours les autres personnes de la présence de la slackline en utilisant des cônes, drapeaux ou autres objets très visibles pour signaler la zone entourant la slackline et faire en sorte que celle-ci soit visible de loin.

Ne modifiez pas la longueur en faisant des nœuds.

Ne pas utiliser l'équipement de slackline à d'autres fins que celles prévues pour la slackline.

DU KIT FREEDOM

Le kit Freedom est conçu pour offrir un poteau d'ancrage et un ensemble de charpente en A qui peut être utilisé d'un côté de la ligne avec un arbre ou d'un autre point d'ancrage approprié du côté opposé, ou des deux côtés de la ligne.



Pour commencer, choisissez un lieu sûr et approprié pour la slackline (équilibre sur sangle) et des ancrages qui ne comportent aucun obstacle, danger, risque et projection. Il faut déterminer l'endroit où les charpentes en A seront placées pour supporter la section utile de la slackline. Il faut tenir un poteau vertical en A de sorte que le trou circulaire soit situé au bas de l'emplacement choisi d'un côté de la ligne. Il faut déterminer la fente qui sera utilisée pour la slackline de sorte qu'elle sera placée à la hauteur désirée. Ensuite, évaluez l'endroit où l'ancrage sera installé juste derrière la charpente en A de sorte que l'angle créé entre le sol et la ligne du slackline suivra la distance jusqu'à l'inclinaison d'au moins 20 degrés et d'au plus 40 degrés de la fente sélectionnée en charpente en A. Il faut noter que cette distance de la charpente en A jusqu'à l'emplacement de l'ancrage et si vous utilisez deux (2) poteaux d'ancrage correspondant à la distance pour indiquer l'emplacement de l'ancrage du côté opposé.

UN ASSEMBLAGE EN CHARPENTE EN A

PIÈCES

1 tige centrale



2 Jambes d'appui



1 Anneau carré en acier
avec une cordelette



1 Corde de
soutien 8mm



1 Écrou




2 Rondelles




1 Boulon




1. Fixez la jambe d'appui à la tige centrale en insérant le boulon plus une rondelle dans le trou du boulon au-dessus de la jambe d'appui et de la tige centrale (1a). Ensuite, fixez la deuxième jambe d'appui en introduisant le boulon sur la tige centrale et fixez avec la deuxième rondelle et l'écrou (1b).




2. L'étape suivante est d'ouvrir la charpente en A et il faut tenir et assurer que les jambes sont dans la position idéale pour les siéger à plat sur le sol (3a). À partir de l'intérieur du grand trou au bas de la tige centrale, insérez une extrémité du câble à travers un petit trou d'un côté vers la jambe (2a). Tirez la corde jusqu'à la pièce centrale noire qui se trouve à l'intérieur du grand trou et répétez avec l'autre extrémité du câble du côté opposé en laissant la corde noire centrée dans le grand trou. (2b)



3. Il faut positionner la charpente en A de sorte que les jambes d'appui sont même au niveau que la charpente. Tirez chaque extrémité du câble à travers les petits trous situés au bas des jambes d'appui jusqu'à ce qu'elle soit tendue (3a). Fixez les extrémités du câble avec un nœud à l'intérieur de chaque jambe (3b).



4. Fixez l'anneau carré en acier avec une cordelette à la jambe d'appui et fixez d'un nœud simple.



ENSUITE, PASSEZ AUX INSTRUCTIONS POUR LE STYLE DE L'INSTALLATION D'UN ANCRAGE SELECTIONNE.


ANCRAGE FIXÉ AU SOL

PIECES

(1) Entretoise en acier avec une boucle de fil



(14) Clous galvanisés



1 Manille en acier inoxydable




LES OUTILS NÉCESSAIRES

1 Marteau




INSTALLATION


1. Placez une barre en acier dans l'emplacement d'ancrage déterminé avec la boucle de fil dans la même direction que la slackline sera exploitée.




2. En commençant par la fente la plus proche de la charpente A (avant), placez 2 clous dans la même fente de sorte qu'ils vont dans des directions opposées en créant une forme X et inclinez les deux clous en arrière de 10 degrés en direction du point de l'ancrage au lieu qu'ils pointent vers le bas. Enfoncez à l'aide d'un marteau pour fixer.




3. Répétez la même installation de clou dans les deux (2) fentes les plus éloignées des charpentes en A (arrière). Ensuite, insérez les clous de la même manière dans toutes les autres fentes pour fixer totalement l'entretoise.



4. Placez la manille sur la boucle de fil et insérez à l'extrémité une boucle cousue de la slackline (câble principal ou tendeur à cliquet) puis serrez la vis de la manille pour fixer à la fois le fil et la boucle de la slackline à l'intérieur.



5. Dans l'extrémité opposée de la slackline, veuillez répéter les étapes suivantes 1-4 si vous utilisez les deux (2) ancrages fixés au sol, ou installez le deuxième ancrage et fixez une boucle cousue de la slackline suivant l'instruction.




6. Veuillez-vous référer aux instructions de l'installation de la charpente en A pour finir la mise en place.


VIS DE TERRE

INSTALLATION


1. Placez la vis à un angle de 45 degrés et commencer à tourner en maintenant cet angle pour la pénétration dans le sol.




2. Placez une longueur de barres d'armature ou une autre barre pivotante et résistante à travers l'œillet de la vis de terre pour l'effet de levier et vissez dans le sol jusqu'à la base de l'œillet est de niveau avec la surface du sol.



3. Insérez à l'extrémité une boucle cousue de la slackline (câble principal ou tendeur à cliquet) à travers l'œillet de la vis puis tirez la slackline ou le cliquet à travers sa boucle pour créer une tête d'alouette.



4. Veuillez répéter les étapes suivantes 1-3 du côté opposé si vous utilisez les deux (2) vis de terre.



5. Veuillez-vous référer aux instructions de l'installation de la charpente en A pour finir la mise en place.

NOTE: Une fois que la slackline est totalement ajustée, il est normal que la vis de terre soit ajustée et établie vers la charpente en A.


IMPORTANT!! Si la vis de terre est ajustée et 4 pouces de la tige en dessous de l'œillet est exposé, la vis doit être vissée dans un nouvel endroit. Cela peut être dû au sol sous la surface étant trop humide ou sale/contenant du sable lâche.

INSTALLATION DE LA CHARPENTE EN A




1. Vérifiez l'extrémité en boucle de la slackline est fixée à l'ancrage d'un côté et l'extrémité en boucle du clique test fixée à l'ancrage du côté opposé.

NOTE: Il est utile d'avoir 2 personnes pour les étapes suivantes.


2. Commencez sur le côté du câble principal et positionnez la charpente en A de sorte qu'elle demeure inclinée de 10 degrés vers l'ancrage et l'angle créé entre le sol et la slackline est d'au moins 20 degrés et un maximum de 40 degrés.



3. Insérez l'anneau carré dans une fente rainurée à la hauteur de slackline souhaitée. Insérez la slackline en l'insérant à travers l'anneau carré (3a) puis à travers la fente la plus proche non rainurée. **NOTE:** Si vous utilisez la fixation au-dessus, cela sera la fente juste au-dessus du boulon de la jambe d'appui (3b), pour les fixations en dessous, ça sera la fente du bas de la tige centrale. Continuez à faire remonter la slackline à travers l'autre côté de l'anneau carré (3c).




4. Balancez l'extrémité de la slackline vers le côté opposé. Si vous utilisez les deux (2) charpentes en A, il faut tenir verticalement la deuxième charpente à un angle de 90 degrés et insérez le slackline à travers l'anneau carré et la fente non rainurée comme indiqué dans l'étape 3 pour ce côté.



5. Tirez le câble aussi serré que possible à la main, puis connectez à la clé à cliquet selon les instructions du fabricant de slackline. La charpente en A devrait incliner légèrement lors de la mise en tension et incliner jusqu'à 10 degrés en direction du point d'ancrage, régler manuellement la position si nécessaire.

6. Vérifiez les anneaux carrés sont fermement en place dans les rainures et les charpentes en A sont toutes deux debout à 10 degrés en direction de leur point d'ancrage.



NOTE: Lors de la mise en tension and/ou le câble utilisé pour la charpente en A peut basculer vers l'avant ou vers l'arrière, ou réajusté au besoin pour assurer qu'ils sont à 10 degrés en direction du point d'ancrage.

NOTE: Ces instructions peuvent être toutes deux utilisées pour les charpentes en A de 52 pouces et 36 pouces.