


L2

Instruction Manual Refrigerator-Freezer



MODELS:
LRT18S4AWWC
LRT18S4ASTC

Table of Contents

1.	SAFETY WARNINGS.....	4
2.	INSTALLATION	5
2.1	Location.....	5
2.	Door Space Requirements.....	6
2.	Leveling the Unit	6
2.	Cleaning Before Use	6
2.	Before Using Your Unit.....	6
2.	Interior Accessories.....	6-7
2.	Icemaker Installation.....	7-11
2.	Connecting Ice Maker to Water Supply	11-13
2.	Reversing the Door Swing	13-15
3.	PRODUCT OVERVIEW	16
4.	OPERATION.....	17
4.1	Key.....	17
4.2	Display Screen	17
4.3	Display	17
4.4	Shift Setting.....	17
4.5	Error Codes.....	17
4.6	The Standby Control Function.....	18
4.7	Duct Panel Operation	18
5.	CLEANING	18
5.1	Defrosting.....	18
5.2	Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit	18
5.3	Cleaning Tips	19
6.	MAINTENANCE	19
6.1	Changing the Internal Light	19
6.2	Care When Handling / Moving Your Unit.....	19
6.3	Servicing	19
6.4	Switching Off for Long Periods of Time	19
7.	TROUBLESHOOTING TIPS	19-20
7.1	Summer Weather Tips	20
8.	ENERGY SAVING TIPS.....	20-21

1. SAFETY WARNINGS



WARNING: Risk of fire / flammable materials

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
- WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use of flammable blowing gas and refrigerant.
- WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- WARNING: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- WARNING: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
- Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.
- The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.
- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- WARNING: Connect to potable water supply only. (Suitable for ice making machine)
- Minimum/Maximum inlet water pressure, 138/827 kPa (20/120 psig). (Suitable for ice making machine)

2. INSTALLATION


2.1 Location

When selecting a position for your refrigerator, you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated with an average room temperature between 50°F (10°C) and 109.4°F (43°C). Avoid placing your unit near a heat source (e.g. stove, heater or radiator), Also avoid direct sunlight as it may increase the electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit to not perform properly. This unit is not designed for use in a garage or outdoor installation. Do not drape the unit with any covering.

When installing the unit, ensure that 8" (20cm) of free space is left at both sides, 6" (15cm) at the rear and 8" (20cm) at the top of the unit. This will allow cold air to circulate around the refrigerator and improve the efficiency of the cooling process. The door can be opened to the right or the left, depending on what best suits the location. Please ensure there is adequate space for the door to fully open.


2.2 Door Space Requirements

The refrigerator door must be able to open fully as shown. Make sure that the refrigerator can open at least this wide and this deep – 50.8"W x 58.5"D.



2.3 Leveling the Unit

Adjust the two leveling feet at the front of the unit. If the unit is not level, the door and magnetic seal alignments will not be covered properly.



2.4 Cleaning Before Use

Wipe the inside of the unit with a warm water and baking soda solution (1 tablespoon of baking soda to a quart of water). Then rinse with warm water using a sponge or cloth once you wring the excess moisture out of it. Wash the shelves and vegetable bin in warm soapy water and dry completely before placing it back in the refrigerator. Clean the exterior of the unit with a damp cloth. If you require more information, refer to the cleaning section.

2.5 Before Using Your Unit

Wait 24 hours before placing food in your refrigerator to make sure it is working properly and to allow it to completely cool down. Do not overfill your refrigerator.



- Before Plugging In
You must check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the unit.
- Before Turning On
Do not turn on until two hours after moving the unit. The coolant fluid needs time to settle.

2.6 Interior Accessories

Various glass or plastic storage shelves are included with your appliance - different models have different combinations. Always slide one of the full-size glass storage shelves into the lowest set of guides above the fruit and vegetable drawers, and keep it in this position. To do this, pull the storage shelf forward until it can be swiveled upward or downward and removed. Do the same in reverse to insert the shelf at a different height.

-  In order to make the most of the volume of the fresh food storage compartment and frozen-food storage compartment, the user can remove one or more shelves or drawers from the appliance, according to your daily use.

2.7 Icemaker Installation (optional)

The refrigerator is ready for ice maker installation, if you need ice maker,

Please select the type of IM1800MD Midea IceMaker

Remove a protective cover before connecting the wire of the ice machine in the box.



Tools Required: • 1/4 inch copper supply line with shut off valve

• 1/4 inch brass compression nut and ferrule


• Freezer shelf If your model does not have one, contact your dealer to order one.

The copper tubing and shut off valve are available in a kit from your local hardware or plumbing supply store. Coil enough tubing at the back of the unit to allow movement for cleaning.


-  Unplug the refrigerator. To eliminate the danger of electric shock during installation, you must unplug the refrigerator from its electrical outlet.




1. Ice Maker




2. Ice Container




3. Plastic Water Supply Tubing




4. Screws - Qty 2




5. Screws - Qty 2




6. Leveling Bracket
Screw - Qty 1




7. Leveling Bracket
Qty 1




8. Steel Clamp - Qty 1



9. Plastic Clamp - Qty 2



10. Water Valve - Qty 1




11. Water Inlet Tube - Qty 1


Tools Required:

- Putty Knife
- Pliers
- ¼ inch Socket Wrench
- Needle Nose Pliers or Nut Driver
- Adjustable Wrench
- Knife


- 1) Unplug refrigerator from wall outlet.
- 2) Remove ice tray rack from freezer.
- 3) The frozen shelf moved to the next partition.
- 4) Remove plugs from inside freezer compartment with putty knife.




- 5) Peel off label covering ice maker hole.




- 6) With needle nose pliers, remove foam from hole.




- 7) Push water inlet tube into small hole on back of refrigerator. Rotate while inserting tube until flat surface of inlet tube is tight against back of refrigerator.




- 8) Push plastic water supply tubing (3) into water inlet tube (11) as far as it will go and finger tighten nylon compression nut onto threaded end of inlet tube. Tighten another one half turn with a wrench. DO NOT over tighten.




- 9) Install adjustable leveling bracket (7) on bottom of ice maker with screw (6). DO NOT tighten bracket. (Bracket will be tightened later.)




- 10) Start two, long, ice maker mounting screws (5) into freezer wall. Turn each screw five turns clockwise.




11) With ice maker in one hand, plug ice maker connector into connector mounted on top freezer panel. Make sure connection is tight.




12) Mount ice maker onto two screws (5) you installed in Step 11. Tighten screws. Make sure water inlet tube (11) is sitting inside fill cup.



13) Adjust leveling bracket (7) to level ice maker (1). Ice maker is level when gap between freezer wall and ice maker is same at top and bottom. Tighten screw (6) when level.




14) Reinstall freezer shelf in lower position. Set ice container (2) on shelf.




15) Locate factory punched holes at bottom right corner of rear panel. Holes are only drilled


through cabinet liner. Align water valve bracket with factory drilled holes. Use a power drill with a Phillips® head bit to drive the two self drilling screws (4) through bracket and into cabinet.



16) Connect wiring harness to water valve. Make sure connection is tight.




17) Push plastic water supply tubing into bottom of water valve as far as it will go. Finger tighten nylon compression nut onto threaded end of water valve. Tighten another one half turn with wrench. DO NOT over tighten.



18) Secure plastic water tubing to rear of cabinet with two plastic clamps (9).

NOTE: Clean back of cabinet with a commercial household cleaner, ammonia or alcohol before applying clamps.



2.8 Connecting Ice Maker to Water Supply



Unplug the refrigerator. To eliminate the danger of electric shock during installation, you must unplug the refrigerator from its electrical outlet.

IMPORTANT: Ensure that your water supply line connections comply with all local plumbing codes.

Before Installing The Water Supply Line, You Will Need


- Basic tools: adjustable wrench, flat blade screwdriver, and Phillips™ screwdriver.
- Access to a household cold water line with water pressure between 20 and 120 psi.
- A water supply line made of 1/4 inch (6.4 mm) OD, copper tubing. To determine the length of copper tubing needed, you will need to measure the distance from the ice maker inlet valve at the back of the refrigerator to your cold water pipe. Then add approximately 7 feet (2.1 meters), so the refrigerator can be moved out for cleaning.
- A shutoff valve to connect the water supply line to your household water system. DO NOT use a self-piercing type shutoff valve.
- A compression nut and ferrule (sleeve) for connecting the water supply line to the ice maker inlet valve.

NOTE: Water line kit number 5303917950, available from your appliance dealer at additional cost, contains 25 Water line kit number 5303917950, available from your appliance dealer at additional cost, contains 25 compression nuts, (2) ferrules/sleeves, and instructions for installing a water supply line.

To Connect Water Supply Line To Ice Maker Inlet Valve



1. Disconnect refrigerator from electric power supply.
2. Place end of water supply line into sink or bucket. Turn ON water supply and flush supply line until water is clear. Turn OFF water supply at shutoff valve.
3. Unscrew plastic cap from water valve inlet and discard cap.
4. Slide brass compression nut, then ferrule (sleeve), onto water supply line, as shown.
5. Push water supply line into water valve inlet as far as it will go (1/4inch). Slide ferrule (sleeve) into valve inlet and finger tighten compression nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT over tighten.
6. With steel clamp and screw, secure water supply line to rear panel of refrigerator at location as shown.
7. Coil excess water supply line (about 2-1/2 turns) behind refrigerator as shown and arrange coils so they do not vibrate or wear against any other surface.
8. Turn ON water supply at shutoff valve and tighten any connections that leak.
9. Reconnect refrigerator to electric power supply.
10. To turn ice maker on, lower wire signal arm. (See ice maker front cover for on/off position of arm.

IMPORTANT: It takes approximately 24 hours for the ice maker to begin producing ice. Air in new plumbing lines may cause ice maker to cycle two or three times before making a full tray of ice. New plumbing may cause ice to be discolored or have poor flavor. Discard ice made during the first 24 hours.




2.9 Reversing the Door Swing


1. Prepare a cross screwdriver and a socket head wrench.
2. Disengage the top hinge, hinge stopple, top hinge subassembly and fixed hinge screws for later use.




3. Disengage the door of freezing chamber.




4. Disengage the middle hinge subassembly with the cross screwdriver and fixed hinge screws for later use.




5. Disengage the door of refrigerating chamber.




6. Disengage the bottom hinge from the left side of the chamber with the cross screwdriver, install it on the left side of the chamber, and screw off the hinge screw bolt to install into the left stopple of the hinge.




7. Disengage the bushing and limit stop from the right side of the door of refrigerating chamber respectively, and install them on the left side of the door (use two screws to fasten the door limit stop).




8. Install the door of refrigerating chamber onto the chamber, keep the axle center of bushing aligned to the center of screw bolt of bottom hinge, and then put down the door naturally. Install the middle hinge on the left side of chamber and fasten it with three screws.




9. Take off the top and bottom bushing from the door of freezing chamber, and install them into the axle holes aligned to the axle center on the left side of the door.




10. Align and install the center of left top hinge onto the axle center on the left side of the door, and fasten the left top hinge with 3 screws after the door of freezing chamber is fastened.



11. Install the left hinge guard and hinge stopple cover onto the chamber.



3. PRODUCT OVERVIEW




All images in this instruction manual are for placement only. Please refer to your individual unit for details.

4. OPERATION

The operator panel and display layout are referred to in the following figure:

4.1 Key



A. SET position key

4.2 Display Screen

- ① Setting 1
- ② Setting 2
- ③ Setting 3
- ④ Setting 4
- ⑤ Setting 5
- ⑥ Standby Indicator

4.3 Display

- Once initially powered on, the display screen (including the key light) is on full display for 3s and then operates as the displayed middle setting.
- In case of a failure, the appropriate LED light will show in combination with the failure code (in recycling display). If there are no failures, the operation position of the refrigerator will be on normal operation display.

4.4 Shift Setting

Each time the Set key A is pressed once, the setting position changes one time. After the setting has been completed, the refrigerator will operate according to the set value in 5 minutes.

The settings order is:



4.5 Error Codes

Display	Malfunction
LED1 and LED2 lights are on	Refrigerator temperature sensor circuit
LED1 and LED3 lights are on	Freezer defrost sensor
LED1 and LED4 lights are on	Ambient temperature sensor


4.6 The Standby Control Function

While the refrigerator is operating, press and hold the SET key for 3 seconds, and the refrigerator will enter standby function mode. The standby indicator will light up, and all settings will stop working.

While the refrigerator is in standby, press the SET key, and the refrigerator will resume normal operation. In addition, since the refrigerator is now operating normally, the standby indicator will turn itself off.

4.7 Duct Panel Operation

1. The initial settings are 3 on the refrigerator control panel and MID on the freezer temperature control dial.
2. If the ambient temperature is less than 10 degrees, the recommended refrigerator control panel setting is 4 or 5 with the freezer temperature control dial at the COLDER position.
3. If the ambient temperature is higher than 43 degrees, the recommended refrigerator control panel setting is 4 or 5 with the freezer temperature control dial at the MID to COLDER position.



TIP: Leaving the freezer temperature control dial on the COLD setting will help keep food cold in the freezer. However, leaving the control dial on the cold setting for an extended period of time may cause items in the refrigerator to freeze.

5. CLEANING

5.1 Defrosting

Auto-defrost for a frost-free refrigerator.

5.2 Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit

- Remove all the shelves and the vegetable and fruit drawers. To remove the drawers, first remove the lower door shelf.
- Wipe the inside of the unit with a warm water and baking soda solution and then rinse with warm water using a sponge or cloth once you wring the excess moisture out of it. Wipe completely dry before replacing the shelves and the vegetable and fruit drawers.
- Use a damp cloth to clean the exterior, and then wipe with a kitchen appliance wax or a mild liquid dish detergent. Dry and polish with a clean, soft cloth. Make sure that the door is closed to avoid the kitchen wax getting on the magnetic door seal or inside the unit.
- The grill of the condenser at the back of the unit and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment. Before cleaning the condenser, turn the temperature dial to 0, then sweep or vacuum up the dust.

5.3 Cleaning Tips

Condensation may appear on the outside of the unit due to a change in room temperature. Wipe off any moisture residue. If the problem continues, please contact a qualified technician for assistance.

6. MAINTENANCE

6.1 Changing the Internal Light

Light must be replaced by a professional.

6.2 Care When Handling / Moving Your Unit

Hold the unit around its sides or base when moving it. Under no circumstances should it be lifted by holding the edges of the top of the refrigerator.

6.3 Servicing

The unit should be serviced by an authorized technician and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the unit yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunction. Contact a qualified technician.

6.4 Switching Off for Long Periods of Time

When the unit is not in use for a long period of time, disconnect it from the electrical outlet, empty all food and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

7. TROUBLESHOOTING TIPS

To save time and money review the chart first, and you may not need to call for service. But if you cannot correct the problem, then call the after-sale service department.

Problem	Possible Causes
Refrigerator does not operate.	The refrigerator is plugged in, but there is low voltage. The fuse is blown or the circuit breaker is tripped.
Refrigerator has an odor.	Foods transmitting odor to the refrigerator.
Motor operates for long periods or cycles on and off frequently.	For the refrigerator to operate for a longer period of time in the summer when temperatures are higher. Do not put too much food in the freezer at one time. Do not put foods in the refrigerator until they are cooled. Frequent door openings.
Light does not come on.	The refrigerator is plugged in, but the light is not on. The light may be damaged.

Problem	Problem Causes
Refrigerator door cannot be properly closed.	There may be too much food in the freezer; or the refrigerator may not be level.
Refrigerator is making loud noises.	The food is not level in the unit. The refrigerator is not balanced. Refrigerator parts are not properly installed.

7.1 Summer Weather Tips

- The refrigerator enclosure may emit heat during operation, especially in the summer. This is caused by the radiation of the condenser. This is normal.
- Moisture: Moisture can form on the cabinet surface between the doors and collect inside in humid weather. This is not unusual. The moisture can be wiped away with a dry towel.
- Buzz: A buzz can be generated by running the compressor, especially when starting up or shutting down.

8. ENERGY SAVING TIPS

The unit should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.

Let hot foods cool to room temperature before placing in the unit. Overloading forces the compressor to run longer. Foods that need to freeze may lose quality, or spoil.

Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the unit. This cuts down on frost build-up inside.

Storage bins or shelves should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper towels. Liners interfere with cold air circulation, making the unit less efficient.

Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

L2

Refrigerator Warranty

Your product is protected by this warranty:

Warranty service must be obtained from L2 Consumer Services or an authorized L2 servicer.

Warranty

- Two years full warranty from original purchase date.

L2, through its authorized servicers will:

- Pay all costs for repairing or replacing parts of this appliance which prove to be defective in materials or workmanship.

Consumer will be responsible for:

- Diagnostics, removal, transportation and reinstallation cost required because of service.
- Costs of service calls that are a result of items listed under **NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER****

L2 replacement parts shall be used and will be warranted only for the period remaining on the original warranty.

NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER**

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Routine maintenance and cleaning necessary to keep the good working condition.
3. Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and / or gas codes.
4. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosened connections or defects in house wiring.
5. Expenses for making the appliance accessible for servicing.
6. Damages to finish after installation.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:

- 1) Failure caused by damage to the unit while in your possession (other than damage caused by defect or malfunction), by its improper installation, or by unreasonable use of the product, including without limitation, failure to provide reasonable and necessary maintenance or to follow the written Installation and Operating Instructions.
- 2) Products purchased "as-is" or refurbished are not covered by this warranty.
- 3) Food loss caused by refrigerator or freezer failure.
- 4) Service calls to repair or replace consumables such as water filters, light bulbs air filters etc., or handles, knobs and other cosmetic parts.
- 5) Product that has been transferred from its original owner.
- 6) Interior or exterior rust on the unit.
- 7) Damages caused by services performed by persons other than authorized L2 servicers; use of parts other than L2 replacement parts; obtained from persons other than such L2 customer service; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply or acts of God.
- 8) Service calls resulting from improper installation of your product.
- 9) Service calls to instruct you on the use of your product.
- 10) Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
- 11) If the unit is put to commercial, business, rental, or other use or application other than for consumer use, we make no warranties, express or implied, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for particular use or purpose.
- 12) Product that has been removed outside the USA or Canada.
- 13) Products without original serial numbers or products that have serial numbers which have been altered or cannot be readily determined.

Note: Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. So this limitation or exclusion may not apply to you.

IF YOU NEED SERVICE

Keep your bill of sale, delivery slip, or some other appropriate payment record.

The date on the bill established the warranty period should service be required.

If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts.

This written warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.


Service under this warranty must be obtained by following these steps, in order:

1. Contact L2 Consumer Services or an authorized L2 servicer at 1-866-646 4332.
2. If there is a question as to where to obtain service, contact our consumer relations Department.

L2

Manuel D'Utilisation

Réfrigérateur – Congélateur



MODÈLES:

LRT18S4AWWC

LRT18S4ASTC

Table des matières

1.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	24
2.	INSTALLATION	25
	2.1 Emplacement	25
	2.2 Espaces requis pour la porte	26
	2.3 Nivelage de l'appareil	26
	2.4 Nettoyage avant utilisation	26
	2.5 Avant d'utiliser votre appareil	26
	2.6 Accessoires intérieurs	26-27
	2.7 Installation d'un appareil à glaçons (optionnelle)	27-31
	2.8 Brancher l'appareil à glaçons à l'alimentation d'eau	31-33
	2.9 Inversion de l'ouverture de la porte	33-35
3.	APERÇU DU PRODUIT	36
4.	OPERATION	37
	4.1 Touche	37
	4.2 Écran d'affichage	37
	4.3 Affichage	37
	4.4 Touche régulateur de position	37
	4.5 Fonction de contrôle VEILLE	37
	4.6 Indication d'erreur	38
	4.7 Fonctionnement du contrôle de température	38
5.	NETTOYAGE	38
	5.1 Dégivrage	38
	5.2 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil	38
	5.3 Conseils de nettoyage	39
6.	ENTRETIEN	39
	6.1 Changer l'ampoule intérieure	39
	6.2 Faites attention en entretenant ou en déplaçant votre appareil	39
	6.3 Service	39
	6.4 Extension de l'appareil pendant une longue période de temps	39
7.	DÉPANNAGE	39-40
	7.1 Conseils	40
8.	CONSEILS ÉNERGÉTIQUES	40-41

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT: Risque d'incendie / de matières inflammables

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail; les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; les environnements de type chambre d'hôtes; restauration et applications similaires non détaillants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été supervisées ou instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que les contenants d'aérosol avec gaz propulseur inflammable dans cet appareil.
- L'appareil doit être débranché après usage et avant de procéder à l'entretien par l'utilisateur sur l'appareil.
- AVERTISSEMENT: Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, sans d'obstruction.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou des autres moyens d'accélérer la décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- AVERTISSEMENT: Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser d'appareils électriques dans les compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- AVERTISSEMENT: Veuillez abandonner le réfrigérateur conformément aux réglementations locales pour l'utilisation de gaz inflammable et de réfrigérant.
- AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- AVERTISSEMENT: Ne placez pas plusieurs douilles portatives ou dispositifs d'alimentation d'énergie portatifs à l'arrière de l'appareil.
- AVERTISSEMENT: Risque d'enfermer les enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :
 - Retirer les portes.
 - Laisser les tablettes en place de façon à empêcher l'accès aux enfants.
- AVERTISSEMENT : Pour éviter un danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.
- Ne pas utiliser de rallonges ou d'adaptateurs sans mise à la terre (deux broches).
- Le réfrigérateur doit être déconnecté de la source d'alimentation électrique avant de tenter l'installation de l'accessoire.
- Les matériaux moussant de réfrigérant et de cyclopentane utilisé pour le réfrigérateur est inflammable. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est raclé, il doit être gardé à l'écart de toute source de feu et récupéré par une société de récupération spéciale avec une qualification correspondante autre que la combustion, de manière à éviter tout dommage à l'environnement ou autre.
- Enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- AVERTISSEMENT: Raccordez uniquement à l'alimentation en eau potable. (Convient pour machine à glaçons)
- Pression d'eau d'entrée minimum/maximum, 138/827 kPa (20/120 psig). (Convient pour machine à glaçons)

2. INSTALLATION

2.1 Emplacement


En choisissant un emplacement pour votre appareil, assurez-vous que le sol soit plane et ferme, et que la pièce soit bien aérée. Evitez de placer votre appareil dans un endroit à proximité de sources de chaleur, telles que cuisinière, chaudière ou radiateur. Evitez également le contact direct avec la lumière du soleil pour éviter une forte consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent également causer l'appareil à ne pas fonctionner correctement. L'appareil n'est pas destiné pour une utilisation dans un garage ou une installation extérieure. Ne couvrez surtout pas l'appareil.

En installant l'appareil, assurez-vous de laisser 3 pouces d'espace libre sur les deux côtés, 1 pouce au derrière et 1 pouce au-dessus de l'appareil. Ceci permettra à l'air froid de circuler autour du réfrigérateur et améliorer l'efficacité du processus de refroidissement.

2.2 Espaces requis pour la porte

La porte de l'appareil doit être complètement ouverte comme montré sur l'image.


$W \times D \geq 50,8 \text{ pouces} \times 58,5 \text{ pouces}$



2.3 Nivelage de l'appareil

Pour niveler l'appareil, ajustez les pieds de nivellement se trouvant au-devant de l'unité. Si l'appareil n'est pas nivelé, la porte et les joints magnétiques ne seront pas placés correctement.

Regardez l'emplacement général du corps de l'appareil, vérifiez des relâchements et resserrements dans le sens horaire et antihoraire.



2.4 Nettoyage avant utilisation

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une solution à faible quantité de bicarbonate de sodium. Puis rincez avec de l'eau tiède en utilisant une éponge ou un tissu essoré(e). Lavez les étagères et la corbeille à salades dans de l'eau savonneuse et séchez-les complètement avant de les remettre à l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Pour plus d'informations, lisez la section NETTOYAGE.

2.5 Avant d'utiliser votre appareil

Avant de mettre des produits alimentaires dans l'appareil, allumez le réfrigérateur et attendez 24 heures pour s'assurer que l'appareil fonctionne correctement et que la température soit correcte. Ne surchargez pas votre réfrigérateur.

Ne pas stocker ni entreposer de la glace sèche dans votre réfrigérateur.



◆ Avant de brancher

Vérifiez si vous avez une prise compatible avec la fiche fournie avec l'appareil.

◆ Avant d'allumer

Mettre sous tension deux heures après déplacement de l'appareil.

2.6 Accessoires intérieurs

Des étagères de stockage en verre ou en plastique sont fournies avec l'appareil. Différents modèles ont différents combinaisons.

Vous devez toujours glissez une des étagères en verre de grande taille au niveau le plus bas, au-dessus des bacs à fruits et à légumes, et les gardez ainsi. Pour cela, tirez l'étagère de rangement vers l'avant jusqu'à ce qu'elle puisse être soulevée vers le haut ou poussée vers le bas et retirée.

Suivez la même étape pour insérer l'étagère à une hauteur différente.



Pour utiliser l'espace des compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches et congelées de manière optimale, vous pouvez retirer une ou plusieurs étagères et/ou tiroirs de l'appareil selon votre utilisation journalière.

2.7 Installation d'un appareil à glaçons (optionnelle)

Un appareil à glaçons peut être installé dans le réfrigérateur. Si vous avez besoin d'un appareil à

glaçons : Choisissez le type d'Appareil à Glaçons du Midea IM1800MD.

Retirez le couvercle protecteur avant de brancher le fil de la machine à glaçons dans la boîte.



Outils nécessaire:

- Conduite d'alimentation en cuivre ¼ pouce et vanne de fermeture
- Écrou à compression en laiton ¼ pouce et fêrule
- Étagère de congélateur. Si le modèle de votre appareil n'en possède pas, contactez votre revendeur pour en commander une.


Le tubage en cuivre et la vanne de fermeture sont disponibles en trousse complète dans une quincaillerie ou dans les magasins d'articles de plomberie. Enroulez assez de tubages au derrière de l'appareil pour pouvoir effectuer un nettoyage sans gêne.




Débranchez le réfrigérateur. Pour prévenir les risques de choc électrique durant l'installation, débranchez le réfrigérateur de la source d'alimentation électrique.



1. Appareil à glaçons



2. Récipient à glaçons




3. Conduite d'alimentation d'eau en plastique




4. Vis ; 2 pcs




5. Vis ; 2 pcs




6. Vis pour support de mise à niveau; 1 pc




7. Support de mise à niveau; 1 pc




8. Pince en acier - 1 pc



9. Pince en plastique; 1pc



10. Vanne d'eau ; 1 pc




11. Tube d'entrée d'eau; 1 pc


Outils nécessaire:

- Couteau à mastic
- Clé à douille ¼ pouce
- Pince réglable
- Pince
- Pince à bec ou Chasse-écrou
- Couteau


- 1) Débranchez le réfrigérateur de la prise électrique.
- 2) Retirez le support du bac à glaçons.
- 3) Déplacez le support à la cloison suivante.
- 4) Retirez les fiches à l'intérieur du congélateur avec un couteau à mastic.




- 5) Enlevez l'étiquette couvrant le trou de l'appareil à glaçons.




- 6) Enlevez les mousses du trou avec une pince à bec.




- 7) Poussez le tube d'entrée d'eau dans le petit trou se trouvant au derrière du réfrigérateur. Faites tourner tout en insérant le tube jusqu'à ce que la surface plane du tube soit bien serrée contre le derrière du réfrigérateur.




- 8) Poussez la conduite d'alimentation d'eau en plastique (3) dans le tube d'entrée d'eau (11), poussez aussi loin que possible. Serrez (avec les doigts) l'écrou à compression en nylon au bout du tube d'entrée. Serrez en faisant la moitié d'un tour avec une clef. NE PAS trop serrer.




- 9) Installez le support de mise à niveau (7) réglable sur la partie inférieure de la machine à glaçons avec une vis (6). NE PAS serrer le support. (Le support sera à serrer plus tard.)




- 10) Mettez deux longs vis de montage (5) dans le mur du congélateur. Tournez chaque vis 5 fois dans le sens horaire.




- 11) Prenez et placez l'appareil à glaçons dans une main, puis branchez le connecteur de l'appareil dans le connecteur monté sur la partie supérieure du panneau du congélateur. Assurez-vous que la connexion soit bien serrée.




- 12) Montez l'appareil à glaçons sur les deux vis (5) que vous avez monté à l'étape 10. Serrez les vis. Assurez-vous que le tube d'entrée d'eau (11) s'assoit dans la coupelle de remplissage.




- 13) Ajustez le support de nivellement (7) au niveau de l'appareil à glaçons (1). L'appareil à glaçons est nivelé lorsque l'espace entre le mur du congélateur et l'appareil à glaçons est la même au-dessus et au-dessous. Une fois nivelé, serrez le vis (6).




- 14) Réinstallez l'étagère du congélateur à une position plus basse. Placez le récipient à glaçons (2) sur l'étagère.




- 15) Trouvez les trous faits par l'usine au coin inférieur droit du panneau arrière. Les trous sont uniquement percés à travers le revêtement du cabinet. Alignez le support de la vanne d'eau avec les trous percés par l'usine. Utilisez une perceuse électrique Phillips® pour faire entrer les deux vis de perçage (4) à travers le support et dans le cabinet.



- 16) Connectez le faisceau de câblage à la vanne d'eau. Assurez-vous que la connexion soit bien serrée.




- 17) Poussez la conduite d'alimentation d'eau en plastique au fond de la vanne d'eau, poussez aussi loin que possible. Serrez (avec les doigts) l'écrou à compression en nylon au bout de la vanne d'eau. Serrez encore une fois en faisant la moitié d'un tour avec une clef. NE PAS trop serrer.



18) Sécurisez la conduite d'eau plastique au derrière du cabinet avec deux pinces en plastique (9).

NOTE: Nettoyez le derrière du cabinet avec un agent nettoyant commercial, de l'ammoniaque ou de l'alcool avant d'utiliser les pinces.



2.8 Brancher l'appareil à glaçons à l'alimentation d'eau



Débranchez le réfrigérateur. Pour éliminer tout risque de choc électrique durant l'installation, vous devez débrancher le réfrigérateur de la prise électrique.

IMPORTANT : Assurez-vous que les connexions des conduites d'alimentation d'eau soient conformes aux codes de plomberie locaux.

Avant d'installer la Conduite d'Alimentation d'Eau :

- Vous avez besoin d'outils élémentaires : clef réglable, tournevis plat, et tournevis Phillips®.
- Vous devez avoir accès à une conduite d'entrée d'eau froide avec une pression d'eau entre 20 à psi.
- Vous devez avoir une ligne d'alimentation d'eau avec tubage en cuivre OD ¼ pouce (6,4mm). Pour connaître la longueur de la conduite en cuivre nécessaire, vous devez mesurer la distance entre la vanne d'entrée de l'appareil à glaçons se trouvant à l'arrière du réfrigérateur et le tuyau d'eau froide. Puis ajoutez approximativement 7 pieds (2,1 mètres) pour que le réfrigérateur puisse être déplacé pour nettoyage.
- Vous avez besoin d'une vanne de fermeture pour connecter la conduite d'alimentation d'eau au système d'eau de votre maison. NE PAS utiliser une vanne de fermeture de type auto-perçant.
- Vous avez également besoin d'un écrou à compression et d'une fêrule (manche) pour connecter la conduite d'alimentation d'eau à la vanne d'entrée de l'appareil à glaçons.


NOTE: Le numéro de kit de la conduite d'eau est 5303917950, disponible chez votre revendeur à un coût additionnel, contient 25 écrous à compression, (2) fêrules/manches, et un manuel d'instructions sur comment installer la conduite d'alimentation d'eau.

Pour connecter la Conduite d'Alimentation d'Eau à la vanne d'entrée de l'Appareil à Glaçons:

1. Débranchez le réfrigérateur de la source d'alimentation.
2. Mettez le bout de la conduite d'alimentation d'eau dans l'évier ou dans un seau. Allumez l'alimentation d'eau, laissez couler jusqu'à ce que l'eau soit propre. Utilisez la vanne de fermeture pour fermer l'alimentation d'eau.
3. Dévissez le capuchon en plastique à l'entrée de la vanne d'eau puis jetez le capuchon.


4. Faites glisser l'écrou à compression en laiton dans la conduite d'alimentation d'eau, puis la férule (manche), comme montré sur l'image ci-dessous.
5. Poussez la conduite d'alimentation d'eau dans l'entrée de la vanne d'eau, poussez aussi loin que possible (1/4 pouce). Faites glisser la férule (manche) dans l'entrée de la vanne, puis serrez l'écrou à compression à la vanne avec les doigts. Serrez en faisant la moitié d'un tour avec une clef. NE PAS trop serrer.
6. Prenez pince en acier et vis, fixez la conduite d'alimentation d'eau au panneau arrière du réfrigérateur comme montré sur l'image ci-dessous.
7. Enroulez les tuyaux d'eau en excès (environ demi-tour à 2 tours) derrière le réfrigérateur comme montré sur l'image ci-dessous, puis placez les tuyaux de sorte qu'ils ne bougent pas et ne s'usent pas.
8. Allumez l'alimentation d'eau en tournant la vanne de fermeture, serrez tous les endroits avec fuite.
9. Rebranchez le réfrigérateur à l'alimentation électrique.
10. Pour allumer l'appareil à glaçons, abaissez la manche de signal. (Voir la couverture avant de l'appareil à glaçons pour la position ON et OFF de la manche).

IMPORTANT: L'appareil à glaçons prend environ 24 heures pour pouvoir commencer à produire de la glace. La présence d'air dans les nouvelles conduites de plomberie peut causer la machine de faire deux à trois fois son cycle normal avant de produire un bac rempli de glaces. Une nouvelle plomberie peut causer la décoloration de glaces ou de la glace de mauvais goût. Jetez la glace produite durant les premières 24 heures de fonctionnement de la machine.




2.9 Inversion de l'ouverture de la porte


1. Préparez un tournevis cruciforme et une clé à douille.




2. Dégagez la charnière supérieure, la butée de charnière, le sous-ensemble de charnière supérieure et les vis de charnière fixes pour une utilisation ultérieure.




3. Dégagez la porte de la chambre de congélation.




4. Désengagez le sous-ensemble de charnière intermédiaire avec le tournevis cruciforme et les vis de charnière fixes pour une utilisation ultérieure.




5. Dégagez la porte de la chambre de réfrigération.




6. Désengagez la charnière inférieure du côté gauche de la chambre avec le tournevis cruciforme, installez-la sur le côté gauche de la chambre et dévissez le boulon à vis de la charnière pour l'installer dans la butée gauche de la charnière.




7. Dégagez la bague et la butée du côté droit de la porte de la chambre de réfrigération respectivement, et installez-les sur le côté gauche de la porte (utilisez deux vis pour fixer la butée de la porte).




8. Installez la porte de la chambre de réfrigération sur la chambre, maintenez le centre de l'axe de la bague aligné avec le centre du boulon à vis de la charnière inférieure, puis posez la porte naturellement. Installez la charnière centrale sur le côté gauche de la chambre et fixez-la avec trois vis.




9. Retirez les bagues supérieure et inférieure de la porte de la chambre de congélation et installez-les dans les trous d'essieu alignés sur le centre de l'essieu sur le côté gauche de la porte.




10. Alignez et installez le centre de la charnière supérieure gauche sur le centre de l'axe sur le côté gauche de la porte, et fixez la charnière supérieure gauche avec 3 vis après avoir fixé la porte de la chambre de congélation.



11. Installez le protège-charnière gauche et le couvercle de butée de charnière sur la chambre.



3. APERÇU DU PRODUIT




* Toutes les images dans le présent manuel d'instructions sont uniquement pour références. Pour des informations détaillées, veuillez-vous référer à votre appareil.

4. OPERATION

HMI et Touches

Les touches en HMI et le format d'affichage sont montrés sur l'image ci-dessous :



4.1 Touche

A. Touche SET : Touche de réglage de position

4.2 Écran d'affichage

- ① Shift 1
- ② Shift 2
- ③ Shift 3
- ④ Shift 4
- ⑤ Shift 5
- ⑥ Indicateur de veille

4.3 Affichage

- ◆ A la première mise sous tension, les lumières de l'écran d'affichage (y compris la lumière de fond des touches) s'allument pendant 3 secondes ; une fois les 3 secondes passées, vous pouvez opérer les touches.
- ◆ Affichage de fonctionnement normal

En cas d'échec, la lumière LED correspondante affiche le code d'erreur (répétition de l'affichage).


S'il n'y a pas d'échec, le statut de fonctionnement du réfrigérateur s'affichera à l'écran.

4.4 Touche régulateur de position

A chaque fois que la touche A est appuyée, la position change une fois. Une fois le choix de position terminé, le réfrigérateur fonctionnera selon la valeur choisie après 5 secondes.

Lecture: de la gauche vers la droite ; la température est plus basse à droite.

Les règles du SHIFT:



4.5 Fonction de contrôle VEILLE

Pendant que le réfrigérateur fonctionne, appuyez et maintenez le bouton SET pendant 3 secondes (puis relâcher les touches), le réfrigérateur entrera en mode VEILLE, l'indicateur de veille s'allumera, et toutes les opérations stopperont.


Lorsque le réfrigérateur est en mode VEILLE, appuyez brièvement le bouton SET, le réfrigérateur entrera en mode de fonctionnement normal, l'indicateur de veille sera éteint, et l'appareil retournera sous condition de fonctionnement normal.

4.6 Indication d'erreur

Affichage	Dysfonctionnement
LED1 et LED2 sont allumés.	Défaillance du circuit du capteur de température du réfrigérateur
LED1 et LED3 sont allumés.	Défaillance du capteur de dégivrage du congélateur
LED1 et LED4 sont allumés.	Défaillance du capteur de température ambiante

4.7 Fonctionnement du contrôle de température

1. La configuration initiale du compartiment de produits frais est la position 3 et celle du régulateur d'air du compartiment de congélation est la position du milieu, au MOYEN.
2. Si la température ambiante est inférieure à 10°C pendant une longue période de temps, le panneau de contrôle du compartiment de produits frais doit être positionné à la position 4 ou 5, et le régulateur d'air du compartiment de congélation à la position PLUS FROID.
3. Si la température ambiante est supérieure à 43°C pendant une longue période de temps, le panneau de contrôle du compartiment de produits frais doit être positionné à la position 4 ou 5, et le régulateur d'air du compartiment de congélation doit être placé entre MOYEN et PLUS FROID.



Conseils : Lorsque le régulateur d'air du compartiment de congélation est placé à la position FROID, le compartiment de produits frais se refroidit rapidement. Par contre, si le régulateur d'air est placé à la position FROID pendant une longue période de temps, la température à l'intérieur du compartiment de produits frais peut être réduite jusqu'à moins 0°C.

5. NETTOYAGE

5.1 Dégivrage

Dégivrage automatique pour réfrigérateur sans gelée

5.2 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil

- ◆ Retirez toutes les étagères et la corbeille à salades. Pour retirer la corbeille à salades, enlevez d'abord l'étagère inférieure de la porte.
- ◆ Essuyez l'intérieur de l'unité avec une solution à faible quantité de bicarbonate de sodium, puis rincez avec de l'eau tiède en utilisant une éponge ou un tissu essoré(e). Essuyez complètement jusqu'à sécher avant de remettre les étagères et la corbeille à salades dans l'appareil.
- ◆ Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur, puis essuyez avec du polish pour meubles. Assurez-vous que la porte soit bien fermée pour éviter le polish d'atteindre les joints magnétiques de la porte et l'intérieur de l'appareil.

5.3 Conseils de nettoyage

Une condensation pourrait se former à l'extérieur de l'unité. Ceci peut être le résultat de changement de température. Essayez l'humidité. Si le problème subsiste, contactez un technicien agréé pour assistance.

6. ENTRETIEN

6.1 Changer l'ampoule intérieure

La lumière doit être remplacée par un professionnel.

6.2 Faites attention en entretenant ou en déplaçant votre appareil

Lorsque vous déplacez l'appareil, tenez-le par les côtés ou la base. L'appareil ne doit en aucun cas être soulevé par les bordures de la surface supérieure.

Le condenseur se trouve sous le réfrigérateur; faites preuve de prudence, gardez la partie inférieure du réfrigérateur sèche pendant l'utilisation, l'entretien ou le déplacement de l'appareil.

Avant de déplacer le réfrigérateur, veuillez vérifier la surface du sol, le sol doit être plat.

6.3 Service

Vous devez faire appel à un ingénieur qualifié pour les services de l'appareil. Seules les pièces d'origine peuvent être utilisées sur l'appareil. Vous ne devez sous aucun prétexte essayer de réparer l'appareil par vous-même. Les réparations effectuées par des personnes non-qualifiées peuvent entraîner des blessures graves ou causer des défaillances à l'appareil. Contactez un technicien agréé pour tous services.

6.4 Extension de l'appareil pendant une longue période de temps

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de la source d'alimentation électrique. Retirez tous les produits à l'intérieur de l'appareil, puis nettoyez. Laissez la porte ouverte pour éviter les odeurs désagréables.

7. DÉPANNAGE

Les problèmes ci-dessous peuvent être résolus par l'utilisateur. Si le problème rencontré subsiste, appelez le service après-vente.

Non-fonctionnement	Vérifiez si le congélateur est branché à la source d'alimentation électrique. Faible voltage. Panne de courant ou coupe-circuit.
Odeur	Les aliments odorants doivent être bien emballés. Vérifiez si les aliments sont pourris. L'intérieur de l'appareil a besoin d'être nettoyé.
Opération à long terme du compresseur	Il est normal que le réfrigérateur fonctionne pendant une longue période de temps en été lorsque la température est plus élevée. Ne stockez pas trop d'aliments à la fois dans le congélateur. Laissez les aliments refroidir avant de mettre dans l'appareil. La porte s'ouvre trop fréquemment.
L'ampoule intérieure ne s'allume pas.	Vérifiez si le réfrigérateur est branché à la source électrique ; vérifiez si l'ampoule est abîmée.
La porte du réfrigérateur ne se ferme pas correctement.	La porte du congélateur est bloquée par les paquets d'aliments. Il y a trop de produits dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur est incliné.
Bruits forts	Vérifiez si les produits sont placés à plat, si le réfrigérateur est stable, et si les pièces du réfrigérateur sont installées et placées correctement.

7.1 Conseils

- ◆ L'enceinte du réfrigérateur pourrait, pendant le fonctionnement du réfrigérateur, émettre de la chaleur, notamment en été, en raison du rayonnement thermique du condenseur. Ceci est un phénomène normal.
- ◆ Condensation : La condensation peut apparaître sur la surface extérieure et aux joints de la porte du congélateur lorsque l'humidité ambiante est élevée. Ceci est un phénomène normal. La condensation peut être essuyée avec une serviette sèche.
- ◆ Bourdonnement: L'appareil sort un bourdonnement (bruit) généré par le fonctionnement du compresseur, notamment au démarrage et à l'arrêt du compresseur.

8. CONSEILS ÉNERGÉTIQUES

Votre appareil doit être installé dans une pièce tempérée, loin des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. Laissez les aliments chauds refroidir à la température de la pièce avant de la placer dans le réfrigérateur/congélateur. Toute surcharge oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui refroidissent /congèlent trop lentement peuvent perdre de leur qualité, ou se gâter. Enveloppez correctement les aliments et essuyez les contenants avant de les ranger, ceci diminuera la condensation à l'intérieur. Les tablettes ou paniers ne devraient pas être recouverts de papier aluminium, papier ciré ou essuie-tout. Ces revêtements entravent la circulation de l'air froid, ce qui diminue l'efficacité de l'appareil. Organiser et étiqueter les aliments afin de réduire les ouvertures des portes et des longues recherches prenez autant d'articles que possible en même temps et fermez aussitôt la porte.

L2

Garantie du réfrigérateur

Cette garantie protège votre appareil:

Le service de garantie doit être obtenu auprès de L2 Consumer Services ou d'un réparateur agréé L2.

Garantie

- Deux ans garantie à compter de la date d'achat d'origine.

Par l'intermédiaire de ses réparateurs agréés, L2 s'engage à ce qui suit:

- Prise en charge tous les frais de réparation ou de remplacement de pièces de cet appareil relevant d'un défaut de matériaux ou de fabrication.

Le consommateur est responsable de ce qui suit:

- Coûts de diagnostics, d'enlèvement, de transport et de réinstallation requis.
- Coûts de visites de service qui sont le résultat de points énumérés sous.

RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR**

Des pièces de rechange L2 seront utilisées et ne seront garanties que pour la période restante de la garantie d'origine.

RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR**

Cette garantie concerne uniquement les produits en usage domestique, et le consommateur est responsable pour les éléments énumérés ci-dessous:

1. Utilisation correcte de l'appareil selon les instructions fournies avec le produit
2. Entretien et nettoyage de routine nécessaires pour maintenir le bon état de fonctionnement
3. Installation adéquate par un professionnel agréé conformément aux instructions fournies avec l'appareil et conformément à tous les codes de plomberie, d'électricité et/ou de gaz.
4. Connexion adéquate à une alimentation mise à la terre de tension satisfaisante, remplacement des fusibles grillés, réparation des connexions desserrées ou de défauts dans le câblage de la maison.
5. Frais nécessaires pour rendre l'appareil accessible pour l'entretien
6. Dommages au fini après l'installation

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

- 1) Défaillance causée par des dommages à l'appareil pendant qu'il est en votre possession (autres que les dommages causés par un défaut ou un dysfonctionnement), par une mauvaise installation, ou par une utilisation déraisonnable du produit, y compris, sans limitation, le défaut de fournir un entretien raisonnable et nécessaire ou de suivre les instructions écrites d'installation et d'utilisation.
- 2) Produits achetés "tel quel" ou remis à neuf ne sont pas couverts par la garantie.
- 3) Perte d'aliments causée par une panne du réfrigérateur ou congélateur.
- 4) Visites de service pour réparer ou remplacer les consommables tels que: filtres à eau, ampoules, filtres à air, etc., ou poignées, boutons et autres pièces cosmétiques.
- 5) Un produit qui n'appartient plus à son propriétaire initial.
- 6) Rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- 7) Dommages causés par le dépannage ou l'entretien effectué par des personnes autres que des techniciens autorisés L2, l'utilisation de pièces autres que les pièces de rechange L2, obtenues de personnes autres que le service à la clientèle L2, ou par des causes externes telles que: utilisation abusive, alimentation électrique inadéquate ou désastre naturel.
- 8) Visites de service résultant d'une mauvaise installation de votre produit.
- 9) Visites de service pour vous instruire sur l'utilisation de votre produit.
- 10) Surtaxes, y compris, mais sans s'y limiter, après les heures ouvrables, le weekend ou les jours fériés, les droits de péages, les frais de voyage, de convoyage ou de kilométrage pour les visites de service dans les régions éloignées, état de l'Alaska inclus.
- 11) Si l'appareil est utilisé à des fins commerciales, mis en location, ou toute autre utilisation ou application autre que pour l'usage du consommateur, nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, y compris mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de valeur marchande ou d'aptitude à utilisation ou à but spécial.
- 12) Un produit qui a été emmené à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.
- 13) Produits sans numéros de série d'origine ou dont les numéros de série ont été modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés.

Remarque: Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou consécutifs. Cette limitation ou exclusion peut donc ne pas s'appliquer à vous.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE APRÈS VENTE

Gardez votre facture de vente, de livraison ou une autre preuve de paiement appropriée. La date de la facture établit la période de garantie si une réparation est nécessaire. Si le service est effectué, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'état à état.

Tout service sous garantie doit être obtenu en suivant les étapes suivantes, dans l'ordre:

1. Contacter L2 Consumer Services ou un réparateur L2 autorisé au +1-866-646-4332.
2. Pour savoir où obtenir le service, contacter notre service Relations avec les consommateurs.