

Paramétrage de votre réveil en bois



Au premier branchement, toutes les LED du réveil s'allument l'une après l'autre.

Vous pouvez à tout moment revenir aux réglages d'usine en appuyant sur le bouton « Reset » à l'aide d'une aiguille fine.

1/ Choix du mode d'affichage

Par défaut, le réveil est réglé en affichage DP2, où n'apparaissent que l'heure et la température.

Pour afficher le mode DP1, où apparaissent en alternance le mode « heure et température », puis « année, mois et jour » : **appuyez une fois sur le bouton « Set » (pression courte)**.

2/ Activation du mode « sound control », économique en énergie

Dans ce mode, l'affichage est en veille et s'allume uniquement par activation sonore de plus de 60 décibels (claquement de mains à proximité). Tous les réglages sont conservés durant la veille.

Pour activer le mode « sound control » : appuyez une fois sur le bouton « Down ». Le réveil affichera le message « On:SD » et se mettra en veille après une dizaine de secondes.

Pour désactiver ce mode, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Down » et le réveil affichera le message « -:SD ».

3/ Réglage du format de la température

Utilisez le bouton « Up » pour passer de degrés Celsius en Fahrenheit, et inversement.

4/ Réglage de la luminosité

Appuyez plus de 3 secondes sur la touche « Up » pour activer l'accès à ce mode : le réveil affichera « L1 » (luminosité normale). En l'absence de manipulation pendant plus de trois secondes, le réveil reviendra à l'affichage normal.

Quand « L1 » est affiché, appuyez sur la touche « Down » une ou deux fois (pression courte), pour régler le réveil en luminosité « L2 » (moyenne) ou « L3 » (faible).

Réutilisez le bouton « Up » en pression courte pour remonter de « L3 » à « L2 » et « L1 ».

Note : le réveil est programmé pour que sa luminosité diminue automatiquement entre 18 heures et 7 heures, si vous avez choisi les modes L1 et L2. Si vous avez choisi le mode L3 (luminosité la plus faible), il restera tout le temps sur cette intensité.

5/ Les autres réglages

Le reste du paramétrage se fait en activant d'abord le menu correspondant, **par une pression de 3 secondes sur le bouton « Set ».**

- Chaque élément modifiable clignote. Le réveil quitte le mode paramétrage après une quinzaine de secondes, si aucune action n'est effectuée.
- Les modifications sont enregistrées automatiquement.
- Pour ajuster chaque élément, utilisez les touches « Up » et « Down ».
- Pour passer d'un élément à un autre, effectuez une pression courte sur le bouton « Set ».

Les différents éléments sont présentés dans l'ordre suivant :

a/ Réglage de l'année.

b/ Réglage du jour et du mois (format anglais : mois/jour).

c/ Réglage du format de l'heure (12 heures ou 24 heures).

d/ Réglage de l'horaire (heures puis minutes).

e/ Réglage des groupes d'alarmes :

- Réglez les 3 alarmes possibles, à tour de rôle : « A1 », « A2 » et « A3 ».
Quand une alarme est activée, l'affichage prend la forme « On:A1 ».
Sinon, l'affichage prend la forme « -:E ».

- Ensuite, choisissez d'activer ou pas le réglage spécial week-end (la ou les alarmes ne sonnent pas les samedis et dimanches) : pour l'activer, affichez « On :E », pour le désactiver, affichez « -:E ».