

ECO
FRIENDLY

LAVARIO

LAVADORA DE ROPA PORTÁTIL




MANUAL DE USUARIO

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS

PARA FIJAR EL ASA A LA CANASTA:

- Inserte con cuidado los extremos del asa en las aberturas de la canasta.
- Presione hacia abajo suavemente para acoplarla.
- Escuchará un sonido de clic en ambos lados.
- Importante: no quite el asa de la canasta después de acoplarla. El asa se dañará si intenta quitarla.



INSTRUCCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS:

- Recomendamos agua fría a templada (50 °F a 75 °F (10 °C a 24 °C)) y detergente ecológico formulado para agua fría.
- La mayoría de los sistemas de agua domésticos están configurados para aproximadamente 120 °F (49 °C). No use agua muy caliente (110 °F a 125 °F (43 °C a 51.5 °C)). La temperatura máxima del agua debe ser de 100 °F a 105 °F (38 °C a 40.5 °C), lo que equivale a una ducha de agua caliente típica.
- Tenga mucho cuidado al usar blanqueador. Siempre use protección para los ojos. No permita que los niños estén en sus cercanías. Haga un ciclo hacia arriba y hacia abajo suavemente para evitar las salpicaduras.
- Siempre coloque la tapa de drenaje antes de proceder al llenado.
- Nunca deje desatendida una manguera con el agua corriendo.
- Llene la canasta sin apretar la ropa. No presione hacia abajo para compactar la ropa. Esto reducirá la potencia de la limpieza.
- Cuando mueva la canasta hacia arriba y hacia abajo, use solamente una fuerza suave a moderada. No haga el ciclo de manera agresiva o forzada. Una fuerza suave a moderada es todo lo que se necesita para lavar de manera eficiente.
- No levante y mueva el Lavario mientras el balde está lleno de agua. Esto puede causarle un esguince o lesión.

PARA LAVAR Y ENJUAGAR



- Coloque el balde en la bañera, ducha o en cualquier lugar donde pueda drenar el agua con facilidad.
- Llene dos tercios del balde con agua y detergente.
- Coloque la ropa en la canasta y ponga la tapa. Coloque la canasta en el balde.
- Haga el ciclo hacia arriba y abajo aproximadamente 10 veces.
- Remoje durante 5 minutos aproximadamente.
- Haga el ciclo hacia arriba y abajo otras 10 veces.
- Quite la tapa para drenar el agua jabonosa.
- Vuelva a colocar la tapa, llene dos tercios del balde con agua para enjuagar.
- Haga el ciclo hacia arriba y abajo aproximadamente 10 veces.
- Quite la tapa para drenar el agua jabonosa.
- Extraiga la canasta, abra la tapa y coloque la ropa en el fondo del balde.
- Presione la ropa hacia abajo con la canasta para exprimirla.
- Colgar la ropa para secarla.

NOTAS:

- Puede remojar la ropa más de 5 minutos para aflojar la suciedad persistente.
- La forma más fácil de llenar con agua es usar una ducha de regadera de mano, pero también puede usar un balde.
- Puede conectar una manguera de jardín en el tapón de drenaje si desea drenar hacia el exterior o lejos de donde está lavando.

ESPECIFICACIONES



- Una carga típica usa 10 galones (38 l) de agua: 5 (19 l) para lavar y 5 (19 l) para enjuagar
- Plástico ultraligero, compacto y prácticamente irrompible
- 100% garantizado
- Dimensiones: 31" alto x 19" ancho (79 x 48 cm) (completamente ensamblado)
- Peso: 10 libras (4.5 kg)

TECNOLOGÍA PATENTADA

¡Nuestro movimiento patentado hacia arriba y abajo impulsa fácilmente el agua a través de la tela para lograr una limpieza increíble!




ROBUSTO
DISEÑO



FÁCIL MOVIMIENTO
HACIA ARRIBA
Y ABAJO



LIMPIEZA
INCREÍBLE



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuáles son las dimensiones y el peso de Lavario?

Lavario mide 19" de ancho x 31" de alto (48 x 79 cm) (incluida el asa) y pesa menos de 10 lb (4.5 kg).

¿Qué es una carga típica?

Una carga típica puede consistir en un par de pantalones vaqueros, camisa, camiseta, ropa interior y calcetines.

¿Cuánta agua se requiere?

Sugerimos 10 galones (38 l) (5 (19 l) para lavar + 5 (19 l) para enjuagar), pero ciertamente puede usar menos para cargas más pequeñas y para conservar agua.

¿Puedo rellenar la canasta de ropa por completo?

Llene la canasta sin apretar la ropa para que el agua fluya libremente a través de la ropa.

Se necesita mucha fuerza en los brazos para hacer el movimiento hacia arriba y abajo?

No, en absoluto... Solo se necesita una fuerza mínima en el brazo porque la gravedad hace el trabajo en el movimiento descendente y la flotabilidad facilita el movimiento ascendente.

¿Puedo usar cualquier detergente?

Sí, puede usar cualquier detergente que desee.

¿Puedo usar cloro?

Sí, pero recomendamos usar protección para los ojos y vestir ropa y zapatos viejos en caso de salpicaduras.

¿Cómo escurro la ropa?

La parte inferior de la canasta fue diseñada para ayudar a eliminar el exceso de agua. Solo tiene que quitar su ropa de la canasta y ponerla en el fondo de la cubeta. Use la canasta para presionar hacia abajo la ropa y exprimirla suavemente. Dependiendo del artículo que esté lavando, es posible que deba exprimir a mano para acortar el tiempo de secado.

¿Puedo lavar la ropa en exteriores?

¡Absolutamente! Puede considerar comprar nuestro kit de RV para lavar la ropa al aire libre.

¿Cuánto cuesta el envío?

El envío es gratis. Lavario solo está disponible en la actualidad para envíos dentro de los 48 estados contiguos. Si vive en Alaska, Hawái, Puerto Rico o fuera de los EE. UU. contáctanos para obtener opciones de compra.

¿Cuál es su política de devolución?

Si no está satisfecho con Lavario puede devolverlo en el transcurso de los 30 días posteriores a la compra a: Lavario Washer Corp., c/o Returns Dept., 181 S Broad St, Unit 102, Pawcatuck, CT 06379. Tenga en cuenta que los costos de envío de la devolución son de su responsabilidad.

¡GRACIAS!

Nuestra compañía se enorgullece de haberse asociado con water.org y de dedicarse a esfuerzos de conservación de los recursos de la Tierra.



CONTÁCTENOS

lavariowasher.com • TEL: 860-599-1300

EMAIL: info@lavariowasher.com

LAVARIO WASHER CORP

181 S BROAD ST • UNIT 102 • PAWCATUCK, CT 06379 USA

#lavariowasher



lavariowasher.com

 MADE IN THE USA